


DREO | Smart Tower Fan Cruiser TF518S

USER MANUAL



”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

LANGUAGES

English	_____	1-17
Deutsch	_____	18-33
Français	_____	34-49
Italiano	_____	50-65
Español	_____	66-80

CONTENTS

01

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1-3

03

CONNECTING TO YOUR TOWER FAN

7

05

USING YOUR TOWER FAN

10-13

07

TROUBLESHOOTING

17

02

ASSEMBLING YOUR TOWER FAN

4-6

04

KNOWING YOUR TOWER FAN

8-9

06

CLEANING AND MAINTENANCE

14-16

08

DREO CUSTOMER CARE

81-83

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

01

English



READ ALL CAUTIONARY MARKINGS ON THE APPLIANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS IN THE USER MANUAL BEFORE USE.



Do not cover the air inlet and outlet while in operation.



Do not use the fan near flammables and combustibles.

General Safety

- 1.Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
- 2.Use the appliance as described in the user manual only. Any other use not recommended in the user manual may cause fire, electrical shock, or personal injury.
- 3.This appliance can be used by children aged above 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of this appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Operation Safety

- 1.Place the appliance on a flat, dry surface before use.
- 2.Do not immerse in water and any other liquids.
- 3.Do not use the appliance until the base is installed.
- 4.Do not insert your fingers, pencil, and any other objects into the grilles while in operation.
- 5.Do not dismantle, repair, or modify. All servicing should be performed by qualified personnel.

Electricity Safety

1. Make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the appliance.
2. Always unplug before cleaning or leaving the appliance unused for a long period of time. Keep your hands dry when plugging/unplugging.
3. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
4. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliance. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
5. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this Fan with any solid-state speed control device.
6. **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
7. **WARNING:** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Gentle Reminder:



Check the appliance regularly and refer to TROUBLESHOOTING or contact our customer support if it shows any of the following signs:

- Power cord or plug is damaged.
- Loud noise, unusual smell or excessive heat.

Specifications

Model No.	DR-HTF018S
Input	AC 220-240V 50Hz
Rated Power	35W
Battery Type	CR2025 3V



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.


ASSEMBLING YOUR TOWER FAN

02

Assembly Instructions


When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

1




Run the cord through the center hole of the two base halves.

2




Intersect the two base halves diagonally. Match the arched cutout with the arched support on the base. Then, hook them together.

3




Press down on the edge until you hear a **click** to securely snap the two base halves together.

4




Attach the base to the fan bottom.

5




Make sure the arrows on both the base and fan bottom are aligned.

6



Turn the base clockwise until it **clicks** into place.


7





Thread the cord through all REAR cord keepers, then set the fan upright.

⚠ CAUTION



- Do not operate the tower fan if the base has not been installed.
- Make sure to thread the cord through all rear cord keepers.



Package Contents



Carry Handle &
Remote Control Holder



Remote Control
(battery included)

CONNECTING TO YOUR TOWER FAN

03



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search “DREO”, then select and download the app.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Look for “Cruiser TF518S” when connecting your new tower fan.



You can use the DREO app to connect your smart tower fan to Amazon Alexa or Google Home. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

- 1 Launch DREO and sign in or create account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your tower fan.
- 3 Hold the Oscillation button  for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Tip: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
- 4 Tap + **Add Device** and select **Cruiser TF518S**.
- 5 Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold the Oscillation button  again for 5 seconds.)

Long press  and  for 10 seconds to unpair WiFi and restore factory settings.

KNOWING YOUR TOWER FAN

04

Control Panel



Power Button
Turn power on/off



Mode Button

- Switch between Normal/Natural/Sleep/Auto Mode
- Long press for 3 seconds to mute/unmute



Increase Button
(1-9 speed levels)



Decrease Button
(1-9 speed levels)




Timer Button
Select to set a timer (0-12h)



Oscillation Button

- Adjust airflow direction
- Long press 5s to start network settings and device pairing

LED Display



USING YOUR TOWER FAN

05

Working Modes



Normal Mode

Fan runs at the fixed speed.



Natural Mode

Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.



Auto Mode

Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.



Sleep Mode

(Mute Auto On)

Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall sleep.

If the fan speed is higher than 3, it will decrease two times, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.

If the fan speed is 3 or below it will remain constant.

Additional Features



Mute

Long press  or press  on the remote control to turn on/off the button sounds.



Firmware Update

Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the fan to work more efficiently.



Display will show "UP" during the update process. Do not operate until the update is completed.



Timer

When the fan is ON/OFF, touch the timer button repeatedly to set a timer (1-12 h). When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: Display will return to fan speed after 3 seconds.



Memory

If the fan is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the timer setting) when it is turned ON again.

Long press  and  for 10 seconds to restore factory settings when the fan is in power-on or standby mode.




Display Auto Off


- Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in sleep mode).
- Wake up the display with any button.
- To disable this feature, please go to the DREO app.

Getting the Most out of Your Tower Fan


1. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the fan.
2. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.
3. Position the tower fan closer to you to get more direct airflow.
4. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.



Remote Control



Battery Replacement



- 1 Keep the locking tab pressed while pulling out the battery holder from the slot at the back.
- 2 Replace with the same battery type with the (+) side facing up.
- 3 Push in the holder until securely locked in place.

Note: If the appliance doesn't respond when using the remote control in close range please consider replacing the battery.

BATTERY WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.



No obvious symptoms from battery ingestion. Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe). There are no specific symptoms associated with this. The child might:

- cough, gag or drool a lot; appear to have a stomach upset or a virus;
- be sick;
- point to their throat or stomach;
- have a pain in their abdomen, chest or throat;
- be tired or lethargic; be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves";
- lose their appetite or have a reduced appetite; and
- not want to eat solid food / be unable to eat solid food.


These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding.

A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. If the child does this seek immediate medical help. The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with "flat" or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

CLEANING AND MAINTENANCE

06

English



Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades

Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.



CAUTION

1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.


Rear Grille



WARNING


Turn off the appliance and unplug before any cleaning and maintenance.

1




Lay the Tower Fan facing down on a flat surface.

2



Remove the screw at the bottom of the rear grille with a Philips screwdriver.

3




Pull down the grille and take it out.

4



Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water with a clean, damp cloth.



5

Dry up, then install the grille and the screw back by following the reverse order of disassembly.

My fan won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the fan.

My fan is shaky and wobbling!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in **page 4-5**. Note that the power cord must be run through all rear keepers.

My fan is making vibration and noise!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (**see page 83**).

INHALT

01

**WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE**

18-20

02

**IHREN TOWER-VENTILATOR
MONTIEREN**

21-23

03

**VERBINDUNG MIT IHREM
TOWER-VENTILATOR**

24

04

**ÜBERSICHT ÜBER IHREN
TOWER-VENTILATOR**

25-26

05

**IHREN TOWER-VENTILATOR
VERWENDEN**

27-29

06

**REINIGUNG UND
WARTUNG**

30-32

07

PROBLEMLÖSUNG

33

08

DREO-KUNDENDIENST

81-83

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

01



Vor Verwendung alle Warnhinweise am Gerät und alle Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung lesen.



Decken Sie den Lufteinlass und -auslass im Betrieb nicht ab.



Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Materialien.

Deutsch

Allgemeine Sicherheit

1. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern vorgenommen werden.
2. Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend den Beschreibungen in der Bedienungsanleitung. Jegliche andere nicht in der Bedienungsanleitung empfohlene Nutzung kann einen Brand, Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen verwendet werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die einen Mangel an Erfahrung und Wissen aufweisen, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die gefahrlose Bedienung dieses Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Sicherer Betrieb

1. Stellen Sie das Gerät vor der Verwendung auf einem flachen, trockenen Untergrund auf.
2. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Finger, Stifte und andere Gegenstände dürfen im Betrieb nicht in das Gitter gesteckt werden.

4. Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem die Basis installiert wurde.
5. Demontieren, reparieren und modifizieren Sie das Produkt nicht.
Alle Reparaturarbeiten müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Elektrische Sicherheit

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Achten Sie beim Anschließen/Trennen darauf, dass Ihre Hände trocken sind.
3. Nehmen Sie den Ventilator nicht in Betrieb, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Entsorgen Sie den Ventilator oder geben Sie ihn zur Prüfung und/oder Reparatur an eine autorisierte Kundendienststelle zurück.
4. Verlegen Sie das Kabel nicht unter einem Teppich. Decken Sie das Kabel nicht mit Läufern, Vorlegern oder dergleichen ab. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel nicht in Laufwegen oder an Orten, an denen jemand darüber stolpern könnte.
5. **WARNUNG:** Zur Reduzierung der Brand- oder Stromschlaggefahr darf dieser Ventilator nur mit einem Festkörper-Geschwindigkeitsregler verwendet werden.
6. **WARNUNG:** Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Personenschäden zu verringern, verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden (z. B. selbstgefertigte Teile mithilfe eines 3D-Druckers).
7. **WARNUNG -** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

**NUR FÜR DEN PRIVATEN
HAUSGEBRAUCH
DIESE ANWEISUNGEN LESEN
UND AUFBEWAHREN**

Freundliche Erinnerung:



Prüfen Sie das Gerät regelmäßig und beachten Sie den Abschnitt PROBLEMLÖSUNG oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst, falls es folgende Anzeichen aufweist: signs:

- Netzkabel oder Stecker ist beschädigt.
- Laute Geräusche, ungewöhnlicher Geruch oder übermäßige Hitze.

Technische Daten:

Modell No.	DR-HTF018S
Eingang	AC 220-240V 50Hz
Nennleistung	35W
Batterietyp	CR2025 3V



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. Der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müll-beseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.


IHREN TOWER- VENTILATOR MONTIEREN

02

Montageanweisungen


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des s Gerätes die Hüllen und bringen Sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.

1




Verlegen Sie das Kabel durch die mittlere Öffnung der beiden Basishälften.

2




Überschneiden Sie die beiden Basishälften diagonal. Richten Sie die gekrümmte Aussparung an der gekrümmten Stütze an der Basis aus. Haken Sie sie dann ein.

3




Drücken Sie die Kante nach unten, bis ein Klickgeräusch anzeigt, dass die beiden Basishälften aneinander eingerastet sind.

4




Bringen Sie die Basis an der Unterseite des Lüfters an.

5




Stellen Sie sicher, dass die beiden Pfeile an Basis und Ventilatorboden ausgerichtet sind.

6



Drehen Sie die Basis im Uhrzeigersinn, bis sie mit einem Klickgeräusch einrastet.


7



Führen Sie das Kabel durch alle HINTEREN Kabelhalter, stellen Sie dann den Ventilator aufrecht hin.


! ACHTUNG

- Nehmen Sie den Tower-Ventilator nicht in Betrieb, wenn die Basis nicht installiert wurde.
- Achten Sie darauf, das Kabel durch alle Kabelhalter an der Rückseite zu führen.



Lieferumfang

Deutsch



VERBINDUNG MIT IHREM TOWER-VENTILATOR

03



Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "DREO". Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.



Suchen Sie nach "Cruiser TF518S", wenn Sie Ihren neuen Turmventilator anschließen.



Über die DREO-App können Sie Ihren intelligenten Tower-Ventilator mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.
HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.

- 1 Starten Sie DREO und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihren Luftreiniger an.
- 3 Halten Sie die Oszillationstaste  zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 s gedrückt.
(Tipp: Das WLAN-Symbol  blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
- 4 Tippen Sie auf **+ Gerät hinzufügen** und wählen **Cruiser TF518S**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
- 6 Nun können Sie das Gerät in Ihrer App steuern.
(Tipp: Starten Sie die Verbindungseinstellungen neu, indem Sie die Oszillationstaste  erneut 5 Sekunden gedrückt halten.)

Lange drücken Sie 10 Sekunden  und , um das WLAN zu trennen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

ÜBERSICHT ÜBER IHREN TOWER-VENTILATOR 04

Bedienfeld



Ein-/Austaste

Gerät ein-/ausschalten



Modustaste

- Zwischen Normal/Natürlich/Schlaf/Auto-Modus umschalten
- Halten Sie die entsprechende Taste 3 Sekunden lang gedrückt



Erhöhen-Taste

Ventilatorgeschwindigkeit erhöhen (1-9 Stufen)



Verringern-Taste

Ventilatorgeschwindigkeit verringern (1-9 Stufen)



Timer-Taste


Zur Einstellung eines Timers wählen (0 bis 12 h)



Oszillationstaste

- Luftstromrichtung anpassen
- Zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen und Gerätekopplung 5 s lang drücken.

LED Display



IHREN TOWERVENTILATOR VERWENDEN

05

Betriebsmodi



Normaler Modus

Das Luftumwälzgebläse läuft bei fester Geschwindigkeit.



Natürlich-Modus

Das Luftumwälzgebläse läuft bei wechselnden Geschwindigkeiten.



Auto-Modus

Der Ventilator erhöht automatisch die Geschwindigkeit, wenn die Raumtemperatur höher ist, und verringert die Geschwindigkeit, wenn die Temperatur niedriger ist.



Schlafmodus (Stummschaltung automatisch ein)

Balance von Komfort und Geräusch durch automatische Verringerung der Lüftergeschwindigkeit im Schlaf.

Ist die Geschwindigkeit höher als 3, wird sie zweimal alle 30 Minuten um eine Stufe reduziert und bleibt dann konstant.

Bei einer Geschwindigkeit von 3 oder weniger bleibt sie konstant.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Stumm

Drücken Sie lange auf die Taste  oder  die Taste auf der Fernbedienung, um die Tastenklänge ein- oder auszuschalten.



Firmware-Aktualisierung

Prüfen Sie die Firmware-Version in der DREO-App und aktualisieren Sie das Gerät regelmäßig, damit der Ventilator effizienter arbeitet.



Am Display erscheint während der Aktualisierung "UP".
Bedienen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Aktualisierung.



Timer

Wenn das Gebläse EIN/AUS ist, berühren Sie wiederholt die Timer-Taste, um einen Timer (1-12h) einzustellen. Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Gebläse automatisch aus/ein. Zum Abbrechen stellen Sie die Zeit auf 0 Stunden.

Hinweis: Anzeige kehrt nach 3 Sekunden zu Ventilatorgeschwindigkeit zurück.



Arbeitsspeicher

Wenn der Ventilator ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird, arbeitet er nach dem Wiedereinschalten mit den vorherigen Einstellungen (Timer-Einstellung ausgenommen).

Drücken Sie  und  zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen 10 Sekunden lang, wenn sich der Ventilator im Betriebs- oder Bereitschaftsmodus befindet.




Automatische Abschaltung der Anzeige


- Anzeige schaltet sich nach 1 Minute ab (nach 5 Sekunden im Schlafmodus).
- Wecken Sie die Anzeige mit einer beliebigen Taste auf.
- Bitte rufen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion die DREO-App auf.

Das Maximum aus Ihrem Tower-Ventilator herausholen


1. Es handelt sich bei diesem Produkt nicht um eine Klimaanlage.
2. Entfernen Sie jegliche hohen Hindernisse, die den Luftstrom vom Ventilator blockieren könnten.
3. Kombinieren Sie das Gerät für kühlere Luft im gesamten Raum mit Ihrer Klimaanlage.
4. Stellen Sie den Tower-Ventilator für einen direkteren Luftstrom näher bei sich auf.



Fernbedienung




Austauschen der Batterien



- 1 Halten Sie die Verriegelungsklappe gedrückt, während Sie den Batteriehalter aus dem Fach hinten herausziehen. Durch Batterien des gleichen Typs ersetzen, wobei die (+) Seite nach oben zeigt.
- 2 Fach hinten herausziehen. Durch Batterien des gleichen Typs ersetzen, wobei die (+) Seite nach oben zeigt.
- 3 Drücken Sie den Halter fest hinein, bis er sicher einrastet.

Hinweis: wenn das Gerät bei Verwendung der Fernbedienung aus kurzer Entfernung nicht reagiert, überprüfen Sie bitte die Batterien und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.



Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Gitter und Flügel

Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder Druckluftreiniger.

Basis

Die Basis kann in umgekehrter Reihenfolge zur Montage demontiert werden.

ACHTUNG



1. Trennen Sie den Ventilator vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten, damit keine Brände, Stromschläge oder Verletzungen auftreten.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie bei der Reinigung des Ventilators keine Chemikalien.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.
Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.

Rücklüftungsgitter



WARNUNG


Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker vor jeder Reinigungsarbeit.

1




Legen Sie den Turmventilator mit der Vorderseite nach unten auf einen flachen Untergrund.

2



Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite des hinteren Gitters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

3




Ziehen Sie das Gitter nach unten und nehmen Sie es heraus.

4



Entfernen Sie den Staub auf den Lamellen mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel. Spülen Sie das hintere Gitter unter fließendem Wasser mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.



5

Nach dem Trocknen bringen Sie das Gitter und die Schraube in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage wieder an.

Mein Lüfter schaltet sich nicht ein!

Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Ventilator angegebenen Spannung übereinstimmt.

Mein Ventilator ist wackelig und instabil!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Fehlerhafte Installation kann zu Instabilität führen. Bitte beachten Sie die Montageanweisungen auf Seite 21-22. Beachten Sie, dass das Netzkabel durch alle Kabelhalter verlaufen muss.

Mein Ventilator vibriert und macht Geräusche!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Achten Sie darauf, nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (**siehe Seite 83**), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES

34-36

03

CONNEXION À VOTRE
VENTILATEUR À TOUR

40

05

UTILISATION DE VOTRE
VENTILATEUR À TOUR

43-45

07

DÉPANNAGE

49

02

ASSEMBLAGE DE VOTRE
VENTILATEUR À TOUR

37-39

04

CONNAÎTRE VOTRE
VENTILATEUR À TOUR

41-42

06

NETTOYAGE ET
ENTRETIEN

46-48

08

ASSISTANCE
CLIENTS DREO

81-83

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

01



Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les con- signes de sécurité de base, notam- ment les consignes suivantes:



Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air lorsque vous utilisez le produit.



N'utilisez pas le ventilateur à proximité de produits inflammables et de combustibles.

Sécurité générale

1. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans la supervision d'un adulte.
2. Utilisez uniquement l'appareil comme décrit dans le manuel d'utilisation. Toute autre utilisation non recommandée dans le manuel d'utilisation peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles. Assurez-vous que le ventilateur est mis hors tension du réseau d'alimentation avant de retirer la protection.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil ou qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Sécurité de fonctionnement

1. Placez l'appareil sur une surface plane et sèche avant utilisation.
2. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. N'utilisez pas l'appareil avant que la base ne soit installée.
4. N'insérez pas vos doigts, un crayon ou tout autre objet dans les grilles pendant l'utilisation du produit.
5. Ne pas démonter, réparer ou modifier. Toutes les réparations doivent uniquement être effectuées par un personnel qualifié.

Sécurité électrique

1. Assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique est la même que celle indiquée sur l'appareil.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le laisser inutilisé pendant une longue période. Gardez les mains sèches lorsque vous branchez/débranchez.
3. N'utilisez pas un ventilateur avec une prise ou un cordon endommagé(e). Jetez le ventilateur ou rapportez-le à un centre de service autorisé pour examen et / ou réparation.
4. Ne faites pas passer le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis de décoration, des moquettes ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposez le cordon loin de la zone de circulation pour empêcher tout trébuchement. ou des appareils. Disposez le cordon loin de la zone de circulation pour empêcher tout trébuchement.
5. AVERTISSEMENT: Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
6. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
7. AVERTISSEMENT - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée et ce afin d'éviter tout danger.

DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Petit rappel



Vérifiez régulièrement l'appareil et reportez-vous au DÉPANNAGE ou contactez notre service client s'il affiche l'un des signes suivants :

- Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Bruit fort, odeur inhabituelle ou chaleur excessive.

Spécifications

Modèle No.	DR-HTF018S
Entrée	AC 220-240V 50Hz
Puissance nominale	35W
Télécommande Batterie	CR2025 3V



Mise au rebut de votre ancien appareil

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être remis au point de collecte approprié, chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant de la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, susceptibles d'être sinon causées par une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale, le service de traitement des déchets ménagers local ou la boutique où vous avez acheté le produit.


ASSEMBLAGE DE VOTRE CIRCULATEUR D'AIR SUR PIED

02

Instructions d'assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

1




Faites passer le cordon dans le trou central des deux moitiés de la base.

2




Intersectez les deux moitiés de la base en diagonale. Faites correspondre la découpe en arc avec le support en arc de la base. Puis, accrochez-les ensemble.

3




Appuyez sur le bord jusqu'à entendre un déclic pour fixer solidement les deux moitiés de la base ensemble.

4




Fixez la base au bas du ventilateur.

5




Assurez-vous que les flèches apposées sur le socle et le fond du ventilateur sont alignées.

6



Faites tourner le socle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se mette en place en produisant un clic.


7




Faites passer le cordon à travers toutes les attaches ARRIERE prévues à cet effet, puis mettez le ventilateur debout.

! ATTENTION

- N'utilisez pas le ventilateur à tour si la base n'a pas été installée.
- Veillez à enfiler le cordon dans tous les supports de cordon arrière.



Contenu de l'emballage



CONNEXION À VOTRE VENTILATEUR À TOUR

03



Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez "DREO", puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Recherchez "Cruiser TF518S" lors de la connexion de votre nouveau Ventilateur À Tour.



Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre ventilateur de tour intelligente à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

- 1 Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre purificateur d'air.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton Oscillation  5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
(Conseil : L'icône WiFi continue  de clignoter lors de l'appairage.)
- 4 Appuyez sur **+ Ajouter un appareil** et sélectionnez **Cruiser TF518S**.
- 5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
(Conseil : Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton  Oscillation enfoncé 5 secondes.)

Appuyez longuement sur 10 secondes  et  pour dissocier le Wi-Fi et restaurer les paramètres d'usine.

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

04

Panneau de commande



Bouton d'alimentation
Interrupteur de marche / arrêt



Bouton Mode

- Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Auto
- Maintenez la touche correspondante enfoncée pendant 3 secondes.



Bouton d'augmentation
Augmenter la vitesse du ventilateur (1-9 niveaux).



Bouton de diminution
Diminution de la vitesse du ventilateur (1-9 niveaux)




Bouton du minuteur
Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h)



Bouton d'oscillation

- Régler la direction du flux d'air
- Appuyez longuement 5s sur pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil

Affichage LED



UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

05

Modes de fonctionnement



Mode normal

Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.



Mode naturel

Le circulateur d'air fonctionne à des vitesses alternées.



Mode automatique

Le ventilateur augmente automatiquement la vitesse lorsque la température de la pièce est plus élevée et diminue la vitesse lorsque la température est plus basse.



Mode de veille

(Silencieux automatique allumé)

Équilibrez confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur pendant le sommeil.

Si la vitesse est supérieure à 3, elle diminue deux fois, une vitesse toutes les 30 minutes, puis reste constante.

Si la vitesse est de 3 ou moins, elle reste constante.

Caractéristiques supplémentaires



Silencieux

Appuyez pour  ou  dans la télécommande activer/désactiver les sons du bouton.



Mise à jour du firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application DREO et mettez à jour régulièrement pour que le ventilateur fonctionne plus efficacement.



L'affichage affiche «  » pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.



Minuteur

Lorsque le ventilateur est ALLUMÉ, touchez sur le bouton du minuteur à plusieurs reprises pour programmer un minuteur (entre 1 et 12 h). Lorsque le minuteur a terminé, le ventilateur s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l'heure sur 0 heure.

Remarque: L'affiche repasse à la vitesse du ventilateur après 10 secondes.



Mémoire

Si le ventilateur est éteint ou débranché de l'alimentation, il fonctionne selon les paramètres précédents (à l'exception du réglage de la minuterie) lorsqu'il est rallumé.

Appuyez longuement sur (+) et (≡) pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine lorsque le ventilateur est en mode marche ou veille.




Extinction automatique de l'écran


- L'affichage s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en Mode Veille).
- Réveillez l'affichage avec n'importe quel bouton.
- Pour désactiver cette fonctionnalité, veuillez accéder à l'application DREO.

Tirer le meilleur parti du ventilateur à tour


1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air du ventilateur.
2. Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.
3. Positionnez le ventilateur à tour plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.
4. Placez un seau de glace devant le ventilateur pour augmenter le refroidissement.



Télécommande




Remplacement de la batterie



- 1 Maintenez la languette de verrouillage enfoncée tout en retirant le porte-piles du logement situé à l'arrière.
- 2 Remplacer par des batteries du même type, le côté (+) vers le haut.
- 3 Poussez le support jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé.

Remarque: Si l'appareil ne répond pas lorsque vous utilisez la télécommande à courte distance, pensez à remplacer les piles.



Surface Externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et Lames

Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un épurateur d'air.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse de montage.

ATTENTION



1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.


Grille arrière



AVERTISSEMENT


Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

1




Posez le ventilateur à tour face vers le bas sur une surface plane.

2




Retirez la vis en bas de la grille arrière avec un tournevis cruciforme.

3




Abaissez la grille et retirez-la.

4



Nettoyez la poussière sur les pales à l'aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur. Rincez la grille arrière à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.



5

Séchez puis réinstallez la grille et la vis en suivant l'ordre inverse du démontage.

Mon ventilateur ne fonctionne pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur le ventilateur.

Mon ventilateur tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Une installation incorrecte peut également causer des tremblements.
3. Veuillez vous référer aux instructions d'assemblage en page 37-38
Notez que le cordon d'alimentation doit passer à travers tous les dispositifs de retenue arrière.

Mon ventilateur vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 83).

CONTENUTO

01

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

50-52

02

MONTAGGIO DEL VENTILATORE A TORRE

53-55

03

CONNESSIONE AL VENTILATORE A TORRE

56

04

DESCRIZIONE DEL VENTILATORE A TORRE

57-58

05

USO DEL VENTILATORE A TORRE

59-61

06

PULIZIA E MANUTENZIONE

62-64

07

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

65

08

ASSISTENZA CLIENTI DREO

81-83

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

01



Quando si utilizzano apparecchi elettrici, seguire sempre le pre-cauzioni di base, tra cui:



Non coprire l'ingresso e l'uscita dell'aria durante il funzionamento.



Non utilizzare il ventilatore in prossimità di prodotti infiammabili e combustibili.

Sicurezza generale

1. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini, se non sorvegliati.
2. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal manuale dell'utente potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali. Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete elettrica prima di rimuovere la protezione.
3. L'apparecchio può essere usato da minori di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze sotto la supervisione di adulti o dopo aver ricevuto istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e dopo aver compreso i rischi del caso.

Uso in sicurezza

1. Collocare l'apparecchio su una superficie piana e liscia prima dell'uso.
2. Non immergerlo in acqua e altri liquidi.

3. Non utilizzare l'apparecchio se la base non è installata.
4. Non inserire le dita, una matita e altri oggetti nelle griglie durante il funzionamento.
5. Non smontare, riparare o modificare. La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato.

Sicurezza elettrica

1. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia la stessa indicata sull'apparecchio.
2. Scollegare sempre la spina prima di pulire o lasciare l'apparecchio inutilizzato per un lungo periodo di tempo. Tenere le mani asciutte quando si collega/scollega la spina.
3. Non utilizzare alcun ventilatore con un cavo o una spina danneggiati. Smaltire il ventilatore o restituirlo a un centro di assistenza autorizzato per un esame e/o una riparazione.
4. Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappetini, passatoie o rivestimenti simili. Non disporre il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo lontano da aree ad alto passaggio e da luoghi in cui si possa inciampare.
5. **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore con dispositivi di controllo della velocità a stato solido.
6. **ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, non utilizzare pezzi di ricambio non consigliati dal produttore (ad esempio, pezzi realizzati in casa utilizzando una stampante 3D).
7. **AVVERTENZA -** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale qualificato, in modo da evitare rischi. lontano da aree ad alto passaggio e da luoghi in cui si possa inciampare.

**SOLO PER USO ALL'INTERNO
LEGGERE E CONSERVARE LE
PRESENTI ISTRUZIONI**

Promemoria



Controllare periodicamente l'apparecchio e fare riferimento a **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI** o contattare la nostra assistenza clienti se mostra uno dei seguenti segni:

- Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Rumore forte, odore insolito o calore eccessivo.

Specifiche

Modello di modello	DR-HTF018S
Inserisci	AC 220-240V 50Hz
Potenza nominale	35W
Telecomando Batteria	CR2025 3V



Corretto smaltimento di Questo Prodotto

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sul libretto di istruzioni, indica che l'elettrodomestico, una volta esausto, non dovrebbe essere smaltito insieme agli abituali rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a un incontrollato smaltimento, si prega di separarlo dagli altri rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile al fine di favorirne il riutilizzo del materiale riciclabile. Gli utenti del prodotto dovrebbero contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato, oppure il servizio di smaltimento rifiuti locale, per informazioni circa il luogo e le modalità di smaltimento corretto e riciclaggio delle parti dell'apparecchio.


MONTAGGIO DEL VENTILATORE A TORRE

02

Istruzioni per il montaggio


Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.

1




Stendere il cavo facendolo passare attraverso il foro centrale delle due metà della base.

2




Sovrapporre in diagonale le due metà della base. Far corrispondere la tacca arcuata con il supporto arcuato presente sulla base. Quindi agganciarle tra loro.

3




Premere verso il basso, esercitando pressione sul bordo fino a quando non scatta per fissare insieme in modo sicuro le due metà della base.

4




Fissare la base alla parte inferiore del ventilatore.

5




Assicurarsi che le frecce sulla base e sulla parte inferiore del ventilatore siano allineate.

6



Ruotare la base in senso orario fino a bloccarla in posizione.


7




Fare passare il cavo attraverso tutti i fermacavi sul RETRO, quindi posizionare il ventilatore in verticale.

! ATTENZIONE

- Non azionare il ventilatore a torre se la base non è stata installata.
- Assicurarsi di far passare il cavo attraverso tutti i fermacavi posteriori.



Contenuto della confezione



CONNESSIONE AL VENTILATORE A TORRE

03



Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "DREO", quindi selezionare e scaricare l'app.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Cercare "Cruiser TF518S" quando si collega il nuovo ventilatore a torre.



È possibile utilizzare l'app Dreo per connettere il ventilatore a torre smart ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTE: È necessario creare un account Dreo per accedere agli assistenti vocali.

- 1 Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- 2 Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il purificatore d'aria.
- 3 Tenere premuto il tasto Oscillazione  per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
(Suggerimento: L'icona Wi-Fi  continua a lampeggiare durante l'associazione.)
- 4 Toccare + **Aggiungi dispositivo** e selezionare **Cruiser TF518S**.
- 5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
- 6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
(Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto Oscillazione  per 5 secondi.)

Tieni premuto per 10 secondi  e  per disaccoppiare il Wi-Fi e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

DESCRIZIONE DEL VENTILATORE A TORRE

04

Pannello di controllo



Tasto di alimentazione

Accendere/spegnere



Tasto di modalità

- Passare tra modalità Normale/Naturale/Sospensione /Automatico
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare l'audio



Tasto di incremento

Aumentare la velocità della ventola (1-9 livelli)



Tasto di decremento

Riduzione della velocità della ventola (1-9 livelli)



Tasto Timer


Selezionare per impostare un timer (0-12 ore)



Tasto di oscillazione

- Regolare la direzione del flusso d'aria
- Premere a lungo 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi e l'associazione del dispositivo

Display LED



USO DEL VENTILATORE A TORRE

05

Modalità di funzionamento



Modalità Normale

La velocità della ventola di circolazione d'aria è fissa.



Modalità Naturale

Le velocità della ventola di circolazione d'aria sono alternate.



Modalità Automatico

Il ventilatore aumenta automaticamente la velocità quando la temperatura della stanza è più alta e la diminuisce quando la temperatura è più bassa.



Modalità Sospensione (Silenziamento automatico)

Bilancia comfort e rumore riducendo automaticamente la velocità della ventola mentre dormi.

Se la velocità è superiore a 3, diminuirà due volte, una velocità ogni 30 minuti, poi rimarrà costante.

Se la velocità è 3 o inferiore, rimarrà costante.

Funzioni supplementari



Disattiva audio

Premere Long press Tasto di modalità (☰) o (🔊) del telecomando per attivare/disattivare i suoni dei tasti.



Aggiornamento firmware

Controllare la versione del firmware sull'app DREO e aggiornarla periodicamente affinché il ventilatore funzioni in modo più efficiente.



Il display visualizza "UP" durante il processo di aggiornamento. Non utilizzare fino al completamento dell'aggiornamento.



Timer

Quando il ventilatore è acceso/spegnere, premere ripetutamente il tasto del timer per impostare un timer (1-12h). Al termine del timer, il ventilatore cessa/acceso di funzionare automaticamente. Per annullare, impostare il tempo su 0 ora.

Nota: Quando il timer di spegnimento automatico è abilitato, il display torna alla velocità del ventilatore dopo 3 secondi.



Memoria

Se il ventilatore viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.

Tenere premuto a lungo (+) e (-) per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica quando il ventilatore è acceso o in standby.




Spegnimento automatico display


- Il display si spegne dopo 1 minuto (dopo 5 secondi in modalità Sospensione).
- Riattivare il display con qualsiasi tasto.
- Per disabilitare questa funzione, andare all'app DREO.

Ottenere il massimo dal ventilatore a torre


1. Rimuovere eventuali ostacoli alti che potrebbero bloccare il flusso d'aria dal ventilatore.
2. Combinarlo con il condizionatore d'aria per ottenere aria più fresca in tutta la stanza.
3. Collocare il ventilatore a torre più vicino a sé per ottenere un flusso d'aria più diretto.
4. Disporre un secchio di ghiaccio davanti al ventilatore per un raffreddamento extra.



Telecomando




Sostituzione della batteria



- 1 Tenere premuta la linguetta di blocco mentre si estrae il portabatterie dallo slot posteriore.
- 2 Sostituire con batterie dello stesso tipo, con il lato (+) rivolto verso l'alto.
- 3 Spingi il supporto fino a quando non si blocca saldamente in posizione.

Nota: Se l'apparecchio non risponde quando si utilizza il telecomando da vicino, provare a sostituire le batterie.



Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

Griglie e pale

Rimuovere la polvere utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore.

Base

La base può essere smontata nell'ordine inverso rispetto al montaggio.

ATTENZIONE



1. Scollegare sempre il ventilatore prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia del ventilatore.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.


Griglia posterior



ATTENZIONE


Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

1




Appoggiare il ventilatore a torre rivolto verso il basso su una superficie piana.

2



Rimuovere la vite nella parte inferiore della griglia posteriore usando un giravite Philips.

3




Abbassare la griglia e rimuoverla.

4



Pulire la polvere sulle lame utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore.
Sciacquare la griglia posteriore in acqua corrente o con un panno pulito e umido.



5

Asciugare e installare nuovamente la griglia e la vite seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio.

Il ventilatore non si accende!

Assicurarsi che il cavo sia collegato a una presa di corrente e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul ventilatore.

Il ventilatore è traballante!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Un'installazione errata potrebbe anche causare tremori.
3. Fare riferimento alle istruzioni di montaggio a pagina **53-54**. Il cavo di alimentazione deve essere fatto passare attraverso tutti i fermi posteriori.

Il ventilatore emette vibrazioni e rumore!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Assicurarsi di non inserire alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (**vedere pagina 83**).

CONTENIDO

01

**INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE
SEGURIDAD**

66-68

03

**CONECTAR EL
VENTILADOR DE TORRE**

72

05

**USO DEL VENTILADOR
DE TORRE**

75-77

07

**SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS**

80

02

**ENSAMBLADO DEL
VENTILADOR DE TORRE**

69-71

04

**DESCRIPCIÓN DEL
VENTILADOR DE TORRE**

73-74

06

**LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO**

78-79

08

**ATENCIÓN AL CLIENTE
DREO**

81-83

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

01



Cuando utilice aparatos eléctricos, debe cumplir siempre las precauciones de seguridad básicas, entre las cuales se encuentran las siguientes:



No cubra la entrada y salida de aire durante el funcionamiento.



No utilice el ventilador cerca de materiales inflamables ni combustibles.

Seguridad general

1. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no los deben realizar niños sin supervisión.
2. Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual del usuario. Cualquier otro uso no recomendado en el manual del usuario puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de retirar la protección.
3. Este aparato no está pensado para que lo utilicen personas (incluidos los niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o sin experiencia ni conocimientos, a menos que hayan recibido la supervisión o instrucciones pertinentes respecto al uso del mismo por parte de una persona responsable de su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

Seguridad en el funcionamiento

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y seca antes de usarlo.
2. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. No utilice el aparato hasta que la base esté instalada.
4. No introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto en las rejillas mientras el aparato esté en funcionamiento.
5. No desmonte, repare ni modifique el aparato. Todas las tareas de servicio las debe realizar únicamente personal cualificado.

Electricidad y seguridad

1. Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea el mismo que el indicado en el aparato.
2. Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o si no lo va a utilizar durante un prolongado período de tiempo. Mantenga las manos secas al enchufar o desenchufar el aparato.
3. No utilice ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el calefactor o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen o reparen.
4. No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas u objetos similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área por donde pasen personas y donde no se tropiece con él.
5. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no use este ventilador con cualquier dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
6. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).
7. ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación se ha dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, sus agentes de servicio o personas cualificadas para evitar riesgos.

**SOLO PARA USO DOMÉSTICO
LEA Y GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES**

Amable recordatorio



Compruebe su calefactor periódicamente y consulte la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si aparece alguno de los siguientes signos:

- El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Ruido intenso, olor inusual o calor excesivo.

Especificaciones

Modelo de modelo	DR-HTF018S
Entrada	AC 220-240V 50Hz
Potencia nominal	35W
Pila del mando a distancia	CR2025 3V



Eliminación correcta de este producto

La presencia de este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no puede ser tratado como un residuo orgánico o doméstico. Deberá llevarlo al punto limpio correspondiente para el reciclaje de todos sus componentes eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de eliminar este producto de la forma correcta, estará ayudando a evitar posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Si quiere encontrar más información sobre el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con la empresa de reciclaje, autoridades locales o con el comercio en el que adquirió el producto.


ENSAMBLADO DEL VENTILADOR DE TORRE

02

Instrucciones de ensamblado


Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1




Pase el cable por el orificio central de las dos mitades de la base.

2




Interseque las dos mitades de la base en diagonal. Haga coincidir el recorte arqueado con el soporte arqueado de la base. A continuación, engánchelos.

3




Presione el borde hacia abajo hasta que escuche un clic para unir firmemente las dos mitades de la base.

4




Acople la base a la parte inferior del ventilador.

5




Asegúrese de que las flechas de la base y de la parte inferior del ventilador estén alineadas.

6



Gire la base en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje (se escuchará un clic) en su lugar.

7




Pase el cable por todos los sujetacables TRASEROS y, a continuación, coloque el ventilador en posición vertical.




ADVERTENCIA

- No utilice el ventilador de torre si la base no se ha instalado.
- Asegúrese de pasar el cable a través de todos los sujetacables traseros.



Contenidos del paquete



CONECTAR EL VENTILADOR DE TORRE

03



Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "DREO" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.



Busca "Cruiser TF518S" al emparejar tu nuevo ventilador de torre.



Puede usar la aplicación DREO para conectar el ventilador de torre inteligente a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

- 1 Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación.
- 2 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su ventilador de torre.
- 3 Mantenga presionado el botón Oscilación  durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
(Sugerencia: El icono de Wi-Fi  seguirá parpadeando durante la asociación).
- 4 Toque + **Agregar dispositivo** y seleccione **Cruiser TF518S**.
- 5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.
- 6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
(Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón Oscilación  de nuevo durante 5 segundos).

Mantenga presionado durante 10 segundos  y  para desacoplar el Wi-Fi y restaurar la configuración de fábrica.

DESCRIPCIÓN DEL VENTILADOR DE TORRE

04

Panel de control



Botón de alimentación

Encendido y apagado



Botón Modo

- Permite cambiar entre los modos siguientes: Normal, Natural, Suspensión y Automático
- Pulsación prolongada larga de 3 segundos para silencio o anulación de silencio



Botón de aumento

Aumentar la velocidad del ventilador (1-9 niveles)



Botón de disminución

Disminuir la velocidad del ventilador (1-9 niveles)



Botón Temporizador


Seleccione este botón para establecer un temporizador (0-12h)



Botón Oscilación

- Permite ajustar la dirección del flujo de aire.
- Mantenga presionado este botón 5 segundos para iniciar la configuración de conexión Wi-Fi y la asociación de dispositivos.

Pantalla de LED



USO DEL VENTILADOR DE TORRE

05

Modos de trabajo



Modo Normal

El circulador de aire funciona a velocidad fija.



Modo Natural

El circulador de aire funciona a velocidades alternas.



Modo Automático

El ventilador aumenta automáticamente la velocidad cuando la temperatura de la habitación es más alta y disminuye la velocidad cuando la temperatura es más baja.



Modo Sospensione

(Silencio automático activado)

Equilibra comodidad y ruido reduciendo automáticamente la velocidad del ventilador mientras duermes.

Si la velocidad es superior a 3, disminuirá dos veces, una velocidad cada 30 minutos, y luego se mantendrá constante.

Si la velocidad es 3 o inferior, se mantendrá constante.

Características adicionales



Silencio

Mantenga presionado el botón de modo (☰) o (🔊) presione en su control remoto para encender/apagar el sonido de los botones.



Actualización de firmware

Compruebe la versión de firmware en la aplicación DREO y actualice periódicamente para que el ventilador funcione de manera más eficiente.



La pantalla mostrará "UP" durante el proceso de actualización. No utilice el aparato hasta que la actualización se complete.



Temporizador

Cuando el ventilador esté ENCENDIDO/APAGADO, presione el botón del temporizador repetidamente para establecer un temporizador (1-12 h). Cuando finalice el temporizador, el ventilador dejará/comenzará de funcionar automáticamente. Para cancelar la operación, establezca el temporizador en.

Nota: La pantalla volverá a la velocidad del ventilador después de 10 segundos.



Memoria

Si el ventilador se APAGA o se desconecta de la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.

Mantenga presionado (+) y (≡) durante 10 segundos para restablecer la configuración de fábrica cuando el ventilador esté encendido o en modo de espera.




Display de auto apagado


- La pantalla se apaga después de 1 minuto (después de 5 segundos en el modo Suspensión).
- La pantalla se reactiva con cualquier botón.
- Para deshabilitar esta función, vaya a la aplicación DREO.

Aprovechar al máximo el ventilador de torre


1. Retire todos los obstáculos altos que puedan bloquear el flujo de aire del ventilador.
2. Combinelo con su unidad de aire acondicionado para enfriar aún más el aire en toda la habitación.
3. Coloque el ventilador de torre más cerca de usted para obtener un flujo de aire más directo.
4. Coloque un cubo de hielo frente al ventilador para reforzar todavía más el enfriamiento adicional.



Mando a distancia




Sustitución de la pila



- 1 Mantenga presionada la pestaña de bloqueo mientras saca el soporte de la batería de la ranura de la parte posterior.
- 2 Reemplazar con baterías del mismo tipo, con el lado (+) hacia arriba.
- 3 Empuje el soporte hasta que quede bien bloqueado en su lugar.

Nota: Si el aparato no responde cuando se usa el control remoto a corta distancia, considere reemplazar las baterías.



Superficie exterior

Limpie con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

Rejillas y aspas

Retire el polvo con una aspiradora o un plumero de aire.

Base

La base se puede desmontar en orden inverso al montaje.

ATENCIÓN



1. Desenchufe siempre el ventilador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el ventilador.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.


Rejilla Posterior



ADVERTENCIA


Apague el aparato y desenchúfelo antes de cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

1




Tumbe el ventilador de torre boca abajo sobre una superficie plana.

2




Retire el tornillo situado en la parte inferior de la rejilla trasera con un destornillador Philips.

3




Tire hacia abajo de la rejilla y extráigala.

4



Limpie el polvo de las paletas con una aspiradora o un plumero de aire. Enjuague la rejilla trasera con agua corriente con un paño limpio y húmedo.



5

Seque la rejilla y, a continuación, vuelva a instalar dicha rejilla y el tornillo siguiendo el orden inverso al de desmontaje.

¡El ventilador no se enciende!

Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma de corriente y que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje indicado en el ventilador.

¡El ventilador tiembla y se tambalea!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. La instalación incorrecta también puede causar temblores.
3. Consulte las instrucciones de montaje en la página **69-70**. Tenga en cuenta que el cable de alimentación debe pasar por todos los sujetacables traseros.

¡El ventilador vibra y hace ruido!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de no insertar nada en la entrada y salida de aire.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (**consulte la página 83**).

24-MONTH LIMITED WARRANTY

What is Covered

DREO warrants to you that your product will be free from original defects in materials and workmanship for a period of twenty four (24) months from the date of your purchase, when you use your product for intended purposes in accordance with this User Manual.

Please retain your proof of purchase. If you do not retain your proof of purchase, your warranty will start two (2) months from the date of manufacture printed on your product label.

What is Not Covered

This limited warranty only applies to the original purchaser of your product and is non-transferable. This warranty is only valid if your product is used in the country in which you originally purchased it. In addition, this warranty will not apply, and DREO will not be liable for any costs, damages, or repairs, in connection with any of the following:

- Accidents or use of your product with inappropriate force;
- Damage or destruction caused by wrong voltage or unstable electric current;
- Normal wear and tear;
- Careless operation or handling, misuse, abuse, neglect, and/or failure to maintain or use your product in accordance with this User Manual;
- Any partially or completely altered, modified and/or dismantled products;
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use (as applicable);
- Products with altered or removed serial numbers;
- Clearing any blockages from the product;
- Purchases from retailers and distributors not authorized by DREO to sell this product;
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or handling by any third party not authorized by DREO to ship or handle your product; or
- Defects caused by or resulting from repairs, service, improper maintenance, or alteration to your product or any of its components by anyone other than a repair person authorized by DREO.

Any service and customer support that DREO provides to you under this limited warranty will not extend the duration of this limited warranty.

Warranty Limitations and Exclusions

ANY IMPLIED WARRANTIES RELATING TO YOUR PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE AND ARE OTHERWISE DISCLAIMED.

THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE PURCHASER OR USER OF THE PRODUCT, AND DREO SHALL NOT BE LIABLE FOR AN ALLEGEDLY DEFECTIVE OR DAMAGED PRODUCT EXCEPT TO REPAIR OR REPLACE IT IN ACCORDANCE WITH THIS LIMITED WARRANTY. DREO WILL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, CONTINGENT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES OF ANY NATURE THAT YOU MAY INCUR IN CONNECTION WITH YOUR PURCHASE OR USE OF YOUR PRODUCT.

Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Limited Remedies

If your product fails because of an original defect in material and/or workmanship during the warranty period, DREO will repair or replace (in DREO's sole discretion) your product. To obtain warranty service on your product, contact us at eu-support@dreo.com for further instructions.

IN THE EVENT OF AN ORIGINAL DEFECT IN MATERIAL AND/OR WORKMANSHIP, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE REMEDIES SET FORTH IMMEDIATELY ABOVE ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES.

Specification details	Symbol	Value	Unit
Maximum Fan Flow Rate	F	39.55	m ³ /min
Fan Power Input	P	31.5	W
Service Value	SV	1.25	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	P _{SB}	0.47	W
Fan Sound Power Level	L _{WA}	54.63	dB(A)
Maximum Air Velocity	c	4.10	meters/sec

Seasonal electricity consumption

Nominal fan power input	P _F	0.0315	kW
Annual electricity consumption	Q	10.606	kWh/a
Measurement Standard for Service Value	IEC 60879: 2019		
Contact details for obtaining more information:	Manufacturer Name: Shenzhen Hesung Innovation Technology Co., LTD Address: 26th Floor, Building A7, Chuangzhiyuncheng, Liuxian Avenue, NanshanDistrict, Shenzhen		

Model No.: DR-HTF018S
Rev_1.1_EU

We're Here to Help!

 eu-support@dreco.com

 www.dreco.com



www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



eu-support@dre0.com



www.dreo.com