


Z-PKQG-C81-V0
尺寸: W525 x H300 折W105 x H75mm
材质: 80g书纸 +四色印刷



C81
Bluetooth® USB C External
Audio Transmitter
Model No: BTDG-C81

- Quick Start Guide
- Schnellanleitung
- Guide de démarrage rapide
- Guida Rapida all'uso
- Guía de inicio rápido




IMPORTANT NOTICE

*Please watch **step-by-step video tutorial** from avantree.com/C81/video before installation.



FAQ Support:
avantree.com/support/C81


Box Content | Was ist in der Box | Contenu de la boîte |
Contenuto confezione | Contenido de la caja



Compatibility | Kompatibilität | Compatibilité | Compatibilità
| Compatibilidad



1



Plug the C81 into USB C port

DE: Stecken Sie den C81 in den USB-C-Port
FR: Brancher l'Avantree C81 dans une prise USB C
IT: Collegare il C81 nella porta USB tipo C
ES: Enchufe el C81 en el puerto USB C

2



1st-time use the C81 will enter pairing mode automatically, the LED will flash **BLUE & WHITE**"

DE: Bei der ersten Verwendung wechselt das C81 automatisch in den Pairing-Modus, wobei die LED **BLAU & WEISS** blinkt.
FR: 1^{ère} utilisation – Le C81 entre automatiquement en appairage avec la LED clignotante **BLEU & BLANC**.
IT: 1° utilizzo – Il C81 entra automaticamente in modalità pairing con il led che lampeggia di **BLU & BIANCO**.
ES: Uso por 1ª vez – El C81 automaticamente entra en modo de emparejamiento con el LED parpadeando **AZUL & BLANCO**.

3



Non-1st time use, manually enter C81 into pairing mode: Press & Hold MFB until LED flashes **BLUE & WHITE**

DE: Wenn es nicht zum ersten Mal verwendet wird, versetzen sie den C81 manuell in den Pairing-Modus: MFB gedrückt halten, bis die LED **BLAU & WEISS** blinkt.
FR: Pour toute utilisation ultérieure, mettez manuellement le C81 en appairage : appuyez et maintenez le bouton MFB jusqu'à ce que la LED clignote **BLEU & BLANC**.
IT: Utilizzi successivi, per entrare manualmente nella modalità pairing con il C81: Premere e tenere premuto MFB fino a che il LED lampeggia di **BLU & Bianco**.
ES: Cuando no se usa por 1ª vez, ponga manualmente el C81 en modo de emparejamiento: mantenga presionado el MFB hasta que el LED parpadee **AZUL & BLANCO**.

4



Put your Headphone/Speaker into "Bluetooth Pairing Mode". Please refer to your device's user manual.

DE: Versetzen Sie Ihren Kopfhörer/Lautsprecher in den „Bluetooth-Pairing-Modus“. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
FR: Mettez votre casque/enceinte en « appairage Bluetooth ». Pour cela, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre appareil.
IT: Inserire il vostro dispositivo (Cuffia o Altoparlante) in "Modalità Pairing Bluetooth" (Connessione). Fate riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo.
ES: Coloque sus auriculares / altavoces en "Modo de emparejamiento Bluetooth". Consulte el manual de usuario de su dispositivo.


5



Once connected, LED on C81 will turn **SOLID BLUE**

DE: Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED am C81 **SOLID BLUE**
FR: Une fois connecté, la LED sur le C81 deviendra **BLEU FIXE**
IT: Una volta collegato, il LED sul C81 diventerà di colore **BLU**
ES: Una vez conectado, el LED del C81 se volverá **AZUL FIJO**

6



Set C81 as your default Input/Output device in your Computer/ Gaming Console's audio settings menu.

DE: Stellen Sie C81 als Standard-Eingabe-/Ausgabegerät im Audioeinstellungsmenü Ihres Computers/Ihrer Spielekonsole ein.
FR: Définissez le C81 comme périphérique d'entrée/sortie par défaut dans le menu des paramètres audio de votre ordinateur/console de jeu.
IT: Settare il C81 come dispositivo audio preferenziale sia in ingresso che in uscita nel menu audio del vostro computer o console.
ES: Configure el C81 como su dispositivo de entrada / salida predeterminado en el menú de configuración de audio de su ordenador / consola de juegos.

Microphone | Mikrofon | Micro | Microfono | Micrófono

Once in talk mode, LED on C81 will turn **SOLID WHITE**.

- 1. Work with Windows PC/ Macbook - Auto switch between talk mode & music mode.
- 2. Work with PS5 - Microphone function only available when used with Avantree FastStream Bluetooth headphones.
- 3. Work with Linux and Chromebook - Double-click MFB to turn on Microphones

DE: Im Gesprächsmodus leuchtet die LED am C81 **SOLID WEISS**.

- 1. Mit Windows-PC/Macbook - Automatischer Wechsel zwischen Gesprächsmodus und Musikmodus.
- 2. Mit PS5 - Mikrofonfunktion nur bei Verwendung mit Avantree FastStream Bluetooth-Kopfhörern verfügbar.
- 3. Mit Linux und Chromebook - Doppelklicken Sie auf MFB, um den Mikrofon einzuschalten

FR: Dans le mode conversation, la LED du C81 passe au **BLANC FIXE**.

- 1. Fonctionnement avec un Windows PC/Macbook - Basculement automatique entre le mode talk et le mode musique.
- 2. Fonctionnement avec une PS5 - La fonction micro ne fonctionne que lorsque vous utilisez un casque Bluetooth Avantree compatible FastStream.
- 3. Fonctionnement avec Linux et Chromebook - Double-clic sur le bouton MFB pour activer les micros.


IT: Quando è in modalità "talk" il LED sul C81 diventa **BIANCO**.

- 1. Funciona con computer con Sistema operativo Windows / Mac - Auto commuta tra le modalità talk & music.
- 2. Funciona con PS5 - La funzione Microfono è disponibile solo se utilizzata con cuffie Bluetooth Avantree FastStream.
- 3. Funciona con Linux e Chromebook - Fare doppio click su MFB per accendere il Microfono.

ES: Una vez en modo de conversación, el LED en C81 se volverá **BLANCO FIJO**.

- 1. Funciona con Windows PC/ Macbook - Cambio automático entre el modo de conversación y el modo de música.
- 2. Funciona con PS5 - La función de micrófono solo está disponible cuando se utiliza con auriculares Bluetooth Avantree FastStream.
- 3. Funciona con Linux and Chromebook - Haga doble clic en MFB para activar los micrófonos

Online Support | Online Unterstützung | Support technique |
Supporto Online | Ayuda Online



Troubleshooting & FAQ

- 1. Cannot Pair?
- 2. Microphone not Working?
- 3. No Sound / Not Working?
-More FAQ and User tips are available online.

- DE: 1. Kann nicht gekoppelt werden?
- 2. Mikrofon funktioniert nicht?
- 3. Kein Ton / Funktioniert nicht?
-Weitere FAQ und Benutzertipps sind online verfügbar.

- FR: 1. Appairage impossible?
- 2. Le micro ne fonctionne pas?
- 3. Pas de son / Rien ne fonctionne?
-Plus de FAQ et de conseils d'utilisation en ligne via notre site Avantree.com

- IT: 1. Non si collega?
- 2. Microfono non funziona?
- 3. Nessun suono / Non si sente?
-Tante altre FAQ e consigli per l'uso sono disponibili online.

- ES: 1. ¿No puede emparejar?
- 2. ¿El micrófono no funciona?
- 3. ¿No hay sonido o no funciona?
- ... Más preguntas frecuentes y consejos para el usuario están disponibles online.

Contact Us | Kontaktieren Sie uns | Contactez-nous | Contattaci |
Contáctenos

	avantree.com/submit-a-ticket
	support@avantree.com
	USA / Canada: +1800 232 2078 (US Toll Free, 9am-6pm PST, Mon-Fri) UK: +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat) DE: +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat) FR: + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat) IT: +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat) ES: + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat) AU: + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, Sydney Time, Mon-Fri)



Register for your extended 24 Months warranty at
avantree.com/product-registration



Model No:BTDG-C81-BLK
Dispose of the packaging and
this product in accordance with
the latest provisions.

Z-PKQG-C81-V0