

FUSION CORE 22

NOTICE D'UTILISATION

www.sunslice-solar.com

Table des matières

INTRODUCTION	2
APERÇU DU PRODUIT	2
SPÉCIFICATIONS	3
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	3
CHARGER AU SOLEIL	3
AMÉLIOREZ VOTRE EXPÉRIENCE SUNSLICE	3
NOS GARANTIES	4
PRÉCAUTIONS	4

[Cliquez pour accéder à la section désirée](#)

INTRODUCTION

Merci pour votre achat. Nous espérons que vous apprécierez pleinement votre Sunslice Fusion Core 22.


Le Fusion Core 22 a été développé par Sunslice, une entreprise belge créée par deux jeunes ingénieurs, dont l'objectif ultime est de permettre à tous d'avoir accès à l'énergie partout.

Ce chargeur solaire, dont la vitesse de charge est idéale pour les voyageurs, est extrêmement pratique grâce à son format compact, pliable et léger. Il vous permettra de profiter deux fois plus du soleil.


Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité et l'entretien du produit, ainsi que des instructions étape par étape pour utiliser votre Fusion Core 22. Afin de tirer le meilleur parti de votre achat, nous vous recommandons de lire attentivement le manuel et de le conserver dans un endroit sûr au cas où vous auriez besoin de vous y référer ultérieurement.

Geoffroy & Henri

DANS LA BOÎTE



Fusion Core 22




4 x Élastiques

COMPATIBLE AVEC



SMARTPHONE



TABLETTE



GoPro



GPS



CAMÉRA




RADIO




USB

APERÇU DU PRODUIT



INTERFACE USB / BOÎTIER DE JONCTION



SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE SOLAIRE 22 WATTS

TECHNOLOGIE SOLAIRE Monocristalline HPBC 24%

SORTIE TOTAL 22W MAX
USB-A 18W : 5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C 18W : 5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A
DC 5521 (Female) : 17V - 22W

POIDS 465 g

DIMENSIONS
Ouvert : 573 x 248 x 2 mm
Fermé : 248 x 189 x 10 mm


ÉTAT DE CHARGE Indicateur LED

POINTS DE FIXATION 6

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- SUPPORT ARRIÈRE
- PORTABLE ET LÉGER (465 g)
- FORMAT PLIABLE ET COMPACT
- DESIGN INNOVANT ET ROBUSTE
- SURFACE ULTRA-RÉSISTANTE
- PUISSANCE SOLAIRE 22 WATTS
- 6 POINTS D'ATTACHE
- RÉSISTANT AUX GRIFFES ET AUX CHOCS
- RÉSISTANT À L'EAU

CHARGER AU SOLEIL



Le Fusion Core charge grâce à l'énergie du soleil. Pour commencer le chargement, dépliez le Fusion Core et le poser au soleil. Connectez ensuite l'appareil à l'arrière du Fusion avec un câble adapté. L'appareil commencera à charger automatiquement. L'appareil connecté doit idéalement être une batterie externe.

Connectez un téléphone directement au Fusion est également possible mais peut diminuer les performances.



AMÉLIOREZ VOTRE EXPÉRIENCE SUNSLICE

- ▶ Incliner le Fusion Core dans la bonne direction pour recevoir autant de lumière que possible. Il est préférable de placer les panneaux perpendiculairement au soleil afin de maximiser les performances.

▶ Essayez d'exposer le panneau solaire complètement et uniformément au soleil. Placer le panneau derrière une fenêtre réduit fortement les performances solaires.

▶ Placer et porter le Fusion Core sur un sac à dos est un bon moyen de le charger tout en se déplaçant. Cependant, le Fusion Core charge mieux lorsqu'il est statique et bien exposé.

▶ Différents modèles et appareils téléphoniques réagissent différemment au chargement en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques (par exemple : One Plus, iPhone, Huawei, etc). Le temps de charge et les performances peuvent ainsi varier en conséquence.

NOS GARANTIES

QUALITÉ PREMIUM

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux pour assurer une qualité et une durabilité élevées à tous nos produits.

CIRCUIT DE PROTECTION

Le Fusion Core 22 est équipé d'un circuit de stabilisation de tension pour éviter d'endommager vos appareils.

2 ANS DE GARANTIE

Le Fusion Core 22 a une garantie de 2 ans. En cas de problème, veuillez nous contacter par email à :
service@sunslice-solar.com

Avant de nous contacter, merci de visiter notre FAQ à :
www.sunslice-solar.com/apps/help-center

PRÉCAUTIONS

- Ne pas percer, lancer, laisser tomber, ou modifier la structure de votre Fusion Core 22.
- Ne pas plier les panneaux solaires de manière excessive.
- Ne pas laisser le Fusion Core 22 sous la pluie, l'éloigner de l'eau. Ne pas exposer le Fusion Core 22 au feu ou à une chaleur excessive.
- Éviter de charger votre téléphone directement depuis le Fusion Core 22. Il vaut mieux d'abord charger une batterie externe avec le Fusion et ensuite votre téléphone avec cette batterie.
- Ne pas court-circuiter le Fusion Core 22 avec du plomb ou des objets métalliques.
- Ne pas démonter le chargeur et ne la modifiez en aucune façon.
- Arrêter d'utiliser le Fusion Core 22 s'il génère une odeur inhabituelle, un échauffement, une distorsion ou toute autre anomalie.
- Tenir hors de portée des enfants.

**Vous êtes les bienvenus sur notre site web
pour en savoir plus sur nos produits !**

www.sunslice-solar.com

Sunslice SRL
Chemin du Cyclotron 6,
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

