


Water Leak Sensor



THIRDREALITY

Contents

English 02

Spanish 12

German 22

Japanese 32

French 42

Italian 52

Mounting Kit



Screw x 3



Screwdriver




Battery x 2

①



②



Setting up your Water Leak Sensor

1. Follow the instructions and set up your compatible Zigbee hub..
2. Use a screwdriver to open the back cover of the sensor, install the batteries, now the sensor is in pairing mode. Long press the reset button (Fig. 1) for 3 seconds to factory reset the sensor and put it into pairing mode again when needed.
3. Follow the instructions and pair the sensor with your Zigbee hub.
4. Use the screwdriver to close the back cover and attachment (Fig. 2).

Pairing with Different Hubs

Pairing with Amazon Echo

Compatible Device: Echo V4, Echo Plus V1 & V2, Echo Studio, Echo Show 10 Gen2 & Gen3

App: Amazon Alexa App



Pairing Steps:

1. Make sure the app and the firmware of your Echo devices has been updated to the latest version.
2. Start adding devices by saying "Alexa, discover my devices", or open Alexa App, go to device page, tap "+" on top right, choose "Add Device", then click "other" by sliding down, tap "DISCOVER DEVICES", the sensor will be paired to Alexa within seconds.

Pairing with Eero

Compatible Devices: Eero 6 & Eero 6 Pro

App: Eero App Alexa App



Pairing Steps:

1. Make sure that the Eero App account is logged in and the gateway is properly connected.
2. Open Alexa App and register your account, then enable Eero Skill to Alexa App.
3. Make sure the firmware of your Echo devices have been updated to the latest version, start adding devices by saying "Alexa, discover my devices", or open Alexa App, go to device page, tap "+" on top right, choose "Add Device", then click "other" by sliding down, tap "DISCOVER DEVICES", the sensor will be added within seconds.

Pairing with SmartThings

Compatible Devices: SmartThings Hub 2015 & 2018, Aeotec

App: SmartThings App



Pairing Steps:

1. Make sure the app and the firmware of the SmartThings hub has been updated to the latest version before pairing.
2. Open SmartThings App, tap "+" on top right. Then click "Add Devices", Choose "Scan nearby", the sensor will be added within seconds.

Pairing with Home Assistant

ZigBee Home Automation(ZHA):

"Settings"->"Devices & Services"->"Zigbee Home Automation", then click "+ Add Device", the sensor will be added within seconds.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Start ZigBee2MQTT addon, then click "Permit join" to start adding devices, the sensor will be added within seconds.

Pairing with Third Reality

Hub: Third Reality Smart Hub

App: Third Reality App



Pairing Steps:

1. Make sure the app and the firmware of the hub has been updated to the latest version.
2. Open Third Reality App, go to device page, tap "+" in the up right and follow on-screen instructions to add device.

Pairing with Hubitat

Website: <http://find.hubitat.com/>

Pairing Steps:

1. Log in the website, click "Connect to Hub".
2. Click "Devices", "Add", "Add Devices Manually", "ZigBee", then "Start ZigBee Pairing".

Mounting your Water Leak Sensor

1. Placing the sensor on the floor of your desired area for water leak monitoring.
2. The local alarm will go off when a water leak is detected, a phone push notification will be sent to your phone when Third Reality hub and app are used.

Troubleshooting

1. Why can't I connect a water leak sensor to Amazon Echo? I chose the Third Reality sensor because it works with ZigBee hubs.

Amazon does not directly support the device type of water leak sensor while it supports motion and door sensors, that is why you can not pair it to your Echo, it can't be connected to an Echo device directly even when it has a built-in ZigBee hub. You can use a Third Reality hub, the Aeotec or SamrtThings hub in order to connect the water leak sensor. However, there is a "bug" in Echo V4, if you use it as your ZigBee hub, you can pair the water leak sensor as a motion sensor.

2. How to factory reset the water leak sensor?

- Remove the screws of the water leak sensor.
- Long press the button inside the sensor, release the button when the red LED turns on. The LED will change to a fast-blinking blue light indicating that the sensor is now ready for setup.

3. Why is there no notification when the water leak sensor detects a leakage and the siren is triggered?

- Go to the water leak sensor details page in the Third Reality app, turn on “Push notification” switch;
- Go to “Notifications” setting page on your phone, set your phone to receive notifications from Third Reality app.

Configuración de su sensor de fugas de agua

1. Siga las instrucciones y configure su concentrador Zigbee compatible.
2. Use un destornillador para abrir la cubierta posterior del sensor, instale las baterías, ahora el sensor está en modo de emparejamiento. Mantenga presionado el botón de reinicio (Fig. 1) durante 3 segundos para restablecer el sensor de fábrica y ponerlo en modo de emparejamiento nuevamente cuando sea necesario.
3. Siga las instrucciones y empareje el sensor con su concentrador Zigbee.
4. Utilice el destornillador para cerrar la tapa trasera y el accesorio (Fig. 2).

Emparejamiento con diferentes concentradores

Emparejamiento con Amazon Echo

Dispositivo compatible: Echo V4, Echo Plus V1 y V2, Echo Studio, Echo Show 10 Gen2 y Gen3

Aplicación: aplicación Amazon Alexa



Pasos de emparejamiento:

1. Asegúrese de que la aplicación y el firmware de sus dispositivos Echo se hayan actualizado a la última versión.
2. Comience a agregar dispositivos diciendo "Alexa, descubra mis dispositivos", o abra la aplicación Alexa, vaya a la página del dispositivo, toque "+" en la parte superior derecha, elija "Agregar dispositivo", luego haga clic en "otro" deslizándose hacia abajo, toque "DESCUBRIR DISPOSITIVOS ", el sensor se sincronizará con Alexa en cuestión de segundos.

Emparejamiento con Eero

Dispositivos compatibles: Eero 6 y Eero 6 Pro

Aplicación: Aplicación Eero Aplicación Alexa



Pasos de emparejamiento:

1. Asegúrese de que la cuenta de la aplicación Eero haya iniciado sesión y que la puerta de enlace esté correctamente conectada.
2. Abra la aplicación Alexa y registre su cuenta, luego habilite Eero Skill para la aplicación Alexa.
3. Asegúrese de que el firmware de sus dispositivos Echo se haya actualizado a la última versión, comience a agregar dispositivos diciendo "Alexa, descubre mis dispositivos" o abra la aplicación Alexa, vaya a la página del dispositivo, toque "+" en la parte superior derecha, elija "Agregar Dispositivo", luego haga clic en 'otro' deslizando hacia abajo, toque "DESCUBRIR DISPOSITIVOS", el sensor se agregará en segundos.

Emparejamiento con cosas inteligentes

Dispositivos compatibles: SmartThings Hub 2015 y 2018, Aeotec

Aplicación: aplicación SmartThings



Pasos de emparejamiento:

1. Asegúrese de que la aplicación y el firmware del concentrador SmartThings se hayan actualizado a la última versión antes del emparejamiento.
2. Abra la aplicación SmartThings, toque "+" en la parte superior derecha. Luego haga clic en "Agregar dispositivos", elija "Escanear cerca", el sensor se agregará en segundos.

Emparejamiento con Home Assistant

Automatización del hogar ZigBee (ZHA):

"Configuración"->"Dispositivos y servicios"->"Automatización del hogar Zigbee", luego haga clic en "+ Agregar dispositivo", el sensor se agregará en segundos.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Inicie el complemento ZigBee2MQTT, luego haga clic en "Permitir unirse" para comenzar a agregar dispositivos, el sensor se agregará en segundos.

Emparejamiento con la Tercera Realidad

Centro: Centro inteligente de la tercera realidad

Aplicación: aplicación de la tercera realidad



Pasos de emparejamiento:

1. Asegúrese de que la aplicación y el firmware del concentrador se hayan actualizado a la última versión.
2. Abra la aplicación Third Reality, vaya a la página del dispositivo, toque "+" en la esquina superior derecha y siga las instrucciones en pantalla para agregar el dispositivo.

Maridaje con Hubitat

Sitio web: <http://find.hubitat.com/>

Pasos de emparejamiento:

1. Inicie sesión en el sitio web, haga clic en "Conectar a Hub".
2. Haga clic en "Dispositivos", "Agregar", "Agregar dispositivos manualmente", "ZigBee", luego "Iniciar emparejamiento de ZigBee".

Uso de su sensor de fugas de agua

1. Colocar el sensor en el suelo del área deseada para el control de fugas de agua.
2. La alarma local se activará cuando se detecte una fuga de agua, se enviará una notificación automática a su teléfono cuando se utilicen el centro y la aplicación de Third Reality.

Solución de problemas

1. ¿Por qué no puedo conectar un sensor de fugas de agua a Amazon Echo? Elegí el sensor Third Reality porque funciona con concentradores ZigBee.

Amazon no admite directamente el tipo de dispositivo de sensor de fugas de agua, mientras que admite sensores de movimiento y de puerta, por eso no puede emparejarlo con su Echo, no se puede conectar a un dispositivo Echo directamente incluso cuando tiene un incorporado en el concentrador ZigBee. Puede utilizar un hub de Third Reality, el hub de Aeotec o SamrtThings para conectar el sensor de fugas de agua. Sin embargo, hay un "error" en Echo V4, si lo usa como su concentrador ZigBee, puede emparejar el sensor de fugas de agua como un sensor de movimiento.

2. ¿Cómo restablecer de fábrica el sensor de fugas de agua?

- Retire los tornillos del sensor de fugas de agua.
- Mantenga presionado el botón dentro del sensor, suelte el botón cuando se encienda el LED rojo. El LED cambiará a una luz azul de parpadeo rápido que indica que el sensor ahora está listo para configurarse.

3. ¿Por qué no hay notificación cuando el sensor de fugas de agua detecta una fuga y se activa la sirena?

- Vaya a la página de detalles del sensor de fugas de agua en la aplicación Third Reality, active el interruptor "Notificación automática";
- Vaya a la página de configuración de "Notificaciones" en su teléfono, configure su teléfono para recibir notificaciones de la aplicación Third Reality.

Einrichten Ihres Wasserlecksensors

1. Folgen Sie den Anweisungen und richten Sie Ihren kompatiblen Zigbee-Hub ein.
2. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die hintere Abdeckung des Sensors zu öffnen, legen Sie die Batterien ein, jetzt befindet sich der Sensor im Kopplungsmodus. Halten Sie die Reset-Taste (Fig. 1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sensor auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und ihn bei Bedarf wieder in den Kopplungsmodus zu versetzen.
3. Folgen Sie den Anweisungen und koppeln Sie den Sensor mit Ihrem Zigbee-Hub.
4. Verwenden Sie den Schraubendreher, um die hintere Abdeckung und die Befestigung zu schließen (Fig. 2).

Kopplung mit verschiedenen Hubs

Kopplung mit Amazon Echo

Kompatibles Gerät: Echo V4, Echo Plus V1 und V2, Echo Studio, Echo Show 10 Gen2 und Gen3

App: Amazon Alexa App



Kopplungsschritte:

1. Stellen Sie sicher, dass die App und die Firmware Ihrer Echo-Geräte auf die neueste Version aktualisiert wurden.
2. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Geräten, indem Sie „Alexa, entdecke meine Geräte“ sagen, oder öffnen Sie die Alexa-App, gehen Sie zur Geräteseite, tippen Sie oben rechts auf „+“, wählen Sie „Gerät hinzufügen“, klicken Sie dann auf „Andere“, indem Sie nach unten wischen, und tippen Sie auf „GERÄTE ENTDECKEN“. „“, wird der Sensor innerhalb von Sekunden mit Alexa gekoppelt.

Paarung mit Eero

Kompatible Geräte: Eero 6 und Eero 6 Pro

App: Eero App Alexa App



Kopplungsschritte:

1. Stellen Sie sicher, dass das Eero-App-Konto angemeldet ist und das Gateway ordnungsgemäß verbunden ist.
2. Öffnen Sie die Alexa App, registrieren Sie Ihr Konto und aktivieren Sie dann Eero Skill für die Alexa App.
3. Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihrer Echo-Geräte auf die neueste Version aktualisiert wurde. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Geräten, indem Sie „Alexa, entdecke meine Geräte“ sagen, oder öffnen Sie die Alexa-App, gehen Sie zur Geräteseite, tippen Sie oben rechts auf „+“ und wählen Sie „Hinzufügen“. Klicken Sie dann auf „Andere“, indem Sie nach unten wischen, und tippen Sie auf „GERÄTE ENTDECKEN“. Der Sensor wird innerhalb von Sekunden hinzugefügt.

Kopplung mit SmartThings

Kompatible Geräte: SmartThings Hub 2015 und 2018, Aeotec

App: SmartThings-App



Kopplungsschritte:

1. Stellen Sie vor dem Koppeln sicher, dass die App und die Firmware des SmartThings-Hubs auf die neueste Version aktualisiert wurden.
2. Öffnen Sie die SmartThings-App und tippen Sie oben rechts auf „+“. Klicken Sie dann auf „Geräte hinzufügen“ und wählen Sie „In der Nähe scannen“. Der Sensor wird innerhalb von Sekunden hinzugefügt.

Kopplung mit Home Assistant

ZigBee-Hausautomation (ZHA):

„Einstellungen“ – „Geräte & Dienste“ – „Zigbee Home Automation“, dann klicken Sie auf „+ Gerät hinzufügen“, der Sensor wird innerhalb von Sekunden hinzugefügt.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Starten Sie das ZigBee2MQTT-Add-on und klicken Sie dann auf „Beitritt zulassen“, um mit dem Hinzufügen von Geräten zu beginnen. Der Sensor wird innerhalb von Sekunden hinzugefügt.

Paarung mit der Dritten Realität

Hub: Third Reality Smart Hub

App: Third Reality App



Kopplungsschritte:

1. Stellen Sie sicher, dass die App und die Firmware des Hubs auf die neueste Version aktualisiert wurden.
2. Öffnen Sie die Third Reality App, gehen Sie zur Geräteseite, tippen Sie oben rechts auf „+“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät hinzuzufügen.

Kopplung mit Hubitat

Website: <http://find.hubitat.com/>

Kopplungsschritte:

1. Melden Sie sich auf der Website an und klicken Sie auf „Mit Hub verbinden“.
2. Klicken Sie auf „Geräte“, „Hinzufügen“, „Geräte manuell hinzufügen“, „ZigBee“ und dann auf „ZigBee-Pairing starten“.

Verwendung Ihres Wasserlecksensors

1. Platzieren Sie den Sensor auf dem Boden des gewünschten Bereichs zur Überwachung von Wasserlecks.
2. Der lokale Alarm wird ausgelöst, wenn ein Wasserleck erkannt wird, eine Telefon-Push-Benachrichtigung wird an Ihr Telefon gesendet, wenn der Third Reality-Hub und die App verwendet werden.

Fehlerbehebung

1. Warum kann ich einen Wasserlecksensor nicht an Amazon Echo anschließen? Ich habe mich für den Third Reality-Sensor entschieden, weil er mit ZigBee-Hubs funktioniert.

Amazon unterstützt den Gerätetyp Wasserlecksensor nicht direkt, unterstützt jedoch Bewegungs- und Türsensoren. Aus diesem Grund können Sie ihn nicht mit Ihrem Echo koppeln. Es kann nicht direkt mit einem Echo-Gerät verbunden werden, selbst wenn es über einen integrierten Echo-Sensor verfügt. im ZigBee-Hub. Sie können einen Third Reality-Hub, den Aeotec- oder SamrtThings-Hub verwenden, um den Wasserlecksensor anzuschließen. Es gibt jedoch einen „Fehler“ in Echo V4: Wenn Sie es als ZigBee-Hub verwenden, können Sie den Wasserlecksensor als Bewegungssensor koppeln.

2. Wie setze ich den Wasserlecksensor auf die Werkseinstellungen zurück?

- Entfernen Sie die Schrauben des Wasserlecksensors.
- Drücken Sie lange auf die Taste im Inneren des Sensors und lassen Sie die Taste los, wenn die rote LED aufleuchtet. Die LED wechselt zu einem schnell blinkenden blauen Licht und zeigt damit an, dass der Sensor nun für die Einrichtung bereit ist.

3. Warum erfolgt keine Benachrichtigung, wenn der Wasserlecksensor ein Leck erkennt und die Sirene ausgelöst wird?

- Gehen Sie in der Third Reality-App zur Detailseite des Wasserlecksensors und aktivieren Sie den Schalter „Push-Benachrichtigung“.
- Gehen Sie auf Ihrem Telefon zur Einstellungsseite „Benachrichtigungen“ und stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass es Benachrichtigungen von der Third Reality-App erhält.

水漏れセンサーの設定

1. 指示に従って、互換性のある Zigbee ハブをセットアップします。
2. ドライバーを使用してセンサーの背面カバーを開き、バッテリーを取り付けます。センサーはペアリングモードになります。リセット ボタン (図 1) を 3 秒間長押しして、センサーを出荷時設定にリセットし、必要に応じて再度ペアリングモードにします。
3. 指示に従い、センサーを Zigbee ハブとペアリングします。
4. ドライバーを使用して、背面カバーとアタッチメントを閉じます (図 2)。

異なるハブとのペアリング

Amazon Echoとのペアリング

対応デバイス: Echo V4、Echo Plus V1 & V2、Echo Studio、Echo Show 10 Gen2 & Gen3

アプリ: Amazon Alexaアプリ



ペアリング手順:

1. Echo デバイスのアプリとファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。
2. 「アレクサ、デバイスを検出して」と言ってデバイスの追加を開始するか、Alexa アプリを開いてデバイスのページに移動し、右上の「+」をタップして「デバイスの追加」を選択し、下にスライドして「その他」をクリックし、「デバイスを検出」をタップします 」と入力すると、センサーは数秒以内に Alexa とペアリングされます。

エーロとのペアリング

互換性のあるデバイス: Eero 6 & Eero 6 Pro

アプリ: Eero アプリ Alexa アプリ



ペアリング手順:

1. Eero App アカウントがログインしていて、ゲートウェイが適切に接続されていることを確認してください。
2. Alexa アプリを開いてアカウントを登録し、Alexa アプリで Eero Skill を有効にします。
3. Echo デバイスのファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認し、「Alexa、デバイスを検出して」と言ってデバイスの追加を開始するか、Alexa アプリを開いてデバイスのページに移動し、右上の「+」をタップして「追加」を選択します 「デバイス」を選択し、下にスライドして「その他」をクリックし、「デバイスの検出」をタップすると、数秒以内にセンサーが追加されます。

SmartThings とのペアリング

対応デバイス: SmartThings Hub 2015&2018、
Aeotec

アプリ: SmartThings アプリ



ペアリング手順:

1. ペアリングする前に、SmartThings ハブのアプリとファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。
2. SmartThings アプリを開き、右上の「+」をタップします。次に、「デバイスの追加」をクリックし、「近くをスキャン」を選択すると、センサーが数秒以内に追加されます。

ホームアシスタントとのペアリング

ZigBeeホームオートメーション(ZHA):

「設定」-「デバイスとサービス」-「Zigbee Home Automation」を選択し、「+ デバイスの追加」をクリックすると、数秒以内にセンサーが追加されます。

ZigBee2MQTT(Z2M):

igBee2MQTT アドオンを起動し、「参加を許可」をクリックしてデバイスの追加を開始すると、センサーは数秒以内に追加されます。

第三の現実とのペアリング

ハブ: サードリアリティ スマート ハブ

アプリ: サードリアリティ アプリ



ペアリング手順:

1. アプリとハブのファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。
2. Third Reality アプリを開き、デバイス ページに移動し、右上の「+」をタップし、画面の指示に従ってデバイスを追加します。

フビタットとのペアリング

ウェブサイト: <http://find.hubitat.com/>

ペアリング手順:

1. ウェブサイトにログインし、「ハブに接続」をクリックします。
2. 「デバイス」、「追加」、「デバイスを手動で追加」、「ZigBee」、「ZigBee ペアリングの開始」の順にクリックします。

水漏れセンサーの使用

1. 水漏れを監視したい場所の床にセンサーを置きます。
2. 水漏れが検出されるとローカルアラームが鳴り、Third Realityハブとアプリが使用されると、電話のプッシュ通知が電話に送信されます。

トラブルシューティング

1. Amazon Echo に水漏れセンサーを接続できないのはなぜですか？ Third Reality センサーを選択したのは、ZigBee ハブで動作するためです。

Amazon は、モーション センサーやドア センサーをサポートしていますが、水漏れセンサーのデバイス タイプを直接サポートしていません。そのため、Echo とペアリングすることはできません。また、Echo デバイスに直接接続することもできません。ZigBeeハブ内。水漏れセンサーを接続するには、Third Reality ハブ、Aeotec ハブ、または SamrtThings ハブを使用できます。ただし、Echo V4 には「バグ」があり、ZigBee ハブとして使用する場合、水漏れセンサーをモーション センサーとしてペアリングできます。

2. 水漏れセンサーを工場出荷時の状態にリセットするにはどうすればよいですか？

- 漏水センサーのネジを外します。
- センサー内のボタンを長押しし、赤色の LED が点灯したらボタンを放します。LED が青色の高速点滅に変わり、センサーのセットアップ準備が完了したことを示します。

3. 漏水センサーが漏水を検知してサイレンが鳴っても通知しないのはなぜですか？

- Third Reality アプリの水漏れセンサーの詳細ページに移動し、「プッシュ通知」スイッチをオンにします。
- 携帯電話の「通知」設定ページに移動し、Third Reality アプリからの通知を受け取るように携帯電話を設定します。

Configuration de votre capteur de fuite d'eau

1. Suivez les instructions et configurez votre hub Zigbee compatible.
2. Utilisez un tournevis pour ouvrir le couvercle arrière du capteur, installez les piles, maintenant le capteur est en mode appairage. Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation (Fig. 1) pendant 3 secondes pour réinitialiser le capteur en usine et le remettre en mode d'appairage si nécessaire.
3. Suivez les instructions et coupez le capteur avec votre hub Zigbee.
4. Utilisez le tournevis pour fermer le capot arrière et la fixation (Fig. 2).

Jumelage avec différents concentrateurs

Couplage avec Amazon Echo

Appareil compatible : Echo V4, Echo Plus V1 & V2, Echo Studio, Echo Show 10 Gen2 & Gen3

Application : Application Amazon Alexa



Étapes d'appariement :

1. Assurez-vous que l'application et le micrologiciel de vos appareils Echo ont été mis à jour vers la dernière version.
2. Commencez à ajouter des appareils en disant "Alexa, découvrez mes appareils", ou ouvrez l'application Alexa, accédez à la page de l'appareil, appuyez sur "+" en haut à droite, choisissez "Ajouter un appareil", puis cliquez sur "autre" en glissant vers le bas, appuyez sur "DÉCOUVRIR LES APPAREILS ", le capteur sera couplé à Alexa en quelques secondes.

Couplage avec Eero

Appareils compatibles : Eero 6 et Eero 6 Pro

Application : Application Eero Application Alexa



Étapes d'appariement :

1. Assurez-vous que le compte Eero App est connecté et que la passerelle est correctement connectée.
2. Ouvrez l'application Alexa et enregistrez votre compte, puis activez Eero Skill sur l'application Alexa.
3. Assurez-vous que le micrologiciel de vos appareils Echo a été mis à jour vers la dernière version, commencez à ajouter des appareils en disant "Alexa, découvrez mes appareils", ou ouvrez l'application Alexa, accédez à la page de l'appareil, appuyez sur "+" en haut à droite, choisissez "Ajouter Appareil », puis cliquez sur « autre » en glissant vers le bas, appuyez sur « DÉCOUVRIR LES APPAREILS », le capteur sera ajouté en quelques secondes.

Couplage avec SmartThings

Appareils compatibles : SmartThings Hub 2015 et 2018, Aeotec

Application : Application SmartThings



Étapes d'appariement :

1. Assurez-vous que l'application et le micrologiciel du hub SmartThings ont été mis à jour vers la dernière version avant le couplage.
2. Ouvrez l'application SmartThings, appuyez sur "+" en haut à droite. Cliquez ensuite sur "Ajouter des appareils", choisissez "Analyser à proximité", le capteur sera ajouté en quelques secondes.

Couplage avec Home Assistant

Domotique ZigBee (ZHA):

"Paramètres" - "Appareils et services" - "Zigbee Home Automation", puis cliquez sur "+ Ajouter un appareil", le capteur sera ajouté en quelques secondes.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Démarrez l'addon ZigBee2MQTT, puis cliquez sur "Autoriser la jointure" pour commencer à ajouter des appareils, le capteur sera ajouté en quelques secondes.

Couplage avec la troisième réalité

Hub : troisième hub intelligent de réalité

Application : application de troisième réalité



Étapes d'appariement :

1. Assurez-vous que l'application et le micrologiciel du concentrateur ont été mis à jour vers la dernière version.
2. Ouvrez l'application Third Reality, accédez à la page de l'appareil, appuyez sur "+" en haut à droite et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un appareil.

Jumelage avec Hubitat

Site Web : <http://find.hubitat.com/>

Étapes d'appariement :

1. Connectez-vous au site Web, cliquez sur "Connect to Hub".
2. Cliquez sur "Appareils", "Ajouter", "Ajouter des appareils manuellement", "ZigBee", puis "Démarrer l'appairage ZigBee".

Utilisation de votre capteur de fuite d'eau

1. Placez le capteur sur le sol de la zone souhaitée pour la surveillance des fuites d'eau.
2. L'alarme locale se déclenche lorsqu'une fuite d'eau est détectée, une notification push téléphonique sera envoyée à votre téléphone lorsque le hub et l'application Third Reality sont utilisés.

Dépannage

1. Pourquoi ne puis-je pas connecter un capteur de fuite d'eau à Amazon Echo ? J'ai choisi le capteur Third Reality car il fonctionne avec les hubs ZigBee.

Amazon ne prend pas directement en charge le type d'appareil de capteur de fuite d'eau alors qu'il prend en charge les capteurs de mouvement et de porte, c'est pourquoi vous ne pouvez pas le coupler à votre Echo, il ne peut pas être connecté directement à un appareil Echo même s'il a un intégré- dans le hub ZigBee. Vous pouvez utiliser un hub Third Reality, le hub Aeotec ou SamrtThings afin de connecter le capteur de fuite d'eau. Cependant, il y a un "bug" dans Echo V4, si vous l'utilisez comme hub ZigBee, vous pouvez coupler le capteur de fuite d'eau comme capteur de mouvement.

2. Comment réinitialiser le capteur de fuite d'eau en usine ?

- Retirez les vis du capteur de fuite d'eau.
- Appuyez longuement sur le bouton à l'intérieur du capteur, relâchez le bouton lorsque la LED rouge s'allume. La LED passera à une lumière bleue clignotant rapidement indiquant que le capteur est maintenant prêt pour la configuration.

2. Pourquoi n'y a-t-il aucune notification lorsque le capteur de fuite d'eau détecte une fuite et que la sirène se déclenche ?

- Accédez à la page des détails du capteur de fuite d'eau dans l'application Third Reality, activez le commutateur "Notification push" ;
- Accédez à la page de configuration "Notifications" sur votre téléphone, configurez votre téléphone pour recevoir des notifications de l'application Third Reality.

Configurazione del sensore di perdite d'acqua

1. Seguire le istruzioni e configurare l'hub Zigbee compatibile.
2. Utilizzare un cacciavite per aprire il coperchio posteriore del sensore, installare le batterie, ora il sensore è in modalità di associazione. Premere a lungo il pulsante di ripristino (Fig. 1) per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del sensore e rimetterlo in modalità di associazione quando necessario.
3. Seguire le istruzioni e associare il sensore all'hub Zigbee.
4. Utilizzare il cacciavite per chiudere il coperchio posteriore e l'attacco (Fig. 2).

Accoppiamento con hub diversi

Accoppiamento con Amazon Echo

Dispositivo compatibile: Echo V4, Echo Plus V1 e V2, Echo Studio

Applicazione: applicazione Amazon Alexa



Accoppiamento Passi:

1. Assicurati che l'app e il firmware dei tuoi dispositivi Echo siano stati aggiornati all'ultima versione.
2. Inizia ad aggiungere dispositivi dicendo "Alexa, scopri i miei dispositivi" o apri l'app Alexa, vai alla pagina del dispositivo, tocca "+" in alto a destra, scegli "Aggiungi dispositivo", quindi fai clic su "altro" scorrendo verso il basso, tocca "SCOPRI DISPOSITIVI", il sensore verrà accoppiato ad Alexa in pochi secondi.

Accoppiamento con Eero

Dispositivi compatibili: Eero 6 e Eero 6 Pro

App: App Eero App Alexa



Accoppiamento Passi:

1. Assicurati che l'account dell'app Eero sia connesso e che il gateway sia connesso correttamente.
2. Apri l'app Alexa e registra il tuo account, quindi abilita Eero Skill all'app Alexa.
3. Assicurati che il firmware dei tuoi dispositivi Echo sia stato aggiornato all'ultima versione, inizia ad aggiungere dispositivi dicendo "Alexa, scopri i miei dispositivi" o apri l'app Alexa, vai alla pagina del dispositivo, tocca "+" in alto a destra, scegli "Aggiungi Dispositivo", quindi fare clic su "altro" scorrendo verso il basso, toccare "SCOPRI DISPOSITIVI", il sensore verrà aggiunto in pochi secondi.

Associazione con SmartThings

Dispositivi compatibili: Hub SmartThings 2015 e 2018 , Aeotec

App: App SmartThings



Accoppiamento Passi:

1. Assicurarsi che l'app e il firmware dell'hub SmartThings siano stati aggiornati all'ultima versione prima dell'associazione.
2. Apri l'app SmartThings, tocca "+" in alto a destra. Quindi fai clic su "Aggiungi dispositivi", scegli "Scansione nelle vicinanze", il sensore verrà aggiunto in pochi secondi.

Accoppiamento con Home Assistant

Domotica ZigBee(ZHA):

"Impostazioni"->"Dispositivi e servizi"->"Zigbee Home Automation", quindi fare clic su "+ Aggiungi dispositivo", il sensore verrà aggiunto in pochi secondi.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Avvia il componente aggiuntivo ZigBee2MQTT, quindi fai clic su "Consenti unione" per iniziare ad aggiungere dispositivi, il sensore verrà aggiunto in pochi secondi.

Accoppiamento con la Terza Realtà

Hub: Smart Hub della terza realtà

App: app della terza realtà



Accoppiamento Passi:

1. Assicurati che l'app e il firmware dell'hub siano stati aggiornati all'ultima versione.
2. Apri l'app Third Reality, vai alla pagina del dispositivo, tocca "+" in alto a destra e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere il dispositivo.

Accoppiamento con Hubitat

Sito web: <http://find.hubitat.com/>

Accoppiamento Passi:

1. Accedi al sito Web, fai clic su "Connetti a Hub".
2. Fare clic su "Dispositivi", "Aggiungi", "Aggiungi dispositivi manualmente", "ZigBee", quindi su "Avvia associazione ZigBee".

Utilizzando il sensore di perdite d'acqua

1. Posizionare il sensore sul pavimento dell'area desiderata per il monitoraggio delle perdite d'acqua.
2. L'allarme locale si attiva quando viene rilevata una perdita d'acqua, una notifica push del telefono verrà inviata al telefono quando vengono utilizzati l'hub e l'app di Terza Realtà.

Risoluzione dei problemi

1. Perché non riesco a collegare un sensore di perdite d'acqua ad Amazon Echo? Ho scelto il sensore Third Reality perché funziona con gli hub ZigBee.

Amazon non supporta direttamente il tipo di dispositivo del sensore di perdite d'acqua mentre supporta i sensori di movimento e porta, ecco perché non puoi abbinarlo al tuo Echo, non può essere collegato direttamente a un dispositivo Echo anche quando ha un built-in nell'hub ZigBee. È possibile utilizzare un hub di terza realtà, l'hub Aeotec o SmartThings per collegare il sensore di perdite d'acqua. Tuttavia, c'è un "bug" in Echo V4, se lo usi come hub ZigBee, puoi associare il sensore di perdite d'acqua come sensore di movimento.

2. Come ripristinare le impostazioni di fabbrica del sensore di perdite d'acqua?

- Rimuovere le viti del sensore di perdita d'acqua.
- Premere a lungo il pulsante all'interno del sensore, rilasciare il pulsante quando il LED rosso si accende. Il LED cambierà in una luce blu lampeggiante veloce che indica che il sensore è ora pronto per la configurazione.

3. Perché non c'è alcuna notifica quando il sensore di perdite d'acqua rileva una perdita e la sirena viene attivata?

- Vai alla pagina dei dettagli del sensore di perdite d'acqua nell'app Third Reality, attiva l'interruttore "Notifica push";
- Vai alla pagina delle impostazioni "Notifiche" sul telefono, imposta il telefono per ricevere notifiche dall'app Third Reality.

FCC Regulatory Conformance

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help important announcement.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Limited Warranty

For limited warranty, please visit

www.3reality.com/devicesupport

For customer support, please contact us at

info@3reality.com or visit www.3reality.com

For help and troubleshooting related to Amazon Alexa, visit the Alexa app.