




















































 TE.03.0360 Instrucciones de Uso http://www.imperielectronics.com/manual-user.html TE.03.0360.pdf	ADVERTENCIA: El BWATCH-BT4 debe mantenerse fuera del alcance del agua y la humedad. FUNCIONAMIENTO Este dispositivo permite dos tipos de uso Bluetooth y SIM. BLUETOOTH Antes de usar el dispositivo instale la aplicación "BT Notification":  BT Notification Seleccione la aplicación que mejor se adapte a su dispositivo Smartphone. NOTA: La instalación de una de ellas requiere obligatoriamente la desinstalación de la otra para evitar problemas de compatibilidad. No intente usar el Smartwatch con las dos aplicaciones instaladas en su Smartphone, pues puede provocar problemas de estabilidad. Este dispositivo permite controlar la mayor parte de las funciones de su Smartphone y añade otras funciones como disparador remoto, anti pérdida, podómetro, etc. BT Notification - Descargar la aplicación e instalar en su Smartphone. 	- Realizar la conexión entre su reloj y su Smartphone a través del menú Bluetooth de su Smartphone. - Iniciar aplicación y conectar a través de la misma. BT Notification: - Descargar e instalar la aplicación BT Notification en nuestro Smartphone. - Abrir la aplicación. Solicitará la activación del acceso a las notificaciones y cuenta de Google. Android Kit Kat  Activar el Bluetooth del teléfono y marcamos la opción siempre visible. Abrir BT Notification y realizar la búsqueda del dispositivo BWATCH-BT4. Una vez emparejado, se recibirá en el teléfono una solicitud con una clave a la vez que en el reloj se recibirá la misma información. Pulsar Si y seguir los pasos indicados. De forma automática se activará en nuestro teléfono el servicio de notificaciones que será necesario para la recepción de notificaciones. Android Lollipop  Activar la función bluetooth del teléfono. Abrir BT Notification y para realizar la búsqueda del BWATCH-BT4. Una vez emparejado, se recibirá en el teléfono una solicitud con una clave a la vez que en el reloj se recibirá la misma información. Pulsar Si y seguir los pasos indicados. De	forma automática se activará en nuestro teléfono el servicio de notificaciones que será necesario para la recepción de notificaciones. NOTA: Si se produjera algún error durante el proceso y no pudiera emparejar el dispositivo restaure los valores de fábrica del SmartWatch, eliminar los posibles emparejamientos en su Smartphone, desinstalar la aplicación BT Notification y volver a iniciar el proceso. Cuando se realice el emparejamiento se recomienda acceder a la APK y marcar las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro Smartphone sobre las que deseamos recibir notificación en nuestro reloj. SIM Para instalar la tarjeta SIM y/o Micro SD abra la tapa del reloj, saque la batería. Deslice la tapa del tarjetero SIM y levante la tapa. Introduzca la tarjeta según indica el espacio para ella y cierre la cubierta. Para instalar una tarjeta Micro SD empuje la tarjeta en la ranura según indica la forma del espacio y con el lado metálico hacia abajo. Con la tarjeta SIM el dispositivo funcionará como un teléfono autónomo, pudiendo realizar y recibir llamadas y mensajes sin necesidad de estar vinculado a un teléfono móvil.  FUNCIONES BÁSICAS - ON/OFF: Mantenga pulsado el botón de encendido para encender o apagar el dispositivo. - Pantalla de inicio: En la pantalla de inicio, pulse el botón de encendido una vez para apagar la pantalla. Cuando la pantalla está apagada, pulse el botón de encendido para encenderla. Si se encuentra en otra pantalla, pulse una vez para volver a la pantalla de inicio y una vez más para apagar la pantalla. - Deslizar: Deslice el dedo a izquierda o derecha para cambiar de pantalla. - Pantalla de reloj: Pulse en la pantalla del reloj para cambiar el estilo. - Una vez deslice a la izquierda o derecha accederá al menú principal donde podrá elegir entre Configuración o Menú.	 MENSAJES: Pulse para acceder al menú de mensajes SMS  LLAMADAS: Pulse para acceder al menú de llamadas NOMBRES: Pulse para acceder a los contactos MENÚ: En estas pantallas podrá acceder a diversas funciones a través de los iconos: 	 Menu bluetooth  Contactos  Calculadora  Reproductor de Música  Grabadora de sonidos  Historial de llamadas  Llamadas teléfono  Calendario	 Cámara de fotos  Administrador de archivos  Alerta de sedentarismo-Ejercicio  Galería de fotos  Ajustes generales  Cámara remota  Función anti-pérdida  Centro de notificaciones	 Mensajes SMS  Alarma  Podómetro  Calculadora	 Reproductor de música a través de bluetooth  Código QR  Conexión bluetooth  Monitor de sueño PANTALLA DE INICIO La pantalla de inicio nos muestra la siguiente información: - Red - Perfil de audio - Audio del teléfono - Bluetooth - Proveedor de red - Batería. - USB - Acceso directo a historial de llamadas - Acceso directo a contactos - Menú iconos de aplicaciones - Configuración: Ajustes 	CONEXIÓN A PC Para copiar, borrar o mover información entre el PC y el reloj. Una vez conectado al ordenador, en el reloj seleccionaremos almacenamiento masivo y automáticamente detectará e instalará los drivers necesarios. <i>"Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso"</i>
 TE.03.0360 Use Instructions http://www.imperielectronics.com/manual-user.html TE.03.0360.pdf	WARNING: BWATCH-BT4 should be kept away from water and moisture. OPERATION This device allows two types of Bluetooth and SIM use. BLUETOOTH Before using the device install "BT Notification":  BT Notification Select the application that best suits your Smartphone device. NOTE: The installation of one of them necessarily require uninstalling the other to avoid compatibility problems. Do not attempt to use the SmartWatch with the two applications installed on your Smartphone, as it can cause compatibility problems. This device allows you to control most of the functions of your Smartphone and adds other features such as remote trigger, anti loss, pedometer, etc. BT Notification - Download the application and install on your Smartphone. 	- Make the connection between your watch and your Smartphone via Bluetooth menu of your Smartphone. - Start application and connect through it. BT Notification: - Download and install the application BT Notification our Smartphone. - Open the application. It will request activation of access to notifications and Google account. Android Kit Kat  Activate the Bluetooth phone and mark the always visible option. BT Notification open and search the BWATCH-BT4 device. Once paired, a request is sent to your phone with a key while the clock will receive the same information. Press YES and follow the steps. Automatically notification service that will be required for receiving notifications will be activated on your phone. Android Lollipop  Activate Bluetooth phone function. Open BT Notification and press to search the BWATCH-BT4. Once paired, a request is sent to your phone with a key while the clock will receive the same information. Press YES and follow the steps. Automatically notification service that will be required for receiving notifications will be activated on your phone. NOTE: If an error occurs during the process and could not match the device restore factory settings SmartWatch, eliminate possible pairings on your Smartphone. BT Notification uninstall the application and restart the process.	When the pairing is done it is recommended to access the APK and mark the applications that have installed on your Smartphone on which we wish to receive notification on our watch. SIM To install the SIM card and / or Micro SD clock open the cover, remove the battery. Slide the SIM card holder and lift the cover. Insert the card as indicated in the space for it and close the cover. To install a Micro SD card push the card into the slot as indicated by the shape of the space and the metallic side down. With the SIM card the device will operate as a standalone phone can make and receive calls and messages without being connected to a mobile phone.  BASIC FUNCTIONS - ON / OFF: Press and hold the power button to turn the device on or off. - Home screen: On the home screen, press the power button once to turn off the screen. When the display is off, press the power button to turn it on. If you are on another screen, press once to return to the home screen and once again to turn off the screen. - Swipe: Swipe left or right to change the display. - Clock screen: Tap on the clock screen to change the style. - Once you slide left or right you will access the main menu where you can choose between Settings or Menu.	 MESSAGES: Press to access the SMS message menu  CALLS: Press to access the call menu NAMES: Press to access contacts MENÚ: In these screens you can access various functions through the icons: 	 Bluetooth menu  Contacts  Calculator  Music player  Sound recorder  Call History  Telephone Calls  Calendar	 Photo camera  Sedentary-Exercise Alert  Photo gallery  General adjustments  File manager  Remote Camera  Anti-loss function  Notification Center	 SMS messages  Alarm  Pedometer  Calculator	 Music player via bluetooth  QR code  Bluetooth connection  Sleep monitor STARTING SCREEN The home screen shows the following information: - Net - Audio profile - Audio phone - Bluetooth - Network provider - Battery. - USB - Direct access to call history - Accet access to contacts - Menu: Application icons - Configuration: Settings 	PC CONNECTION To copy, delete or move data between the PC and watch. Once connected to your computer, select Mass Storage clock and automatically detect and install the necessary drivers <i>"Features can change without notice"</i>
 TE.03.0360 Instructions d'utilisation http://www.imperielectronics.com/manual-user.html TE.03.0360.pdf	AVERTISSEMENT : Conservez la BWATCH-BT4 à l'abri de l'eau et de l'humidité. FOCTIONNEMENT Ce dispositif permet deux types d'utilisation du Bluetooth et de la carte SIM. BLUETOOTH Avant d'utiliser le dispositif, veuillez installer l'application « BT Notification »:  BT Notification Choisissez l'application qui s'adapte au mieux à votre smartphone. NOTE : Lorsque vous installez l'application de votre choix, il est obligatoire de désinstaller l'autre application afin d'éviter des problèmes de compatibilité. N'essayez pas d'utiliser la smartwatch en ayant les deux applications installées sur votre smartphone, cela pourrait entraîner des problèmes de compatibilité. Ce dispositif permet à la fois de contrôler la plupart des fonctions de votre smartphone et d'offrir de nouvelles fonctions telles que le déclencheur à distance, la fonction anti-perte, le podomètre, etc. BT Notification - Veuillez télécharger et installer l'application sur votre smartphone. 	-Établissez la connexion entre la montre et votre smartphone en utilisant le menu Bluetooth du smartphone. -Lancez l'application et établissez la connexion entre les deux dispositifs à travers l'application. A PROPOS DE BT Notification : -Téléchargez et installez l'application BT Notification sur votre smartphone. -Ouvrez l'application. Il vous sera demandé d'activer l'accès aux notifications et à votre compte Google. Android Kit Kat  Activez le Bluetooth et sélectionnez l'option « Toujours visible ». Ouvrez BT Notification et effectuez la recherche du dispositif BWATCH-BT4. Une fois l'appariage effectué, vous recevrez à la fois sur votre téléphone et sur votre montre, un message avec une clé. Appuyez sur Si et suivez les indications reçues. Le service de notifications s'activera automatiquement sur votre téléphone et vous permettra de recevoir l'ensemble des notifications. Android Lollipop  Activez la fonction Bluetooth du téléphone. Ouvrez BT Notification et appuyez pour lancer la recherche de la BWATCH-BT4. Une fois l'appariage effectué, vous recevrez à la fois sur votre téléphone et sur votre montre, un message avec une clé. Appuyez sur Si et suivez les indications reçues. Le service de notifications s'activera automatiquement sur votre téléphone et vous permettra de recevoir l'ensemble des notifications.	NOTE : En cas d'erreur au cours du processus et si vous n'arrivez pas à appairer le dispositif, veuillez restaurer les paramètres d'usine de la smartwatch, supprimez les possibles appariages effectués sur votre smartphone, désinstallez l'application BT Notification et redémarrez le processus. Au cours du processus d'appariage, nous vous recommandons d'accéder à l'APK, de sélectionner les applications qui sont installées sur votre smartphone et pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications sur la montre. SIM Pour installer la carte SIM et/ou la carte microSD, veuillez ouvrir le couvercle de la montre et retirez la pile. Faites glisser le compartiment pour carte SIM et levez le couvercle. Insérez la carte en suivant les indications du dessin et refermez le couvercle. Pour installer la carte microSD, insérez la carte comme indiqué dans la fente, en orientant la partie métallique vers le bas. La carte SIM vous permettra d'utiliser la smartwatch tel un téléphone autonome, d'effectuer et de recevoir des appels et des messages sans que celle-ci ne soit liée à un téléphone portable.  FOCTIONS GÉNÉRALES -ON/OFF : Appuyez longuement sur la touche d'allumage pour allumer ou éteindre le dispositif. -Ecran d'accueil : Sur l'écran d'accueil, appuyez une fois sur la touche d'allumage pour éteindre l'écran. Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur le bouton d'allumage pour l'activer. Lorsque vous êtes sur un autre écran, appuyez une seule fois sur l'écran pour revenir à l'écran d'accueil et une seconde fois pour éteindre l'écran. -Balayage : Balayez ou faites glisser votre doigt de gauche à droite pour basculer d'un écran à un autre. -Ecrans de la montre : Appuyez sur l'écran de la montre avec votre doigt pour modifier le style. -Si vous faites glisser le doigt de gauche à droite, vous accédez au menu principal qui vous permettra de choisir entre les deux options suivantes : Configuration ou Menu.	 MESSAGES : Appuyez sur l'icône pour accéder au menu correspondant aux messages SMS  MESSAGES : Appuyez sur l'icône pour accéder au menu correspondant aux messages SMS  APPELS: Appuyez sur l'icône pour accéder au menu correspondant aux appels LISTE DE CONTACTS : Appuyez sur l'icône pour accéder aux contacts. MENÚ : Les multiples écrans vous permettent d'accéder aux différentes fonctions de la montre en appuyant sur l'icône correspondant : 	 Menu Bluetooth  Liste de contacts  Calculatrice  Lecteur de musique  Enregistreur audio  Historique des appels  Appels-Téléphone  Calendrier	 Appareil photo  Gestionnaire de fichiers  Alerte de sédentarité- Exercices physiques  Appareil photo commandé à distance  Fonction anti-perte  Galerie de photos  Paramètres généraux  Centre de notifications	 Messages SMS  Alarme  Podomètre  Calculatrice	 Music player via bluetooth  QR code  Bluetooth connection  Sleep monitor ÉCRAN D'ACCUEIL L'écran d'accueil affiche les informations suivantes : -Réseau -Profil audio -Audio du téléphone -Bluetooth -Opérateur de réseau -Batterie. -USB -Accès direct à l'historique des appels -Accès direct à la liste des contacts -Menu : icônes correspondant aux applications -Configuration : Réglages 	CONNEXION AU PC Cette fonction vous permet de copier, de supprimer ou de transférer des informations du PC à votre montre. Une fois l'ordinateur connecté, veuillez sélectionner sur la montre « Stockage de masse ». Celle-ci détectera et installera automatiquement les pilotes nécessaires. <i>« Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis »</i>