

Start Here

ET-3950 Series
L6370 Series

ET-3900 Series
L6360 Series



414649600

EPSON

©2024-2025 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

EN Start Here

AR

ابدأ من هنا

SW Anza Hapa

UK Встановлення

AZ Buradan başlat

TK Şu yerden başla

TR Buradan Başlayın

FA




از اینجا شروع کنید

RU Установка

KK Осы жерден бастаңыз

BE Пачаць адсюль

UZ Ishni boshlash qo'llanmasi



EN Additional items may be included depending on the location. Illustrations of the printer used in this manual are examples only.

TR İlave ürünler yere bağlı olarak dahil edilebilir. Bu kullanım kılavuzunda kullanılan yazıcı resimleri yalnızca örnek olarak verilmiştir.

AR يمكن تضمين عناصر إضافية بناءً على الموقع. تُعدّ الرسوم التوضيحية المستخدمة للطابعة في هذا الدليل أمثلة فقط.

FA بسته به موقعیت مکانی ممکن است موارد بیشتری را شامل شود. تصاویر چاپگر استفاده شده در این راهنما فقط نمونه هستند.

SW Bidhaa za ziada zinaweza kujumuishwa kulingana na eneo. Vielelezo vya kichapishi vinavyotumika kwenye mwongozo huu ni mifano pekee.

RU В зависимости от региона в комплект поставки могут входить дополнительные компоненты. Иллюстрации принтера, используемые в этом руководстве, приведены исключительно в качестве примеров.

UK Залежно від місця розташування можуть бути включені додаткові елементи. Ілюстрації принтера, використані в цьому посібнику, надані лише як приклади.


KK Орналасқан аймаққа байланысты қосымша компоненттер қамтылуы мүмкін. Осы нұсқаулықта қолданылған принтер суреттері тек мысал ретінде берілген.

AZ Məkindən asılı olaraq əlavə elementlər daxil edilə bilər. Bu təlimat kitabçasında istifadə olunan printerin illüstrasiyaları yalnız nümunədir.

BE У залежнасці ад месцазнаходжання могуць уключацца дадатковыя элементы. Ілюстрацыі прынтара, якія выкарыстоўваюцца ў гэтым дапаможніку, з'яўляюцца толькі прыкладамі.

TK Ýerleşýän ýeriňize baglylykda, goşmaça zatlaryň goşulmagy mümkin. Şu gollanmada ulanylýan printer şekillendirmeleri diňe mysal hökmündedir.

UZ Joyga bog'liq ravishda qo'shimcha elementlar kiritilishi mumkin. Ushbu qo'llanmada ishlatiladigan printerning rasmlari faqat namuna sifatidadir.




2 iOS/Android → Epson Smart Panel



App Store

Google Play

Windows/Mac → Epson Setup Navi



ET-3950 Series
<https://epson.sn/3950>

ET-3900 Series
<https://epson.sn/3900>

L6370 Series
<https://epson.sn/6370>

L6360 Series
<https://epson.sn/6360>

EN To finish setting up the printer, download **Epson Smart Panel** app or go to **Epson Setup Navi** website, and follow the step by step instructions.

TR Yazıcının kurulumunu bitirmek için, **Epson Smart Panel** uygulamasını indirmek ya da **Epson Setup Navi** web sitesine gitmek için, adım adım talimatları takip edin.

AR لإنهاء إعداد الطابعة، قم بتنزيل تطبيق **Epson Smart Panel** أو انتقل إلى موقع **Epson Setup Navi** الإلكتروني، واتبع التعليمات خطوة بخطوة.

FA برای تکمیل راه‌اندازی چاپگر، برنامه **Epson Smart Panel** را دانلود کنید یا به وبسایت **Epson Setup Navi** مراجعه کرده و دستورالعمل‌ها را گام به گام دنبال کنید.

SW Ili kukamilisha kusanidi kichapishi, pakua programu ya **Epson Smart Panel** au nenda kwenye tovuti ya **Epson Setup Navi**, na ufuate maagizo hatua kwa hatua.

RU Для завершения настройки принтера загрузите приложение **Epson Smart Panel** или перейдите на сайт **Epson Setup Navi** и следуйте пошаговым инструкциям.

UK Щоб завершити налаштування принтера, завантажте програму **Epson Smart Panel** або перейдіть на вебсайт **Epson Setup Navi** і дотримуйтеся вказівок для покрокового виконання.


KK Принтерді орнатып болу үшін **Epson Smart Panel** қолданбасын жүктеп алыңыз немесе **Epson Setup Navi** веб-сайтына өтіп, қадамдық нұсқаулықтарды орындаңыз.

AZ Printerin qurulmasını bitirmək üçün **Epson Smart Panel** tətbiqini endirin və ya **Epson Setup Navi** veb-saytına keçin və addım-addım göstərişlərə əməl edin.


BE Каб завяршыць наладжванне прынтара, спампуйце праграму **Epson Smart Panel** або перайдзіце на вэб-сайт **Epson Setup Navi** і выконвайце пакрокавыя інструкцыі.

TK Printeri sazlamagy gutarmak üçün, **Epson Smart Panel** programmasını göçürüp alyp ýa-da **Epson Setup Navi** websaýtyna gidip, ädimleýin görkezmeleri berjaý ediň.

UZ Printerni o'rnatishni yakunlash uchun **Epson Smart Panel** ilovasini yuklab oling yoki **Epson Setup Navi** veb-saytiga o'ting va qadamma-qadam ko'rsatmalarni bajaring.



EN	After setting up, see the online User's Guide for information on using, storing, and transporting the printer.
TR	Kurulumdan sonra yazıcının kullanımı, depolanması ve saklanması için çevrimiçi Kullanım Kılavuzu'na bakınız.
AR	بعد الإعداد، اطلع على دليل المستخدم عبر الإنترنت للحصول على معلومات عن استخدام الطابعة، وتخزينها، ونقلها.
FA	پس از راه اندازی، برای کسب اطلاعات در مورد استفاده، ذخیره و جابجایی چاپگر، به "راهنمای کاربر" آنلاین مراجعه کنید.
SW	Baada ya kusanidi, angalia Mwongozo wa Mtumiaji wa mtandaoni kwa maelezo kuhusu kutumia, kuhifadhi, na kusafrisha kichapishi.
RU	После настройки обратитесь к интерактивному руководству пользователя для получения информации об использовании, хранении и транспортировке принтера.
UK	Після налаштування зверніться до посібника користувача онлайн для отримання інформації про використання, зберігання та транспортування принтера.
KK	Орнатқан соң, принтерді пайдалану, сақтау және тасымалдау бойынша онлайн Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
AZ	Quraşdırdıqdan sonra printerin istifadəsi, saxlanması və daşınması haqqında məlumat üçün onlayn İstifadəçi Təlimatına baxın.
BE	Пасля наладжвання азнаёмцеся з анлайн-інструкцыяй карыстальніка для атрымання інфармацыі пра выкарыстанне, захоўванне і транспарціроўку прынтара.
TK	Sazlamak gutaransoň, printeri ulanmak, saklamak we daşamak barada maglumat üçin onlaýn Ulanyjy gollanmasyna serediň.
UZ	Oʻrnatgandan keyin printerdan foydalanish, uni saqlash va tashish haqida maʼlumotlar olish uchun onlayn Foydalanuvchi qoʻllanmasiga qarang.



ET-3950 Series
<https://epson.sn/3950>

ET-3900 Series
<https://epson.sn/3900>

L6370 Series
<https://epson.sn/6370>

L6360 Series
<https://epson.sn/6360>

Radio Equipment Information

For users in Europe and UK

EN	Frequency Range	Maximum Radio-Frequency Power Transmitted
	2400–2483.5 MHz 5150–5250 MHz 5250–5350 MHz 5470–5725 MHz	20.0 dBm (EIRP)

Türkiye'deki kullanıcılar için

XCYP, XCYE, XCYU, XDPN, XDQ5, XDQ6 ile başlayan seri numaraları.

Frekans Aralığı	İletilen En Yüksek Radyo Frekansı Gücü
2400–2483,5 MHz 5150–5250 MHz 5250–5350 MHz 5470–5725 MHz	20,0 dBm (EIRP)

XCYP, XCYG, XCYH, XCYJ, XCYV, XCYW, XDPP, XDPQ, XDQ7, XDQ8, XDQ9, XDQA ile başlayan seri numaraları.

Frekans Aralığı	İletilen En Yüksek Radyo Frekansı Gücü
2400–2483,5 MHz	20,0 dBm (EIRP)

Apple, App Store and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

General Notice: All other trademarks are the property of their respective owners and used for identification purposes only.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Для пользователей из России срок службы: 5 лет.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel: 81-266-52-3131
Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

