

Infinix

XBuds 3 Loop

Model: XEOE01

User Manual

Hereby, INFINIX MOBILITY LIMITED.

Declares that this True Wireless Earphones is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

Please read this manual carefully before using this product,

1. What's In The Box

EN



Charging case X1





True Wireless Earbud X2



USB-C Cable X1

2. Product Overview



- ① Earbud Indicator
- ② Multi-Function Button(MFB)
- ③ Microphone
- ④ Type-C Charging Port

- ⑤ Left Earbud
- ⑥ Right Earbud
- ⑦ Case Status Indicator

3. Using Your Earbuds

3.1 REMOVE THE PROTECTIVE FILM

1 Protective film



3.2 CHARGING



Put the earbuds
back to the charging case.
Light flash, Steady on for 10s then goes off



Fully charge the case.

Connect the power supply outside the charging case charging




3.3 POWER ON/OFF



Take out the earbuds from the charging case and the earbuds will power on automatically.

Long press the left or right ear 3s (non-linking left and right).



2

When the earbuds are outside the charging case and powered on, press and hold for 5 seconds on each earbud MFB button to power off.

Put the earbuds back into the charging case and close the lid to power off automatically.

3.4 PAIRING



Earbuds will power on and enter pairing mode automatically when taking out the earbuds from charging case.

- Make sure the distance of the earbuds and your device is less than 1 metre/3.3 feet at the first time of connection.
- When turned on, the earbuds will automatically connect to the last connected device if available, If not, the earbuds will enter pairing mode.
- Under any abnormal condition, put the earbuds back into the charging case with the lid closed, then take out again after 15 seconds.
- When the left earbud and right earbud are not paired automatically with status indicators flashing white on both earbuds, tap 6 times on both earbuds simultaneously to manually enter TWS pairing mode.

3.5 DOWNLOAD THE WELIFE APP



1. Scan the QR code to quickly download the WELIFE app for preferred sound effects, customer support, connection popup, and more features to discover (for Android 7.0+ devices).

2. Make sure your earbuds are powered on, then open the WELIFE app and tap the "Add Device" button to pair the earbuds with the app.

*Only for devices running Android 7.0 and later versions.

Experience Multiple EQ Modes:

Support Bass Booster, Treble Booster, Vocal Booster, and Default mode. Choose the one that suits you best.

Quick Activation of Game Mode:

Enable Game Mode quickly in the app to achieve better synchronization of audio and video for an enhanced gaming experience.

Touch Controls Customization:

Discover or customize the functions triggered with earbuds touch controls Answering calls and controlling music are at your fingertips.

3.6 RESET



(Try the following steps if you fail pairing between two earbuds, or between earphones and device)

1. Clear pairing record between the earbuds and your device in the bluetooth pairing list on your device.
2. Keep the earbuds in disconnected or standby mode, take out the earbuds from the charging case, simultaneously tap 4 times and then long press on both MFB button within 3 seconds to clear the pairing record and enter the pairing mode automatically.

3.7 CONTROLS

MUSIC



Tap twice on one earbud



Play/Pause



Press and hold for 1.5 seconds on the left earbud



Previous Track



Press and hold for 1.5 seconds on the right earbud



Next Track

CALL



Tap twice on one earbud



Answer/End a call



Press and hold for 2 seconds on one earbud



Reject

OTHER



Tap three times on the right earbud



Activate Voice Assistant



Tap once on the left earbud



Decrease the volume



Tap once on the right earbud



Increase the volume



Tap four times and then long press the MFB button within three seconds on both earbuds(power on status)

Reset

4. Product Specification

Input

5V---500mA

Speaker Driver

Φ16.2mmx2

Battery Capacity

75mAhx2(earbuds), 400mAh(charging case)

Impedance

20Ω

Charging Time	Approx 2 hours (earbuds). 2.5 hours (charging case)
Play-time	Up to 9 hours (Totally 36 hours with the charging case)
Talk time	Up to 7 hours
Bluetooth Range	10m/33ft
Rated Output Power	10mW
Frequency Response	20Hz-20KHz

CONSIDERATEHINTS

1. Do not turn up the volume to a fair high level constantly as this could shorten the service life of this product or impair your hearing.
2. When encounter any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the type-C cable to prevent further damage to the product or other components.
3. The Wireless transmission range or connectivity could be affected by low battery power, In that case, please recharge immediately.

ATTENTION

Use original or certified cables
Do not expose to the liquids
Do not disassemble
Avoid dropping
Avoid extreme temperatures

Do not use the product outdoors during a thunderstorm
Do not use any corrosive cleaner/oil to clean

CAUTION

1. Use carefully with the earphone, maybe excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
2. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.
 - disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
 - leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
 - a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
3. EUT Temperature: 0°C ~ +45°C (with adapter).
4. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



High sound pressure with hearing damage risk.
Do not listen at high volume levels for long periods.

Frequency Range(RF):

BT: 2400-2483.5MHz(TX/RX)

Max. Of Transmit power:

BT(EDR): 5.89dBm

BLE: 4.44 dBm

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.infinixmobility.com/care/declaration>

Infinix

XBuds 3 Loop

Model: XEOE01

Instrukcja obsługi

Niniejszym INFINIX MOBILITY LIMITED
deklaruje, że te słuchawki są zgodne z wymaganiami i innymi
stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Przed rozpoczęciem korzystania ze słuchawek należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

1. Zawartość opakowania

PL



1x Etui ładujące




2x słuchawki
True Wireless Earbud




1x kabel USB-C

2. O produkcie



- ❶ Dioda pokazująca status słuchawki
- ❷ Przycisk wielofunkcyjny (MFB)
- ❸ Mikrofon
- ❹ Złącze typu USB-C



- ❺ Lewa słuchawka
- ❻ Prawa słuchawka
- ❼ Dioda pokazująca tryb pracy etui

3. Jak używać słuchawek

3.1 Usuń folię ochronną

- 1 Folia ochronna



3.2 Ładowanie słuchawek



Umieść słuchawki w etui ładującym.
Dioda zacznie migać przez 10 s.
Naładuj etui do 100%



Podłącz zasilacz do etui

tu obrazek z poziomami naładowania

☀ ● ● ● <25%

○ ○ ☀ ● 50%~75%

○ ○ ○ ○ 100%

○ ☀ ● ● 25%~50%

○ ○ ○ ☀ ≥75%

3.3 Włączanie i wyłączanie

ON



- Otwórz etui, słuchawki włączą się automatycznie.
- Jeśli są poza etui naciśnij przez 3 sek. przyciski na lewej lub prawej słuchawce.

OFF



- Gdy słuchawki douszne są etui i są włączone, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk MFB każdej ze słuchawek, aby je wyłączyć. Włóż słuchawki z do etui i zamknij pokrywę, aby wyłączyć urządzenie.
- Jeśli słuchawki są poza etui, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sek. przyciski na obudowie. Umieść słuchawki w etui i zamknij kłapkę. Słuchawki zostaną wyłączone i zaczną się ładować.

3.4 Parowanie



Słuchawki douszne włączą się i przejdą w tryb parowania automatycznie po ich wyjęciu słuchawek z etui-ładowarki.

- Upewnij się, że odległość między słuchawkami, a urządzeniem z którym chcesz je sparować jest przy pierwszym parowaniu mniejsza niż 1 metr.
- Po włączeniu słuchawki douszne automatycznie połączą się z ostatnim zapamiętanym urządzeniem, jeśli jest ono dostępne. Jeśli nie, słuchawki wejdą w tryb parowania.
- W razie nieprawidłowości w parowaniu schowaj słuchawki do etui na 15 sek. i wyjmij je ponownie.
- Jeśli lewa i prawa słuchawka nie sparują się automatycznie, a wskaźniki stanu na obu migają na biało, stuknij 6 razy na obu słuchawkach jednocześnie, aby ręcznie włączyć tryb parowania TWS.

3.5 Pobierz aplikację Welifę



1. Zeskanuj kod QR, aby szybko pobrać aplikację Welifę. W niej ustawisz preferowane efekty audio, tryb wyciszania hałasu, znajdziesz obsługę klienta i znacznie więcej.
2. Włącz słuchawki douszne, następnie otwórz aplikację Welifę i stuknij przycisk Dodaj urządzenie, aby połączyć aplikację ze słuchawkami (tylko dla urządzeń z systemem Android 7.0 lub wyższym).

Różne tryby equalizera:

Do wyboru mamy wiele ulepszeń, w tym Bass Booster, Treble Booster, Vocal Booster, itp.

Szybka aktywacja trybu gry:

Szybkie włączenie trybu gry w aplikacji służy do uzyskania lepszej synchronizacji dźwięku i obrazu, co przekłada się na lepsze wrażenia w grze.

Własna kontrola gestami:

Odkryj i korzystaj z własnych gestów sterujących. Dzięki interfejsowi dotykowemu masz pełną kontrolę w zasięgu dłoni.

3.6 Reset i ustawienia fabryczne



Wypróbuj następujące kroki, jeśli parowanie z urządzeniem lub między słuchawkami nie powiedzie się.

1. Wyczyść zapis parowania między słuchawkami dousznymi a urządzeniem w liście parowania Bluetooth na urządzeniu.
2. Wyjmij słuchawki z etui ładującego, stuknij jednocześnie cztery razy, następnie naciśnij długo oba przyciski MFB i trzymaj przez 3 sekundy aby wyczyścić zapis parowania i automatycznie przejść do trybu parowania.

3.7 Sterowanie

MUZYKA



Dwa stuknięcia w jedną słuchawkę

▶ || Graj/Pauzuj



Naciśnij i przytrzymaj lewą słuchawkę przez 1,5 sek

◀ Poprzednia ścieżka



Naciśnij i przytrzymaj prawą słuchawkę przez 1,5 sek

▶ Następną ścieżka

ROZMOWA



Dwa stuknięcia w jedną słuchawkę



Obiór i zakończenie połączenia



Dotknięcie i przytrzymanie jednej słuchawki przez 2 sekundy



Odrzucenie połączenia

INNE



Trzy stuknięcia na lewej słuchawce (tylko w trybie TWS)



Tryb gry



Trzy stuknięcia na prawej



Aktywacja asystenta głosowego



Jedno stuknięcie lewej słuchawki



Ciszej



4 stuknięcia obu słuchawek i przytrzymanie przycisku na etui przez 3 sekundy

Reset

4. Cechy urządzenia

Zasilanie	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Głośnik	Φ 16,2 mm x2
Baterie	75 mAh x2 (słuchawki), 400 mAh (etui)
Oporność	20 Ω

Czas pracy	Do 9 godzin, 36 godzin z ładowaniem z etui
Czas ładowania	Ok. 2 godziny (słuchawki), Ok. 2,5 godziny (etui)
Czas rozmów	Do 7 godzin
Zasięg Bluetooth	10 m
Znamionowa moc wyjściowa	5 mW
Pasma	20 Hz - 20 KHz

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie należy używać długo wysokich poziomów głośności, ponieważ może to skrócić żywotność produktu lub uszkodzić słuch.
2. W przypadku napotkania jakiegokolwiek usterki podczas pracy, należy odłączyć zasilanie i odłączyć kabel, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub innych urządzeń.
3. Niski poziom naładowania baterii może mieć wpływ na zasięg bezprzewodowy. W takim przypadku należy ją niezwłocznie naładować.

UWAGA

Należy używać wyłącznie sprawdzonych kabli.

Nie wystawiać na działanie płynów.

Nie rozbierać.

Unikać uszkodzeń fizycznych.

Nie używać produktu na zewnątrz podczas burzy.

Do czyszczenia nie używać żrących środków czyszczących/olejów.

Ostrożnie

1. Należy zachować ostrożność podczas korzystania ze słuchawek, ponieważ nadmierne ciśnienie akustyczne może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu.
2. Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli bateria zostanie wymieniona na baterię nieprawidłowego typu.
 - Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.
 - Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne uszkodzenie lub rozszczelnienie baterii może spowodować wybuch;
 - Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.
 - Bateria wystawiona na działanie bardzo niskiego ciśnienia może wybuchnąć albo stracić szczelność, co może prowadzić do wycieku łatwopalnego płynu i/lub gazu.
3. Temperatura EUT 0-45 °C (samodzielnie), 5 – 40 °C (z adapterem).
4. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.



Wysokie ciśnienie akustyczne grozi uszkodzeniem słuchu.
Nie należy słuchać wysokich poziomów głośności przez dłuższy czas.

Zakres częstotliwości (RF):

Bluetooth: 2400-2483,5 MHz (TX/RX);

Maks. moc nadawania:

BT(EDR) 5,89 dBm

BLE: 4,44 dBm

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.infinixmobility.com/care/declaration>