

PROGRAMĖLĖ


soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad pritaikytumėte aplinkos garsą, sureguliuotumėte EQ nustatymus, atnaujintumėte programinę įrangą ir atrastumėte daugiau funkcijų. Jei jūsų ausinės nesijungia su „soundcore“ programėle, atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliosios programėlės parduotuvėje.

DĖVĖJIMAS



Užsidėkite ausines taip, kad „L“ logotipas būtų ant kairės ausies, o „R“ logotipas – ant dešinės ausies. Sureguliuokite lankelio ilgį, kad jis patogiai priglustų.

ĮKROVIMAS




Visiškai išdžiovinkite USB jungtį prieš įkraudami.

Neįjunkite ausinių, kol jos kraunasi.


Naudokite sertifikuotą USB-C įkrovimo laidą ir įkroviklį, kad išvengtumėte bet kokios žalos.

IJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS




Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte. Ausinės automatiškai įjungs „Bluetooth“ poravimo režimą, kai bus prijungiamos pirmą kartą. Pasirinkite „**soundcore Space Q45**“ savo įrenginio „Bluetooth“ sąraše, kad prisijungtumėte.

DAUGIATAŠKIS RYŠYS




Ausinės gali prisijungti prie dviejų įrenginių vienu metu. Kai jau esate prisijungę prie vieno įrenginio, dukart paspauskite įjungimo mygtuką, kad susietumėte su kitu įrenginiu.




„soundcore“ programėlėje eikite į nustatymus ir pasirinkite „**Dual Connections**“ > „**Connect New Device**“.

MANUALUS SUSIEJIMAS




Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ susiejimo režimą, kai ausinės yra išjungtos, paspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką 5 sekundes, kol LED lemputė pradės mirksėti mėlynai.

MYGTUKŲ VALDIKLIAI



	Perjunkite aplinkos garsų režimus (ANC / Permatomumas / Normalus)		Paspauskite vieną kartą
	Įjungti / Išjungti		Paspauskite ir laikykite 2 sekundes.
	Leisti / Pristabdyti		Paspauskite vieną kartą
	Kitas kūrinys		Paspauskite ir laikykite 2 sekundes.
	Ankstesnis takelis		Paspauskite ir laikykite 2 sekundes.
	Garsumo didinimas / mažinimas		Paspauskite vieną kartą
	Atsiliepti / Baigti skambutį		Paspauskite vieną kartą
	Atmesti skambutį		Paspauskite ir laikykite 2 sekundes.
	Nutildyti / Atkurti mikrofoną		Paspauskite ir laikykite 2 sekundes.
	Aktyvinti balso asistento programinę įrangą		Paspauskite du kartus


TRIUKŠMO SLOPINIMAS



Norėdami sumažinti aplinkos triukšmą, paspauskite NC mygtuką ir įjunkite triukšmo slopinimą (numatytoji nustatymas), bei pritaikykite nustatymus „soundcore“ programėlėje.

- **Adaptuojantis triukšmo slopinimas:** automatiškai pritaiko triukšmo slopinimo lygį skirtingoms situacijoms.
- **Individualus triukšmo slopinimas:** rankiniu būdu nustatykite triukšmo slopinimo lygį.


SKAIDRUMAS




Norėdami išlikti budrūs aplinkoje klausydamiesi muzikos, perjunkite į skaidrumo režimą naudodami NC mygtuką ir pritaikykite nustatymus programėlėje "soundcore".

- **Pokalbio režimas:** Balsai tampa aiškiau girdimi tarp aplinkos garsų.
- **Individualus skaidrumo režimas:** rankiniu būdu nustatykite skaidrumo lygį.

LDAC




- Naudokite įrenginius, kuriuose įdiegta „Android 8.0“ arba naujesnė versija, kad galėtumėte mėgautis LDAC kokybės garsu.
 - LDAC užtikrina aukštesnės kokybės garsą, padidina energijos suvartojimą ir sutrumpina atkūrimo laiką.
 - Įjunkite LDAC mažos trukdžių aplinkoje, kad užtikrintumėte stabilų „Bluetooth“ ryšį.
1. Eikite į nustatymus „soundcore“ programėlėje.
 2. Spustelėkite „**Sound Mode**“.




3. Pasirinkite „**Pageidaujama garso kokybė**“, kad perjungtumėte į LDAC kodeką.
4. Būsite informuoti, kad ausinės nepalaiko LDAC, kai jos yra prijungtos prie dviejų įrenginių. Pasirinkite **Ijunkite**, kad tęstumėte.
5. Perjungti garso kodekus užtrunka apie 10 sekundžių. Jums gali būti paprašyta atnaujinti ausines. programinė aparatinė įranga, jei yra.

LAIDINIS KLAUSYMAS




Leiskite garsą išoriniame įrenginyje, prijungdami 3,5 mm AUX kabelį. Laidinis klausymas automatiškai išjungs „Bluetooth“ režimą.

RESET



Gali tekti iš naujo nustatyti savo ausines, jei kyla ryšio ar funkcionalumo problemų. Pirmiausia ištrinkite susiejimo istoriją iš savo "Bluetooth" įrenginio. Paspauskite maitinimo ir garsumo didinimo mygtukus vienu metu 5 sekundes, kol šviesos diodas tris kartus mirksės raudonai.

LED ŠVIESOS VADOVAS



●	Pastovi raudona
●	Pastovi mėlyna
◐◑	Mirksinti balta
◐◑	Mirksinti mėlyna
●	Išjungta šviesa

FIRMWARE ATNAUJINIMAS



Kai prijungsite ausines prie programėlės, būsite informuoti, kai bus aptikta nauja programinės aparatinės įrangos versija. Įsitikinkite, kad ausinės yra įjungtos ir prijungtos prie įrenginio, kol bus baigtas programinės įrangos atnaujinimas. Atnaujinimo metu venkite bet kokio naudojimo ir užtikrinkite stabilų interneto ryšį.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	5 V --- 0.7 A
Nominali išėjimo galia	2,2 mW
Baterijos talpa	750 mAh
Įkrovimo laikas	2 valandos
Leidimo laikas (išjungus ANC)	Iki 65 valandų
Grojimo laikas (su įjungta ANC)	Iki 50 valandų
Vairuotojo dydis	40 mm
Dažnio atsakas	20 Hz - 40 kHz
Varža	16 Ω
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ veikimo diapazonas	15 m / 49 ft