

AGM Watch Legion Pro



User Manual



English (1~7)

Deutsch (8~15)

Espanol (16~22)

Français (23~29)

Portuguès (30~36)

Italiano (37~43)

Nederlands (44~50)

Русский 51~58)



日本語 (59~65)

中文 (66~72)

Product Description

English

Please read this manual carefully before use, and keep it in a safe place for future reference.




How to Wear It?

In daily use, tie the watch comfortably to your wrist, about one finger width away from the wrist bone.

Adjust the wristband to ensure that the heart rate sensor can collect data normally.

Note: Wearing the watch too loosely may affect the data collection of the heart rate sensor.



How to Connect?

Download and install the "AGM Nexus" APP to better manage your watch, log in to your account, and enjoy more services.

Note: The APP version may have been updated, please follow the prompts according to the current APP version. Long press the function key to turn on the watch.

Scan the QR code displayed on the watch with your mobile phone, download and install the "AGM Nexus" APP. You can also download and install the APP from the APP store, or scan the QR code below.

Open the "AGM Nexus" APP and log in to your account.

Select Add device and follow the instructions to add your watch.



AGM Nexus

APP QR code

Scan the QR code to download the APP


"AGM Nexus" APP

Note: When pairing, please make sure that the phone's Bluetooth is turned on and the watch is well connected to the phone.

If you cannot find the watch when adding the APP, or cannot connect to the phone during use, please press and hold the power button of the watch for 5 seconds to restore the factory settings, and then try again.


How to Use?


1. Open the control panel: swipe up from the bottom of the main screen.
2. View notifications: swipe down from the top of the home screen.
3. Switch widgets: swipe left or right on the home screen page.
4. Back: Swipe from the left edge to the right when you are on other screen pages.



Adjust & Install/Uninstall the Strap

Adjust the position of the buckle according to the circumference of the wrist. Align the slot of the strap with the watch, and then insert the strap into the watch until you hear a click. You can pull the strap to see if it is firmly installed. To install or remove the strap, refer to the figure below.





Global Positioning System

GPS & A-GPS

The watch supports Global Positioning System (GPS) tracking. When you are doing outdoor sports such as running, GPs will automatically start to work and notify you when the positioning is successful, and exit tracking once you stop exercising. An open field outdoors is the best place for GPS tracking; and in crowded situations, raising your arm can better help GPs positioning.


It is recommended to start exercising only when GPS starts to work.

The watch has an assisted GPS (A-GPS) function, which can accelerate GPS positioning through data directly from GPS satellites, Make sure that your watch is connected to your phone via Bluetooth, the data can be automatically synchronized to your watch from the "AGM Nexus" APP, and the A-GPS data will also be automatically updated.

If the data is not synchronized for 7 consecutive days, the A-GPS data will expire. if so, you need to re-acquire positioning information, You can update the positioning information on the outdoor sports page of the watch.

Charging

When the battery is low, please charge the watch immediately.



Safety instructions

- When using the watch to measure your heart rate, keep your wrist still.
- In daily use, avoid wearing too tight. Keep the contact area dry and clean the strap with water regularly. If there are signs of redness and swelling in the skin contact area, immediately stop using the watch and seek medical help.
- Please use the included charging stand to charge the watch. Only use the power adapter that meets local safety standards or is certified and provided by a qualified manufacturer.
- When charging the watch, always keep the power adapter and charging stand dry. Do not touch them with wet hands. Do not expose the power adapter and charging dock to rain or other liquids.
- The working temperature of the watch is 0°C to 45°C. If the ambient temperature is too high or too low, the watch may malfunction.

- The watch has a built-in battery. To avoid damage to the battery or the watch, please do not disassemble or replace the battery by yourself. Only authorized service providers can replace the battery; otherwise, if the wrong type of battery is used, it will cause potential danger or even personal injury.
- Do not disassemble, puncture, hit, squeeze or throw the battery into fire. If the battery has any swelling or liquid leakage, stop using it immediately.
- Do not throw the watch or its battery into a fire to avoid explosion.
- This table is not a medical device, and any data or information provided in this table shall not be used as a basis for diagnosis, treatment and prevention of diseases.
- The watch and its accessories may contain small parts. To avoid suffocation or other hazards or damage caused by children, please keep the watch out of the reach of children. This watch is not a toy and can only be used by children under the supervision of adults.
- Abuse or improper handling of the battery can cause overheating, leakage or explosion.

To avoid possible injury, please do the following:

Do not squeeze or puncture the battery.

Do not short-circuit the battery or expose it to water or other liquids.

Keep the battery away from children.





Keep the battery away from fire.

Do not place the battery in an extremely high temperature environment or extremely low air pressure environment.

If the battery is damaged, or if you find any discharge or accumulation of foreign objects on the battery wires, stop using it. We recommend charging the battery every three months to prevent overcharging.

Do not put batteries in the garbage disposed of in the landfill. When disposing of the battery, please comply with local laws or regulations.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort zur späteren Verwendung auf.




Wie trägt man es?

Tragen Sie die Uhr im täglichen Gebrauch komfortabel um Ihr Handgelenk, etwa einen Fingerbreit vom Handgelenkknochen entfernt.

Stellen Sie das Armband so ein, dass der Herzfrequenzsensor normal Daten erfassen kann.

Hinweis: Wenn die Uhr zu locker getragen wird, kann dies die Datenerfassung des Herzfrequenzsensors beeinträchtigen.



Wie stellt man eine Verbindung her?

Laden Sie die "AGM Nexus"-APP herunter und installieren Sie sie, um Ihre Uhr besser zu verwalten, melden Sie sich in Ihrem Konto an und genießen Sie weitere Dienste.

Hinweis: Die APP-Version wurde möglicherweise aktualisiert. Bitte befolgen Sie die Anweisungen entsprechend der aktuellen APP-Version. Drücken Sie lange auf die Funktionstaste, um die Uhr einzuschalten.

Scannen Sie den auf der Uhr angezeigten QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, laden Sie die "AGM Nexus"-APP herunter und installieren Sie sie. Sie können die APP auch aus dem APP-Store herunterladen und installieren oder den untenstehenden QR-Code scannen.

Öffnen Sie die "AGM Nexus"-APP, melden Sie sich in Ihrem Konto an. Wählen Sie "Gerät hinzufügen" und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihre Uhr hinzuzufügen.



AGM Nexus

APP QR-Code


Scannen Sie den QR-Code, um die
"AGM Nexus"-APP herunterzuladen

Hinweis: Stellen Sie beim Koppeln sicher, dass das Bluetooth des Telefons aktiviert ist und die Uhr gut mit dem Telefon verbunden ist.

Wenn Sie die Uhr beim Hinzufügen zur APP nicht finden oder sich während der Nutzung nicht mit dem Telefon verbinden können, halten Sie die Ein/Ausschalttaste der Uhr 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, und versuchen Sie es erneut.

Wie benutzt man sie?


1. Öffnen Sie die Systemsteuerung: Wischen Sie von unten nach oben auf dem Hauptbildschirm.
2. Benachrichtigungen anzeigen: Wischen Sie von oben nach unten auf dem Startbildschirm.
3. Widgets wechseln: Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links oder rechts.
4. Zurück: Wischen Sie, wenn Sie sich auf anderen Bildschirmseiten befinden, von der linken Seite nach rechts.



Armband einstellen & anbringen/entfernen

Stellen Sie die Position der Schnalle entsprechend dem Umfang Ihres Handgelenks ein.

Richten Sie den Schlitz des Armbands auf die Uhr aus und stecken Sie dann das Armband in die Uhr, bis Sie ein Klicken hören. Sie können an dem Armband ziehen, um zu überprüfen, ob es fest angebracht ist. Zum Anbringen oder Entfernen des Armbands verweisen wir auf die Abbildung unten.



Global Positioning System


GPS & A-GPS

Die Uhr unterstützt die Ortung über das Globale Positionierungssystem (GPS). Wenn Sie Outdoor-Sportarten wie Laufen machen, wird GPS automatisch aktiviert und Sie werden benachrichtigt, wenn die Ortung erfolgreich ist. Die Ortung wird beendet, wenn Sie den Sport beenden. Ein offenes Feld im Freien ist der beste Ort für GPS-Ortung; und in überfüllten Situationen kann das Anheben des Arms die GPS-Ortung verbessern. Es wird empfohlen, nur mit dem Sport zu beginnen, wenn GPS funktioniert.

Die Uhr verfügt über eine assisted GPS (A-GPS)-Funktion, die die GPS-Ortung durch Daten direkt von GPS-Satelliten beschleunigen kann. Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist, die Daten können automatisch von der "AGM Nexus"-APP mit Ihrer Uhr synchronisiert werden und die A-GPS-Daten werden ebenfalls automatisch aktualisiert. Wenn die Daten 7 Tage lang nicht synchronisiert werden, werden die A-GPS-Daten ungültig. In diesem Fall müssen Sie die Ortungsinformationen erneut erfassen. Sie können die Ortungsinformationen auf der Seite für Outdoor-Sportarten der Uhr aktualisieren.

Aufladen

Wenn die Batterie fast leer ist, bitte sofort die Uhr aufladen.



Sicherheitsanweisungen


- Halten Sie Ihr Handgelenk still, wenn Sie die Uhr zum Messen Ihrer Herzfrequenz verwenden.
- Tragen Sie sie im täglichen Gebrauch nicht zu eng. Halten Sie den Kontaktbereich trocken und sauber und reinigen Sie das Armband regelmäßig mit Wasser. Wenn im Hautkontaktbereich Rötungen und Schwellungen auftreten, hören Sie sofort auf, die Uhr zu tragen, und suchen Sie medizinische Hilfe.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Ladeständer, um die Uhr zu laden. Verwenden Sie nur ein Stromadapter, das den örtlichen Sicherheitsnormen entspricht oder von einem qualifizierten Hersteller zertifiziert und bereitgestellt wird.
- Halten Sie das Stromadapter und den Ladeständer beim Laden der Uhr immer trocken. Berühren Sie sie nicht mit nassen Händen. Setzen Sie das Stromadapter und den Ladeständer nicht Regen oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Die Arbeitstemperatur der Uhr liegt zwischen 0 °C und 45 °C. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann die Uhr eine Fehlfunktion aufweisen.
- Die Uhr hat eine eingebaute Batterie. Um Beschädigungen an der Batterie oder der Uhr zu vermeiden, öffnen oder ersetzen Sie die Batterie nicht selbst. Nur autorisierte Dienstleister können die Batterie ersetzen; andernfalls kann die Verwendung einer falschen Batterietyp potenzielle Gefahren oder sogar Verletzungen verursachen.
- Öffnen, durchstechen, schlagen, quetschen oder in Feuer werfen Sie die Batterie nicht. Wenn die Batterie angeschwollen ist oder Flüssigkeit austritt, hören Sie sofort auf, sie zu verwenden.
- Werfen Sie die Uhr oder ihre Batterie nicht in Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Diese Uhr ist kein medizinisches Gerät und alle Daten oder Informationen, die in dieser Uhr bereitgestellt werden, sollten nicht als Grundlage für die Diagnose, Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten verwendet werden.

- Die Uhr und ihr Zubehör können kleine Teile enthalten. Um Erstickungsgefahr oder andere Gefahren oder Schäden durch Kinder zu vermeiden, halten Sie die Uhr außerhalb der Reichweite von Kindern. Diese Uhr ist kein Spielzeug und kann nur von Kindern unter der Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
 - Missbrauch oder unsachgemäße Handhabung der Batterie kann zu Überhitzen, Auslaufen oder Explosion führen.
- Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie bitte folgende Schritte:
Drücken oder durchstechen Sie die Batterie nicht.
Verursachen Sie keinen Kurzschluss an der Batterie oder setzen Sie sie Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
Halten Sie die Batterie von Kindern fern.
Halten Sie die Batterie von Feuer fern.
Legen Sie die Batterie nicht in eine extrem heiße Umgebung oder in eine Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck.
Wenn die Batterie beschädigt ist oder wenn Sie eine Entladung oder Ansammlung von Fremdkörpern an den Batteriedrähten feststellen, hören Sie auf, sie zu verwenden. Wir empfehlen, die Batterie alle drei Monate zu laden, um Überladung zu vermeiden.
Werfen Sie Batterien nicht in den Müll, der auf einer Deponie entsorgt wird.
Wenn Sie die Batterie entsorgen, befolgen Sie bitte die örtlichen Gesetze oder Vorschriften.

Descripción del Producto

Español

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.




¿Cómo Usarlo?

En el uso diario, ajuste la relojera cómodamente a su muñeca, aproximadamente a una anchura de dedo de distancia del hueso de la muñeca.

Ajuste la correa para asegurar que el sensor de frecuencia cardíaca pueda recopilar datos normalmente.

Nota: Si el reloj está demasiado suelto, puede afectar la recopilación de datos del sensor de frecuencia cardíaca.



¿Cómo Conectarlo?

Descargue e instale la aplicación "AGM Nexus" para gestionar mejor su reloj, inicie sesión en su cuenta y disfrute de más servicios.

Nota: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, por favor siga las indicaciones según la versión actual de la aplicación. Mantenga presionado el botón de función para encender el reloj.

Escanee el código QR que se muestra en el reloj con su teléfono móvil, descargue e instale la aplicación "AGM Nexus". También puede descargarla e instalarla desde la tienda de aplicaciones o escanee el código QR que se encuentra abajo. Abra la aplicación "AGM Nexus" y inicie sesión en su cuenta. Seleccione Agregar dispositivo y siga las instrucciones para agregar su reloj.



AGM Nexus


Código QR de la APP Escanee el
código QR para descargar la aplicación "AGM Nexus"

Nota: Cuando se empareje, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono está activado y el reloj está bien conectado al teléfono.

Si no puede encontrar el reloj al agregar la aplicación o no puede conectarse al teléfono durante el uso, mantenga presionado el botón de encendido del reloj por 5 segundos para restaurar los ajustes de fábrica y luego intenta nuevamente.


¿Cómo Usarlo?

1. Abra el panel de control: deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla principal.
2. Ver notificaciones: deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de inicio.
3. Cambiar widgets: deslice hacia la izquierda o la derecha en la página de inicio.
4. Regresar: Deslice desde el borde izquierdo hacia la derecha cuando esté en otras páginas de la pantalla.



Ajustar e Instalar/Desinstalar la Correa

Ajuste la posición del hebillo según la circunferencia de la muñeca. Alinee la ranura de la Correa con el reloj y luego inserte la Correa en el reloj hasta que escuche un clic. Puede tirar de la Correa para comprobar si está firmemente instalada. Para instalar o quitar la Correa, consulte la figura siguiente.



Sistema de Posicionamiento Global

GPS & A-GPS


El reloj soporta el seguimiento del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Cuando practica deportes al aire libre como correr, el GPS se activará automáticamente y le notificará cuando el posicionamiento sea exitoso, y saldrá del seguimiento cuando deja de hacer ejercicio. Un campo abierto al aire libre es el mejor lugar para el seguimiento del GPS; y en situaciones congestionadas, levantar el brazo puede ayudar mejor a la posición del GPS. Se recomienda iniciar el ejercicio solo cuando el GPS comienza a funcionar.

El reloj tiene una función de GPS asistido (A-GPS), que puede acelerar el posicionamiento del GPS a través de datos directamente de satélites GPS. Asegúrese de que su reloj está conectado a su teléfono a través de Bluetooth, los datos pueden sincronizarse automáticamente a su reloj desde la aplicación "AGM Nexus", y los datos de A-GPS también se actualizarán automáticamente. Si los datos no se sincronizan por 7 días consecutivos, los datos de A-GPS caducarán. Si es así, necesita volver a obtener la información de posicionamiento.

Puede actualizar la información de posicionamiento en la página de deportes al aire libre del reloj.

Cargar

Cuando la batería está baja, por favor carga el reloj inmediatamente.



Instrucciones de Seguridad



- Cuando use el reloj para medir su frecuencia cardíaca, mantenga su muñeca quieta.
- En el uso diario, evite usarlo demasiado ajustado. Mantenga el área de contacto seca y limpia y lave la Correa regularmente con agua. Si hay signos de enrojecimiento e hinchazón en el área de contacto de la piel, deje de usar el reloj inmediatamente y busca ayuda médica.
- Por favor, use el soporte de carga incluido para cargar el reloj. Solo use el adaptador de corriente que cumple con las normas de seguridad local o que está certificado y proporcionado por un fabricante calificado.

- Cuando carga el reloj, mantenga siempre el adaptador de corriente y el soporte de carga secos. No los toque con las manos mojadas. No exponga el adaptador de corriente y el soporte de carga a la lluvia u otros líquidos.
 - La temperatura de trabajo del reloj es de 0°C a 45°C. Si la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, el reloj puede funcionar mal.
 - El reloj tiene una batería incorporada. Para evitar daños a la batería o el reloj, no desarme ni reemplace la batería por su cuenta. Solo los proveedores de servicios autorizados pueden reemplazar la batería; de lo contrario, si se usa el tipo incorrecto de batería, puede causar peligros potenciales o incluso lesiones personales.
 - No desarme, perfore, golpee, apriete ni lance la batería en el fuego. Si la batería tiene alguna hinchazón o fugas de líquidos, deja de usarla inmediatamente.
 - No lance el reloj o su batería en el fuego para evitar una explosión.
 - Este reloj no es un dispositivo médico, y ninguna información o datos proporcionados en este reloj no deben usarse como base para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades.
 - El reloj y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. Para evitar la asfixia u otros peligros o daños causados por niños, por favor mantenga el reloj fuera del alcance de los niños. Este reloj no es un juguete y solo puede ser usado por niños bajo la supervisión de adultos.
 - El mal uso o el manejo inadecuado de la batería puede causar sobrecalentamiento, fugas o explosiones.
- Para evitar posibles lesiones, por favor haga lo siguiente:
- No apriete ni perfore la batería.
- No ponga la batería en cortocircuito o expóngala a agua u otros líquidos.
- Mantenga la batería alejada de los niños.
- Mantenga la batería alejada del fuego.
- No ponga la batería en un ambiente de temperatura extrema alta o de presión atmosférica extrema baja.
- Si la batería está dañada, o si encuentra cualquier descarga o acumulación de objetos extraños en los cables de la batería, deja de usarla. Se recomienda cargar la batería cada tres meses para evitar una sobrecarga.
- No ponga las baterías en la basura destinada a rellenos sanitarios. Cuando deseche la batería, por favor cumple con las leyes o regulaciones locales.

Description du produit

Français

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le en lieu sûr pour référence future.




Comment porter la montre?

Pour une utilisation quotidienne, attachez la montre confortablement à votre poignet, à une distance d'environ un doigt du os du poignet.

Ajuster le bracelet pour que le capteur de fréquence cardiaque puisse collecter normalement les données.

Remarque: Porter la montre trop lâche peut affecter la collecte de données du capteur de fréquence cardiaque.



Comment se connecter?

Téléchargez et installez l'application "AGM Nexus" pour mieux gérer votre montre, connectez-vous à votre compte et bénéficiez de plus de services.

Remarque: La version de l'application peut avoir été mise à jour, veuillez suivre les instructions correspondant à la version actuelle de l'application. Maintenez longtemps la touche fonctionnelle pour allumer la montre.

Scannez le QR code affiché sur la montre avec votre téléphone, téléchargez et installez l'application "AGM Nexus". Vous pouvez également télécharger et installer l'application depuis le magasin d'applications ou scanner le QR code ci-dessous. Ouvrez l'application "AGM Nexus" et connectez-vous à votre compte. Sélectionnez Ajouter un appareil et suivez les instructions pour ajouter votre montre.



AGM Nexus

QR code de l'application Scannez


le QR code pour télécharger l'application "AGM Nexus".

Remarque: Lors de l'appariement, veuillez s'assurer que le Bluetooth de votre téléphone est activé et que la montre est bien connectée au téléphone.

Si vous ne pouvez pas trouver la montre lors de l'ajout de l'application ou si vous ne pouvez pas se connecter au téléphone pendant l'utilisation, veuillez maintenir longtemps le bouton d'alimentation de la montre pendant 5 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine, puis réessayez.

Comment utiliser?


1. Ouvrez le tableau de bord: faites une glisse vers le haut depuis le bas de l'écran principal.
2. Voir les notifications: faites une glisse vers le bas depuis le haut de l'écran d'accueil.
3. Changer les widgets: faites une glisse vers la gauche ou la droite sur la page d'accueil.
4. Retour: faites une glisse depuis le bord gauche vers la droite lorsque vous êtes sur les autres pages d'écran.



Ajuster et installer/désinstaller le bracelet

Alignez la fente du bracelet avec la montre, puis insérez le bracelet dans la montre jusqu'à ce que vous entendez un clic.

Vous pouvez tirer le bracelet pour vérifier s'il est bien installé. Pour installer ou désinstaller le bracelet, veuillez se référer à la figure ci-dessous.



Système de positionnement global

GPS & A-GPS


La montre supporte le suivi du Système de Positionnement Global (GPS). Lorsque vous faites des sports d'extérieur tels que la course à pied, le GPS se démarre automatiquement et vous avertit lorsque la position est réussie, et il arrête le suivi lorsque vous arrêtez de faire sport. Un champ ouvert en extérieur est le meilleur endroit pour le suivi GPS; et en situation de foule, lever votre bras peut mieux aider le GPS à se positionner. Il est recommandé de commencer à faire sport seulement lorsque le GPS commence à fonctionner.

La montre possède une fonction d'assistance GPS (A-GPS), qui peut accélérer le positionnement GPS grâce aux données provenant directement des satellites GPS. Veuillez s'assurer que votre montre est connectée à votre téléphone via Bluetooth, les données peuvent être automatiquement synchronisées à votre montre depuis l'application "AGM Nexus", et les données A-GPS seront aussi automatiquement mises à jour. Si les données ne sont pas synchronisées pendant 7 jours consécutifs, les données A-GPS expireront.

Dans ce cas, vous devez réacquérir les informations de positionnement. Vous pouvez mettre à jour les informations de positionnement sur la page des sports d'extérieur de la montre.

Charger

Lorsque la batterie est faible, veuillez charger la montre immédiatement.



Instructions de sécurité


- Lorsque vous utilisez la montre pour mesurer votre fréquence cardiaque, maintenez votre poignet immobile.
- Pour une utilisation quotidienne, évitez de porter trop serré. Gardez la zone de contact sèche et propre et lavez régulièrement le bracelet avec l'eau. Si des signes d'érythème et d'œdème apparaissent sur la zone de contact avec la peau, arrêtez immédiatement d'utiliser la montre et cherchez une assistance médicale.
- Veuillez utiliser le support de charge inclus pour charger la montre. Utilisez seulement l'adaptateur d'alimentation qui respecte les normes de sécurité locale ou qui est certifié et fourni par un fabricant qualifié.
- Lors du chargement de la montre, gardez toujours l'adaptateur d'alimentation et le support de charge secs. Ne les touchez pas avec les mains mouillées. Ne exposez pas l'adaptateur d'alimentation et le support de charge à la pluie ou à d'autres liquides.

- La température de fonctionnement de la montre est de 0°C à 45°C. Si la température ambiante est trop élevée ou trop basse, la montre peut mal fonctionner.
 - La montre possède une batterie intégrée. Pour éviter d'endommager la batterie ou la montre, veuillez ne pas la démonter ou la remplacer par vous-même. Seulement les prestataires de services autorisés peuvent remplacer la batterie; sinon, si le type incorrect de batterie est utilisé, il peut créer un danger potentiel ou même une blessure personnelle.
 - Ne démontez, ne percez, ne frappez, ne serrez ou ne jetez la batterie dans le feu. Si la batterie présente un gonflement ou une fuite de liquide, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
 - Ne jetez la montre ou sa batterie dans le feu pour éviter une explosion.
 - Ce produit n'est pas un dispositif médical, et toute donnée ou information fournie dans ce produit ne doit pas être utilisée comme base pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies.
 - La montre et ses accessoires peuvent contenir des petites pièces. Pour éviter l'étouffement ou d'autres dangers ou des dommages causés par des enfants, veuillez garder la montre hors de la portée des enfants. Cette montre n'est pas un jouet et peut seulement être utilisée par des enfants sous la surveillance d'adultes.
 - Une utilisation abusive ou une manipulation incorrecte de la batterie peut créer une surchauffe, une fuite ou une explosion.
- Pour éviter une blessure possible, veuillez faire ce qui suit:
- Ne serrez pas ou ne percez pas la batterie.
- Ne court-circuitez pas la batterie ou ne l'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides. Gardez la batterie hors de la portée des enfants. Gardez la batterie hors du feu.
- Ne placez pas la batterie dans un environnement à une température extrêmement élevée ou à une pression atmosphérique extrêmement basse.
- Si la batterie est endommagée, ou si vous trouvez toute décharge ou accumulation d'objets étrangers sur les fils de la batterie, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Nous vous recommandons de charger la batterie tous les trois mois pour éviter une surcharge.
- Ne jetez les batteries dans les ordures destinées à l'enfouissement. Lors du déchet de la batterie, veuillez respecter les lois ou règlements locaux.

Descrição do Produto

Português

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o num lugar seguro para referência futura.




Como Usar?

No uso diário, ajuste o relógio confortavelmente ao seu pulso, aproximadamente a largura de um dedo afastado do osso do pulso.

Ajuste a bracelete para garantir que o sensor de frequência cardíaca pode recolher dados normalmente.

Nota: Usar o relógio muito frouxamente pode afetar a recolha de dados do sensor de frequência cardíaca.



Como Conectar?

Transfere e instala a aplicação "AGM Nexus" para melhor gerir o seu relógio, inicie sessão na sua conta e usufrua de mais serviços.

Nota: A versão da aplicação poderá ter sido atualizada, por favor siga os avisos de acordo com a versão actual da aplicação. Preme e mantém pressionado o botão de função para ligar o relógio.

Escaneie o código QR apresentado no relógio com o seu telemóvel, transfere e instala a aplicação "AGM Nexus". Também pode transferir e instalar a aplicação da loja de aplicações ou escanear o código QR abaixo.

Abra a aplicação "AGM Nexus" e inicie sessão na sua conta. Selecione Adicionar dispositivo e siga as instruções para adicionar o seu relógio.



AGM Nexus

Código QR da Aplicação


Escaneie o código QR para transferir a aplicação "AGM Nexus".

Nota: Ao emparelhar, por favor assegure que o Bluetooth do telemóvel está ativado e que o relógio está bem conectado ao telemóvel.

Se não consegue encontrar o relógio ao adicionar a aplicação ou não consegue conectar-se ao telemóvel durante o uso, por favor preme e mantém pressionado o botão de energia do relógio por 5 segundos para restaurar as configurações de fábrica e tente novamente.


Como Usar?

1. Abrir o painel de controlo: deslize para cima a partir da base do ecrã principal.
2. Ver notificações: deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã inicial.
3. Alternar widgets: deslize para a esquerda ou direita na página do ecrã inicial.
4. Voltar: Deslize da borda esquerda para a direita quando está noutras páginas de ecrã.



Ajustar & Instalar/Desinstalar a Bracelete

Ajuste a posição do fecho de acordo com a circunferência do pulso.
Alinhe a ranhura da bracelete com o relógio e depois insira a bracelete no relógio até ouvir um clique. Pode puxar a bracelete para ver se está firmemente instalada.
Para instalar ou remover a bracelete, consulte a figura abaixo.



Sistema de Posicionamento Global


GPS & A-GPS

O relógio suporta o rastreio do Sistema de Posicionamento Global (GPS). Quando está a fazer desportos ao ar livre como correr, o GPS irá automaticamente começar a funcionar e notificá-lo quando o posicionamento é bem sucedido, e sair do rastreio assim que parar de fazer exercício. Um campo aberto ao ar livre é o melhor lugar para o rastreio GPS; e em situações congestionadas, levantar o braço pode melhor ajudar o GPS a posicionar. Recomenda-se iniciar o exercício apenas quando o GPS começa a funcionar.

O relógio tem uma função de GPS auxiliar (A-GPS), que pode acelerar o posicionamento GPS através de dados directamente dos satélites GPS. Assegure que o seu relógio está conectado ao seu telemóvel através do Bluetooth, os dados podem ser automaticamente sincronizados com o seu relógio a partir da aplicação "AGM Nexus" e os dados A-GPS também serão automaticamente atualizados. Se os dados não são sincronizados por 7 dias consecutivos, os dados A-GPS irão caducar. Neste caso, terá de novamente obter informações de posicionamento. Pode atualizar as informações de posicionamento na página de desportos ao ar livre do relógio.

Carregar

Quando a bateria está baixa, por favor carregue o relógio imediatamente.



Instruções de Segurança



- Quando está a usar o relógio para medir a frequência cardíaca, mantém o pulso imóvel.
- No uso diário, evite usar muito apertado. Mantém a área de contacto seca e limpa e lave regularmente a bracelete com água. Se existem sinais de vermelhidão e inchaço na área de contacto da pele, imediatamente deixe de usar o relógio e procure ajuda médica.
- Por favor, use o suporte de carregamento incluído para carregar o relógio. Utilize apenas o adaptador de energia que respeita as normas de segurança locais ou que é certificado e fornecido por um fabricante qualificado.
- Quando está a carregar o relógio, mantenha sempre o adaptador de energia e o suporte de carregamento secos. Não os toque com as mãos molhadas. Não exponha o adaptador de energia e o suporte de carregamento à chuva ou a outros líquidos.

- A temperatura de trabalho do relógio é de 0°C a 45°C. Se a temperatura ambiente é demasiado alta ou baixa, o relógio poderá funcionar mal.
 - O relógio tem uma bateria incorporada. Para evitar danos à bateria ou ao relógio, por favor, não desmonte ou substitua a bateria por conta própria. Apenas os prestadores de serviços autorizados podem substituir a bateria; caso contrário, se for utilizada a bateria do tipo errado, irá causar perigo potencial ou mesmo lesões corporal.
 - Não desmonte, furte, bata, espreme ou lance a bateria ao fogo. Se a bateria tiver qualquer inchaço ou fuga de líquido, deixe de usar-la imediatamente.
 - Não lance o relógio ou a sua bateria ao fogo para evitar explosão.
 - Este relógio não é um dispositivo médico e quaisquer dados ou informações fornecidas neste relógio não devem ser usadas como base para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças.
 - O relógio e os seus acessórios podem conter pequenas peças. Para evitar asfixia ou outros perigos ou danos causados por crianças, por favor mantém o relógio fora do alcance das crianças. Este relógio não é um brinquedo e só pode ser usado por crianças sob a vigilância de adultos.
 - O uso abusivo ou a manipulação inadequada da bateria pode causar sobreaquecimento, fuga ou explosão.
- Para evitar possíveis lesões, por favor faça o seguinte:
- Não espreme ou furte a bateria.
- Não faça curto-circuito à bateria nem expõe-a a água ou a outros líquidos.
- Mantém a bateria afastada das crianças.
- Mantém a bateria afastada do fogo.
- Não coloca a bateria num ambiente de temperatura extremamente alta ou de pressão de ar extremamente baixa.
- Se a bateria está danificada ou se descobre qualquer descarga ou acumulação de objetos estranhos nos fios da bateria, deixe de usar-la. Recomenda-se carregar a bateria a cada três meses para evitar sobrecarga.
- Não põe baterias no lixo destinado a eliminar em aterros sanitários. Quando está a eliminar a bateria, por favor respeita as leis ou regulamentações locais.

Descrizione del Prodotto

Français

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo in luogo sicuro per future consultazioni.




Come Indossarlo?

In uso quotidiano, legare il dispositivo comodamente al polso, a una larghezza di circa un dito dal osso del polso.

Regolare la fascia in modo che il sensore di frequenza cardiaca possa raccogliere i dati normalmente.

Nota: Indossare il dispositivo troppo sciolto potrebbe influire sulla raccolta dei dati del sensore di frequenza cardiaca.



Come Connetterlo?

Scaricare e installare l'applicazione "AGM Nexus" per gestire meglio il dispositivo, accedere al proprio account e usufruire di più servizi.

Nota: La versione dell'applicazione potrebbe essere aggiornata, si prega di seguire gli istruzioni in base alla versione attuale. Tenere premuto il pulsante funzione per accendere il dispositivo.

Scansionare il codice QR visualizzato sul dispositivo con il telefono cellulare, scaricare e installare l'applicazione "AGM Nexus". Si può anche scaricare e installare l'applicazione dal negozio di applicazioni o scansionare il codice QR sottostante. Aprire l'applicazione "AGM Nexus" e accedere al proprio account. Selezionare Aggiungi dispositivo e seguire le istruzioni per aggiungere il dispositivo.



AGM Nexus
Codice QR dell'APP


Scansionare il codice QR per scaricare l'applicazione "AGM Nexus".

Nota: Durante l'abbinamento, si prega di assicurare che il Bluetooth del telefono è attivato e che il dispositivo è ben collegato al telefono.

Se non si riesce a trovare il dispositivo quando si aggiunge l'applicazione, o non si riesce a connetterlo al telefono durante l'uso, si prega di tenere premuto il pulsante di alimentazione del dispositivo per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica e riprovare.


Come Usarlo?

1. Aprire il pannello di controllo: scorrere verso l'alto dal basso della schermata principale.
2. Visualizzare le notifiche: scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata principale.
3. Cambiare i widget: scorrere a sinistra o a destra nella schermata principale.
4. Indietro: scorrere dal bordo sinistro a destra quando si è in altre schermate.



Regolare & Installare/Rimuovere la Fascia

Regolare la posizione della fibbia in base alla circonferenza del polso. Allineare la fessura della fascia con il dispositivo e poi inserire la fascia nel dispositivo fino a sentire un clic. Si può tirare la fascia per verificare se è installata saldamente. Per installare o rimuovere la fascia, fare riferimento alla figura sottostante.



Sistema di Posizionamento Globale

GPS & A-GPS

Il dispositivo supporta il tracciamento del Sistema di Posizionamento Globale (GPS). Quando si fanno sport all'aperto come la corsa, il GPS si attiverà automaticamente e si riceverà una notifica quando il posizionamento è riuscito, e si uscirà dal tracciamento una volta che si smette di fare esercizio. Un campo aperto all'aperto è il posto migliore per il tracciamento GPS; e in situazioni affollate, alzare il braccio può aiutare meglio il posizionamento GPS. Si consiglia di cominciare a fare esercizio solo quando il GPS si attiva.

Il dispositivo ha una funzione di GPS assistito (A-GPS), che può accelerare il posizionamento GPS attraverso i dati direttamente dai satelliti GPS. Assicurare che il dispositivo è collegato al telefono tramite Bluetooth, i dati possono essere sincronizzati automaticamente dal dispositivo dall'applicazione "AGM Nexus", e i dati A-GPS saranno anche aggiornati automaticamente.

Se i dati non vengono sincronizzati per 7 giorni consecutivi, i dati A-GPS scadranno. In tal caso, si dovrà ricercare nuovamente le informazioni di posizionamento. Si può aggiornare le informazioni di posizionamento nella schermata degli sport all'aperto del dispositivo.