

ice
watch



Works with
Apple Find My

LANGUAGES



INNOVATION
2025

HOW DOES IT WORK?

- NO PAID SUBSCRIPTION
- NO SIM CARD NEEDED
- APPLE SECURED NETWORK
- COMPATIBLE WITH APPLE DEVICES ONLY



Works with
Apple Find My

Locate your item:

If the watch isn't nearby, the Find My app uses the global Find My network of devices to locate it. Nearby devices securely send its location to iCloud, viewable in the app. This process is anonymous and encrypted to ensure privacy.

Find the Watch:

Open the Find My app, tap the Items tab, then tap your item. Click Play Sound on the app. The watch will beep so you can find it easily.



**FIND MY
ON/OFF
BUTTON**

1. Turn ON Find My function:



3. RESET Find My function :



Step 1

Step 2

2. Check Find My function status:



4. Turn OFF Find My function :



The **Find My function** works independently of the smartwatch operation but shares the battery usage.


The **Find My function** can only be manipulated with the **Find My button** illustrated in the image.

Hold the Find My button for 5 seconds till hearing the sound to turn the Find My function ON.

QUICK GUIDE




FIND MY




Open the
«Find My» APP




Tap
«Add Item»




Tap «Other
Supported
Item»




Fill in the item
name and click
continue




Search for ICE
Find Smart
Watch, tap
Connect



Select an emoji for
the item and click
Continue



Fill in requested
info and agree this
Item is Linked To
Your Apple ID



Tap Finish

ENGLISH

COMMENT ÇA MARCHE?

- AUCUN ABONNEMENT PAYANT
- AUCUNE CARTE SIM REQUISE
- RÉSEAU SÉCURISÉ APPLE
- COMPATIBLE AVEC LES APPAREILS APPLE



Fonctionne avec
Apple Find My

Localiser votre objet :

Si la montre n'est pas à proximité, l'application Localiser utilise le réseau mondial Find My pour la localiser. Les appareils à proximité envoient sa position de manière sécurisée à iCloud, où elle est visible dans l'application. Ce processus est anonyme et chiffré afin de garantir la confidentialité.

Localiser la montre:

Ouvrez l'application Localiser, appuyez sur l'onglet Objets, puis sélectionnez votre objet. Appuyez sur « Émettre un son » dans l'application. La montre émettra un bip pour que vous puissiez la localiser facilement.



BOUTON
ON/OFF
LOCALISER


1. Activez la fonction Localiser.



2. Vérifiez l'état de la fonction Localiser.



3. Réinitialiser la fonction Localiser.



4. Désactiver la fonction Localiser.



La fonction Localiser fonctionne de manière indépendante du fonctionnement de la montre connectée, mais elle partage l'utilisation de la batterie.

La fonction Localiser ne peut être manipulée qu'avec le bouton Localiser illustré dans l'image.

Maintenez le bouton Localiser pendant 5 secondes jusqu'à entendre le son pour **activer la fonction Localiser**.

GUIDE RAPIDE




FIND MY




Ouvrez l'application
« Localiser »




Appuyez sur
« Ajouter un objet »




Appuyez sur
**« Autre objet pris
en charge »**




Complétez le nom
de l'objet et cliquez
sur Continuer



Recherchez ICE
find Smart Watch,
appuyez sur
Connecter



Selectionnez un
emoji pour l'objet
et cliquez sur
Continuer



Remplissez les infor-
mations demandées et
acceptez que cet objet
soit lié à votre
identifiant Apple



Appuyer sur
Terminer

FRANÇAIS

WIE FUNKTIONIERT DAS?

- KEIN KOSTENPFLICHTIGES ABBONNEMENT
- KEINE SIM-KARTE ERFORDERLICH
- APPLE-SICHERES NETZWERK
- NUR MIT APPLE-GERÄTEN KOMPATIBEL



Works with
Apple Find My

Lokalisieren Sie Ihr Objekt:

Wenn sich die Uhr nicht in der Nähe befindet, nutzt die „Wo ist?“-App das globale Find-My-Netzwerk, um sie zu lokalisieren.

Nahegelegene Geräte senden ihren Standort sicher an iCloud, wo er in der App angezeigt wird. Dieser Prozess ist anonym und verschlüsselt, um die Privatsphäre zu gewährleisten.

Uhr lokalisieren:

Öffnen Sie die „Wo ist?“-App, tippen Sie auf den Tab „Objekte“ und wählen Sie Ihr Objekt aus. Tippen Sie in der App auf „Ton abspielen“. Die Uhr gibt einen Signalton aus, damit Sie sie leicht finden können.



GERMAN



**«WO IST?»
-TASTE
EIN/AUS**

1. Aktivieren Sie die «Wo ist?»-Funktion.



3. Setzen Sie die «Wo ist?»-Funktion zurück.

SCHRITT 1



SCHRITT 2

2. Überprüfen Sie den Status der «Wo ist?»-Funktion.



4. Deaktivieren Sie die «Wo ist?»-Funktion.



Die «Wo ist?»-Funktion funktioniert unabhängig vom Betrieb der Smartwatch, teilt jedoch die Batterienutzung.
Die «Wo ist?»-Funktion kann nur mit der in der Abbildung gezeigten „Wo ist?“-Taste bedient werden.


Halten Sie die «Wo ist?»-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Ton hören, um die «Wo ist?»-Funktion zu aktivieren.

KURZANLEITUNG



FIND MY


GERMAN




Öffnen Sie die
«Wo ist?»-App




Tippen Sie auf
«Artikel
hinzufügen»




Tippen Sie auf
«Anderes un-
terstütztes
Objekt»




Geben Sie den **Namen
des Objekts** ein und
klicken Sie auf Weiter.



Suchen Sie nach
**ICE find Smart
Watch**, tippen Sie
auf Verbinden



Wählen Sie ein Emoji
für das Objekt
aus und klicken
Sie auf Weiter



Füllen Sie die
angeforderten Infor-
mationen aus und stim-
men Sie zu, dass dieses
Objekt mit Ihrer Apple-ID
verknüpft ist



Tippen Sie auf
Fertig

HOE WERKT HET?

- GEEN BETAALD ABOONEMENT
- GEEN SIMKAART NODIG
- BEVEILIGD APPLE-NETWERK
- ALLEEN COMPATIBEL MET APPLE-APPARATEN



Lokaliseer uw object:

Als het horloge niet in de buurt is, gebruikt de Zoek mijn-app het wereldwijde Find My-netwerk om het te lokaliseren. Dichtbijzijnde apparaten sturen de locatie veilig naar iCloud, waar deze in de app te zien is. Dit proces is anoniem en versleuteld om de privacy te garanderen.

Horloge lokaliseer:

Open de Zoek mijn-app, tik op het tabblad Objecten en selecteer uw object. Tik in de app op 'Geluid afspelen'. Het horloge zal een pieptoon geven zodat u het gemakkelijk kunt lokaliseren.



NEDERLANDS



De Zoek mijn-functie werkt onafhankelijk van de werking van het smartwatch, maar deelt het batterijverbruik.

De Zoek mijn-functie kan alleen worden bediend met de Zoek mijn-knop die in de afbeelding wordt getoond.




Houd de Zoek mijn-knop 5 seconden ingedrukt totdat je het geluid hoort om de Zoek mijn-functie in te schakelen.

KORTE HANDLEIDING




FIND MY


NEDERLANDS




Open de
«Zoek mijn»-App




Tik op
«Item
toevoegen»




Tik op
«Ander onders-
teund item»




Vul de **naam van het
item** in en klik op
Doorgaan.




Zoek naar ICE find
Smart Watch, tik op
verbinden



Selecteer een emoji
voor het item
en klik op Doorgaan.



Vul de gevraagde
informatie in en ga
akkoord dat dit item is
gekoppeld aan je
Apple ID



Tik op Voltooien

¿CÓMO FUNCIONA?

- SIN SUSCRIPCIÓN DE PAGO
- NO SE NECESA TARJETA SIM
- RED SEGURA DE APPLE
- COMPATIBLE SOLO CON DISPOSITIVOS APPLE




Localiza tu objeto:

Si el reloj no está cerca, la app Encontrar utilizará la red global Find My para localizarlo. Los dispositivos cercanos envían de forma segura su ubicación a iCloud, donde se puede ver en la app. Este proceso es anónimo y está cifrado para garantizar la privacidad.

Localiza el reloj:

Abre la app Encontrar, toca la pestaña Objetos y luego selecciona tu objeto. Toca «Reproducir sonido» en la app. El reloj emitirá un sonido para que puedas localizarlo fácilmente.



ESPAÑOL



**BOTÓN
BUSCAR
ENCENDIDO/APAGADO**

1. Activa la función Encontrar.



3. Restablecer la función Encontrar.



PASO 1

PASO 2

2. Verifica el estado de la función Encontrar.



4. Desactiva la función Encontrar.



Presiona 5 veces en 2 segundos




La función Encontrar funciona de forma independiente con el funcionamiento del smartwatch, pero comparte el uso de la batería. La función Encontrar solo puede ser manipulada con el botón Encontrar ilustrado en la figura.

Mantén presionado el botón Encontrar durante 5 segundos hasta escuchar el sonido para activar la función Encontrar.


GUÍA RÁPIDA




FIND MY




Abre la app
«Encontrar»




Toca
«Añadir objeto»




Toca
«Otro objeto
compatible»




Rellena el nombre del
objeto y haz clic en
Continuar



Busca ICE find
Smart Watch, toca
Conectar



Selecciona un emoji
para el objeto
y haz clic
en Continuar



Rellena la información
solicitada y acepta
que este objeto esté
vinculado a tu Apple ID



Toca Finalizar

ESPAÑOL

COME FUNZIONA?

- NESSUN ABBONAMENTO A PAGAMENTO
- NESSUNA SCHEDA SIM NECESSARIA
- RETE SICURA APPLE
- COMPATIBILE SOLO CON DISPOSITIVI APPLE




Localizza il tuo oggetto:

Se l'orologio non è nelle vicinanze, l'app Dov'è utilizza la rete globale Find My per localizzarlo. I dispositivi vicini inviano in modo sicuro la sua posizione a iCloud, dove è visibile nell'app. Questo processo è anonimo e crittografato per garantire la privacy.

Localizza l'orologio:

Apri l'app Dov'è, tocca la scheda Oggetti, quindi seleziona il tuo oggetto. Tocca «Riproduci suono» nell'app. L'orologio emetterà un segnale acustico per aiutarti a localizzarlo facilmente.



**DOV'È -
PULSANTE
ON/OFF**

1. Attiva la funzione Dov'è.



2. Controlla lo stato della funzione Dov'è.



3. Ripristina la funzione Dov'è.



4. Disattiva la funzione Dov'è.



La funzione Dov'è funziona in modo indipendente dal funzionamento del smartwatch, ma condivide l'uso della batteria.


La funzione Dov'è può essere controllata solo con il pulsante Dov'è illustrato nella figura.

Tieni premuto il pulsante Dov'è per 5 secondi finché non senti il suono per attivare la funzione Dov'è.

GUÍA RÁPIDA




FIND MY




Apri l'app
«Dov'è»




Tocca
«Aggiungi oggetto»




Tocca
«Altro oggetto
supportato»




Inserisci il nome
dell'oggetto e clicca
su Continua



Cerca ICE find
Smart Watch, tocca
Connecti



Selezione un'emoji
per l'oggetto
e clicca su
Continua



Inserisci le informazioni
richieste e accetta che
questo oggetto sia
collegato al tuo
Apple ID



Tocca Fine

ITALIANO

COMO É QUE FUNCIONA?

- NENHUMA ASSINATURA PAGA
- NENHUM CARTÃO SIM NECESSÁRIO
- REDE SEGURA DA APPLE
- COMPATÍVEL APENAS COM DISPOSITIVOS APPLE




Localize o seu objeto:

Se o relógio não estiver por perto, o app Buscar usa a rede global Find My para localizá-lo. Dispositivos próximos enviam sua localização com segurança para o iCloud, onde pode ser visualizada no app. Esse processo é anônimo e criptografado para garantir a privacidade.

Localize o relógio:

Abra o app Buscar, toque na aba Objetos e selecione seu objeto. Toque em «Reproduzir som» no app. O relógio emitirá um bipe para que você possa localizá-lo facilmente.



**BOTÃO
BUSCAR
LIGAR/DESLIGAR**

1. Ative a função Buscar.



2. Verifique o status da função Buscar.



3. Redefinir a função Buscar.



4. Desative a função Buscar.



A função Buscar funciona **independentemente da operação do smartwatch**, mas compartilha o consumo da bateria. A função Buscar pode ser manipulada **apenas com o botão Buscar** ilustrado na figura.

Mantenha pressionado o botão Buscar por 5 segundos até ouvir o som para ativar a função Buscar.


GUIA RÁPIDO




FIND MY




Abra o app
«Buscar»




Toque em
«Adicionar item»




Toque
«Outro item
supportado»




Preencha o nome
do item e clique em
Continuar



Procure por ICE find
Smart Watch, toque
Conectar



Selecione um emoji
para o item
e clique em
Continuar



Preencha as informações
solicitadas
e concorde que este item
está vinculado ao seu
Apple ID



Toque em
Concluir

PORTUGUÊS