

AstroΛI



ATJ-8566

SMART PORTABLE AIR PUMP

USER MANUAL

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté le gonfleur portatif intelligent.

Cette pompe compacte est conçue pour gonfler de manière pratique divers pneus, équipements sportifs et plus encore. Cette pompe polyvalente peut également être utilisée comme une lampe de poche et une batterie externe !

Pour une expérience optimale, veuillez lire attentivement et suivre ces instructions. Conservez ce manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement.

Nous espérons que vous apprécierez votre gonfleur portatif intelligent !



Veuillez lire et comprendre entièrement ce manuel avant d'utiliser ce produit et le conserver pour une référence.


AVERTISSEMENT

- Le produit ne doit pas être utilisé sans être activement surveillé.
- Ne placez pas le produit à proximité d'éléments inflammables ou explosifs.
- Évitez de stocker le produit dans des environnements excessivement humides ou poussiéreux. Évitez de placer le produit à un endroit où il pourrait facilement tomber.
- Une utilisation prolongée peut entraîner une surchauffe, ce qui peut causer des dommages à long terme au produit. Après 15 minutes d'utilisation continue, laissez le produit refroidir pendant au moins 12 minutes. Une utilisation prolongée n'est pas recommandée.
- Le tuyau sera chaud après le gonflage. Pour éviter tout risque de brûlure, veuillez attendre que le tuyau ait refroidi avant de le détacher.
- Le produit peut produire un bruit d'environ 80db (décibels) ; veuillez l'utiliser uniquement dans des environnements appropriés.
- Ne pas jeter le produit dans le feu ou ailleurs.
- Ce produit ne doit être utilisé que par des adultes.

ILLUSTRATIONS



- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ① Port de branchement du tuyau | ⑦ Niveau de pression actuel |
| ② Mode actuel | ⑧ Unité |
| ③ Niveau de batterie | ⑨ Bouton '+' |
| ④ Bouton Réglages | ⑩ Bouton de LED |
| ⑤ Bouton d'alimentation | ⑪ Bouton '-' |
| ⑥ Lumière LED | |



⑫ Câble de recharge USB

⑬ Tube de gonflage

⑭ Adaptateur Presta

⑮ Embout pour bouée de bain

⑯ Embout pour matelas gonflable

⑰ Adaptateur de valve en aiguille

MISE EN ROUTE

Charge

- Assurez-vous que la batterie est suffisante pour le gonflage.
- Utilisez un chargeur 5V 2A pour charger le produit. (Vendu séparément)
- Connectez une extrémité du câble Type-C à la pompe à air et l'autre extrémité du câble à un adaptateur 5V 2A pour charger le produit.

- Le symbole de la batterie clignote après la mise sous tension de l'appareil.

Le symbole de la batterie s'allume une fois qu'elle est entièrement chargée.

Niveau de batterie affiché: 30%-50%-100%.   

INSTRUCTIONS

I. Allumage et extinction

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le produit.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre le produit. Le produit s'éteint automatiquement après trois minutes d'inactivité ou lorsque la batterie est faible.

II. Changement d'unités/de modes

- Appuyez sur le bouton de réglage et maintenez-le enfoncé pour basculer entre les quatre unités: PSI, Bar, kPa, kg/cm².
- Appuyez sur le bouton des paramètres pour basculer entre les cinq modes prédéfinis: Voiture, moto, vélo, basket-ball, et mode personnalisé (Pas d'icône pour le mode personnalisé.).

III. Prérégler la valeur de pression

Une fois le produit allumé, appuyez sur les boutons '+' et '-' pour régler lentement la valeur de la pression. Ou appuyez et maintenez enfoncés les boutons '+' et '-' pour régler rapidement la valeur de la pression. Une fois que la valeur de pression d'air souhaitée est entrée, la valeur clignote trois fois et se met en place.

IV. Branchement du tuyau

Connectez une extrémité du tuyau d'air à son port de branchement et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, connectez l'autre extrémité du tuyau d'air à la valve du pneu et serrez-la.

V. Début du gonflage

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer à gonfler. L'écran numérique affiche la valeur de la pression en temps réel. Un bruit est produit pendant le gonflage. Une utilisation prolongée fait chauffer le tuyau d'air. Évitez de toucher le tuyau d'air et le connecteur à mains nues immédiatement après utilisation.

VI. Arrêt du gonflage

- Une fois que la pression d'air prérégulée est atteinte, la pompe s'arrête automatiquement.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter manuellement le gonflage.

VII. Allumage de la LED

- Appuyez une fois sur le bouton LED pour activer la fonction de lampe de poche.
- Appuyez une deuxième fois sur le bouton LED pour activer la fonction de lumière d'urgence SOS.
- Appuyez une troisième fois sur le bouton LED pour activer la fonction stroboscopique.
- Appuyez une quatrième fois sur le bouton LED pour éteindre la fonction lampe de poche.

VIII. Mesure de pression

Lorsque le tuyau d'air est connecté à l'objet à gonfler et mis sous tension, l'écran du gonfleur affiche sa pression en temps réel.

IX. Batterie externe

Le port de sortie USB du produit est conçu pour charger les appareils électroniques.

ENTRETIEN

- Stockez le produit dans un endroit frais et sec. Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.
- Gardez le sac de rangement propre pour prolonger la durée de vie du produit.
- Ce produit utilise des piles au lithium. Veuillez charger le produit à un niveau de 50%-80% de la batterie avant un stockage à long terme. Conservez le produit dans un endroit sec et frais. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez le produit au moins une fois tous les trois mois pendant son stockage.

DÉPANNAGE/FAQ

- Si le produit ne s'allume pas, veuillez vérifier le niveau de la batterie. La batterie au lithium peut se décharger lorsqu'elle est inactive.
- Si la vitesse de gonflage ralentit, assurez-vous que la connexion entre la buse d'air et la tige du pneu est bien établie.
- Le produit peut chauffer après une utilisation prolongée car le processus de compression de l'air génère de la chaleur.
- Le produit produira environ 80db (décibels) de bruit pendant le gonflage, c'est un bruit normal généré par les processus mécaniques de la pompe.

- Si le produit surchauffe, il peut s'éteindre et/ou ne pas s'allumer. Il s'agit de la protection intégrée contre la surchauffe qui s'active automatiquement. Veuillez laisser refroidir le produit avant de tenter de l'utiliser à nouveau.
- La capacité et la durée de vie de la batterie seront réduites dans un environnement à basse température. Bien que ce phénomène soit normal, il doit être évité si possible.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	ATJ-8566
Pression maximale	150 PSI
Capacité de la batterie	2600mAh × 2
Puissance	80W
Modes	Basket-ball, vélo, moto, voiture, mode personnalisé
Fonctionnalités	Gonflage, lampe de poche, lampe de détresse, batterie externe
Gammes de température ambiante	Température ambiante de fonctionnement: -10°C~45°C Température ambiante de stockage: -10°C~40°C
Dimensions	137 × 89 × 47.5mm 5.39 × 3.50 × 1.87inches

RECYCLAGE

Vous pouvez mettre le produit au rebut lorsque sa durée de vie est terminée. Veuillez recycler les pièces recyclables conformément aux directives locales.

CONTENU DU PAQUET

Gonfleur portatif intelligent	x1
Adaptateur Presta	x1
Adaptateur de valve en aiguille	x1
Embout pour bouée de bain	x1
Embout pour matelas gonflable	x1
Câble de recharge Type-C	x1
Tube de gonflage	x1

PÉRIODE DE GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans de AstroAI.

Chaque gonfleur portable intelligent AstroAI sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une contamination, d'une altération, d'un accident ou de conditions anormales de fonctionnement ou de manipulation. Cette garantie ne couvre que l'acheteur initial et n'est pas transférable.

AstroAI souhaite toujours fournir à ses clients d'excellents produits et un service clientèle de qualité.

Des questions ou des préoccupations ? Nous sommes heureux de vous aider !

Veillez nous contacter via **support@astroai.com**

AstroAI

Web:www.astroai.com

E-mail:support@astroai.com