

20W One-Port USB-C Wall Charger
Chargeur mural USB-C 20 W à port unique
USB-typ-C-Wandladegerät,
einzelanschluss, 20 W
Caricabatteria da parete USB-C a una
porta da 20 W
Cargador de pared con 1 puerto USB-C
de 20 W
20 W eén poort USB-C wandlader

B08NFLPRVH, B08NFMXRFQ

EN Important Safety Instructions

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Read all instructions before operating the product.
- Protect the product from extreme temperatures, hot surfaces, open flames, direct sunlight, water, high humidity, moisture, strong jolts, vapors, and solvents.
- Disconnect the product from the power outlet and the connected device when it is not in use.
- Keep the product out of the reach of children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

	This symbol stands for “Conformité Européenne”, which means “Conformity with EU-directives”. With the CE marking the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulations.
	This symbol stands for “United Kingdom Conformity Assessed”. With the UKCA-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable regulations and standards within Great Britain.
	This product is classified as protection class II. This means the product is equipped with reinforced or double insulation between the mains supply circuit and the output voltage or the casing. Therefore it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).
	This product is for indoor use only.
	Direct current (DC).
	Alternating current (AC).

Intended Use

- This product is intended for charging cell phones, tablets and similar IT equipment. Do not use it to charge devices with power requirements of more than 20 W.



- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Before First Use

- Check the product for transport damages.
- Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.

Operation

- Connect the product to a suitable power outlet. The power indicator lights up blue.
- Connect an external device to the product using a USB type-C charging cable (not provided).

Cleaning

**WARNING**

Risk of electric shock!

- Unplug the product before cleaning.
- During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Specifications

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Amazon EU S.à.r.l., 38 avenue John F.Kennedy L-1855 Luxembourg 00134248 Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom BR017427
Input voltage	100-240 V~ max. 0.6 A
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	5.0 V  3.0 A 9.0 V  2.22 A
Output current	max. 3.0 A
Output power	max. 20.0 W
Average active efficiency	88.09 % (5.0 V  3.0 A) 89.23 % (9.0 V  2.22 A)
Efficiency at low load (10%)	81.48 % for 5.0 V 3.0 A 78.74 % for 9.0 V 2.22 A
No-load power consumption	max. 0.030 W
Working temperature	0 – 25 °C
Net weight	B08NFLPRVH: 59 g B08NFMXRFQ: 61 g

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

 [amazon.co.uk/review/review-your-purchases#](#)

If you need help with your AmazonBasics product, please use the website below.

 [amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us](#)

FR Consignes de Sécurité Importantes



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- Lisez l'ensemble des instructions avant d'utiliser le produit.
- Maintenez le produit à l'abri des températures extrêmes, des surfaces chaudes, des flammes nues, de la lumière directe du soleil, de l'eau, d'une humidité élevée, de l'humidité, des chocs violents, des vapeurs et des solvants.
- Débranchez le produit de la prise secteur et de l'appareil raccordé lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Maintenez le produit hors de la portée des enfants.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

	Ce symbole signifie « Conformité Européenne ». En apposant le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.
	Ce produit appartient à la classe de protection II. Cela signifie que le produit est équipé d'une double isolation ou d'une isolation renforcée entre le circuit de l'alimentation électrique et la tension de sortie ou le boîtier. Il n'a donc pas besoin d'être relié à la terre (masse).
	Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
	Courant continu (CC).
	Courant alternatif (CA).

Utilisation Prévue

- Ce produit est destiné à charger les téléphones portables, les tablettes et les équipement informatique similaires. Ne l'utilisez pas pour charger des appareils dont la puissance requise est supérieure à 20 W.



- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.

- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.

Avant la Première Utilisation

- Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.
- Avant de brancher le produit sur la source d'alimentation électrique, vérifiez que la tension de la source d'alimentation électrique et la tension nominale correspondent aux spécifications d'alimentation figurant sur la plaque signalétique du produit.

Fonctionnement

- Branchez le produit sur une prise secteur adaptée. Le voyant de mise sous tension s'allume en bleu.
- Branchez le périphérique externe sur le produit à l'aide d'un câble de chargement USB de type C (non fourni).

Nettoyage

**AVERTISSEMENT**

Risque d'électrocution !

- Débranchez le produit avant le nettoyage.
- Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais le produit à l'eau courante.

- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Caractéristiques

Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant	Amazon EU S.à.r.l., 38, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg 00134248
Tension d'entrée	100-240 V~ max. 0.6 A
Fréquence du CA d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	5.0 V  3.0 A 9.0 V  2.22 A
Courant de sortie	max. 3.0 A
Puissance de sortie	max. 20.0 W
Rendement moyen en mode actif	88.09 % (5.0 V  3.0 A) 89.23 % (9.0 V  2.22 A)
Rendement à faible charge (10%)	81.48 % pour 5.0 V 3.0 A 78.74 % pour 9.0 V 2.22 A
Consommation électrique hors charge	max. 0.030 W
Température de fonctionnement	0 – 25 °C
Poids net	B08NFLPRVH: 59 g B08NFMXRFQ: 61 g

Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

 [amazon.fr/review/review-your-purchases#](#)

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit AmazonBasics, veuillez consulter le site web suivant.

 [amazon.fr/gp/help/customer/contact-us](#)

DE Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie Elektrogeräte benutzen, sollten Sie stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Personenschäden zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, heißen Oberflächen, offenen Flammen, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, hoher Feuchtigkeit, Nässe, harten Stößen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz sowie vom angeschlossenen Gerät, wenn Sie es nicht verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENTUNGSANLEITUNG AUF

Erklärung der Symbole

	Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“, was „Konformität mit EU-Richtlinien“ bedeutet. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.
	Dies ist ein Produkt der Schutzklasse II. Dies bedeutet, dass das Produkt mit verbesserter oder doppelter Isolierung zwischen dem Netzanschluss und der Ausgangsspannung oder dem Gehäuse ausgestattet ist. Daher ist kein Sicherheitsanschluss an eine elektrische Masse (Erdung) erforderlich.
	Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in Innenbereichen bestimmt.
	Gleichstrom (DC).
	Wechselstrom (AC).

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Produkt ist zum Aufladen von Mobiltelefonen, Tablets und ähnlichen IT-Geräten vorgesehen. Verwenden Sie es nicht zum Laden von Geräten mit einem Leistungsbedarf von mehr als 20 W.



- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt konzipiert. Das Produkt ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt.
- Für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung wird keine Haftung übernommen.

Vor dem ersten Gebrauch

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Überprüfen Sie, bevor Sie das Produkt an die Stromversorgung anschließen, ob die Netzspannung und der Nennstrom mit den Angaben auf dem Typenschild des Produkts übereinstimmen.

Bedienen

- Verbinden Sie das Produkt mit einer geeigneten Steckdose. Die Betriebsanzeige leuchtet blau.
- Schließen Sie mit einem USB-Ladekabel Typ C (nicht mitgeliefert) ein externes Gerät an das Produkt an.

Reinigung

**WARNUNG**

Risiko eines Stromschlags!

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.

- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, um es zu reinigen.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

Entsorgung (nur für Europa)



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Um mehr über Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten, Verpackungsanweisungen oder Ihrer Eigenverantwortung im Hinblick auf das Löschen von personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten zu erfahren, besuchen Sie:

Technische Daten

Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregister-nummer und Anschrift	Amazon EU S.à.r.l., 38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg 00134248
Eingangsspannung	100-240 V~ max. 0.6 A
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5.0 V  3.0 A 9.0 V  2.22 A
Ausgangsstrom	max. 3.0 A
Ausgangsleistung	max. 20.0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	88.09 % (5.0 V  3.0 A) 89.23 % (9.0 V  2.22 A)
Effizienz bei geringer Last (10%)	81.48 % bei 5.0 V 3.0 A 78.74 % bei 9.0 V 2.22 A
Leistungsaufnahme bei Nulllast	max. 0.030 W
Betriebstemperatur	0 – 25 °C
Nettogewicht	B08NFLPRVH: 59 g B08NFMXRFQ: 61 g

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.

 [amazon.de/review/review-your-purchases#](#)

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem AmazonBasics-Produkt benötigen.

 [amazon.de/gp/help/customer/contact-us](#)

Istruzioni Importanti per la Sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale istruzioni.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di incendio, scosse elettriche e/o lesioni personali, tra cui:

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, superfici calde, fiamme libere, luce diretta del sole, acqua, umidità elevata, condensa, forti urti, vapori e solventi.
- Staccare il prodotto dalla presa di corrente e dal dispositivo collegato quando non è in uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

	Questo simbolo indica la “Conformité Européenne”, che corrisponde alla “Conformità alle direttive UE”. La presenza del marchio CE conferma che il produttore ha reso questo prodotto conforme alle direttive e ai regolamenti europei in vigore.
	Questo prodotto è classificato secondo la classe di protezione II. Questo significa che il prodotto è dotato di isolamento rinforzato o doppio tra il circuito di alimentazione e la tensione di uscita o l'involucro. Per questo motivo non richiede un collegamento di messa a terra.
	Questo prodotto è destinato esclusivamente ad essere utilizzato in ambienti interni.
	Corrente continua (CC).
	Corrente alternata (CA).

Uso Previsto

- Questo prodotto è concepito per caricare telefoni cellulari, tablet e apparecchiature informatiche simili. Non utilizzare il prodotto per caricare dispositivi con requisiti energetici superiori a 20 W.



- Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- Il Produttore declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio o dal mancato rispetto di queste istruzioni.

Prima del Primo Utilizzo

- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.
- Prima di collegare il prodotto all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione e la corrente nominale corrispondano ai dati indicati sull'etichetta identificativa del prodotto.

Funzionamento

- Collegare il prodotto a una presa elettrica idonea. La spia di accensione si illumina di colore blu.
- Collegare un dispositivo esterno al prodotto tramite un cavo di ricarica USB di tipo C (non fornito).

Pulizia


**AVVERTENZA**

Pericolo di scossa elettrica!

- Scollegare il prodotto prima di pulirlo.
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Specifiche

Nome o marchio del fabbricante, numero di iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo del fabbricante	Amazon EU S.à.r.l., 38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg 00134248
Tensione di ingresso	100-240 V~ max. 0.6 A
Frequenza di ingresso CA	50/60 Hz
Tensione di uscita	5.0 V === 3.0 A 9.0 V === 2.22 A
Corrente di uscita	max. 3.0 A
Potenza di uscita	max. 20.0 W
Rendimento medio in modo attivo	88.09 % (5.0 V === 3.0 A) 89.23 % (9.0 V === 2.22 A)
Rendimento a basso carico (10%)	81.48 % di 5.0 V 3.0 A 78.74 % di 9.0 V 2.22 A
Potenza assorbita a vuoto	max. 0.030 W
Temperatura di esercizio	0 – 25 °C
Peso netto	B08NFLPRVH: 59 g B08NFMXRFQ: 61 g

Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



[amazon.it/review/review-your-purchases#](#)


Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto AmazonBasics, utilizza il sito web indicato in basso.



[amazon.it/gp/help/customer/contact-us](#)

ES

Instrucciones Importantes De Seguridad



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

- Lea todas instrucciones antes de utilizar el producto.
- Proteja el producto de las temperaturas extremas, superficies calientes, llamas abiertas, luz solar directa, agua, humedad elevada, sacudidas fuertes, vapores y disolventes.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación y el dispositivo conectado cuando no los utilice.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

	Este símbolo corresponde a "Conformidad Europea", que significa "Conformidad con las directivas europeas". Con el marcaje CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las normas y directivas europeas aplicables.
	El producto está clasificado como clase de protección II. Esto significa que está equipado con doble aislante o reforzado entre el circuito de alimentación principal y la tensión de salida o la carcasa. En consecuencia, no se requiere ninguna conexión de seguridad a una toma eléctrica con puesta a tierra.
	Este producto solo es apto para usar en interiores.
	Corriente continua (CC).
	Corriente alterna (CA).

Uso Previsto

- Este producto se ha diseñado para cargar teléfonos móviles, tabletas y dispositivos tecnológicos similares. No lo utilice para cargar dispositivos con un consumo eléctrico superior a 20 W.



- Este producto solo se ha diseñado para uso doméstico. No es apto para uso comercial.

- Este producto solo es apto para usar en interiores secos.
- No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.

Antes del Primer Uso

- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.
- Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, compruebe que el voltaje del suministro y la corriente nominal corresponden a los detalles del suministro de alimentación que se muestran en la etiqueta del producto.

Funcionamiento

- Conecte el producto a una fuente de alimentación adecuada. El indicador de encendido se ilumina con un azul.
- Conecte un dispositivo externo al producto utilizando un cable de carga USB Tipo C (no incluido).

Limpieza


**ADVERTENCIA**

¡Riesgo de descarga eléctrica!

- Desenchufe el producto antes de limpiarlo.
- Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

- Limpie el producto con un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

Especificaciones

Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante	Amazon EU S.à.r.l., Avenida John F. Kennedy, 38 L-1855 Luxemburgo 00134248
Tensión de entrada	100-240 V~ max. 0.6 A
Frecuencia de la CA de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	5.0 V === 3.0 A 9.0 V === 2.22 A
Intensidad de salida	max. 3.0 A
Potencia de salida	max. 20.0 W
Eficiencia media en activo	88.09 % (5.0 V === 3.0 A) 89.23 % (9.0 V === 2.22 A)

Eficiencia a baja carga (10%)	81.48 % por 5.0 V 3.0 A 78.74 % por 9.0 V 2.22 A
Consumo eléctrico en vacío	max. 0.030 W
Temperatura de funcionamiento	0 – 25 °C
Peso neto	B08NFLPRVH: 59 g B08NFMXRFQ: 61 g

Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



[amazon.es/review/review-your-purchases#](#)


Si necesita ayuda con su producto AmazonBasics, utilice el siguiente sitio web.



[amazon.es/gp/help/customer/contact-us](#)

NL

Belangrijke Veiligheidsinstructies



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

- Lees alle instructies voordat u het product gebruikt.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, warme oppervlakken, open vlammen, direct zonlicht, water, hoge vochtigheid, vocht, stoten, dampen en oplosmiddelen.
- Ontkoppel het product van het stopcontact en het aangesloten apparaat wanneer niet in gebruik.
- Houd het product uit de buurt van kinderen.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

	Dit symbool is de afkorting van “Conformité Européenne” wat “Conformiteit met de EU-richtlijnen” betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.
	Dit product is geclassificeerd als behorend tot beschermingsklasse II. Dit betekent dat het product voorzien is van een versterkte of dubbele isolatie tussen het voedingscircuit en de uitgangsspanning of het omhulsel. Een veiligheidsaansluiting met een elektrische aarding is dus niet nodig.
	Dit product mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
	Gelijkstroom (DC).
	Wisselstroom (AC).

Beoogd Gebruik

- Dit product is bestemd voor het opladen van mobiele telefoons, tablets en soortgelijke IT-apparatuur. Gebruik het niet om apparaten op te laden die een stroomverbruik van meer dan 20 W hebben.



- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van onjuist gebruik of het negeren van deze instructies is ontstaan.

Vóór het Eerste Gebruik

- Controleer het product op vervoerschade.
- Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de nominale voedingsspanning en stroomsterkte overeenkomen met de classificatie voor voedingsspanning en stroomsterkte die op het typeplaatje van het apparaat weergegeven zijn.

Gebruik

- Sluit het product aan op een gepast stopcontact. Het stroomcontrolelampje licht blauw op.
- Sluit een extern apparaat aan op het product met behulp van een USB type-C laadkabel (niet inbegrepen).

Reiniging


**WAARSCHUWING**

Risico op elektrische schok!

- Ontkoppel het product van de voeding voordat u het schoonmaakt.
- Dompel tijdens het reinigen het product niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektrische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

Specificaties

Naam of handelsmerk van de fabrikant, haWndelsregister-nummer en adres	Amazon EU S.à.r.l., 38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg 00134248
Voedingsspanning	100-240 V~ max. 0.6 A
Voedingsfrequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	5.0 V === 3.0 A 9.0 V === 2.22 A
Uitgangsstroom	max. 3.0 A
Uitgangsvermogen	max. 20.0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	88.09 % (5.0 V === 3.0 A) 89.23 % (9.0 V === 2.22 A)
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	81.48 % voor 5.0 V 3.0 A 78.74 % voor 9.0 V 2.22 A
Energieverbruik in niet-belaste toestand	max. 0.030 W
Bedrijfstemperatuur	0 – 25 °C
Nettogewicht	B08NFLPRVH: 59 g B08NFMXRFQ: 61 g

Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



[amazon.nl/review/review-your-purchases#](#)

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw AmazonBasics-product.



[amazon.nl/gp/help/customer/contact-us](#)

MADE IN VIETNAM
FABRIQUÉ AU VIETNAM
HERGESTELLT IN VIETNAM
PRODOTTO IN VIETNAM
HECHO EN VIETNAM
GEMAAKT IN VIETNAM
V01-07/22

