


SEARS
REPAIR
PARTS
MANUAL

MODEL NO.
944.604311

IMPORTANT:
Read and follow
all Safety Rules
and Instructions
Before Operating
This Equipment



CRAFTSMAN®

22 HP*
ELECTRIC START
42" MOWER
AUTOMATIC TRANSMISSION
LAWN TRACTOR

* The power rating as declared by the engine manufacturer is the average gross power output at the specified RPM of a typical production engine for the engine model measured using SAE Standards for engine gross power. Please refer to the engine manufacturer for details.

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

587147827

04.23.14 CL
PRINTED IN THE U.S.A.

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “944.604311”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

MOWER DECK 14-15

MOWER LIFT..... 16

SEAT 17

DECALS..... 18

ENGINE BREAKDOWN..... 19-23

TRANSAXLE BREAKDOWN 24-25


WARRANTY..... 26

SEARS SERVICE 28

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

SCHEMATIC


SCH13



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

ELECTRICAL

T20S



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311


ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	186491	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	400252	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	58555601	Cable Btry.
25	58555501	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	416588	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ign
33	411934	Key/Chain
34	110712X	Switch Light / Reset
40	401104	Harness Ign. Dash
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	586161801	Gauge SRVCMNDR HRMTR
50	174652	Switch PTO
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	194276	Harness Ign. Chassis
79	175242	Bulbholder Asm. Incan Descent
81	409615	Relay Harness
90	435395	Cover Terminal Battery
91	190270	Strap Btry.
99	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 16 Ga.
102	404454	Harness Pigtail
105	407568	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

CHASSIS



chassis-tex_TALON II_1

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

CHASSIS


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	580485806	Dash
14	580354407	Hood
15	580485601	Lens LH
18	580485302	Grille
25	580484501	Lens RH
34	580910801	Plate engine
35	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414878X428	Fender
52	73680500	Nut Crown lock 5/16-18
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
102	4497H	Retainer Spring 1"
125	581684801	Clip Fuel Line
130	416358	Screw # 10 x .750 BOS Thread
137	407590	Bumper Dash
138	193224X428	Cupholder
146	581857901	Bolt
150	585238002	Duct Heat Hood
151	580663302	Bracket Pivot
152	199535	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
161	193229X428	Console Fuel Window
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
165	196826	Support Tank Rear
175	196304	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195227	Bushing Steering
180	195457	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	406859	Dash Lower

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
183	74520520	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
191	580485101	Mylar Headlight/Reflective Lens RH
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	401556X428	Plug Hole Dash 12V Adapter
196	431658	Console Asm. Deck Lift
202	580485002	C-Closeout Lwr Trm RH
203	580484802	C-Closeout Lwr Trm LH
204	580484701	Hood Top Vent
205	580843707	Assembly Corner RH
206	580843807	Assembly Corner LH
213	74760512	Bolt hex HD 5/16-18 unc x 3/4
218	580897301	Pivot Hood Assy
228	195161	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18
287	17600406	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8
297	580484901	Mylar Headlight/Reflective Lens LH
298	580851001	Nut Push
306	73900600	Nut Lock
335	580484602	C-Side Closeout RH
336	580484402	C-Side Closeout LH
350	445143	Clip X-Mass Tree
363	580724501	Cap Talon Grille
364	17060408	Screw
369	421756	Screw #10 x 0.500 BOS Thread

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

DRIVE



drive-tex_K46_pedal_25_r3

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311


DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, TUFFTORQ K46BT (426120) (See Transaxle Breakdown.)	171	72110616	Bolt 3/8-16 x 2
2	123583X	Key	183	137057	Spacer Split
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	184	196439X667	Handle Parking Brake
17	413678	Spring, Brake	185	72110622	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-1/2
26	199679	Spring Return Cruise	186	194321	Spacer Retainer
29	403806	Rod, Brake	187	19133210	Washer
33	12000001	Ring E	188	194323	Link Clutch Ground Drive
35	583864501	Rod, Brake, Park	189	194317	Bellcrank Ground Drive
42	8883R	Cover, Foot Pedal	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
49	72110614	Bolt	196	17000616	Screw 3/8-16 x 1
50	194327	Pulley Idler Flat	197	195804	Link Clutch Anti-Rotation
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	205	121748X	Washer
52	194326	Idler V-Groove	206	448596	Bracket Mount Latch Cruise
56	130969	V-Belt, Drive	207	197868	Latch Control Cruise
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	208	197869	Gear Sector Control Cruise
73	74490540	Bolt 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5	209	199592	Rod Control Cruise
80	440619	Strap Torque	210	400980	Rocker Asm. Pedal Control
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	211	120183X	Bearing Nylon
99	415742	Rod Spring Bypass	213	196441X428	Knob Control Cruise
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	214	421263	Pedal Forward
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	215	197301X428	Pedal Reverse
143	17490508	Screw 5/16-18 x 1/2	216	196131	Bracket Pulley Idler
153	4497H	Retainer Spring	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
160	169484	Retainer Clip	225	403319	Keeper Belt Trans.
161	105709X	Spring, Return, Clutch	226	401564	Bracket Mount Torque
163	448275	Rod Pedal Control	227	17490512	Screw Thdrol. 5/16-18 x 3/4
166	429164	Nut Push .625	230	188967	Washer
167	405257	Latch Brake Parking			
170	194322	Keeper Belt Centerspan			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

ENGINE



SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_bs-2cyl_94

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 44R677-0026-G1 (586607601)(See Engine Breakdown.)
2	149723	Muffler
9	584908001	Keeper Belt Engine
11	180505	Clutch Electric
12	405097	Pulley Engine
15	438080	Tank Fuel
18	430214	Cap Fuel
20	421473X428	Control Throttle
21	416358	Screw 10 x .750 BOS Thread
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
41	126197X	Washer 1-1/2 x 15/32 x .250
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	434017	Shield Heat Muffler
69	165391	Gasket
70	581881101	Exhaust Tube LH
71	581881001	Exhaust Tube RH
79	183906	Screw 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	428287	Valve Oil Drain
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
87	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
91	187495	Bushing


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

STEERING ASSEMBLY



steering-tex_TTR_23

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311


STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414803X428	Wheel, Steering	58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
2	436870	Axle Asm., Front	59	194748	Washer Thrust Sector Steering
4	436873	Spindle Asm., LH	60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
5	436874	Spindle Asm., RH	61	436884	Draglink, LH
6	6266H	Washer Thrust 0.75 x 1.23	62	436885	Draglink, RH
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75	64	199849	Retainer Clip Spring Steering
9	184946X667	Cap, Spindle	66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	67	194737	Bushing PM Front Axle
14	10040600	Washer, Lock 3/8	68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf	69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
16	440785	Shaft Steering (Two High Units)	70	196197	Bracket Deck Susp. Front
19	194729	Plate Steering	80	1370H	Washer
21	437747	Adapter, Wheel Steering	81	436887	Link Cross RH
22	194845	Bushing, Strg. Blk	82	442147	Pivot Bolt
26	414852X428	Insert, Wheel Steering	85	441873	Pivot RH
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4	86	441872	Pivot LH
35	440770	Gear, Sector Plate	118	406013	Bushing Axle
45	19183812	Washer	122	444962	Cap Gear Sector
51	73940800	Nut Hex 1/2-20 unf			
53	188967	Washer Hardened .793x1.637x.060			
57	407465	Bracket Upstop			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

MOWER DECK



42_D_elec-Tex_25_r3

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311


MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	196495X613	Mower Housing	68	144959	V-Belt
2	72140506	Bolt RDHD.SQNK. 5/16-18 unc x 3/4	69	72140505	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
6	195186	Arm Suspension	101	193107	Cover Mulch
8	193003	Bolt/Washer Asm 7/16-20 unf	102	71081010	Screw
11	424752	Blade, 3N1	103	19061216	Washer
--	422719	Blade	104	10071000	Washer
--	134149	Blade	105	160793	Latch Assembly Mulch
--	139775	Blade	106	2029J	Nut
--	138971	Blade	111	404784	Bracket, Gauge Wheel LH
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	112	404785	Bracket, Gauge Wheel RH
14	187281	Housing, Mandrel	113	17000510	Screw 5/16-18
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	116	4898H	Bolt, Shoulder
19	196539	Bolt, Shoulder	117	188606	Wheel, Gauge
20	159770	Baffle Vortex	119	19121414	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	145	193197	Pulley, Idler, Flat
23	192557	Bracket, Deflector	188	195161	Stud Fastener
24	105304X	Cap, Sleeve	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	190	197251	Spring Mower Drive
26	110452X	Nut, Push	241	152927	Screw
27	424469	Shield, Deflector	242	415598	Washout Port
29	131491	Rod, Hinge	--	416405	Coupling, Quick
31	187690	Washer, Spacer	--	586671301	Replacement Mower, Complete
32	153535	Pulley, Mandrel	--	192870	Mandrel Assembly (Includes housing (key#14), shaft assembly (key#13), and bearing only (key#15) - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
33	400234	Nut, Toplock, Flanged			
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5			
36	197379	Pulley Idler			
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
41	584953901	Bolt Hex Washer HD .313-18 x1.19			
55	437110	Arm, Idler			
56	199092	Spacer, Retainer			
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)			
62	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

MOWER LIFT




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	422027	Shaft Asm., Lift
3	426896	Lever Asm., Lift RH
7	445060X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
17	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc
101	407003	Link Asm Lift Fxd

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

SEAT ASSEMBLY



seat-tex_6.5SL_3


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	586507601	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt 3/8-16 x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

DECALS




KEY PART NO. NO.

KEY PART NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581894601	Decal, Steering
2	585767601	Decal, Hood
3	584904601	Decal, Deck/Deflect Warning
5	586111501	Decal, Engine HP
6	581579001	Decal, Fender Warning
8	421534	Decal, V-Belt Schematic Drive
9	149517	Decal, Battery Warning
10	448709	Decal, Battery
11	587063201	Decal, Replacement
12	441122	Decal, Fender

KEY PART NO. NO.

KEY PART NO.	PART NO.	DESCRIPTION
13	581580001	Decal, Mower V-Belt SCH.
14	586207901	Decal, Sideskirt RH
15	586207902	Decal, Sideskirt LH
--	193226X428	Pad, Footrest LH
--	400981X428	Pad, Footrest
--	581724801	Decal, Bypass
--	587147824	Manual, Operator's (English/French)
--	587147827	Manual, Part's (English/French)

WHEELS AND TIRES




KEY PART NO. NO.

KEY PART NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X613	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front 15 x 6-6
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X428	Cap, Axle
9	138468	Tire, Rear 20 x 8-8
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X613	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1









TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311
BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	591695	Cylinder Assembly	133	699724	Float-Carburetor
2	797673	Bushing/Seal Kit (Magneto Side)	135	699729	Tube-Fuel Transfer
3	391086s	Seal-Oil (Magneto Side)	137	690994	Gasket-Float Bowl
4	796307	Sump-Engine	141	796228	Kit-Choke Shaft
5	796231	Head-Cylinder (Cylinder #1)	142	699726	Nozzle-Carburetor
5A	796232	Head-Cylinder (Cylinder #2)	150	841649	Gasket-Nozzle
7	693997	Gasket-Cylinder Head	163	691001	Gasket-Air Cleaner
8	792185	Breather Assembly	186	795985	Connector-Hose (Intake Manifold)
9	690937	Gasket-Breather	186A	799158	Connector-Hose (EVAP)
10	691108	Screw (Breather Assembly)	186B	845141	Connector-Hose (EVAP)
11	792184	Tube-Breather	187	791766	Line-Fuel (Cut to Required Length)
12	591911	Gasket-Crankcase	188	691108	Screw (Control Bracket)
13	793988	Screw (Cylinder Head)	192	690083	Adjuster-Rocker Arm
15	690946	Plug-Oil Drain	209	798921	Spring-Governor (Orange)
16	796237	Crankshaft	211	691019	Spring-Governed Idle (No Color)
20	795387	Seal-Oil (PTO Side)	212	695238	Link-Throttle
22	694966	Screw (Crankcase Cover/Sump)	216	796229	Link-Choke
23	691053	Flywheel	217	799771	Spring-Choke Return
24	222698s	Key-Flywheel (Aluminum)	219	793338	Gear-Governor
25	792023	Piston Assembly (Standard)	220	799772	Washer (Governor Gear)
	792072	Piston Assembly (.020" Oversize)	221	841026	Cup-Governor
26	792026	Ring Set (Standard)	222	592555	Bracket-Control
	792073	Ring Set (.020" Oversize)	227	798856	Lever-Governor Control
27	690975	Lock-Piston Pin	231	690718	Screw (Choke Valve)
28	696581	Pin-Piston	240	695666	Filter-Fuel
29	796209	Rod-Connecting	250	690957	Retainer-Breather
32	690976	Screw (Connecting Rod)	252	794389	Collector-Oil
33	697576	Valve-Exhaust	265	691024	Clamp-Casing
34	792200	Valve-Intake	267	792629	Screw (Casing Clamp)
35	694865	Spring-Valve (Intake)	276	695410	Washer-Sealing (Aluminum)
36	694865	Spring-Valve (Exhaust)	276A	690997	Washer-Sealing (Fiber)
42	499586	Keeper-Valve	276B	794271	Washer-Sealing
45	690977	Tappet-Valve	287	697820	Screw (Dipstick Tube)
46	792555	Camshaft	304	591668	Housing-Blower
48	N/A	Short Block (Not Available At This Printing)	305	691005	Screw (Blower Housing) (1/4-20x.66)
50	591784	Manifold-Intake	305A	790690	Screw (Blower Housing) (Blower Housing to Intake Elbow)
51	795123	Gasket-Intake	305B	691061	Screw (Blower Housing) (#8-32x.87)
51A	690950	Gasket-Intake	306	591666	Shield-Cylinder (Cylinder #2)
51B	690949	Gasket-Intake	306A	796852	Shield-Cylinder (Cylinder #1)
53	690951	Stud (Carburetor)	307	691003	Screw (Cylinder Shield)
54	699816	Screw (Intake Manifold)	307A	691108	Screw (Cylinder Shield) (1/4-20x.66)
73	494439	Screen-Rotating	309	497595	Motor-Starter
74	698425	Screw (Rotating Screen)	310	690323	Screw (Starter Motor)
75	691056	Washer (Flywheel)	311	497608	Brush Set
95	690718	Screw (Throttle Valve)	332	691059	Nut (Flywheel)
98	699721	Kit-Idle Speed	333	592846	Armature-Magneto
104	694918	Pin-Float Hinge	334	691061	Screw (Magneto Armature)
105	797410	Valve-Float Needle	337	792015	Plug-Spark
108	699723	Valve-Choke	358	694012	Gasket Set-Engine
117	792296	Jet-Main (Standard) (Left Jet)	367	697820	Screw (Wire Clip)
117A	842627	Jet-Main (Standard) (Left Jet)	377	690979	Key-Woodruff
118	699457	Jet-Main (High Altitude) (Left Jet) (5000/9000 Feet)	385	797409	Screw (Fuel Pump)
118A	699733	Jet-Main (High Altitude) (Right Jet) (5000/9000 Feet)	387	808656	Pump-Fuel
121	797890	Kit-Carburetor Overhaul	404	690442	Washer (Governor Crank)
125	796227	Carburetor	405	697820	Screw (Back Plate)
130	690993	Valve-Throttle			
131	499805	Kit-Throttle Shaft			

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311


BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677. TYPE NUMBER 0026-G1

Carburetor Overhaul Kit	Key No. 121
Engine Gasket Set	Key No. 358
Valve Gasket Set	Key No. 1095

TUFF TORQ TRANSAXLE - MODEL NUMBER K46BT

7A646084180

AS SHOWN



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311
TUFF TORQ TRANSAXLE - MODEL NUMBER K46BT

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
7	414395	VENT VALVE 15
8	414396	MAGNET
9	414397	MAGNET HOLDER
10	415923	PUMP SHAFT/BEARING KIT
13	414398	BYPASS LEVER
15	414399	SEALING CAP 30
16	414400	SNAP RING C 35
19	414401	O-RING 1A P10A
20	414402	SEAL TC 153507
33	414403	PUMP SHAFT (STANDARD)
34	414404	E-RING 15
35	414405	BEARING 6202C3
53	414431	CONTROL LEVER F
55	415924	WASHER 12
58	415925	ROLL PIN 6 * 40
59	415926	O-RING 1A P14
60	415927	NUT 12
72	414407	SEAL 19 * 32 * 8
76	414408	BRAKE LEVER
78	414409	BRAKE RETURN SPRING
80	414410	SPRING PIN 5 * 32
81	414411	O-RING 1A P12
82	414412	SPRING PIN 4 * 16
83	414413	SPINE COLLAR
84	414414	PULLEY L
85	414415	FAN, BLACK
86	414416	WAVE WASHER
87	414417	SNAP RING
90	414418	SPRING PIN 3.0A * 20
91	414419	OIL SEAL 16 * 22 *.03
95	414850	SPRING PIN 3.0A*16
96	414420	ROLL PIN 3.5 * 40
115	415928	SWITCH 6440-11 DELTA
116	415929	SWITCH BRACKET
117	415930	TAPPING SCREW 8 * 20

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

GENERAL: Craftsman products are warranted to be free from defects in materials or workmanship for a specific time period as set-out below (the "Warranty Period"). Warranties extend to the original purchaser of a Craftsman product only. Purchases made through an online auction or through any website other than www.sears.ca are excluded. The relevant Warranty Period commences on the original date of purchase. Within this period, SEARS CANADA, Inc. will, at its sole option, repair or replace any products or components which fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible for any transportation cost.

EXCLUSIONS: This warranty does not cover failures due to normal wear, abuse, misuse, neglect (including but not limited to the use of stale fuel, dirt, abrasives, moisture, rust, corrosion, or any adverse reaction due to improper storage or use habits), improper maintenance or failure to follow maintenance guidelines and/or instructions, failure to operate the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications with the original purchaser, accident or unauthorized alterations or repairs made or attempted by others. Also excluded from warranty coverage - except as provided below - are the following: maintenance, adjustments, components subject to wear including but not limited to: cosmetic components, belts, blades, blade adapters, bulbs, tires, filters, guide bars, lubricants, seats, grips, recoil assy's, saw chains and bars, trimmer lines and spools, spark plugs, starter ropes and tines, and discoloration resulting from ultraviolet light. Any product missing the model and/or serial number identification label will be disqualified from coverage under this warranty.

REPAIRS: Repairs have a 90 day warranty. If the defective product is still within the Warranty Period, then the new warranty is 90 days from the date of repair or to the end of the original Warranty Period, whichever period is longer.

DISCLAIMERS: THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN (OTHER THAN AS STATED HEREIN), AND WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

IN NO EVENT SHALL SEARS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. THE EXCLUSIONS IN THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY IN JURISDICTIONS WHERE APPLICABLE LAW DOES NOT ALLOW FOR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IN SUCH JURISDICTIONS, THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY, BUT THE REMAINING PROVISIONS OF THIS DOCUMENT SHALL REMAIN VALID.

SEARS retains the exclusive right to repair or replace the product or offer a full refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES: In addition to complying with all suggested maintenance guidelines and instructions, customers' obligations shall include but shall not be limited to: operating the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications to the purchaser from time to time, exhibit reasonable care in the use, operation, maintenance, general upkeep and storage of the product. Failure to comply with these requirements will void any applicable warranty.

LIST OF APPLICABLE WARRANTY PERIODS: The following list contains the applicable Warranty Period for your Craftsman product and is based on a combination of the type of product or component and the intended and actual use of the product or component:

1. **90 DAYS:** Craftsman products intended for use or actually used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes
2. **2 YEARS:** Craftsman riding lawn mowers, yard and garden tractors, walk behind mowers, tillers, brush cutters, snow blowers, handheld blowers, backpack blowers, hedge trimmers and electrical products for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use, except for those components which are part of engine systems manufactured by third party engine manufacturers for which the purchase has received a separate warranty with product information supplied at the time of purchase.
3. **1 YEAR:** Craftsman power cutters, stump grinders, pole pruners, gas chain saws, electric chain saws, trimmer attachments, baggers and pole saws for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use.
4. **90 DAYS:** All defective batteries, which will be replaced during this 90-day Warranty Period.
5. **60 DAYS:** Additional Warranty Period of 60 days will apply to adjustments and worn products or components BUT DOES NOT INCLUDE WEAR OR ADJUSTMENTS for products used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes. Wear items include but are not limited to: belts, blades, tires, spark plugs, air filters, chains, shear bolts, skid plates, scraper bars, drift cutters, ropes, tines, collection bags and pulleys.

As the Warranty Period runs from the date of purchase and NOT from the date that a product is delivered, opened, assembled or first used, please ensure during this time period that your product or component has been assembled and tested for correction operation regardless of when you intend to actually use it. Claims made after the Warranty Period has expired will not be honored.

PROOF OF PURCHASE/DOCUMENTATION: Warranty coverage is conditioned upon the original purchaser furnishing SEARS CANADA or its authorized third party service provider if applicable, with the original sales receipt or other adequate written proof of the original purchase date and identification of the product. In the event that the original purchaser is unable to provide a company of the original sales receipt, SEARS CANADA Inc. reserves the right to determine in its sole discretion what other written proof of the original purchase date and identification of the product is acceptable.

SERVICE NOTES

Get it fixed, at your home or ours!

Just Call:

1-800-4-MY-HOME[®]

(1-800-469-4663)

24 hours a day, 7 days a week

For the repair of major brand appliances **in your own home...**
no matter who made it, no matter who sold it!

For your nearest **Sears Parts and Service** location,
to bring in products like vacuums, lawn equipment and electronics.

For **Sears Parts & Service**, to order the replacement parts,
accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

www.sears.ca

To purchase or inquire about a Sears Maintenance Agreement, call:

1-800-361-6665

9 a.m. – 11 p.m. Mon. – Fri., EST, 9 a.m. – 4 p.m. Sat.

Pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

www.sears.ca



® / TM Trademarks of Sears Brands Management Corporation used under license by Sears Canada

MD Marque déposée / MC Marque de commerce de Sears Brands Management Corporation utilisée en vertu d'une licence de Sears Canada

Faites-le réparer, à domicile ou à l'atelier!

Téléphonez au:
1-800-LE-FOYER^{MC}
(1-800-533-6937)

24 heures par jour, 7 jours par semaine

Pour la réparation des appareils électroménagers de grandes marques
à votre domicile ... peu importe le fabricant ou le détaillant!

Pour connaître l'emplacement du **Service des pièces et de l'entretien**
Sears le plus proche afin d'apporter à l'atelier des produits tels que
des aspirateurs, tondeuses à gazon ou appareils électroniques.

Pour connaître le no. de téléphone du **Service des pièces et de l'entretien**
Sears afin de commander les pièces de rechange, accessoires et
manuels d'instructions requis pour effectuer vous-même les réparations.

www.sears.ca

Pour acheter ou demander des renseignements
sur un contrat d'entretien Sears, téléphonez au:
1-800-361-6665

de 9 h à 23 h du lundi au vendredi (HNE), de 9 h à 16 h le samedi!

For service in English:
1-800-4-MY-HOME[®]
(1-800-469-4663)
www.sears.ca



GÉNÉRALITÉS : Les produits Craftsman sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période de temps précise, telle qu'établie ci-dessous (la « période de garantie »). En outre, cette garantie est offerte uniquement à l'acheteur initial du produit Craftsman. Les achats effectués par l'entremise d'un encan en ligne ou sur tout site Web autre que www.sears.ca sont exclus. La période de garantie débute à la date de l'achat initial. Au cours de cette période, Sears Canada, Inc. s'engage, à sa seule discrétion, à réparer ou à remplacer tout produit ou composant de produit défectueux dans des conditions d'utilisation normale. La réparation ou le remplacement sera effectué pour le client sans frais de pièces ni de main-d'œuvre, à condition que le client prenne à sa charge les frais de transport.

EXCLUSIONS : La présente garantie ne couvre pas les défauts dus à l'usure normale, l'utilisation inappropriée ou abusive, la négligence (y compris, mais sans s'y restreindre, l'utilisation d'essence éventée, la poussière, l'humidité, la rouille, la corrosion ou tout autre effet indésirable, imputable à un entreposage ou à des habitudes d'utilisation inappropriées), un mauvais entretien, le non-respect des consignes ou directives d'entretien, l'utilisation de l'appareil contrairement aux instructions fournies dans le manuel d'entretien ou aux consignes ou informations données à l'acheteur initial, au moment de l'achat ou au cours de communications subséquentes avec lui, un accident ou une modification ou non autorisée des réparations ou non autorisées, effectuées ou tentées par d'autres. Sont également exclus de la couverture de la garantie - sauf indication fournie ci-dessous - les éléments suivants : travaux d'entretien, réglages, composants sujets à l'usure, y compris mais sans s'y restreindre : les composants esthétiques, courroies, lames, adaptateurs de lame, ampoules, pneus, filtres, barres de guidage, lubrifiants, sièges, poignées, logements de cordon de scie, barres de scie, bobines et fils de tondeuse à touet, bougies, cordes de démarrage et dents, ainsi que les décolorations résultant de l'exposition aux rayons ultraviolets. Tout produit ne portant pas son étiquette d'identification avec son numéro de modèle ou de série sera exclu de la protection offerte par la présente garantie.

RÉPARATIONS : Les réparations sont garanties pendant une période de 90 jours. Si le produit défectueux est toujours couvert par la garantie, la nouvelle garantie est de 90 jours à compter de la date de la réparation ou jusqu'à la fin de la période de garantie initiale, selon la plus longue des deux échéances.

RESTRICTIONS : LES GARANTIES ET RECOURS DÉFINIS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT VERBALE OU ÉCRITE (AUTRE QUE CELLES ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES) OU QU'ELLE SOIT EXPRÉSSÉ, IMPLICITE OU PRÉVUE PAR LA LOI, SANS SE RESTREINDRE À AUCUNE. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS, POUVANT DIFFÉRER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

SEARS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, QUI RÉSULTERAIT DE L'UTILISATION, DU MÉSUSAGE OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU QUI DÉCOULERAIT DE DÉFECTUOSITÉS DU PRODUIT. LES EXCLUSIONS DU PRÉSENT PARAGRAPHE NE S'APPLIQUENT PAS DANS LES TERRITOIRES OU LA LOI NE PERMET PAS L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. DANS CES TERRITOIRES, LE PRÉSENT PARAGRAPHE SERA SANS EFFET, MAIS SEARS CONSERVE LE DROIT EXCLUSIF DE RÉPARER OU DE REMPLACER LE PRODUIT OU ENCORE D'OFFRIR UN REMBOURSEMENT COMPLET DE SON PRIX D'ACHAT, À SA SEULE DISCRÉTION. CE RECOURS SERA LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DONT VOUS DISPOSEREZ EN CAS D'INEXÉCUTION QUELLE QU'ELLE SOIT DE LA GARANTIE.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT : En plus d'observer toutes les consignes et directives d'entretien, le client doit s'acquitter, entre autres, des obligations suivantes : utiliser le produit conformément aux consignes de la notice d'entretien et aux directives ou informations additionnelles fournies à l'acheteur au moment de l'achat ou à l'occasion de communications subséquentes ; faire preuve d'un soin raisonnable pour l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien général, le maintien en bon état et l'entreposage du produit. Le manquement à ces obligations entraînera une annulation de la garantie applicable.

LISTE DES PÉRIODES DE GARANTIE APPLICABLES : La liste ci-dessous indique la période de garantie applicable aux divers produits Craftsman qu'elle couvre ; la période accordée tient compte du type de produit ou de composants et du type d'utilisation prévue ou effective de l'appareil ou du composant :

1. **90 JOURS** - Produits Craftsman devant être ou étant effectivement utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives.

2. **2 ANS** - Les produits de marque Craftsman suivants : tondeuses à conducteur porté, tracteurs de jardin, tondeuses à contrôle arrière, motobèches, débroussaillieurs, souffleuses à neige, souffleuses portatives, souffleuses dorsales, taille-bordures et produits électriques à usage non commercial, non institutionnel ou non lucratif, sauf les composants faisant partie de systèmes de moteur fabriqués par des tiers pour lesquels l'acheteur a reçu une garantie séparée ainsi que des renseignements sur le produit, au moment de l'achat.

3. **1 AN** - Produits de marque Craftsman suivants : coupeaux électriques, broyeuses de souches, ébrancheurs, scies à chaîne à essence, scies à chaîne électriques, accessoires de taille-bordures, sacs et scies à long manche utilisées à des fins non commerciales, non professionnelles, non institutionnelles et non lucratives.

4. **90 JOURS** - Toutes les batteries défectueuses, qui seront remplacées pendant une période de garantie de 90 jours.

5. **60 JOURS** - Une période de garantie additionnelle de 60 jours s'appliquera pour le réglage ou l'usure de produits ou de composants MAIS CETTE GARANTIE EXCLUT L'USURE ET LE RÉGLAGE de produits utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives. Les articles sujets à l'usure englobent, sans s'y restreindre : les courroies, lames, pneus, bougies, filtres à air, chaînes, bouillons de cisaillement, plaques de protection, barres de raclage, coupe-congères, cordons, dents, sacs collecteurs et poulies.

Étant donné que la période de garantie débute à la date d'achat et NON à la date à laquelle le produit est livré, l'emballage ouvert et l'appareil assemblé ou utilisé la première fois, assurez-vous que votre produit ou composant est assemblé et mis à l'essai pour en vérifier le bon fonctionnement, quel que soit le moment où vous prévoyez commencer à l'utiliser réellement. Les réclamations présentées après l'expiration de la garantie ne seront pas acceptées.

PREUVE D'ACHAT ET DOCUMENTS : La protection de la garantie est conditionnelle à la présentation par l'acheteur initial, à Sears Canada ou à son fournisseur de service autorisé s'il y a lieu, de la facture ou de toute autre preuve d'achat appropriée indiquant la date de l'achat et désignant le produit. Dans le cas où l'acheteur initial serait dans l'impossibilité de fournir une copie de sa facture, Sears Canada Inc. se réserve le droit d'établir, à sa seule discrétion, quelle autre preuve écrite de la date d'achat initial et de la désignation du produit est acceptable.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311
TRANSMISSION "TUFFTORQ" - NO. DE MODÈLE K46BT

NO.	DE	PIECE	DESCRIPTION
RÉF.			


7	414395	Conduit 15
8	414396	Aliment
9	414397	Porte-aimant
10	415923	Pompe l'Arbre/Trousse de maintien
13	414398	Sauter le levier
15	414399	Casquette scellant 30
16	414400	Claquer l'anneau C 35
19	414401	O-anneau 1a P10a
20	414402	Scellant 1c 153507
33	414403	Pompe l'Arbre (Standard
34	414404	E-anneau 15
35	414405	Bearing 6202c3
53	414431	Levier de commande
55	415924	Rondelle 12
58	415925	Rouler l'épingle 6 * 40
59	415926	O-anneau 1A P14
60	415927	Ecroû 12
72	414407	Scellant 19 * 32 * 8
76	414408	Levier de frein à main
78	414409	Freiner le retour de printemps
80	414410	Bondir l'épingle 5 * 32
81	414411	O-anneau 1a P12
82	414412	Bondir l'épingle 4 * 16
83	414413	Col d'épine
84	414414	Poulie L
85	414415	Ventilateur, noir
86	414416	Rondelle
87	414417	Sonner le claquement
90	414418	Bondir l'épingle 3.0a * 20
91	414419	Huiler le cachet 16 * 22 * 03
95	414850	Bondir l'épingle 3.0a * 16
96	414420	Rouler l'épingle 3.5 * 40
115	415928	Interrupteur 6440-11 DELTA
116	415929	Support de Interrupteur
117	415930	Vis 8 * 20

REMARQUE: Toutes les dimenions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - - NÚMERO DE MÓDELO 944.604311
TRANSMISSION "TUFFTORQ" - NO. DE MÓDELO K46BT**

**MÓDELO K46BT
7A646084180**

LES ILLUSTRATIONS NE
PEUVENT PAS REPRÉSENTER
EXACTEMENT MÓDELO



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311

MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
552	796638	Douille, Manivelle du Régulateur	968	795120	Décapant de Couvrir-Air
552A	69053	Douille, Manivelle du Régulateur	975	796777	Cuve de Carburateur
573	790444	Plat-En arrière	987	691000	Axe de Joint-Commande de puis-
601	691038	Bride de Serrage de Tuyau	1005	791236	Ventilateur de Volant du Moteur
615	698290	Attache, Arbre de Régulateur	1012	692556	Arrêtoir
616	691045	Manivelle du Régulateur	1013	690954	Filtre de Mamelon-Huile
617	697891	Anneau de Joint-o (tubulure de prise)	1017	796214	Ecran de pompe d'huile
633	699813	Siège de Arbre de Starter / Papillon	1022	690971	Garniture, Couverture de Balancier
633A	690998	Siège de Arbre de Starter / Papillon	1023	793146	Couverture de Balancier
635	665385	Coude de Bougie d'allumage	1023A	499600	Couverture de Balancier
654	690958	Écrou (Carburateur)	1024	796220	Pompe d'huile
659	691029	Écrou	1026	690981	Tige à Frein
668	691500	Entretoise, Support de Commande	1026A	690982	Tige
668A	691215	Entretoise, Support de Commande	1027	795890	Filtre à huile
672	690234	Plat de Garniture-Carburateur	1029	690972	Bras de Balancier
691	790574	Joint d'axe du Gouverneur	1029A	807323	Bras de Balancier
697	591909	Vis, Moteur de Rebobinage	1036		Jeu d'étiquette (Fourni par un reven-
703	691010	Agrafe	1040	791237	Plat d'équilibre
729	797454	Agrafe-Fil	1051	691265	Circlip
741	690980	Vitesse de Distribution	1058	381258TRI	Le manuel de l'opérateur
742	690228	Bague en E	1059	698516	Jeu, Vis/Rondelle (Alternateur)
750	796208	Vis, (Pompe de Couvrir-Huile)	1070	592604	Vis, Ventilateur de Volant du Moteur
783	695708	Vitesse-Fignon	1090	691293	Arrêtoir de brosse
789	591392	Harnais-Câblage	1095	694013	Fixée, Garnitures du Soupape
797	693167	Écrou (Arrêtoir de brosse)	1100	791959	Pivot, Tige à Frein
798	697890	Vis, Couverture de Balancier	1119	691183	Vis, Alternateur
801	691283	Chapeau-Conduisez	1123	690987	Anneau de Joint-o
802	691286	Monture	1124	841653	Anneau de Joint-o (renvoi des billes
842	691031	Joint Torique, d'étanchéité	1124A	690988	Anneau de Joint-o
847	499602	Ensemble des Tube et Jauge de Rem-	1126	690991	Vis (renvoi des billes de carburant)
850	100106	Mastic-Liquide	1127	695407	Vis, Cuve de Flotteur
851	493880S	Borne, Bougie d'allumage	1128	690990	Vis (bec de carburateur)
865	591667	Guide de Couvrir-Air (vallée)	1193	592577	Vis
868	690968	Joint d'étanchéité, Soupape	1329	N/A	Moteur de recharge
877	790544	Fil/Connecteur-Alternateur	1330	N/A	Réparez le manuel
883	690970	Garniture d'échappement	1353	699725	Anneau de Joint-o
914	691127	Vis, Couverture de Balancier			
918	797408	Ligne-Vide (couverture de culbuteur)			
918A	799160	Ligne-Vide			
929	695239	Vis (parenthèse de commande de bobine)			
943	796222	Anneau de Joint-o (couverture de pompe d'huile)			
943A	690589	Anneau de Joint-o (couverture de pompe d'huile)			
947	798779	Solénoïde-Carburant			
964	799159	Chapeau-Connecteur			
965	796221	Pompe de Couvrir-Huile			

REMARQUE: Toutes les dimenions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm








Ensemble de garniture de moteur No. De Réf. 358
Ensemble de garniture de valve No. De Réf. 1095
Jeu de révision de carburateur No. De Réf. 121

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311


MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

NO. NO	DE DE	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. NO	DE DE	PIÈCE	DESCRIPTION
1	591695		Ensemble du Cylindre	186A	799158		Tuyau-Connecteur (Coude de prise)
2	797673		Douille de Cylindre (Côté Magneto)	186B	845141		Tuyau-Connecteur
3	391086s		Bague d'étanchéité (Côté Magneto)	187	791766		Tuyau, Essence
4	796307		Carter de vidange-Moteur	188	691108		Vis, Support de Control
5	796231		Tête de Cylindre	192	690083		Balancier de Régla
5A	796232		Tête de Cylindre	209	798821		Ressort, Régulateur
7	693997		Garniture de la Tête de Cylindre	211	691019		Ralentil Ressort-Régi (Aucune Cou-
8	792185		Assemblée de reniflard	212	695238		Lien-Commande de puissance
9	690937		Garniture de reniflard	216	796229		Lien-Obstruez
10	691108		Vis	217	799771		Ressort-Obstruez le retour
11	792184		Tube de Reniflard	219	793338		Vitesse, Régulateur
12	591911		Garniture du Carter-moteur	220	799772		Rondelle de Vitesse de Régulateur
15	690946		Bouchon de Vidange d'huile	221	841026		Tasse-Gouverneur
16	796237		Vilbrequin	222	592555		Support du Carburateur
20	795387		Bague d'étanchéité (Côté PTO)	227	798856		Ensemble du Levier de Régulateur
22	694966		Vis de Montage de Bac à Sems	231	690718		Vis (Valve de Bobine)
23	691053		Volant Magneto	240	695666		Filtre-Carburant
24	222698s		Cle de Volant	250	690957		Arrêt-Remiflard
25	792023		Ensemble du Piston, Standard	252	794389		Collecteur-Huile
26	792026		Ensemble du Piston, 0,020" OS	265	691024		Bride d'enveloppe
27	792073		Jeu des Segments de Piston, Std.	267	792629		Vis (Bride d'enveloppe)
27	690975		Verrou de l'axe de Piston	276A	690997		Rondelle
28	696581		Axe de Piston	276B	794271		Rondelle
29	796209		Ensemble de la Bielle	287	697820		Vis de Tube de Jauge d'huile
32	690976		Vis de Bielle	304	591668		Boîtier de Soufflerie
33	697576		Soupape d'échappement	305	691005		Vis H, Boîtier de Soufflerie
34	792200		Soupape d'admission	305A	790690		Vis (ventilateur logeant au coude de
35	694865		Ressort de Soupape d'admission	305B	691061		prise)
36	694865		Ressort de Soupape d'échappement	306	591666		Protecteur de Cylindre
45	690977		Poussoir à Soupape	306A	796852		Protecteur de Cylindre
46	792555		Engrenage de Came	307	691003		Vis
48	N/A		Bloc Count	307A	691108		Vis
50	591784		Coude de prise	309	497595		Démarrateur de Rebobinage
51	795123		Garniture de Coude d'admission	310	690323		Vis, Moteur de Rebobinage
51A	690950		Garniture de Coude d'admission	311	497608		Ensemble de brosse
51B	690949		Garniture de Coude d'admission	332	691059		Ecroû de Volant
53	690951		Bras (Carburateur)	333	592846		Armature de Magneto
54	699816		Vis (Coude de prise)	334	691061		Vis de Armature de Magneto
73	494439		Ecran rotatif	337	792015		Bougie d'allumage
74	698425		Vis	358	694012		Jeu de la Garniture de Moteur
75	691056		Rondelle	367	697820		Vis
95	690718		Vis à Sems de Montage de Soupape	377	690979		Cle
98	699721		Jeu de Vitesse à Vide	385	797409		Vis (Pompe à Essence)
104	694918		Axe de Charnière de Flotteur	404	690442		Rondelle de Levier de Régulateur
105	797410		Soupape de Aiguille	405	697820		Vis
108	699723		Soupape à Starter	415	794903		Prise (couverture/arrêt-oir)
117	792296		Giclette, Standard	418	795912		Plat-Carburateur
117A	842627		Giclette, Standard	431	591661		Coude de prise
118	699457		Giclette, Altitude Haute	445	593240		Cartouche de décapant de Filtre-Air
118A	699733		Giclette	447	691003		Vis
121	797890		Jeu de Carburateur	462	691261		Rondelle (Câble de démarrage)
125	796227		Carburateur	467	790697		Décapant de Bouton-Air
130	690993		Soupape de Commande des Gaz	474	592830		Alternateur
131	499805		Jeu-Axe de commande de puissance	501	845907		Régulateur
133	699724		Ens. de Flotteur de Carburateur	503	691532		Courroie-Démarrateur
135	699729		Tube d'essence	505	691029		Ecroû de Levier de Régulateur
137	690994		Garniture du Flotteur	510	696541		Conduire-Démarrateur
141	796228		Jeu-Obstruez l'axe	513	692024		Embrayage-Conduisez
142	699726		Bec-Carburateur	523	691036		Jauge de Remplissage d'huile
150	841649		Garniture-Bec	524	691032		Joint d'étanchéité, Tube de Remplis-
163	691001		Garniture de Filtre à Aire	525	691037		sage d'huile
186	795985		Tuyau-Connecteur (Drain de Tuyau-	526	691108		Vis

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311
S & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311 MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1



MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODELE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1








48


1036

1058

1329

1330






NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	NO	581894601	Decalcomanie, Volant de direction
2	DÉ	585767601	Decalcomanie, Capot
3	DÉ	584904601	Decalcomanie, Avertissement
5	DÉ	586111501	Decalcomanie, Moteur
6	DÉ	581579001	Decalcomanie, Pare-chocs
8	DÉ	421534	Decalcomanie, Schématique du Cour-
9	DÉ	149517	roie "V" d'entraînement
10	DÉ	448709	Decalcomanie, Batterie
11	DÉ	587063201	Decalcomanie, Remplacement
12	DÉ	441122	Decalcomanie, Garde-boue

NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
13	DÉ	581580001	Decalcomanie, Schématique du Cour-
14	DÉ	586207901	roie "V" du tondeuse
15	DÉ	586207902	Decalcomanie, Panneau Latéral (C.G.)
	DÉ	193226X428	Coussin de repose-pied (C.G.)
	DÉ	400981X428	Coussin de repose-pied (C.D.)
	DÉ	581724801	Decalcomanie, Dérivation
	DÉ	587147824	Manuel de L'Opérateur
	DÉ	587147827	(Anglais/ Français)
	DÉ		Manuel De Pièces De Remplacement
	DÉ		(Anglais/ Français)
	DÉ		(Anglais/ Français)

WHEELS AND TIRES




REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	DÉ	59192	Chapeau de soupape du pneu
2	DÉ	65139	Tuyau du soupape
3	DÉ	106732X613	Assemblage de la jante antérieure
4	DÉ	59904	Chambre à air antérieure
5	DÉ	106222X	Pneu antérieur 15 x 6-6
6	DÉ	278H	Graisneur
7	DÉ	9040H	Palier à collerette
8	DÉ	104757X428	Chapeau de l'essieu
9	DÉ	138468	Pneu arrière 20 x 8-8
10	DÉ	7152J	Chambre à air arrière
11	DÉ	106108X613	Assemblage de la jante arrière
--	DÉ	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311

ENSEMBLE DU SIÈGE



NO.
DE
PIÈCE

1 58507601
2 180166
3 140675
6 73800600
7 124181X
8 171877
10 196977
21 171852

DESCRIPTION

Siège
Support de pivot
Support de siège
Contre-écrou avec rondelle insert 3/8-16
Ressort de compression du siège
Boulon 5/16-18 unc x 3/4
Panneau du siège
Boulon 5/16-18

NO.
DE
PIÈCE


37 73800500
40 197661
41 198200
43 74760612
44 19133812

DESCRIPTION

Contre-écrou 5/16-18
Poignée glissant du siège
Ressort du loquet
Boulon 3/8-16 x 3/4
Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LEVAGE DE LA TONDEUSE



Ensemble de l'arbre
Levier de levage (C.D.)
Poignée du levier
Ressort de torsion
Rondelle 13/32 x 1-3/16
Goupille fendue 7/16
Ressort du levage
Rondelle clair
Goupille fendue 5/16

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311


CARTER DE TONDEUSE

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	196495X613 Carter de tondeuse	68	144959 Courroie trapézoïdale
2	72140506 Boulon 5/16-18 unc x 3/4	69	72140505 Boulon 5/16-18 x 5/8
6	195186 Bras de suspension	101	193107 Bouchon de broyeuse
8	193003 Ensemble du Boulon/Rondelle 7/16-20 unt	102	71081010 Vis
11	424752 Lame de faucuseuse, 3N1	103	19061216 Rondelle
--	134149 Lame de faucuseuse	104	10071000 Rondelle
--	422719 Lame de faucuseuse	105	160793 Loquet du bouchon de broyeuse
--	139775 Lame de faucuseuse	106	2029J Ecou
--	138971 Lame de faucuseuse	111	404784 Support de roue C.G.
13	192872 Ensemble de l'arbre	112	404785 Support de roue C.D.
14	187281 Carter du mandrin	113	Vis 5/16-18
15	110485X Roulement à billes du Mandrin	116	4898H Boulon
19	196539 Boulon à épaulement	117	188606 Support de roue
20	159770 Cloison	119	19121414 Rondelle 3/8-7/8 x 14 Ja.
21	73680500 Ecou auto-serrant 5/16-18 unc	145	193197 Poulie de tension principal
23	192557 Support du déflecteur	188	195161 Attache
24	105304X Chapeau de manchon	189	73900500 Ecou frein
25	197026 Ressort de torsion	190	197251 Ressort
26	110452X Frein ecou	241	152927 Vis
27	424469 Déflecteur de décharge	242	415598 Raccord de lavage du plateau de coupe
29	131491 Tige à charnière	--	416405 Connecter d'accouplement du rapide
31	187690 Entretoise	--	586671301 La Tondeuse à gazon de remplacement,
32	153535 Poulie du Mandrin	--	192870 Ensemble du mandrin (Inclut boîtier
33	400234 Ecou		(no. 14), ensemble arbre (no. 13), et
34	72110612 Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5		palier seulement (no. 15) - poulie/
36	197379 Poulie de tension, 4.50 RAW		écrou/rondelle et lame, boulon/ron-
40	73900600 Ecou frein 3/8-16 unc		delle ne pas inclut)
41	584953901 Boulon .313-18 x 1.19		
55	437110 Bras du galet-tendeur		
56	199092 Entretoise		
57	17000616 Vis 3/8-16 x 1		
59	141043 Protecteur		
62	72110616 Boulon 3/8-16 unc x 2		

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NÚMERO DE MÓDELO 944.604311

CARTER DE TONDEUSE



42_D_elec-Tex_25_r3

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311


ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO.	DE	RÉF.	DESCRIPTION
1	414803X428		Volant de direction
2	436870		Assemblage d'essieu
4	436873		Fusée d'arbre (C.G.)
5	436874		Fusée d'arbre (C.D.)
6	6266H		Pallier
7	121748X		Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	12000029		Anneau de retenue #T5304-75
9	184946X667		Chapeau de fusée d'arbre
13	121749X		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	10040600		Rondelle 3/8
15	73540600		Ecrou 3/8-24 unf
16	440785		Arbre de direction
19	194729		Plaque de direction
21	437747		Adaptateur du volant de direction
22	194845		Douille
26	414852X428		Chapeau du volant de direction
28	17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
35	440770		Plaque de mécanisme denté
45	19183812		Rondelle 9/16 x 2-3/8 x 12 Ja.
51	73940800		Ecrou 1/2-20 unf
53	188967		Rondelle .793 x 1.637 x .060
57	407465		Support
58	194747		Boulon

NO.	DE	RÉF.	DESCRIPTION
59	194748		Rondelle
60	73971000		Contre-écrou collerette 5/8-11
61	436884		Tige de direction (C.G.)
62	436885		Tige de direction (C.D.)
63	17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849		Collier de retenue
66	71020748		Boulon 7/16-14 x 3
67	194737		Coussinet
68	73900700		Contre-écrou collerette 7/16-14 Cat. 5
69	199162		Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197		Support du suspension de tondeuse
80	1370H		Rondelle
81	436887		Lien (C.D.)
82	442147		Boulon de pivot
85	441873		Pivot (C.D.)
86	441872		Pivot (C.G.)
118	406013		Coussinet
122	444962		Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

12




NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1	---	---	---	Moteur B&S No. de modèle 44R677-0026-G1 (586607601) (Voir l'assemblage du moteur.)
2		149723		Silencieux
9		584908001		Garde du couvercle du moteur
11		180505		Embrayage Electrique
12		405097		Poulie du moteur
15		438080		Réservoir d'essence
18		430214		Chapeau d'essence
20		421473X428		Commande des gaz et l'étrangleur
21		416358		Vis 10 x .750
28		401135		Conduite d'essence
29		137180		Jeu de pare - étincelles
37		123487X		Collier de serrage pour tuyaux flexibles
41		126197X		Rondelle 1-1/2 x 15/32 x .250
42		10040700		Rondelle 7/16
45		73510400		Ecroû 1/4-20 unc
62		434017		Pare-chaleur du silencieux
69		165391		Garniture
70		581881101		Tube d'échappement (C.G.)
71		581881001		Tube d'échappement (C.D.)
79		183906		Vis 5/16-18 x 1
81		148456		Tuyau
82		428287		Soupape
84		17060620		Vis 3/8-16 x 1-1/4
85		173937		Boulon 7/16-20 x 4 x Cat. 5-1.5
87		171877		Boulon 5/16-18 unc x 3/4
90		17000616		Vis 3/8-16 x 1.0
91		187495		Douille

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.




engine-tex_bs-2cyl_94

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311

ENTRAÎNEMENT

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	Transmission, TUFFTORQ K46BT	184	Poignée de frein de stationnement
2	Cle (426120) (Voir la Transmission.)	185	Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Cat. 5
15	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	186	Entretoise
17	Ressort du frein	187	Rondelle
26	Tige d'embrayage, croisière	188	Tige d'embrayage
29	Tige du frein	189	Support du poulies
33	Anneau "E"	190	Garde du poulie
35	Tige du frein de stationnement	196	Vis 3/8-16 x 1
42	Couverture de la pédale	197	Anti-rotation d'embrayage de lien
49	Boulon	205	Rondelle
50	Poulie du galet-tendeur	206	Support, croisière
51	Contre-écrou 3/8-16	207	Commande de verrou croisière
52	Poulie	208	Commande de secteur de vitesse, croisière
56	Courroie trapézoïdale	209	Tige du croisière
64	Ensemble de l'arbre	210	Culbuteur commande de pédale
73	Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5	211	Nylon de roulement
80	Support	213	Bouton, croisière
92	Boulon 5/16-18 unc x 1.25	214	Pédale en avant
99	Tige de dérivation	215	Inverse de pédale
116	Contre-écrou collièrette 5/16-18	216	Support
125	Vis 5/16-18 x 3/4	221	Ressort du retenue
143	Vis	222	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
153	Ressort de retenue	225	Guide-Courroie Transmission
159	Epingle goupille 1/8 x 3/4	226	Support
160	Collier de retenue	227	Vis 5/16-18 x 3/4
161	Ressort du rappel d'embrayage	230	Rondelle
163	Tige du commande de pédale		
166	Écrou .625		
167	Loquet du frein de stationnement		
170	Garde du poulie		
171	Boulon 3/8-16 x 2		
183	Entretoise d'essieu		

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311

CHÂSSIS/ENCEINTES

NO.	DE	RÉF.	DESCRIPTION
5		580485806	Tableau De Bord
14		580354407	Capot
15		580485601	Lentille CG
18		580485302	Calandre
25		580484501	Lentille CD
34		580910801	Plaquelette de moteur
35		191111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
36		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37		414878X428	Aile
52		73680500	Ecrou 5/16-18
58		17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
102		4497H	Ressort De Retenue 1"
125		581684801	Pince
130		416358	Vis # 10 x .750
137		407590	Pare-Chocs
138		193224X428	Porte-gobele
146		581857901	Boulon
150		585238002	Canalisation
151		580663302	Support
152		199535	Deflecteur
159		17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
161		193229X428	Fenêtre De Carburant
162		142432	Vis 1/4 x 1/2
165		196826	Support
175		196304	Pièce D'entretoisement
176		400776	Vis 10-24 x 5/8
177		195227	Coussinet
180		195457	Chassis
181		193102X428	Coussinet
182		406859	Tableau de bord inférieur
183		74520520	Boulon 5/16-18 x 1-1/4

NO.	DE	RÉF.	DESCRIPTION
189		17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
191		580485101	Phare/Lentille CD
194		73900500	Ecrou 5/16-18
195		401556X428	Bouchon
196		431658	Ensemble de console
202		580485002	Couvercle garniture inférieure CD
203		580484802	Couvercle garniture inférieure CG
204		580484701	Ventil
205		580843707	Ensemble d'angle CD
206		580843807	Ensemble d'angle CG
213		74760512	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
218		580897301	Ensemble du pivot du capot
228		195161	Attache A Tenon
235		406129	Entretoise De L'aile
236		73930500	Ecrou 5/16-18
287		17600406	Vis 1/4-20 x 3/8
297		580484901	Phare/Lentille CG
298		580851001	Ecrou
306		73900600	Ecrou
335		580484602	Couvercle latéral CD
336		580484402	Couvercle latéral CG
350		445143	Pince
363		580724501	Chapeau
364		17060408	Vis
369		421756	Vis #10 x 0.500

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm




NO.	DÉ	NO	DESCRIPTION
1		163465	Batterie
2		74760412	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8		186491	Bac de batterie
16		176138	Interrupteur
21		400252	Harnais de prise de courant d'ampoule 4152J
22		4152J	Ampoule
24		585555601	Câble de Batterie 8"
25		585555501	Cable 6 Ja. 17.5"
26		175158	Fusible
27		73510400	Écrou 1/4-20 unc
28		416588	Câble
29		401545	Interrupteur de siège
30		193350	Interrupteur d'allumage
33		411934	Clé/Chaîne
34		110712X	Interrupteur des phares
40		401104	Harnais d'allumage
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42		131563	Couvercle de borne
43		192507	Solénoïde
46		586161801	L'indicateur d'heures
50		174652	Interrupteur PTO
55		17060612	Vis 5/16-18 x 3/4
71		194276	Harnais d'allumage
79		175242	Prise de courant d'ampoule
81		409615	Harnais
90		435395	Couvercle du borne de batterie
91		190270	Sangle de batterie
99		17670412	Vis 1/4-20 x 3/4
100		19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
102		404454	Harnais de tresse
105		407568	Inverseur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311

ELECTRIQUE


T20S-F




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311

SCHEMA


SC113




POSITION	CIRCUIT "MAKE"
OFF	M+G+A1
RUN/OVERRIDE	B+A1
RUN	B+A1
START	B+S+A1





PTO SWITCH (MATING SIDE)



RELAY



3



COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détails du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "944.604311"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16
ENSEMBLE DU SIÈGE	17
DÉCALCOMANIES.....	18
VOYEZ LES DÉTAILS DE MOTOR.....	19-23
VOYEZ LES DÉTAILS DE TRANSMISSION.....	24-25
GARANTIE.....	26
ENTRETIEN DE "SEARS".....	28

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

* La puissance nominale indiquée par le fabricant du moteur est la puissance brute moyenne (à un régime en tr/min spécifique) d'un moteur de production type pour le modèle de moteur mesuré selon les normes SAE pour la puissance brute du moteur. Se reporter au fabricant du moteur pour tous les détails.

22 C.V.* DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE TONDEUSE DE 107 CM (42 PO.) AUTOMATIQUE TRACTEUR DE PELOUSE

CRAFTSMAN®

Importante: Lisez
et suivez le mode
d'emploi et toutes
les règles de sécu-
rité avant d'utiliser
cet équipement.

NUMÉRO DE
MODÈLE
944.604311

SEARS
MANUEL DE
PIÈCES DE
RECHANGE

