



JLAB AUDIO
CASQUE
PLAY GAMING

Nous vous remercions d'avoir choisi le produit JLab Audio!
Nous sommes fiers de nos produits et croyons entièrement en eux.



VOTRE GARANTIE

Toutes les réclamations de garantie sont soumises à l'autorisation de JLab Audio et à notre seule discrétion. Conservez votre preuve d'achat pour vous assurer une garantie totale.



NOUS CONTACTER

Contactez-nous à l'adresse support@jlabaudio.com ou rendez-vous sur le site intl.jlabaudio.com/contact


INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI

intl.jlabaudio.com/register

Mises à jour produits | Conseils
FAQ et compléments

APPAIRAGE BLUETOOTH

- 1 Activez le Bluetooth dans les paramètres de votre appareil.



- 2




Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes.

Relâchez le bouton.

Le voyant clignote en rouge et bleu pour indiquer le mode d'appairage.


- 3

Pour effectuer l'appairage, sélectionnez « JLab Play » dans les paramètres de votre appareil.



CHARGE

Connectez le casque à un ordinateur ou à un appareil doté d'une sortie USB de 5 V (ou moins).



FONCTIONS DES BOUTONS

AUGMENTER LE VOLUME:

Appuyez une fois

PASSER À LA PISTE SUIVANTE: Appuyez et maintenez pendant plus de 2 secondes

BAISSER LE VOLUME: Appuyez une fois

REVENIR À LA PISTE PRÉCÉDENTE: Appuyez et maintenez pendant plus de 2 secondes

MISE SOUS TENSION / HORS TENSION:

Appuyez et maintenez pendant plus de 2 secondes

LECTURE / PAUSE / RÉPONDRE / RACCROCHER: Appuyez une fois

REJETER LES APPELS ENTRANTS: Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde

ACTIVER SIRI (iOS) OU « OK GOOGLE »: Appuyez deux fois

APPAIRAGE BLUETOOTH: Consultez la section Appairage Bluetooth



CHANGER D'ÉGALISATION (GAMING / MUSIQUE):

Appuyez sur les deux boutons à la fois pendant au moins 1 seconde

GAMING: Un Bip

MUSIQUE: Deux Bips



GAMING
(Un Bip)

Réponse accrue aux fréquences moyennes pour des voix plus claires et une meilleure localisation spatiale



MUSIQUE
(Deux Bips)

Voix et basses amplifiées pour une diffusion de musique optimale



ACTIVER LE MICROPHONE: Appuyez pour faire RESSORTIR le bouton (cercle bleu)

DÉSACTIVER LE MICROPHONE (MUET): Appuyez pour faire RENTRER le bouton (plus de cercle bleu)

INSTRUCTIONS VOCALES

MISE SOUS TENSION = Signal sonore

BLUETOOTH CONNECTÉ = Deux Bips

BATTERIE FAIBLE = "Low battery" (Moins de 20%)

HORS TENSION = Signal sonore


REMARQUES:

- Le volume du microphone et des sons du jeu dépend des réglages de votre console lorsque vous utilisez l'entrée AUX. Adoptez donc des réglages judicieux.
- Le microphone escamotable et la fonction muet fonctionnent dans les modes Bluetooth et AUX.
- Les boutons placés sur les oreillettes ne commandent les fonctions correspondantes qu'en mode Bluetooth.

JOUER SUR CONSOLE OU SUR APPAREIL MOBILE

Branchez la fiche micro-USB dans la prise micro-USB.

Branchez la fiche sur l'entrée AUX de votre manette ou de votre appareil.



MOLETTE DE VOLUME DES ÉCOUTEURS
(Réglez le volume de votre console ou de votre appareil selon vos besoins)



CONFIGURATION SUR PC / MAC EN CONNEXION BLUETOOTH

CONFIGURATION sur PC (Windows 7, 8, ou 10):

- Sélectionnez le Panneau de configuration depuis le menu Démarrer.
- Allez dans la catégorie Matériel et audio.
- Sélectionnez la catégorie Son.
- L'onglet Lecture doit indiquer que les écouteurs JLab Play Gaming sont connectés en tant que périphériques par défaut.
- Cliquez sur l'onglet suivant, Enregistrement.
- Faites un clic droit sur l'icône des écouteurs JLab Play Gaming et choisissez l'option « Définir en tant que périphérique par défaut ».
- Cliquez sur OK pour sauvegarder les changements.

CONFIGURATION sur MAC (macOS 10.1 et éditions suivantes):

- Ouvrez Préférences système et cliquez sur l'icône Son.
- Allez sur l'onglet Entrée et sélectionnez « JLab Play ».
- Allez sur l'onglet Sortie et sélectionnez « JLab Play ».
- Sur cet écran, réglez le volume de sortie au niveau souhaité.
- Fermez la fenêtre pour sauvegarder ces paramètres.

MISES EN GARDE

- Évitez toute présence d'humidité ou de liquide dans le casque.
- Évitez d'exposer le produit à une chaleur extrême, au froid ou à l'humidité.
- Évitez de laisser tomber les écouteurs ou de marcher dessus, de détériorer le câble en le retirant rapidement ou en exerçant une force excessive, ou en pliant le câble au niveau d'un angle pointu.
- Du cérumen peut s'accumuler dans les écouteurs, ce qui a pour conséquence de détériorer la qualité audio. Retirez soigneusement le cérumen à l'aide d'un coton-tige ou de tout autre petit objet pour améliorer la qualité audio.
- Si vous éprouvez une gêne ou une douleur, essayez de baisser le volume ou arrêtez d'utiliser temporairement l'appareil.
- Si vous éprouvez une gêne récurrente lorsque vous utilisez ce produit, arrêtez de l'utiliser, puis consultez un médecin.
- Nous vous recommandons de prendre soin de vos écouteurs comme vous le feriez pour une belle paire de lunettes de soleil, ainsi que de les ranger dans un endroit sécurisé lorsque vous ne vous en servez pas.



[Nos produits](#) | [Alertes produits](#) | [Rodage de votre casque](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

