

คู่มือผู้ใช้เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ **xiaomi** 4 Lite
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite User Manual

1

11



คำเตือน

- เมื่ออะแดปเตอร์แปลงไฟเกิดความเสียหาย จะต้องเปลี่ยนอะแดปเตอร์แปลงไฟใหม่ที่เป็นของแท้ ซึ่งซื้อจากผู้ผลิตหรือฝ่ายบริการหลังการขายทันที
- เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ระบบประสาท หรือสภาวะจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ล้วนแต่สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ แต่ต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือชี้แนะวิธีใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่อง
- เด็กๆ ไม่ควรเล่นเครื่อง ไม่ควรปล่อยให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่มี การควบคุมดูแล
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊กออกแล้วก่อนที่จะทำการบำรุงรักษา


ข้อพึงระวังเพื่อความปลอดภัย

การเคลื่อนย้าย	· ปิดและถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศออกก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้าย
การติดตั้ง	· คุณจะไม่สามารถเปิดเครื่องฟอกอากาศได้หากไม่มีการติดตั้งตะแกรงฟัดลมและฝาปิดไส้กรองเครื่องฟอกอากาศอย่างเหมาะสม · รักษาระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างช่องรับอากาศกับกำแพงหรือสิ่งอื่นๆ
การทำความสะอาด	· ก่อนทำความสะอาดหรือทำการบำรุงรักษาอื่นๆ ต้องถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ · กำจัดฝุ่น เส้นผมและฝุ่นละอองต่างๆ ออกจากตะแกรงกรองด้านนอกของไส้กรองเครื่องฟอกอากาศอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดโอกาสในการเกิดแบคทีเรีย · กำจัดฝุ่น เส้นผมและฝุ่นละอองต่างๆ ออกจากช่องรับอากาศของเครื่องฟอกอากาศเพื่อป้องกันการลดลงของปริมาณอากาศเข้า · ปิดช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น เส้นผมและฝุ่นละอองต่างๆ เข้าไปข้างในเมื่อไม่มีการใช้งานเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลานาน
แหล่งจ่ายไฟ	เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูดหรือความเสียหายอื่นๆ ควรใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟและตัวรับไฟฟ้าตามที่แนะนำไว้ดังต่อไปนี้เท่านั้น: · ห้ามดึง บิด หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟมากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้สัมผัสถูกแกนสายไฟหรือทำให้แกนสายไฟเสียหายได้ · เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟเข้าไปในตัวรับไฟฟ้าที่เหมาะสมเท่านั้น · ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่ได้รับมาพร้อมกับเครื่องฟอกอากาศเท่านั้น ห้ามใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟของบริษัทผู้ผลิตรายอื่น · ถอดปลั๊กออกจากเครื่องฟอกอากาศก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาหรือเคลื่อนย้ายเครื่องฟอกอากาศอยู่เสมอ
ระหว่างการใช้งาน	· หยุดใช้งานเครื่องฟอกอากาศทันทีเมื่อเครื่องฟอกอากาศมีเสียงที่ผิดปกติ สั่นกลั่นเหม็น ร้อนจัดหรือเมื่อพัดลมหมุนผิดปกติ · ห้ามแช่น้ำของคุณหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เข้าไปในส่วนที่มีการป้องกัน ส่วนที่เคลื่อนไหว ช่องรับอากาศหรือช่องระบายอากาศ · กันไม่ให้วัตถุต่างๆ เช่น เส้นผมหรือเส้นใยปลั๊กเครื่องฟอกอากาศเพื่อป้องกันการอุดตันของช่องรับอากาศหรือช่องระบายอากาศ · อย่างน้อย พึง หรือตะแคงเครื่องฟอกอากาศ · เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้แก๊สและน้ำมัน (เช่น เตาแก๊ส เครื่องทำความร้อนแบบใช้แก๊ส) โปรดระบายนอกจากนี้เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ · ห้ามของเหลวหรือสิ่งของสารขนาดเล็กต่างๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศของเครื่องฟอกอากาศ
ข้อจำกัดในการใช้งาน	ห้ามใช้งานเครื่องฟอกอากาศในสภาพการดังต่อไปนี้เนื่องจากอาจก่อให้เกิดไฟดูด ไฟไหม้หรือความเสียหายอื่นๆ ได้: · ใกล้เปลวไฟ เช่น เหย็นไฟ กระจกยางรูป เตาไฟ เตาผิง บุหรี่ ประทัด เครื่องจุดไฟ ดยไฟ ที่จุดเทียน หรือหลังติดไฟต่างๆ · ใกล้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอุณหภูมิสูง เช่น เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนพัดลม เครื่องทำความร้อนสำหรับเท้า เตาไฟฟ้า เตาเรดไฟฟ้า · ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีวัตถุไวไฟเข้าไปในเครื่องฟอกอากาศ · ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมซึ่งเครื่องฟอกอากาศอาจล้มคว่ำลงมาได้ง่าย · ในสภาพแวดล้อมที่ร้อน ชื้นและหมอกจัดมาก เช่น ห้องน้ำ


ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อ่านคู่มือฉบับนี้ให้ละเอียดก่อนใช้งาน และควรเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

หมายเหตุ: ภาพของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมและบูตเซอร์อินเตอร์เฟซในคู่มือการใช้งานนี้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์




มุมมองด้านหน้า



มุมมองด้านหลัง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

คำแนะนำการใช้งานหน้าจอ




การติดตั้ง

การวางเครื่องฟอกอากาศ

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า

ระยะห่างระหว่างช่องลมเข้าของเครื่องฟอกอากาศกับวัตถุต่างๆ อาทิ ผนัง

ตรงตามข้อกำหนดตามที่แนะนำที่ด้านล่าง




หมายเหตุ:

แนะนำให้ปิดประตูและหน้าต่างระหว่างการใช้งานเครื่องฟอกอากาศเพื่อการฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับพอร์ตจ่ายไฟที่ตรงกลางของเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นจึงเสียบปลั๊กเข้าไปในเต้ารับไฟฟ้า



วิธีการใช้


การเปิด/ปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเปิด/ปิดเครื่องฟอกอากาศ




การสลับโหมด

ในขณะที่เครื่องฟอกอากาศเปิดอยู่ โปรดกดปุ่มสลับโหมดเพื่อสลับเป็นโหมดต่างๆ




การปรับความสว่างของหน้าจอ

กดปุ่มเปิด/ปิดหน้าจอที่ด้านหลังของเครื่องฟอกอากาศเพื่อสลับระดับความสว่างของหน้าจอ: สว่าง สลัว และดับ




การเปิด/ปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก

คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กผ่านแอปได้เท่านั้น เมื่อเปิดใช้งานแล้ว หน้าจอจะสว่างและแสดงผลตามที่แสดงในรูป A หากต้องการปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก คุณจะต้องกดปุ่มสลับโหมดค้างไว้เป็นเวลาเจ็ดวินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงการแจ้งเตือน จากนั้น หน้าจอจะแสดงผลตามที่แสดงในรูป B




การรีเซ็ต Wi-Fi

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องฟอกอากาศเข้ากับแอปเป็นครั้งแรกหรือเมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับแอปได้ โปรดกดปุ่มเปิด/ปิดหน้าจอที่ด้านหลังของเครื่องฟอกอากาศทิ้งไว้เป็นเวลา 7 วินาที เครื่องฟอกอากาศจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อ Wi-Fi ได้รับการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้ว



การเปิด/ปิดใช้งาน Wi-Fi

กดปุ่มสวิตช์โหมดและปุ่มเปิด/ปิดหน้าจอที่ด้านหลังของเครื่องฟอกอากาศทิ้งไว้พร้อมกันเป็นเวลา 7 วินาที ฟังก์ชัน Wi-Fi จะเปิดใช้งานเมื่อไฟแสดงสถานะ Wi-Fi เปิดอยู่ และจะปิดใช้งานเมื่อไฟแสดงสถานะปิดอยู่



สามารถเชื่อมต่อกับแอป Mi Home/Xiaomi Home

ผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อกับแอป Mi Home/Xiaomi Home* ได้
ใช้แอป Mi Home/Xiaomi Home ในการควบคุมอุปกรณ์

สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้เพื่อติดตั้งแอป ระบบจะนำคุณไปที่หน้าการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
หากแอปได้รับการติดตั้งแล้ว หรือค้นหา "Mi Home/Xiaomi Home" ใน App Store หรือ Play Store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

เปิดแอป Mi Home/Xiaomi Home แล้วแตะ "+" ที่ด้านบน จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่พร้อมหน้าจออุปกรณ์ของคุณ

* แอปนี้ถูกเรียกว่าแอป Xiaomi Home ในยุโรป (ยกเว้นในรัสเซีย) ชื่อแอปที่แสดงบนอุปกรณ์ของคุณจะถือว่าเป็นคำเริ่มต้น



49567965

หมายเหตุ: เวอร์ชันของแอปอาจไม่ตรงกัน กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำตามเวอร์ชันปัจจุบันของแอป

การแจ้งเตือนสถานะของไส้กรอง


ไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศจะกะพริบเป็นสีแดงเป็นเวลา 30 วินาทีเมื่อไส้กรองหมดอายุ
กรุณาเปลี่ยนไส้กรองทันทีเมื่อสังเกตเห็นการแจ้งเตือน

การเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ

- ⚠ คำเตือน:** ตราจอกับไฟแฉีก่อนได้เปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ปลั๊กไฟออกแล้วก่อนที่จะทำการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ
หมายเหตุ: อย่าเหยียบนิ้วของคุณเข้าไประหว่างส่วนด้านบนกับส่วนด้านล่าง เมื่อทำการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ


1 การเปิดช่องใส่กรองเครื่องฟอกอากาศ

กดปุ่มปลดล็อกข้างใต้ปัดขึ้นมือทั้งสองข้างของคุณ
และยกส่วนด้านบนของเครื่องฟอกอากาศขึ้นตามทีแสดงในรูป




2 การดึงไส้กรองเครื่องฟอกอากาศอันเก่า

ดึงไส้กรองเครื่องฟอกอากาศอันเก่าขึ้นด้านบน



3 การใส่ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศอันใหม่

ใส่ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศเข้าไปในช่องใส่กรอง
จากนั้นจึงใส่ส่วนด้านบนของเครื่องฟอกอากาศกลับเข้าไป




4 การรีเซ็ตไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ

กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มเปิด/ปิดหน้าจอที่ด้านหลังของเครื่องฟอกอากาศค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา
7 วินาที ในขณะที่เครื่องฟอกอากาศอยู่ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อไส้กรองเครื่องฟอกอากาศได้รับการรีเซ็ต
เรียบร้อยแล้ว เครื่องฟอกอากาศจะส่งเสียงบี๊บบ่งบอกว่า ในขณะที่ไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศจะ
กะพริบเป็นสีเขียวสามครั้ง

หมายเหตุ:

- การไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศกะพริบเป็นสีแดงเป็นเวลา 30 วินาทีเป็นการแจ้งเตือนว่า
ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศหมดอายุแล้ว
- แนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศทุก 6 ถึง 12 เดือน
- กรุณาซื้อไส้กรองเครื่องฟอกอากาศของแท้และซื้อมาได้ จากช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ




การดูแลประจำวันและการบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ลงไฟออกแล้วก่อนที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

การทำความสะอาดช่องใส่กรองเครื่องฟอกอากาศ


เพื่อให้แน่ใจได้ถึงการระบายอากาศและการฟอกอากาศที่ดีที่สุด คุณควรใช้เครื่องดูดฝุ่นในการกำจัดฝุ่นและองจากช่องลมเข้าและช่องใส่กรองเครื่องฟอกอากาศ หรือค่อยๆ เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าใยนุ่มๆ

หมายเหตุ: ห้ามล้างหรือฉีดน้ำใส่เครื่องฟอกอากาศโดยตรง หรือฉีดเครื่องฟอกอากาศได้เป็ชิ้นที่เป็บโซล เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้อุปกรณ์เสียหาย



การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับอนุภาคด้วยเลเซอร์

ใช้เครื่องมือที่ไม่คมเปิดฝาครอบของเซ็นเซอร์ตรวจจับอนุภาคด้วยเลเซอร์ จากนั้นจึงใช้แปรงสีฟันหรือไม้จิ้มฟันทำความสะอาดครอบและเซ็นเซอร์ตามที่แสดงในรูป



หมายเหตุ: ห้ามใช้สิ่วหรือ

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อ: เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ Xiaomi 4 Lite

รุ่น: AC-M17-SC

ขนาด: 240 × 240 × 533.5 มม.

น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 4.8 กก.

ครอบคลุมพื้นที่: 25–43 ตร.ม.

แรงดันไฟฟ้า: 24 V=

อะแดปเตอร์แปลงไฟ: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1.2 A

กำลังไฟฟ้า: 33 W

ระดับเสียง: ≤61 dB(A)

การใช้พลังงานระหว่างที่เครื่องขับเคลื่อน: < 2.0 W

ประสิทธิภาพการฟอกอากาศของอนุภาค: สูง

ประสิทธิภาพการฟอกอากาศของฟอร์มิลดีไฮด์: สูง

อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ของอนุภาค (CADR ของอนุภาค): 360 ลบ.ม./ชม.

อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ของฟอร์มิลดีไฮด์ (CADR ของฟอร์มิลดีไฮด์): 120 ลบ.ม./ชม.

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

เครื่องนี้รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์นี้ไม่มีคานาสถิตเครื่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

ข้อมูลจำเพาะของ RF:

Wi-Fi 2.4 G (2400-2483.5 MHz) กำลังไฟฟ้าออกสูงสุดของ RF: <20 dBm

ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ ความถี่จะกระจายระหว่างเสาอากาศกับตัวผู้ใช้อย่างน้อย 20 ซม.

WARNING

- When the power adapter is damaged, it must be replaced with a genuine power adapter purchased from the manufacturer or after-sales service department.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Make sure the purifier is turned off and unplugged before performing the maintenance.

Precautions

- Turn off and unplug the purifier before moving it.

- The purifier cannot turn on when the fan grille and the filter compartment cover are not installed properly.
- Maintain a distance of at least 20 cm between the air inlets and walls or other objects.
- The purifier must be placed on firm and flat floor.

- Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.
- Frequently remove dust, hair, and other particles from the outer mesh screen of the filter, so as to reduce the chance of bacteria growth.
- Remove dust, hair, and particles from the purifier's air inlets to prevent a reduction of air intake.
- Cover the air outlet to prevent dust, hair, and other particles from falling in when the purifier is left unused for a long time.

To avoid fire, electric shocks, or other damage, use the power adapter and electrical outlet as instructed below:

- Do not excessively pull, twist or bend the power adapter, as this may expose or break the cord's core.
- The power adapter must be plugged into a suitable electrical outlet.
- Use the power adapter that is provided with the purifier, do not use any third party power adapters.
- Always unplug the purifier before carrying out maintenance to or moving the air purifier.


- Immediately stop using the purifier when it makes unusual sounds, gives off bad odors, overheats, or its fan rotates irregularly.
- Do not stick your fingers or foreign objects into the protective parts, movable parts, air inlets, or air outlets.
- Keep objects such as hairs or fabrics away from the purifier to avoid blocking the air inlets or air outlets.
- Do not sit on, lean on or tilt the purifier.
- When using in conjunction with gas-fueled appliances (such as gas stoves, gas heaters), please ventilate sufficiently to avoid carbon monoxide poisoning.
- Do not pour liquids, nor throw powders or other small substances into the purifier's air outlet.
- Make sure no inflammable objects get into the purifier.

Do not use the purifier in the following circumstances, as they may result in electric shocks, fire, or other damage:


- Near open flames, such as candles, incense burners, stoves, fireplaces, cigarettes, firecrackers, lighters, multipurpose torches, candle lighters, or fire pans.
- Near appliances that generate high temperatures, such as electric heaters, fan heaters, electric foot warmers, electric stoves, or electric irons.
- In unstable locations where the purifier can easily fall over.
- In environments that are extremely hot, humid, or damp, such as bathrooms.

Product Overview

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.
Note: Illustrations of the product, accessories, and user interface in this user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.




Display Instructions



Installation

Placing the purifier


For optimal performance, make sure the distances between purifier's air inlets and other objects such as walls meet the requirements as suggested below.



Note: It is recommended to keep doors and windows closed for a better purifying effect when using the purifier.

Connecting to an electrical outlet

Connect the power adapter to the power port at the middle part of the purifier and then plug it into an electrical outlet.



How to Use


Turning on/off

Press the power button to turn on/off the purifier.




Switching mode

While the purifier is on, press the mode switch button to cycle through modes.



Adjusting the display's brightness

Press the display on/off button on the back of the purifier to cycle through its brightness levels: on, dim, and off.



Enabling/disabling the child lock function


The child lock function can only be enabled via the app. Once enabled, the screen will flash and display as shown in Figure A. To disable the child lock function, press and hold the mode switch button for seven seconds until you hear a notification sound. Then the screen will display as shown in Figure B.



Figure A




Figure B




Resetting Wi-Fi

When connecting the purifier to the app for the first time or unable to connect to it, press and hold the display on/off button on the back of the purifier for 7 seconds. The purifier will make a notification sound once the Wi-Fi is successfully reset.



Enabling/Disabling Wi-Fi

Simultaneously press and hold the mode switch button and the display on/off button on the back of the purifier for 7 seconds. The Wi-Fi function is enabled when the Wi-Fi indicator is on and is disabled when the indicator is off.



Connecting with Mi Home/Xiaomi Home app

This product works with Mi Home / Xiaomi Home app*. Control your device with Mi Home / Xiaomi Home app.

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search "Mi Home / Xiaomi Home" in the app store to download and install it.

Open Mi Home / Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.

*The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device should be taken as the default.



49567965

Note: The version of Mi Home app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

Filter status notification

The air quality indicator will blink red for 30 seconds when the filter is exhausted, please replace the filter in a timely manner.


Replacing the Filter

⚠ Warning: Make sure the purifier is turned off and the power adapter is unplugged before replacing the filter.

Note: To avoid injuries, do not put your fingers between the upper and lower compartments when replacing the filter.


1 Opening the filter compartment

Press and hold the release buttons with both of your hands, and lift up the upper compartment of the purifier.




2 Removing the old filter

Remove the old filter upwards.



3 Installing the new filter

Install the filter into the filter compartment, and then place back the upper compartment of the purifier.




4 Resetting the filter

While the purifier is on standby, simultaneously press and hold the power button and the display on/off button on the back of the purifier for 7 seconds. Once the filter is successfully reset, the purifier will make two beeps and the air quality indicator will blink green three times.

Notes:

- When the air quality indicator blinks red for 30 seconds, it is a reminder that the filter is exhausted.
- It is recommended to replace the filter every 6 to 12 months.
- Please purchase genuine and compatible filters from official channels.




Daily Care & Maintenance

⚠ Warning: Make sure the purifier is turned off and the power adapter is unplugged before performing the following operations.

Cleaning the filter compartment


To ensure optimal ventilation and purification, use a vacuum cleaner to remove any dust from the air inlets and the filter compartment, or wipe these areas gently with a soft cloth.

Note: To avoid damaging the purifier, do not rinse or spray the purifier directly with water, or wipe it with a soaking wet cloth.



Cleaning the laser particle sensor

Use a non-sharp tool to open the cover of the laser particle sensor, and then use an air blow gun or hair dryer to clean the filter on the cover and the sensor, as illustrated in the figure.



Note: Do not use hot air.

Specifications

Name: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite
Model: AC-M17-SC
Item Dimensions: 240 × 240 × 533.5 mm
Net Weight: Approx. 4.8 kg
Effective Coverage: 25–43 m²
Rated Voltage: 24 V=
Power Adapter Rated Input: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1.2 A
Rated Power: 33 W

Noise Level: ≤61 dB(A)
Network Standby Power Consumption: < 2.0 W
Particle Purification Efficiency: High
Formaldehyde Purification Efficiency: High
Particle's Clean Air Delivery Rate (CADR Particle): 360 m³/h
Formaldehyde's Clean Air Delivery Rate (CADR Formaldehyde): 120 m³/h
Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

RF Specification:
Wi-Fi 2.4 G (2400–2483.5 MHz), Max. RF Output Power: <20 dBm
Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.

Regulatory Compliance Information

Disposal and recycling information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

การรับประกันสินค้า

การรับประกันนี้ให้สิทธิที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมายของประเทศ มลรัฐ หรือรัฐของคุณ แม้จะอย่างไร ในบางประเทศ มลรัฐ หรือรัฐ กฎหมายผู้บริโภคอาจกำหนดระยะเวลาการรับประกันขั้นต่ำ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย XIAOMI จะไม่ยกเว้น จำกัด หรือระงับสิทธิอื่นๆ ที่คุณอาจมี เพื่อความเข้าใจสิทธิของคุณอย่างถ่องแท้ เราขอเชิญให้คุณค้นคว้ากฎหมายของประเทศ มลรัฐ หรือรัฐของคุณ

1. การรับประกันสินค้าแบบจำกัด

XIAOMI รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากข้อบกพร่องด้าน วัสดุและคุณภาพ ภายใต้การใช้งานปกติและการใช้งานตามคู่มือผู้ใช้นั้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในระยะเวลาการรับประกันระยะเวลาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันจะให้เป็นไปตามกฎหมายจะให้ไว้ตามกฎหมายในประเทศของคุณตามลำดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์จากการรับประกันสำหรับผู้ใช้ โปรดดูเว็บไซต์ทางการของ Xiaomi <https://www.mi.com/global/service/warranty/> Xiaomi รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งแรกว่าผลิตภัณฑ์ Xiaomi จะไม่มีข้อบกพร่องด้าน วัสดุและคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติในระยะเวลาตามที่กล่าวไว้ด้านบน Xiaomi ไม่รับประกันว่าการใช้งานของผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด Xiaomi ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์

2. การเยียวยา

หากพบข้อบกพร่องด้านฮาร์ดแวร์และ Xiaomi ใช้บริการอ้างสิทธิที่ถูกต้องภายในระยะเวลาประกัน Xiaomi จะ

(1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยไม่คิดค่าบริการ (2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือ (3) คืนเงินคืนผลิตภัณฑ์ โดยไม่รวมค่าจัดส่งที่อาจเกิดขึ้น

3. วิธีการบริการการรับประกัน

ในการใช้บริการการรับประกัน คุณต้องส่งผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม หรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายคลึงและปกป้องผลิตภัณฑ์ได้เท่าเทียมกัน มายังที่อยู่ระบุไว้โดย Xiaomi เว้นแต่ในขอบเขตที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ Xiaomi อาจเรียกหรือให้คุณแสดงหลักฐานหรือหลักฐานการซื้อ และ/หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนก่อนรับบริการการรับประกัน

4. ข้อบกพร่องและข้อจำกัด

เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดย Xiaomi การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยหรือเพื่อ Xiaomi และสามารถระบุได้โดยเครื่องหมายการค้า ซึ่งการค้า หรือโลโก้ "Xiaomi" หรือ "Mi" เท่านั้น

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อ (ก) ความเสียหายที่เกิดจากธรรมชาติหรือเหตุการณ์ร้ายแรง ไฟฟ้า ฮอร์เน็ต น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือเหตุภายนอกอื่นๆ (ข) ความประมาทเลินเล่อ (ค) การใช้ที่การดัด (ง) การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (จ) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชอบ (ฉ) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การละเมิด หรือการใช้ในทางผิด (ช) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตหรือนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้โดย Xiaomi หรือใช้แรงดันไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เหมาะสม หรือ (ซ) ความเสียหายที่เกิดจากการบริการ (รวมถึงการเปิดและปิดการขยาย) ที่ดำเนินการโดยผู้ที่ไม่ใช่ตัวแทนของ Xiaomi การสำรองข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือชุดอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือของคุณ อยู่ในความรับผิดชอบของคุณ มิฉะนั้นไม่ว่าข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือชุดอื่นใดในอุปกรณ์จะสูญหายหรือถูกจำกัดรูปแบบนี้จะระงับการรับประกันการบริการ Xiaomi จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือพนักงานของ Xiaomi ได้รับอนุญาตให้แก้ไข ซ่อม หรือเพิ่มเติ่มใดๆ นอกเหนือการรับประกันแบบจำกัดนี้ หากข้อจำกัดใดๆ ผิดต่อกฎหมายข้อใดสามารถบังคับใช้ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือความล้มเหลว

ยกเว้นการรับประกันที่ห้ามโดยกฎหมาย หรือสัญญาไว้โดย Xiaomi บริการหลังการขายจะจำกัดตามประเทศหรือภูมิภาคของการซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งแรก ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง และ/หรือไม่ได้ผลิตอย่างถูกต้องโดย Xiaomi และ/หรือไม่ได้รับมาอย่างถูกต้องจาก Xiaomi หรือผู้ขายอย่างเป็นทางการของ Xiaomi จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันปัจจุบัน ตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจได้รับประโยชน์จากการรับประกันจากผู้ถือลิขสิทธิ์ที่เป็นทางการที่ขายผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Xiaomi ขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ถือลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์

5. การรับประกันโดยนับ

เว้นแต่ในขอบเขตที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ การรับประกันโดยนับทั้งหมด (รวมถึงการรับประกันสภาพภาษีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) จะมีระยะเวลาจำกัดจนถึงระยะเวลาสูงสุดของการรับประกันแบบจำกัดนี้ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันโดยนับ ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นจะไม่ถูกนำมาใช้ในกรณีเหล่านั้น

6. ข้อจำกัดความเสียหาย

เว้นแต่ในขอบเขตที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ Xiaomi จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เกิดตามมา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร รายได้หรือข้อมูล ความเสียหายที่เป็นผลมาจากการละเมิดเงื่อนไขการรับประกันที่ขัดแย้งหรือโดยนับหรือภายใต้กฎหมายอื่นใด แม้ว่า Xiaomi จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายเป็นไปไม่ได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดตามมา ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องด้านบนอาจไม่มีผลกับคุณ

7. ติดต่อ XIAOMI

สำหรับลูกค้า โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์: <https://www.mi.com/global/service/warranty/>

ผู้ติดต่อสำหรับบริการหลังการขายอาจเป็นบุคคลที่ใดก็ได้ในเครือข่ายการให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi หรือผู้จำหน่ายสิ้นสุดท้ายที่ทราบผลิตภัณฑ์ของคุณ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อบุคคลที่เกี่ยวกับ Xiaomi เราจะปฏิบัติตามได้

WARRANTY NOTICE

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS CONVEYED BY LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. INDEED, IN SOME COUNTRIES, PROVINCES OR STATES, CONSUMER LAW MAY IMPOSE A MINIMUM WARRANTY PERIOD. OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, XIAOMI DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS WE INVITE YOU TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

1.LIMITED PRODUCT WARRANTY

XIAOMI warrants that the Products are free from defects in materials and workmanship under normal use and use in accordance with the respective Product user manual, during the Warranty Period.

The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website <https://www.mi.com/global/service/warranty/>.

Xiaomi warrants to the original purchaser that its Xiaomi Product will be free from defects in materials and workmanship under normal use in the period mentioned above.

Xiaomi does not guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free.

Xiaomi is not liable for damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product.

2.REMEDIES

If a hardware defect is found and a valid claim is received by Xiaomi within the Warranty Period, Xiaomi will either (1) repair the product at no charge, (2) replace the product, or (3) refund the Product, excluding potential shipping costs.

3.HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

To obtain warranty service, you must deliver the Product, in its original packaging or similar packaging providing an equal degree of Product protection, to the address specified by Xiaomi. Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi may require you to present proofs or proof of purchase and / or comply with registration requirements before receiving warranty service.

4.EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

Unless otherwise stipulated by Xiaomi, this Limited Warranty applies only to the Product manufactured by or for Xiaomi and identifiable by the trademarks, trade name or "Xiaomi" or "Mi" logo.

The Limited Warranty does not apply to any (a) Damage due to acts of nature or God, for example, lightning strikes, tornadoes, flood, fire, earthquake or other external causes; (b) Negligence; (c) Commercial use; (d) Alterations or modifications to any part of the Product; (e) Damage caused by use with non-Xiaomi products; (f) Damage caused by accident, abuse or misuse; (g) Damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by Xiaomi or with improper voltage or power supply; or (h) Damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Xiaomi.

It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the product. It is likely that the data, software or other materials in the equipment will be lost or reformatted during the service process, Xiaomi is not responsible for such damage or loss.

No Xiaomi reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase.

Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.

The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.

5.IMPLIED WARRANTIES

Except to the extent prohibited by applicable law, all implied warranties (including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose) will have a limited duration up to a maximum duration of this limited warranty. Some jurisdictions do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation will not be applied in these cases.

6.DAMAGE LIMITATION

Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi shall not be liable for any damages caused by accidents, indirect, special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, revenue or data, damages resulting from any breach of express or implied warranty or condition, or under any other legal theory, even if Xiaomi has been informed of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

7.XIAOMI CONTACTS

For customers, please visit the website: <https://www.mi.com/global/service/warranty/>.

The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.

- บริษัท: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
ที่อยู่: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Beijing
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.mi.com
สำหรับคู่มืออิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด โปรดไปที่ www.mi.com/global/service/userguide
- Manufactured by: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Address: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Beijing
For further information, please go to www.mi.com
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/service/userguide