



FOLD




Start Up / Arrancar

9b.

- Electric Start**
1. Push the **battery switch** to the "ON" position.
 2. Press and hold the **ignition switch** to the "START" position.


- Encendido Eléctrico**
1. Oprima el interruptor de la batería a la posición "ENCENDIDO."
 2. Oprima y mantenga oprimido el interruptor de arranque en la posición "ARRANCAR."



9c.



- Manual Start**
1. Move the **choke lever** to the "CHOKE" position.
 2. Push the **ignition switch** to the "ON" position.
 3. Pull the **starter cord**.
 4. Move the **choke lever** to the "RUN" position.

- Encendido Manual**
1. Mueva la palanca del ahogador a la posición "AHOGAR."
 2. Oprima el interruptor de arranque a la posición "ENCENDIDO."
 3. Jale el arrancador retráctil.
 4. Mueva la palanca del ahogador en la posición "CORRER."



10.

- Plug in.** **Operation > Connecting Electrical Loads.**
- Enchufe.** **Operación > Conectando Cargas Eléctricas.**



Visit our YouTube channel to watch our how-to videos and subscribe to view our latest videos on our Champion Power Equipment products!

Visite nuestro canal de YouTube para ver nuestros videos de guías o suscribase para ver los videos más recientes en nuestros productos Champion Power Equipment.



NEED ASSISTANCE OR HAVE A QUESTION?
GIVE US A CALL.

NECESITA AYUDA O TIENE ALGUNA PREGUNTA?
DÉNOS UNA LLAMADA.



1-877-338-0999

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM



QUICK START
QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



200929

9500W Wireless Remote Start Generator
Generador con Encendido Inalámbrico de 9500W

WARNING:

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

ADVERTENCIA:

Lea el manual del operador COMPLETAMENTE para familiarizarse con las características del producto antes de operarlo.

La falla en operar el producto correctamente puede resultar en daños al producto, propiedad personal y causar lesiones graves o incluso la muerte.



www.championpowerequipment.com
© Champion Power Equipment 2021.
All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.



430 mm x 285 mm




FOLD



Set Up / Montaje



1.

- Open shipping carton.** **Assembly > Unboxing**
- Abra el cartón de envío.** **Montaje > Desempacando**



2.


- Attach wheel kit.** **Assembly > Install Wheel Kit**
- Fije el juego de ruedas.**
 Montaje > Instale el Juego de Ruedas



3.


- Connect the battery.** **Assembly > Connect the Battery.**
- Cut cable tie on each side of battery connector.
Push two halves of battery connector together tightly.

- Conecte la batería.** **Montaje > Conecte la Batería.**
- Corte la atadura de cable a cada lado del conector de la batería.
Empuje dos mitades del conector de la batería firmemente.



4.

- Add oil.** **Assembly > Add Engine Oil.**
- Recommended: 10W-30, up to 40.6 fl. oz. (1200 ml) DO NOT overfill.
- Agregue aceite.** **Montaje > Agregue Aceite al Motor.**
- Recomendado: 10W-30, hasta 40.6 fl. oz. (1200 ml) NO sobrellene.



5.

- Move the generator outdoors.** / **Mueva el generador afuera.**
- Move generator to an open, outdoor area.
Point exhaust away. Never run generator in enclosed areas (e.g., not in house or garage).

- Mueva el generador a un área abierta al aire libre.
Dirija el escape alejado. No opere el generador en áreas cerradas (ej., no en la casa o garaje).



Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.


Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.



Start Up / Arrancar

6.

- Add fuel.** **Assembly > Add Fuel**
- DO NOT** use E15 or E85.
- Agregue combustible.**
 Montaje > Agregue combustible.
- NO** use E15 or E85.




7.

- DO NOT plug in** any electrical devices.
- NO** enchufe ningún aparato electrónico.

NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!

¡NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRÓNICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!



8.


- Turn the fuel valve "ON".**
- Abra la válvula de combustible a "ENCENDIDO."**



9a.

- Wireless Start**
1. Push the **battery switch** to the "ON" position.
 2. Push the **ignition switch** to the "ON" position.
 3. Press and release the "START" button on the **remote key fob**.

- Encendido Inalámbrico**
1. Oprima el interruptor de la batería a la posición "ENCENDIDO."
 2. Oprima el interruptor de arranque a la posición "ENCENDIDO."
 3. Oprima y suelte el botón "ENCENDER" en el llavero control remoto.



430 mm x 285 mm