



## Quick Installation Guide

- English
- Deutsch
- Español
- Italiano
- Français

### NEED TECH HELP?

Website:  
www.cudy.com

Email:  
support@cudy.com

Driver & Manual:  
www.cudy.com/download


**Support**

For technical support, the user guide and more information, please visit:  
<https://www.cudy.com/support>

810600149

### Quick Installation (English)

1 Insert the Nano SIM card into the slot until you hear a click.




**Direction:** With the gold contacts facing down, gently slide the SIM card into the slot.

2 Connect power adapter and turn on the router. Waiting for 2 minutes for it to start.

3 Check the status of the system LED.

- 😊 If Internet LED is on , if means the router is connected to the cellular internet .
- ☹️ If internet LED is off, please follow the instructions of [Customize The 4G Router](#).




### LED and Button


| Item        | Status  | Explanation                           |
|-------------|---------|---------------------------------------|
| POWER       | On/Off  | Power on / Power off                  |
|             | On      | Internet is connected                 |
|             | Off     | Internet is not connected             |
|             | On      | Connected                             |
| INTERNET    | Flash   | Transmitting                          |
|             | Off     | Disconnected                          |
| WAN / LAN   | On      | Connected                             |
|             | Flash   | Transmitting                          |
| LAN 1-LAN 3 | Off     | Disconnected                          |
|             | On      | Wi-Fi is enable                       |
| Wi-Fi       | Flash   | Transmitting                          |
|             | Off     | Wi-Fi is disable                      |
| 4G          | On      | 4G module is powered                  |
|             | Off     | 4G module is not powered              |
| Button      | RST/WPS | 1 second for WPS, 5 seconds for Reset |

### Customize The 4G Router


1 Connect the router via an Ethernet cable or Wi-Fi. Network name and password is printed on the bottom of the router.




2 Launch a web browser and enter <http://cudy.net/> (or <http://192.168.10.1/>) in the address bar, use **admin** as password to login.




3 The page below would pop up if your SIM card needs PIN to unlock. Please enter your PIN and click Save & Apply, then wait 15 seconds to connect to the Internet.



4 Then please check 4G information card of the status page. If the status is connected, it means the internet connection is successful.



5 If 4G is not connected, or you want to customize the router yourself, click **"Quick Setup"** and follow the step-by-step instructions to configure the router.




Note:  
1. If you are not sure about APN parameters, please contact your internet provider.  
2. If you meet any other problems, don't hesitate to contact our technical support team: support@cudy.com

🌐 Enjoy the internet!

### Schnelle Installation (Deutsch)

1. Legen Sie die Standard-SIM-Karte in den Steckplatz ein, bis Sie ein Klicken hören.



**Richtung:** Schieben Sie die SIM-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten vorsichtig in den Steckplatz.

2. Schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie den Router ein. Warten Sie 2 Minuten, bis es beginnt.


3. Überprüfen Sie den Status folgende LEDs.

- 😊 Wenn Internet-LED leuchtet, verbunden Mittel zum Internet erfolgreich.
- ☹️ Wenn die Internet-LED nicht leuchtet, befolgen Sie die Anweisungen unter [Anpassen des 4G-Routers](#).




### Anpassen Der 4G Router


1. Schließen Sie den Router über Ethernet-Kabel oder WLAN. Netzwerkname und Passwort wird auf der Unterseite des Routers gedruckt.



2. Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie <http://cudy.net/> (oder <http://192.168.10.1/>) in der Adressleiste, Verwendung **admin** als Passwort-Login.




3. Die folgende Seite wird angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte zum Entsperren eine PIN benötigt. Bitte geben Sie Ihre PIN ein und klicken Sie auf Speichern & Übernehmen. Warten Sie dann 15 Sekunden, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.



4. Dann bitte 4G Informationskarte der Statusseite überprüfen. Wenn der Status verbunden ist, verbunden Mittel zum Internet erfolgreich.



5. Wenn 4G nicht verbunden ist oder Sie den Router selbst anpassen möchten, klicken Sie auf **"Schnelleinrichtung"** und befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen zum Konfigurieren des Routers.



Hinweis:  
1. Wenn Sie sich über die APN-Parameter nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetprovider.  
2. Wenn Sie auf andere Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an unser technisches Support-Team: support@cudy.com


🌐 Genießen Sie das Internet!

### LED und Taste

| Artikel     | Status                                  | Erläuterung                            |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| POWER       | On/Off                                  | Ein- / Ausschalten                     |
|             | On                                      | Internet ist verbunden                 |
| INTERNET    | Off                                     | Internet ist nicht verbunden           |
|             | On                                      | In Verbindung gebracht                 |
| WAN / LAN   | Flash                                   | Übertragen                             |
|             | Off                                     | Getrennt                               |
| LAN 1-LAN 3 | On                                      | In Verbindung gebracht                 |
|             | Flash                                   | Übertragen                             |
| Wi-Fi       | Off                                     | Getrennt                               |
|             | On                                      | Wi-Fi ist aktiviert                    |
| 4G          | Flash                                   | Übertragen                             |
|             | Off                                     | Wi-Fi ist deaktiviert                  |
| Taste       | On                                      | 4G-Modul wird mit Strom versorgt       |
|             | Off                                     | 4G-Modul wird nicht mit Strom versorgt |
| RST/WPS     | 1 Sekunde für WPS, 5 Sekunden für Reset |                                        |

### Instalación Rápida (Español)

1. Inserte la tarjeta Nano SIM en la ranura hasta que escuche un clic.




**Dirección:** Con los contactos dorados hacia abajo, deslice suavemente la tarjeta SIM en la ranura.

2. Conecte el adaptador de corriente y encienda el enrutador. Esperando 2 minutos para que comience.


3. Verifique el estado del LED del sistema.

- 😊 Si el LED de Internet está encendido, significa conectado a Internet con éxito.
- ☹️ Si el LED de Internet está apagado, siga las instrucciones de [Personalizar el enrutador 4G](#).




### Personaliza el enrutador 4G


1. Conectar el router a través de cable Ethernet o Wi-Fi. El nombre y la contraseña de la red están impresos en la parte inferior del enrutador.



2. Inicie un navegador web e ingrese <http://cudy.net/> (o <http://192.168.10.1/>) en la barra de direcciones, use **admin** como contraseña para iniciar sesión.




3. Aparecerá la siguiente página si su tarjeta SIM necesita un PIN para desbloquear. Ingrese su PIN y haga clic en Guardar y aplicar, luego espere 15 segundos para conectarse a Internet.



4. Luego, verifique la tarjeta de información 4G de la página de estado. Si el estado está conectado, significa conectado a Internet con éxito.



5. Si 4G no está conectado, o si desea personalizar el enrutador usted mismo, haga clic en **"Configuración rápida"** y siga las instrucciones paso a paso para configurar el enrutador.



Nota:  
1, si no está seguro acerca de los parámetros de APN, comuníquese con su proveedor de Internet.  
2, si tiene algún otro problema, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico: support@cudy.com


🌐 Disfruta de internet!

### LED y Botón

| Artículo    | Estado                                          | Explicación                     |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| POWER       | On/Off                                          | Encendido / apagado             |
|             | On                                              | Internet esta conectado         |
| INTERNET    | Off                                             | Internet no esta conectado      |
|             | On                                              | Conectado                       |
| WAN / LAN   | Flash                                           | Transmitiendo                   |
|             | Off                                             | Desconectado                    |
| LAN 1-LAN 3 | On                                              | Conectado                       |
|             | Flash                                           | Transmitiendo                   |
| Wi-Fi       | Off                                             | Desconectado                    |
|             | On                                              | Wi-Fi está habilitado           |
| 4G          | Flash                                           | Transmitiendo                   |
|             | Off                                             | Wi-Fi está deshabilitado        |
| Botón       | On                                              | El módulo 4G está alimentado    |
|             | Off                                             | El módulo 4G no está alimentado |
| RST/WPS     | 1 segundo para WPS, 5 segundos para restablecer |                                 |


## Installazione Veloce (Italiano)

1. Inserire la scheda Nano SIM nello slot fino a quando non si sente un clic.




**Direzione:** con i contatti dorati rivolti verso il basso, fai scorrere delicatamente la scheda SIM nello slot.

2. Collegare l'alimentatore e accendere il router. Attendere 2 minuti per l'avvio.




## Personalizza il router 4G

1. Collegare il router tramite cavo Ethernet o Wi-Fi. Il nome e la password della rete sono stampati nella parte inferiore del router.




2. Avviare un browser Web e immettere <http://cudy.net/> (o <http://192.168.10.1/>) nella barra degli indirizzi, utilizzare **admin** come password per accedere.



3. Verrà visualizzata la pagina sottostante se la tua carta SIM necessita di PIN per sbloccare. Inserisci il PIN e fai clic su Salva e applica, quindi attendi 15 secondi per connetterti a Internet.



4. Quindi controlla la scheda informativa 4G della pagina di stato. Se lo stato è collegato, significa che la connessione a Internet è riuscita.



5. Se la 4G non è collegato o se si desidera personalizzare il router da soli, fare clic su **"Installazione rapida"** e seguire le istruzioni dettagliate per configurare il router.




Nota:  
1, se non si è sicuri dei parametri APN, contattare il proprio provider di servizi Internet.  
2, In caso di altri problemi, non esitate a contattare il nostro team di supporto tecnico: support@cudy.com





## Installation Rapide (Français)

1. Insérez la carte Nano SIM dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.




**Sens:** Avec les contacts dorés vers le bas, glissez doucement la carte SIM dans la fente.

2. Connectez l'adaptateur secteur et allumez le routeur. Attendre 2 minutes pour qu'il démarre.




## Personnalisez le routeur 4G

1. Connectez le routeur via un câble Ethernet ou Wi-Fi. Le nom et le mot de passe du réseau sont imprimés sous le routeur.




2. Lancez un navigateur Web et entrez <http://cudy.net/> (ou <http://192.168.10.1/>) dans la barre d'adresse, utilisez **admin** comme mot de passe pour vous connecter.




3. La page ci-dessous apparaîtra si votre carte SIM a besoin d'un code PIN pour se déverrouiller. Veuillez saisir votre code PIN et cliquer sur Enregistrer et appliquer, puis attendez 15 secondes pour vous connecter à Internet.




4. Veuillez ensuite vérifier la carte d'informations 4G de la page d'état. Si l'état est connecté, cela signifie que la connexion à Internet a réussi.



5. Si la 4G n'est pas connectée, ou si vous souhaitez personnaliser le routeur vous-même, cliquez sur **"Configuration rapide"** et suivez les instructions pas à pas pour configurer le routeur.



Remarque:  
1. Si vous n'êtes pas sûr des paramètres APN, veuillez contacter votre fournisseur Internet.  
2. Si vous rencontrez d'autres problèmes, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support technique: support@cudy.com



## Need Help?(EN)

**Q1. What should I do if I cannot access the web management page?**

**A1:** Make sure the <http://cudy.net> or <http://192.168.10.1> is typing in the address bar not the search bar.  
**A2:** If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address and DNS server address automatically.  
**A3:** Use another web browser and try again.  
**A4:** Change different client devices.  
**A5:** Reboot or reset the router and check again.  
**A6:** Clear your browser's cookies.  
**A7:** Disable and enable the network adapter being used.

## Brauchen Sie Hilfe?(DE)

**Q1. Was soll ich tun, wenn ich die Web-Management-Seite zugreifen kann?**

**A1:** Stellen Sie sicher, dass <http://cudy.net> oder <http://192.168.10.1> in die Adressleiste und nicht in die Suchleiste eingegeben wird.  
**A2:** Wenn der Computer auf eine statische IP-Adresse eingestellt ist, ändern Sie seine Einstellungen, um automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse zu erhalten.  
**A3:** Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.  
**A4:** Ändern Sie verschiedene Client-Geräte.  
**A5:** Starten Sie den Router neu oder setzen Sie ihn zurück und überprüfen Sie ihn erneut.  
**A6:** Löschen Sie die Cookies Ihres Browsers.  
**A7:** Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten Netzwerkkapader.

## Necesitas ayuda?(ES)

**Q1. Qué debo hacer si no puedo acceder a la página de administración web?**

**A1:** Asegúrese de que <http://cudy.net> o <http://192.168.10.1> stia digitando en la barra de direcciones, no en la barra de búsqueda.  
**A2:** Si la computadora está configurada con una dirección IP estática, cambie su configuración para obtener una dirección IP y una dirección de servidor DNS automáticamente.  
**A3:** Utilice otro navegador web y vuelva a intentarlo.  
**A4:** Cambiar diferentes dispositivos de cliente.  
**A5:** reinicie o restablezca el enrutador y verifique nuevamente.  
**A6:** Borre las cookies de su navegador.  
**A7:** deshabilite y habilite el adaptador de red que se está utilizando.

## Ho bisogno di aiuto?(IT)

**Q1. Cosa devo fare se non riesco ad accedere alla pagina di gestione Web?**

**A1:** Assicurati che <http://cudy.net> o <http://192.168.10.1> stia digitando nella barra degli indirizzi e non nella barra di ricerca.  
**A2:** Se il computer è impostato su un indirizzo IP statico, modificalo le impostazioni per ottenere automaticamente un indirizzo IP e un indirizzo del server DNS.  
**A3:** Utilizzare un altro browser Web e riprovare.  
**A4:** Cambia diversi dispositivi client.  
**A5:** Riavvia o ripristina il router e ricontrolla.  
**A6:** Cancella i cookie del tuo browser.  
**A7:** Disabilita e abilita la scheda di rete in uso.

## Besoin d'aide?(FR)

**Q1. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à la page de gestion Web?**

**A1:** Assurez-vous que <http://cudy.net> ou <http://192.168.10.1> est saisi dans la barre d'adresse et non dans la barre de recherche.  
**A2:** Si l'ordinateur est réglé sur une adresse IP statique, modifiez ses paramètres pour obtenir automatiquement une adresse IP et une adresse de serveur DNS.  
**A3:** Utilisez un autre navigateur Web et réessayez.  
**A4:** Modifiez différents appareils clients.  
**A5:** Redémarrez ou réinitialisez le routeur et vérifiez à nouveau.  
**A6:** Effacez les cookies de votre navigateur.  
**A7:** Désactivez et activez la carte réseau utilisée.

## LED e Pulsante

| Articolo           | Stato          | Spiegazione                            |
|--------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>POWER</b>       | On/Off         | Accensione / spegnimento               |
|                    | On             | Internet è connesso                    |
| <b>INTERNET</b>    | Off            | Internet non è connesso                |
|                    | On             | Collegato                              |
| <b>WAN / LAN</b>   | Flash          | trasmissione                           |
|                    | Off            | Disconnected                           |
| <b>LED</b>         | On             | Collegato                              |
| <b>LAN 1-LAN 3</b> | Flash          | trasmissione                           |
|                    | Off            | Disconnected                           |
| <b>Wi-Fi</b>       | On             | Il Wi-Fi è abilitato                   |
|                    | Flash          | trasmissione                           |
| <b>4G</b>          | On             | Il Wi-Fi è disabilitato                |
|                    | Off            | Il modulo 4G non è alimentato          |
| <b>Pulsante</b>    | <b>RST/WPS</b> | 1 secondo per WPS, 5 secondi per Reset |

## LED et Bouton

| Article            | Statut         | Explication                               |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>POWER</b>       | On/Off         | Allumer / éteindre                        |
|                    | On             | Internet est connecté                     |
| <b>INTERNET</b>    | Off            | Internet n'est pas connecté               |
|                    | On             | Connecté                                  |
| <b>WAN / LAN</b>   | Flash          | Transmission                              |
|                    | Off            | Débranché                                 |
| <b>LED</b>         | On             | Connecté                                  |
| <b>LAN 1-LAN 3</b> | Flash          | Transmission                              |
|                    | Off            | Débranché                                 |
| <b>Wi-Fi</b>       | On             | Le Wi-Fi est activé                       |
|                    | Flash          | Transmission                              |
| <b>4G</b>          | On             | Le module 4G est alimenté                 |
|                    | Off            | Le module 4G n'est pas alimenté           |
| <b>Bouton</b>      | <b>RST/WPS</b> | 1 seconde pour WPS, 5 secondes pour Reset |

## FCC Statements:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## WEEE

According to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU), this product must not be disposed of as normal household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more information, please contact your local authority or the nearest collection point. Improper disposal of this type of waste may result in penalties according to national regulations.



## EU Declaration of Conformity

**1. English:**  
Cudy hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and 2015/863/EU. The original EU declaration of conformity may be found at <http://www.cudy.com/ce>.

**2. Deutsch:**  
Cudy erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und 2015/863/EU entspricht. Die originale EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.cudy.com/ce>.

**3. Español:**  
Cudy declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU y 2015/863/EU. La declaración de conformidad de la UE original se puede encontrar en <http://www.cudy.com/ce>.

**4. Italiano:**  
Cudy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e 2015/863/UE. La dichiarazione di conformità UE originale è reperibile all'indirizzo <http://www.cudy.com/ce>.

**5. Français:**  
Cudy déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et 2015/863/UE. La déclaration de conformité UE originale est disponible sur <http://www.cudy.com/ce>.

**6.Ελληνικό:**  
Η Cudy δηλώνει με το παρόν ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ και 2015/863/ΕΕ. Η αρχική δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.

**7. Nederlands:**  
Cudy verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU en 2015/863/EU. De originele EU-conformiteitsverklaring is te vinden op <http://www.cudy.com/ce>.

**8. Português:**  
A Cudy declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e 2015/863/EU. A declaração de conformidade original da UE pode ser encontrada em <http://www.cudy.com/ce>.

**9. Polski:**  
Cudy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/UE, 2011/65/UE i 2015/863/UE. Oryginalną deklarację zgodności UE można znaleźć na stronie <http://www.cudy.com/ce>.

**10. Türkçe:**  
Cudy, cihazın 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU ve 2015/863/EU direktiflerinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Orijinal AB uygunluk beyanı <http://www.cudy.com/ce> adresinde bulunabilir.

**11. Norsk:**  
Cudy erklærer herved at enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU og 2015/863/EU. Den originale EU-samsvarserklæringen finnes på <http://www.cudy.com/ce>.

**12. Dansk:**  
Cudy erklærer hermed, at enheden er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU og 2015/863/EU. Den originale EU-overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.cudy.com/ce>.

**13. Suomi:**  
Cudy vakuuttaa täten, että laite on direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EY, 2011/65/EU ja 2015/863/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. Alkuperäinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta <http://www.cudy.com/ce>.

**14. Svenska:**  
Cudy intygar härmed att enheten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU och 2015/863/EU. Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.cudy.com/ce>.

**15. Čeština:**  
Cudy tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <http://www.cudy.com/ce>.

**16. Slovenčina:**  
Cudy týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a 2015/863/EÚ. Originál EÚ vyhlásenia o zhode možno nájsť na <http://www.cudy.com/ce>.

### GNU General Public License Notice

The software code in this product was created by third parties and is licensed under the GNU General Public License ("GPL"). If applicable, Cudy ("Cudy" in this context refers to the Cudy entity offering respective software for download or being in charge of the distribution of products that contain respective code) makes the corresponding GPL source code available upon request via the official website, either independently or with the assistance of third parties (such as Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.).

For GPL-related questions, email support@cudy.com. In addition, Cudy offers a GPL-Code-Centre under <https://www.cudy.com/gplcodecenter> download where users can get the GPL source codes used in Cudy products for free. Please note, that the GPL-Code-Centre is only provided as a courtesy to Cudy's customers but may neither offer a full set of source codes used in all products nor always provide the latest or actual version of such source codes. The GPL code used in this product is subject to the copyrights of one or more authors and is supplied WITHOUT ANY WARRANTY.



## Operating Frequency (Maximum transmitted power)

2400 MHz-2483.5 MHz: 20dBm

WCDMA: B1/B5/B8 (24dBm+1.7/-3.7dB)

LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40 (23dBm±2.7dB)

LTE: B28 (23dBm+2.7/-3.2 dB)

## Safety Information

• Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.

• Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.

• Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.

• Do not use any other chargers than those recommended.

• Do not use the device where wireless devices are not allowed.

• Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

### Sicherheitsinformation

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie zum Laden des Geräts kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel.
- Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte als die empfohlenen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht zulässig sind.
- Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein. Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät bedienen. Wir können nicht garantieren, dass es durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes zu keinen Unfällen oder Schäden kommt. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und betreiben Sie es auf eigenes Risiko.

### Información de seguridad

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o ambientes calurosos.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo.
- No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
- No utilice ningún otro cargador que los recomendados.
- No utilice el dispositivo donde no se permitan dispositivos inalámbricos.
- El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso. Lea y siga la información de seguridad anterior cuando opere el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y utilícelo bajo su propia responsabilidad.

### Informazioni sulla sicurezza

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
- Non utilizzare un caricabatterie o un cavo USB danneggiato per caricare il dispositivo.
- Non utilizzare caricabatterie diversi da quelli consigliati.
- Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui non sono consentiti dispositivi wireless.
- L'adattatore dovrà essere installato vicino all'apparecchiatura e dovrà essere facilmente accessibile. Si prega di leggere e seguire le informazioni di sicurezza sopra riportate durante l'utilizzo del dispositivo. Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti all'uso improprio del dispositivo. Si prega di utilizzare questo prodotto con cura e di operare a proprio rischio.

### Information de sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible. Veuillez lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne surviendra en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et le faire fonctionner à vos propres risques.

### Οδηγίες ασφαλείας

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή ζεστό περιβάλλον.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο φορτιστή ή καλώδιο USB για να φορτίσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε άλλους φορτιστές από αυτούς που συνιστώνται.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου δεν επιτρέπονται ασύρματες συσκευές.
- Ο προσαρμογέας πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος. Διαβάστε και ακολουθήστε τις παραπάνω πληροφορίες ασφαλείας κατά τη λειτουργία της συσκευής. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψουν ατυχήματα ή ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με προσοχή και λειτουργήστε με δική σας ευθύνη.

### Veiligheidsinformatie

- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of warme omgevingen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of wijzigen.
- Gebruik geen beschadigde oplader of USB-kabel om het apparaat op te laden.
- Gebruik geen andere opladers dan aanbevolen.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.
- De adapter moet dichtbij de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Lees en volg de bovenstaande veiligheidsinformatie wanneer u het apparaat bedient. Wij kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en gebruik het op eigen risico.

### Informação de Segurança

- Mantenha o dispositivo longe de água, fogo, umidade ou ambientes quentes.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
- Não use carregador ou cabo USB danificado para carregar o dispositivo.
- Não use outros carregadores além dos recomendados.
- Não use o dispositivo onde dispositivos sem fio não sejam permitidos.
- O adaptador deve ser instalado próximo ao equipamento e deve ser facilmente acessível. Leia e siga as informações de segurança acima ao operar o dispositivo. Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano ocorrerá devido ao uso indevido do dispositivo. Use este produto com cuidado e opere por sua própria conta e risco.

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i gorących miejsc.
- Nie próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
- Do ładowania urządzenia nie używaj uszkodzonej ładowarki ani kabla USB.
- Nie używaj żadnych ładowarek innych niż zalecane.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których nie wolno używać urządzeń bezprzewodowych.
- Adapter należy zainstalować w pobliżu sprzętu i powinien być łatwo dostępny. Podczas obsługi urządzenia prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ostrzeżenie ich. Nie możemy zagwarantować, że na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia nie dojdzie do żadnych wypadków ani uszkodzeń. Proszę używać tego produktu ostrożnie i obsługiwać go na własne ryzyko.

### Güvenlik Bilgisi

- Cihazı sudan, ateşten, nemden veya sıcak ortamlardan uzak tutun.
- Cihazı sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
- Cihazı şarj etmek için hasarlı şarj cihazını veya USB kablosunu kullanmayın.
- Önerilenlerin dışında başka şarj cihazı kullanmayın.
- Kablosuz cihazlara izin verilmeyen yerlerde cihazı kullanmayın.
- Adaptör ekipmanın yakınına kurulacak ve kolayca erişilebilir olacaktır. Cihazı çalıştırırken lütfen yukarıdaki güvenlik bilgilerini okuyup uygulayın. Cihazın uygunsuz kullanımından dolayı herhangi bir kaza veya hasar meydana gelmeyeceğini garanti edemeyiz. Lütfen bu ürünü dikkatli kullanın ve riski size ait olmak üzere çalıştırın.

### Sikkerhetsinformasjon

- Hold enheten unna vann, brann, fuktighet eller varme omgivelser.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere enheten.
- Ikke bruk skadet lader eller USB-kabel til å lade enheten.
- Ikke bruk andre ladere enn de som er anbefalt.
- Ikke bruk enheten der trådløse enheter ikke er tillatt.
- Adapteren skal installeres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig. Les og følg sikkerhetsinformasjonen ovenfor når du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at ingen ulykker eller skader vil oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og bruk på egen risiko.

### Sikkerhedsoplysninger

- Hold enheden væk fra vand, ild, fugt eller varme omgivelser.
- Forsøg ikke at adskille, reparere eller modificere enheden.
- Brug ikke en beskadiget oplader eller USB-kabel til at oplade enheden.
- Brug ikke andre opladere end de anbefalede.
- Brug ikke enheden, hvor trådløse enheder ikke er tilladt.
- Adapteren skal installeres i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Læs og følg ovenstående sikkerhedsoplysninger, når du betjener enheden. Vi kan ikke garantere, at der ikke vil ske ulykker eller skader på grund af forkert brug af enheden. Brug venligst dette produkt med omhu og brug på egen risiko.

### Turvallisuustieto

- Pidä laite pois vedestä, tulesta, kosteudesta tai kuumista ympäristöistä.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta.
- Älä käytä vahingoittunutta laturia tai USB-kaapelia laitteen lataamiseen.
- Älä käytä muita kuin suositeltuja latureita.
- Älä käytä laitetta paikoissa, joissa langattomat laitteet eivät ole sallittuja.
- Sovitin on asennettava laitteen lähelle ja siihen on oltava helposti saatavilla. Lue yllä olevat turvallisuusohjeet ja noudata niitä käyttäessäsä laitetta. Emme voi taata, että laitteen väärästä käytöstä ei tapahdu onnettomuuksia tai vahinkoja. Käytä tätä tuotetta varoen ja toimi omalla vastuullasi.

### Säkerhetsinformation

- Håll enheten borta från vatten, eld, fukt eller heta miljöer.
- Försök inte att plocka isär, reparera eller modifiera enheten.
- Använd inte skadad laddare eller USB-kabel för att ladda enheten.
- Använd inga andra laddare än de som rekommenderas.
- Använd inte enheten där trådlösa enheter inte är tillåtna.
- Adaptern ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgänglig. Läs och följ säkerhetsinformationen ovan när du använder enheten. Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador inträffar på grund av felaktig användning av enheten. Använd denna produkt med försiktighet och använd på egen risk.

### Bezpečná informace


- Uchovávejte zařízení mimo dosah vody, ohně, vlhkosti nebo horkého prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebrat, opravovat nebo upravovat.
- K nabíjení zařízení nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo kabel USB.
- Nepoužívejte jiné než doporučené nabíječky.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení.
- Adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný. Při používání zařízení si přečtěte a dodržujte výše uvedené bezpečnostní informace. Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným nehodám nebo škodám v důsledku nesprávného použití zařízení. Používejte prosím tento výrobek opatrně a provozujte jej na vlastní nebezpečí.

### Bezpečnostné informácie

- Uchovávať zariadenie mimo dosahu vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať ani upravovať.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani kábel USB.
- Nepoužívajte iné než odporúčané nabíjačky.
- Nepoužívajte zariadenie tam, kde nie sú povolené bezdrôtové zariadenia.
- Adaptér musí byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupný. Pri používaní zariadenia si prečítajte a dodržiavajte vyššie uvedené bezpečnostné informácie. Nemôžeme zaručiť, že v dôsledku nesprávneho používania zariadenia nedôjde k žiadnym nehodám alebo škodám. Tento výrobok používajte opatrne a prevádzkujte ho na vlastné riziko.

Бърза инсталация (Български)

1. Поставете Nano SIM картата в слота, докато не чуате щракване.



**Посока:** Със златните контакти, обърнати надолу, леко плъзнете SIM картата в слота.

2. Свържете адаптера за захранване и включете рутера. В очакване 2 минути, за да започне.


3. Проверете състоянието на светодиода на системата.

- 😊 Ако е включен интернет светодиод, ако означава, че рутерът е свързан към клетъчния интернет.
- 😞 Ако интернет светодиодът е изключен, моля, следвайте инструкциите за „Персонализиране 4G рутера“.



Персонализирайте 4G рутера


1. Свържете рутера чрез Ethernet кабел или Wi-Fi. Името на мрежата и паролата се отпечатват в долната част на рутера.




2. Стартирайте уеб браузър и въведете <http://cudy.net/> (или <http://192.168.10.1/>) В лентата за адрес, използвайте **admin** като парола за влизане.



3. Страницата по -долу ще се появи, ако вашата SIM карта се нуждае от ПИН, за да се отключи. Моля, въведете своя ПИН и щракнете върху Запазване и приложи, след това изчакайте 15 секунди, за да се свържете с интернет.



4. След това, моля, проверете 4G информационна карта на страницата на състоянието. Ако състоянието е свързано, това означава, че интернет връзката е успешна.



5. Ако 4G не е свързан или искате сами да персонализирате рутера, щракнете върху „Бърза настройка“ и следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да конфигурирате рутера.




Забележка:  
1. Ако не сте сигурни в параметрите на APN, моля, свържете се с вашия интернет доставчик.  
2. Ако срещнете някакви други проблеми, не се колебайте да се свържете с нашия екип за техническа поддръжка: support@cudy.com

🌐 Насладете се на интернет!

Brza instalacija (Hrvatski)

1. Umetnite Nano SIM karticu u utor dok ne čujete klik.



**Smjer:** S zlatnim kontaktima okrenutim prema dolje, lagano gurnite SIM karticu u utor.

2. Spojite adapter za napajanje i uključite usmjerivač. Čekajući 2 minute da započne.


3. Provjerite status LED sustava.

- 😊 Ako je Internet LED uključen, ako znači da je usmjerivač povezan s mobilnim internetom.
- 😞 Ako je Internet LED isključen, slijedite upute "Prilagodite 4G usmjerivač".




Prilagodite 4G usmjerivač


1. Spojite usmjerivač putem Ethernet kabela ili Wi-Fi. Ime i lozinka mreže ispisuju se na dnu usmjerivača.




2. Pokrenite web preglednik i unesite <http://cudy.net/> (ili <http://192.168.10.1/>) u adresnoj traci, koristite **admin** kao lozinku za prijavu.




3. Stranica u nastavku pojačala bi se ako vašoj SIM kartici treba PIN za otključavanje. Unesite svoj PIN i kliknite Spremi & Appy, a zatim pričekajte 15 sekundi da biste se povezali s Internetom.



4. Zatim provjerite 4G karticu informacija na stranici statusa. Ako je status povezan, to znači da je internetska veza uspješna.



5. Ako 4G nije povezan ili želite sami prilagoditi usmjerivač, kliknite "Brzo postavljanje" i slijedite detaljne upute za konfiguriranje usmjerivača.




Bilješka:  
1. Ako niste sigurni u APN parametre, obratite se svom davatelju interneta.  
2. Ako imate bilo kakvih drugih problema, ne ustručavajte se kontaktirati naš tim za tehničku podršku: Support@cudy.com

🌐 Uživate u Internetu!

Rychlá instalace (Čeština)

1. Vložte nano SIM kartu do slotu, dokud neslyšíte kliknutí.



**Směr:** Se zlatými kontakty směřujícími dolů jemně zasuněte SIM kartu do slotu.

2. Připojte napájecí adaptér a zapněte router. Čekání na 2 minuty, než to začne.


3. Zkontrolujte stav LED systému.

- 😊 Pokud je internet LED zapnutý, pokud znamená, že router je připojen k buněčnému internetu.
- 😞 Pokud je internet LED vypnutý, postupujte podle pokynů „Přizpůsobit router 4G“.




Přizpůsobte router 4G

1. Připojte router pomocí kabelu Ethernet nebo Wi-Fi. Název sítě a heslo je vytištěno na spodní straně routeru.




2. Spusťte webový prohlížeč a zadejte <http://cudy.net/> (nebo <http://192.168.10.1/>) do adresního řádku, použijte **admin** jako heslo k přihlášení.




3. Pokud vaše SIM karta potřebuje k odemknutí PIN, zobrazí se stránka níže. Zadejte prosím svůj PIN a klikněte na „Uložit a použít“, poté počkejte 15 sekund na připojení k internetu.



4. Poté zaškrtněte informační kartu 4G na stránce stavu. Pokud je stav připojen, znamená to, že připojení k internetu je úspěšné.



5. Pokud 4G není připojen nebo si chcete router přizpůsobit, klikněte na „Rychlé nastavení“ a postupujte podle pokynů krok za krokem pro konfiguraci routeru.




Poznámka:  
1. Pokud si nejste jisti parametry APN, kontaktujte prosím svého poskytovatele internetu.  
2. Pokud splníte jiné problémy, neváhejte kontaktovat náš tým technické podpory: support@cudy.com

🌐 Užijte si internet!

Γρήγορη εγκατάσταση (Ελληνικά)

1. Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM στην υποδοχή μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.




**Κατεύθυνση:** Με τις επαφές χρυσού που βλέπουν προς τα κάτω, σύρετε απαλά την κάρτα SIM στην υποδοχή.

2. Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον δρομολογητή. Περιμένοντας 2 λεπτά για να ξεκινήσει.


3. Ελέγξτε την κατάσταση της LED του συστήματος.

- 😊 Εάν η LED του Διαδικτύου είναι ενεργοποιημένη, εάν σημαίνει ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος με το κυψελοειδές Διαδίκτυο.
- 😞 Εάν η LED του Διαδικτύου είναι απενεργοποιημένη, ακολουθήστε τις οδηγίες "Προσαρμόστε τον δρομολογητή 4G".




Προσαρμόστε τον δρομολογητή 4G


1. Συνδέστε το δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet ή Wi-Fi. Το όνομα του δικτύου και ο κωδικός πρόσβασης εκτυπώνονται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.




2. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και εισαγάγετε το <http://cudy.net/> (ή <http://192.168.10.1/>) στη γραμμή διευθύνσεων, χρησιμοποιήστε το admin ως κωδικό πρόσβασης για σύνδεση.




3. Η παρακάτω σελίδα θα εμφανιστεί εάν η κάρτα SIM σας χρειάζεται PIN για να ξεκλειδωθεί. Εισαγάγετε το PIN σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & αίτηση και, στη συνέχεια, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.



4. Στη συνέχεια, ελέγξτε την κάρτα πληροφοριών 4G της σελίδας κατάστασης. Εάν η κατάσταση είναι συνδεδεμένη, σημαίνει ότι η σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι επιτυχής.



5. Εάν το 4G δεν είναι συνδεδεμένο ή θέλετε να προσαρμόσετε τον εαυτό σας τον δρομολογητή, κάντε κλικ στην επιλογή "γρήγορη ρύθμιση" και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.



Σημείωση:  
1. Εάν δεν είστε σίγουροι για τις παραμέτρους APN, επικοινωνήστε με τον πάροχο Διαδικτύου.  
2. Εάν αντιμετωπίσετε άλλα προβλήματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης: support@cudy.com

🌐 Απολαύστε το Διαδίκτυο!

LED и бутон

| Вещ         | Статус                  | Объяснение                              |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| POWER       | On/Off                  | Захранване / изключване на захранването |
|             |                         |                                         |
| INTERNET    | On                      | Интернет е свързан                      |
|             | Off                     | Интернет не е свързан                   |
| WAN / LAN   | On                      | Свързани                                |
|             | Off                     | Светкавица Предавателна                 |
| LED         | On                      | Изключен                                |
|             | On                      | Свързани                                |
| LAN 1-LAN 3 | Светкавица Предавателна |                                         |
|             | Off                     | Изключен                                |
| Wi-Fi       | On                      | Wi-Fi е активиран                       |
|             | Off                     | Wi-Fi е деактивиран                     |
| 4G          | On                      | 4G модул се захранва                    |
|             | Off                     | 4G модулет не се захранва               |
| Бутон       | RST/WPS                 | 1 секунда за WPS, 5 секунди за нулиране |

**Декларация за съответствие на ЕС:**  
Cudy с настоящото декларира, че устройството е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС, Директива (ЕС) 2015/863. Оригиналната декларация за съответствие на ЕС може да бъде намерена на <http://www.cudy.com/ce>.

LED i Gumb

| Artikal     | Status             | Obrazloženje                               |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| POWER       | On/Off             | Napajanje / napajanje isključeno           |
|             |                    |                                            |
| INTERNET    | On                 | Internet je povezan                        |
|             | Off                | Internet nije povezan                      |
| WAN / LAN   | On                 | Povezan                                    |
|             | Off                | Bljesak Prenošenje                         |
| LED         | On                 | Nepovezan                                  |
|             | On                 | Povezan                                    |
| LAN 1-LAN 3 | Bljesak Prenošenje |                                            |
|             | Off                | Nepovezan                                  |
| Wi-Fi       | On                 | Wi-Fi je omogućen                          |
|             | Off                | Bljesak Prenošenje                         |
| 4G          | On                 | Modul 4G se napaja                         |
|             | Off                | 4G modul se ne napaja                      |
| Dugme       | RST/WPS            | 1 sekunda za WPS, 5 sekundi za resetiranje |

**EU Deklaracija o sukladnosti:**  
Cudy ovime izjavljuje da je uređaj u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU, Direktiva 2011/65/EU, Direktiva (EU) 2015/863. Izvorna EU deklaracija o sukladnosti može se naći na <http://www.cudy.com/ce>.

LED a tlačítko

| Položka     | Postavení     | Vysvětlení                            |
|-------------|---------------|---------------------------------------|
| POWER       | On/Off        | Power On / Power Off                  |
|             |               |                                       |
| INTERNET    | On            | Internet je připojen                  |
|             | Off           | Internet není připojen                |
| WAN / LAN   | On            | Připojeno                             |
|             | Off           | Blíkat Přenos                         |
| LED         | On            | Nepřipojeno                           |
|             | On            | Připojeno                             |
| LAN 1-LAN 3 | Blíkat Přenos |                                       |
|             | Off           | Nepřipojeno                           |
| Wi-Fi       | On            | Wi-Fi je povoleno                     |
|             | Off           | Blíkat Přenos                         |
| 4G          | On            | 4G modul je napájen                   |
|             | Off           | 4G modul není napájen                 |
| Knoflík     | RST/WPS       | 1 sekunda pro WPS, 5 sekund pro reset |

**Deklarace shody EU:**  
Cudy tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, směrnice 2011/65/EU, směrnice (EU) 2015/863. Původní prohlášení o shodě EU najdete na adrese <http://www.cudy.com/ce>.

LED και κουμπι


| Είδος       | Κατάσταση | Εξήγηση                                              |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------|
| POWER       | On/Off    | Ενεργοποίηση / ρεύμα απενεργοποίησης                 |
|             |           |                                                      |
| INTERNET    | On        | Το Διαδίκτυο είναι συνδεδεμένο                       |
|             | Off       | Το Διαδίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο                   |
| WAN / LAN   | On        | Συνδεδεμένος                                         |
|             | Λάμψη     | Μεταδότης                                            |
| LED         | On        | Ασυνδεδετος                                          |
|             | Off       | Συνδεδεμένος                                         |
| LAN 1-LAN 3 | Λάμψη     | Μεταδότης                                            |
|             | Off       | Ασυνδεδετος                                          |
| Wi-Fi       | On        | Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο                        |
|             | Λάμψη     | Μεταδότης                                            |
| 4G          | On        | Το Wi-Fi απενεργοποιείται                            |
|             | Off       | Η μονάδα 4G τροφοδοτείται                            |
| Κουμπι      | RST/WPS   | 1 δευτερόλεπτο για WPS, 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά |

**Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ:**  
Η Cudy δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, οδηγία 2011/65/ΕΕ, οδηγία (ΕΕ) 2015/863. Η αρχική διακήρυξη της ΕΕ μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.



Gyors telepítés (Magyar)

1. Helyezze be a Nano SIM -kártyát a nyílásba, amíg nem hall egy kattintást.



**Írány:** Az arany érintkezők lefelé nézve óvatosan csúsztassák a SIM -kártyát a nyílásba.

2. Csatlakoztassa a POWER adaptert, és kapcsolja be az útválasztót. Várakozás 2 percig, amíg elindul.

3. Ellenőrizze a LED rendszer állapotát.


😊 Ha az Internet LED be van kapcsolva, ha azt jelenti, hogy az útválasztó csatlakozik a mobil internethez.

😞 Ha az Internet LED ki van kapcsolva, kérjük, kövesse a „**Testreszabhatja a 4G útválasztót**” utasításokat.




Testreszabhatja a 4G útválasztót


1. Csatlakoztassa az útválasztót Ethernet kábel vagy Wi-Fi segítségével. A hálózat nevét és jelszavát az útválasztó aljára nyomtatják.



2. Indítson el egy webböngészőt, és írja be a <http://cudy.net/> (vagy a <http://192.168.10.1/>) címsorba a címsorba, használja az **admin** jelszavakként a bejelentkezéshez.




3. Az alábbi oldal felbukkanna, ha a SIM -kártya PIN -kódra van szüksége a kinyitáshoz. Kérjük, írja be a PIN -kódját, majd kattintson a Mentés és jelentkezés gombra, majd várjon 15 másodpercet az internethez való csatlakozáshoz.



4. Ezután kérjük, ellenőrizze az állapotoldal 4G információk kártyáját. Ha az állapot csatlakozik, ez azt jelenti, hogy az internet-kapcsolat sikeres.



5. Ha a 4G nincs csatlakoztatva, vagy maga testreszabja az útválasztót, kattintson a "**Gyors beállítás**" gombra, és kövesse a lépésről lépésre az útválasztó konfigurálását.




Jegyzet:  
1. Ha nem biztos benne az APN paramétereiben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval.  
2. Ha bármilyen más problémával találkozik, ne habozzon kapcsolatba lépni a műszaki támogatási csapatunkkal: support@cudy.com

🌐 Élvezze az internetet!

Instalare rapida (România)

1. Introduceți cartela Nano SIM în slot până când auziți un clic.



**DIRECȚIE:** Cu contactele de aur orientate în jos, glisați ușor cartela SIM în slot.

2. Conectați adaptorul de alimentare și porniți routerul. Așteptăm 2 minute să înceapă.

3. Verificați starea LED -ului sistemului.


😊 Dacă LED -ul Internet este pornit, dacă înseamnă că routerul este conectat la internetul celular.

😞 Dacă LED -ul Internet este oprit, vă rugăm să urmați instrucțiunile „**Personalizați routerul 4G**”.




Personalizați routerul 4G


1. Conectați routerul printr-un cablu Ethernet sau Wi-Fi. Numele rețelei și parola sunt tipărite în partea de jos a routerului.




2. Lansați un browser web și introduceți <http://cudy.net/> (sau <http://192.168.10.1/>) în bara de adrese, utilizați **admin** ca parolă pentru a vă autentifica.




3. Pagina de mai jos ar apărea dacă cartea SIM are nevoie de PIN pentru a fi deblocat. Vă rugăm să introduceți PIN -ul și faceți clic pe Salvați și aplicați, apoi așteptați 15 secunde pentru a vă conecta la Internet.



4. Apoi, vă rugăm să verificați cardul de informații 4G din pagina de stare. Dacă starea este conectată, înseamnă că conexiunea la internet are succes.



5. Dacă 4G nu este conectat sau doriți să personalizați singur routerul, faceți clic pe „**Setare rapidă**” și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a configura routerul.




Notă:  
1. Dacă nu sunteți sigur de parametrii APN, vă rugăm să contactați furnizorul de internet.  
2. Dacă întâmpinați alte probleme, nu ezitați să contactați echipa noastră de asistență tehnică: support@cudy.com

🌐 Bucurați -vă de internet!

Rýchla inštalácia (Slovenský)

1. Vložte kartu Nano SIM do slotu, až kým nebudete počuť kliknutie.



**Smer:** So zlatými kontaktní smerujúcimi nadol, jemne zasuňte kartu SIM do slotu.

2. Pripojte napájací adaptér a zapnite smerovač. Čaká sa na 2 minúty, kým sa začne.

3. Skontrolujte stav LED systému.


😊 Ak je LED internet zapnutý, ak znamená, že smerovač je pripojený k mobilnému internetu.

😞 Ak je LED Internet LED vypnutý, postupujte podľa pokynov „**Prispôbiť smerovač 4G**”.




Prispôsobte smerovač 4G


1. Pripojte smerovač cez ethernetový kábel alebo Wi-Fi. Názov siete a heslo sú vytlačené v dolnej časti smerovača.




2. Spustíte webový prehľadávač a zadajte <http://cudy.net/> (alebo <http://192.168.10.1/>) na paneli s adresou, na prihlásenie použite **admin** ako heslo.



3. Nižšie uvedená stránka by sa objavila, ak by vaša karta SIM potrebovala PIN na odomknutie. Zadajte svoj PIN a kliknite na Uložiť a prihlásiť sa, potom počkajte 15 sekúnd a pripojte sa na internet.



4. Potom skontrolujte informačnú kartu 4G na stránke stavu. Ak je stav pripojený, znamená to, že pripojenie na internet je úspešné.



5. Ak nie je pripojený 4G alebo si chcete smerovač prispôbiť sami, kliknite na „**Rýchle nastavenie**” a postupujte podľa pokynov krok za krokom a nakonfigurujte smerovač.




Poznámka:  
1. Ak si nie ste istí parametrami APN, kontaktujte svojho poskytovateľa internetu.  
2. Ak sa stretnete s inými problémami, neváhajte kontaktovať náš tím technickej podpory: support@cudy.com

🌐 Užite si internet!

Szybka instalacja (Polski)

1. Włóż kartę SIM Nano do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.



**Kierunek:** Z złotymi kontaktami skierowanymi w dół delikatnie wsuń kartę SIM do szczeliny.

2. Podłącz adapter zasilania i włącz router. Czekam na 2 minuty na rozpoczęcie.

3. Sprawdź status LED systemu.


😊 Jeśli LED Internetu jest włączony, jeśli oznacza, że router jest podłączony do Internetu komórkowego.

😞 Jeśli LED Internetu jest wyłączony, postępuj zgodnie z instrukcjami „**Dostosuj router 4G**”.




Dostosuj router 4G


1. Podłącz router za pomocą kabla Ethernet lub Wi-Fi. Nazwa sieci i hasło są wydrukowane na dole routera.




2. Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź <http://cudy.net/> (lub <http://192.168.10.1/>) na pasku adresu, użyj **admin** jako hasła do logowania.




3. Poniższa strona wyskakuje, jeśli karta SIM potrzebuje pinu, aby odblokować. Wprowadź swój PIN i kliknij Zapisz i zastosuj, a następnie poczekaj 15 sekund, aby połączyć się z Internetem.



4. Następnie sprawdź kartę informacyjną 4G na stronie statusu. Jeśli status jest podłączony, oznacza to, że połączenie internetowe zakończy się powodzeniem.



5. Jeśli 4G nie jest połączony lub chcesz samodzielnie dostosować router, kliknij „**Szybka konfiguracja**” i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby skonfigurować router.



Notatka:  
1. Jeśli nie masz pewności co do parametrów APN, skontaktuj się z dostawcą Internetu.  
2. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek inne problemy, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem wsparcia technicznego: support@cudy.com

🌐 Ciesz się Internetem!

LED és Gomb

| Tétel       | Állapot | Magyarázat                                              |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------|
| POWER       | On/Off  | Bekapcsolja a / kikapcsolást                            |
|             |         |                                                         |
| INTERNET    | On      | Az internet csatlakoztatva van                          |
|             | Off     | Az internet nincs csatlakoztatva                        |
| WAN / LAN   | On      | csatlakoztatva                                          |
|             | Vaku    | Továbbítás                                              |
| LED         | Off     | Szétkapcsolt                                            |
|             | On      | csatlakoztatva                                          |
| LAN 1-LAN 3 | Vaku    | Továbbítás                                              |
|             | Off     | Szétkapcsolt                                            |
| Wi-Fi       | On      | A wi-fi engedélyezhető                                  |
|             | Vaku    | Továbbítás                                              |
| 4G          | Off     | A Wi-Fi letiltható                                      |
|             | On      | A 4G modul meg van hajtva                               |
| Gomb        | Off     | A 4G modul nem működik                                  |
|             | RST/WPS | 1 másodperc a WPS -hez, 5 másodperc a visszaállításához |

**EU megfelelésegi nyilatkozat:**  
Cudy ezáltal kijelenti, hogy az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek, a 2011/65/EU irányelv, a 2015/863 irányelv (EU).  
Az eredeti EU megfelelésegi nyilatkozata megtalálható a <http://www.cudy.com/ce> oldalon.

LED și buton

| Articol     | Stare   | Explicație                                      |
|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| POWER       | On/Off  | Porniți / opriți                                |
|             |         |                                                 |
| INTERNET    | On      | Internetul este conectat                        |
|             | Off     | Internetul nu este conectat                     |
| WAN / LAN   | On      | Conectat                                        |
|             | Bliț    | Transmisie                                      |
| LED         | Off     | Deconectat                                      |
|             | On      | Conectat                                        |
| LAN 1-LAN 3 | Bliț    | Transmisie                                      |
|             | Off     | Deconectat                                      |
| Wi-Fi       | On      | Wi-Fi este activat                              |
|             | Bliț    | Transmisie                                      |
| 4G          | Off     | Modulul 4G este alimentat                       |
|             | On      | Modulul 4G nu este alimentat                    |
| Buton       | RST/WPS | 1 secundă pentru WPS, 5 secunde pentru resetare |

**Declarația de conformitate a UE:**  
Prin prezenta, Cudy declară că dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva (UE) 2015/863. Declarația inițială a UE de conformitate poate fi găsită la <http://www.cudy.com/ce>.

LED a tlačidlo

| Položka     | Postavenie | Vysvetlenie                          |
|-------------|------------|--------------------------------------|
| POWER       | On/Off     | Zapnúť / vypnúť                      |
|             |            |                                      |
| INTERNET    | On         | Internet je pripojený                |
|             | Off        | Internet nie je pripojený            |
| WAN / LAN   | On         | Pripojený                            |
|             | Záblesk    | Prenos                               |
| LED         | Off        | Odpojený                             |
|             | On         | Pripojený                            |
| LAN 1-LAN 3 | Záblesk    | Prenos                               |
|             | Off        | Odpojený                             |
| Wi-Fi       | On         | Wi-Fi je povolené                    |
|             | Záblesk    | Prenos                               |
| 4G          | Off        | Wi-Fi je zakázané                    |
|             | On         | Modul 4G je napájaný                 |
| Tlačidlo    | RST/WPS    | 1 sekunda pre WPS, 5 sekúnd na reset |

**Vyhlasenie EÚ o zhode:**  
Cudy týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade s základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ, smernica 2011/65/EÚ, smernica (EÚ) 2015/863.  
Pôvodné vyhlásenie EÚ o zhode možno nájsť na adrese <http://www.cudy.com/ce>.

LED i przycisk

| Przedmiot   | Status  | Wyjaśnienie                                 |
|-------------|---------|---------------------------------------------|
| POWER       | On/Off  | Zasilanie / zasilanie                       |
|             |         |                                             |
| INTERNET    | On      | Internet jest połączony                     |
|             | Off     | Internet nie jest połączony                 |
| WAN / LAN   | On      | Połączony                                   |
|             | Błysk   | Transmisja                                  |
| LED         | Off     | Bezładny                                    |
|             | On      | Połączony                                   |
| LAN 1-LAN 3 | Błysk   | Transmisja                                  |
|             | Off     | Bezładny                                    |
| Wi-Fi       | On      | Wi-Fi jest włączone                         |
|             | Błysk   | Transmisja                                  |
| 4G          | Off     | Wi-Fi jest wyłączone                        |
|             | On      | Modul 4G jest zasilany                      |
| Przycisk    | RST/WPS | 1 sekunda dla WPS, 5 sekund dla resetowania |

**Deklaracja zgodności UE:**  
Cudy deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE. Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie <http://www.cudy.com/ce>.

