


Bezprzewodowy kontroler Red Bat (9083S)

Instrukcja Obsługi

Opis urządzenia

1. Urządzenie to wspiera tryb Direct-Play i Connect & Play, bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji. Wymagania: Android 6.0+, iOS 11.0+
 2. Pozwala na granie w gry na Android/iOS/Tabletach/Smart TV;
 3. Może zmieścić urządzenia do 280mm.
 4. Ergonomiczny i wygodny w trzymaniu.
- * Z powodu zainstalowanego systemu, niektóre telefony mogą nie obsługiwać kontrolera (np. telefony na platformie Media Tek).
- * Kontroler może przestać działać po aktualizacjach gier. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze zmiany kodu w grze.

Funkcje przycisków




Parametry

1. Wymiary produktu: L215.5*W127.9*H54.5 mm
2. Waga produktu: 232±5g
3. Napięcie robocze: DC 3.7V
4. Prąd roboczy: <15mA
5. Prąd statyczny: <15uA
6. Wydajność: >15 godzin
7. Napięcie/prąd wejściowy: DC 5V/500 mA
8. Czas ładowania: ~3 godziny
9. Zasięg transmisji BT 4.0: ≤8M
10. Pojemność akumulatora: 380 mA
11. Długość stanu czuwania: do 30 dni

Direct Play - Android V3

Przestaw tryb na pozycję „”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „HOME” przez 3 sekundy, aby włączyć kontroler. Dioda LED1 będzie szybko migać. Wyszukaj i połącz się z „PG-9083S”, LED1 będzie się stale świecić po udanym połączeniu. W przyszłości możesz nacisnąć „HOME”, aby automatycznie połączyć się z wcześniej połączonym urządzeniem.



Direct Play - iOS V3

Przestaw tryb na pozycję „”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „HOME” przez 3 sekundy, aby włączyć kontroler. Dioda LED2 będzie szybko migać. Wyszukaj i połącz się z „PG-9083S”, LED2 będzie się stale świecić po udanym połączeniu. W przyszłości możesz nacisnąć „HOME”, aby automatycznie połączyć się z wcześniej połączonym urządzeniem.




Konfigurowanie przycisków (Android/iOS)

Domyślny rozkład przycisków podany jest na stronie www.ipega.hk. Jeśli chcesz zmienić funkcje przycisków, pobierz oraz zainstaluj aplikację „ShootingPlus V3” z App Store/Google Play. W aplikacji możesz skonfigurować działanie przycisków. Domyślnie kontroler dostosowany jest pod grę „PUBG Mobile”.

Standardowy Tryb Android

Przestaw tryb na pozycję „”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „HOME” przez 3 sekundy, aby włączyć kontroler. Dioda LED3 będzie szybko migać. Wyszukaj i połącz się z „PG-9083S”, LED3 będzie się stale świecić po udanym połączeniu. W przyszłości możesz nacisnąć „HOME”, aby automatycznie połączyć się z wcześniej połączonym urządzeniem.



Ładowanie/Uśpienie/Przebudzenie/Wył.

1. Funkcja ładowania:
 - a. Jeśli poziom mocy akumulatora jest niski, dioda LED4 będzie szybko migać.
 - b. Podczas ładowania, dioda LED4 będzie powoli migać.
 - c. Po naładowaniu do pełna, dioda LED4 będzie się stale świecić.
2. Uśpienie/Przebudzenie/Wyłączenie
 - a. Kontroler wejdzie w stan uśpienia, jeśli będzie nieużywany przez 5 minut.
 - b. Naciśnij „HOME”, aby połączyć się ponownie.
 - c. Przytrzymaj „HOME” przez 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie. Dioda LED zgaśnie.

Uwagi

1. Nie należy przechowywać urządzenia w mokrych lub gorących miejscach.
2. Nie uderzaj, opuszczaj i nie przebijaj urządzenia.
3. Urządzenie ma wbudowany akumulator. Nie należy go utylizować z pozostałymi odpadami domowymi.
4. Nie należy ładować urządzenia w pobliżu ognia lub innego źródła ciepła.
5. Tylko profesjonaliści oraz osoby do tego powołane powinny rozkręcać urządzenie. W innym przypadku gwarancja zostanie unieważniona.

Lista akcesoriów



Kontroler



Instrukcja Obsługi



Kabel Micro USB