




Ergonomic Office Chair	Page	2
Chaise de Bureau Ergonomique	Page	4
Ergonomischer Bürostuhl	Seite	6
Sedia Ergonomica per Ufficio	Pagina	8
Silla de Oficina Ergonómica	Página	10
Ergonomische Bureaustoel	Pagina	12
Ergonomiczne Krzesło Biurowe	Strona	14
Ergonomisk Kontorsstol	Sida	16
		18

1. Important Safety Instructions



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

- ▶ This chair is intended for office use. The maximum weight of the user is 125 kg.
- ▶ This chair complies with the standard EN 1335-2.
- ▶ Only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.
- ▶ This product is supplied with castors suited for carpets as standard. For use on hard surfaces, soft tread castors are recommended.
- ▶ For office use only.
- ▶ Be cautious when opening/closing (folding/unfolding) the product. Keep hands away from the folding mechanisms to prevent fingers from being trapped and pinched.
- ▶ This product must be assembled by an adult.
- ▶ Keep children and pets away while assembling the product.
- ▶ Do not let children climb on or play with the product.
- ▶ Always use the product on a firm, level ground.
- ▶ Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- ▶ To avoid scratching the floor, assemble the product on a soft surface, such as a carpet.
- ▶ Do not over-tighten the fasteners.
- ▶ Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- ▶ Do not use power tools to assemble the product. Power tools may strip or damage the parts.
- ▶ Do not stand on the seat.
- ▶ Do not sit on the armrest.
- ▶ Keep all sharp objects away from the upholstery.
- ▶ Always assemble the product completely.

2. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before assembly.
- ▶ Check the product for transport damages.

3. Assembly



For additional illustrated assembly steps, refer to the end of the written instructions.

4. Cleaning and Maintenance

4.1 Cleaning

- ▶ To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- ▶ Wipe the product dry after cleaning.
- ▶ Regular vacuuming or light brushing helps to remove dirt and prevent soil build-up, which increases the appearance wear.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

4.1.1 Fabric Upholstered Furniture Care Instructions

- ▶ Vacuum the product regularly. Small dust particles are very abrasive and can wear furniture prematurely.
- ▶ Clean spills immediately to prevent staining. If necessary, gently wipe away the spill using a soft, clean cloth dampened with lukewarm water. Allow to dry and brush lightly.
- ▶ Never use harsh chemicals or solvents on the product as this may damage the fabric.
- ▶ If the need to use a professional product arises, pretest the fabric in an inconspicuous area for any signs of discoloration or shrinking.
- ▶ Marks and stains from pens, crayons and ink markers are difficult to remove. In the event that the product becomes permanently stained, it is recommended to consult a professional.

4.2 Storage

- ▶ Make sure the product is clean and dry.
- ▶ Wrap the product in protective material, such as moving blankets, bubble wrap, or furniture pads. This will prevent scratches and other damage during storage.
- ▶ Store the product in a dry, cool place, such as a climate-controlled storage unit or a dry basement. Avoid storing the furniture in areas that are damp, humid, or prone to temperature fluctuations.
- ▶ Cover the product with a breathable cover, such as a cotton sheet, to protect it from dust and moisture. Avoid using plastic covers, as they can trap moisture and cause mold and mildew to develop.
- ▶ Avoid stacking heavy items on top of each other, as this can cause damage. Instead, place heavy items on the bottom and lighter items on top.
- ▶ If the product can be disassembled, take it apart before storing it. This will make it easier to store and transport, and will also reduce the risk of damage during storage. Be sure to label each piece to know how to reassemble it later.
- ▶ If possible, store the product upright to save space. Place larger items, such as sofas and mattresses, against the walls. Stack chairs and smaller items on top of each other.
- ▶ Check the product regularly during storage to ensure that it is in good condition. This will help to identify any problems early and prevent them from getting worse.
- ▶ Store the product in a safe place that is out of reach of children and pets. Make sure the storage area is clean, dry, and free from any potential hazards.

4.3 Maintenance

- ▶ Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair center.
- ▶ Check the components regularly to make sure all screws and bolts are tightened.
- ▶ Keep the product away from direct heat and sunlight.
- ▶ Prolonged exposure to heat sources may cause glazing, melting and scorching, or even cause color to fade.
- ▶ Periodically (every 90 days) make sure that the screws are fully tightened.

5. Disposal



Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities.

6. Specifications

Net weight	approx. 11 kg
Dimensions (D x W x H)	approx. 58 x 63.5 x 91 cm

6.1 Importer Information

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248
	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

7. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.



amazon.co.uk/review/review-your-purchases

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

1. Consignes de sécurité importantes



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

- ▶ Cette chaise est destinée à un usage au bureau. Le poids maximal de l'utilisateur doit s'élever à 125 kg.
- ▶ Cette chaise est conforme à la norme EN 1335-2.
- ▶ Seul un personnel formé est habilité à remplacer ou réparer les éléments de réglage de la hauteur du siège munis d'accumulateurs d'énergie.
- ▶ Ce produit est fourni en standard avec des roulettes adaptées aux tapis. Pour une utilisation sur des surfaces dures, il est recommandé d'utiliser des roulettes à bande de roulement souple.
- ▶ Usage au bureau uniquement.
- ▶ Faites preuve de prudence lors de l'ouverture/fermeture (pliage/dépliage) du produit. Tenez vos mains éloignées des mécanismes de pliage pour éviter que vos doigts ne soient coincés puis pincés.
- ▶ Ce produit doit être monté par un adulte.
- ▶ Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant le montage du produit.
- ▶ Ne pas laisser des enfants escalader le produit ou jouer avec celui-ci.
- ▶ Utilisez toujours le produit sur un sol ferme et à niveau.
- ▶ Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est manquant, endommagé ou usé.
- ▶ Afin d'éviter de rayer le sol, montez le produit sur une surface souple, comme un tapis.
- ▶ Ne serrez pas excessivement les fixations.
- ▶ Examinez régulièrement le produit afin de vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé. Cessez d'utiliser le produit au premier signe d'endommagement ou si des éléments s'en détachent.
- ▶ N'utilisez pas d'outils électriques pour monter le produit. Les outils électriques sont susceptibles de griffer ou d'endommager les éléments.
- ▶ Ne pas se tenir debout sur le siège.
- ▶ Ne pas s'asseoir sur les accoudoirs.
- ▶ Tenez tous les objets acérés à distance du rembourrage.
- ▶ Montez toujours le produit entièrement.

2. Avant la première utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement !

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

- ▶ Retirez tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Retirez et examinez tous les éléments avant de commencer le montage.
- ▶ Vérifiez l'état du produit afin de déceler tout dommage éventuel dû au transport.

3. Système



Pour obtenir des illustrations supplémentaires des étapes de montage, reportez-vous à la fin des consignes écrites.

4. Nettoyage et entretien

4.1 Nettoyage

- ▶ Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon doux et légèrement humide.
- ▶ Essuyez bien le produit après le nettoyage.
- ▶ Un nettoyage régulier à l'aspirateur ou un brossage léger aide à éviter une impression d'usure en enlevant la poussière et en prévenant l'accumulation de saletés.
- ▶ Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

4.1.1 Consignes d'entretien du mobilier rembourré et tapissé

- ▶ Passez l'aspirateur sur le produit de manière régulière. Les poussières fines sont très abrasives et peuvent entraîner une usure prématurée des meubles.
- ▶ Nettoyez immédiatement les projections pour prévenir toute tache. Si nécessaire, essuyez doucement les projections à l'aide d'un chiffon doux et propre humidifié à l'eau tiède. Laisser sécher et brosser légèrement.
- ▶ N'utilisez jamais de produits chimiques corrosifs ni de solvants sur le produit, car cela pourrait endommager le tissu.
- ▶ Si le besoin d'utiliser un produit à usage professionnel se fait sentir, effectuez un test préalable sur le tissu dans un endroit peu visible pour déceler tout signe de décoloration ou de rétrécissement.
- ▶ Les marques et les taches de stylos, de crayons et de marqueurs sont difficiles à enlever. Dans le cas où le produit serait taché de façon permanente, il est recommandé de consulter un professionnel.

4.2 Rangement

- ▶ Assurez-vous que le produit est propre et sec.
- ▶ Enveloppez le produit dans des matériaux protecteurs, tels que des couvertures de déménagement, du papier bulle ou des coussins d'ameublement. Cela évitera les rayures et autres dommages pendant le rangement.
- ▶ Rangez le produit dans un endroit sec et frais, tel qu'une unité de stockage climatisée ou un sous-sol sec. Évitez de ranger le mobilier dans des endroits humides ou sujets à des variations de température.
- ▶ Recouvrez le produit d'une housse respirante, comme un drap en coton, pour le protéger de la poussière et de l'humidité. Évitez d'utiliser des housses en plastique, car elles peuvent retenir l'humidité et occasionner la formation de moisissures.
- ▶ Évitez d'empiler des articles lourds les uns sur les autres, car cela peut occasionner des dommages. Placez plutôt les objets lourds en bas et les objets légers en haut.
- ▶ Si le produit est démontable, démontez-le avant de le ranger. Il sera ainsi plus facile à ranger et à transporter, et le risque d'endommagement pendant la durée du stockage sera également réduit. Veillez à étiqueter chaque pièce pour savoir comment la remonter plus tard.
- ▶ Si possible, rangez le produit en position verticale pour gagner de la place. Placez les objets plus volumineux, tels que les canapés et les matelas, contre les murs. Empilez les chaises et les petits objets les uns sur les autres.
- ▶ Contrôlez régulièrement le produit pendant son stockage pour s'assurer de son bon état. Cela permet d'identifier les problèmes à un stade précoce et d'éviter qu'ils ne s'aggravent.
- ▶ Rangez le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Assurez-vous que la zone de stockage est propre, sèche et exempte de tout risque potentiel.

4.3 Entretien

- ▶ Toute autre opération d'entretien que celles mentionnées dans ce manuel doit être effectuée par un centre de maintenance professionnel.
- ▶ Vérifiez régulièrement l'état des éléments afin de vous assurer que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés.
- ▶ Maintenez le produit à l'écart de toute source de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- ▶ L'exposition prolongée à des sources de chaleur peut causer le durcissement, la fonte, le brunissement ou même la décoloration des éléments.
- ▶ Assurez-vous régulièrement (tous les 90 jours) que les vis sont bien serrées.

5. Mise au rebut



Mettez au rebut le produit conformément à la réglementation locale. En cas de doute, consultez les services municipaux compétents.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

6. Caractéristiques

Poids net	env. 11 kg
Dimensions (P x l x H)	env. 58 x 63,5 x 91 cm

6.1 Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
N° d'immatriculation :	134248

7. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#



BE : amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie das Produkt nutzen, sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren. Hierzu zählt beispielsweise:

- ▶ Dieser Stuhl ist für den Bürogebrauch vorgesehen. Das maximale Gewicht des Benutzers beträgt 125 kg.
- ▶ Dieser Stuhl entspricht der Norm EN 1335-2.
- ▶ Nur geschultes Personal darf Komponenten der Sitzhöhenverstellung mit Energiespeichern austauschen oder reparieren.
- ▶ Dieses Produkt ist standardmäßig mit für Teppichböden geeigneten Rollen ausgestattet. Zur Nutzung auf harten Oberflächen werden Rollen mit weicher Lauffläche empfohlen.
- ▶ Nur für den Bürogebrauch.
- ▶ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt öffnen/schließen (aufklappen/zusammenklappen). Halten Sie die Hände vom Klappmechanismus fern, um zu verhindern, dass Finger eingeklemmt und gequetscht werden.
- ▶ Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- ▶ Halten Sie Kinder und Haustiere fern, während Sie das Produkt aufbauen.
- ▶ Lassen Sie keine Kinder auf das Produkt klettern oder mit dem Produkt spielen.
- ▶ Nutzen Sie das Produkt immer auf festem, ebenem Untergrund.
- ▶ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- ▶ Montieren Sie das Produkt auf einer weichen Oberfläche, wie z. B. Teppichboden, damit Kratzer auf dem Fußboden vermieden werden.
- ▶ Ziehen Sie die Befestigungselemente nicht übermäßig fest an.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und Abnutzung. Stellen Sie die Nutzung des Produkts ein, wenn dieses erste Anzeichen von Schäden aufweist oder wenn sich Teile lösen.
- ▶ Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, um das Produkt zusammenzubauen. Elektrowerkzeuge können die Teile zerkratzen oder beschädigen.
- ▶ Stellen Sie sich nicht auf die Sitzfläche.
- ▶ Setzen Sie sich nicht auf die Armlehne.
- ▶ Halten Sie alle scharfkantigen Gegenstände von der Polsterung fern.
- ▶ Bauen Sie das Produkt immer vollständig zusammen.

2. Vor dem ersten Gebrauch

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Erstickungsrisiko.

- ▶ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- ▶ Entnehmen und überprüfen Sie alle Komponenten vor dem Zusammenbau.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

3. Montage



Weitere bebilderte Montageschritte finden Sie am Ende der schriftlichen Anweisungen.

4. Reinigung und Wartung

4.1 Reinigen

- ▶ Reinigen Sie das Produkt, indem Sie es mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- ▶ Wischen Sie das Produkt nach dem Reinigen trocken.
- ▶ Ein regelmäßiges Absaugen oder leichtes Bürsten hilft, Schmutz zu entfernen und Ablagerungen vorzubeugen, die zu verstärkten Abnutzungserscheinungen führen.
- ▶ Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel oder metallische oder scharfe Utensilien, um das Produkt zu reinigen.

4.1.1 Pflegehinweise für Stoff-Polstermöbel

- ▶ Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem Staubsauger. Kleine Staubpartikel sind äußerst rau und können das Möbelstück vorzeitig abnutzen.
- ▶ Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeit sofort, um Fleckenbildung zu vermeiden. Wischen Sie die verschüttete Flüssigkeit nötigenfalls behutsam mit einem weichen, sauberen, mit lauwarmem Wasser angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie sie trocknen und bürsten Sie sie leicht aus.
- ▶ Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel auf dem Produkt, da diese den Stoff beschädigen können.
- ▶ Wenn die Notwendigkeit besteht, ein professionelles Produkt zu verwenden, testen Sie den Stoff zuerst an einer unauffälligen Stelle auf Anzeichen von Verfärbung oder Einlaufen.
- ▶ Markierungen und Flecken von Stiften, Buntstiften und Tintenmarkern sind schwer zu entfernen. Sollte das Produkt dauerhaft verschmutzt sein, wird empfohlen, sich an einen Fachmann zu wenden.

4.2 Lagern

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass das Produkt sauber und trocken ist.
- ▶ Umwickeln Sie das Produkt mit schützendem Material, wie z. B. Umzugsdecken, Luftpolsterfolie oder Möbelabdeckungen. Auf diese Weise werden Kratzer und andere Schäden während der Lagerung vermieden.
- ▶ Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, z. B. in einem klimatisierten Lagerraum oder einem trockenen Keller. Vermeiden Sie, Möbel in Bereichen zu lagern, die feucht oder anfällig für Temperaturschwankungen sind.
- ▶ Bedecken Sie das Produkt mit einer atmungsaktiven Hülle, wie z. B. einem Baumwolltuch, um es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Vermeiden Sie es, Plastikabdeckungen zu verwenden, da sie Feuchtigkeit einschließen und Schimmel verursachen können.
- ▶ Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände übereinanderzustapeln, da dies zu Schäden führen kann. Platzieren Sie stattdessen schwere Gegenstände unten und leichtere Gegenstände oben.
- ▶ Wenn das Produkt zerlegt werden kann, müssen Sie es zerlegen, bevor Sie es lagern. Dies erleichtert Lagerung und Transport und verringert das Beschädigungsrisiko während der Lagerung. Achten Sie darauf, jedes Teil zu beschriften, um zu wissen, wie Sie es später wieder zusammenbauen können.
- ▶ Lagern Sie das Produkt nach Möglichkeit aufrecht, um Platz zu sparen. Stellen Sie größere Gegenstände, wie Sofas und Matratzen, gegen die Wände. Stapeln Sie Stühle und kleinere Gegenstände übereinander.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt während der Lagerung regelmäßig, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand ist. Auf diese Weise können Probleme frühzeitig erkannt und deren Verschlimmerung verhindert werden.
- ▶ Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Stellen Sie sicher, dass der Lagerbereich sauber, trocken und frei von potenziellen Gefahren ist.

4.3 Wartung

- ▶ Alle Wartungsarbeiten, mit Ausnahme der in dieser Bedienungsanleitung genannten, sollten von einer professionellen Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig alle Bauteile und vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- ▶ Halten Sie das Produkt von direkter Hitze und Sonnenlicht fern.
- ▶ Längere Einwirkung von Wärmequellen kann zu Glasurbildung, Schmelzen und Versengen oder sogar zum Verblassen der Farbe führen.
- ▶ Überzeugen Sie sich regelmäßig (alle 90 Tage), dass die Schrauben gut festgezogen sind.

5. Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtlichen Behörden.

6. Technische Daten

Nettogewicht	ca. 11 kg
Abmessungen (T x B x H)	ca. 58 x 63,5 x 91 cm

6.1 Informationen zum Inverkehrbringer

	Für EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Handelsregisternummer:	134248

7. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.

DE: amazon.de/review/review-your-purchases#



BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.



DE: amazon.de/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. Istruzioni importanti per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare queste istruzioni.

Quando si utilizza il prodotto, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di lesioni, incluso quanto segue:

- ▶ Questa sedia è destinata all'uso in ufficio. Il peso massimo dell'utilizzatore è 125 kg.
- ▶ La sedia soddisfa la norma EN 1335-2.
- ▶ Solo personale addestrato può sostituire o riparare i componenti di regolazione dell'altezza del sedile con accumulatori di energia.
- ▶ Questo prodotto è fornito di serie con ruote girevoli adatte ai tappeti. Per le superfici dure, si consiglia l'uso di ruote girevoli morbide.
- ▶ Solo per uso in ufficio.
- ▶ Prestare attenzione durante l'apertura/chiusura del prodotto. Tenere le mani lontane dai meccanismi di chiusura per evitare che le dita rimangano intrappolate e schiacciate.
- ▶ Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto.
- ▶ Tenere lontano i bambini e gli animali domestici durante l'assemblaggio del prodotto.
- ▶ Non lasciare che i bambini si arrampichino sopra o giochino con il prodotto.
- ▶ Utilizzare sempre il prodotto su un pavimento solido e piano.
- ▶ Non utilizzare il prodotto in caso di parti mancanti, danneggiate o usurate.
- ▶ Per evitare di graffiare il pavimento, assemblare il prodotto su una superficie morbida, come un tappeto.
- ▶ Non stringere eccessivamente gli elementi di fissaggio.
- ▶ Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Interrompere l'uso del prodotto al primo segno di danno o se le parti si staccano.
- ▶ Non utilizzare utensili elettrici per assemblare il prodotto. Gli utensili elettrici possono togliere il rivestimento o danneggiare le parti.
- ▶ Non stare in piedi sul sedile.
- ▶ Non sedersi sul bracciolo.
- ▶ Tenere tutti gli oggetti appuntiti lontano dalle tappezzerie.
- ▶ Assemblare sempre completamente il prodotto.

2. Prima del Primo Utilizzo

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

- ▶ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- ▶ Rimuovere e controllare tutti i componenti prima di installare.
- ▶ Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.

3. Montaggio



Per ulteriori passaggi illustrati relativi al montaggio, fare riferimento alla parte finale delle istruzioni scritte.

4. Pulizia e Manutenzione

4.1 Pulizia

- ▶ Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- ▶ Asciugare il prodotto con un panno dopo la pulizia.
- ▶ Una pulizia regolare con aspirapolvere o una leggera spazzolatura contribuisce a rimuovere lo sporco e a prevenirne l'accumulo, che ne aumenta l'usura estetica.

- ▶ Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

4.1.1 Istruzioni per la cura dei mobili imbottiti in tessuto

- ▶ Pulire regolarmente il prodotto con l'aspirapolvere. Le piccole particelle di polvere sono molto abrasive e possono danneggiare i mobili prima del tempo.
- ▶ Pulire immediatamente le fuoriuscite per evitare macchie. Se necessario, rimuovere delicatamente il liquido fuoriuscito con un panno morbido e pulito inumidito con acqua tiepida. Lasciare asciugare e spazzolare leggermente.
- ▶ Non utilizzare mai prodotti chimici o solventi aggressivi sul prodotto in quanto ciò potrebbe danneggiare il tessuto.
- ▶ Se si rende necessario l'uso di un prodotto professionale, testare prima il tessuto in un'area poco visibile per rilevare eventuali segni di scolorimento o restringimento.
- ▶ I segni e le macchie di penne, matite e pennarelli a inchiostro sono difficili da rimuovere. In caso di macchie permanenti sul prodotto, si consiglia di rivolgersi a un professionista.

4.2 Conservazione

- ▶ Assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciutto.
- ▶ Avvolgere il prodotto in materiale protettivo, come coperte per traslochi, pluriball o imbottiture per mobili. In questo modo si evitano graffi e altri danni durante lo stoccaggio.
- ▶ Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, come un magazzino climatizzato o una cantina asciutta. Evitare di riporre i mobili in ambienti umidi, bagnati o soggetti a sbalzi di temperatura.
- ▶ Coprire il prodotto con una copertura traspirante, come un lenzuolo di cotone, per proteggerlo dalla polvere e dall'umidità. Evitare di usare coperture di plastica, perché possono intrappolare l'umidità e causare la formazione di muffa e funghi.
- ▶ Evitare di impilare gli oggetti pesanti l'uno sull'altro, per evitare di danneggiarli. Posizionare invece gli oggetti pesanti in basso e quelli più leggeri in alto.
- ▶ Se il prodotto può essere smontato, smontarlo prima di riporlo. In questo modo sarà più facile immagazzinare e trasportare il prodotto e si ridurrà il rischio di danni durante lo stoccaggio. Assicurarsi di etichettare ogni pezzo per sapere come rimontarlo in seguito.
- ▶ Se possibile, riporre il prodotto in verticale per risparmiare spazio. Posizionare gli articoli più grandi, come divani e materassi, contro le pareti. Impilare le sedie e gli oggetti più piccoli uno sull'altro.
- ▶ Controllare regolarmente il prodotto durante lo stoccaggio per assicurarsi che sia in buone condizioni. In questo modo è possibile individuare tempestivamente eventuali problemi ed evitare che peggiorino.
- ▶ Conservare il prodotto in luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Assicurarsi che l'area di stoccaggio sia pulita, asciutta e priva di qualsiasi potenziale rischio.

4.3 Manutenzione

- ▶ Qualsiasi intervento di manutenzione diverso da quelli indicati nel presente manuale deve essere eseguito da un centro di riparazione professionale.
- ▶ Verificare regolarmente i componenti per accertarsi che tutte le viti e i bulloni siano serrati.
- ▶ Tenere il prodotto lontano dal calore diretto e dalla luce solare.
- ▶ L'esposizione prolungata a fonti di calore può causare la smaltatura, la fusione e la bruciatura o addirittura lo sbiadimento del colore.
- ▶ Assicurarsi periodicamente (ogni 90 giorni) che le viti siano completamente serrate.

5. Smaltimento



Smaltire il prodotto in base alle normative locali. In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità locali.

6. Specifiche

Peso netto	circa 11 kg
Dimensioni (P x L x A)	circa 58 x 63,5 x 91 cm

6.1 Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

7. Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

1. Instrucciones importantes de seguridad



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si este producto se pone a disposición de un tercero, deberá incluir estas instrucciones.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes precauciones:

- ▶ Esta silla se ha diseñado para usarse en oficinas. El peso máximo del usuario es de 125 kg.
- ▶ Esta silla cumple con la norma EN 1335-2.
- ▶ Solo el personal formado puede sustituir o reparar los componentes de ajuste de altura de la silla con acumuladores de energía.
- ▶ Este producto se suministra de serie con ruedas adecuadas para alfombras. Si se va a utilizar en superficies duras, es recomendable utilizar ruedas de rodadura blanda.
- ▶ Solo para uso en oficinas.
- ▶ Tenga cuidado al abrir/cerrar (plegar/desplegar) el producto. Mantenga las manos alejadas de los mecanismos de plegado para evitar pellizcarse los dedos o que estos queden atrapados.
- ▶ Este producto debe ser montado por un adulto.
- ▶ Mantenga a los niños y mascotas alejados del producto durante el montaje.
- ▶ No permita que los niños se suban o jueguen con el producto.
- ▶ Utilícelo siempre en un suelo firme y nivelado.
- ▶ No utilice este producto si falta alguna de las piezas, o está dañada o desgastada.
- ▶ Para evitar causar rasguños en el suelo, monte el producto en una superficie blanda, como una alfombra.
- ▶ No apriete los pasadores en exceso.
- ▶ Examine periódicamente el producto para detectar signos de desgaste. Deje de utilizar el producto al primer signo de daños o si las piezas se separan.
- ▶ No utilice herramientas eléctricas para montar el producto. Las herramientas eléctricas pueden estriar o dañar las piezas.
- ▶ No se ponga de pie encima de la silla.
- ▶ No se siente en el reposabrazos.
- ▶ Mantenga todos los objetos punzantes alejados de la tapicería.
- ▶ Monte siempre el producto al completo.

2. Antes del primer uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales domésticos: estos materiales son una fuente potencial de peligro (p. ej., asfixia).

- ▶ Retire todos los materiales del embalaje.
- ▶ Saque y revise todos los componentes antes del montaje.
- ▶ Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.

3. Montaje



Para ver más pasos ilustrados sobre el montaje, vaya al final de las instrucciones por escrito.

4. Limpieza y mantenimiento

4.1 Limpieza

- ▶ Para limpiar el producto, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- ▶ Aclare el producto después de secarlo.
- ▶ La aspiración periódica o un cepillado ligero ayuda a eliminar la suciedad y a evitar la acumulación de suciedad, lo que aumenta el desgaste del aspecto.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

4.1.1 Instrucciones para el cuidado del mobiliario tapizado con tela

- ▶ Pase la aspiradora por el producto con frecuencia. Las partículas de polvo pequeñas son muy abrasivas y pueden desgastar el mobiliario prematuramente.
- ▶ Limpie los líquidos vertidos inmediatamente para evitar manchas. Si fuera necesario, frote el vertido suavemente con un paño limpio y suave empapado con agua tibia. Deje secar y cepille ligeramente.
- ▶ Nunca use productos químicos agresivos o disolventes en el producto, ya que podrían dañar la tela.
- ▶ Si necesitase utilizar un producto profesional, pruébelo primero en la tela en una zona discreta para detectar cualquier signo de decoloración o encogimiento.
- ▶ Las marcas y manchas de rotuladores, lapices de colores y marcadores son difíciles de eliminar. En el supuesto de que la mancha en el producto no desaparezca, es recomendable consultar a un profesional.

4.2 Almacenamiento

- ▶ Asegúrese de que el producto esté limpio y seco.
- ▶ Envuelva el producto en un material protector (p. ej., mantas de mudanza, plástico de burbujas o almohadillas para muebles). Así evitará rayaduras u otros daños durante el almacenamiento.
- ▶ Guarde el producto en un lugar seco y fresco (p. ej., en un trastero climatizado o en un sótano seco). Evite guardar los muebles en lugares húmedos o que sufren cambios importantes de temperatura.
- ▶ Tape el producto con un material transpirable (p. ej., una sábana de algodón), para protegerlo del polvo y la humedad. Evite usar cobertores de plástico, ya que pueden generar condensación y provocar la aparición de moho.
- ▶ Evite apilar objetos pesados unos encima de otros, ya que pueden causar daños. Haga lo contrario: coloque los objetos pesados abajo y los más ligeros encima.
- ▶ Si el producto se puede desmontar, desmóntelo antes de guardarlo. Así será más fácil almacenarlo y transportarlo, y también reducirá el riesgo de que sufra daños durante el almacenamiento. Asegúrese de etiquetar cada pieza, para saber después cómo volver a montarla.
- ▶ Si es posible, guarde el producto en posición vertical, para ahorrar espacio. Coloque los objetos más grandes (p. ej., sofás y colchones) contra las paredes. Apile las sillas y los objetos más pequeños unos encima de otros.
- ▶ Revise el producto cada cierto tiempo durante el almacenamiento para comprobar que esté en buen estado. Así podrá detectar los problemas prematuramente y evitar que vayan a más.
- ▶ Guarde el producto en un lugar seguro que esté fuera del alcance de los niños y mascotas. Asegúrese de que la zona de almacenamiento esté limpia y seca, y de que no haya peligros potenciales.

4.3 Mantenimiento

- ▶ Cualquier otro mantenimiento distinto del indicado en este manual deberá ser realizado por un centro de reparaciones profesional.
- ▶ Revise periódicamente los componentes para comprobar que todos los pernos y tornillos están apretados.
- ▶ Mantenga el producto lejos del calor directo y de la luz del sol.
- ▶ La exposición prolongada a fuentes de calor puede provocar escarcha, fusión, abrasión o, incluso, que el color pierda su intensidad.
- ▶ Apriete los tornillos periódicamente (cada 90 días).

5. Eliminación



Elimine el producto de conformidad con la normativa local. En caso de duda, consulte a las autoridades locales.

6. Especificaciones

Peso neto	aprox. 11 kg
Medidas (Pr. x An. x AL.)	aprox. 58 x 63,5 x 91 cm

6.1 Información del importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

7. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



amazon.es/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



amazon.es/gp/help/customer/contact-us

1. Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Bij gebruik van dit product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te beperken:

- ▶ Deze stoel is bestemd voor kantoorgebruik. Het maximaal gewicht van de gebruiker is 125 kg.
- ▶ Deze stoel voldoet aan de norm EN 1335-2.
- ▶ Alleen opgeleid personeel mag de in hoogte verstelbare stoelcomponenten met energieaccumulatoren vervangen of repareren.
- ▶ Dit product wordt geleverd met zwenkwielen voor gebruik op tapijt. Voor gebruik op een harde ondergrond worden zwenkwielen met een zacht loopvlak aanbevolen.
- ▶ Alleen voor kantoorgebruik.
- ▶ Wees voorzichtig wanneer u het product opent of sluit (dicht-/openvouwt). Houd uw handen uit de buurt van de vouwmechanismen om beknelling van uw vingers te voorkomen.
- ▶ Dit product moet door een volwassene in elkaar worden gezet.
- ▶ Houd kinderen en huisdieren tijdens het in elkaar zetten van het product uit de buurt.
- ▶ Zorg ervoor dat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.
- ▶ Plaats het product altijd op een stevige en vlakke ondergrond.
- ▶ Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.
- ▶ Om krassen op de vloer te vermijden, zet het product op een zachte ondergrond, zoals een vloerkleed, in elkaar.
- ▶ Maak de bevestigingen niet te vast.
- ▶ Controleer het product regelmatig op slijtage. Gebruik het product niet langer zodra schade wordt waargenomen of onderdelen loskomen.
- ▶ Zet het product niet in elkaar met behulp van elektrisch gereedschap. Elektrisch gereedschap kan de onderdelen doen scheuren of beschadigen.
- ▶ Sta niet op de zitting.
- ▶ Zit niet op de armleuning.
- ▶ Houd scherpe voorwerpen uit de buurt van de bekleding.
- ▶ Zet het product altijd volledig in elkaar.

2. Vóór het eerste gebruik

GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

- ▶ Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- ▶ Verwijder en controleer alle onderdelen voordat het product in elkaar wordt gezet.
- ▶ Controleer het product op vervoersschade.

3. Montage



Voor aanvullende geïllustreerde montageschappen, ga naar het einde van de geschreven instructies.

4. Reiniging en onderhoud

4.1 Reiniging

- ▶ Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- ▶ Veeg het product na reiniging grondig droog.
- ▶ Regelmatig stofzuigen of lichtjes afborstelen verwijdert vuil en voorkomt dat dit zich ophoopt, zodat er minder slijtage optreedt en het product er langer mooi uit blijft zien.
- ▶ Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

4.1.1 Met stof bekleed meubilair onderhoudsinstructies

- ▶ Stofzuig het product regelmatig. Kleine stofdeeltjes hebben een sterk schurend effect en veroorzaken voortijdige slijtage van het meubilair.
- ▶ Verwijder vlekken onmiddellijk om verkleuring te voorkomen. Veeg het gemorste materiaal zo nodig voorzichtig weg met een zacht, schoon en met lauw water bevochtigd doekje. Laat het drogen en borstel het dan lichtjes.
- ▶ Maak het product nooit schoon met bijtende chemicaliën of oplossingen omdat deze de stoffering kunnen beschadigen.
- ▶ Als het gebruik van een professioneel product nodig is, controleer de stof dan op een niet in het oog springende plaats om te zien of deze krimpt of verkleurt.
- ▶ Sporen en vlekken van pennen, krijtjes en viltstiften zijn moeilijk te verwijderen. Als de vlekken op het product niet verwijderd kunnen worden, dan raden wij aan contact op te nemen met een vakman.

4.2 Opslag

- ▶ Zorg dat het product schoon en droog is.
- ▶ Wikkel het product in een beschermend materiaal, zoals een verhuisdeken, noppenfolie of meubelbeschermer. Dit voorkomt krassen en andere beschadigingen tijdens de opslag.
- ▶ Berg het product op in een droge, koele ruimte, zoals een geklimatiseerde opbergruimte of een droge kelder. Berg het meubilair niet op in een vochtige of natte ruimte of een ruimte die aan temperatuurschommelingen onderhevig is.
- ▶ Dek het product af met een luchtdoorlatende afdekking, zoals een katoenen laken, om het tegen stof en vocht te beschermen. Gebruik geen kunststof afdekkingen, deze kunnen vocht vasthouden wat schimmel en meeldauw kan veroorzaken.
- ▶ Stapel geen zware voorwerpen op elkaar om schade te voorkomen. Plaats de zware voorwerpen onderaan en plaats de lichtere voorwerpen erop.
- ▶ Als het product gedemonteerd kan worden, haal het uit elkaar voordat het wordt opgeborgen. Dit zorgt voor een eenvoudigere opslag en transport en beperkt tevens het risico op schade tijdens de opslag. Breng een label op elk onderdeel aan zodat u weet hoe het product later in elkaar te zetten.
- ▶ Indien mogelijk, berg het product rechtop op om ruimte te besparen. Plaats grotere voorwerpen, zoals banken en matrassen, tegen de muur. Stapel stoelen en kleinere voorwerpen op elkaar.
- ▶ Controleer het product regelmatig tijdens de opslag om na te gaan of het nog in goede staat is. Dit helpt bij het vroegtijdig identificeren van problemen en voorkomt erger.
- ▶ Berg het product op in een veilige ruimte, buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Zorg dat de opbergruimte schoon, droog en vrij van mogelijke gevaren is.

4.3 Onderhoud

- ▶ Onderhoud- of reparatiewerkzaamheden die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld moeten door een professioneel servicecentrum worden uitgevoerd.
- ▶ Controleer regelmatig de componenten om na te gaan of alle moeren en bouten nog stevig vastzitten.
- ▶ Stel het product niet bloot aan directe warmte en zonlicht.
- ▶ Een langdurige blootstelling aan een warmtebron kan leiden tot het dof worden, smelten of verbranden van het product en zelfs tot het vervagen van de kleur.
- ▶ Controleer regelmatig (iedere 90 dagen) of de schroeven nog stevig vastzitten.

5. Verwijdering



Gooi het product weg volgens de voorschriften in uw gemeente. In geval van twijfel, neem contact op met uw lokaal bestuur.

6. Specificaties

Nettogewicht	ong. 11 kg
Afmetingen (D x B x H)	ong. 58 x 63,5 x 91 cm

6.1 Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

7. Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.

NL: amazon.nl/review/review-your-purchases#



BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.



NL: amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa



Zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu stronie trzeciej należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.

Podczas używania produktu należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko urazów:

- ▶ Krzesło przeznaczone jest do użytku biurowego. Maksymalna masa ciała użytkownika to 125 kg.
- ▶ Krzesło jest zgodne z normą EN 1335-2.
- ▶ Tylko doświadczony personel może naprawiać komponenty do regulacji wysokości siedziska z akumulatorami energii.
- ▶ Produkt standardowo wyposażony jest w kółka, które można stosować na dywanach. W razie użytkowania na twardych powierzchniach zalecane są kółka z miękkimi bieżnikami.
- ▶ Tylko do użytku biurowego.
- ▶ Zachować ostrożność przy otwieraniu/zamykaniu (składaniu/rozkładaniu) produktu. Ręce należy trzymać z dala od mechanizmów składających, aby uniknąć przytrzaśnięcia i przygniecenia palców.
- ▶ Ten produkt musi być zmontowany przez osobę dorosłą.
- ▶ Podczas montażu produktu trzymać z dala dzieci i zwierzęta.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom wspinać się na produkt ani bawić się nim.
- ▶ Produktu używać zawsze na twardym, równym podłożu.
- ▶ Nie używać produktu w przypadku braku, uszkodzenia lub nadmiernego zużycia jakiegokolwiek części.
- ▶ Aby uniknąć zarysowania podłogi, produkt umieszczać na miękkiej powierzchni, takiej jak dywan.
- ▶ Nie dokręcać zbyt mocno elementów złącznych.
- ▶ Regularnie sprawdzać, czy produkt nie jest zużyty lub uszkodzony. Natychmiast przestać używać produktu w przypadku zauważenia pierwszych oznak uszkodzenia lub oderwania części składowych.
- ▶ Do montażu produktu nie używać elektronarzędzi. Elektronarzędzia mogą odłączyć lub uszkodzić części.
- ▶ Nie stawać na siedzisku.
- ▶ Nie siadać na podłokietniku.
- ▶ Wszelkie ostre przedmioty należy trzymać z dala od tapicerki.
- ▶ Produkt należy zawsze montować w całości.

2. Przed pierwszym użyciem

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia!

Wszelkie materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych – materiały te stanowią potencjalne źródło zagrożenia, np. uduszenia.

- ▶ Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- ▶ Przed złożeniem usunąć i sprawdzić wszystkie elementy.
- ▶ Sprawdzić, czy produkt nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

3. Składanie



Dodatkowe instrukcje graficzne dot. składania znajdują się w końcowej części tej instrukcji.

4. Czyszczenie i konserwacja

4.1 Czyszczenie

- ▶ Produkt czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- ▶ Po czyszczeniu wytrzeć produkt do sucha.
- ▶ Regularne odkurzanie lub delikatne szczotkowanie pozwala usunąć brud i zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń, dzięki czemu produkt dłużej zachowuje swój wygląd.

- ▶ Do czyszczenia produktu nigdy nie używać żrących detergentów, druczanych szczotek, skrobaczek metalowych ani ostrych narzędzi.

4.1.1 Instrukcje pielęgnacji mebli tapicerowanych tkaniną

- ▶ Regularnie odkurzać produkt. Drobne cząsteczki kurzu są bardzo ścierne i mogą powodować przedwczesne zużycie mebli.
- ▶ Natychmiast wyczyścić rozlany płyn, aby uniknąć poplamienia. W razie potrzeby delikatnie zetrzeć rozlany płyn miękką, czystą szmatką zwilżoną letnią wodą. Pozostawić do wyschnięcia i delikatnie zetrzeć szczotką.
- ▶ Nigdy nie używać silnych środków chemicznych ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić tkaninę produktu.
- ▶ Jeśli zajdzie potrzeba użycia produktu do czyszczenia profesjonalnego, należy przetestować go w niewidocznym miejscu pod kątem odbarwienia lub kurczenia się tkaniny.
- ▶ Ślady i plamy po długopisach, kredkach i flamastrach są ciężkie do usunięcia. W przypadku trwałego zabrudzenia produktu zaleca się kontakt ze specjalistą.

4.2 Przechowywanie

- ▶ Upewnić się, że produkt jest czysty i suchy.
- ▶ Owinąć produkt materiałem ochronnym, np. kocem do przewodów, folią bąbelkową lub podkładkami na meble. Zapobiegnie to zadrapaniom i innym uszkodzeniom podczas przechowywania.
- ▶ Przechowywać produkt w suchym i chłodnym miejscu, na przykład w magazynie do przechowywania lub suchej piwnicy o kontrolowanym klimacie. Unikać przechowywania mebli w obszarach mokrych, wilgotnych lub narażonych na wahania temperatury.
- ▶ Zakryć produkt osłoną przepuszczającą powietrze, na przykład bawełnianym prześcieradłem, aby chronić go przed kurzem i wilgocią. Unikać osłon plastikowych, ponieważ mogą one zatrzymywać wilgoć i doprowadzić do tworzenia się pleśni i grzyba.
- ▶ Unikać przechowywania ciężkich przedmiotów jeden na drugim, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzeń. Zamiast tego ciężkie przedmioty należy przechowywać na dole, a lekkie na górze.
- ▶ Jeśli produkt można rozmontować, należy rozebrać go na części przed przechowywaniem. Ułatwi to przechowywanie i transport oraz zmniejszy ryzyko uszkodzeń podczas przechowywania. Koniecznie oznaczyć części, aby w przyszłości znać sposób montażu.
- ▶ Jeśli to możliwe, przechowywać produkt pionowo, aby zaoszczędzić miejsce. Duże przedmioty, takie jak kanapy i materace, należy oprzeć o ścianę. Krzesła oraz mniejsze przedmioty układać jeden na drugim.
- ▶ Regularnie sprawdzać produkt podczas przechowywania, aby się upewnić, że jest on w dobrym stanie. Pomoże to wcześniej rozpoznać wszelkie problemy i zapobiec ich pogorszeniu.
- ▶ Produkt przechowywać w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Zadbaj o to, aby miejsce przechowywania było czyste, suche i wolne od potencjalnych zagrożeń.

4.3 Konserwacja

- ▶ Wszelkie czynności serwisowe inne niż wymienione w niniejszej instrukcji powinny być wykonywane przez profesjonalny serwis naprawczy.
- ▶ Regularnie sprawdzać elementy, aby upewnić się, że wszystkie śruby i wkręty są dokręcone.
- ▶ Produkt należy trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i promieni słonecznych.
- ▶ Długotrwałe narażenie na działanie źródeł ciepła może powodować oszklenie, topienie i przypalanie, a nawet blaknięcie kolorów.
- ▶ Systematycznie (co 90 dni) należy sprawdzać, czy śruby są dokładnie dokręcone.

5. Utylizacja



Zużyty produkt zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości – skonsultować się z kompetentnym lokalnym organem władzy.

6. Dane techniczne

Masa netto	ok. 11 kg
Wymiary (gł. x szer. x wys.)	ok. 58 x 63,5 x 91 cm

6.1 Informacje o importerze

	W Unii Europejskiej
Adres pocztowy:	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg
Kod rejestracyjny przedsiębiorstwa:	134248

7. Opinie i Pomoc

Bardzo chcielibyśmy usłyszeć Twoją opinię. Aby upewnić się, że zapewniamy najlepszą możliwą obsługę klienta, prosimy o rozważenie napisania recenzji klienta.



amazon.pl/review/review-your-purchases#

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu Amazon Basics, skorzystaj z poniższej witryny internetowej.



amazon.pl/gp/help/customer/contact-us

1. Viktiga säkerhetsanvisningar



Läs dessa instruktioner noggrant och behåll dem för framtida referens. Om denna produkt lämnas över till tredje part måste dessa instruktioner medfölja.

När du använder produkten ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska faran för personskador, inklusive följande:

- Denna stol är endast avsett för kontorsbruk. Användaren får maximalt väga 125 kg.
- Denna stol uppfyller standarden EN 1335-2.
- Endast utbildade personer får byta ut eller reparera komponenter kopplade till höjden på sitsen med energiackumulatorer.
- Denna produkt levereras standardmässigt med hjul anpassade för mattor. Vid användning på hårda golv rekommenderas mjuka tramphjul.
- Endast för kontorsbruk.
- Var försiktig när du öppnar/stänger (fäller upp/ihop) produkten. Håll händerna borta från vikmekanismerna för att förhindra att fingrarna fastnar och kläms.
- Denna produkt skall monteras av en vuxen person.
- Håll barn och husdjur borta när du monterar produkten.
- Låt inte barn klättra på eller leka med produkten.
- Använd alltid produkten på fast och plant underlag.
- Använd inte denna produkt om några delar saknas, är skadade eller är slitna.
- För att undvika repor på golvet, montera produkten på ett mjukt underlag, t.ex. en matta.
- Dra inte åt fästelementen för hårt.
- Undersök produkten regelbundet med avseende på förslitning. Sluta använda produkten vid första tecken på skada eller om delar lossnar.
- Använd inte elverktyg för att montera produkten. Elverktyg kan lossa eller skada delarna.
- Stå inte på sätet.
- Sitt inte på armstödet.
- Håll alla former av vassa objekt borta från dynorna.
- Montera alltid produkten fullständigt.

2. Före första användning

⚠ FARA Kvävningsrisk!

Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och husdjur – dessa material utgör en potentiell fara på grund av kvävningsrisken.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Ta ut och granska alla komponenter före användning.
- Kontrollera om produkten har transportskador.

3. Montering



För ytterligare illustrerad monteringssteg, se slutet av de skrivna instruktionerna.

4. Rengöring och underhåll

4.1 Rengöring

- Rengör produkten med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Torka produkten torr efter rengöring.
- Regelbunden dammsugning eller lätt borstning hjälper till att avlägsna skräp och förhindrar smutsuppbbyggnad som ger ett slitet intryck.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipmedel, metallredskap eller vassa verktyg för att rengöra produkten.

4.1.1 Tyginklädd möbel skötselråd

- Dammsug produkten regelbundet. Små dammpartiklar är mycket slipande och kan slita på möbler i förtid.
- Rengör spill omedelbart för att förhindra fläckar. Vid behov, torka med en mjuk ren trasa, fuktad med ljummet vatten. Låt torka, borsta försiktigt.
- Använd aldrig starka kemikalier eller lösningsmedel på produkten då det kan skada textilmaterialet.
- Om behovet att använda en professionell produkt uppkommer, prova först på en dold punkt för att säkerställa att textilmaterialet inte missfärgas eller krymper.
- Märken och fläckar orsakade av pennor, kriter och bläckpennor är svåra att ta bort. I händelse av att produkten blir permanent fläckig, rekommenderas att konsultera en professionell.

4.2 Förvaring

- Se till att produkten är ren och torr.
- Linda in produkten i skyddande material, till exempel flyttfilter, bubbelplast eller möbelkuddar. Detta förhindrar repor och andra skador under förvaring.
- Förvara produkten på en torr, sval plats, till exempel en klimatkontrollerad förvaringsenhet eller en torr källare. Undvik att förvara möblerna i miljöer som är fuktiga, har hög luftfuktighet eller sådana som är känsliga för temperaturväxlingar.
- Täck produkten med ett ventilerande lock, till exempel ett bomullslakan, för att skydda den från damm och fukt. Undvik att använda plastöverdrag eftersom dessa kan stänga in fukt och orsaka mögel och mjöldagg att utvecklas.
- Undvik att stapla tunga föremål ovanpå varandra, eftersom detta kan orsaka skador. Placera istället tunga föremål på botten och lättare föremål på toppen.
- Om produkten kan demonteras, ta isär den innan du förvarar den. Detta kommer att förenkla förvaringen och transporten, och det kommer också att minska risken för skador under förvaringen. Var noga med att märka varje del för att veta hur man monterar dem senare.
- Om möjligt, förvara produkten upprätt för att spara utrymme. Placera större föremål, såsom soffor och madrasser, mot väggarna. Stapla stolar och mindre föremål ovanpå varandra.
- Kontrollera produkten regelbundet under förvaringen för att säkerställa att den är i gott skick. Detta kommer att hjälpa till att identifiera eventuella problem tidigt och förhindra dem från att bli värre.
- Förvara produkten en säker plats som är utom räckhåll för barn och husdjur. Se till att förvaringsutrymmet är rent, torrt och fritt från eventuella faror.

4.3 Underhåll

- All annan service än den som nämns i denna bruksanvisning måste utföras av en yrkesreparatör.
- Kontrollera komponenterna regelbundet för att säkerställa att alla skruvar och bultar är åtdragna.
- Håll produkten borta från direkt värme och solljus.
- Långvarig exponering för värmekällor kan orsaka glaserings, smältning och upphettning, eller till och med orsaka att färgen bleknar.
- Kontrollera regelbundet (var 90:e dag) att skruvarna är ordentligt åtdragna.

5. Bortskaffning



Bortskaffa produkten i enlighet med lokala gällande bestämmelser. Vid tveksamhet, rådfråga ansvarig lokal myndighet.

6. Specifikationer

Nettovikt	ca 11 kg
Mått (D x B x H)	ca 58 x 63,5 x 91 cm

6.1 Uppgifter om importören

	För EU
Postadress:	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Org.nr.:	134248

7. Återkoppling och Hjälp

Vi vill gärna höra din åsikt. För att säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga kundupplevelse, skriv gärna en kundrecension.



amazon.se/review/review-your-purchases#

Om du behöver hjälp med din Amazon Basics-produkt, använd webbsidan nedan.



amazon.se/gp/help/customer/contact-us



EN Delivery Content

IT Contenuto della confezione

PL Zawartość dostawy


FR Contenu du Colis

ES Contenido del paquete


SV Leveransens innehåll

DE Lieferumfang


NL Levering




A (x 1)



B (x 1)




C (x 2)



D (x 1)



E (x 1)



F (x 1)



G (x 5)



H (x 4)
1/4 x 7/4"
6.35 x 44.45 mm



I (x 8)
1/4 x 1"
6.35 x 25.4 mm



J (x 2)
1/4 x 3/4"
6.35 x 19.05 mm



K (x 1)
5 mm



L (x 14)
Ø16 x Ø6.5 x 1 mm



EN Assembly
ES Montaje

FR Montage
NL Montage

DE Montage
PL Montaż

IT Montaggio
SV Montering

1




E (x 1)



F (x 1)




G (x 5)



2



B (x 1)



C (x 2)




I (x 6)




L (x 6)



K (x 1)



3



D (x 1)




I (x 2)




J (x 2)



L (x 4)



4




A (x 1)




H (x 4)



L (x 4)





5




6

Adjusting armrest height • Réglage de la hauteur des accoudoirs • Höhe der Armlehne einstellen • Regolazione dell'altezza dei braccioli • Ajuste de altura de los reposabrazos • Hoogte van armsteunen aanpassen • Regulacja wysokości podłokietnika • Justera armstödets höjd







amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA



V02-10/23