

PORODO LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

جهاز مراقبة شاشة السيلفي
مع خاصية النسخ المغناطيسي

SKU: PD-LFST190

٢	احتياطات
٣	تعليمات الشاحن
٣	تذكير بالسلامة
٦	مميزات المنتج
٦	نظرة عامة على المنتج
٧	خطوات طريقة الاتصال
٧	المواصفات
٨	التخلص من هذا المنتج
٨	الضمان
٩	اتصل بنا

يرجى قراءة دليل التعليمات هذا بعناية قبل استخدام المنتج.

١. يتكون هذا الجهاز من مكونات عالية الدقة. يُمنع المستخدمون من تفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله أو إسقاطه بأنفسهم لتجنب التلف. إذا حدث خلل في الجهاز، يُرجى التواصل مع مركز خدمة ما بعد البيع على الفور للصيانة.

٢. لا تستخدم الجهاز أو تخزنه في بيئات ذات درجات حرارة عالية أو ضغط مرتفع أو غبار كثيف أو رطوبة أو ظروف قاسية مشابهة. تجنب تعريض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو غمره في الماء أو السوائل. لا ترمِ الجهاز أو تسقطه أو تهزه لتجنب تلف المكونات الداخلية.

٣. جميع مواد التغليف مثل الشريط، والأقفال، والأغشية البلاستيكية، وأشرطة الربط، والملصقات ليست جزءًا من المنتج ويجب عدم تركها في متناول الأطفال. من أجل سلامة طفلك، يُرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة مناسبة.

٤. لا تستخدم أشياء حادة لخدش سطح الجهاز أو إتلافه. ولحماية الجهاز، يُنصح بالاحتفاظ به في عبوته الأصلية عندما لا يكون قيد الاستخدام.

٥. إذا تراكم الغبار أو قطرات الماء على سطح الجهاز، يُرجى مسحه بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. تجنب استخدام المذيبات المتطايرة مثل البنزين أو المذيبات لتنظيف سطح الجهاز.

٦. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، يُرجى فصله عن مصدر الطاقة.

تعليمات الشاحن

١. الشاحن ليس لعبة ويُستخدم فقط لتزويد الجهاز بالطاقة.

٢. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن ٣ سنوات.

٣. لا تسمح للأطفال بتوصيل أو فصل محول الطاقة بأنفسهم.

٤. استخدم فقط الشاحن الموصى به والذي يتوافق مع المعايير الوطنية الخاصة بهذا الجهاز.

٥. افصل الشاحن دائمًا قبل تنظيف الجهاز بأي محلول تنظيف.

٦. استخدم فقط الشواحن التي تحتوي على عزل أمان مناسب.
٧. افحص بانتظام سلك طاقة الجهاز، والقابس، والغلاف، والمكونات الأخرى بحثًا عن أي تلف. إذا تم اكتشاف أي تلف، توقف عن استخدام الجهاز فورًا حتى يتم إصلاحه.

تذكير بالسلامة

١. لا يمكن استخدام هذا المنتج أثناء الشحن.
٢. إذا لم يستجب الجهاز، يُرجى إيقاف تشغيله وشحنه لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة قبل استخدامه مرة أخرى.
٣. أثناء الشحن، سيضيء مؤشر أحمر في الجزء الخلفي من الجهاز. وعند اكتمال الشحن، سينطفئ الضوء الأحمر.
٤. في حال عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة، يُوصى بشحن المنتج مرة واحدة شهريًا لضمان التشغيل الطبيعي وإطالة عمر الجهاز.
٥. طريقة الشحن: استخدم شاحنًا بقدرة إخراج ٥ فولت/١ أمبير متصلًا عبر كابل USB لشحن الجهاز.

مميزات المنتج

١. وظيفة مزامنة الشاشة: تتيح للكاميرا الخلفية في هاتفك التقاط صور سيلفي بسهولة ووضوح أكبر.
٢. تثبيت مغناطيسي قوي: يوفر تثبيتًا ثابتًا دون التسبب في تلف هاتفك.
٣. التوافق مع الأنظمة: متوافق مع الهواتف التي تعمل بنظام iOS ٩.٠ فأعلى، Android ٢.٠ فأعلى، HarmonyOS ٣.٠ فأعلى، MagicOS ٤.٠ فأعلى، والأنظمة المماثلة.




تشغيل مفتاح التشغيل: حرك المفتاح لتشغيل الجهاز أو إيقافه.

وظيفة تدوير الشاشة: تدور الشاشة ١٨٠ درجة لتوفير زوايا مشاهدة مثالية.

ضبط نسبة العرض: يتيح التبديل بين وضع ملء الشاشة ووضع نسبة العرض إلى الارتفاع ١:١.

ميزة ضبط السطوع: خُصّ سطوع الشاشة بسهولة ليناسب تفضيلاتك.

١. اسحب للأسفل من الزاوية العلوية اليمنى لشاشة هاتفك المحمول لفتح شريط القائمة المختصرة.
٢. ابحث عن وظيفة عكس الشاشة في هاتفك المحمول. في هواتف Apple، تكون باسم "Screen Mirroring" (عكس الشاشة). أما في هواتف Android، فعادةً ما تُسمى "Wireless Screen Mirroring" (عكس الشاشة اللاسلكي). اضغط لتفعيل الوظيفة. كما يمكنك الوصول إلى وظيفة عكس الشاشة عبر: الإعدادات > المزيد من الاتصالات > عكس الشاشة.
٣. من قائمة الأجهزة المتاحة، ابحث عن "PD-Wireless_ScreenSync" واختره لإجراء الاتصال. في أول مرة تتصل فيها، سيُطلب منك إدخال رمز التحقق "١٢٣٤".
المعيار التنفيذي: GB ٢٠٢٢-٤٩٤٣.١



الإدخال	ه فولت/أمبير
مدة الاستخدام	٣.٥ ساعة
حجم الشاشة	٤.٢ بوصة عالية الدقة
الطاقة المقدرة	١.٨٥ واط
سعة البطارية	١٨٠٠ مللي أمبير/ساعة
واجهة الشحن	USB-C
شبكة واي فاي	نطاق مزدوج ٢.٤ جيجاهرتز/٥ جيجاهرتز
حجم المنتج	١٠.٥ x ٥٩.٥ x ١٢.٥ مم
التوافق	Android ٩.٠، iOS ١٢.٠
الوزن الصافي	١٠٠ جرام
رقم الموديل	LFS١٩٠

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**