






Shredder Sharpening and Lubricant Sheet
Feuille d’Affûtage et Lubrifiante pour Déchiqueteuse
Schärf- und Schmierblatt für Aktenvernichter
Foglio di Affilatura e Lubrificazione per Macchine Trituratrici
Hoja Afiladora y Lubricante para Trituradoras
Slijp- en smeervel voor Versnipperaars
Arkusz do Ostrzenia i Smarowania Niszczarek
Slip- och Smörjark för Dokumentförstörare
シュレッダー研磨および潤滑シート

B01H7M7BXM, B01H7M7FZ6

شحن آلة التقطيع ورقة التشحيم



EN

Important Safety Instructions

⚠ DANGER Risk of suffocation!
Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

⚠ CAUTION Risk of injury!
Avoid with contact with hands or eyes. Wash with water immediately in case of lubricant spilling on the hands or eyes.

- ▶ Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.
- ▶ Do not insert the product folded into the paper shredder.
- ▶ Keep fingers away from the opening when shredding.
- ▶ Do not puncture or tear the product to avoid mess.
- ▶ This is not a toy. Keep away from the reach of children.

Intended Use

- ▶ This product is intended for lubricating shredding machine blades only keeping them sharp, prevent paper jams and reduce static buildup.
- ▶ This product is intended to be compatible to general models of paper shredding machines.
- ▶ Use this product twice a month or after 30 minutes of continuous use of the shredder to lubricate the blades.

Use

NOTICE
▶ Do not open or tear the product prior to use.
▶ The product should be fed to the shredders one at a time.

1. Feed the product to the shredder like a normal paper (Fig. 1).
2. Once the product has completely run through the shredder blades, run the shredder in reverse mode for 10 seconds (Fig. 2).

Storage

Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.

Disposal



Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities.

Specifications

Model	B01H7M7BXM, B01H7M7FZ6
Net weight	approx. 12 g (0.42 oz)
Dimensions (W x H x D)	approx. 21.8 x 15.2 cm (8.58 x 5.98 in)

Importer Information	
	For US
Postal	Amazon.com Services LLC. 410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, USA


	For EU
Postal	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.	134248

	For UK
Postal	Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.	BR017427

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



US:



UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385 (US Phone Number)

FR

Consignes de sécurité importantes

⚠ DANGER Risque d’étouffement !
Maintenez tous les matériaux d’emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l’étouffement.

⚠ ATTENTION Risque de blessures !
Évitez tout contact avec les mains ou les yeux. Rincez immédiatement à l’eau en cas de projection de lubrifiant sur les mains ou les yeux.

- ▶ Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d’utilisation doit également lui être remis.
- ▶ Ne pliez pas le produit avant de l’insérer dans la déchiqueteuse à papier.
- ▶ Maintenez vos doigts à l’écart de l’ouverture pendant le déchiquetage.
- ▶ Ne percez pas et ne déchirez pas le produit afin d’éviter toute salissure.
- ▶ Ce produit n’est pas un jouet. À garder hors de la portée des enfants.

Utilisation prévue

- ▶ Ce produit est destiné à lubrifier les lames des machines à déchiqueter uniquement, à les maintenir affûtées, à prévenir les bourrages papier et à réduire l’accumulation d’électricité statique.
- ▶ Ce produit est conçu pour être compatible avec les modèles courants de machines à déchiqueter le papier.
- ▶ Utilisez ce produit deux fois par mois ou après 30 minutes d’utilisation continue de la déchiqueteuse pour lubrifier les lames.

Utilisation

REMARQUE
▶ N’ouvrez pas et ne déchirez pas le produit avant de l’utiliser.
▶ Le produit doit être introduit dans la déchiqueteuse un par un.

1. Introduisez le produit dans la déchiqueteuse comme une feuille de papier ordinaire (illustration 1).
2. Une fois que le produit est complètement passé au travers des lames de la déchiqueteuse, faites fonctionner la déchiqueteuse en mode inverse pendant 10 secondes (illustration 2).

Rangement

Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d’origine.

Mise au Rebut



Mettez au rebut le produit conformément à la réglementation locale. En cas de doute, consultez les services municipaux compétents.

Caractéristiques

Modèle	B01H7M7BXM, B01H7M7FZ6
Poids net	env. 12 g (0,42 oz)
Dimensions (l x H x P)	env. 21,8 x 15,2 cm (8,58 x 5,98 pouces)

Renseignements sur l’Importateur	
	Pour l’UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
N° d’immatriculation :	134248

Vos avis et aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d’un commentaire client.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#



BE : amazon.com.be/review/review-your-purchase#

CA : amazon.ca/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d’assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us



BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!
Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – diese Materialien stellen eine Gefahr für Kinder dar, z. B. Ersticken.

⚠ VORSICHT Verletzungsrisiko!
Vermeiden Sie den Kontakt mit Händen oder Augen. Spülen Sie Hände oder Augen sofort mit Wasser ab, falls Schmiermittel darauf gelangt ist.

- ▶ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
- ▶ Führen Sie das Produkt nicht zusammengefoldet in den Aktenvernichter ein.
- ▶ Halten Sie während des Zerkleinerns die Finger von der Öffnung fern.
- ▶ Durchstechen oder zerreißen Sie das Produkt nicht, um Verschmutzungen zu vermeiden.
- ▶ Dies ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ▶ Dieses Produkt dient zum Schmieren des Schneidwerks von Aktenvernichtern, um sie scharf zu halten, Papierstaus zu vermeiden und statische Aufladung zu reduzieren.
- ▶ Dieses Produkt ist zur Nutzung mit allen gängigen Aktenvernichter-Modellen gedacht.
- ▶ Nutzen Sie dieses Produkt zweimal im Monat oder nach 30 Minuten Dauerbetrieb des Aktenvernichters, um das Schneidwerk zu schmieren.

Nutzung

HINWEIS
▶ Öffnen oder zerreißen Sie das Produkt nicht vor Gebrauch.
▶ Das Produkt sollte einzeln in den Aktenvernichter eingeführt werden.

1. Führen Sie das Produkt wie ein normales Blatt Papier in den Aktenvernichter ein (Abb. 1).
2. Lassen Sie den Aktenvernichter 10 Sekunden lang im Rückwärtsgang laufen, sobald das Produkt vollständig durch das Schneidwerk des Aktenvernichters gelaufen ist (Abb. 2).

Lagern

Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort – am besten in der Originalverpackung – und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtlichen Behörden.

Technische Daten

Modell	B01H7M7BXM, B01H7M7FZ6
Nettogewicht	ca. 12 g (0,42 Unzen)
Abmessungen (B x H x T)	ca. 21,8 x 15,2 cm (8,58 x 5,98 Zoll)

Informationen zum Importeur	
	Für EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Handelsregisternummer:	134248

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



DE: amazon.de/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchase#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.



DE: amazon.de/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

Istruzioni importanti per la sicurezza

 ⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!
Tenere qualsiasi materiale d’imballaggio lontano dalla portata dei bambini: questi materiali sono una potenziale fonte di pericolo, ad esempio di soffocamento.

 ⚠ ATTENZIONE Pericolo di lesioni!
Evitare il contatto con mani o occhi. Lavare immediatamente con acqua in caso di versamento del lubrificante sulle mani o sugli occhi.

- Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare queste istruzioni.
- Non inserire il prodotto piegato nel tritadocumenti.
- Tenere le dita lontane dall’apertura durante la triturazione.
- Non forare o strappare il prodotto per evitare di sporcare.
- Questo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Uso Previsto

- Questo prodotto è destinato a lubrificare le lame delle macchine trituratrici solo per mantenerle affilate, prevenire gli inceppamenti della carta e ridurre l’accumulo di elettricità statica.
- Questo prodotto è destinato ad essere compatibile con i modelli generali di macchine per la triturazione della carta.
- Usare questo prodotto due volte al mese o dopo 30 minuti di uso continuo della macchina trituratrice per lubrificare le lame.

Utilizzo

 AVVISO
- Non aprire né strappare il prodotto prima dell’uso. - Il prodotto deve essere inserito nelle macchine trituratrici uno alla volta.

- Inserire il prodotto nelle macchine trituratrici come un normale foglio di carta (fig. 1).
- Dopo che il prodotto è passato completamente attraverso le lame della macchina trituratrice, attivare la macchina trituratrice in modalità inversa per 10 secondi (fig. 2).

Conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Smaltimento

	Smaltire il prodotto in base alle normative locali. In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità locali.
--------------------------	--

Specifiche

Modello	B01H7M7BXM, B01H7M7FZ6
Peso netto	circa 12 g (0,42 once)
Dimensioni (L x A x P)	circa 21,8 x 15,2 cm (8,58 x 5,98 pollici)

Informazioni sull'Importatore	
	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

Feedback e aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.

amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.

amazon.it/gp/help/customer/contact-us

ES

Instrucciones importantes de seguridad

 ⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!
Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales suponen un peligro potencial (p. ej. asfixia).

 ⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de lesiones!
Evite que entren en contacto con las manos u los ojos. Lávese inmediatamente con agua si le cayera lubricante sobre las manos o los ojos.

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si este producto se pone a disposición de un tercero, deberá incluir estas instrucciones.
- No introduzca el producto doblado en la trituradora de papel.
- Mantenga los dedos alejados de la abertura durante el triturado.
- No perfore ni rasgue el producto para evitar que puedan producirse problemas.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Uso previsto

- Este producto está diseñado para lubricar las cuchillas de máquinas trituradoras solo manteniéndolas afiladas, evitar que se produzcan atascos de papel y reducir la acumulación estática.
- Asimismo, este producto está diseñado para ser compatible con los modelos generales de máquinas trituradoras de papel.
- Utilice este producto dos veces al mes o tras 30 minutos de uso continuo de la trituradora para lubricar las cuchillas.

Uso

 ATENCIÓN
- No abra ni rasgue el producto antes de usarlo. - El producto debe introducirse de una en una en las trituradoras.

- Introduzca el producto en la trituradora como si fuera papel normal (figura 1).
- Una vez que el producto se haya pasado por completo por las cuchillas de la trituradora, ponga la trituradora en marcha en el modo inverso durante 10 segundos (figura 2).

Almacenamiento

Guarde el producto en un lugar fresco y seco, lejos de los niños y animales domésticos, preferiblemente en su embalaje original.

Eliminación

	Elimine el producto de conformidad con la normativa local. En caso de duda, consulte con las autoridades locales.
--------------------------	---

Especificaciones	
Modelo	B01H7M7BXM, B01H7M7FZ6
Peso neto	aprox. 12 g (0,42 oz)
Dimensiones (An. x AL. x Pr.)	aprox. 21,8 x 15,2 cm (8,58 x 5,98 pulgadas)
Información del Importador	
	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

Comentarios y ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

ES: amazon.es/review/review-your-purchases#
MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.

ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us
MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

NL

Belangrijke veiligheidsinstructies

 ⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!
Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

 ⚠ VOORZICHTIG Risico op letsel!
Vermijd contact met de handen of ogen. Als er smeermiddel op de handen of ogen wordt gemorst, was onmiddellijk weg met water.

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.
- Steek het product niet gevouwen in de papierversnipperaar.
- Houd vingers tijdens het versnipperen uit de buurt van de opening.
- Doorboor of scheur het product niet om rommel te vermijden.
- Dit is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden.

Beoogd gebruik

- Dit product is alleen bestemd voor het smeren van messen van versnipperaars om de messen scherp te houden, papierstoringen te vermijden en statische lading te beperken.
- Dit product is bestemd om compatibel te zijn met algemene modellen van papierversnipperaars.
- Gebruik dit product tweemaal per maand of na een ononderbroken gebruik van 30 minuten om de messen te smeren.

Gebruik

 OPMERKING
- Open of scheur het product niet voor gebruik. - Het product moet één per keer in de versnipperaar worden gestopt.

- Stop het product in de versnipperaar zoals gewoon papier (Afb. 1).
- Wanneer het product volledig door de messen is gegaan, schakel de versnipperaar gedurende 10 seconden in de achteruit-modus in (Afb. 2).

Opslag

Berg het product op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.

Verwijdering

	Gooi het product weg volgens de voorschriften in uw gemeente. In geval van twijfel, neem contact op met uw lokaal bestuur.
--------------------------	--

Specificaties	
Model	B01H7M7BXM, B01H7M7FZ6
Nettogewicht	ong. 12 g (0,42 oz)
Afmetingen (B x H x D)	ong. 21,8 x 15,2 cm (8,58 x 5,98 inch)

Informatie over importeur	
	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

Feedback en hulp

Graag ontvangen wij je feedback. Om je in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij je vragen een klantenbeoordeling te schrijven.

NL: amazon.nl/review/review-your-purchases#
BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht je hulp nodig hebben met je Amazon Basics-product.

NL: amazon.nl/gp/help/customer/contact-us
BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

PL

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

 ⚠ NIEBEZPIECZENSTWO Ryzyko uduszenia!
Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci – stanowią one potencjalne źródło zagrożeń, np. uduszenia.

 ⚠ PRZESTROGA Ryzyko obrażeń!
Unikać kontaktu z rękami i oczami. W przypadku przedostania się smaru na ręce lub do oczu należy natychmiast umyć je w wodzie.

- Zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu stronie trzeciej należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.
- Nie wolno wkładać do niszczarki produktu złożonego.
- Trzymać palce z dala od otworu podczas pracy niszczarki.
- Nie przebijać, nie rozrywać produktu, aby uniknąć nieporządku.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Przeznaczenie

- Produkt służy do smarowania ostrzy niszczarki do papieru, utrzymania ich ostrych, zapobiegania blokowaniu papieru i ograniczaniu gromadzenia ładunków statycznych.
- Produkt jest zaprojektowany tak, by był zgodny z popularnymi modelami niszczarek do papieru.
- Produktu należy używać do smarowania ostrzy dwa razy na miesiąc lub po 30 minutach ciągłej pracy niszczarki.

Użytkowanie

 WSKAZÓWKA
- Nie otwierać, nie rozrywać produktu przed użyciem. - Produkt należy wkładać do niszczarki po jednym.

- Produkt należy wkładać do niszczarki jak normalny papier (rys. 1).
- Kiedy produkt całkowicie przejdzie przez ostrza niszczarki należy uruchomić ją w trybie wstecznym na 10 sekund (rys. 2).

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od dzieci i zwierząt, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Utylizacja

	Zużyty produkt zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości – skonsultować się z kompetentnym lokalnym organem władzy.
--------------------------	---

Dane techniczne	
Model	B01H7M7BXM, B01H7M7FZ6
Masa netto	ok. 12 g (0,42 uncji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	ok. 21,8 x 15,2 cm (8,58 x 5,98 x cala)

Informacje o importerze	
	W Unii Europejskiej
Adres pocztowy:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Kod rejestracyjny przedsiębiorstwa:	134248

Opinie i pomoc

Bardzo chcielibyśmy usłyszeć Twoją opinię. Aby upewnić się, że zapewniamy najlepszą możliwą obsługę klienta, prosimy o rozważenie napisania recenzji klienta.

amazon.pl/review/review-your-purchases#

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu Amazon Basics, skorzystaj z poniższej witryny internetowej.

amazon.pl/gp/help/customer/contact-us

SV

Viktiga säkerhetsanvisningar

 ⚠ FARA Risk för kvävning!
Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Sådant material utgör en potentiell fara, t.ex. på grund av kvävningsrisk.

 ⚠ FÖRSIKTIGHET Fara för personskador!
Undvik kontakt med händer och ögon. Tvätta omedelbart med vatten om du får smörjmedel på händer eller i ögonen.

- Läs dessa instruktioner noggrant och behåll dem för framtida referens. Om denna produkt lämnas över till tredje part måste dessa instruktioner medfölja.
- För inte in produkten vikt i dokumentförstöraren.
- Håll fingrarna borta från inmatningsöppningen vid fragmentering.
- Stick inte håll på eller riv i produkten för att undvika trassel.
- Produkten är inte en leksak. Förvara produkten utom räckhåll för barn.

Avsedd användning

- Denna produkt är endast avsedd för smörjning av skärmekanismen i dokumentförstörare, för att hålla bladen vassa, förebygga papperstrassel och minska uppbyggnaden av statisk laddning.
- Produkten är avsedd att vara kompatibel med vanliga typer av dokumentförstörare.
- Använd denna produkt två gånger i månaden eller efter 30 minuters kontinuerlig användning av dokumentförstöraren för att smörja bladen.

Användning


 ANMÄRKNING
- Öppna inte och riv inte i produkten före användning. - Produkten ska matas till dokumentförstörare ett ark i taget.

- Mata in produkten i dokumentförstöraren som ett vanligt papper (bild 1).
- När produkten har körts helt genom dokumentförstörarbladen, kör dokumentförstörare baklänges i 10 sekunder (bild 2).

Förvaring

Förvara produkten på en sval och torr plats utom räckhåll för barn och husdjur, helst i originalförpackningen.

Avfallshantering



Specifikationer

Modell	B01H7M7BXM, B01H7M7FZ6
Nettovikt	cirka 12 g (0,42 uns)
Mått (B x H x D)	cirka 21,8 x 15,2 cm (8,58 x 5,98 tum)

Uppgifter om importören

	För EU
Postadress:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Org.nr:	134248

Återkoppling och hjälp

Vi vill gärna höra din åsikter. För att säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga kundupplevelse, skriv gärna en kundrecension.

 [amazon.se/review/review-your-purchases#](https://www.amazon.se/review/review-your-purchases#)

Om du behöver hjälp med din Amazon Basics-produkt, använd webbsidan nedan.

 [amazon.se/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.se/gp/help/customer/contact-us)

日本語

安全上のご注意

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

 **危険** **窒息のリスクあり!**
包装材料はお子様の手の届かない所に置いてください。材料は、窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。

 **注意** **怪我のリスクあり!**
手または目に触れないようにしてください。手または目に潤滑剤が漏れた場合は、速やかに水で洗ってください。

- 本書をよく読んで、将来いつでも使用できるように大切に保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、本書もあわせてお譲りください。
- 折り畳んだ製品をペーパーシュレッダーに挿入しないでください。

- シュレッダー中は、指を開口部から離してください。
- 混乱を避けるため、製品を穿孔または亀裂を入れないでください。
- これはおもちゃではありません。お子様の手の届かないところにおいてください。

用途

- 本製品は、シュレッダーマシンのブレードを鋭利に保ち、紙詰まりを避け、また静電気の蓄積を抑えるためのみに潤滑することが目的です。
- 本製品は、一般モデルのペーパーシュレッダーマシンと適合するようにつくられています。
- 本製品は月に2回使用するか、シュレッダーを連続して30分使用後はブレードを潤滑してください。

使用方法

- 通知**
- 本製品は使用前に開封または亀裂を入れないでください。
 - 本製品は1回に1個ずつシュレッダーに給送してください。

1. 本製品は、普通用紙のように、シュレッダーに給送してください (図 1)。
2. 本製品がシュレッダーブレードを完全に通過したら、シュレッダーを逆モードで10秒間稼働させてください (図 2)。

保管

涼しい乾燥した場所で、できれば、元のパッケージに入れて、お子様やペットから離して保管してください。

製品の廃棄

 本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

仕様

モデル	B01H7M7BXM、B01H7M7FZ6
実質重量	約 12 g (0.42 オンス)
寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	約 21.8 x 15.2 インチ (8.58 x 5.98 cm)

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。

 [amazon.co.jp/review/review-your-purchases#](https://www.amazon.co.jp/review/review-your-purchases#)

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。

 [amazon.co.jp/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/contact-us)

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：https://www.amazon.co.jp/

AR

تعليمات السلامة الهامة

 **خطر** **خطر الاختناق!**
أبقى أي مواد تغليف بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة لأن هذه المواد تعتبر مصدرًا محتملاً للخطر، مثل خطر الاختناق.

 **تنبيه** **خطر الإصابة!**
تجنب ملامسة اليدين أو العينين. في حالة انسكاب مادة التشحيم على اليدين أو العينين، اغسلها بالماء فورًا.

- اقرأ هذه التعليمات بعناية واحتفظ بها للاستعمال المستقبلي. في حال تم إعطاء هذا المنتج لطرف ثالث، فيجب تضمين التعليمات.
- لا تقم بإدخال المنتج المطوي في آلة تمزيق الورق.
- أبقى أصابعك بعيدًا عن الفتحة عند التقطيع.
- لا تقم بثقب المنتج أو تمزيقه لتجنب الفوضى.
- هذا ليس لعبة. يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

الغرض من الاستخدام

- هذا المنتج مصمم لتشحيم شفرات آلة التقطيع فقط لإبقائها حادة، ومنع انحناس الورق وتقليل التراكم الاستاتيكي.
- هذا المنتج مصمم ليكون متوافقًا مع النماذج العامة لآلات تمزيق الورق.
- استخدم هذا المنتج مرتين في الشهر أو بعد 30 دقيقة من الاستخدام المتواصل لآلة التقطيع لتليين الشفرات.

الاستخدام

- ملاحظة**
- لا تفتح المنتج أو تمزقه قبل الاستخدام.
 - يجب أن يتم تلقيم المنتج إلى آلات تقطيع الورق واحدة تلو الأخرى.

1. قم بتلقيم المنتج إلى آلة التقطيع مثل الورق العادي (الشكل 1).
2. بمجرد مرور المنتج بالكامل عبر شفرات التقطيع، قم بتشغيل آلة التقطيع في الوضع العكسي لمدة 10 ثواني (الشكل 2).

التخزين

خزّن المنتج في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، ويُفضل أن يُخزّن في عبوته الأصلية.

التخلص من المنتج

 يُرجى التخلص من المنتج وفقًا للوائح المحلية. إن لم تكن على علم بالخطوات السليمة، فاستشر السلطات المحلية.

المواصفات

B01H7M7BXM, B01H7M7FZ6	الطراز
12 جم تقريبًا (0.42 أونصة)	الوزن الصافي
21.8 × 15.2 سم (8.58 × 5.98 بوصة) تقريبًا	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

معلومات المستورد

للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر	
Amazon.com LLC، شركة خدمات، الكائن مقرها في 410 تيري أفي إن، سياتل، واشنطن، 98109، الولايات المتحدة الأمريكية	البريد:

التعليقات والمساعدة

نُساعدنا سماع رأيك. فنحن نريد التأكد من أننا نقدم أفضل تجربة ممكنة للعملاء، ولذلك نرجو منك كتابة تقييمك بخصوص تجربتك كمستخدم.

:AE [amazon.com.ae/review/review-your-purchase#](https://www.amazon.com.ae/review/review-your-purchase#)
:SA  [amazon.com.sa/review/review-your-purchase#](https://www.amazon.com.sa/review/review-your-purchase#)
:EG [amazon.com.eg/review/review-your-purchase#](https://www.amazon.com.eg/review/review-your-purchase#)

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فيما يتعلق بمنتجات Amazon Basics الخاصة بك، يرجى استخدام الموقع الإلكتروني الموضح أدناه.

:AE [amazon.com.ae/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.com.ae/gp/help/customer/contact-us)
:SA  [amazon.com.sa/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.com.sa/gp/help/customer/contact-us)
:EG [amazon.com.eg/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.com.eg/gp/help/customer/contact-us)



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA
中国製
صُنع في الصين
V01-11/23

