

HYUNDAI

FFBI-508CNK5A

USER MANUAL




GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

For Your Safety
Read and understand this manual before use.
Keep this manual for future reference.

To ensure safe use, please check whether the accessories and products are complete according the manual after opening the package. Please place the product on a horizontal surface for use. Do not put the product on an oblique or upside-down position. Before use, check whether the power supply is consistent with the rating label of the machine, and carefully read the precautions for safe use

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 50W
Voltage: 220-240V ~ 50-60Hz
Material: ABS + PP
Oscillation: 70 degrees
Product Size: 246 x 246 x 850 mm

WHAT'S IN THE BOX

1 x Bladeless fan, 1 x Remote, 1 x Manual

PRECAUTIONS FOR SAFE USE

1. To ensure safety, please read the instructions carefully before installation and use.
2. After opening the product package, check whether there is any abnormality.
3. Do not leave the package accessible to children, the elderly, the infirm, and the disabled.
4. Before connecting the power supply, check whether the power supply is consistent with the specifications.
5. The use of additional multiple sockets and extension cords shall be avoided as far as possible. If necessary, the parts must comply with the safety regulations for the use of electric fans.
6. The fan is only for indoor use, avoiding bathroom use.
7. It is strictly forbidden to insert any foreign matter into the appliance, or put clothes and other articles that may be inhaled into the machine around the machine to avoid mechanical damage, electric shock, or fire.
8. Do not use wet hands or wet feet to touch the fan.
9. It is prohibited to pull the fan and its power cord to cut off the power supply.
10. Please do not put the fan out of the window or outdoors for use. Unexpected weather may cause the fan to be damaged by rain, sun, and lightning.
11. Before moving, cleaning, and sending for repair, the power must be cut off, and the power cord plug must be pulled out.


12. During cleaning and maintenance, if the protective enclosure needs to be removed, the machine must be disconnected from the power supply before removing the protective enclosure.
13. Do not place or hang objects on the top of the appliance to avoid danger.
14. In case of quality problems, please turn off the power supply, do not continue to use it, and contact the after-sales service center for maintenance.
15. If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by professionals from the manufacturer, its maintenance department, or similar departments.
16. Before use, check whether the power cord and plug are damaged. Do not bend or pull the power cord. The power cord is a special power cord; please do not replace it at will.

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

1. Unpack and take out the machine, and check whether the contents of the package are consistent with those stated in the packing list.
2. Cleaning Method:
 - a. Before cleaning, pull the power plug out of the socket.
 - b. Clean the sundries and dust on the filter screen with a soft brush.
 - c. After cleaning, the protective enclosure must be installed before it can be powered on for use.

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

1. When the buzzer is powered on, the display screen will show the current temperature, and the product will enter standby mode.
2. Press the On/Standby key once to activate the fan. In this state, the fan operates in low gear, and the corresponding indicator light is on. Press the key again to enter standby mode.
3. Use the gear key to cycle between low, medium, and high fan speeds, with the corresponding indicator lights illuminating accordingly.
4. Press the timing key to activate the timer. The timing indicator stays on, and the display flashes "00." Press the timing key again to cycle through 00-12 hours. The current indoor temperature is displayed 3 seconds after setting the timer. The Indicator remains on during the timing process.
5. Press the head-shaking button to activate the oscillation function; the fan enters the head-shaking working state, and the corresponding indicator lights up. Press again to deactivate the head-shaking function, and the corresponding indicator light turns off.
6. Light key: Manually turn off the screen, and press the light key to turn it on or off. After 5 minutes of automatic screen-off, the brightness of all displays is reduced by half without affecting functionality. Press any key to wake up the display.
7. Press the downwind button to activate the natural wind mode, and the indicator light for the natural wind icon will illuminate simultaneously. Press again to deactivate the natural wind mode (Note: the natural wind mode can only be activated or deactivated using the remote control).



PRECAUTIONS FOR USING REMOTE CONTROL:

The functions of the buttons on the remote control are the same as those on the body.

1. If the remote control still cannot be controlled when it is close to the machine, please replace the remote control battery.
2. Do not let children play with the remote control as a toy.

MAINTENANCE AND STORAGE METHODS:

1. When the product is not in use, please turn off the switch and cut off the power supply.
2. Before cleaning and maintenance, disconnect the power supply to cool the product.
3. When cleaning, gently wipe the product surface with a soft cloth dipped in a small amount of water or kitchen detergent.
4. It is strictly forbidden to clean with alcohol, gasoline, banana water, or toluene to avoid yellowing or corrosion of the product shell.
5. The product shall be wiped clean, dried, and stored in the original packaging.
6. The appliance should be stored in a well-ventilated warehouse with a temperature lower than 40°C, and there should be no corrosive gas around it.

Imported/Distributed by: The Investment Company Europe B.V.

Supplied by: HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

Made in: P.R.C

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

E-mail: cs@hyundaielectronics.nl
NL / EN: www.hyundaielectronics.nl
BE / FR: www.hyundaielectronics.nl



HYUNDAI



For Inquiries, Please Contact:

Name of Company: The Investment Company Europe B.V.

E-mail: cs@hyundaelectronics.nl

Imported/Distributed by: The Investment Company Europe B.V.

Supplied by: HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

Made in: P.R.C

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published, or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

NL / EN: www.hyundaelectronics.nl

BE / FR: www.hyundaelectronics.nl

HYUNDAI

FFBI-508CNK5A

HANDLEIDING




GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

Voor jouw veiligheid
Lees en begrijp deze handleiding vóór gebruik.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Om een veilig gebruik te garanderen, verzoeken wij u na het openen van de verpakking te controleren of de accessoires en producten compleet zijn volgens de handleiding. Plaats het product voor gebruik op een horizontaal oppervlak. Plaats het product niet schuin of ondersteboven. Controleer vóór gebruik of de stroomvoorziening overeenkomt met het typeplaatje van de machine en lees aandachtig de voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

PRODUCTSTRUCTUURDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vermogen:	50W
Spanning:	220-240V ~ 50-60Hz
Materiaal:	ABS + PP
Oscillatie:	70 graden
Productafmetingen:	246 x 246 x 850 mm

WAT ZIT ER IN DE DOOS

1 x bladloze ventilator, 1 x afstandsbediening, 1 x handleiding

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR VEILIG GEBRUIK

1. Om de veiligheid te garanderen, dient u vóór installatie en gebruik de instructies zorgvuldig te lezen.
2. Controleer na het openen van de productverpakking of er sprake is van een afwijking.
3. Laat het pakket niet toegankelijk voor kinderen, ouderen, zieken en gehandicapten.
4. Controleer voordat u de voeding aansluit of de voeding voldoet aan de specificaties.
5. Het gebruik van extra stekkerdozen en verlengsnoeren wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien nodig moeten de onderdelen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrische ventilatoren.
6. De ventilator is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis, waardoor gebruik in de badkamer wordt vermeden.
7. Het is ten strengste verboden om vreemde voorwerpen in het apparaat te steken, of kleding en andere voorwerpen die kunnen worden ingeademd in de machine rond de machine te plaatsen om mechanische schade, elektrische schokken of brand te voorkomen.
8. Gebruik geen natte handen of natte voeten om de ventilator aan te raken.
9. Het is verboden om aan de ventilator en het netsnoer te trekken om de stroomtoevoer af te sluiten.
10. Plaats de ventilator niet uit het raam of buiten voor gebruik. Onverwacht weer kan ervoor zorgen dat de ventilator beschadigd raakt door regen, zon en bliksem.
11. Voordat u het apparaat verplaatst, schoonmaakt en ter reparatie verzendt, moet de stroom worden

uitgeschakeld en moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.


12. Als tijdens reiniging en onderhoud de beschermende behuizing moet worden verwijderd, moet de machine worden losgekoppeld van de stroomvoorziening voordat de beschermende behuizing wordt verwijderd.
13. Plaats of hang geen voorwerpen op de bovenkant van het apparaat om gevaar te voorkomen.
14. In geval van kwaliteitsproblemen dient u de voeding uit te schakelen, deze niet meer te gebruiken en contact op te nemen met het after-sales servicecentrum voor onderhoud.
15. Als het netsnoer beschadigd is, moet het, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door professionals van de fabrikant, de onderhoudsafdeling of soortgelijke afdelingen.
16. Controleer voor gebruik of het netsnoer en de stekker beschadigd zijn. Buig het netsnoer niet en trek er niet aan. Het netsnoer is een speciaal netsnoer; vervang het alstublieft niet naar believen.

INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Pak de machine uit en haal deze eruit, en controleer of de inhoud van de verpakking overeenkomt met de inhoud die op de paklijst staat.
2. Reinigingsmethode:
 - a. Trek vóór het reinigen de stekker uit het stopcontact.
 - b. Maak het overige en het stof op de filterzeef schoon met een zachte borstel.
 - c. Na het reinigen moet de beschermende behuizing worden geïnstalleerd voordat deze kan worden ingeschakeld voor gebruik.

INSTRUCTIES VOOR DE AFSTANDSBEDIENING

1. Wanneer de zoemer is ingeschakeld, wordt op het display de huidige temperatuur weergegeven en gaat het product naar de stand-bymodus.
2. Druk één keer op de Aan/Standby-toets om de ventilator te activeren. In deze toestand werkt de ventilator in een lage versnelling en brandt het bijbehorende indicatielampje. Druk nogmaals op de toets om naar de standby-modus te gaan.
3. Gebruik de versnellingstoets om te schakelen tussen lage, gemiddelde en hoge ventilatorsnelheden, waarbij de bijbehorende indicatielampjes dienovereenkomstig gaan branden.
4. Druk op de timingtoets om de timer te activeren. De timingindicator blijft branden en op het display knippert "00". Druk nogmaals op de timingtoets om door 00-12 uur te bladeren. De huidige binnentemperatuur wordt 3 seconden na het instellen van de timer weergegeven. De Indicator blijft branden tijdens het timingproces.
5. Druk op de hoofdschudknop om de oscillatiefunctie te activeren; de ventilator komt in de hoofdschuddende werkstatus en de bijbehorende indicator licht op. Druk nogmaals om de hoofdschudfunctie uit te schakelen en het bijbehorende indicatielampje gaat uit.
6. Lichttoets: schakel het scherm handmatig uit en druk op de lichttoets om het in of uit te schakelen. Na 5 minuten automatische schermuitschakeling wordt de helderheid van alle beeldschermen gehalveerd zonder dat de functionaliteit wordt beïnvloed. Druk op een willekeurige toets om het display te activeren.
7. Druk op de benedenwindknop om de natuurlijke windmodus te activeren, en het indicatielampje voor het natuurlijke windpictogram gaat tegelijkertijd branden. Druk nogmaals om de natuurlijke windmodus te deactiveren (Let op: de natuurlijke windmodus kan alleen worden geactiveerd of gedeactiveerd met behulp van de afstandsbediening).



VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING:

De functies van de knoppen op de afstandsbediening zijn dezelfde als die op het lichaam.

1. Als de afstandsbediening nog steeds niet kan worden bediend als deze zich in de buurt van de machine bevindt, vervang dan de batterij van de afstandsbediening.
2. Laat kinderen niet met de afstandsbediening als speelgoed spelen.

ONDERHOUDS- EN OPSLAGMETHODEN:

1. Wanneer het product niet in gebruik is, schakel dan de schakelaar uit en sluit de stroomtoevoer af.
2. Koppel vóór reiniging en onderhoud de stroomtoevoer los om het product af te koelen.
3. Bij het schoonmaken veegt u het oppervlak van het product voorzichtig af met een zachte doek die is bevochtigd met een kleine hoeveelheid water of keukenafwasmiddel.
4. Het is ten strengste verboden om te reinigen met alcohol, benzine, bananenwater of tolueen om vergeling of corrosie van de productomhulling te voorkomen.
5. Het product moet worden schoongeveegd, gedroogd en opgeslagen in de originele verpakking.
6. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde opslagruimte met een temperatuur lager dan 40°C, en er mag zich geen corrosief gas in de buurt bevinden.

Geïmporteerd/gedistribueerd door: The Investment Company Europe B.V.

Geleverd door: HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

Gemaakt in PRC

PATENT AANGEVRAAGD

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor welk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of copyrightvermeldingen van dit pakket te wijzigen of te reproduceren pakket.

E-mail: cs@hyundaielectronics.nl
NL / EN: www.hyundaielectronics.nl
BE / FR: www.hyundaielectronics.nl



HYUNDAI



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Naam vennootschap: The Investment Company Europe B.V.

E-mail: cs@hyundaielectronics.nl

Geïmporteerd/gedistribueerd door: The Investment Company Europe B.V.

Geleverd door: HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

Gemaakt in PRC

PATENT AANGEVRAAGD

Het artwork en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen voor geen enkel doel worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of copyrightvermeldingen uit dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

NL/EN: www.hyundaielectronics.nl

BE/FR: www.hyundaielectronics.nl

HYUNDAI

FFBI-508CNK5A

MANUEL DE L'UTILISATEUR




GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

Pour votre sécurité
Lisez et comprenez ce manuel avant utilisation.
Conservez ce manuel pour référence future.

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, veuillez vérifier si les accessoires et les produits sont complets conformément au manuel après avoir ouvert l'emballage. Veuillez placer le produit sur une surface horizontale pour l'utiliser. Ne placez pas le produit dans une position oblique ou à l'envers. Avant utilisation, vérifiez si l'alimentation électrique est conforme à l'étiquette signalétique de la machine et lisez attentivement les précautions pour une utilisation en toute sécurité.

DIAGRAMME DE STRUCTURE DU PRODUIT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance:	50W
Tension:	220-240 V~ 50-60 Hz
Matériel:	ABS + PP
Oscillation:	70 degrés
Taille du produit:	246 x 246 x 850 mm

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE

1 x ventilateur sans pales, 1 x télécommande, 1 x manuel

PRÉCAUTIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE

1. Pour garantir la sécurité, veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation et l'utilisation.
2. Après avoir ouvert l'emballage du produit, vérifiez s'il y a une anomalie.
3. Ne laissez pas le colis accessible aux enfants, aux personnes âgées, aux infirmes et aux personnes handicapées.
4. Avant de connecter l'alimentation, vérifiez si l'alimentation est conforme aux spécifications.
5. L'utilisation de multiprises et de rallonges supplémentaires doit être évitée autant que possible. Si nécessaire, les pièces doivent être conformes aux règles de sécurité pour l'utilisation des ventilateurs électriques.
6. Le ventilateur est uniquement destiné à une utilisation en intérieur, évitant ainsi une utilisation dans la salle de bain.
7. Il est strictement interdit d'insérer des corps étrangers dans l'appareil ou de placer des vêtements et autres articles susceptibles d'être inhalés dans la machine autour de la machine pour éviter tout dommage mécanique, choc électrique ou incendie.
8. N'utilisez pas les mains mouillées ou les pieds mouillés pour toucher le ventilateur.
9. Il est interdit de tirer sur le ventilateur et son cordon d'alimentation pour couper l'alimentation électrique.
10. Veuillez ne pas placer le ventilateur hors de la fenêtre ou à l'extérieur pour l'utiliser. Des conditions météorologiques inattendues peuvent endommager le ventilateur par la pluie, le soleil et la foudre.


11. Avant le déplacement, le nettoyage et l'envoi en réparation, l'alimentation doit être coupée et la fiche du cordon d'alimentation doit être débranchée.
12. Pendant le nettoyage et l'entretien, si le boîtier de protection doit être retiré, la machine doit être débranchée de l'alimentation électrique avant de retirer le boîtier de protection.
13. Ne placez pas et ne suspendez pas d'objets sur le dessus de l'appareil pour éviter tout danger.
14. En cas de problèmes de qualité, veuillez couper l'alimentation électrique, ne pas continuer à l'utiliser et contacter le centre de service après-vente pour la maintenance.
15. Si le cordon d'alimentation est endommagé, afin d'éviter tout danger, il doit être remplacé par des professionnels du fabricant, de son service de maintenance ou de services similaires.
16. Avant utilisation, vérifiez si le cordon d'alimentation et la fiche sont endommagés. Ne pliez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation est un cordon d'alimentation spécial ; veuillez ne pas le remplacer à volonté.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

1. Déballez et sortez la machine, et vérifiez si le contenu de l'emballage est conforme à celui indiqué sur la liste de colisage.
2. Méthode de nettoyage :
 - a. Avant le nettoyage, débranchez la fiche d'alimentation de la prise.
 - b. Nettoyez les articles divers et la poussière sur le tamis du filtre avec une brosse douce.
 - c. Après le nettoyage, le boîtier de protection doit être installé avant de pouvoir être mis sous tension et utilisé.

INSTRUCTIONS POUR LA TÉLÉCOMMANDE

1. Lorsque le buzzer est allumé, l'écran d'affichage affichera la température actuelle et le produit passera en mode veille.
2. Appuyez une fois sur la touche Marche/Veille pour activer le ventilateur. Dans cet état, le ventilateur fonctionne en vitesse basse et le voyant correspondant est allumé. Appuyez à nouveau sur la touche pour passer en mode veille.
3. Utilisez la clé de vitesse pour alterner entre les vitesses de ventilateur faible, moyenne et élevée, les voyants correspondants s'allumant en conséquence.
4. Appuyez sur la touche de synchronisation pour activer la minuterie. L'indicateur de synchronisation reste allumé et l'écran clignote « 00 ». Appuyez à nouveau sur la touche de synchronisation pour parcourir 00 à 12 heures. La température intérieure actuelle s'affiche 3 secondes après le réglage de la minuterie. L'indicateur reste allumé pendant le processus de chronométrage.
5. Appuyez sur le bouton secouant la tête pour activer la fonction d'oscillation ; le ventilateur entre dans l'état de fonctionnement en secouant la tête et l'indicateur correspondant s'allume. Appuyez à nouveau pour désactiver la fonction de tremblement de tête et le voyant correspondant s'éteint.
6. Touche d'éclairage : éteignez manuellement l'écran et appuyez sur la touche d'éclairage pour l'allumer ou l'éteindre. Après 5 minutes d'extinction automatique de l'écran, la luminosité de tous les écrans est réduite de moitié sans affecter la fonctionnalité. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver l'écran.
7. Appuyez sur le bouton sous le vent pour activer le mode vent naturel, et le voyant lumineux de l'icône du vent naturel s'allumera simultanément. Appuyez à nouveau pour désactiver le mode vent naturel (Remarque : le mode vent naturel ne peut être activé ou désactivé qu'à l'aide de la télécommande).



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE :

1. Les fonctions des boutons de la télécommande sont les mêmes que celles du corps.
2. Si la télécommande ne peut toujours pas être contrôlée lorsqu'elle est proche de la machine, veuillez remplacer la pile de la télécommande.
3. Ne laissez pas les enfants jouer avec la télécommande comme un jouet.

MÉTHODES D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

1. Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez éteindre l'interrupteur et couper l'alimentation électrique.
2. Avant le nettoyage et l'entretien, débranchez l'alimentation électrique pour refroidir le produit.
3. Lors du nettoyage, essuyez délicatement la surface du produit avec un chiffon doux imbibé d'une petite quantité d'eau ou de détergent de cuisine.
4. Il est strictement interdit de nettoyer avec de l'alcool, de l'essence, de l'eau de banane ou du toluène pour éviter le jaunissement ou la corrosion de la coque du produit.
5. Le produit doit être essuyé, séché et stocké dans son emballage d'origine.
6. L'appareil doit être stocké dans un entrepôt bien ventilé avec une température inférieure à 40°C et il ne doit y avoir aucun gaz corrosif à proximité.

Importé/Distribué par : The Investment Company Europe B.V.

Fourni par : HYUNDAI Corporation Holdings, Corée

Made in RPC

BREVET EN COURS

L'illustration et la conception de ce paquet sont protégées par la loi européenne sur le droit d'auteur et ne peuvent être reproduites, distribuées, affichées, publiées ou utilisées à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire toute marque ou avis de droit d'auteur de ce forfait.

E-mail: cs@hyundaielectronics.nl
NL / EN: www.hyundaielectronics.nl
BE / FR: www.hyundaielectronics.nl



HYUNDAI



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter :

Nom de la société : The Investment Company Europe B.V.

E-mail : cs@hyundaielectronics.nl

Importé/Distribué par : The Investment Company Europe B.V.

Fourni par : HYUNDAI Corporation Holdings, Corée

Made in RPC

BREVET EN ATTENTE

Les illustrations et le design de cet emballage sont protégés par la loi européenne sur le droit d'auteur et ne peuvent pas être reproduits, distribués, affichés, publiés ou utilisés à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il n'est pas autorisé de modifier ou de reproduire les marques commerciales ou les avis de droit d'auteur de ce package.

NL / EN : www.hyundaielectronics.nl

BE / FR : www.hyundaielectronics.nl

HYUNDAI

FFBI-508CNK5A

BENUTZERHANDBUCH




GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

Für Ihre Sicherheit
Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung.
Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte nach dem Öffnen der Verpackung, ob das Zubehör und die Produkte gemäß der Anleitung vollständig sind. Bitte stellen Sie das Produkt zur Verwendung auf eine horizontale Fläche. Stellen Sie das Produkt nicht schräg oder auf den Kopf gestellt. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Stromversorgung mit dem Typenschild der Maschine übereinstimmt, und lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Verwendung sorgfältig durch

PRODUKTSTRUKTURDIAGRAMM



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Leistung: 50W
 Spannung: 220–240 V ~ 50–60 Hz
 Material: ABS + PP
 Oszillation: 70 Grad
 Produktgröße: 246 x 246 x 850 mm

WAS IST IN DER BOX

1 x Lüfter ohne Flügel, 1 x Fernbedienung, 1 x Handbuch

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

1. Um die Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Anweisungen vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Produktverpackung, ob eine Anomalie vorliegt.
3. Lassen Sie das Paket nicht für Kinder, ältere Menschen, Gebrechliche und Behinderte zugänglich.
4. Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Netzteils, ob das Netzteil den Spezifikationen entspricht.
5. Der Einsatz zusätzlicher Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel ist möglichst zu vermeiden. Gegebenenfalls müssen die Teile den Sicherheitsvorschriften für den Einsatz von Elektroventilatoren entsprechen.
6. Der Ventilator ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen, die Verwendung im Badezimmer ist zu vermeiden.
7. Es ist strengstens verboten, Fremdkörper in das Gerät einzuführen oder Kleidung und andere Gegenstände, die in das Gerät eingeatmet werden könnten, in der Nähe des Geräts abzulegen, um mechanische Schäden, Stromschläge oder Brände zu vermeiden.
8. Berühren Sie den Ventilator nicht mit nassen Händen oder Füßen.
9. Es ist verboten, am Ventilator und seinem Netzkabel zu ziehen, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
10. Bitte stellen Sie den Ventilator nicht aus dem Fenster oder ins Freie, um ihn zu verwenden. Unerwartetes Wetter kann dazu führen, dass der Ventilator durch Regen, Sonne und Blitz beschädigt wird.


11. Vor dem Bewegen, Reinigen und Einsenden zur Reparatur muss die Stromversorgung unterbrochen und der Netzstecker gezogen werden.
12. Wenn bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten das Schutzgehäuse entfernt werden muss, muss die Maschine vor dem Entfernen des Schutzgehäuses vom Stromnetz getrennt werden.
13. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und hängen Sie keine Gegenstände darauf, um Gefahren zu vermeiden.
14. Bei Qualitätsproblemen schalten Sie bitte die Stromversorgung aus, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich zur Wartung an das Kundendienstzentrum.
15. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren durch Fachkräfte des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder ähnlicher Abteilungen ersetzt werden.
16. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Netzkabel und der Stecker beschädigt sind. Biegen oder ziehen Sie nicht am Netzkabel. Das Netzkabel ist ein spezielles Netzkabel; Bitte ersetzen Sie es nicht nach Belieben.

INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Packen Sie die Maschine aus, nehmen Sie sie heraus und prüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung mit den Angaben in der Packliste übereinstimmt.
2. Reinigungsmethode:
 - a. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
 - b. Reinigen Sie das Filtersieb mit einer weichen Bürste von Kleinigkeiten und Staub.
 - c. Nach der Reinigung muss das Schutzgehäuse installiert werden, bevor es zur Verwendung eingeschaltet werden kann.

ANWEISUNGEN ZUR FERNBEDIENUNG

1. Wenn der Summer eingeschaltet ist, zeigt das Display die aktuelle Temperatur an und das Produkt wechselt in den Standby-Modus.
2. Drücken Sie einmal die Ein-/Standby-Taste, um den Lüfter zu aktivieren. In diesem Zustand läuft der Lüfter im niedrigen Gang und die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet. Drücken Sie die Taste erneut, um in den Standby-Modus zu wechseln.
3. Verwenden Sie die Zahnradtaste, um zwischen niedriger, mittlerer und hoher Lüftergeschwindigkeit zu wechseln, wobei die entsprechenden Kontrollleuchten entsprechend aufleuchten.
4. Drücken Sie die Timing-Taste, um den Timer zu aktivieren. Die Zeitanzeige bleibt eingeschaltet und im Display blinkt „00“. Drücken Sie die Timing-Taste erneut, um zwischen 00 und 12 Stunden zu wechseln. Die aktuelle Innentemperatur wird 3 Sekunden nach dem Einstellen des Timers angezeigt. Der Indicator bleibt während des Zeitmessvorgangs eingeschaltet.
5. Drücken Sie die Kopfschütteltaste, um die Oszillationsfunktion zu aktivieren; Der Lüfter wechselt in den kopfschüttelnden Arbeitszustand und die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Durch erneutes Drücken wird die Kopfschüttelfunktion deaktiviert und die entsprechende Kontrollleuchte erlischt.
6. Lichttaste: Schalten Sie den Bildschirm manuell aus und drücken Sie die Lichttaste, um ihn ein- oder auszuschalten. Nach 5 Minuten automatischer Bildschirmabschaltung wird die Helligkeit aller Displays um die Hälfte reduziert, ohne dass die Funktionalität beeinträchtigt wird. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren.
7. Drücken Sie die Gegenwind-Taste, um den natürlichen Windmodus zu aktivieren. Gleichzeitig leuchtet die Anzeigeleuchte für das Symbol für natürlichen Wind auf. Drücken Sie erneut, um den natürlichen Windmodus zu deaktivieren (Hinweis: Der natürliche Windmodus kann nur über die Fernbedienung aktiviert oder deaktiviert werden).



VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG:

1. Die Funktionen der Tasten auf der Fernbedienung entsprechen denen am Gehäuse.
2. Sollte sich die Fernbedienung in der Nähe der Maschine immer noch nicht steuern lassen, tauschen Sie bitte die Batterie der Fernbedienung aus.
3. Lassen Sie Kinder nicht mit der Fernbedienung als Spielzeug spielen.

WARTUNGS- UND LAGERUNGSMETHODEN:

1. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, schalten Sie es bitte aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung.
2. Trennen Sie vor der Reinigung und Wartung die Stromversorgung, um das Produkt abzukühlen.
3. Wischen Sie die Produktoberfläche beim Reinigen vorsichtig mit einem weichen, in etwas Wasser oder Küchenspülmittel getauchten Tuch ab.
4. Es ist strengstens verboten, mit Alkohol, Benzin, Bananenwasser oder Toluol zu reinigen, um eine Vergilbung oder Korrosion der Produkthülle zu vermeiden.
5. Das Produkt muss abgewischt, getrocknet und in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
6. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Lagerhaus mit einer Temperatur unter 40 °C gelagert werden und es dürfen sich keine korrosiven Gase in der Umgebung befinden.

Importiert/vertrieben durch: The Investment Company Europe B.V.

Geliefert von: HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

Hergestellt in der Volksrepublik China

Patent angemeldet

Die Grafik und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verteilt, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise davon zu ändern oder zu reproduzieren Paket.

E-mail: cs@hyundaielectronics.nl
NL / EN: www.hyundaielectronics.nl
BE / FR: www.hyundaielectronics.nl



HYUNDAI



Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Name des Unternehmens: The Investment Company Europe B.V.
E-Mail: cs@hyundaielectronics.nl
Importiert/vertrieben durch: The Investment Company Europe B.V.
Geliefert von: HYUNDAI Corporation Holdings, Korea
Hergestellt in der Volksrepublik China

Zum Patent angemeldet

Die Grafiken und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verbreitet, angezeigt, veröffentlicht oder für andere Zwecke verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken- oder Urheberrechtshinweise aus diesem Paket zu verändern oder zu reproduzieren.

NL / EN: www.hyundaielectronics.nl
BE / FR: www.hyundaielectronics.nl