

RELOJ INTELIGENTE

MANUAL DE USO



Gracias por elegir nuestro reloj inteligente. Puede leer este manual para conocer a fondo el funcionamiento y la operación del dispositivo. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.

Paquete: Una caja de regalo, un manual de usuario, una unidad de banda inteligente.

Este producto es resistente al agua (IP68), y se puede usar para lavarse las manos, nadar, etc. No se puede llevar en la ducha de agua caliente o en la sauna para evitar el vapor. Si el agua no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, la empresa no hará una garantía gratuita.

Instrucción de los botones:

Botón de Bolton: Presione largamente el interruptor, luego presione brevemente la pantalla para iluminar la pantalla, el cargador para encender.

Banda cambiabile Un pequeño interruptor, empuje en el medio, entonces puede cambiar la banda.



Instrucciones táctiles: Pulsa enter y desliza a la derecha hacia atrás, entra en la barra de estado bajo la pantalla de inicio, desliza a la derecha para entrar en el centro de notificaciones, desliza a la derecha para entrar en el menú principal. desliza hacia arriba para entrar en el estado del tiempo.

Instrucciones de carga:

Este producto adopta la carga de fuerza magnética. Soporta con el cargador del teléfono móvil de 5V y la interfaz USB del ordenador. Ponga el punto de carga conectar a la parte posterior de los pines de carga del dispositivo, se cargará automáticamente. 5 por lo general toma 2 horas para la carga completa, el tiempo de espera del dispositivo hasta 30 días, 5-10 días para trabajar. No utilice el reloj durante la carga.

Precaución: no hacer que el cable de carga magnética cualquier 2 pines se conectan con material conductor al mismo tiempo, puede causar un cortocircuito.

La conexión entre el reloj y el teléfono móvil:

En primer lugar, el teléfono móvil debe descargar la APP "WearFit 2.0" al teléfono móvil e instalarla, de dos maneras:

1, iOS, usuario de móvil Android.

Escanee la siguiente imagen de código QR por los navegadores o por cualquier escáner para descargar WearFit 2.0.

2, Teléfono Android: busque y descargue la aplicación "WearFit 2.0" desde Google Play; Teléfono IOS: busque y descargue la aplicación HPlusFit desde Apps Store.



Después de la instalación, encienda el Bluetooth del teléfono y la aplicación "WearFit 2.0", confirme que las notificaciones y todos los demás permisos que pide "WearFit 2.0" están habilitados, vincule la pulsera, busque el dispositivo "S20" (algunas marcas de teléfonos necesitan encender el GPS en el teléfono inteligente antes de vincularlo) y pulse conectar.

Actualización del firmware:

En Bluetooth connected, en "WearFit 2.0", pulse Mine- "Device gestión de dispositivos" - "Actualización del firmware", si hay un nuevo firmware disponible, pulse para actualizar a la última versión del firmware del reloj.

Aviso: Si no se consigue actualizar, espere a que el reloj se quede sin batería y cargue, reinicie el reloj de nuevo, busque

dispositivo Bluetooth Huntersun-BLE y actualícelo de nuevo.

Como el protocolo Bluetooth es diferente entre todas las marcas de teléfonos. A veces la conexión Bluetooth será inestable entre el teléfono móvil y el reloj inteligente. Por favor, reinicie el Bluetooth y luego intente conectarse de nuevo.

Introducción de la función principal:

Idioma/Hora/Fecha: Sincronizará la fecha y la hora del teléfono cuando el Bluetooth esté conectado con la aplicación. Cara del reloj en espera: Hay dos caras de reloj para las opciones, pulse durante 2 segundos en el hogar para cambiar.

Barra de estado: Deslice hacia abajo para entrar en la interfaz de espera con el estado de Bluetooth, el código QR (escanear con el teléfono móvil y descargar "WearFit 2.0"), el ajuste del brillo y el estado de la batería.

Notificaciones: Deslice a la derecha en la notificación, las notificaciones sincronizadas desde el teléfono, tales como llamadas, WhatsApp, SMS, mensajes de WeChat, reciente 8 alertas se pueden mostrar, cuando las llamadas, los mensajes que vienen, reloj vibrar recordar, apoyar a rechazar una llamada.

Podómetro, Distancia, Calorías: Seguimiento de los pasos diarios, el kilometraje, las calorías. Reiniciar a las 0 horas cada día. Soporte de 7 días de registros de datos en el reloj.

Deportes: Modo de deportes múltiples, seleccione uno para empezar, deslice a la derecha para pausar el ejercicio. Registra los datos de duración, consumo de calorías y ritmo cardíaco, etc.

Cuidado de la salud

Ritmo cardíaco: Cuando se activa esta función, el ritmo cardíaco se mide mediante el dispositivo que escanea la superficie capilar de la piel con diodos ópticos verdes. Por favor, espere unos 2 segundos para empezar a medir y registrar. Desplácese a otros menús para detener la medición. Por favor, consulte la información sobre la frecuencia cardíaca media, la frecuencia cardíaca durante el ejercicio para su grupo de edad y sexo en línea y/o pida consejo a su médico.

Presión arterial: Por favor, ponga las manos sobre una superficie y no se mueva. Cuando esta función está activada, necesita unos 45 - 50 segundos de medición y lectura para proporcionar un resultado.

Nota: El aparato no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son sólo de referencia.

ECG: El dispositivo combina un sensor óptico de frecuencia cardíaca y un sensor de ECG para mostrar información sobre la función cardíaca del usuario como referencia. Cuando se activa esta función, necesita unos 30 segundos de medición y lectura para proporcionar un resultado.

Por favor, tenga en cuenta que el dispositivo no es un aparato médico. Los valores mostrados son sólo de referencia.

Oxígeno en sangre: El nivel de oxígeno en sangre (SP02H) es la cantidad de oxígeno que circula en la sangre. Consulte la información sobre el porcentaje de oxígeno en sangre saludable o anormal para su grupo de edad y sexo en Internet y/o pida consejo a su médico.

Nota: El aparato no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son sólo de referencia.

Monitor de sueño: La monitorización del sueño se activará automáticamente desde las 22:00 hasta las 8:00 de la mañana siguiente. Puede comprobar los detalles de la calidad del sueño con la aplicación WearFit2.0 en el teléfono.

Cronómetro: Pulsa el inicio y la pausa, vuelve a pulsar para parar.

Control remoto de la música: Reproduce la música en el teléfono y contrólala en el reloj.

Cámara remota: En el WearFit 2.0, pulse + para activar la función de cámara, agite el reloj para tomar una foto.

Acerca de: Toque para entrar, comprobar el modelo de dispositivo, la versión del firmware, la dirección de Bluetooth.

Reset: Recupera el dispositivo.

Alarma: Establecer varios relojes de alarma a través de la aplicación en el teléfono.

Recordatorio de sedentarismo: Puedes establecer la hora para recordarte a ti mismo que te levantes.

Pantalla luminosa en la muñeca: Configúrala en la aplicación, consume más energía cuando está encendida.

Configuración de unidades: Sistema métrico o británico.

Encuentra tu teléfono: Toca el teléfono para que emita un tono de alerta.

Transmisión de datos: Todos los datos se guardan en el dispositivo. No importa el podómetro, la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño, y el modo multi-deporte, los datos todos pueden ser transmitidos a la APP en el teléfono.

Garantía:

1. Si aparecen problemas de calidad causados por la fabricación, los materiales o el diseño en el plazo de un año (desde el día de la compra), ofreceremos garantía gratuita para la pieza principal. 2. Ofreceremos garantía gratuita para la batería y el adaptador en un plazo de 6 meses. La premisa es el uso normal y correcto.

2. En el caso de los fallos causados por razones personales de los usuarios, no ofrecemos garantía gratuita, como se indica a continuación:

1. Desmontar o volver a montar el producto.
2. Causado por la caída de la inmodestia
3. Todos los daños artificiales o el mal uso (como: hacer que el agua en el host, la fuerza externa destrozará, rayará el daño de los componentes periféricos, etc.), todos estos están fuera del alcance de la garantía.

3. Cuando solicite la garantía gratuita, debe proporcionar una tarjeta de garantía con el sello del lugar de compra y la fecha de compra.

4. Si tiene problemas durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda a la que compró.

5. Por favor, haga que los productos finales sean el estándar.

Fecha de compra	Firma del cliente:
Código IMEI	Firma del vendedor:
Tienda de compra	Sello de la tienda