


CREATE

BALANCE BODY SMART PRO




DIGITAL SMART SCALE WITH BLUETOOTH AND APP
BÁSCULA INTELIGENTE, DIGITAL CON BLUETOOTH Y APP

USER MANUAL

[illegible]

[illegible]



INDEX

ENGLISH

Security instructions	6
Getting started	6
How to use without connecting the Bluetooth	7
Error icons on the scale	7

PORTUGUÊS

Instruções de segurança	10
Instruções de uso	10
Como usar a balança sem conexão Bluetooth	11
Ícones de erro de escala	11

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza	14
Istruzioni per l'uso	14
Come utilizzare la bilancia senza connessione Bluetooth	15
Icone di errore di scala	15

NEDERLANDS

Beveiligingsinstructies	18
Gebruiksaanwijzing	18
Hoe de weegschaal te gebruiken zonder Bluetooth-verbinding	19
Schaal foutpictogrammen	19

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad	8
Instrucciones de uso	8
Cómo utilizar la báscula sin conexión Bluetooth	9
Iconos de error en la báscula	9

FRANÇAIS

Instructions de sécurité	12
Mode d'emploi	12
Comment utiliser la balance sans connexion Bluetooth	13
Icônes d'erreur d'échelle	13

DEUTSCH

Sicherheitshinweise	16
Gebrauchsanweisung	16
So verwenden Sie die Waage ohne Bluetooth-Verbindung	17
Skalieren Sie Fehlersymbole	17

POLSKI

Instrukcje bezpieczeństwa	20
Instrukcja użycia	20
Jak używać wagi bez połączenia Bluetooth	21
Ikony błędów wagi	21

ENGLISH

Thank you for choosing our scale. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions.

The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury and electrical shock when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place for future reference, along with the completed warranty card, purchase receipt and package. If applicable, pass these instructions on to the next owner of the appliance. Always follow basic safety precautions and accident-prevention measures when using an electrical appliance. We assume no liability for customer failing to comply with these requirements.

SECURITY INSTRUCTIONS

Use the device only as described in the instructions. The company will not be held responsible for any damages which may derive from an improper use.

- Please take off shoes and socks and keep your bare feet in touch with the electrodes when measuring body weight, BMI, BFR, muscle, water, bone mass, BMR, visceral fat, protein rate, body age, standard weight or body fat.
- Please check the batteries if the scale malfunctions. Replace them if necessary.
- Please use soft tissue with alcohol or glass cleaner to clean the surface if it is dirty. No soap or other chemicals. Keep it away from water, heat and extreme coldness.
- The scale is a high precision measuring device. Never jump or stomp on the scale or disassemble it and please handle it carefully to avoid breaking when moving it.
- The scale is for family use only and not suitable for professional use. Body weight, BMI, body fat, muscle, water, bone mass and other metabolism measures are for reference only. You should consult a doctor when you undertake any diet or exercise program.
- Caution: Slippery when wet! The scale platform may be pretty slippery when wet, thus please make sure both the scale platform and your feet are dry before use. Never step on the scale platform with wet feet.
- Please use the scale on a hard and flat surface. Do not use on a carpet or soft surface.
- Carefully step on the platform of the scale. Stand as stationary as possible until the weight reading is shown and locked on the display.
- The scale will be automatically off if there is no operation for a while.
- This scale is compatible with:
 - **Android:** Google fit and Fitbit.
 - **iOS:** Google fit, Fitbit and Apple health.

GETTING STARTED

- Make sure your mobile device is running iOS 8 or higher, Android 5.0 or higher and Bluetooth 4.0 or higher.
1. Download CREATE Home app from App Store or Google Play.



iPhone OS



Android OS

2. Register an account on your CREATE Home app.

- Enter your mobile phone number or email address.
- Enter the verification code and create a password.

3. Add your device.

- Switch on the Bluetooth function on your smartphone, open the app and power on the scale. The app will pair automatically with the scale.
- Click on Add device on the app and choose the Bluetooth scale. The scale will take a few seconds to connect with the app. After it is successfully connected, the pairing process is finished.
- You don't need to pair it again to use the scale the following times.

4. Use the app.

- In the Home page you will see your device's name. Click on your scale and you will see the measurement parameters.
- Stand on the scale until the measurement is finished and your weight is locked on the screen of the scale.
- Every measurement will be recorded and you can check them in the Trend section of the app (100 measurements per year maximum).
- You will get the offline data of your measurements when you use the scale without opening the app. The scale will upload the data to your app so you can check them later (20 offline measurements maximum).
- To add other users or to pair your scale with Google fit, Fitbit or Apple health go to the Settings on the app.

HOW TO USE WITHOUT CONNECTING THE BLUETOOTH

If you don't want to connect the Bluetooth on your phone, then you just have to stand on the scale and it will only measure your body weight.

ERROR ICONS ON THE SCALE

1. Overload or error in measurement: The display will indicate "Err" when the scale is over max capacity. Please remove the weight to avoid any damage.
2. Low battery: The display will indicate "Lo". Open the battery cover and replace them.
3. Faulty measurement: The display will show "Err1" for these 2 reasons:
 - Body fat percentage is less than 5% or over 50%.
 - Unsuccessful test.



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

Gracias por elegir nuestra báscula. Antes de utilizar este electrodoméstico y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico eléctrico. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Utilice el dispositivo sólo como se describe en las instrucciones. La empresa no se hace responsable de los daños que puedan derivarse de un uso indebido.

- Quítese los zapatos y los calcetines y mantenga los pies descalzos en contacto con los electrodos al medir el peso corporal, el IMC, el BFR (proporción de grasa corporal), el músculo, la hidratación, la masa ósea, el BMR (tasa metabólica basal), la grasa visceral, la tasa de proteínas, la edad corporal, el peso estándar o la grasa corporal.
- Verifique las pilas si la báscula no funciona correctamente. Reemplácelas si es necesario.
- Utilice un paño suave con alcohol o limpiacristales para limpiar la superficie si está sucia. No utilice jabón u otros productos químicos. Manténgalo alejado del agua, el calor y el frío extremo.
- La báscula es un dispositivo de medición de alta precisión. Nunca salte ni pisotee la báscula ni la desarme y manipulela con cuidado para evitar que se rompa al moverla.
- La báscula es solo para uso familiar y no es adecuada para uso profesional. La medición del peso corporal, IMC, BFR, músculo, hidratación, masa ósea, BMR, grasa visceral, tasa de proteínas, edad corporal, peso estándar y de la grasa corporal son solo para su referencia. Debe consultar a un médico cuando realice cualquier programa de dieta o ejercicio.
- **Precaución:** La plataforma de la báscula puede ser bastante resbaladiza cuando está mojada, por lo tanto, asegúrese de que la superficie de la báscula y sus pies estén secos antes de usarla. Nunca pise la plataforma de la báscula con los pies mojados.
- Utilice la báscula en una superficie dura y plana. No la use en una alfombra o superficie blanda.
- Pise con cuidado la plataforma de la báscula. Quédese lo más quieto posible hasta que se muestre la lectura del peso y se bloquee en la pantalla.
- La báscula se apagará automáticamente si no se utiliza durante un tiempo.
- Esta báscula es compatible con:
 - **Android:** Google fit y Fitbit.
 - **iOS:** Google fit, Fitbit y Apple Health.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese de que su teléfono móvil tenga instalado iOS 8 o superior, Android 5.0 o superior y Bluetooth 4.0 o superior.



iPhone OS



Android OS

2. Descargue la aplicación CREATE Home desde App Store o Google Play.
3. Regístrese y cree una cuenta en su aplicación CREATE Home.
 - Introduzca su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico.
 - Introduzca el código de verificación y cree una contraseña.
4. Añada su dispositivo.
 - Encienda la función Bluetooth de su teléfono móvil, abra la aplicación y encienda la báscula. La aplicación se conectará automáticamente a la báscula.
 - Haga clic en la opción de Añadir dispositivo en la aplicación y elija la Báscula Bluetooth. La báscula tardará unos segundos en conectarse a la aplicación. Una vez conectada, el proceso de conexión habrá terminado.
 - No es necesario volver a realizar el proceso de conexión para volver a utilizar la báscula en sucesivas ocasiones.
5. Use la aplicación.
 - En la página principal de la aplicación verá el nombre de su báscula. Haga clic en la báscula y encontrará los parámetros de medición.
 - Colóquese sobre la báscula hasta que la medición termine y se muestre su peso sin parpadear en la pantalla.
 - Cada resultado de la medición se almacenará y podrá consultarlos en la sección Tendencia de la aplicación (máximo 100 mediciones distintas al año).
 - Obtendrá los datos sin conexión de sus mediciones aún cuando utilice la báscula sin abrir la aplicación. La báscula enviará los resultados a la aplicación para que pueda consultarlos más tarde. (máximo 20 mediciones sin conexión.)
 - Para añadir otros usuarios o conectar su báscula con Google fit, Fitbit o Apple Health vaya a la sección de Configuración de la aplicación.

CÓMO UTILIZAR LA BÁSCULA SIN CONEXIÓN BLUETOOTH

Si no quiere conectar la báscula a través de Bluetooth, solo tiene que colocarse sobre la báscula. De este modo, solo se medirá su peso corporal.

ICONOS DE ERROR EN LA BÁSCULA

1. Sobrecarga o error en la medición: La pantalla indicará "Err" cuando la báscula supere la capacidad máxima. Retire el peso para evitar daños.
2. Batería baja: La pantalla indicará "Lo". Abra la tapa de las pilas y reemplácelas.
3. Error en la medición: La pantalla mostrará "Err1" por estos 2 motivos:
 - El porcentaje de grasa corporal es inferior al 5 % o superior al 50 %.
 - Prueba fallida.



En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

PORTUGUÊS

Obrigado por escolher nossa escala. Antes de utilizar este aparelho e para garantir a sua melhor utilização, leia atentamente as instruções.

As medidas de segurança listadas aqui reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos, quando devidamente seguidas. Guarde o manual em local seguro para referência futura, bem como a garantia, o recibo de compra e a caixa. Se possível, passe essas instruções ao próximo proprietário do aparelho. Sempre siga as instruções básicas de segurança e as medidas de prevenção de riscos ao usar um aparelho elétrico. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do não cumprimento destas instruções por parte do usuário.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Use o dispositivo apenas conforme descrito nas instruções. A empresa não se responsabiliza por danos que possam decorrer do uso indevido.

- Tire os sapatos e as meias e mantenha os pés descalços em contato com os eletrodos ao medir o peso corporal, IMC, BFR, músculo, hidratação, massa óssea, BMR, gordura visceral, taxa de proteína, idade corporal, peso padrão ou gordura corporal.
- Verifique as baterias se a balança não está funcionando corretamente. Substitua-os se necessário.
- Use um pano macio com álcool ou limpador de vidros para limpar a superfície se estiver suja. Não use sabão ou outros produtos químicos. Mantenha-o longe da água, do calor e do frio extremos.
- A escala é um dispositivo de medição de alta precisão. Nunca salte, pise na balança ou desmonte-a e manuseie-a com cuidado para evitar que se quebre quando for movida.
- A escala é apenas para uso familiar e não é adequada para uso profissional. A medição do peso corporal, IMC, BFR, músculo, hidratação, massa óssea, BMR, gordura visceral, taxa de proteína, idade corporal, peso padrão e gordura corporal são apenas para sua referência. Você deve consultar um médico ao fazer qualquer dieta ou programa de exercícios.
- **Cuidado:** A plataforma da balança pode ser bastante escorregadia quando molhada, portanto, certifique-se de que a superfície da balança e seus pés estejam secos antes de usar. Nunca suba na plataforma da balança com os pés molhados.
- Use a escala em uma superfície dura e plana. Não o use em um tapete ou superfície macia.
- Suba suavemente na plataforma da balança. Fique o mais imóvel possível até que a leitura do peso seja exibida e travada na tela.
- A escala desligará automaticamente se não for usada por um tempo.
- Esta escala é compatível com:
 - **Android:** Google fit e Fitbit.
 - **iO:** Google fit, Fitbit e Apple Health.

INSTRUÇÕES DE USO

- Certifique-se de que seu celular tenha iOS 8 ou superior, Android 5.0 ou superior e Bluetooth 4.0 ou superior instalado.
1. Baixe o aplicativo CREATE Home na App Store ou no Google Play.



iPhone OS



Android OS

2. Cadastre-se e crie uma conta em seu aplicativo CREATE Home.
 - Digite o número do seu celular ou endereço de e-mail.
 - Digite o código de verificação e crie uma senha.
3. Adicione seu dispositivo.
 - Ligue a função Bluetooth do seu celular, abra o aplicativo e ligue a balança. O aplicativo se conectará automaticamente à balança.
 - Clique na opção Adicionar Dispositivo no aplicativo e escolha a Escala Bluetooth. Levará alguns segundos para que a balança se conecte ao aplicativo. Uma vez conectado, o processo de conexão é concluído.
 - Não é necessário passar pelo processo de conexão novamente para usar a escala novamente em sucessão.
4. Use o aplicativo.
 - Na página principal do aplicativo você verá o nome da sua balança. Clique na escala e você encontrará os parâmetros de medição.
 - Fique na balança até que a medição seja concluída e seu peso seja mostrado de forma constante na tela.
 - Cada resultado de medição será armazenado e pode ser visualizado na seção Tendência do aplicativo (máximo de 100 medições diferentes por ano).
 - Você obterá os dados offline de suas medições mesmo quando usar a balança sem abrir o aplicativo. A balança enviará os resultados ao aplicativo para que você possa consultá-los posteriormente.
 - Para adicionar outros usuários ou conectar sua balança com o Google fit, Fitbit ou saúde da Apple, vá para a seção Configurações do aplicativo.

COMO USAR A BALANÇA SEM CONEXÃO BLUETOOTH

Se você não quiser conectar a balança via Bluetooth, basta subir na balança. Desta forma, apenas o seu peso corporal será medido.

ICONES DE ERRO DE ESCALA

1. Sobrecarga ou erro de medição: O display indicará "Err" quando a balança exceder a capacidade máxima. Remova o peso para evitar danos.
2. Bateria Fraca: O display indicará "Lo". Abra a tampa da bateria e substitua as baterias.
3. Erro de medição: O display mostrará "Err1" por estes 2 motivos:
 - O percentual de gordura corporal é inferior a 5% ou superior a 50%.
 - Teste falhou.



Em conformidade com as diretivas: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como lixo separado. Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim de sua vida útil deve ser entregue a centros especializados de eliminação de resíduos para coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvido ao varejista ao comprar equipamentos novos similares, em um para uma base. A coleta seletiva apropriada para o comissionamento subsequente do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de os componentes que compõem o dispositivo. A eliminação abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

Merci d'avoir choisi notre balance. Avant d'utiliser cet appareil et pour en assurer la meilleure utilisation, veuillez lire attentivement les instructions.

Les mesures de sécurité énumérées ici réduisent le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement suivies. Conservez le manuel en lieu sûr pour référence ultérieure, ainsi que la garantie, le reçu d'achat et la boîte. Le cas échéant, transmettez ces instructions au futur propriétaire de l'appareil. Suivez toujours les consignes de sécurité de base et les mesures de prévention des risques lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages résultant du non-respect de ces instructions par l'utilisateur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans les instructions. La société n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation.

- Enlevez vos chaussures et chaussettes et gardez les pieds nus en contact avec les électrodes lors de la mesure du poids corporel, de l'IMC, du BFR, des muscles, de l'hydratation, de la masse osseuse, du BMR, de la graisse viscérale, du taux de protéines, de l'âge corporel, du poids standard ou de la graisse corporelle.
- Vérifiez les piles si la balance ne fonctionne pas correctement. Remplacez-les si nécessaire.
- Utilisez un chiffon doux avec de l'alcool ou un nettoyant pour vitres pour nettoyer la surface si elle est sale. N'utilisez pas de savon ou d'autres produits chimiques. Éloignez-le de l'eau, de la chaleur et du froid extrêmes.
- La balance est un appareil de mesure de haute précision. Ne sautez pas, ne marchez jamais sur la balance, ne la démontez pas et manipulez-la avec précaution pour éviter de la casser lorsqu'elle est déplacée.
- La balance est réservée à un usage familial et ne convient pas à un usage professionnel. La mesure du poids corporel, de l'IMC, du BFR, du muscle, de l'hydratation, de la masse osseuse, du BMR, de la graisse viscérale, du taux de protéines, de l'âge corporel, du poids standard et de la graisse corporelle sont à titre indicatif uniquement. Vous devriez consulter un médecin lorsque vous faites un régime ou un programme d'exercice.
- **Mise en garde:** La plate-forme de la balance peut être assez glissante lorsqu'elle est mouillée, alors assurez-vous que la surface de la balance et vos pieds sont secs avant utilisation. Ne montez jamais sur la plate-forme de la balance avec les pieds mouillés.
- Utilisez la balance sur une surface dure et plane. Ne l'utilisez pas sur un tapis ou une surface molle.
- Montez doucement sur la plate-forme de la balance. Restez aussi immobile que possible jusqu'à ce que la lecture du poids s'affiche et se verrouille à l'écran.
- La balance s'éteindra automatiquement si elle n'est pas utilisée pendant un certain temps.
- Cette balance est compatible avec:
 - **Android:** Google fit et Fitbit.
 - **iOS:** Google Fit, Fitbit et Apple Health.

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que votre téléphone mobile est équipé d'iOS 8 ou supérieur, d'Android 5.0 ou supérieur et de Bluetooth 4.0 ou supérieur.
1. Téléchargez l'application CREATE Home depuis l'App Store ou Google Play.



iPhone OS



Android OS

2. Inscrivez-vous et créez un compte dans votre application CREATE Home.
 - Saisissez votre numéro de téléphone portable ou votre adresse e-mail.
 - Entrez le code de vérification et créez un mot de passe.
3. Ajoutez votre appareil.
 - Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile, ouvrez l'application et allumez la balance. L'application se connectera automatiquement à la balance.
 - Cliquez sur l'option Ajouter un appareil dans l'application et choisissez l'échelle Bluetooth. La balance prendra quelques secondes pour se connecter à l'application. Une fois connecté, le processus de connexion est terminé.
 - Il n'est pas nécessaire de refaire le processus de connexion pour utiliser à nouveau la balance successivement.
4. Utilisez l'appli.
 - Sur la page principale de l'application, vous verrez le nom de votre balance. Cliquez sur l'échelle et vous trouverez les paramètres de mesure.
 - Tenez-vous debout sur la balance jusqu'à ce que la mesure soit terminée et que votre poids s'affiche régulièrement à l'écran.
 - Chaque résultat de mesure sera stocké et peut être consulté dans la section Tendence de l'application (maximum 100 mesures différentes par an).
 - Vous obtiendrez les données hors ligne de vos mesures même lorsque vous utilisez la balance sans ouvrir l'application. La balance enverra les résultats à l'application afin que vous puissiez vous y référer ultérieurement.
 - Pour ajouter d'autres utilisateurs ou connecter votre balance à Google Fit, Fitbit ou Apple Health, accédez à la section Paramètres de l'application.

COMMENT UTILISER LA BALANCE SANS CONNEXION BLUETOOTH

Si vous ne souhaitez pas connecter la balance via Bluetooth, tenez-vous simplement debout sur la balance. De cette façon, seul votre poids corporel sera mesuré.

ICÔNES D'ERREUR D'ÉCHELLE

1. Surcharge ou erreur de mesure: L'affichage indiquera «Err» lorsque la balance dépasse la capacité maximale. Retirez le poids pour éviter tout dommage.
2. Batterie faible: L'affichage indiquera «Lo». Ouvrez le couvercle des piles et remplacez les piles.
3. Erreur de mesure: L'écran affichera «Err1» pour ces 2 raisons:
 - Le pourcentage de graisse corporelle est inférieur à 5% ou supérieur à 50%.
 - Test échoué.



Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré dans des centres d'élimination des déchets spécialisés pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements expédiés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement aide à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des les composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.

Grazie per aver scelto la nostra bilancia. Prima di utilizzare questo apparecchio e per garantirne il miglior utilizzo, leggere attentamente le istruzioni.

Le misure di sicurezza qui elencate riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se seguite correttamente. Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, nonché la garanzia, la ricevuta di acquisto e la confezione. Se applicabile, trasmettere queste istruzioni al futuro proprietario dell'apparecchio. Seguire sempre le istruzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione dei rischi quando si utilizza un apparecchio elettrico. Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni da parte dell'utente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Utilizzare il dispositivo solo come descritto nelle istruzioni. L'azienda non è responsabile per danni che possono derivare da un uso improprio.

- Togliersi le scarpe e le calze e tenere i piedi nudi a contatto con gli elettrodi durante la misurazione del peso corporeo, BMI, BFR, muscoli, idratazione, massa ossea, BMR, grasso viscerale, tasso proteico, età corporea, peso standard o grasso corporeo.
- Controllare le batterie se la bilancia non funziona correttamente. Sostituirli se necessario.
- Utilizzare un panno morbido con alcool o detergente per vetri per pulire la superficie se è sporca. Non utilizzare sapone o altri prodotti chimici. Tenerlo lontano da acqua, caldo e freddo estremi.
- La bilancia è un dispositivo di misurazione di alta precisione. Non saltare o salire sulla bilancia o smontarla e maneggiarla con cura per evitare che si rompa quando viene spostata.
- La bilancia è solo per uso familiare e non è adatta per uso professionale. La misurazione del peso corporeo, BMI, BFR, muscoli, idratazione, massa ossea, BMR, grasso viscerale, tasso proteico, età corporea, peso standard e grasso corporeo sono solo per riferimento. Dovresti consultare un medico quando fai qualsiasi dieta o programma di esercizi.
- **Attenzione:** La piattaforma della bilancia può essere piuttosto scivolosa quando è bagnata, quindi assicurati che la superficie della bilancia e i tuoi piedi siano asciutti prima dell'uso. Non salire mai sulla piattaforma della bilancia con i piedi bagnati.
- Usa la bilancia su una superficie dura e piana. Non utilizzarlo su un tappeto o una superficie morbida.
- Salire delicatamente sulla piattaforma della bilancia. Rimani il più fermo possibile finché la lettura del peso non viene visualizzata e si blocca sullo schermo.
- La bilancia si spegnerà automaticamente se non viene utilizzata per un po' di tempo.
- Questa bilancia è compatibile con:
 - **Android:** Google fit e Fitbit.
 - **iOS:** Google fit, Fitbit e Apple Health.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Assicurati che sul tuo telefono cellulare sia installato iOS 8 o versioni successive, Android 5.0 o versioni successive e Bluetooth 4.0 o versioni successive.
1. Scarica l'app CREATE Home dall'App Store o da Google Play.



iPhone OS



Android OS

2. Registrati e crea un account nella tua app CREATE Home.
 - Inserisci il tuo numero di cellulare o indirizzo e-mail.
 - Inserisci il codice di verifica e crea una password.
3. Aggiungi il tuo dispositivo.
 - Attiva la funzione Bluetooth del tuo cellulare, apri l'app e accendi la bilancia. L'app si collegherà automaticamente alla bilancia.
 - Fare clic sull'opzione Aggiungi dispositivo nell'app e scegliere la bilancia Bluetooth. Ci vorranno alcuni secondi prima che la bilancia si connetta all'app. Una volta connesso, il processo di connessione è completo.
 - Non è necessario ripetere la procedura di connessione per utilizzare nuovamente la bilancia in successione.
4. Usa l'app.
 - Nella pagina principale dell'applicazione vedrai il nome della tua bilancia. Clicca sulla scala e troverai i parametri di misura.
 - Rimanere sulla bilancia finché la misurazione non è completa e il peso viene visualizzato in modo fisso sullo schermo.
 - Ogni risultato di misurazione verrà memorizzato e potrà essere visualizzato nella sezione Trend dell'applicazione (massimo 100 misurazioni diverse all'anno).
 - Otterrai i dati offline delle tue misurazioni anche quando utilizzi la bilancia senza aprire l'app. La bilancia invierà i risultati all'applicazione in modo che tu possa consultarli in seguito.
 - Per aggiungere altri utenti o connettere la tua bilancia con Google Fit, Fitbit o Apple Health vai alla sezione Impostazioni dell'applicazione.

— COME UTILIZZARE LA BILANCIA SENZA CONNESSIONE BLUETOOTH —

Se non si desidera collegare la bilancia tramite Bluetooth, è sufficiente stare sulla bilancia. In questo modo verrà misurato solo il tuo peso corporeo.

— ICONE DI ERRORE DI SCALA —

1. Sovraccarico o errore di misurazione: Il display indicherà "Err" quando la bilancia supera la capacità massima. Rimuovere il peso per evitare danni.
2. Batteria scarica: Il display indicherà "Lo". Aprire il coperchio della batteria e sostituire le batterie.
3. Errore di misurazione: Il display mostrerà "Err1" per questi 2 motivi:
 - La percentuale di grasso corporeo è inferiore al 5% o superiore al 50%.
 - Test fallito.



In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Waage entschieden haben. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden und seine bestmögliche Verwendung sicherstellen.

Die hier aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen, wenn sie ordnungsgemäß befolgt werden. Bewahren Sie das Handbuch sowie die Garantie, den Kaufbeleg und die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können. Geben Sie diese Anweisungen gegebenenfalls an den zukünftigen Besitzer des Geräts weiter. Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts immer die grundlegenden Sicherheitshinweise und Maßnahmen zur Risikoprävention. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer entstehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen können.

- Ziehen Sie Ihre Schuhe und Socken aus und halten Sie nackte Füße mit den Elektroden in Kontakt, wenn Sie Körpergewicht, BMI, BFR, Muskel, Flüssigkeitszufuhr, Knochenmasse, BMR, viszerales Fett, Proteinrate, Körperalter, Standardgewicht oder Körperfett messen.
- Überprüfen Sie die Batterien, wenn die Waage nicht richtig funktioniert. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch mit Alkohol oder Glasreiniger, um die Oberfläche zu reinigen, wenn sie verschmutzt ist. Verwenden Sie keine Seife oder andere Chemikalien. Halten Sie es von Wasser, extremer Hitze und Kälte fern.
- Die Waage ist ein hochpräzises Messgerät. Springen oder treten Sie niemals auf die Waage oder zerlegen Sie sie und gehen Sie vorsichtig damit um, um einen Bruch beim Bewegen zu vermeiden.
- Die Waage ist nur für den Familiengebrauch bestimmt und nicht für den professionellen Gebrauch geeignet. Die Messung von Körpergewicht, BMI, BFR, Muskel, Flüssigkeitszufuhr, Knochenmasse, BMR, viszeralem Fett, Proteinrate, Körperalter, Standardgewicht und Körperfett dient nur als Referenz. Sie sollten einen Arzt konsultieren, wenn Sie eine Diät oder ein Trainingsprogramm durchführen.
- **Vorsicht:** Die Waagenplattform kann bei Nässe ziemlich rutschig sein. Stellen Sie daher sicher, dass die Oberfläche der Waage und Ihre Füße vor dem Gebrauch trocken sind. Treten Sie niemals mit nassen Füßen auf die Waagenplattform.
- Verwenden Sie die Waage auf einer harten, ebenen Fläche. Verwenden Sie es nicht auf einem Teppich oder einer weichen Oberfläche.
- Treten Sie vorsichtig auf die Waagenplattform. Bleiben Sie so ruhig wie möglich, bis die Gewichtsanzeige angezeigt wird und der Bildschirm verriegelt wird.
- Die Waage schaltet sich automatisch aus, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird.
- Diese Skala ist kompatibel mit:
 - **Android:** Google Fit und Fitbit.
 - **iOS:** Google Fit, Fitbit und Apple Health.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Mobiltelefon iOS 8 oder höher, Android 5.0 oder höher und Bluetooth 4.0 oder höher installiert sind.

1. Laden Sie die CREATE Home-App aus dem App Store oder von Google Play herunter.



iPhone OS



Android OS

2. Melden Sie sich an und erstellen Sie ein Konto in Ihrer CREATE Home-App.

- Geben Sie Ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse ein.
- Geben Sie den Bestätigungscode ein und erstellen Sie ein Passwort.

3. Fügen Sie Ihr Gerät hinzu.

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein, öffnen Sie die App und schalten Sie die Waage ein. Die App stellt automatisch eine Verbindung zur Waage her.
- Klicken Sie in der App auf die Option Gerät hinzufügen und wählen Sie die Bluetooth-Skala. Es dauert einige Sekunden, bis die Waage eine Verbindung zur App hergestellt hat. Sobald die Verbindung hergestellt ist, ist der Verbindungsvorgang abgeschlossen.
- Es ist nicht erforderlich, den Verbindungsprozess erneut zu durchlaufen, um die Waage nacheinander erneut zu verwenden.

4. Verwenden Sie die App.

- Auf der Hauptseite der Anwendung sehen Sie den Namen Ihrer Waage. Klicken Sie auf die Skala und Sie finden die Messparameter.
- Stellen Sie sich auf die Waage, bis die Messung abgeschlossen ist und Ihr Gewicht gleichmäßig auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Jedes Messergebnis wird gespeichert und kann im Abschnitt Trend der Anwendung angezeigt werden (maximal 100 verschiedene Messungen pro Jahr).
- Sie erhalten die Offline-Daten Ihrer Messungen auch dann, wenn Sie die Waage verwenden, ohne die App zu öffnen. Die Waage sendet die Ergebnisse an die Anwendung, damit Sie später darauf zurückgreifen können.
- Um weitere Benutzer hinzuzufügen oder Ihre Waage mit Google Fit, Fitbit oder Apple Health zu verbinden, gehen Sie zum Abschnitt Einstellungen der Anwendung.

SO VERWENDEN SIE DIE WAAGE OHNE BLUETOOTH-VERBINDUNG

Wenn Sie die Waage nicht über Bluetooth verbinden möchten, stellen Sie sich einfach auf die Waage. Auf diese Weise wird nur Ihr Körpergewicht gemessen.

SKALIEREN SIE FEHLERSYMBOLS

1. Überlast oder Messfehler: Das Display zeigt „Err“ an, wenn die Waage die maximale Kapazität überschreitet. Entfernen Sie das Gewicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
2. Niedriger Batteriestatus: Das Display zeigt „Lo“ an. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und ersetzen Sie die Batterien.
3. Messfehler: Das Display zeigt aus folgenden zwei Gründen „Err1“ an:
 - Der Körperfettanteil beträgt weniger als 5% oder mehr als 50%.
 - Im Test durchgefallen.



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als separater Abfall gesammelt wird. Daher muss jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren die Komponenten, aus denen das Gerät besteht. Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungssanktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

Bedankt voor het kiezen van onze weegschaal. Lees de instructies aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt en om er zeker van te zijn dat u het optimaal gebruikt.

De hier vermelde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico van brand, elektrische schokken en letsel als ze correct worden opgevolgd. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, evenals de garantie, aankoopbon en doos. Geef deze handleiding eventueel door aan de toekomstige eigenaar van het apparaat. Volg altijd de basisveiligheidsinstructies en risicopreventie-maatregelen bij het gebruik van een elektrisch apparaat. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het niet naleven van deze instructies door de gebruiker.

BEVEILIGINGSINSTRUCTIES

Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de instructies. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan door oneigenlijk gebruik.

- Doe uw schoenen en sokken uit en houd blote voeten in contact met de elektroden bij het meten van lichaamsgewicht, BMI, BFR, spieren, hydratatie, botmassa, BMR, visceeraal vet, eiwitgehalte, lichaamleeftijd, standaardgewicht of lichaamsvet.
- Controleer de batterijen als de weegschaal niet goed werkt. Vervang ze indien nodig.
- Gebruik een zachte doek met alcohol of glasreiniger om het oppervlak schoon te maken als het vuil is. Gebruik geen zeep of andere chemicaliën. Houd het uit de buurt van water, extreme hitte en kou.
- De weegschaal is een zeer nauwkeurig meetinstrument. Spring of stap nooit op de weegschaal en haal deze nooit uit elkaar en ga er voorzichtig mee om om te voorkomen dat deze bij verplaatsing breekt.
- De weegschaal is alleen voor gezinsgebruik en niet geschikt voor professioneel gebruik. Het meten van lichaamsgewicht, BMI, BFR, spieren, hydratatie, botmassa, BMR, visceeraal vet, eiwitgehalte, lichaamleeftijd, standaardgewicht en lichaamsvet zijn alleen ter referentie. U moet een arts raadplegen als u een dieet of trainingsprogramma volgt.
- **Voorzichtigheid** Het plateau van de weegschaal kan behoorlijk glad zijn als het nat is, dus zorg ervoor dat het oppervlak van de weegschaal en je voeten droog zijn voor gebruik. Stap nooit met natte voeten op het weegplateau.
- Gebruik de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond. Gebruik het niet op een tapijt of een zacht oppervlak.
- Stap voorzichtig op het weegplateau. Blijf zo stil mogelijk totdat de gewichtsaflazing wordt weergegeven en op het scherm wordt vergrendeld.
- De weegschaal wordt automatisch uitgeschakeld als deze een tijdje niet wordt gebruikt.
- Deze weegschaal is compatibel met:
 - **Android:** Google fit en Fitbit.
 - **iOS:** Google fit, Fitbit en Apple Health.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon iOS 8 of hoger, Android 5.0 of hoger en Bluetooth 4.0 of hoger heeft geïnstalleerd.
1. Download de CREATE Home-app uit de App Store of Google Play.



iPhone OS



Android OS

2. Meld u aan en maak een account aan in uw CREATE Home-app.
 - Voer uw gsm-nummer of e-mailadres in.
 - Voer de verificatiecode in en maak een wachtwoord aan.
3. Voeg uw apparaat toe.
 - Schakel de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon in, open de app en zet de weegschaal aan. De app maakt automatisch verbinding met de weegschaal.
 - Klik op de optie Apparaat toevoegen in de app en kies de Bluetooth-weegschaal. Het duurt enkele seconden voordat de weegschaal verbinding heeft gemaakt met de app. Eenmaal verbonden, is het verbindingsproces voltooid.
 - Het is niet nodig om het verbindingsproces opnieuw te doorlopen om de weegschaal na elkaar opnieuw te gebruiken.
4. Gebruik de app.
 - Op de hoofdpagina van de applicatie ziet u de naam van uw weegschaal. Klik op de schaal en u vindt de meetparameters.
 - Ga op de weegschaal staan totdat de meting is voltooid en uw gewicht gestaag op het scherm wordt weergegeven.
 - Elk meetresultaat wordt opgeslagen en kan worden bekeken in het Trend-gedeelte van de applicatie (maximaal 100 verschillende metingen per jaar).
 - U krijgt de offline gegevens van uw metingen, zelfs als u de weegschaal gebruikt zonder de app te openen. De weegschaal stuurt de resultaten naar de applicatie, zodat u ze later kunt raadplegen.
 - Om andere gebruikers toe te voegen of uw weegschaal te verbinden met Google fit, Fitbit of Apple Health, gaat u naar het gedeelte Instellingen van de applicatie.

– HOE DE WEEGSCHAAL TE GEBRUIKEN ZONDER BLUETOOTH-VERBINDING –

Wil je de weegschaal niet via bluetooth verbinden, ga dan gewoon op de weegschaal staan. Op deze manier wordt alleen uw lichaamsgewicht gemeten.

SCHAAL FOUTPICTOGRAMMEN

1. Overbelasting of meetfout: Het display geeft "Err" weer als de weegschaal de maximale capaciteit overschrijdt. Verwijder het gewicht om schade te voorkomen.
2. Lage batterij: Op het scherm wordt 'Lo' weergegeven. Open het batterijklepje en vervang de batterijen.
3. Meetfout: Het display zal "Err1" tonen om deze 2 redenen:
 - Het lichaamsvetpercentage is minder dan 5% of meer dan 50%.
 - Test gefaald.



In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd, voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.

Dziękujemy za wybranie naszej wagi. Przed użyciem tego urządzenia i aby zapewnić jego najlepsze wykorzystanie, należy uważnie przeczytać instrukcję.

Wymienione tutaj środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń, jeśli są właściwie przestrzegane. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, jak również gwarancję, dowód zakupu i opakowanie. Jeśli ma to zastosowanie, przekaż tę instrukcję przyszłemu właścicielowi urządzenia. Zawsze przestrzegaj podstawowych instrukcji bezpieczeństwa i środków zapobiegania ryzyku podczas korzystania z urządzenia elektrycznego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji przez użytkownika.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Używaj urządzenia tylko zgodnie z opisem w instrukcji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z niewłaściwego użytkowania.

- Zdejmij buty i skarpetki i trzymaj bosą stopę w kontakcie z elektrodami podczas pomiaru masy ciała, BMI, BFR, mięśni, nawodnienia, masy kostnej, BMR, tłuszczu trzewnego, poziomu białka, wieku ciała, wagi standardowej lub tkanki tłuszczowej.
- Sprawdź baterie, jeśli waga nie działa prawidłowo. W razie potrzeby wymień je.
- Użyj miękkiej szmatki nasączonej alkoholem lub środkiem do czyszczenia szkła, aby wyczyścić zabrudzoną powierzchnię. Nie używaj mydła ani innych środków chemicznych. Trzymaj go z dala od wody, ekstremalnie wysokich i niskich temperatur.
- Waga jest bardzo precyzyjnym urządzeniem pomiarowym. Nigdy nie skacz, nie wchodź na wagę ani nie demontuj jej i obchodź się z nią ostrożnie, aby uniknąć pęknięcia podczas przenoszenia.
- Waga jest przeznaczona wyłącznie do użytku rodzinnego i nie nadaje się do użytku profesjonalnego. Pomiary masy ciała, BMI, BFR, mięśni, nawodnienia, masy kostnej, BMR, trzewnej tkanki tłuszczowej, wskaźnika białka, wieku ciała, standardowej masy ciała i tkanki tłuszczowej służą wyłącznie jako odniesienie. Podczas wykonywania jakiegokolwiek diety lub programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem.
- **Uwaga:** Platforma wagi może być dość śliska, gdy jest mokra, dlatego przed użyciem upewnij się, że powierzchnia wagi i stopy są suche. Nigdy nie wchodzi na platformę wagi mokrymi stopami.
- Używaj wagi na twardej, płaskiej powierzchni. Nie używaj go na dywanie lub miękkiej powierzchni.
- Delikatnie stań na platformie wagi. Pozostań możliwie nieruchomo, aż odczyt wagi zostanie wyświetlony i zablokuje się na ekranie.
- Waga wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używana przez jakiś czas.
- Ta waga jest kompatybilna z:
 - **Android:** Dopasuj Google i Fitbit.
 - **iOS:** Dopasowanie Google, Fitbit i Apple Health.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Upewnij się, że Twój telefon komórkowy ma zainstalowany system iOS 8 lub nowszy, Android 5.0 lub nowszy i Bluetooth 4.0 lub nowszy.
- 1. Pobierz aplikację CREATE Home ze sklepu App Store lub Google Play.



iPhone OS



Android OS

2. Zarejestruj się i utwórz konto w aplikacji CREATE Home.
 - Wpisz swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.
 - Wprowadź kod weryfikacyjny i utwórz hasło.
3. Dodaj swoje urządzenie.
 - Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym, otwórz aplikację i włącz wagę. Aplikacja automatycznie połączy się z wagą.
 - Kliknij opcję Dodaj urządzenie w aplikacji i wybierz Skalę Bluetooth. Połączenie wagi z aplikacją zajmie kilka sekund. Po nawiązaniu połączenia proces tarczenia jest zakończony.
 - Nie jest konieczne ponowne przechodzenie przez proces tarczenia, aby ponownie użyć wagi.
4. Skorzystaj z aplikacji.
 - Na stronie głównej aplikacji zobaczysz nazwę swojej wagi. Kliknij na skalę, a znajdziesz parametry pomiaru.
 - Stań na wadze, aż pomiar zostanie zakończony, a Twoja waga będzie stale wyświetlana na ekranie.
 - Każdy wynik pomiaru zostanie zapisany i będzie można go wyświetlić w sekcji Trend aplikacji (maksymalnie 100 różnych pomiarów rocznie).
 - Dane pomiarów uzyskasz offline, nawet jeśli używasz wagi bez otwierania aplikacji. Waga prześle wyniki do aplikacji, aby można było się do nich później odwołać.
 - Aby dodać innych użytkowników lub połączyć swoją wagę z Google fit, Fitbit lub Apple health przejdź do sekcji Ustawienia aplikacji.

JAK UŻYWAĆ WAGI BEZ POŁĄCZENIA BLUETOOTH

Jeśli nie chcesz taczyć się z wagą przez Bluetooth, po prostu stań na wadze. W ten sposób zmierzona zostanie tylko masa ciała.

IKONY BŁĘDÓW WAGI

1. Przeciążenie lub błąd pomiaru: Wyświetlacz pokaże „Err”, gdy waga przekroczy maksymalny udźwig. Usuń obciążnik, aby uniknąć uszkodzenia.
2. Niski poziom baterii: Na wyświetlaczu pojawi się „Lo”. Otwórz pokrywę baterii i wymień baterie.
3. Błąd pomiaru: Wyświetlacz pokaże „Err1” z dwóch powodów:
 - Procent tkanki tłuszczowej jest mniejszy niż 5% lub większy niż 50%.
 - Test nieudany.



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

[illegible]

[illegible]

CREATE