


Boho Chic
Wooden
Activity
Walk
Behind

Model Number:
150510E001



18m+
E50511S068 0C



Tiny Love®

For more developmental
information and playing
tips please visit:

www.tinylove.com



Manufactured by:
Tiny Love Ltd. Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E50511S068 0C

WOODEN ACTIVITY WALK BEHIND

INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.

⚠️ WARNINGS:

- Remove all packaging materials before use. Suffocation Hazard.
- Adult assembly required. Small parts. Chocking Hazard.
- ⚠️ Do not step here. Insufficient strength (3).

Instructions:

- To protect parts during assembly please place them on a soft surface.
- Adult assembly required. Hex/Allen key required for assembly (included).
- Philips head screwdriver required for assembly (not included).
- Never assemble/dismantle while baby is on it. Always perform these actions away from the child.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.
- Indoor use recommended.
- Keep away from water.

Maintenance:

Washing instructions: Wipe with damp cloth.



For customer service information please visit our website: www.tinylove.com

CHODZENIE ZA DREWNIANYM
CHODZIKIEM

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

PRZECZYTAJ INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM, POSTĘPUJ ZGODNIE Z ICH ZALECENIAMI I ZACHOWAJ
JAKO ODNIIESIENIE.

⚠️ OSTRZEŻENIA:

- Należy usunąć wszystkie opakowania przed użyciem. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Wymagany jest montaż przez dorosłych. Małe elementy. Niebezpieczeństwo zakrztuszenia się.
- ⚠️ Nie stawiać tutaj. Niewystarczające wzmocnienie (3).

Instrukcje:

- Dla ochrony poszczególnych części podczas montażu, należy ułożyć je na miękkiej powierzchni.
- Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Potrzebny do montażu klucz imbusowy/ampulowy (załączony).
- Do montażu wymagany jest śrubokręt „Phillips” (gwiazdkowy).
- Nie należy nigdy montować/rozmontowywać kiedy siedzi na nim dziecko. Należy zawsze wykonywać te czynności z dala od dziecka.
- Nie należy modyfikować ani zmieniać tego produktu w żaden sposób.
- Nie zostawiać dziecka bez opieki na żaden okres czasu.
- Zalecane jest używanie we wnętrzach.
- Należy trzymać z daleka od wody.

Konserwacja:

Instrukcje mycia: Przetrzeć wilgotną ściereczką.



Informacje o serwisie obsługi klienta znajdują Państwo na stronie internetowej: www.tinylove.com

ДЕРЕВЯННАЯ КАТАЛКА-ХОДУНКИ

INSTRUCTIES

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ, СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Удалите все упаковочные материалы перед использованием. Опасность удушья.
- Требуется сборка взрослым. Мелкие детали. Опасность удушья.
- ⚠️ Не наступайте сюда. Недостаточная прочность (3).

Инструкции:

- Чтобы защитить детали во время сборки, поместите их на мягкую поверхность.
- Сборка должна осуществляться взрослым человеком. Для сборки необходим шестигранный ключ (входит в комплект).
- Для сборки необходима крестовая отвёртка (в комплект не входит).
- Никогда не собирайте и не разбирайте велосипед, когда ребенок сидит на нем. Выполняйте эти действия только тогда, когда игрушка находится вне досягаемости ребенка.
- Не модифицируйте и не изменяйте игрушку.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Рекомендуются использовать в помещении.
- Держите игрушку вдали от воды.

Техническое обслуживание

Инструкции по уходу: протирать влажной тканью.



Для информации о связи с центром обслуживания клиентов заходите на наш сайт по адресу: www.tinylove.com

AKTIVITELI AHŞAP YÜRÜTEÇ

GUÍA DE INSTRUCCIONES

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz ve referans için saklayınız.

⚠️ UYARILAR:

- Kullanmadan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Boğulma tehlikesi.
- Yetişkinler tarafından monte edilmesi gerekmektedir. Küçük parçalar. Boğulma tehlikesi.
- ⚠️ Buraya basmayınız. Yeterince kuvvetli değildir (3).

Kullanım Talimatları:

- Montaj sırasında parçaları korumak için onları yumuşak bir yüzeyin üzerine koyunuz.
- Yetişkinler tarafından monte edilmesi gerekmektedir. Montaj için HewAllen anahtarı gereklidir. (Anahtar ürüne dahildir.)
- Birle tirmek için yıldızı tornavida (ürünle verilmez) gereklidir.
- Bebek bisikletin üzerindenken ürünü asla monte/ demonte etmeyin. Bu eylemleri her zaman çocuğun uzağında gerçekleştirin.
- Bu üründe herhangi bir şekilde bir değişiklik yapmayın.
- Çocuklarınızı hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- İç mekanlarda kullanılması önerilir.
- Sudan uzak tutun.

Bakım

Yıkama Talimatları: Nemli bir bezle silin.



Müşteri hizmetleri hakkında bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.tinylove.com

УДЪН АКТИВИТИ УОК БИХАЙНД

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Прочетете инструкциите преди употреба и ги спазвайте. Запазете ги за справка.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Отстранете всички опаковъчни материали преди употреба. Съществува опасност от задушаване.
- Изисква се да се сглоби от възрастен. Малки части. Опасност от задавяне.
- ⚠️ Не стъпвайте тук. Недостатъчна закрепеност (3).

Инструкции:

- За да се защитят частите по време на сглобяване, моля, поставете ги върху мека повърхност.
- Необходимо е да се сглоби от възрастен. За сглобяването се изисква Хек/Ален ключ (включен тук).
- Нужна е крестата отвертка (не е включена в пакета).
- Никога не го сглобявайте/демантирайте, докато бебето е на него. Винаги извършвайте тези дейности далече от детето.
- Не модифицирайте и не променяйте този продукт по никакъв начин.
- Никога не оставайте децата си без надзор.
- Препоръчва се да се употребява вътре.
- дръжте далече от вода.

Поддръжка:

Инструкции за миене: Забършете с влажен парцал.



За информация на клиентите моля, посетете нашия уебсайт: www.tinylove.com

LESEN OTROŠKI VOZIČEK Z AKTIVNOSTMI

NAVODILA ZA UPORABO

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA, JIH UPOŠTEVAJTE IN SHRANITE KOT NAPOTEK.

⚠️ OPOZORILA:

- Pred uporabo odstranite celoten embalažni material. Nevarnost zadušitve.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Majhni deli. Nevarnost zadušitve.
- ⚠️ Ne stopajte sem. Nezadostna nosilnost (3).

Navodila:

- Za zaščito delov med sestavljanjem jih postavite na mehko podlago.
- Potrebna je montaža s strani odraslih. Za montažo je potreben imbus ključ (priložen).
- Pri sestavi potrebujete Philipsov križni izvija (ni priložen).
- Nikoli ne sestavljajte/razstavljajte, ko je na njem otrok. Ta opravila vedno izvajajte v oddaljenosti od otroka.
- Izdelka ne spreminjajte ali na kakršen koli način predelujte.
- Otrok ne puščajte brez nadzora.
- Priporočljiva je uporaba v zaprtih prostorih.
- Hranite stran od vode.

Vzdrževanje:

Navodila za čiščenje: Obrišite z vlažno krpo.



Za informacije o podpori uporabnikom obiščite našo spletno stran: www.tinylove.com

DŘEVĚNÉ CHODÍTKO K CHŮZI ZA NÍM

INSTRUKCE

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTETE NÁVOD, DODRŽUJTE JEJ A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

⚠️ VAROVÁNÍ:

- Před používáním odstraňte veškerý obalový materiál. Nebezpečí udušení.
- Montáž smí provádět pouze dospělí. Malé části. Nebezpečí udušení.
- ⚠️ Sem nestoupat. Nedostatečná síla (3).

Instrukce:

- Pro ochranu během montáže prosím položte díly na měkký povrch.
- Montáž musí provést dospělý. K montáži je nutný šestihranný/ imbusový klíč (je součástí dodávky).
- K montáži pot ebujete šroubovák (není sou ástí výrobku).
- Nikdy výrobek neskládejte / nerozkládejte, pokud je na něm dítě. Tyto úkony provádějte vždy mimo dosah dítěte.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte a neměňte.
- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru.
- Doporučeno pro vnitřní použití.
- Zabraňte styku s vodou.

Údržba:

Pokyny pro čištění: Otřete vlhkým hadříkem.



Pro informace o službách zákazníkům navštivte naše webové stránky: www.tinylove.com

DRVENA INTERAKTIVNA HODALICA

UPUTE ZA UPORABU

PRUE UPORABE PROČITAJI UPUTE, SLJEDITI IH I SAČUVATI.

⚠️ UPOZORENJA:

- Uklonite sav materijal za pakiranje prije uporabe. Opasnost od gušenja.
- Montažu smiju obavljati samo odrasli. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja.
- ⚠️ Ne gazite ovdje. Nedovoljna jačina (3).

Upute:


- Kako biste zaštitili dijelove tijekom sklapanja, stavite ih na meku površinu.
- Sklapanje mora obaviti odrasla osoba. Za sklapanje je potreban imbus ključ (dolazi uz uređaj).
- Križni odvijač (nije uključen) je potreban za sklapanje.
- Nikada nemojte sklapati/rastavljati dok je beba na njemu. Ove radnje uvijek izvodite dalje od djeteta.
- Ni na koji način nemojte prepravljati niti mijenjati ovaj proizvod.
- Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora.
- Preporučuje se uporaba u zatvorenom prostoru.
- Držati dalje od vode.

Održavanje:

Upute za pranje: Obrisati vlažnom krpom.



Za informacije službe za korisnike molimo vas da posjetite našu web stranicu: www.tinylove.com



Slovenský

DREVENÉ CHODÍTKO NA AKTIVITY

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD, DODRŽIAVAJTE UVEDENÉ POKYNY A ODLOŽTE SI HO PRE BUDÚCU REFERENCIU.

⚠ UPOZORNENIA:


- Pred použitím odstráňte všetky obalové materiály. Nebezpečenstvo udusenia.
- Vyžaduje sa montáž dospelými osobami. Malé časti. Nebezpečenstvo zadusenia.
- Sem nestúpajte. Nedostatočná opora (3).

Pokyny:

- Počas montáže chráňte diely tým, že ich položíte na mäkký podklad.
- Zostavovať musí dospelá osoba. Na montáž je potrebný šesťhranný kľúč (je priložený).
- Philips-ov odvíjač je neophodan za montážu (nije uključen).
- Nikdy nezostavujte/nerozoberajte, kým je na tom dieťa. Tieto úkony robte mimo dosahu dieťaťa.
- Žiadnym spôsob výrobok neupravujte.
- Nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Odporúča sa používať v interiéri.
- Držte mimo dosahu vody.

Údržba:

Pokyny na umývanie: Utierajte navlhčenou handričkou.



Ak potrebujete informácie ohľadom služieb zákazníkom, navštívte našu webovú stránku: www.tinylove.com

Српски

DRVENA HODALICA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PROČITAJTE UPUTSTVO PRE UPOTREBE, SLEDITE GA I ZADRŽITE RADI BUDUĆIH KONSULTACIJA.

⚠ UPOZORENJA:

- Uklonite sav ambalažni materijal pre upotrebe. Postoji opasnost od gušenja.
- Potrebno je da sastavljanje obavi odrasla osoba. Mali delovi. Postoji opasnost od gušenja.
- Ne stajati ovde. Nedovoljna čvrstina (3).

Uputstvo:

- Da biste zaštitili delove tokom montaže, postavite ih na meku površinu.
- Potrebno je da montažu obavi odrasla osoba. Potreban je imbus ključ za montažu (uključen).
- Philips-ov odvijач je neophodan za montažu (nije uključen).
- Nikada ne sastavljajte/rastavljajte dok je beba na njemu. Ove radnje uvek izvodite dalje od deteta.
- Nemojte modifikovati niti menjati ovaj proizvod ni na koji način.
- Ni u kom trenutku ne ostavljajte decu bez nadzora.
- Preporučuje se upotreba u zatvorenom prostoru.
- Držati dalje od vode.

Održavanje:

Uputstvo za čišćenje: Obrišite vlažnom krpom.



Za informacije o korisničkoj službi, posetite naš veb-sajt: www.tinylove.com

Magyar

FA JÁRÁSFEJLESZTŐ ÉS TEVÉKENYSÉGÖSZTÖNZŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT, TARTSA BE AZOKAT, VALAMINT TARTSA MEG ŐKET A JÖVŐBENI HASZNÁLATHOZ.

⚠ FIGYELEM:


- Használat előtt távolítsa el az összes csomagoló anyagot. Fulladásveszély állhat fenn.
- A játékot kizárólag felnőtt szerelheti össze. Apró, fulladásveszélyt okozó alkatrészeket tartalmazhat.
- Ne lépjen ide. Nem elég erős (3).

Utasítás:

- Összeszerelés közben az alkatrészek védelme érdekében helyezze őket puha felületre.
- Az összeszerelést felnőttnek kell végeznie. Az összeszereléshez hatlapos/imbuszkulcs szükséges (mellékelve).
- Az összeszereléshez Phillips fejű csavarhúzó szükséges (a készlet nem tartalmazza).
- Tilos úgy összeszerelni, hogy közben a kisgyermek rajta van. Az összeszerelést mindig a gyermektől távol végezze.
- A terméket tilos bármilyen módon módosítani.
- Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
- Beltéri használatra javasolt.
- Ne érje víz.

Karbantartás:

Mosási útmutató: Törölje le nedves ronggyal.



Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos infókat megtalálja a weboldalunkon: www.tinylove.com

Română

PREMERGĂTOR DIN LEMN

GHID DE INSTRUCȚIUNI

A SE CITI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE, A SE URMA ȘI A SE PĂSTRA ACESTEA PENTRU REFERINȚĂ.

⚠ AVERTISMENTE:

- Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de utilizare. Pericol de sufocare.
- A se asambla de către un adult. Piese mici. Pericol de înec.
- Nu călcați aici. Rezistență insuficientă (3).

Instrucțiuni:

- Pentru protejarea pieselor pe durata asamblării, vă rugăm să le așezați pe o suprafață moale.
- A se asambla de către un adult. Pentru asamblare este necesară o cheie hexagonală/allen (inclusă).
- Pentru montaj, este necesar o urubelni în «cruce» (neinclus).
- Nu asamblați/demontați produsul niciodată în timp ce copilul este așezat pe acesta. Efectuați întotdeauna aceste acțiuni departe de copil.
- Nu modificați și nu schimbați acest produs în niciun fel.
- Nu lăsați niciodată copii nesupravegheați.
- Se recomandă utilizarea la interior.
- A se feri de apă.

Întreținere:

Instrucțiuni de spălare: Ștergeți cu o cârpă umedă.



Pentru informații privitoare la serviciul pentru clienți, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: www.tinylove.com

