

Programowanie znaku | i # jako sufiks w czytniku HD42A

W celu ustawienia znaku | i # jako sufiks w czytniku HD42A należy zeskanować poniższy kod.

