



Microsoft Surface Go 3

1

Studio Mic
Micros de studio
Micrófonos de estudio

2

Volume
Volumen

3

Power button
Bouton d'alimentation
Botón de encendido

4

Windows Hello camera
Caméra Windows Hello
Cámara de Windows Hello

5

Front-facing camera
Caméra à l'avant
Cámara frontal

6

Headphone jack
Prise de casque
Conexión de auriculares

7


USB-C®

8

Surface Connect port
Port Surface Connect
Puerto Surface Connect

9

microSD™ card reader
Lecteur de carte
microSD™
Lector de tarjeta
microSD™



English

Getting started

1. Plug in your Surface Go.
2. Press the power button.
3. Windows will guide you through the setup process. Choose your language preference, then connect to Wi-Fi.
4. Sign in with a Microsoft account.

If you already have a Microsoft account, use it to sign in and you'll be able to sync your settings and content across multiple devices.

If you need to set one up, remember that you can use any email address.

For more information on the benefits of using a Microsoft account with Surface, visit **microsoft.com/account**.

For help with setup or troubleshooting, visit **support.microsoft.com**.

Windows Hello

If you haven't already, set up Windows Hello using the integrated camera on your Surface Go.

1. Select the **Start** button, then select **Settings**.
2. Go to **Accounts > Sign-in Options**.
3. Under **Manage how you sign in to your device**, select **Windows Hello Face > Set up**, and then follow the instructions.

Battery health

All rechargeable batteries wear out with time. To maintain your battery health and performance, follow these tips:

- Once a month, let your battery drain below half way before charging it.
- Avoid having your device plugged in 24/7.
- Store your device in a cool and dry environment.
- If you plan to store your device for a long time, charge the battery to 50% every six months.

To troubleshoot or learn more

Visit **aka.ms/SurfaceGoHelp** to learn more about your Surface Go.

If you'd like to learn more about Windows, visit **aka.ms/WindowsHelp**.

To learn more about the accessibility features of your Surface Go, go to the online user guide at **aka.ms/Windows-Accessibility**.

Pour commencer

1. Branchez le Surface Go.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
3. Windows vous guidera à travers le processus d'installation. Choisissez votre préférence de langue, puis connectez-vous au Wi-Fi.
4. Connectez-vous à un compte Microsoft.

Si vous possédez déjà un compte Microsoft, utilisez-le pour vous connecter. Vous pourrez alors synchroniser vos paramètres et votre contenu sur plusieurs appareils.

Si vous devez établir un compte Microsoft, rappelons que vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse électronique.

Pour connaître les avantages d'utiliser un compte Microsoft avec une Surface, visitez **microsoft.com/account**.

Pour obtenir de l'aide ou pour résoudre un problème, visitez **support.microsoft.com**.

Windows Hello

Si vous ne l'avez pas déjà fait, configurez Windows Hello à l'aide de la caméra intégrée du Surface Go.

1. Sélectionnez le bouton **Démarrage**, puis sélectionnez **Paramètres**.
2. Accédez à **Comptes > Options de connexion**.
3. Sous **Gérer la façon dont vous vous connectez à votre appareil**, sélectionnez **Windows Hello > Configurer**, puis suivez les instructions.

État de la batterie

Toutes les batteries rechargeables s'usent avec le temps. Pour maintenir l'intégrité de la batterie ainsi que sa performance, veuillez suivre les conseils suivants :

- Une fois par mois, laissez la batterie se vider à au moins la moitié de sa charge avant de la recharger.
- Évitez de laisser votre appareil branché en tout temps.
- Rangez votre appareil dans un environnement frais et sec.
- Si vous prévoyez de ranger votre appareil pendant une longue période, chargez la batterie à 50 % tous les six mois.

Dépannage et renseignements supplémentaires

Visitez **aka.ms/SurfaceGoHelp** pour en savoir plus sur votre Surface Go.

Si vous voulez en savoir plus sur Windows, consultez la page **aka.ms/WindowsHelp**.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'accessibilité de votre Surface Go, consultez le guide de l'utilisateur en ligne à l'adresse **aka.ms/Windows-Accessibility**.

Español

Pasos iniciales

1. Conecta tu Surface Go.
2. Presiona el botón de encendido.
3. Windows te guiará por el proceso de configuración. Elige tu idioma de preferencia y luego conéctate a una red Wi-Fi.
4. Inicia sesión con una cuenta de Microsoft.

Si ya tienes una cuenta de Microsoft, úsala para iniciar sesión y podrás sincronizar tu configuración y contenido entre varios dispositivos.

Si necesitas configurar una cuenta de Microsoft, recuerda que puedes usar cualquier dirección de correo electrónico.

Para más información sobre las ventajas de usar una cuenta de Microsoft con Surface, visita **microsoft.com/account**.

Para obtener ayuda con la configuración o solución de problemas, visita **support.microsoft.com**.

Windows Hello

Si aún no has configurado Windows Hello, hazlo con la cámara integrada de Surface Go.

1. Selecciona **Inicio** luego **Configuración**.
2. Ve a **Cuentas > Opciones de inicio de sesión**.
3. En **Administrar cómo iniciar sesión en tu dispositivo**, selecciona **Rostro de Windows Hello > Configurar** y sigue las instrucciones.

Mantenimiento de la batería

Todas las baterías recargables se desgastan con el tiempo. Para conservar el estado y rendimiento de la batería, sigue estas sugerencias:

- Una vez al mes, deja que la batería se agote por debajo de la mitad antes de cargarla.
- Evita tener tu dispositivo enchufado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Guarda tu dispositivo en un lugar fresco y seco.
- Si tienes pensado guardar tu dispositivo durante un tiempo prolongado, carga la batería al 50% cada seis meses.

Solucionar problemas u obtener más información

Visita **aka.ms/SurfaceGoHelp** para obtener más información sobre tu Surface Go.

Si quieres más información sobre Windows, visita **aka.ms/WindowsHelp**.

Para más información sobre las características de accesibilidad de Surface Go, consulta la guía del usuario en línea en **aka.ms/Windows-Accessibility**.





support.microsoft.com

©2021 Microsoft Corporation



M1189241-002