

BaByliss®

Föön



Made in China
Fabriqué en Chine

D6555DE - S324a

D6555DE

Lugege esmalt ohutusnõudeid.

KASUTUSJUHE

- Kuivatage juuksed käterätikuga ja kammige lahti.
- Ühendage seade elektrivõrgu sobivasse pistikupesassa.
- Valige vajalikud temperatuuri ja kiiruse sätted.
- Pärast kasutamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Laske seadmel enne hoiule panemist jahtuda.

TÄHTIS! Hoidke seadme tagaosa kasutamise ajal alati juustest eemal, et juukseid ei tõmmataks läbi tagafiltri seadmesse.

Temperatuuri ja kiiruse sätted

Seadmel on neli temperatuuri ja kolm kiiruse sätet ning lisaks ka jaheda õhujoo nupp. Temperatuuri näitab märgutuli temperatuuri nupu ümber – sinine tähendab jahedat, kollane madalat, oranž keskmist ja punane kõrget temperatuuri. Kiiruse märgutuli on valge. Kasutage suuremaid temperatuuri ja kiiruse sätteid algul kuivatamiseks ning madalamaid temperatuuri ja kiiruse sätteid juuste koolutamiseks, surudes juukseid kuivamise ajal sõrmedega peos kokku. Jaheda õhujoo kasutamiseks hoidke nuppu pidevalt all. Kasutage jahedat õhujuga juuste kiiresti jahutamiseks ja soengu fikseerimiseks.

Suundotsik

Turvalise lukustussüsteemiga 4 x 70 mm ja 6 x 60 mm otsikud annavad kiirema sujuva õhuvoolu loki ja lühemate juuste ning tuka koolutamiseks ja silumiseks.

TÄHTIS! Kasutage suundotsikuid ainult kõige madalama temperatuuri-/kiiruse sättega.

Difuusor

Turvalise lukustussüsteemiga suur loki difuusor võimaldab juukseid kiiresti kuivatada ja käharust vältida, luues pehmed ja selgedained ja lokid.

TÄHTIS! Kasutage difuusorit ainult kõige madalama temperatuuri-/kiiruse sättega.

Tarvikute turvalise lukustussüsteemi kasutamine: seadke neli punkti tarviku allosas kohakuti nelja avaga fööni otsikul. Kinnitamiseks pöörake tarvik föönil paigale.

Mäluvõimalus

Nutikas tuvastussüsteem jätab viimati kasutatud sätted automaatselt meelde. Viimati kasutatud režiim jääb seadme mälli kuni järgmise kasutamiskorrani.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Seadme pikka aega võimalikult heas töökorras hoidmiseks järgige järgmiste nõuandeid.

Üldist

- Veenduge, et seade on välja lülitatud, toitepistik on pistikupesast välja võetud ja seade on täiesti jahtunud. Seadme väliskülgede puhastamiseks pühkige seda niiske lapiga. Hoolitsege, et seadmesse ei saaks vett pääseda ja see on enne kasutamist täiesti kuiv.
- Ärge mähkige juhet ümber seadme, vaid keerake lõdvalt seadme kõrvale.
- Ärge tõmmake seadet kasutades toitejuhet pingule.
- Pärast kasutamist võtke alati toitepistik pistikupesast välja.

Elektroonilise tuvastussüsteemiga magnetiline tagafilter

Magnetiline tagafilter asetub iseenesest õigele kohale ning seda on lihtne eemaldada ja puhastada. Ohutuse tagamiseks lülitub seadme toide

automaatselt välja, kui filter eemaldatakse. Kuni tagafilter on eemaldatud, vilgub temperatuurilüliti punane märgutuli. Fööni uuesti sisselülitamiseks pange tagafilter tagasi ja lülitage seade uuesti sisse.

Filtri puhastamine

- Veenduge, et seade on välja lülitatud, toitepistik on pistikupesast välja võetud ja seade on täiesti jahtunud.
- Hoidke fööni käepidemest käes ja tõmmake magnetiline tagafilter seadmelt ära.
- Pühkige filter kergelt üle, et eemaldada filtrivõrgule kogunenud juuksekarvad ja muu prügi.
- Pange tagafilter tagasi.