

Smartwatch Instruction Manual

English	1
French	6
German	11
Italian	16
Spanish	21
Japanese	26

Please read the instructions carefully before using it.

Fonctions des boutons

Pression courte: touche lampe de poche
Pression longue: touche système




Appuyez brièvement sur: Motion mode key
Pression longue: touche SOS

Appuyez brièvement sur: écran lumineux / touchez Écran éteint
Pression longue: switch machine key

- 1.Centre de contrôle**
Appuyez sur les boutons: Ne pas déranger, Mode économie d'énergie, Assistants vocaux, interrupteurs Audio, lampe de poche, luminosité, paramètres, trouver votre téléphone, mode d'économie d'énergie, informations du système.
- 2.Fonction d'appel**
Cette fonction nécessite une connexion audio Bluetooth et, vous pouvez entrer le numéro de téléphone au besoin et le composer. Appuyez longuement sur le clavier 7 et 9 pour entrer * et #.
- 3.Contacts fréquents**
Contacts fréquents : doivent être ajoutés dans la colonne des contacts fréquents du côté de l'application, les contacts fréquents définis seront automatiquement synchronisés avec la montre et jusqu'à 10 contacts peuvent être ajoutés
- 4.Enregistrements d'appels**
Fonction pour enregistrer les 10 derniers d'appels
- 5.Appel Bluetooth**
Appel Bluetooth: Comprend les commutateurs « Audio d'appel » et « Audio multimédia ». Audio d'appel: commutateur de connexion pour l'appel sur la montre. Audio multimédia: pour lire l'audio sur la montre. (Désactivé par défaut) 1) L'audio d'appel ne peut être activé que lorsque l'appel audio est activé. 2) Lorsque « Audio multimédia » est activé, si « Audio d'appel » est désactivé et l'« Audio multimédia » sera désactivé de manière synchrone. 3) Dans le cas (2), activez « Audio d'appel » et l'« Audio multimédia » sera activé de manière synchrone.
- 6.Données du sport**
Montrez les données enregistrées de pas, distance et calories de ce jour-ci, les données de pas des sept derniers jours. Vous pouvez définir les étapes cibles, la distance et les calories dans l'application.
- 7.Sport**
Options de mode du sport : 8+1 types, (marche saine, course, escalade, cyclisme, corde à sauter, basket-ball, badminton, football, yoga (comme sport de remplacement push)), cliquez pour commencer l'exercice. Il est possible d'avoir plus de 110 types de sport poussant sur le côté APP.
- 8.Enregistrement de l'exercice**
Cette interface enregistre vos 10 derniers enregistrements de l'exercice. Vous pouvez vérifier la durée de l'exercice, la fréquence cardiaque, les calories et d'autres données de vos exercices précédentes.

The Charging and Activation of Smartwatch

Use a 5V-1A charger to charge, charging time is more than 2 hours, if the watch is not used for a long time, be sure to turn off the watch, and keep charging once a month.



APP "FitCloudPro" downloading
Android: Search for FitCloudPro in the App marketplace to download it.
IOS: Search FitCloudPro in the App Store for downloading. Or download it by scanning the QR code.




Procedure for bluetooth connection
Connect to Bluetooth: Open the FitCloudPro APP, please turn on the Bluetooth function of the phone and the watch. When searching for Bluetooth, you can use the Bluetooth name or MAC address of the watch. Please make sure that the watch is not bound to other accounts, and the watch and the phone are as close as possible. Before using Bluetooth to make a call, ensure that the call icon in the watch control screen is open, so that you can search the Bluetooth of the watch normally. Open the About interface under the Watch Settings menu. After the watch binding is successful, the watch will automatically connect with the mobile phone every time you open the client. You can synchronize data by dropping down on the client data page.

Operation instruction	
Quick function	operation method
Open the Control Panel	The home page of the dial slides down from the top
Open the information	The home page of the dial swipes up and down
Enter the menu function	The home page of the dial swipes to the left
Split screen display	The home page of the dial swipes to the right
Quick access to the dial for replacement	Press the dial for 3 seconds and slide the dial around to switch

Key operation

Short press: flashlight button
Long press: System key



Short press: screen on/off button
Long press: power on/off button

Short press: Sports mode key
Long press: SOS key

Short press: Menu key/Return key
Long press: power on/off button

- 1.Control center**
Function overview: Non-disturbing, Power-saving mode, flashlight, Voice assistant, audio switch/brightness, settings, phone tracking, power saving mode, system information
- 2.Call function**
This function requires the connection of audio bluetooth. When entering the dial, you can press the phone number and dial it as required. Long press 2s on keyboard 7 and 9 to enter * and #.
- 3.Common contact**
Common contacts: You need to set and add them in the common contacts bar of the app side, and the set common contacts will be automatically synchronized to the device. A maximum of 10 contacts can be added.
- 4.Call record**
You can save the latest 10 call records.
- 5.Voice Bluetooth**
Call Bluetooth: Divided into "call audio" and "media audio" switch. Call audio: It is used to call by bluetooth. Media audio: It is used to switch to play media audio. (Disabled by default) 1) You can turn on the media audio only when the voice audio is enabled. 2)When "media audio" is on, turn off "call audio," media audio "switch will be closed simultaneously. 3) In the case of (2), turn on "call audio," and the "media audio" switch will be opened synchronously.

- 6.sports data**
Display the number of steps, distance and calorie data recorded on the day and the number of steps in the latest seven days. You can set the target number of steps, distance and calorie in the APP.
- 7.sports**
Sports mode options: 8+1 (walking, running, mountaineering, cycling, skipping, basketball, badminton, football, yoga (as alternative sports that can be pushed), click the icon to start sports, you can support 110+ kinds of sports push in the APP terminal
- 8.sports record**
On this screen, you can view your latest 10 exercise history records, including exercise duration, heart rate, and calories

- Questions fréquentes**
La montre ne s'allume pas.
Veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation pendant plus de 3 secondes ou la charger à temps si la batterie est trop faible.
Bluetooth non connecté ou impossible à connecter.
1. Veuillez essayer de redémarrer la montre et reconnecter.
2. Veuillez essayer de redémarrer le téléphone Bluetooth et se connecter à nouveau.
3. Le téléphone ne se connecte pas à d'autre Bluetooth d'appareil en même temps.
Mesure inexacte de la fréquence cardiaque / pression artérielle / oxygène sanguin / électrocardiogramme
1. Généralement, le capteur de la montre est en mauvais contact avec le corps humain lors de la mesure.
2. Lors de la mesure, veuillez faire attention au contact complet entre le capteur et le poignet.
3. Pour les personnes à la peau foncée et beaucoup de poils sur les bras, veuillez acheter la mesure d'amélioration dans l'application [dispositif] Mesure d'amélioration].
Les données sur le sommeil ne sont pas assez exactes.
1. La surveillance du sommeil est une simulation de l'état normal d'endormissement et d'heure de réveil des gens, qui doit être porté normalement
2. vous le portez quand vous endormez ou trop tard, des erreurs pourront survenir.
3. Les données de sommeil ne sont pas surveillées pendant la journée et la surveillance du sommeil par défaut est de 21h30 à 12h00 du lendemain.
Veuillez consulter l'application [Ma > FAQ] pour plus de questions fréquentes.

- 21.Assistant vocal**
une fois la montre connectée à l'APP, entrez dans l'assistant vocal et dites la fonction et le logiciel que vous voulez ouvrir sur votre téléphone.
- 28.Carte de visite**
Prise en charge de la carte de visite sociale push
- 29.Appareil photo**
L'extrémité de la montre est activée, secouez et prenez une photo.

Schnellfunktion	Arbeitsweise
Öffnen Sie die Systemsteuerung	Die Startseite des Zifferblatts gleitet von oben nach unten
Öffnen Sie die Systemsteuerung	Die Startseite des Zifferblatts wischt nach oben und unten
Geben Sie die Menüfunktion ein	Die Startseite des Zifferblatts wischt nach links
Bildschirmaufteilung	Die Startseite des Zifferblatts wischt nach rechts
Schneller Zugriff auf das Zifferblatt zum Austausch	Drücken Sie das Zifferblatt für drei Sekunden und schieben Sie das Zifferblatt herum, um zu wechseln

- 21.setting**
1. Generally when doing the measurement, the watch sensor and the human body have poor contact.
2. Please pay attention to the full contact of the sensor and wrist when measuring.
3. For people with darker skin and more arm hair, please do the enhanced measurement in App(device-enhanced measurement)
- 22.Breathing training**
During breathing exercises, there are options of 1 minute and 2 minutes. Users click on the corresponding time to perform breathing training. Click start and follow the icons in the breathing training to inhale when zooming in and exhale when zooming out
- 23.calculator**
Numeric input is up to 7 digits (negative input is not processed), and the calculated result is up to 8 digits. If the result exceeds the calculated value, the ——— display means it cannot be calculated
- 24.calendar**
Display the current year, month and day, slide down to display the calendar.
- 25.water-drinking reminder**
It can be opened in App(device-drink water reminder), after opening, you can set the start time, ending time and reminder interval
- 26.sedentary reminder**
It can be opened in APP(device - sedentary reminder), after opening, you can set the start time, ending time and non-disturbing period
- 27.Voice assistant:**
After the watch is connected to the APP, enter the voice assistant and say the functions and software you want to open on the phone.
- 28.Business card**
Support social business card push
- 29.Camera**
Activate the watch end and shake it to take a picture

- F&Q**
The watch cannot be turned on.
Press and hold the power button for more than 3 seconds. Or the power of battery is low, Charge it in time.
The bluetooth is not connected or cannot be connected
1. Restart the watch and reconnect it
2. Please try to restart the bluetooth of the phone and connect it again
3. Do not connect the phone to other bluetooth devices at the same time
- 18.stop watch**
Click the start button to start the timing, click the pause button to stop the timing, click the reset button to return the timing to zero. A maximum of 99 records can be saved
- 19.timer**
In the timer function, the system preset a common time period. You can click the corresponding time period to start the time quickly or click the customized button to set the time. Click the start button to start the timing, click the pause button to stop the timing, click the reset button to return the timing to zero
- 20.mobile phone checking**
After the watch is connected to the APP, click to find the mobile phone, the mobile phone terminal will ring and the watch terminal will show that the search is successful. If the watch is not connected to the APP, the watch terminal will prompt that it is not connected.

Aufladen und Aktivieren der Uhr

Ladet das ladegerät 5v-1a mit einer reichweite von mehr als zwei stunden auf, undials die uhr nicht auf diese weise benutzt wird, vergewissern sie sich, die uhr herunterzufahren und einmal im monat aufzuladen.



APP "FitCloudPro" herunterladen
Für Android: Suchen Sie nach FitCloudPro auf dem App Market und laden Sie es herunter.
Für IOS: Suchen Sie nach FitCloudPro im App Store und laden Sie es herunter. Oder scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.



- Bluetooth-Verbindungsverfahren**
Verbindung zu Bluetooth: nutzen sie keinen FitCloudpro, während sie von Ihrem handy keinen fitness-mechanismus für die uhr anschalten, Überprüfen sie dabei nach dem namen von Bluetooth Oder der adresse von MAC. Und stellen sie sicher, dass die uhr nicht in anderen Konten angegeben ist und sich die uhr und ihr handy soweit möglich nähern. Sorgen sie dafür, dass das suchsymbol im kontrolzentrum der uhr aktiviert ist, bevor ein bluetooth aufgerufen wird. Was das sprechen einer uhr im menü für das nach -schalten der uhr angezeigten schrittstelle betrifft, ist die uhr danach automatisch mit dem handy verbunden, wenn sie einen zeiger anlegt, und sie kann die daten auch unter der kundenseite abgleichen,

Betriebsanleitung	
Öffnen Sie die Systemsteuerung	Die Startseite des Zifferblatts gleitet von oben nach unten
Öffnen Sie die Systemsteuerung	Die Startseite des Zifferblatts wischt nach oben und unten
Geben Sie die Menüfunktion ein	Die Startseite des Zifferblatts wischt nach links
Bildschirmaufteilung	Die Startseite des Zifferblatts wischt nach rechts
Schneller Zugriff auf das Zifferblatt zum Austausch	Drücken Sie das Zifferblatt für drei Sekunden und schieben Sie das Zifferblatt herum, um zu wechseln

- 18.stop watch**
Click the start button to start the timing, click the pause button to stop the timing, click the reset button to return the timing to zero. A maximum of 99 records can be saved
- 19.timer**
In the timer function, the system preset a common time period. You can click the corresponding time period to start the time quickly or click the customized button to set the time. Click the start button to start the timing, click the pause button to stop the timing, click the reset button to return the timing to zero
- 20.mobile phone checking**
After the watch is connected to the APP, click to find the mobile phone, the mobile phone terminal will ring and the watch terminal will show that the search is successful. If the watch is not connected to the APP, the watch terminal will prompt that it is not connected.

- 21.setting**
The settings function includes screen display (switching dial, brightness adjustment for screen duration, turning wrist screen duration), language, vibration intensity menu style, battery, two-dimensional code, and system.Added custom keys
- 22.Breathing training**
During breathing exercises, there are options of 1 minute and 2 minutes. Users click on the corresponding time to perform breathing training. Click start and follow the icons in the breathing training to inhale when zooming in and exhale when zooming out
- 23.calculator**
Numeric input is up to 7 digits (negative input is not processed), and the calculated result is up to 8 digits. If the result exceeds the calculated value, the ——— display means it cannot be calculated
- 24.calendar**
Display the current year, month and day, slide down to display the calendar.
- 25.water-drinking reminder**
It can be opened in App(device-drink water reminder), after opening, you can set the start time, ending time and reminder interval
- 26.sedentary reminder**
It can be opened in APP(device - sedentary reminder), after opening, you can set the start time, ending time and non-disturbing period
- 27.Voice assistant:**
After the watch is connected to the APP, enter the voice assistant and say the functions and software you want to open on the phone.
- 28.Business card**
Support social business card push
- 29.Camera**
Activate the watch end and shake it to take a picture

Schlüsselfunktion

Kurz drücken: Taschenlampe-Taste
Langer Druck: Systemtaste



Kurzes Drücken: Bildschirm ein/aus
Taste
Langer Druck: Ein-/Ausschalter

Kurzes Drücken: Sportmodus-Taste
Langes Drücken: SOS-Taste

Kurzes Drücken: Menü/Re-Taste
Langer Druck: Ein-/Ausschalter

- 1.Kontrolzentrum**
Anklicken auf einen Blick: Nicht stören,Ergebnisparmodus, Audioschalter, Handgelenklappe, Taschenlampe, Helikopter, Einstellungen, Telefon suchen, Ergebnisseparmodus, Systeminformationen
- 2.Auflauf der Funktion**
Für diese Funktion ist eine Bluetooth-Audioverbindung erforderlich. Bei der Eingabe der Rufnummer können Sie die Rufnummer nach Bedarf eingeben und dann wählenTastenfeld 7, 9 Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt, um * und # einzugeben.
- 3.Häufig verwendete Kontakte**
Häufig genutzte Kontakte: Es muss in der Spalte für häufig verwendete Kontakte auf der App-Seite festgelegt und hinzugefügt werden, die festgelegten häufig verwendeten Kontakte werden automatisch mit dem Gerät synchronisiert, und es können bis zu 10 Kontakte hinzugefügt werden.
- 4.Anruflaufzeichnungen**
Die Funktion kann die letzten 10 Anruflaufzeichnungen speichern.
- 5.Bluetooth anrufen: Unterteil in Anruflauf und Media Audio* Schalter**
Anruflauf: Wird für den Bluetooth-Verbindungsstatus des Armbandaufrufs verwendet. Media Audio: Wird für das Armband verwendet, um Media Audio Schalter abzuspielen. (Standard aus) 1) Media Audio kann nur eingeschaltet werden, wenn der Anruflauf bereits eingeschaltet ist 2) Wenn "Media Audio" eingeschaltet ist, schalten Sie "Anruflauf" aus und der Schalter "Media Audio" wird gleichzeitig ausgeschaltet. 3) Im Falle von (2) wird der "Anruflauf" und der "Media Audio" Schalter gleichzeitig eingeschaltet
- 6.Gesundheit von Frauen**
Zeigt die für den Tag aufgetragenen Schritt-, Distanz- und Kalorienwerte sowie die Schrittdaten der letzten sieben Tage an und bietet die Möglichkeit, in der APP Zielschritte, -distanzen und -kalorien einzustellen
- 7.Wecker**
Sobald die Uhr mit der App verbunden ist, können Sie einen einzelnen Alarm, einen wiederkehrenden Alarm und bis zu 5 Alarme einstellen
- 8.Stoppuhr**
Ein Klick auf die Schattfläche Start startet den Timer, ein Klick auf die Schattfläche Pause Die Zeitemessung wird angehalten und durch Anklicken der Reset-Taste auf Null zurückgesetzt. Es können bis zu 99 Daten gespeichert werden

- Char- e et activation de la montre**
Utilisez un chargeur avec des spécifications de 5v-1a pour la charge. La durée de charge est supérieure à 2 heures. Si la montre n'est pas utilisée pendant une longue période, assurez-vous de l'éteindre et de continuer à charger une fois par mois.
- Téléchargement de l'application "FitCloudPro"**
Android : recherchez FitCloudPro dans le marché des applications pour le télécharger.
IOS : Recherchez dans l'App Store FitCloudPro pour le télécharger. Ou téléchargez en scannant le code QR.
- Démarche de connexion Bluetooth**
Connectez-vous à bluetooth: ouvrez l'application FitCloudpro, s'il vous plaît activer le téléphone et la fonction bluetooth de la montre, lorsque vous recherchez bluetooth, vous pouvez passer le nom bluetooth de la montre ou l'adresse MAC, s'il vous plaît assurez-vous que la montre n'est pas liée par un autre compte et que la montre et le téléphone le plus près possible; Avant d'utiliser bluetooth pour parler, assurez-vous que l'icône d'appel dans l'interface de contrôle de la montre est ouverte, vous pouvez rechercher normalement la montre Bluetooth; L'interface à propos sous le menu des paramètres de la montre s'ouvre. Après que la montre soit liée avec succès, chaque fois que le client est ouvert à l'avenir, la montre sera automatiquement connectée au téléphone. Sur la page de données du client, vous pouvez synchroniser les données dans le menu déroulant.
- Instructions de fonctionnement**

Fonction rapide	Méthode de fonctionnement
Ouvrir le panneau de contrôle	La page d'accueil du cadran glisse du haut vers le bas
Ouvrir l'interface d'information	Page d'accueil du cadran glisser vers le haut et vers le bas
Accéder aux fonctions du menu	Dial Home glisser vers la gauche
Affichage en écran partagé	Dial Home glisser vers la droite
Accès rapide au cadran pour remplacement	Appuyez sur la molette pendant 3 secondes, puis faites glisser la molette pour la commutation

- 19.Zeitschaltuhr**
In der Timer-Funktion stellt das System die häufig verwendete Zeitdauer vor, und der Benutzer kann auf die entsprechende Dauer klicken, um die Zeit schnell zu zählen, oder auf die benutzerdefinierte Schattfläche klicken, um die Zeit einzustellen. Klicken Sie auf die Start-Schattfläche, um die Zeitemessung zu starten, klicken Sie auf die Pause-Schattfläche, um die Zeitemessung anzuhalten, und klicken Sie auf die Reset-Schattfläche, um die Zeitemessung auf Null zurückzusetzen
- 20.Ein Mobiltelefon finden**
Nachdem die Uhr mit der APP verbunden ist, klicken Sie, um das Mobiltelefon zu finden, das Mobiltelefon klingelt zur Aufforderung und das Uhrenterminal zeigt an, dass die Suche erfolgreich war; wenn die Uhr nicht mit der APP verbunden ist, wird das Uhrenterminal dies tun darauf hinweisen, dass es nicht verbunden ist
- 21.Einstellungen**
Die Einstellungsfunktion umfasst Bildschirmanzeige (Umschaltend, Dauer des hellen Bildschirms, Heiligkeitseinstellung, Dauer des Handgelenkschlags), Sprache, Vibrationsintensität, Menüsstil, Batterie, QR-Code, System
- 22.Atemtraining**
Beim Atemtraining gibt es Optionen von 1 Minute und 2 Minuten. Der Benutzer klickt auf die entsprechende Dauer für das Atemtraining. Nachdem Sie die APP geöffnet haben, folgen Sie dem Symbol im Atemtraining, um hineinzuzoomen und einzutreten, herauszuzoomen und auszutreten
- 23.Taschenrechner**
Der eingetragene Wert liegt innerhalb der Obergrenze von 7 Ziffern (die Eingabe negativer Zahlen wird nicht verarbeitet) und das berechnete Ergebnis liegt innerhalb der Obergrenze von 9 Ziffern. Wenn das Ergebnis den berechneten Wert überschreitet, wird es mit "———" angezeigt, das nicht berechnet werden kann
- 24.Kalender**
Zeigen Sie das aktuelle Jahr, Monat und Tag an, schieben Sie nach unten, um den Kalender anzuzeigen
- 25.Erinnerung an Wasser trinken**
Sie kann in der App (Gerät > Trinkwassererinnerung) aktiviert werden. Nach dem Einschalten können Sie die Start-, Endzeit und das Erinnerungsintervall festlegen
- 26.Erinnerung an Bewegungsmangel**
Kann in der APP (Gerät>Sedentary Reminder) aktiviert werden. Nach dem Einschalten können Sie die Start- und Endzeit sowie den Nicht-Stören-Zeitraum einstellen.
- 27.Sprachassistent:**
Nachdem die Uhr mit der APP verbunden ist, geben Sie den Sprachassistenten ein und sagen Sie, welche Funktionen und Software Sie auf Ihrem Mobiltelefon öffnen möchten.
- 28.Visitenkarte**
Unterstützung für Social Visitenkarten-Push
- 29.Kamera**
Aktivieren Sie das Uhrende und schießen Sie es, um Fotos zu machen.

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.