



# STEALTH GRIP

--- BY SENSORY BOOST



# STEALTH GRIP



- Unser Stealth Grip Tape besteht aus strapazierfähigem Polyurethan und ist ein Verschleißteil.  
• Mit der Zeit können Abnutzungsspuren oder ein Verlust der Haftung auftreten, besonders bei intensiver Nutzung oder Kontakt mit rauen Oberflächen.  
• Bei normalem Gebrauch bietet unser Stealth Grip Tape optimalen Halt für bis zu 700 Stunden.



- Our Stealth Grip Tape is made of durable polyurethane and is a wear part.  
• Over time, signs of wear or loss of adhesion can occur, especially with heavy use or contact with rough surfaces.  
• Under normal use, our Stealth Grip Tape provides optimal grip for up to 700 hours.



- Il nostro Stealth Grip Tape è realizzato in poliuretano resistente ed è un componente soggetto a usura.  
• Con il tempo, possono verificarsi segni di usura o una perdita di aderenza, soprattutto in caso di utilizzo intenso o contatto con superfici ruvide.  
• In condizioni di utilizzo normale, il nostro Stealth Grip Tape offre una presa ottimale fino a 700 ore.



- Notre Stealth Grip Tape est fabriqué en polyuréthane durable et est une pièce d'usure.  
• Avec le temps, des signes d'usure ou une perte d'adhérence peuvent se produire, notamment en cas d'utilisation intensive ou de contact avec des surfaces rugueuses.  
• En utilisation normale, notre Stealth Grip Tape offre une adhérence optimale pendant jusqu'à 700 heures.



- Nuestro Stealth Grip Tape está hecho de poliuretano duradero y es una pieza de desgaste.  
• Con el tiempo, pueden aparecer signos de desgaste o pérdida de adherencia, especialmente con un uso intenso contacto con superficies rugosas.  
• Con un uso normal, nuestro Stealth Grip Tape proporciona un agarre óptimo durante hasta 700 horas.



- ZU BEKLEBENDE OBERFLÄCHE GRÜNDLICH VON FETT, ÖL UND ANDEREN VERSCHMUTZUNGEN REINIGEN
- CLEAN THE SURFACE TO BE STICK THOROUGHLY FROM GREASE, OIL, AND OTHER CONTAMINANTS
- PULIRE ACCURATAMENTE LA SUPERFICIE DA INCOLLARE DA GRASSO, OLIO E ALTRE IMPURITÀ
- NETTOYER SOIGNEUSEMENT LA SURFACE À COLLER DE LA GRAISSE, DE L'HUILE ET D'AUTRES IMPURETÉS
- LIMPIAR A FONDO LA SUPERFICIE A ADHERIR DE GRASA, ACEITE Y OTRAS IMPUREZAS

# WICHTIG

Wenn deine Maus schon länger in Gebrauch ist, können sich durch Hautkontakt Fett- und Ölrückstände tief in die Oberfläche setzen. Diese Schicht wirkt wie ein **unsichtbarer Film**, der die Klebekraft erheblich verringert. Deshalb unbedingt **mit dem beiliegenden Alkoholpad und spürbarem Fingerdruck reinigen** – nur so wird der Film zuverlässig gelöst und die Aufkleber haften richtig.


# IMPORTANT

If your mouse has been in use for a while, fine layers of oil and grease from skin contact can settle deep into the surface. This creates an invisible film that drastically reduces adhesive strength. **Be sure to clean the surface thoroughly using the included alcohol pad and firm finger pressure** – this is the only way to reliably break down the film and ensure proper grip.

# INSTALLATION

## GUIDE


1



**DE** Reinigen Sie die Oberfläche Ihrer Maus gründlich mit den mitgelieferten Alkoholtüchern, um Schmutz und Fett vollständig zu entfernen.

**EN** Clean the surface of your mouse thoroughly using the included alcohol pads to remove all dirt and grease.


2



**DE** Wählen Sie den passenden Aufkleber aus dem Griptape-Set aus. Orientieren Sie sich dabei an der Zuordnung vom Datenblatt, um die richtige Position zu finden.

**EN** Select the appropriate sticker from the grip tape set. Refer to the placement guide (datasheet) to find the correct position for each piece.


3



**DE** Kleben Sie den Aufkleber auf die gereinigte Fläche. Drücken Sie ihn fest an und reiben Sie mit den Fingern über die gesamte Fläche, damit er optimal haftet.

**EN** Apply the sticker to the cleaned surface. Press down firmly and rub over the entire sticker to ensure proper adhesion.

4



**DE** Prüfen Sie die Position des Griptapes und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor. Sobald alles perfekt sitzt, genießen Sie das verbesserte Griffgefühl.


**EN** Check the position of the grip tape and make adjustments if necessary. Once everything is perfectly aligned, enjoy the enhanced grip and comfort.

# SETS


COMPATIBILITY LIST

FOR LOGITECH MICE


G PRO WIRELESS




G PRO / G305




G900 / G903




G PRO X SUPERLIGHT 1 / 2




MX518 LEGENDARY




G502 HERO - LIGHTSPEED




G403 - G603 - G703




G402 HYPERION FURY




G502 X




G604



G703




G303 SHROUD EDITION




## FOR LOGITECH MICE

G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX




G309




# FOR RAZER MICE


DEATHADDER V3 PRO




DEATHADDER V2 PRO




VIPER ULTIMATE - VIPER V2 PRO




BASILISK V3, X, HYPERSPEED, ULTIMATE



MAMBA WIRELESS




NAGA X




FOR **ROCCAT MICE**  
TURTLE BEACH


KONE AIMO




KONE XP - AIR




BURST CORE




KONE PURE




KONE PRO - AIR



KONE EMP




KONE AIR




### FOR KINGSTON HYPERX MICE

#### PULSEFIRE HASTE




### FOR CORSAIR MICE

#### SABRE PRO




### FOR GLORIOUS MICE

#### MODEL O




### FOR STEELSERIES MICE


#### RIVAL 100




#### HARPOON



#### MODEL D




#### AEROX 3



## FOR BENQ ZOWIE

BENQ ZOWIE EC1-CW




LINKE SEITE  
LEFT-SIDE

LINKE • LEFT  
RECHTE • RIGHT  
MAUSTASTE  
BUTTON

RECHTE SEITE  
RIGHT-SIDE

BENQ ZOWIE EC2-CW




LINKE SEITE  
LEFT-SIDE

LINKE • LEFT  
RECHTE • RIGHT  
MAUSTASTE  
BUTTON

RECHTE SEITE  
RIGHT-SIDE

BENQ ZOWIE EC3-CW




LINKE SEITE  
LEFT-SIDE

LINKE • LEFT  
RECHTE • RIGHT  
MAUSTASTE  
BUTTON

RECHTE SEITE  
RIGHT-SIDE

BENQ ZOWIE EC1 EC2 EC3




LINKE SEITE  
LEFT-SIDE

LINKE • LEFT  
RECHTE • RIGHT  
MAUSTASTE  
BUTTON

RECHTE SEITE  
RIGHT-SIDE


## FOR PULSAR MICE

PULSAR X2H MINI




LINKE SEITE  
LEFT-SIDE      LINKE • LEFT      RECHTE • RIGHT  
MAUSTASTE  
BUTTON

PULSAR X2H MEDIUM




LINKE SEITE  
LEFT-SIDE      LINKE • LEFT      RECHTE • RIGHT  
MAUSTASTE  
BUTTON

PULSAR X2V2 MINI



LINKE SEITE  
LEFT-SIDE      LINKE • LEFT      RECHTE • RIGHT  
MAUSTASTE  
BUTTON

PULSAR X2V2 MEDIUM



LINKE SEITE  
LEFT-SIDE      LINKE • LEFT      RECHTE • RIGHT  
MAUSTASTE  
BUTTON


PULSAR XLITE V3, V4 MEDIUM

SOON



## FOR XBOX ONE

### GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS OF USAGE



DE Reinigen Sie den Controller gründlich mit den mitgelieferten Reinigungstüchern.  
EN Clean the controller with the cleaning cloths before applying the non-slip stickers.



► FRONT-SIDE




► BACK-SIDE




## FOR PLAYSTATION 5

### GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS OF USAGE

DE Reinigen Sie den Controller gründlich mit den mitgelieferten Reinigungstüchern.  
EN Clean the controller with the cleaning cloths before applying the non-slip stickers.



► FRONT-SIDE



► BACK-SIDE

