



















1		2	3	4	5	6													
折页宽度:98mm					序号	修 改 内 容	日 期	修订人											
展开长度:490mm																			
A	高度: 130mm	<div><div>Fill Your Life With Convenience</div><div>Laptop Desk with Charger</div><div></div></div>			<div><div>Charger Specifications</div><div>Type-c Input: 9V/2A,12V/1.5A. USB Output: 5V/2A. Wireless Charger Output: 15W. Time of Charge:2.5~3h. Compatible Devices:Cellular Phones Model:iPhone12/12Mini/12Pro/12Pro Max/SE(2020)/11 /11Pro/11Pro Max/XS Max/XP/XS/X/8/8Plus/Samsung Galaxy S20/S10/S9+/S9/S8/S8+/S7edge/S7/S6edge+; Samsung Note10/Note9/Note8/Note7etc. Note: 1.Adapter with 9V/2A 12V/1.5A=18W would be better to charge. 2.Two phones can't charger at the same time or it will reduce the charging efficiency. 3.Indicator Light: A.Green and red light flash once in turn, then green light steady means the charger is working. B.The indicator light is steady red means charging for phone. C.The indicator light turns green means fully charged.</div><div><div>Precautions</div><div></div></div></div>			<div><div>Use Instructions</div><div>1. Open the legs.</div><div></div><div>2.Insert the stopper into the groove.</div><div></div></div>			<div><div>Use Instructions</div><div>3.Press the buttons and respectively adjust the height of the 2 legs.</div><div></div><div>4.Open the buckles and adjust the tilt angle of the desktop.</div><div></div></div>			<div><div>Warnings</div><div>1.The table legs support up to 88lbs / 40kg and the storage slot up to 4.4lbs / 2kg. Please do NOT overweight the desk. 2.The desktop fits up to 17" laptop and 12.9" tablet. 3.Please do NOT grab the joints of the legs to open / fold the legs in case of getting clamped. 4. Height adjustment will be smoother when button built into the slot is pushed. 5.Close the buckle after you have adjusted the tilt angle. 6.Please do NOT scratch the PVC leather desktop with sharp items. 7.If you want to fold the legs, always remember to adjust the tilt angle to 0° and adjust the legs to the shortest height first. 8.Always keep the desktop clean and dry.</div></div>			<div><div>FCC Warning Statement</div><div>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. RF Exposure: A distance of 15 cm shall be maintained between the antenna and users, and the transmitter may not be co-located with any other transmitter or antenna.</div></div>		
		1		2	3	4	5	6											
		正面英文排列顺序从左到右					展开长度:490mm												
B	高度: 130mm	<div><div>Füllen Sie Ihr Leben mit Komfort</div><div>Laptop-Schreibtisch mit Ladegerät</div><div></div></div>			<div><div>Drahtlose Ladeparameter</div><div>Typ-C-Eingang: 9V/2A, 12/1.5A. USB-Ausgang: 5V/2A. Ausgang des drahtlosen Ladegeräts: 15 W. Ladezeit: 2.5 ~ 3h. Kompatible Geräte: Mobiltelefone Modell: iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/SE (2020) /11 /11 Pro/11 Pro Max/XS Max/XR/XS/X/8/8 Plus/Samsung Galaxy S20/S10/S9+/S9/S8/S8+/S7Edge/S7/S6 Edge+; Samsung Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 usw. Notiz: 1. Verwenden Sie einen 9V/2A 12V/1.5A=18W adapter für einen besseren Ladeeffekt 2. Zwei Telefone können nicht gleichzeitig aufgeladen werden oder die Ladeeffizienz wird verringert. 3. Kontrollleuchte A. Grünes und rotes Licht blinken einmal nacheinander, dann grünes Licht konstant bedeutet, dass das Ladegerät funktioniert. B. Die Anzeileuchte leuchtet konstant rot bedeutet, dass das Telefon aufgeladen wird. C. Die Anzeigelampe wird grün, was bedeutet, dass sie vollständig aufgeladen ist.</div><div><div>Vorsichtsmaßnahmen</div><div></div></div></div>			<div><div>Anleitung</div><div>1. Öffnen die Tischbeine.</div><div></div><div>2. Setzen Sie den Stopper in die Rille ein.</div><div></div></div>			<div><div>Anleitung</div><div>3. Drücken Sie die Tasten und stellen Sie die Höhe der beiden Beine ein.</div><div></div><div>4. Öffnen Sie die Schnallen und stellen Sie den Neigungswinkel des Desktops ein. Schließen Sie dann die Schnallen.</div><div></div></div>			<div><div>Warnungen</div><div>1. Die Tischbeine tragen bis zu 40 kg und der Aufbewahrung Schlitz bis zu 2 kg. Bitte übergewichten Sie den Laptoptisch NICHT. 2. Der Desktop bietet Platz für bis zu Laptops 17-Zoll und Tablets 12.9-Zoll. 3. Bitte greifen Sie NICHT nach den Scharniergeelenken der Beine, um die Beine zu öffnen / zu falten, falls die Finger eingeklemmt werden. 4. Die Höhenverstellung erfolgt sanfter, wenn der in den Schlitz integrierte Knopf gedrückt wird. 5. Schließen Sie die Schnallen immer, nachdem Sie den Kippwinkel eingestellt haben. 6. Bitte kratzen Sie die PVC-Lederoberfläche NICHT mit scharfen Gegenständen. 7. Wenn Sie die Beine falten möchten, denken Sie immer daran, den Neigungswinkel auf 0 ° einzustellen und die Beine zuerst auf die kürzeste Höhe einzustellen. 8. Halten Sie den Desktop immer sauber und trocken.</div></div>					
		1		2	3	4	5	6											
		背面德文排列顺序从左到右					展开长度:490mm												
C	高度: 130mm	<div><div>Füllen Sie Ihr Leben mit Komfort</div><div>Laptop-Schreibtisch mit Ladegerät</div><div></div></div>			<div><div>Drahtlose Ladeparameter</div><div>Typ-C-Eingang: 9V/2A, 12/1.5A. USB-Ausgang: 5V/2A. Ausgang des drahtlosen Ladegeräts: 15 W. Ladezeit: 2.5 ~ 3h. Kompatible Geräte: Mobiltelefone Modell: iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/SE (2020) /11 /11 Pro/11 Pro Max/XS Max/XR/XS/X/8/8 Plus/Samsung Galaxy S20/S10/S9+/S9/S8/S8+/S7Edge/S7/S6 Edge+; Samsung Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 usw. Notiz: 1. Verwenden Sie einen 9V/2A 12V/1.5A=18W adapter für einen besseren Ladeeffekt 2. Zwei Telefone können nicht gleichzeitig aufgeladen werden oder die Ladeeffizienz wird verringert. 3. Kontrollleuchte A. Grünes und rotes Licht blinken einmal nacheinander, dann grünes Licht konstant bedeutet, dass das Ladegerät funktioniert. B. Die Anzeileuchte leuchtet konstant rot bedeutet, dass das Telefon aufgeladen wird. C. Die Anzeigelampe wird grün, was bedeutet, dass sie vollständig aufgeladen ist.</div><div><div>Vorsichtsmaßnahmen</div><div></div></div></div>			<div><div>Anleitung</div><div>1. Öffnen die Tischbeine.</div><div></div><div>2. Setzen Sie den Stopper in die Rille ein.</div><div></div></div>			<div><div>Anleitung</div><div>3. Drücken Sie die Tasten und stellen Sie die Höhe der beiden Beine ein.</div><div></div><div>4. Öffnen Sie die Schnallen und stellen Sie den Neigungswinkel des Desktops ein. Schließen Sie dann die Schnallen.</div><div></div></div>			<div><div>Warnungen</div><div>1. Die Tischbeine tragen bis zu 40 kg und der Aufbewahrung Schlitz bis zu 2 kg. Bitte übergewichten Sie den Laptoptisch NICHT. 2. Der Desktop bietet Platz für bis zu Laptops 17-Zoll und Tablets 12.9-Zoll. 3. Bitte greifen Sie NICHT nach den Scharniergeelenken der Beine, um die Beine zu öffnen / zu falten, falls die Finger eingeklemmt werden. 4. Die Höhenverstellung erfolgt sanfter, wenn der in den Schlitz integrierte Knopf gedrückt wird. 5. Schließen Sie die Schnallen immer, nachdem Sie den Kippwinkel eingestellt haben. 6. Bitte kratzen Sie die PVC-Lederoberfläche NICHT mit scharfen Gegenständen. 7. Wenn Sie die Beine falten möchten, denken Sie immer daran, den Neigungswinkel auf 0 ° einzustellen und die Beine zuerst auf die kürzeste Höhe einzustellen. 8. Halten Sie den Desktop immer sauber und trocken.</div></div>					
		1		2	3	4	5	6											
		背面德文排列顺序从左到右					展开长度:490mm												
D	要求:	1. 工艺:印刷			名称: F9桌面无线充说明书			物料编号:E00023401101B											
		2. 外观:表面无脏污、无破损、无凹陷、无重影、模糊、歪斜等外观不良。			材质: 105g铜板纸			审核\日期:											
		3. 图纸均为表面处理后尺寸,带*号重点尺寸,IQC必检,其他尺寸参考《尺寸公差表》,图纸未体现内容详见承认书。			尺寸: 展开490x130mm, 折页后98x130mm			物料编号:E00023401101B											
要求:		4. 材料需要满足RoHS/REACH环保要求,以及其他特殊要求。详见参考品质部《来料检验规范》。		颜色: 按图档颜色		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
颜色: 按图档颜色		比例: 1:1		单位:MM		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		单位:MM		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E00023401101B											
比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		比例: 1:1		物料编号:E0002340110											