

РЕЖИМЫ ПОИСКА

* только EQUINOX 900

ПАРК

Отлично подходит для обнаружения целей на замусоренных участках в рекреационных зонах и для обычных поисков.



Стандартный поиск и монеты

Мелкие ювелирные украшения

ПОЛЕ

Идеальный режим для поиска целей различного размера в исторических местах.




Монеты и артефакты

Мелкие монеты и артефакты

ПЛЯЖ

Подходит для всех типов соленого песка, для поиска в прибрежной полосе и под водой.




В мокром и сухом песке

Под водой

ЗОЛОТО*

Для поиска золотых самородков на минерализованном золотомосном грунте.



Нормальные условия грунта

Сложные условия грунта

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК



ВКЛЮЧИТЕ ДЕТЕКТОР

1

ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ПОИСКА



2

ОТСТРОЙКА ОТ ПОМЕХ



3

ПРИСТУПАЙТЕ К ПОИСКУ



4

EQUINOX

700 | 900

РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

Это руководство по началу работы и полное руководство пользователя EQUINOX® можно скачать в сети Интернет.

 Доступны эти и другие языки:

DE Deutsch

FR français

PT Português

EN English

JP 日本語

RU русский

ES Español


KR 한국어

ZH 中文



4901-0462-1

СБОРКА



ЗАТЯГИВАНИЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ЗАЖИМОВ

Затягивайте эксцентровые зажимы, если они смещаются или ослаблены.




Откройте



Аккуратно поверните винт




Закройте



Проверьте надежность крепления, при необходимости повторите операцию

ЗАРЯДКА

5-6 ЧАСОВ



! Заряжайте металлодетектор только с помощью качественного зарядного устройства с разъемом USB; его сила тока должна составлять не менее 2 А при напряжении 5 В.

При использовании зарядного устройства низкого качества существует вероятность его выхода из строя.

На зарядное устройство должны быть нанесены следующие обозначения:



3 ЧАСА



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

Индикатор перегрузки при поиске на пляже

Светодиод зарядки

Уровень заряда аккумуляторной батареи

Фонарик

Выключатель питания

Подсветка

Шкала дискриминации

Кратковременное нажатие: подсветка
Долговременное нажатие: фонарик

Уровень чувствительности

Отображение частоты

Индикатор точечного режима

Режимы поиска

Регулировка чувствительности и настроек (минус/плюс)

Режим поиска

Все металлы

Точечный режим/режим поиска



Номер идентификации цели

Индикатор вибрации

Индикатор наушников

Индикатор беспроводной передачи аудиосигнала

Индикатор трекинга баланса грунта

Кратковременное нажатие: включение/выключение беспроводной передачи аудиосигнала

Долговременное нажатие: установка соединения для беспроводной передачи аудиосигнала

Профиль пользователя*

Датчик глубины

Настройки

Кратковременное нажатие: переход к следующей настройке

- Отстройка от помех
- Баланс грунта
- Регулятор громкости
- Пороговый тон
- Тон цели
- Принять/отклонить
- Скорость отслеживания цели

Дополнительные настройки

Долговременное нажатие: переход к дополнительным настройкам

- Громкость тона
- Высота порогового тона*
- Высота тона
- Разрыв тона
- Смещение железа

Принять/отклонить

Частота

* только EQUINOX 900