

airwrap

co-anda 2x

用戶手冊



內容

包裝盒內包括
啟動 i.d. curl™ 程序
了解你的造型器
智能配件
Bluetooth® 無線技術
造型配件
使用你的配件


預備造型
捲髮
塑型
順髮
打造豐盈感
定期濾網保養

包裝盒內包括



主機未安裝任何配件。

Dyson Airwrap Co-anda2x
全效吹風造型器的收納禮盒。




Dyson Airwrap
Co-anda2x™ 全效吹風
造型器主機

精美禮盒



30mm Co-anda2x™
髮捲



40mm Co-anda2x™
髮捲



防拉扯順髮梳
2x



圓頭豐髮梳
2x



AirSmooth2x™
直髮器



快速乾髮風嘴
2x

請在 MyDyson™ 應用程式中啟動 i.d. curl™ 程序， 讓你捲髮造型更輕鬆。

快速且簡單完成設定你的 i.d. curl™ 個人化捲髮程序，僅需不到兩分鐘。

第 1 步

下載 MyDyson™ 應用程式。



MyDyson 應用程式、
App Store 和 Google Play 的
標誌

第 2 步

在 MyDyson™ 應用程式中設定你的頭髮檔案，並啟用 i.d. curl™ 個人化捲髮程序。

第 3 步


將髮捲安裝上你的造型器。按下電源按鈕以啟動程序。

你的 Dyson Airwrap Coanda 2x™ 全效吹風造型器將自動上捲、塑型，並用冷風固定和釋放一致的捲髮，根據你的頭髮類型，在造型時自動調整最適合的溫度和氣流。



連接 MyDyson™ 應用程式

應用程式功能可能因市場不同而有所差異。需要連接網絡使用。可在 App Store 或 Google Play 中找到 MyDyson™ 應用程式所需的運行系統及流動裝置要求。



一名正在手機上使用
MyDyson 應用程式的人，
為 Dyson Airwrap Coanda
2x 全效吹風造型器建立藍牙
連接。

Apple、Apple 商標及 Siri 為 Apple Inc. 於美國及其他國家/地區的註冊商標。App Store 為 Apple Inc. 於美國及其他國家/地區註冊的服務商標。

Google Play、Google Play 商標及 Google 助理為 Google Inc. 的註冊商標。

Bluetooth® 字樣與商標為 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，Dyson 對此類標示的使用均已獲得授權。

了解你的 Dyson Airwrap Coanda 2x™

全效吹風造型器

配件智能辨識
在首次使用時，你的造型器將預設為每個配件推薦的最佳溫度和氣流設定。

你可以在造型過程中自行更改設定，你的造型器將會記憶你的造型喜好。

電源按鈕
開啟所有配件的氣流並啟動自動功能。(僅適用於髮捲及 AirSmooth 2x™ 直髮器)。

溫度控制
4 種不同溫度設定，包括瞬間冷風鍵。

氣流控制
3 種氣流速度 - 高、中、低。

Bluetooth®無線技術 LED
指示機器已連接到 MyDyson™ 應用程式。

閃爍藍燈 – 正在連接。

常亮藍燈 – 已連接。



自動 LED 指示燈
表示已安裝具有自動功能的配件，並且自動功能已啟用 (僅限於髮捲和 AirSmooth 2x™ 直髮器)。

在關閉氣流的情況下，你可以通過長按電源按鈕 5 秒來停用自動功能，直到自動 LED 指示燈亮起。再次長按以重新啟用。

造型器正面，從手柄頂部開始：自動 LED 指示燈，然後是圓形電源按鈕和細長的瞬間冷風鍵。在手柄底部，左側是氣流控制 LED 指示燈和按鈕，右側是溫度控制 LED 指示燈和按鈕。濾網和藍牙 LED 指示燈位於中央，濾網罩位於手柄下方。

瞬間冷風鍵
設計易於識別。按住按鈕可停用加熱元件，以固定造型。

濾網 LED
閃爍白燈 – 未檢測到濾網

琥珀燈 – 需要清潔濾網

若清潔濾網後繼續閃爍琥珀色 LED 燈號，請聯絡 Dyson 服務專線。


可拆式濾網
方便拆除以作清潔 (請參考「定期濾網保養」部分中的詳細資料)。

智能配件

你的造型器只會在智能配件正確安裝到位時操作。

每個配件內的 RFID 晶片與你的 Dyson Airwrap Coanda 2x™ 全效吹風造型器通訊，即時為每個配件調整至推薦的最佳溫度和氣流設定。

你可以在造型過程中自行更改設定，造型器將會記憶你的造型喜好。



配件連接主機頂部並安裝到位時，會發出咔嗒聲。

透過 Bluetooth® 無線技術連接到 MyDyson™ 應用程式

將你的 Dyson Airwrap Coanda 2x™ 全效吹風造型器連接到 MyDyson™ 應用程式，以充分發揮造型器的性能。

為你量身定制的頭髮檔案

回答幾條簡單問題，告訴我們你的髮質、長度和造型，以獲取個人化的建議和技巧。

更快速、更輕鬆、更持久一致的捲髮¹

根據你的頭髮檔案，自動調整每個造型階段的溫度和氣流設定。一按輕鬆打造完美捲度。



一位手持 Dyson Airwrap Co-anda2x™ 的人，並將其連接到 MyDyson™ 應用程式。

1. 對比使用 Dyson Airwrap™。

造型配件


所有配件都能輕鬆卡入到位。當移除配件時，我們建議握住防拉扯順髮梳 2x 的冷卻邊沿、AirSmooth2x™ 直髮器的尖端，或配件的冷卻轉盤。

	造型配件	溫度及氣流預設	配合自動功能
	30mm Co-anda2x™ 髮卷 打造豐盈、層次分明的捲髮。升級的康達氣流更快上捲，造型更輕鬆。 ¹	高溫 高速氣流	是
	40mm Co-anda2x™ 髮卷 打造自然蓬鬆、柔美優雅的捲髮。升級的康達氣流更快上捲，造型更輕鬆。 ¹	高溫 高速氣流	是
	防拉扯順髮梳 2x 帶來更順滑、更貼服的效果。 ² 適合所有髮質。全新環形梳齒可減少纏結，同時提升頭皮舒適感。	高溫 高速氣流	否
	圓頭豐髮梳 2x 打造豐盈造型，減少毛躁。 ³ 受控氣流配合錐形梳齒，能逐段造型而不影響周圍髮絲。	高溫 高速氣流	否
	AirSmooth2x™ 直髮器 高速氣流帶來更順直造型所需拉力。 ³ 直髮配件，適用於乾髮上。	高溫 低速氣流	是
	快速乾髮風嘴 2x 更高速氣流，更快乾髮。 ¹ 可從濕髮吹至全乾，或預乾髮絲以便進一步造型。	高溫 高速氣流	否

1. 對比使用 Dyson Airwrap i.d.™。2. 與未經處理/自然風乾的頭髮相比。3. 與以防拉扯順髮梳 2x 造型相比。


使用你的配件

連接配件
將配件轉入主機，直至穩固鎖定。




將配件放至多功能造型器的主機上，然後順時針輕輕旋轉，直到卡入到位。

更換配件
如要更換配件，滑動卸除鍵並握住冷卻轉盤或邊沿移除配件即可。



滑動卸除鍵，並握住冷卻轉盤或邊沿將配件逆時針旋轉，然後將配件提起。

冷卻轉盤
使用髮捲及圓頭豐髮梳時，配件會變得燙手。如需要切換成其他配件，請握住冷卻轉盤位置。如果配件沒有轉盤，請握住冷卻邊沿。



握住配件頂端的冷卻轉盤位置，滑動卸除鍵，然後將配件提起。

敬請小心處理燙手配件
只可握住配件的所示位置。



40mm Co-anda2x™
髮捲


圓頭豐髮梳 2x

預備造型

要塑造直髮或波浪捲髮，可使用乾髮風嘴：快速乾髮風嘴 2x。

捲髮前，預先吹乾頭髮，直到看起來已乾，但觸感依然清爽。

要整理線圈捲髮，請使用防拉扯順髮梳 2x。分區從髮尾開始梳理，再到髮根，直到觸感達微濕狀態。




手握配備了快速乾髮風嘴 2x 的造型器，並放於頭頂位置，讓氣流吹向其長直髮。

捲髮

使用 i.d. curl™ 個人化捲髮程序

Dyson Airwrap Co-anda 2x™ 全效吹風造型器會記錄你的 i.d. curl™ 個人化捲髮程序。使用 MyDyson™ 應用程式，就能根據你的個人頭髮檔案定制個人化捲髮程序。

首先，在 MyDyson™ 應用程式中設定 i.d. curl™ 個人化捲髮程序。




手握一束頭髮，將其滑向髮捲直到開始進行捲髮，同時垂直握住造型器。

髮捲

第 1 步

按下電源按鈕，提起一小束頭髮，並將髮捲帶向髮尾。髮絲會吸附到髮捲上，並自動捲起。

將造型器靠向頭部，好讓更多頭髮能被捲起，並包圍住髮捲。



第 2 步

將造型器移向髮根，無須扭動髮捲。你的 i.d. curl™ 個人化捲髮程序會開始。



第 3 步

冷風模式會自動啟動，為捲髮定型。

氣流會在捲髮程序完成後自動關閉。將髮捲向下移動，以放下捲髮。

如需改變捲髮方向，請扭動冷卻轉盤。

扭動冷卻轉盤以改變捲髮方向。



一位女性正將造型器從頭部移開，完成一撮頭髮的捲髮。

塑型

防拉扯順髮梳 2x

使用防拉扯順髮梳，從髮根向髮尾梳順。

小貼士：



梳至髮尾位置再將髮梳轉向內以便塑造弧度。

如需要豐盈效果，將梳齒向外。

正在使用防拉扯順髮梳 2x，並將梳齒向內，沿著頭髮滑動。



梳齒向外的防拉扯順髮梳 2x，正在梳理髮尾附近的頭髮。梳至髮尾位置再將髮梳轉向內以便塑型。



順髮

AirSmooth2x™ 直髮器


使用於以防拉扯順髮梳 2x 造型後的乾髮上。取一束頭髮，放在直髮器手柄之間。

按下電源按鈕以夾緊手柄，慢慢沿著頭髮向下拉動至髮尾。

當啟用自動模式時，造型器會感測到你已完成拉直一束頭髮，手柄會自動鬆開以放下頭髮。

小貼士：

慢慢將 AirSmooth2x™ 直髮器向下拉動至髮尾。如果動作過慢，造型器可能會誤認為你已完成操作，導致手柄過早鬆開。





一位女性正在使用 AirSmooth2x 直髮器，特寫顯示直髮器手柄之間的氣流，箭頭指向下方。

握住冷卻的尖端以移除配件。




正將配有 AirSmooth2x 直髮器的造型器從髮根向髮尾移動，以拉直髮絲。




打造豐盈感

圓頭豐髮梳 2x
圓頭豐髮梳 2x 均勻地將氣流分散至整個髮梳，實現更受控的造型，並減少毛躁。¹
錐形梳齒在造型時能輕易地梳開頭髮。


一個擁有長髮的人正在運用
圓頭豐髮梳 2x 來捲髮及塑型。



小貼士：
在乾髮時，將頭髮向上提起以增加蓬鬆感。將頭髮纏繞在梳子上，為髮尾塑型。



圓頭豐髮梳 2x 上有一束頭髮，
正從髮根梳理到髮尾。



展示頭髮圍繞在圓頭豐髮梳
2x 上，形成捲曲的髮尾。

1. 與未經處理/自然風乾的頭髮相比。

定期濾網保養

當琥珀色 LED 燈號開始閃爍時，就需要清洗濾網。

在清潔濾網前，請確保已將造型器從主電源插座上拔下並讓它冷卻。

Dyson Airwrap Co-anda 2x™ 全效吹風造型器的技術經精準調較，確保能展現卓越的性能。

而此項技術需要在無塵垢及護髮產品殘留物阻礙下才能發揮功效。

因此，保養對維持性能表現非常重要。



濾網網格




濾網外殼

第 1 步

移除濾網外殼，將其沿著電線向下滑動，並在分割線處打開。


輕輕拉開濾網外殼，
然後將其滑離電線。



第 2 步

將濾網外殼浸泡在一碗清水中。


濾網外殼浸泡在一碗
清水中。



第 3 步

放在水龍頭下以暖水清洗濾網外殼。


在水龍頭下沖洗
濾網外殼。



正在晃動濾網外殼以去
除多餘水份。


第 4 步

搖晃濾網外殼以清除大部分多餘水分，然後讓其完全風乾。



第 5 步

在分割線處打開濾網外殼，然後將其重新安裝到造型器上。卡入到位。



濾網外殼已重新安裝到 Dyson
Airwrap Co-anda 2x™ 全效
吹風造型器。