

ScreenCast

USB-C® Wireless Display HDMI™ Extender

JVAW62



j5create.com/screencast

EN : Quick Installation Guide
DE : Kurzanleitung Für Installation
FR : Guide D'installation Rapide
IT : Guida rapida all'installazione
NL : Beknopte installatiehandleiding
ES : Guía De Instalación Rápida
PT : Guia de instalação rápida

SE : Snabbinstallationsguide
DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallationsveiledning
FI: Pika-asennusopas
HU: Gyors telepítési útmutató
RU: Руководство по быстрой установке
日本語: クイックインストールガイド
繁体中文: 快速安裝手冊
簡體中文: 快速安裝手冊


English

How to mirror

● Simply plug into a laptop or mobile device

Plug the JVAW62 TX into a USB-C® port on a laptop or mobile device. Wait a few seconds until the flashing light on the JVAW62 TX stops, and it will start mirroring automatically. If the JVAW62 TX flashes for more than 20 seconds, unplug it and then plug it back in. If it flashes for more than 20 seconds again, it will need to be paired to the JVAW62 RX.*

* See the section titled "How to pair the JVAW62 TX with the receiver" below for instructions on how to pair the TX with the RX.



● Stop and restart mirroring

Press the JVAW62 TX button to stop or restart mirroring.

Note:


The JVAW62 TX supports mirroring for all laptops and mobile devices running Windows®, macOS®, iPadOS®, and Android® operating systems. The USB-C® port on the device must also support DP™ output.

(Optional) Position the ScreenCast for an Optimal Streaming Experience

The USB™ Type-A connector can be attached to your TV with the double-sided adhesive strip that is included. The strip is for single-use and can be removed.

The USB™ Type-A connector is equipped with a Wi-Fi® module, antenna, and power supply; therefore, we **DO NOT** recommend placing the USB™ Type-A connector behind the TV or inside a TV cabinet. Doing so may cause a weak signal or loss of signal.

Adhesive Strip Instructions:




(Troubleshooting) How to pair the JVAW62 TX with the receiver

● Turn on pairing mode for the receiver

Press the reset button (or insert the pin to press) for 2 seconds on the JVAW62 wireless display receiver. Release the button when the screen shows "Release the button to pair with ScreenCast". Please make sure your receiver has been upgraded to the latest version.

For instructions on how to upgrade your device please visit <https://j5create.com/screencast/>



● Press the JVAW62 TX button

Plug the JVAW62 TX into the laptop or mobile device to provide power.

Press the JVAW62 TX button to complete pairing when the screen shows "Ready to pair".



Note:

The reset button on the receiver has 3 functions, which function is performed depends on the duration the button is held down.


- (1) Simple click: Switch the receiver to 2.4G / 5 GHz Wi-Fi® mode.
- (2) Press for 2 seconds: Turns on pairing mode for the JVAW62 TX.
- (3) Press for 10 seconds: Resets the receiver to default.

Wie man spiegelt

● Einfach an Laptop oder Mobilgerät anschließen

Stecken Sie die JVAW62 TX in einen USB-C®-Anschluss eines Laptops oder Mobilgeräts. Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Licht am JVAW62 TX aufhört, und es beginnt automatisch mit der Spiegelung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den JVAW62 Wireless Display Receiver installieren und koppeln, wenn er länger als 20 Sekunden leuchtet.

* Siehe den Abschnitt "So koppeln Sie den JVAW62 TX mit dem Receiver" unten für Anweisungen zum Koppeln des Senders mit dem Empfänger.



● Spiegelung stoppen und neu starten

Drücken Sie die Taste JVAW62 TX, um die Spiegelung zu stoppen oder neu zu starten.

Hinweis:

Die JVAW62 TX unterstützt die Spiegelung für alle Laptops und mobilen Geräte mit den Betriebssystemen Windows®, macOS®, iPadOS® und Android®. Der USB-C®-Anschluss des Geräts muss auch den DP™-Ausgang unterstützen.

(Optional) ScreenCast für optimales Streaming-Erlebnis positionieren

Der USB™-Stecker kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen doppelseitigen Klebestreifen an Ihrem Fernseher befestigt werden. Der Streifen ist für den einmaligen Gebrauch und kann entfernt werden.

Der USB™-Typ-A-Anschluss ist mit einem Wi-Fi®-Modul, einer Antenne und einer Stromversorgung ausgestattet; daher empfehlen wir **NICHT**, den USB™-Typ-A-Anschluss hinter den Fernseher oder in einem Fernsehschrank anzubringen. Andernfalls kann dies zu einem schwachen Signal oder Signalverlust führen.


Anweisungen zum Klebestreifen:



(Troubleshooting) So koppeln Sie den JVAW62 TX mit dem Receiver

● Pairing-Modus für Receiver einschalten

Drücken Sie die Reset-Taste (oder stecken Sie den Stift zum Drücken ein) für 2 Sekunden am drahtlosen Anzeige Receiver JVAW62. Lassen Sie die Taste los, wenn auf dem Bildschirm "Lassen Sie die Taste los, um mit ScreenCast zu koppeln" angezeigt wird. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Receiver auf die neueste Version aktualisiert wurde. Eine Anleitung zum Upgrade Ihres Geräts finden Sie unter <https://j5create.com/screencast/>



● Drücken Sie die TX-Taste des JVAW62

Schließen Sie den JVAW62 TX an den Laptop oder das Mobilgerät an, um es mit Strom zu versorgen. Drücken Sie die Taste des JVAW62 TX, um die Kopplung abzuschließen, während auf dem Bildschirm "Bereit zum koppeln" angezeigt wird.



Hinweis:

Die Reset-Taste am Empfänger hat 3 Funktionen. Welche Funktion ausgeführt wird, hängt davon ab, wie lange die Taste gedrückt gehalten wird.


- (1) Einfacher Klick: Schaltet den Receiver in den 2.4G / 5 GHz Wi-Fi® Modus.
- (2) 2 Sekunden lang drücken: Schaltet den Pairing-Modus für JVAW62 TX ein.
- (3) 10 Sekunden lang drücken: Setzt den Receiver auf die Standardeinstellungen zurück.

Comment mettre en miroir

● Il suffit de brancher sur un ordinateur portable ou un appareil mobile

Branchez le JVAW62 TX sur le port USB-C® d'un ordinateur portable ou d'un appareil mobile. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que la lumière clignotante sur le JVAW62TX s'arrête, et l'appareil commencera à se mettre en miroir automatiquement. Assurez-vous d'installer et d'appairer le récepteur d'affichage sans fil JVAW62 s'il clignote pendant plus de 20 secondes.

* Consultez la section intitulée « Comment coupler le JVAW62 TX avec le récepteur » ci-dessous pour obtenir des instructions sur la façon de coupler le TX avec le RX.



● Arrêter et redémarrer la mise en miroir

Appuyez sur le bouton JVAW62 TX pour arrêter ou redémarrer la mise en miroir.

A Note :


Le JVAW62TX prend en charge la mise en miroir pour tous les ordinateurs portables et appareils mobiles exécutant les systèmes d'exploitation Windows®, macOS®, iPadOS® et Android™. Le port USB-C® de l'appareil doit également prendre en charge la sortie DP™.

(Facultatif) Positionnez le ScreenCast pour une expérience de streaming optimale

Le connecteur USB™ peut être fixé à votre téléviseur avec la bande adhésive à double face qui est incluse. La bande est à usage unique et peut être enlevée.

En raison de l'inclusion du module Wi-Fi®, antenne, et alimentation avec le connecteur USB™ Type A, nous **ne recommandons pas** de placer, le connecteur USB™ derrière le téléviseur ou à l'intérieur d'une armoire de télévision. Cela peut provoquer un signal faible ou une perte de signal.


Instructions pour la Bande Adhésive:



(Dépannage) Comment coupler le JVAW62 TX avec un récepteur


● Activez le mode d'appariement pour le récepteur

Appuyez sur le bouton de redémarrage (ou insérez la broche pour appuyer) pendant 2 secondes sur le récepteur d'affichage sans fil JVAW62. Relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « Relâchez le bouton pour l'associer au ScreenCast ». Assurez-vous que votre récepteur a été mis à jour avec la dernière version. Pour obtenir plus d'informations sur la façon de mettre à jour votre appareil, veuillez consulter <https://j5create.com/screencast/>



● Appuyez sur le bouton JVAW62 TX

Branchez le JVAW62 TX sur l'ordinateur portable ou l'appareil mobile pour fournir de l'alimentation. Appuyez sur le bouton JVAW62 TX pour terminer l'appariement tandis que l'écran affiche « Prêt à coupler ».



A Note:

Le bouton de redémarrage sur le récepteur a 3 fonctions, la fonction effectuée dépend de la durée pendant laquelle le bouton est maintenu enfoncé.


- (1) Clic simple: Passez le récepteur en mode Wi-Fi® 2.4G / 5 GHz.
- (2) Appuyez pendant 2 secondes: Active le mode d'appariement pour JVAW62 TX.
- (3) Appuyez pendant 10 secondes : Redémarrage du récepteur par défaut.

Come effettuare il mirroring

● Basta collegarlo a un laptop o dispositivo mobile

Collegare JVAW62 TX a una porta USB-C® su un laptop o dispositivo mobile. Attendere qualche secondo finché la spia lampeggiante su JVAW62 TX non si arresta e avvia automaticamente il mirroring. Assicurarsi di installare e associare JVAW62 TX al ricevitore del display wireless JVAW62 se lampeggia per oltre 20 secondi.

* Vedere la sezione intitolata "Come associare JVAW62 TX con il ricevitore" di seguito per istruzioni su come associare TX a RX.



● Arresto e riavvio del mirroring

Premere il tasto JVAW62 TX per arrestare o riavviare il mirroring.

Note:

JVAW62 TX supporta il mirroring per tutti i laptop e dispositivi mobili con sistemi operativi Windows®, macOS®, iPadOS® e Android™. Anche la porta USB-C® del dispositivo deve supportare l'uscita DP™.

(Opzionale) Posizionamento di ScreenCast per un'esperienza di streaming ottimale

Il connettore USB™ può essere collegato al televisore con la striscia adesiva bidirezionale inclusa. La striscia è monouso e può essere rimossa.

Grazie al connettore USB™ di tipo A incluso modulo Wi-Fi®, antenna e alimentazione, quindi, **NON** consigliamo di posizionare il connettore USB™ dietro il televisore o all'interno di un mobile TV. Ciò potrebbe causare un segnale debole o una perdita di segnale.

Istruzioni per la striscia adesiva:




(Risoluzione dei problemi) Come associare JVAW62 TX al ricevitore

● Attivare la modalità di associazione per il ricevitore

Premere il tasto di ripristino (o inserire il pino da premere) per 2 secondi sul ricevitore del display wireless JVAW62. Rilasciare il tasto quando lo schermo mostra "Rilasciare il tasto per associare a ScreenCast". Assicurarsi che il ricevitore sia stato aggiornato alla versione più recente.

Per istruzioni su come aggiornare il dispositivo, visitare il sito <https://j5create.com/screencast/>



● Premere il tasto JVAW62 TX

Collegare JVAW62 TX al laptop o al dispositivo mobile per fornire alimentazione. Premere il tasto JVAW62 TX per completare l'associazione quando lo schermo mostra "Pronto per l'associazione".



Note:

Il tasto di ripristino sul ricevitore dispone di 3 funzioni, la cui funzione viene eseguita dipende dalla durata della pressione del tasto.

- (1) Clic semplice: Commutare il ricevitore in modalità Wi-Fi® 2,4 GHz / 5.
- (2) Premere per 2 secondi: Attiva la modalità di associazione per JVAW62 TX.
- (3) Premere per 10 secondi: Ripristina le impostazioni predefinite del ricevitore.


Nederlands

Spiegelen

● Eenvoudig aan te sluiten op een laptop of mobiel apparaat

Sluit de JVAW62 TX aan op een USB-C®-poort van een laptop of mobiel apparaat. Wacht een paar seconden tot het lampje op de JVAW62 TX stopt met knipperen, en het automatisch begint te spiegelen. Als de JVAW62 TX langer dan 20 seconden blijft branden, koppelt u deze los en sluit u het weer aan. Als het weer langer dan 20 seconden blijft branden, moet deze worden gekoppeld aan de JVAW62 RX.

Zie het gedeelte getiteld "Hoe de JVAW62 TX te koppelen met de ontvanger" hieronder voor instructies over het koppelen van de TX aan de RX.



● Spiegelen stoppen en opnieuw starten

Druk op de JVAW62 TX-knop om spiegelen te stoppen of opnieuw te starten.

Opmerking:

JVAW62 TX ondersteunt spiegelen voor alle laptops en mobiele apparaten met de besturingsystemen Windows®, macOS®, iPadOS® en Android™. De USB-C®-poort op het apparaat moet ook DP™-uitvoer ondersteunen.

(Optioneel) Plaats de ScreenCast voor een optimale streaming-ervaring

De USB™-connector kan aan uw tv worden bevestigd met de meegeleverde dubbelzijdige plakstrip. De plakstrip is bedoeld voor eenmalig gebruik en kan worden verwijderd.

De USB™ Type-A-connector is uitgerust met een Wi-Fi®-module, antenne en voeding; daarom raden wij u **NIET** aan om de USB™ Type-A-connector achter de tv of in een tv-kast te plaatsen. Dit kan een zwak signaal of signaalverlies veroorzaken.


Instructies plakstrip:



(Troubleshooting) Hoe de JVAW62 TX te koppelen met de ontvanger

● Schakel de koppelmodus in voor de ontvanger

Houd de resetknop van de JVAW62 draadloze display ontvanger 2 seconden ingedrukt (of steek de pin in om in te drukken). Laat de knop los wanneer op het scherm "Laat de knop los om te koppelen met ScreenCast" wordt weergegeven. Zorg ervoor dat uw ontvanger is geüpgraded naar de nieuwste versie. Ga voor instructies over het upgraden van uw apparaat naar <https://j5create.com/screencast/>



● Druk op de knop van de JVAW62 TX

Sluit de JVAW62 TX aan op de laptop of mobiele apparaat om deze van stroom te voorzien. Druk op de knop van de JVAW62 TX om het koppelen te voltooien terwijl "Gereed om te koppelen" op het scherm wordt weergegeven.



Note:

De RESET-knop op de ontvanger heeft 3 functies, afhankelijk van hoe lang de knop ingedrukt wordt gehouden.

- (1) Eenvoudige klik: Schakelt de ontvanger in op de 2.4G / 5 GHz Wi-Fi®-modus.
- (2) Houd 2 seconden ingedrukt: Schakelt de koppelingsmodus in voor JVAW62 TX.
- (3) Houd 10 seconden ingedrukt: Hiermee herstelt u de standaardinstellingen van de ontvanger.


Español

Como reflejar

● Simplemente conéctelo a una computadora portátil o dispositivo móvil

Conecte el JVAW62 TX a un puerto USB-C® en una computadora portátil o dispositivo móvil. Espere unos segundos hasta que a la luz parpadeante del JVAW62 TX se detenga y comenzará a reflejarse automáticamente.

* Asegúrese de instalar y emparejar el JVAW62 TX con el receptor de pantalla inalámbrico JVAW62 si se enciende durante más de 20 segundos.



● Detenga y reinicie la duplicación

Presione el botón TX JVAW62 para detener o reiniciar la duplicación.

Nota:

JVAW62 TX admite la duplicación para todas las computadoras portátiles y dispositivos móviles que ejecutan los sistemas operativos Windows®, macOS®, iPadOS® y Android™. El puerto USB-C® del dispositivo también debe admitir la salida DP™.

(Opcional) Coloque ScreenCast para una experiencia de transmisión óptima

El conector USB™ Type-A se puede conectar a su televisor con la tira adhesiva de doble cara que se incluye. La tira es para un solo uso y se puede quitar.

Debido al conector USB™ Type-A incluido, módulo Wi-Fi®, Antena y fuente de alimentación, por lo tanto, **NO** recomendamos colocar el conector USB™ Type-A detrás del televisor o dentro de un mueble de televisión. Hacerlo puede causar una señal débil o la pérdida de señal.

Instrucciones de la tira adhesiva



(Solución de problemas) Cómo emparejar el JVAW62 TX con el receptor

● Active el modo de emparejamiento para el receptor

Presione el botón de reinicio (o inserte el pín para presionar) durante 2 segundos en el receptor de pantalla inalámbrico JVAW62. Suelte el botón cuando la pantalla muestre "Suelte el botón para emparejar con ScreenCast".

Asegúrese de que su receptor se haya actualizado a la última versión.

Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar su dispositivo, visite <https://j5create.com/screencast/>



● Presione el botón TX JVAW62

Conecte el JVAW62 TX a la computadora portátil o dispositivo móvil para proporcionar energía. Presione el botón JVAW62 TX para completar el emparejamiento cuando la pantalla muestre "Listo para emparejar".



Nota:

El botón de reinicio del receptor tiene 3 funciones, cuya función se realiza depende del tiempo que se mantenga presionado el botón.

- (1) Presione simple: cambie el receptor al modo Wi-Fi® de 2.4G / 5 GHz.
- (2) Presione durante 2 segundos: active el modo de emparejamiento para el JVAW62 TX.
- (3) Presione durante 10 segundos: restablece el receptor a los valores predeterminados.


Português

Como espelhar

● Basta ligar a um computador portátil ou dispositivo móvel

Ligue o JVAW62 TX a uma porta USB-C® de um computador portátil ou dispositivo móvel. Aguarde alguns segundos até que a luz do parpadeante do JVAW62 TX deixe de piscar, e o espelhamento iniciará automaticamente. Instale e emparelhe o JVAW62 TX ao receptor de monitor sem fios JVAW62 se o indicador piscar durante mais de 20 segundos.

* Consulte a secção "Como emparelhar o JVAW62 TX com o recetor" para obter instruções sobre como emparelhar o transmissor com o recetor.



● Parar e reiniciar o espelhamento

Pressione o botão do JVAW62 TX para parar ou reiniciar o espelhamento.

Nota:


O JVAW62 TX suporta o espelhamento de todos os computadores portáteis e dispositivos móveis com os sistemas operativos Windows®, macOS®, iPadOS® e Android™. A porta USB-C® do dispositivo deve também suportar a saída DP™.

(Opcional) Posicionar o ScreenCast para uma experiência ideal de transmissão

O conector USB™ pode ser afixado na sua TV com a fita adesiva de dupla face fornecida com o produto. A fita é de utilização única e pode ser removida.

Devido ao conector USB™ Tipo A incluído, módulo Wi-Fi®, antena e fonte de alimentação, **NÃO** recomendamos a colocação do conector USB™ atrás da TV ou no interior de um armário de TV. Se o fizer pode originar perda ou degradação do sinal.

Instruções para colocação da fita adesiva:



(Resolução de problemas) Como emparelhar o JVAW62 TX com o recetor

● Ativar o modo de emparelhamento no recetor

Pressione o botão de reposição (ou insira um alfinete para pressionar) durante 2 segundos no recetor de monitor sem fios JVAW62. Liberte o botão quando o ecrã mostrar a mensagem "Liberte o botão para emparelhar com ScreenCast". Certifique-se de que o seu recetor está atualizado para a versão mais recente.

Para obter instruções sobre como atualizar o seu dispositivo, visite <https://j5create.com/screencast/>



● Pressione o botão JVAW62 TX

Ligue o JVAW62 TX ao computador portátil ou dispositivo móvel para fornecer energia. Pressione o botão do JVAW62 TX para concluir o emparelhamento quando o ecrã mostrar a mensagem "Preparado para emparelhar".



Note:

O botão de reposição do recetor disponibiliza 3 funções, cuja seleção depende do tempo durante o qual o botão é pressionado.

- (1) Clique simples: Mudar o recetor para o modo de Wi-Fi® de 2.4G / 5 GHz.
- (2) Pressionar durante 2 segundos: Ativa o modo de emparelhamento para JVAW62 TX.
- (3) Pressionar durante 1

● 将接收器设定为配对模式


请确认您的接收器固件已经更新到最新版。使用读卡卡或类似工具按住JVAW62接收器上的重置孔长达2秒，当显示屏画面呈现“Release the button to pair with ScreenCast”时即可放开。

有关如何升级设备的说明，请访问<https://j5create.com/screencast/>



● 按住JVAW62 TX上的按钮

将JVAW62 TX接上笔电或是行动装置，按住JVAW62 TX上的按钮直到显示屏呈现“Ready to pair”。



5EDVAW62100201

建檔日期：2021-09-30

修改日期：2022-02-10

製作版本：V2版

客戶名稱：j5create

產品名稱：JVAW62

需求內容：QIG

成型尺寸：110X180mm

展開尺寸：550x540mm

材 質：70p模造紙

黑白雙面印刷+W折在N折

(STOP朝外)

補上NCC警語已更改 + DK、NO、FI