



Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.



GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres support@jlab.com lub odwiedź intl.jlab.com/contact

ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ


intl.jlab.com/register

Nowości o produktach | Porady
FAQ i nie tylko


SLUCHAWKI
DOKANAŁOWE
GO AIR POP

PAROWANIE BLUETOOTH


- 1 Pociągnij za taśmę zabezpieczającą i zamknij wieczko.



- 2 Czerwona dioda na etui poinformuje Cię, że jest naładowane. Wyjmij słuchawki z etui.





- 3 Jedna słuchawka zacznie migać na niebiesko/biało, sygnalizując gotowość do sparowania z urządzeniem.



- 4 Wybierz „JLab GO Air Pop” w ustawieniach Bluetooth swojego urządzenia, aby nawiązać połączenie.

Miganie białych diod poprzedzone dwoma krótkimi sygnałami dźwiękowymi oznacza, że połączenie zostało nawiązane.



DODAWANIE NOWYCH / DODATKOWYCH URZĄDZEŃ BLUETOOTH:

WYŁĄCZ moduł Bluetooth na uprzednio sparowanym urządzeniu. WŁĄCZ Bluetooth na nowym urządzeniu.

Wyjmij słuchawki z etui. Parowanie Bluetooth rozpocznie się automatycznie.

Wybierz „JLab GO Air Pop” w ustawieniach urządzenia, aby nawiązać połączenie.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

LEWY



PRAWY



OBNIŻENIE GŁOŚNOŚCI:

Pojedyncze stuknięcie

SIRI (iOS) lub „OK GOOGLE” (ANDROID): Podwójne stuknięcie

POPRIEDZNI UTWÓR:

Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek.

ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI:

Pojedyncze stuknięcie

ODTWARZANIE / PAUZA:

Podwójne stuknięcie

NASTĘPNY UTWÓR:

Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek.

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ: Pojedyncze stuknięcie

ROZŁĄCZANIE SIĘ: Podwójne stuknięcie

ODRZUCANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH:

Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek.

ZMIANA EQ: Trzykrotne stuknięcie

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

WŁĄCZANIE = Dzwonek

POŁĄCZONO Z BLUETOOTH = 2 krótkie sygnały

SŁABA BATERIA = „Low Battery” (mniej niż 20%)

WYŁĄCZANIE = Dzwonek

WŁASNE TRYBY DŹWIĘKU EQ³

Stuknij trzykrotnie prawą lub lewą słuchawkę, aby uzyskać dostęp do ustawień EQ (GO Air Pop przejdzie przez 3 ustawienia EQ).



JLab SIGNATURE (Jeden Sygnał Dźwiękowy)

Autorski dźwięk JLab C3™
ze wzmocnionym wokalem
i basami



BALANCED (Dwa Sygnały Dźwiękowe)

Wyrównany dźwięk
bez dodatkowej
korekcji




BASS BOOST (Trzy Sygnały Dźwiękowe)

Wzmocnione basy
i subbasy

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

1

Słuchawki wyłączą się po umieszczeniu w etui i zaczną się ładować.




Jednolite światło czerwone
Etui naładowane w 100-25%



Miga 4x na czerwono
Etui naładowane w mniej niż 25%
(naładuj etui)


2

Słuchawki automatycznie włączą się i połączą z urządzeniem po ich wyjęciu z etui.




ŁADOWANIE ETUI

Podłącz GO Air Pop do komputera lub urządzenia o mocy wyjściowej USB 5V/1A (lub mniejszej).



DOPASOWYWANIE



Wypróbuj wszystkie końcówki douszne i wybierz te, które zapewnią Ci najlepsze dopasowanie i odpowiednią szczelność.

Umieść słuchawkę w kanale słuchowym i lekko obróć, aby znaleźć najlepsze dopasowanie.

WSKAZÓWKI

- Możesz słuchać muzyki lub prowadzić rozmowy telefoniczne, wykorzystując do tego pojedynczą słuchawkę. Wystarczy wyjąć z etui dowolną słuchawkę, aby połączyć się z urządzeniem.
- Słuchawki w jednym momencie mogą być sparowane tylko z JEDNYM urządzeniem Bluetooth. Wyłącz moduł Bluetooth na urządzeniach, z których nie chcesz korzystać i włącz na tym urządzeniu, które chcesz sparować ze słuchawkami.
- Przed włożeniem słuchawek do etui ładującego całkowicie je osusz, aby uniknąć uszkodzenia etui. Słuchawki są odporne na działanie potu/wody, ale etui już nie.

OSTRZEŻENIE

Przed włożeniem słuchawek do etui ładującego całkowicie je osusz, aby uniknąć uszkodzenia etui.

Słuchawki są odporne na działanie potu/wody, ale etui już nie.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd połączenia lub słuchawki nie są ze sobą sparowane (Reset ręczny)

- 1 Umieść słuchawki w etui do ładowania i zapomnij urządzenie „JLab GO Air Pop” w ustawieniach Bluetooth urządzenia.
- 2 Szybko stuknij 7 razy w jedną słuchawkę znajdującą się cały czas w etui. Słuchawka zamiga na niebiesko 4 razy.
- 3 Szybko stuknij 7 razy w drugą słuchawkę znajdującą się cały czas w etui. Słuchawka zamiga na niebiesko 4 razy.
- 4 Wyjmij obie słuchawki z etui ładującego. Jedna słuchawka będzie świecić białym światłem ciągłym, a druga będzie migać na niebiesko/biało, wskazując gotowość do sparowania z urządzeniem.

Filmy instruktażowe na stronie: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://intl.jlab.com/manuals)

UWAGA!

- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur oraz wilgoci.
- Nie dopuszczaj do spadania lub zgniatania słuchawek dousznych.
- We wkładkach dousznych może gromadzić się wosk i pogarszać jakość dźwięku. Aby poprawić jakość dźwięku, ostrożnie usuń wosk bawełnianym wacikiem lub innym małym przyrządem.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból, spróbuj zmniejszyć głośność lub na jakiś czas zaprzestać używania.
- Jeśli regularnie odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z tego produktu, przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.



Kup produkty | Powiadomienia o produktach | "Wyrzewanie" słuchawek

JLab Store + Burn-in Tool



[INTL.JLAB.COM](https://intl.jlab.com)