

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- rechargeable but not replaceable.


 PROFESSIONAL SERVICING ONLY: Only a qualified repair person should service the device using the correct parts to ensure continued safety.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IN THE BOX

Power Bank X 1 2ft USB-C to USB-C Charging Cable) Instruction Manual X 1









OPERATING GUIDELINES

OPERATION INSTRUCTIONS

WIRELESS CHARGING TIPS

FCC Compliance Statement

WEEE INFORMATION















重要安全说明

- · 请应基儿童:请勿让儿童操作家使用移动电源。
 · 独接程持干燥:保护移动电源失变雨水、雪水和任何形式的液体的侵蚀,如果移动电源接触到液体。请勿求电或使用、如果外部组件接偿性。则必须丢弃移动电源。丢弃前请将其隔离在放火位至,不遵实这些是回路会专用产量加水。受应或更糟的情况。如果您看到任何火花或到到悠悠悠。我联系当他活动部间。
 木龙区:请将原梁、火花和火油运用移动电源。
 木龙区:请将原梁、火花和火油运用移动电源。
 · 建金整建 进入经报源、严重报记,如确保移动电源正常工作。
 · 建金整建 进入经报源、严重报证、则确保移动电源正常工作。
 · 建基础:请勿尝过对开移动电源外壳、切动让异物进入输入、输出口。
 · 不可更换电流:请应尝过更对或此类称的电源处。
 · 仅供专业维修:只有合格的维修人员才能使用正确的零件维修设备,以确保安全。

警告 有关火灾、触电或人身伤害风险的说明。

能力越大,责任越大! 使用此移动电源时,应始终遵循基本的安全预防措施。使用产品前,请阅读所有说明:

73. インベルは 型象: PBKIOKO 电波典型: 緊合物理电池 繊維技練: 270% 容銀: 10,000mAh (3.7V-2.4A) USBC-链域: 5V-3A 9V-2A (1BW Max) USBC-链域: 5V-7.5V / 1.0V / 15W 表現版: 5W / 7.5W / 1.0V / 15W



为其他设备充电







操作指南

- 检查电池状态: 按一下按钮检查电池状态(剩余电量),指示灯亮约30秒后自动熄灭。 核线先电对: 连接充电线后, 移动电源自动开始输出, 但由于兼容径问题, 部分手机需要按一下整理才能开始免电, 按一下按钮后输出模式会持续30秒, 期间截无任何设备连接, 则自动实闭。 无关终电时: 本产品具有无线充电自动焊弧功能, 将手机效置于其上, 即可自动开始充电。但由于兼否性问题, 部分手机需要按一下按钮才能开启无线充电功能, 按一下按钮,电给指示灯表处, 开启无线充电、即回放直设备。若30秒内无任何负载连接进行无线充电、形电、资本是新自动实有过转电动形。

将手机放置在无线充电区域(如图所示)即可进行无线充电。充电手机与移动电源之间的距 离必须在 8 毫米以内才能进行无线充电,否则将停止充电,您需要调整手机的位置。

FCC符合性声明

Omnibar 是 Omnibar LLC 的商标。本用户指南中的所有图片和文字均为 Or 有。本指南中的照片和插图可能与变版产品不同。

该装置已经过评估,可满足一般射频暴露要求。本装置可在便携式暴露条件下使用,不受任何

电子废弃物说明 处置或回收本产品电池不应作为家庭垃圾或扔进火中。当您决定处置本产品电 池时,请根据当地环境法规处理电池,以避免爆炸。

警告: 禁止拆解,撞击,挤任或投入火中。若出现严重鼓胀,切勿继续使用。切勿置 于高温环境中,漫水后禁止使用。









重要な安全注意事項

強力なバッテリーには適切な取り扱いが必要です。 このパワーバンクを使用する際は、常に基本的な安全上の注意事項に従ってください。製品を使用する前に、すべての指示をお読みください:

- お子様の学の場かない場所に構造しくいたさい。から様かパノーハンクを押じたり起か、 だりしないようにしてください。パワーパンクを用、思、その他の液体から保護してください。内 部に数様した状態に保ってください。パワーパンクを用、思、その他の液体から保護してください。内 部部品が満れた場合は、パワーパンクを必ず原業し、展業する前に防火区域に隔離してく ださい、ころものがパドラインに従わない場合。単大は網、低発、またはそれ以上の事態 を引き起こす可能性があります。火花が出たり、燃えるような臭いがしたりした場合は、最善 切の消防器に連結してください。 ・火気整禁・パワーパンクを喫煙、火花、炎から遠ざけてください。
 ・野電放金増けてください。パイスを強い時間なや電話できればにおらさないでください。
 ・優しく扱ってください・パワーパンクが正常に動作するように、落下や激しい衝撃を避けてく ださい。
- ださい。

 ・破さ札離止パワーバンクのケースを開けようとしないでください。入力、出力、通気孔に異 物が入らないようにしてください。
 ・パッチリーダ泉本事:パワーパンクのパッテリーを交換したり変更したりしないでください。 光磁は可能ですが、交換はできません。
 ・樽門裏によるサービスのが、安全性を整備的に確保するために、資格のある修理担当者の

技術仕様

1天(PI) L-1-78 モデル-PRKIONE) 容量: 10000mAh (3.7V 37Wh) 定格容量: 5800mAh (5V-2-4A) USR-C出力: 5V-2-43 9V-2-2A 12V-締組力: 5W-7-5W / 10W / 15W 合計出力: 5W / 75W / 10W / 15W 合計出力: 5W / 2-4A 素材: 前火 PC+ABS プラスチック サイズ: 104-6*68.9*20mm 量さ: 1969

火災、感電、または人身傷害の危険に関する指示。










運用ガイドライン





- 認してください。

 フラグを接く取り外すときは、コードではなくブラグを抜いてください、そうすることで、誤って引っ場られてケーブルやパワーパングが損傷する可能性が低くなります。
 コードを接着するパーステージョンで使用する前に、コード、ブラグ、ケーブルが損傷していないととを認定してください。
 ・ 損傷がないが確認する。ひび前れや損傷を見つけた場合は、パワーパンクの使用を置ちに中止してください。遅れた液化性わないようにしてください、パッテリーの難は刺激性があり、さらに悪い場合があります。皮膚や目に触れた場合は、水で流い流し、医師の診察を受けてください。

FCC適合宣言です のデバイ丸は、FC(提則のバート ISに準拠しています。操作には、次の2つの条件が 適用されます。(I)このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはなりません。(2)このデバ イスは、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉をすべて 受け入れる必要があります。

Omnibar は Omnibar LLC の筋標です。このユーザー ガイドのすべての画像とテキストの 著作権は Omnibar が所有します。このガイドの写真やイラストは実際の製品と異なる場 合があります。

この装置は、一般的な無線周波数の露出要件を満たすように評価されています。この装置 は、任意の制限を受けることなく、携帯型の露出条件で使用することができます。











警告:分解、粉砕、火や高温への暖露はしないでください。著しい影張が起こった場合は、直ちに使用を中止してください。水に浸した微は絶対に使用しないでください。







LIST OF TOXIC AND HAZARDOUS SUBSTANCES IN ELECTRONIC PRODUCTS

Unauthorized repair, disassembly, or alteration of at 2. Evidence of abnormal usage or misuse.
 Damage from dropping, abuse, or negligence.
 Damages caused by failure to follow the operating in

WARRANTY

DE STATE OF THE ST

(f) +1(208)252-5229 www.omnibar.com





