




Closet Storage Organizer with Bins
Organisateur de placard de rangement avec corbeilles
Organizer mit Fächern für Schrank
Organizer per armadio con contenitori
Organizador de armario con cubos
Opbergorganizer voor in de kast met bakken
Organizer z pojemnikami do szafy
Garderobförvaring med fack
Organizador para armário com caixas
収納ボックス付きクローゼット収納オーガナイザー

منظم الخزانة مع صناديق

B073PJ9LB6

EN	Page	2	PL	Strona	20
FR	Page	5	SV	Sida	23
DE	Seite	8	PT-BR	Página	26
IT	Pagina	11	日本語	ページ	29
ES	Página	14	صفحة 32	AR	
NL	Pagina	17			36

1. IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

⚠ WARNING Risk of injury!

- ▶ Unassembled state contains small parts, sharp edges and sharp points.
- ▶ Do not climb or use the product as a step ladder. The unstable weight may cause the product to tip over.
- ▶ Do not stand on, step on, or alter the product for anything outside the designed function of storage.
- ▶ For domestic use only.
- ▶ This product must be assembled by an adult.
- ▶ Keep children and pets away while assembling the product.
- ▶ Do not let children climb on or play with the product.
- ▶ Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- ▶ To avoid scratching the floor, assemble the product on a soft surface, such as a carpet.
- ▶ Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- ▶ Do not hang anything on the product.
- ▶ Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create excess load causing product failure.
- ▶ Use the product on flat, level and hard surface capable of supporting the shelving and any items placed on it. Remember to only use the product on level ground with evenly distributed weight.
- ▶ Do not overload the shelves and evenly distribute the weight on each shelf or drawer. Keep the heaviest load on the bottom drawer. The maximum load of one shelf is 10 lbs (4.5 kg). The maximum load of one drawer is 5 lbs (2.3 kg).

2. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before assembly.
- ▶ Check the product for transport damages.

3. Cleaning, Storage and Maintenance

3.1 Cleaning

- ▶ To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- ▶ Wipe the product dry after cleaning.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

3.2 Storage

- ▶ Make sure the product is clean and dry.
- ▶ Wrap the product in protective material, such as moving blankets, bubble wrap, or furniture pads. This will prevent scratches and other damage during storage.
- ▶ Store the product in a dry, cool place, such as a climate-controlled storage unit or a dry basement. Avoid storing the furniture in areas that are damp, humid, or prone to temperature fluctuations.
- ▶ Cover the product with a breathable cover, such as a cotton sheet, to protect it from dust and moisture. Avoid using plastic covers, as they can trap moisture and cause mold and mildew to develop.
- ▶ Avoid stacking heavy items on top of each other, as this can cause damage. Instead, place heavy items on the bottom and lighter items on top.
- ▶ If the product can be disassembled, take it apart before storing it. This will make it easier to store and transport, and will also reduce the risk of damage during storage. Be sure to label each piece to know how to reassemble it later.
- ▶ If possible, store the product upright to save space. Place larger items, such as sofas and mattresses, against the walls. Stack chairs and smaller items on top of each other.
- ▶ Check the product regularly during storage to ensure that it is in good condition. This will help to identify any problems early and prevent them from getting worse.
- ▶ Store the product in a safe place that is out of reach of children and pets. Make sure the storage area is clean, dry, and free from any potential hazards.

3.3 Maintenance

Check the components regularly to make sure all screws are fastened.

4. Specifications

4.1 Product details

Maximum Load	US Standard	Metric
Fabric shelf:	10 lbs	4.5 kg
Drawer:	5 lbs	2.3 kg

4.2 Importer Information

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248

	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

5. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

1. DIRECTIVES IMPORTANTES



Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez ce produit, suivez toujours les règles de sécurité de base pour réduire le risque de blessure, notamment :

⚠ ATTENTION Risque de blessure!

- ▶ Lorsqu'il n'est pas assemblé, le produit contient de petites pièces et présente des arêtes vives ainsi que des points tranchants.
- ▶ Ne grimpez pas sur le produit et ne l'utilisez pas comme escabeau. Un poids instable peut faire basculer le produit.
- ▶ Ne montez pas sur le produit, ne posez pas le pied dessus et ne le modifiez pas, en dehors de la fonction de rangement pour laquelle il est prévu.

- ▶ Pour usage domestique uniquement.
- ▶ Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- ▶ Gardez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant l'assemblage du produit.
- ▶ Ne laissez pas les enfants grimper sur le produit ou jouer avec celui-ci.
- ▶ N'utilisez pas ce produit s'il manque certaines pièces ou si des pièces sont endommagées ou usées.
- ▶ Pour éviter de rayer le sol, assemblez le produit sur une surface souple, comme un tapis.
- ▶ Examinez régulièrement le produit pour vous assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Arrêtez d'utiliser le produit dès les premiers signes de dommage ou si des pièces se détachent.
- ▶ N'accrochez rien sur le produit.
- ▶ Soyez conscient du chargement dynamique. Un mouvement soudain de charge peut créer une brève surcharge entraînant une défaillance du produit.
- ▶ Utilisez le produit sur une surface plane et dure capable de supporter l'étagère et tout objet posé dessus. Utilisez le produit uniquement sur un terrain de niveau avec un poids uniformément réparti.
- ▶ Ne surchargez pas les tablettes et répartissez uniformément le poids sur chaque tablette ou tiroir. Posez la charge la plus lourde sur le tiroir du bas. La charge maximale d'une tablette est de 4,5 kg (10 lb). La charge maximale d'un tiroir est de 2,3 kg (5 lb).

2. Avant la première utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement!

Comme les matériaux d'emballage sont une source potentielle de danger, par exemple de suffocation, veuillez les conserver hors de portée des enfants et des animaux.

- ▶ Retirez tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Retirez et examinez tous les composants avant l'assemblage.

- Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport.

3. Nettoyage, stockage et entretien

3.1 Nettoyage

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humide.
- Essuyez le produit avec un chiffon sec après l'avoir nettoyé.
- N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le produit.

3.2 Stockage

- Assurez-vous que le produit est propre et sec.
- Enveloppez le produit dans un matériau de protection, comme des couvertures de déménagement, du papier à bulles ou des coussins de protection pour meubles. Cela permettra d'éviter les rayures ou d'autres dommages pendant le stockage.
- Stockez le produit dans un endroit sec et frais, comme une unité de stockage à température contrôlée ou un sous-sol sec. Évitez de stocker le meuble dans des endroits humides ou sujets aux changements de température.
- Mettez une housse perméable à l'air (comme un drap de coton) sur le produit pour le protéger de la poussière et de l'humidité. Évitez d'utiliser des housses en plastique, car elles peuvent retenir l'humidité et entraîner la formation de moisissures.
- Évitez d'empiler des objets lourds les uns sur les autres, car cela peut causer des dommages. Placez plutôt les articles lourds en bas et les articles plus légers sur le dessus.
- Si cela est possible, démontez le produit avant de le stocker. Cela facilitera le stockage et le transport, en plus de réduire les risques de dommage. Veillez à étiqueter chaque pièce pour savoir comment assembler de nouveau le produit plus tard.
- Si possible, stockez le produit à la verticale pour économiser de l'espace. Placez les articles plus volumineux, comme les canapés et les matelas, contre les murs. Empilez les chaises et les petits objets les uns sur les autres.
- Pour vous assurer qu'il est en bon état, vérifiez régulièrement le produit pendant le stockage. Cela permettra de détecter rapidement les problèmes et d'éviter qu'ils ne s'aggravent.
- Stockez le produit dans un endroit sécuritaire, hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Assurez-vous que l'espace de stockage est propre, sec et exempt de danger.

3.3 Entretien

Vérifiez régulièrement les composants pour vous assurer que toutes les vis sont bien fixées.

4. Spécifications

4.1 Détails du produit

Charge maximale	Norme américaine	Système métrique
Tablette en tissu :	10 lb	4,5 kg
Tiroir :	5 lb	2,3 kg

4.2 Informations sur l'importateur

	Pour l'UE
Adresse postale :	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No de société. :	134248

5. Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



FR
**Pensez à
donner ou recycler.**


Association

ou


Magasin

ou


Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

6. Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

1. WICHTIGE SICHERHEITSMABNAHMEN



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, müssen diese Anweisungen beigelegt werden.

Bei der Verwendung des Produkts sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um das Verletzungsrisiko zu verringern, einschließlich der folgenden:

⚠ ACHTUNG Verletzungsrisiko!

- ▶ Im nicht zusammengebauten Zustand enthält das Produkt kleine Teile, scharfe Kanten und Spitzen.
- ▶ Klettern Sie nicht auf das Produkt und verwenden Sie es nicht als Trittleiter. Das instabile Gewicht kann dazu führen, dass das Produkt umkippt.
- ▶ Steigen Sie nicht auf das Produkt, stellen Sie sich nicht darauf und verwenden Sie es nicht für andere Zwecke als zur Aufbewahrung.

- ▶ Nur für den Hausgebrauch.
- ▶ Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- ▶ Halten Sie Kinder und Haustiere fern, während das Produkt zusammengebaut wird.
- ▶ Lassen Sie Kinder nicht auf dem Produkt klettern oder damit spielen.
- ▶ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- ▶ Um Kratzer am Boden zu vermeiden, montieren Sie das Produkt auf einer weichen Oberfläche, wie z. B. einem Teppich.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung und Verschleiß. Hören Sie auf, das Produkt zu benutzen, sobald Anzeichen von Beschädigung auftreten oder wenn Teile sich lösen.
- ▶ Hängen Sie nichts an das Produkt.
- ▶ Achten Sie auf dynamische Belastungen! Plötzliche Bewegungen der Last können kurzzeitig eine Überlastung verursachen und zum Versagen des Produkts führen.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt auf einer ebenen, stabilen und harten Oberfläche, die das Regal und die darauf platzierten Gegenstände tragen kann. Verwenden Sie das Produkt nur auf ebenem Boden mit gleichmäßig verteiltem Gewicht.
- ▶ Überladen Sie die Regalböden nicht und verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig auf dem jeweiligen Regalboden oder der Schublade. Lagern Sie die schwerste Last in der untersten Schublade. Die maximale Belastung eines Regalbodens beträgt 10 lbs (4,5 kg). Die maximale Belastung einer Schublade beträgt 5 lbs (2,3 kg).

2. Vor der ersten Verwendung

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Erstickungsgefahr.

- ▶ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- ▶ Entfernen und überprüfen Sie alle Komponenten vor dem Aufbau.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

3. Reinigung, Lagerung und Wartung

3.1 Reinigung

- Um das Produkt zu reinigen, wischen Sie es mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
- Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung ab.
- Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuerschwämme, metallische oder scharfe Utensilien zur Reinigung des Produkts.

3.2 Lagerung

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt sauber und trocken ist.
- Wickeln Sie das Produkt in Schutzmaterial ein, z. B. in Umzugsdecken, Luftpolsterfolie oder Möbelpolster. Dies verhindert Kratzer und andere Schäden während der Lagerung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, wie einem klimatisierten Lagerraum oder einem trockenen Keller. Vermeiden Sie es, das Möbelstück in Bereichen zu lagern, die feucht oder anfällig für Temperaturschwankungen sind.
- Decken Sie das Produkt mit einer atmungsaktiven Abdeckung, wie z. B. einem Baumwolltuch, ab, um es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Vermeiden Sie die Verwendung von Plastikabdeckungen, da diese Feuchtigkeit einschließen und die Bildung von Schimmel und Stockflecken fördern können.
- Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände übereinander zu stapeln, da dies Schäden verursachen kann. Platzieren Sie stattdessen schwere Gegenstände unten und leichtere Gegenstände oben.
- Wenn das Produkt zerlegt werden kann, zerlegen Sie es vor der Lagerung. Dies erleichtert die Lagerung und den Transport und reduziert das Risiko von Beschädigungen während der Lagerung. Beschriften Sie jedes Teil, um später den Zusammenbau zu erleichtern.
- Wenn möglich, lagern Sie das Produkt aufrecht, um Platz zu sparen. Platzieren Sie größere Gegenstände, wie Sofas und Matratzen, an den Wänden. Stapeln Sie Stühle und kleinere Gegenstände übereinander.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig während der Lagerung, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet. Dies hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und eine Verschlimmerung zu verhindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Stellen Sie sicher, dass der Lagerbereich sauber, trocken und frei von möglichen Gefahren ist.

3.3 Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig die Komponenten, um sicherzustellen, dass alle Schrauben festgezogen sind.

4. Spezifikationen

4.1 Produktdetails

Maximale Belastung	US-Standard	Metrisch
Ablage aus Stoff:	10 lbs	4,5 kg
Schublade:	5 lbs	2,3 kg

4.2 Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Handelsregister:	134248

5. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Bitte denken Sie daran, eine Bewertung und Rezension zu Ihren Bestellungen zu hinterlassen. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und navigieren Sie zur Seite „Kundenservice / Kontakt“, falls Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

1. AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per un uso futuro. Se questo prodotto viene ceduto a terze parti, è necessario includere queste istruzioni.

Durante l'utilizzo del prodotto, è fondamentale rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base per minimizzare il rischio di lesioni, tra cui:

⚠ AVVERTENZA Rischio di lesioni!

- ▶ Quando non assemblato, il prodotto include parti di piccole dimensioni, spigoli vivi e punte affilate.
 - ▶ Non arrampicarsi sul prodotto o utilizzarlo come scaletta. Una distribuzione instabile del peso può causare il ribaltamento del prodotto.
 - ▶ Non salire sul prodotto, non calpestarlo e non alterarlo per scopi diversi dalla funzione di conservazione prevista.
-
- ▶ Solo per uso domestico.
 - ▶ Questo prodotto deve essere montato da una persona adulta.
 - ▶ Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio del prodotto.
 - ▶ Non lasciare che i bambini salgano sul prodotto o ci giochino.
 - ▶ Non utilizzare questo prodotto se mancano parti o se ci sono parti danneggiate o usurate.
 - ▶ Per evitare di graffiare il pavimento, montare il prodotto su una superficie morbida, ad esempio un tappeto.
 - ▶ Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Sospendere l'uso del prodotto al primo segno di danneggiamento o se le parti si staccano.
 - ▶ Non appendere nulla sul prodotto.
 - ▶ Prestare attenzione ai carichi dinamici! Un movimento improvviso del carico può creare un temporaneo eccesso di carico con conseguente rottura del prodotto.
 - ▶ Utilizzare il prodotto su una superficie piana, orizzontale e rigida in grado di sostenere la scaffalatura e tutti gli oggetti riposti su di essa. Ricordarsi di utilizzare il prodotto solo su una superficie orizzontale con una distribuzione uniforme del peso.
 - ▶ Non sovraccaricare i ripiani e distribuire il peso in modo uniforme su ogni ripiano o cassetto. Mantenere i carichi più pesanti sul cassetto inferiore. Il carico massimo di uno scaffale è di 4,5 kg (10 libbre). Il carico massimo di un cassetto è di 2,3 kg (5 libbre).

2. Al primo utilizzo

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata di bambini e animali domestici: questi materiali sono un'origine potenziale di pericolo, ad esempio soffocamento.

- ▶ Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- ▶ Rimuovere ed esaminare tutti i componenti prima di procedere al montaggio.
- ▶ Verificare che il prodotto non presenti danni di trasporto.

3. Pulizia, conservazione e manutenzione

3.1 Pulizia

- ▶ Per pulire il prodotto, strofinare con un panno morbido leggermente umido.
- ▶ Dopo la pulizia, asciugare il prodotto.
- ▶ Non utilizzare detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati.

3.2 Conservazione

- ▶ Assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciutto.
- ▶ Avvolgere il prodotto in materiale protettivo, ad esempio coperte per trasloco, pluriball o imbottiture per mobili, per evitare graffi e altri danni durante la conservazione.
- ▶ Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, ad esempio un deposito climatizzato o un seminterrato asciutto. Evitare di riporre i mobili in aree umide o soggette a fluttuazioni di temperatura.
- ▶ Coprire il prodotto con una fodera traspirante, ad esempio un lenzuolo di cotone, come protezione da polveri e umidità. Evitare di utilizzare coperture in plastica, poiché possono intrappolare l'umidità e causare lo sviluppo di muffe e funghi.
- ▶ Evitare di impilare oggetti pesanti uno sopra l'altro, poiché ciò potrebbe causare danni. Posizionare invece gli oggetti pesanti sul fondo e gli oggetti più leggeri sulla parte superiore.
- ▶ Se il prodotto può essere smontato, procedere allo smontaggio prima di riporlo per facilitare la conservazione e il trasporto e ridurre inoltre il rischio di danni durante lo stoccaggio. Assicurarsi di etichettare ciascun pezzo per sapere come rimontarlo in un secondo momento.
- ▶ Se possibile, riporre il prodotto in posizione verticale per risparmiare spazio. Posizionare oggetti più grandi, come divani e materassi, contro le pareti. Impilare sedie e oggetti più piccoli uno sopra l'altro.
- ▶ Verificare regolarmente il prodotto durante la conservazione per assicurarsi che sia in buone condizioni. Ciò contribuirà a identificare precocemente eventuali problemi, evitando che peggiorino.
- ▶ Conservare il prodotto in un luogo sicuro lontano dalla portata di bambini e animali domestici. Assicurarsi che l'area di stoccaggio sia pulita, asciutta e priva di potenziali pericoli.

3.3 Manutenzione

Verificare periodicamente i componenti per assicurarsi che tutte le viti siano fissate.

4. Specifiche

4.1 Dettagli del prodotto

Carico massimo	Standard degli Stati Uniti	Metrico
Mensola in tessuto:	10 libbre	4,5 kg
Cassetto:	5 libbre	2,3 kg

4.2 Informazioni sull'importatore

	Per l'UE
Indirizzo:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Reg. attività:	134248

5. Feedback e aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Ti invitiamo a lasciare una valutazione e una recensione sui tuoi ordini di acquisto. Se hai bisogno di aiuto in merito al tuo prodotto, accedi al tuo account e vai al servizio clienti o alla pagina Contattaci.

1. PROTECCIONES IMPORTANTES



Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar el producto, sigue siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, como las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de lesiones!

- ▶ El producto sin montar contiene piezas pequeñas y puntas y bordes afilados.
 - ▶ No te subas al producto ni lo utilices como escalera. El peso inestable puede provocar que el producto se vuelque.
 - ▶ No te pongas sobre el producto, no lo pises ni lo alteres para usarlo con otro fin que no sea el almacenamiento.
-
- ▶ Solo para uso doméstico.
 - ▶ Este producto lo debe montar un adulto.
 - ▶ Mantén alejados a los niños y las mascotas mientras montas el producto.
 - ▶ No dejes que los niños se suban al producto ni jueguen con él.
 - ▶ No utilices este producto si falta alguna pieza o si tiene piezas dañadas o desgastadas.
 - ▶ Para evitar rayar el suelo, monta el producto sobre una superficie blanda, como una alfombra.
 - ▶ Examina regularmente el producto para ver si está desgastado. Deja de usar el producto a la primera señal de daño o si las piezas se desprenden.
 - ▶ No cuelgues nada sobre el producto.
 - ▶ ¡Ten cuidado con la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede crear brevemente un exceso de carga y provocar fallas en el producto.
 - ▶ Usa el producto sobre una superficie plana, nivelada y dura que pueda soportar la estantería y cualquier artículo colocado sobre ella. Recuerda utilizar el producto únicamente en un suelo nivelado con un peso distribuido uniformemente.
 - ▶ No sobrecargues los estantes y distribuye uniformemente el peso en cada estante o cajón. Coloca la carga más pesada en el cajón inferior. La carga máxima de un estante es de 4,5 kg (10 libras). La carga máxima de un cajón es de 2,3 kg (5 libras).

2. Antes del primer uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantén los materiales del embalaje lejos de niños y mascotas; estos materiales son un origen posible de peligro, p. ej., de asfixia.

- ▶ Retira todos los materiales del embalaje.
- ▶ Extrae y revisa todos los componentes antes del montaje.
- ▶ Comprueba si el producto se ha dañado en el transporte.

3. Limpieza, almacenamiento y mantenimiento

3.1 Limpieza

- ▶ Limpia el producto con un paño suave y ligeramente húmedo.
- ▶ Seca el producto después de limpiarlo.
- ▶ Nunca utilices detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

3.2 Almacenamiento

- ▶ Revisa que el producto esté limpio y seco.
- ▶ Protege el producto con un material como mantas, plástico de burbujas o almohadillas para muebles. Esto evitará arañazos y otros daños durante el almacenamiento.
- ▶ Guarda el producto en un lugar seco y fresco, como una unidad con clima controlado o un sótano seco. Evita guardar el mueble en áreas mojadas, húmedas o propensas a fluctuaciones de temperatura.
- ▶ Protege el producto del polvo y la humedad con una funda transpirable, como una sábana de algodón. Evita usar fundas de plástico, ya que pueden atrapar la humedad y provocar la formación de moho y hongos.
- ▶ Evita apilar objetos pesados uno encima del otro, ya que esto puede causar daños. En su lugar, coloca los objetos pesados en la parte inferior y los más ligeros en la parte superior.
- ▶ Si el producto se puede desmontar, desmóntalo antes de almacenarlo. Esto facilitará el almacenamiento y el transporte, y también reducirá el riesgo de daños durante el almacenamiento. Asegúrate de etiquetar cada pieza para saber cómo volver a montar el producto más adelante.
- ▶ Si es posible, almacena el producto en posición vertical para ahorrar espacio. Coloca los objetos más grandes, como sofás y colchones, contra la pared. Apila las sillas y los objetos más pequeños.
- ▶ Comprueba el producto con regularidad durante el almacenamiento para asegurarte de que esté en buen estado, así detectarás cualquier problema a tiempo y evitarás que empeore.
- ▶ Guarda el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas. Asegúrate de que el área de almacenamiento esté limpia, seca y libre de cualquier posible peligro.

3.3 Mantenimiento

Revisa los componentes con regularidad para asegurarte de que todos los tornillos estén ajustados.

4. Especificaciones

4.1 Detalles del producto

Carga máxima	Norma estadounidense	Sistema métrico
Estante de tela:	10 libras	4,5 kg
Cajón:	5 libras	2,3 kg

4.2 Información del importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Reg. empresarial:	134248
	Para México
Dirección postal:	Importadora Amazon México,S. de R.L. de C.V. Boulevard Manuel Ávila Camacho #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11510 México RFC:ACA140623TXA
Teléfono:	800-874-8725

5. Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als dit product aan derden wordt doorgegeven, moeten deze instructies worden bijgesloten.

Bij gebruik van het product moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd om het risico op letsel te verminderen, waaronder de volgende:

⚠ WAARSCHUWING Risico op letsel!

- ▶ In ongemonteerde toestand bevat dit product kleine onderdelen, scherpe randen en scherpe punten.
 - ▶ Beklim het product niet en gebruik het niet als trapladder. Door het onstabiele gewicht kan het product omvallen.
 - ▶ Ga niet op het product staan, stap er niet op of wijzig het product niet voor ander gebruik dan de ontworpen opslagfunctie.
- ▶ Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
 - ▶ Dit product moet door een volwassene worden gemonteerd.
 - ▶ Houd tijdens het monteren van het product kinderen en huisdieren uit de buurt.
 - ▶ Laat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.
 - ▶ Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.
 - ▶ Monteer het product op een zacht oppervlak, zoals een tapijt, om krassen op de vloer te voorkomen.
 - ▶ Controleer het product regelmatig op slijtage. Stop met het gebruik van het product bij de eerste tekenen van beschadiging of als er onderdelen losraken.
 - ▶ Hang niets aan het product.
 - ▶ Let op dynamische belasting! Als de belasting van het product plotseling verplaatst, kan dit leiden tot kortstondige overmatige belasting, waardoor het product defect raakt.
 - ▶ Gebruik het product op een vlakke en harde ondergrond die de rekken en eventuele voorwerpen die erop zijn geplaatst, kan ondersteunen. Denk eraan om het product alleen te gebruiken op een egale ondergrond met een gelijkmatig verdeeld gewicht.
 - ▶ Belaad de schappen niet te zwaar en verdeel het gewicht gelijkmatig over elke plank. Bewaar de zwaarste lading op de onderste plank. De maximale belasting van één plank is 4,5 kg (10 lbs). De maximale belasting van één lade is 2,3 kg (5 lbs).

2. Voor het eerste gebruik

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en huisdieren: deze materialen vormen een mogelijke bron van gevaar, bijvoorbeeld verstikking.

- ▶ Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- ▶ Verwijder en controleer alle onderdelen voordat je met de montage begint.
- ▶ Controleer het product op transportschade.

3. Reiniging, opslag en onderhoud

3.1 Reiniging

- ▶ Reinig het product met een zachte, licht vochtige doek.
- ▶ Veeg het product droog na reiniging.
- ▶ Gebruik nooit bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels, schuursponsjes, metalen of scherpe voorwerpen om het product te reinigen.

3.2 Opslag

- ▶ Zorg ervoor dat het product schoon en droog is.
- ▶ Verpak het product in beschermend materiaal, zoals verhuisdekens, noppenfolie of meubelonderleggers. Dit voorkomt krassen en andere beschadigingen tijdens de opslag.
- ▶ Sla het product op een droge, koele plaats op, zoals een geklimatiseerde opslagruimte of een droge kelder. Sla het meubilair niet op plaatsen op die vochtig, klam of gevoelig voor temperatuurschommelingen zijn.
- ▶ Bedek het product met een ademende hoes, zoals een katoenen laken, om het te beschermen tegen stof en vocht. Vermijd het gebruik van plastic hoezen, omdat deze vocht kunnen vasthouden en schimmel en meeldauw kunnen veroorzaken.
- ▶ Vermijd het stapelen van zware voorwerpen op elkaar, omdat dit schade kan veroorzaken. Plaats in plaats daarvan zware voorwerpen aan de onderkant en lichtere voorwerpen aan de bovenkant.
- ▶ Als het product kan worden gedemonteerd, haal het dan uit elkaar voordat je het opbergt. Dit maakt opslag en transport eenvoudiger en vermindert ook het risico op schade tijdens de opslag. Zorg ervoor dat je elk stuk labelt zodat je weet weten hoe je het later weer in elkaar kunt zetten.
- ▶ Bewaar het product indien mogelijk rechtop om ruimte te besparen. Plaats grotere voorwerpen, zoals banken en matrassen, tegen de muur. Stapel stoelen en kleinere voorwerpen op elkaar.
- ▶ Controleer het product regelmatig tijdens de opslag om er zeker van te zijn dat het in een goede staat verkeert. Dit zal helpen om eventuele problemen vroegtijdig te identificeren en te voorkomen dat ze erger worden.
- ▶ Sla het product op een veilige plaats op, buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Zorg ervoor dat de opslagruimte schoon, droog en vrij van mogelijke gevaren is.

3.3 Onderhoud

Controleer de onderdelen regelmatig om er zeker van te zijn dat alle schroeven vastzitten.

4. Specificaties

4.1 Productinformatie

Maximale belasting	Amerikaanse standaard	Metrisch
Stoffen plank:	10 lbs	4,5 kg
Lade:	5 lbs	2,3 kg

4.2 Importeursgegevens

	Voor de EU
Adres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

5. Feedback en hulp

Graag ontvangen wij jouw feedback. Overweeg om een beoordeling en recensie achter te laten via je aankooporders. Als je hulp nodig hebt met je product, meld je dan aan bij je account en navigeer naar de klantenservice-/contactpagina.

1. WAŻNE ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej dołącz do niego niniejszą instrukcję.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia obrażeń ciała, podczas używania produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

⚠ OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń ciała!

- ▶ Produkt w stanie niezmontowanym zawiera małe części, ostre krawędzie i ostre końcówki.
- ▶ Nie wspinaj się na produkt ani nie używaj go jako drabiny. Niestabilny ciężar może spowodować przewrócenie się produktu.
- ▶ Nie stawaj na produkcie, nie deptaj go ani nie zmieniaj go w sposób wykraczający poza przewidzianą funkcję przechowywania.
- ▶ Wyłącznie do użytku domowego.
- ▶ Produkt może montować wyłącznie osoba dorosła.
- ▶ Podczas montażu dopilnuj, aby dzieci i zwierzęta nie zbliżyły się do produktu.
- ▶ Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na produkt ani bawić się nim.
- ▶ Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części lub jeśli części są uszkodzone lub zużyte.
- ▶ Aby uniknąć zarysowania podłogi, montuj produkt na miękkiej powierzchni, takiej jak dywan.
- ▶ Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia. Przestań używać produktu przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub w przypadku oderwania części.
- ▶ Nie wieszaj niczego na produkcie.
- ▶ Pamiętaj o obciążeniu dynamicznym! Nagły ruch ładunku może na krótko spowodować nadmierne obciążenie, powodując uszkodzenie produktu.
- ▶ Używaj produktu na płaskiej, równej i twardej powierzchni, która jest w stanie utrzymać regał i umieszczone na nim przedmioty. Używaj produktu wyłącznie na równym podłożu o równomiernie rozłożonym ciężarze.
- ▶ Nie przeciążaj półek i równomiernie rozłóż ciężar na każdej półce lub szufladzie. Układaj najcięższe ładunki na dolnej szufladzie. Maksymalne obciążenie jednej szuflady wynosi 4,5 kg (10 funtów). Maksymalne obciążenie jednej półki wynosi 2,3 kg (5 funtów).

2. Przed pierwszym użyciem

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia!

Przechowuj wszelkie materiały opakowaniowe z dala od dzieci i zwierząt domowych – materiały te stanowią potencjalne źródło zagrożenia, np. uduszeniem.

- ▶ Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- ▶ Rozpakuj i sprawdź wszystkie elementy przed montażem.
- ▶ Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń w czasie transportu.

3. Czyszczenie, przechowywanie i konserwacja

3.1 Czyszczenie

- ▶ W celu wyczyszczenia produktu przetrzyj go miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- ▶ Po zakończeniu czyszczenia wytrzyj produkt do sucha.
- ▶ Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrących detergentów, szczotek drucianych, zmywaków ściernych ani metalowych lub ostrych narzędzi.

3.2 Przechowywanie

- ▶ Upewnij się, że produkt jest czysty i suchy.
- ▶ Zapakuj produkt w materiał ochronny, taki jak koc transportowy, folia bąbelkowa lub podkładki pod meble. Zapobiegnie to zadrapaniom i innym uszkodzeniom podczas przechowywania.
- ▶ Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, takim jak klimatyzowany magazyn lub sucha piwnica. Nie przechowuj mebla w miejscach, które są wilgotne lub podatne na wahania temperatury.
- ▶ Aby chronić produkt przed kurzem i wilgocią, przykryj go oddychającym pokryciem (np. bawełnianym prześcieradłem). Nie używaj osłon z tworzywa sztucznego, ponieważ mogą one zatrzymywać wilgoć i powodować rozwój pleśni.
- ▶ Nie układaj ciężkich przedmiotów jeden na drugim, ponieważ może to spowodować uszkodzenia. Zamiast tego umieść ciężkie przedmioty na dole, a lżejsze na górze.
- ▶ Jeśli produkt można zdemontować, przed przechowywaniem należy go rozłożyć. Ułatwi to przechowywanie i transport, a także zmniejszy ryzyko uszkodzenia podczas przechowywania. Oznacz każdy element, aby wiedzieć, jak go później złożyć.
- ▶ W miarę możliwości przechowuj produkt w pozycji pionowej, aby zaoszczędzić miejsce. Większe przedmioty, takie jak sofy i materace, oprzyj o ściany. Krzesła i mniejsze przedmioty należy ustawiać jedno na drugim.
- ▶ Regularnie sprawdzaj stan produktu podczas przechowywania. Pomoże to wcześniej zidentyfikować wszelkie problemy i zapobiegnie ich pogorszeniu.
- ▶ Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Upewnij się, że miejsce przechowywania jest czyste, suche i wolne od potencjalnych zagrożeń.

3.3 Konserwacja

Regularnie sprawdzaj elementy, aby upewnić się, że wszystkie śruby są zamocowane.

4. Specyfikacja

4.1 Informacje o produkcie

Maksymalne obciążenie	Jednostki amerykańskie	Jednostki metryczne
Półka z tkaniny:	10 funtów	4,5 kg
Szuflada:	5 funtów	2,3 kg

4.2 Informacje o importerze

	Na terenie UE
Adres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg
Nr rejestracyjny firmy:	134248

5. Opinie i pomoc

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Zachęcamy do pozostawienia oceny i recenzji. Można to zrobić w sekcji zamówień. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, zaloguj się na konto, a następnie przejdź na stronę „Dział Obsługi Klienta” lub „Skontaktuj się z nami”.

1. VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER



Läs dessa anvisningar noggrant och spara dem för framtida bruk. Dessa anvisningar måste inkluderas om produkten överlämnas till en tredje part.

Vid användning av produkten bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas för att minska risk för skada, inklusive följande:

⚠ VARNING Risk för skada!

- ▮ När produkten inte är monterad innehåller den små delar, vassa kanter och spetsar.
- ▮ Klättra inte på och använd inte produkten som en trappstege. Den instabila vikten kan leda till att produkten välter.
- ▮ Stå inte på, kliv inte på eller ändra produkten för något annat ändamål än den avsedda förvaringsfunktionen.

- ▮ Endast för hemmabruk.
- ▮ Den här produkten måste monteras av en vuxen.
- ▮ Håll barn och husdjur borta när du monterar produkten.
- ▮ Låt inte barn klättra på eller leka med produkten.
- ▮ Använd inte den här produkten om några delar saknas, är skadade eller slitna.
- ▮ Montera produkten på en mjuk yta, t.ex. en matta, för att undvika repor i golvet.
- ▮ Kontrollera regelbundet om produkten är sliten. Sluta använda produkten vid första tecken på skador eller om delar lossnar.
- ▮ Häng inte något på produkten.
- ▮ Var försiktig med dynamisk belastning! Plötslig belastningsrörelse kan kortvarigt skapa överbelastning som orsakar produktfel.
- ▮ Använd produkten på en slät, plan och hård yta som ger stöd åt hyllorna och alla föremål som placeras på den. Kom ihåg att endast använda produkten på ett plant underlag med jämnt fördelad vikt.
- ▮ Överbelasta inte hyllorna och fördela vikten jämnt på varje hyllplan och låda. Placera den tyngsta lasten på bottenhyllan. Den högsta tillåtna belastningen för en hylla är 4,5 kg (10 lbs). Den maximala belastningen för en låda är 2,3 kg (5 lbs).

2. Före första användning

⚠ FARA Risk för kvävning!

Håll allt förpackningsmaterial borta från barn och husdjur. Materialen utgör en potentiell fara, t.ex. kvävningsrisk.

- ▮ Ta bort allt förpackningsmaterial.
- ▮ Ta bort och granska alla komponenter före montering.
- ▮ Kontrollera att produkten inte har några transportskador.

3. Rengöring, förvaring och underhåll

3.1 Rengöring

- ▮ Torka av med en mjuk, lätt fuktad trasa för att rengöra produkten.

- › Torka av produkten så att den är torr efter rengöring.
- › Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, rengöringssvampar med slipmedel, metallredskap eller vassa redskap för att rengöra produkten.

3.2 Förvaring

- › Se till att produkten är ren och torr.
- › Slå in produkten i skyddande material, till exempel flyttfilter, bubbelplast eller möbeldynor. Detta förhindrar repor och andra skador vid förvaring.
- › Förvara produkten på en torr och sval plats, till exempel i ett förvaringsutrymme med klimatreglering eller en torr källare. Undvik att förvara möblerna i fuktiga områden eller i områden med temperaturvariationer.
- › Täck produkten med ett andningsbart överdrag, till exempel ett bomullslakan, för att skydda den mot damm och fukt. Undvik att använda plastöverdrag eftersom de kan stänga in fukt och leda till att mögel bildas.
- › Undvik att stapla tunga föremål ovanpå varandra eftersom det kan orsaka skador. Placera istället tunga föremål längst ned och lättare föremål ovanpå.
- › Om produkten kan demonteras ska du ta isär den innan förvaring. Det här underlättar förvaring och transport och minskar även risken för skador under förvaringen. Var noga med att märka varje del så att du vet hur du kan montera den igen senare.
- › Förvara produkten upprätt om möjligt för att spara utrymme. Placera större artiklar, till exempel soffor och madrasser, mot väggarna. Stapla stolar och mindre artiklar ovanpå varandra.
- › Kontrollera produkten regelbundet under förvaringen för att säkerställa att den är i gott skick. Detta hjälper dig att upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede och förhindra att de förvärras.
- › Förvara produkten på ett säkert ställe som är utom räckhåll för barn och husdjur. Se till att förvaringsutrymmet är rent, torrt och fritt från potentiella faror.

3.3 Underhåll

Kontrollera delarna regelbundet för att se till att alla skruvar är fastsatta.

4. Specifikationer

4.1 Produktinformation

Maximal belastning	Metermått	Amerikanska mått
Tyghylla:	4,5 kg	10 lbs
Låda:	2,3 kg	5 lbs

4.2 Information om importör

	I EU
Adress:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Organisationsnummer:	134248

5. Återkoppling och hjälp

Vi vill gärna höra dina åsikter. Lämna gärna betyg och omdömen när du handlar från oss. Om du behöver hjälp med en produkt du har köpt loggar du in på ditt konto och går till sidan Kundtjänst.

1. MEDIDAS DE PROTEÇÃO IMPORTANTES



Leia estas instruções com atenção e guarde-as para uso futuro. Se o produto for repassado a terceiros, estas instruções deverão acompanhá-lo.

Ao usar o produto, é necessário sempre seguir as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de lesão, incluindo as seguintes:

⚠️ AVISO Risco de lesão!

- ▶ Quando desmontado, contém peças pequenas, além de bordas e pontas afiadas.
 - ▶ Não suba no produto ou use-o como escada. O peso instável pode fazer o produto tombar.
 - ▶ Não se apoie ou pise no produto, e não o modifique para ser usado em qualquer função além de armazenamento.
-
- ▶ Somente para uso doméstico.
 - ▶ Este produto deve ser montado por um adulto.
 - ▶ Mantenha crianças e animais de estimação afastados durante a montagem do produto.
 - ▶ Não permita que crianças escalem ou brinquem com o produto.
 - ▶ Não use o produto se houver alguma peça danificada, desgastada ou faltando.
 - ▶ Para evitar arranhões no chão, monte o produto sobre uma superfície macia, como um tapete.
 - ▶ Inspeccione o produto regularmente para identificar sinais de desgaste. Interrompa o uso do produto ao primeiro sinal de dano ou se as peças se soltarem.
 - ▶ Não pendure nada no produto.
 - ▶ Fique atento à carga dinâmica! Movimentos repentinos podem gerar excesso temporário, causando falhas no produto.
 - ▶ Use o produto em uma superfície plana, nivelada e dura, capaz de suportar as prateleiras e quaisquer itens colocados sobre elas. Lembre-se de usar o produto somente em terreno plano com peso distribuído uniformemente.
 - ▶ Não sobrecarregue as prateleiras ou gavetas. Distribua o peso de forma uniforme em cada uma delas. Mantenha a carga mais pesada na gaveta inferior. A carga máxima de uma prateleira é de 4,5 kg (10 libras). A carga máxima de uma gaveta é de 2,3 kg (5 libras).

2. Antes do primeiro uso

⚠️ PERIGO Risco de sufocamento!

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação. Eles são uma fonte potencial de perigo, como sufocamento.

- ▶ Remova todos os materiais da embalagem.
- ▶ Retire e verifique todos os componentes antes da montagem.
- ▶ Verifique se houve danos ao produto durante o transporte.

3. Limpeza, armazenamento e manutenção

3.1 Limpeza

- ▶ Para limpar o produto, passe um pano macio e levemente úmido.
- ▶ Seque o produto após a limpeza.
- ▶ Nunca use detergentes corrosivos, escovas de aço, fibras abrasivas, utensílios metálicos ou objetos afiados para limpar o produto.

3.2 Armazenamento

- ▶ Verifique se o produto está limpo e seco.
- ▶ Envolver o produto em materiais de proteção, como mantas de mudança, plástico bolha ou protetores de móveis. Isso evitará arranhões e outros danos durante o armazenamento.
- ▶ Armazene o produto em um local seco e fresco, como uma unidade de armazenamento climatizada ou um porão seco. Evite armazenar os móveis em áreas com umidade ou sujeitas a variações de temperatura.
- ▶ Cubra o produto com uma capa respirável, como um lençol de algodão, para protegê-lo da poeira e da umidade. Evite capas de plástico, que podem reter a umidade e causar o crescimento de mofo e bolor.
- ▶ Evite empilhar itens pesados uns sobre os outros, pois isso pode causar danos. Em vez disso, coloque os itens pesados na parte inferior e os itens mais leves na parte superior.
- ▶ Se possível, desmonte o produto antes de armazená-lo. Isso facilitará o armazenamento e o transporte, além de reduzir o risco de danos durante o armazenamento. Certifique-se de rotular cada peça para saber como remontá-la depois.
- ▶ Se possível, armazene o produto na posição vertical para economizar espaço. Coloque itens maiores, como sofás e colchões, encostados nas paredes. Empilhe cadeiras e itens menores uns sobre os outros.
- ▶ Inspeção o produto regularmente durante o armazenamento para garantir que esteja em boas condições. Isso ajudará a identificar problemas cedo e a evitar que se agravem.
- ▶ Guarde o produto em um local seguro, fora do alcance de crianças e animais de estimação. Certifique-se de que a área de armazenamento esteja limpa, seca e livre de possíveis riscos.

3.3 Manutenção

Inspeção regularmente os componentes para garantir que todos os parafusos estão apertados.

4. Especificações

4.1 Detalhes do produto

Carga máxima	Padrão dos EUA	Métrico
Prateleira de tecido:	10 libras	4,5 kg
Gaveta:	5 libras	2,3 kg

5. Comentários e ajuda

Adoraríamos ouvir seus comentários. Considere deixar uma classificação e uma avaliação em seus pedidos de compra. Se precisar de ajuda com o produto, faça login em sua conta e navegue até a página de atendimento ao cliente/fale conosco.

1. 重要な安全対策



本説明書をよくお読みになり、以降も参照できるよう、大切に保管してください。本製品を第三者に渡す場合は、この注意事項も併せて渡してください。

製品を使用するときは、怪我の危険を減らすために、次のような基本的な安全上の注意事項を必ず守ってください。

⚠ 警告 怪我の危険性あり!

- ▶ 未組み立ての状態には、小さな部品、鋭いエッジ、鋭い先端が含まれています。
- ▶ 製品を登ったり、踏み台として使用したりしないでください。重さが不安定だと、製品が倒れることがあります。
- ▶ 製品の収納機能に関する意図された目的以外で、上に立ったり、踏んだり、改造したりしないでください。
- ▶ 本製品は家庭内でのみご使用ください。
- ▶ 本製品は必ず大人が組み立ててください。
- ▶ 製品を組み立てるときは、子どもやペットを近づけないでください。
- ▶ 子どもが製品に登ったり、遊んだりしないようにしてください。
- ▶ いずれかの部品が見つからない、破損している、または摩耗している場合は、本製品を使用しないでください。
- ▶ 床に傷をつけないように、製品はカーペットなどの柔らかい表面で組み立ててください。
- ▶ 製品に摩耗や損傷がないか定期的に点検してください。製品に損傷が見られた場合や部品が外れた場合は、使用を中止してください。
- ▶ 製品に何も掛けないでください。
- ▶ 激しい動きを伴う荷重移動には注意してください。急激な荷重移動により、一時的に過大な荷重が発生し、製品が故障する可能性があります。
- ▶ 本製品は、棚やその上に置かれた物を支えることができる、平らで水平な硬い表面で使用してください。製品は、平らな場所で均等に重さが分散されるように使用してください。
- ▶ 棚に過大な荷重をかけず、各棚や引き出しに均等に荷重をかけます。一番重い荷物は一番下の引き出しに置いてください。1つの棚の最大荷重は4.5kg (10ポンド) です。1つの引き出しの最大荷重は2.3kg (5ポンド) です。

2. 初めて使用する前に

⚠ 危険 窒息の危険性あり!

梱包材は窒息などの潜在的な原因となる可能性があるため、子どもやペットの手の届かないところに保管してください。

- ▶ 梱包材をすべて取り外してください。
- ▶ 組み立て前にすべての部品を取り出して確認してください。
- ▶ 製品に輸送中の破損がないか確認してください。

3. 清掃、保管、メンテナンス

3.1 清掃

- ▶ 本製品を清掃する際は、少し湿らせた柔らかい布で拭いてください。

- ▶ 清掃後は製品を乾拭きしてください。
- ▶ 本製品の清掃には、腐食性洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤、金属や鋭利な器具は絶対に使用しないでください。

3.2 保管

- ▶ 製品が清潔で乾燥していることを確認してください。
- ▶ 移動用毛布、エアキャップ、家具用パッドなどの保護材で製品を包んでください。これにより、保管中の傷などの損傷を防ぐことができます。
- ▶ 製品は、空調管理された保管庫や乾燥した地下室など、乾燥した涼しい場所に保管してください。湿気の多い場所や温度変化の激しい場所に家具を保管しないでください。
- ▶ ほこりや湿気から保護するために、綿のシートなどの通気性の良いカバーで製品を覆ってください。プラスチックカバーは湿気を閉じ込めてカビなどの発生の原因となるため、使用しないでください。
- ▶ 重いものを積み重ねることは避けてください。破損の原因になります。重いものを底に、軽いものを上に置くようにします。
- ▶ 製品が分解できる場合は、分解してから保管してください。これにより、保管や輸送が容易になり、保管中の損傷のリスクも軽減されます。後で再組み立て方法がわかるように、各部位にラベルを付けてください。
- ▶ 可能であれば、スペースを節約するために、製品を立てて保管します。ソファやマットレスなどの大きな家具は壁に寄せて置きます。椅子や小物は積み重ねます。
- ▶ 保管中は定期的に製品をチェックし、良好な状態であることを確認してください。これにより、問題を早期に特定し、悪化を防ぐことができます。
- ▶ 子どもやペットの手の届かない安全な場所に製品を保管してください。保管場所が清潔で乾燥していて、危険性がないことを確認してください。

3.3 メンテナンス

部品を定期的に確認し、すべてのネジがしっかりと締められていることを確認してください。

4. 仕様

4.1 製品の詳細

最大荷重	米国標準	メートル法
布製棚:	10ポンド	4.5kg
引き出し:	5ポンド	2.3kg

4.2 輸入者情報

	日本の場合
販売元:	アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8-1

5. フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。注文履歴から評価とレビューにご協力をお願いします。商品についてサポートが必要な場合は、お使いのアカウントにログインし、カスタマーサービス/お問い合わせページからお問い合わせください。

1. إجراءات وقائية مهمة



ينبغي قراءة هذه الإرشادات بعناية والاحتفاظ بها للاستعانة بها في المستقبل. يجب إرفاق هذه الإرشادات مع المنتج في حالة نقله إلى جهة أخرى.

عند استخدام المنتج، ينبغي دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية لتقليل خطر التعرض لإصابة، بما في ذلك ما يلي:

⚠ تحذير خطر التعرض لإصابة!

- تحتوي الحالة المفككة على قطع صغيرة وحواف حادة ونقاط حادة.
- يجب عدم تسليق المنتج أو استخدامه سلّمًا. قد يتسبب الوزن غير المستقر في انقلاب المنتج.
- يجب عدم الوقوف على المنتج أو الصعود عليه أو استخدامه لأي غرض آخر بخلاف وظيفة التخزين المصمم من أجلها.

- للاستخدام المنزلي فقط.
- يجب أن يتولى شخص بالغ تركيب هذا المنتج.
- ينبغي إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا في أثناء تركيب المنتج.
- يجب عدم السماح للأطفال بالتسلق على المنتج أو اللعب به.
- يجب عدم استخدام هذا المنتج إذا كانت هناك أي قطع مفقودة أو تالفة أو متآكلة.
- يجب تركيب المنتج على سطح ناعم مثل السجاد لتجنب خدش الأرضية.
- يجب فحص المنتج بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تآكل وتلف. يجب التوقف عن استخدام المنتج عند ظهور أولى علامات التلف، أو إذا أصبحت القطع مفككة.
- ينبغي تجنب تعليق أي شيء على المنتج.
- يجب الانتباه للتحميل الديناميكي! قد تؤدي حركة الأحمال المفاجئة إلى زيادة التحميل لفترة وجيزة، ما يسبب فشل المنتج.
- يجب استخدام المنتج على سطح مستو وثابت وصلب يمكنه دعم الرفوف وأي أغراض توضع عليها. يجب مراعاة استخدام المنتج على أرض مستوية فقط، مع توزيع الوزن بالتساوي.
- ممنوع وضع أحمال زائدة على الرفوف ويجب توزيع الوزن على كل رف أو درج بالتساوي. يجب إبقاء الجمل الأثقل في الدرج السفلي. الحمولة القصوى للرف الواحد هي 4.5 كجم (10 أرطال). الحمولة القصوى للدرج الواحد هي 2.3 كجم (5 أرطال).

2. قبل الاستخدام لأول مرة

⚠ خطر خطر التعرض للاختناق!

يجب الاحتفاظ بأي من مواد العبوة بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة – فهذه المواد تمثل مصدرًا محتملًا للخطر، مثل التعرض للاختناق.

- يجب إزالة جميع مواد العبوة.
- يجب إزالة جميع المكونات ومراجعتها قبل التركيب.
- ينبغي فحص المنتج للتحقق من عدم وجود أضرار ناجمة عن النقل.

3. التنظيف والتخزين والصيانة

3.1 التنظيف

- لتنظيف المنتج، يجب مسحه بقطعة قماش ناعمة ومبللة قليلًا.
- يجب مسح المنتج لتجفيفه بعد التنظيف.

- ممنوع منعاً باتاً استخدام المنظفات المسببة للتآكل أو الفرش السلكية أو أدوات التنظيف الكاشطة أو الأدوات الحادة أو المعدنية لتنظيف المنتج.

3.2 التخزين

- ينبغي التأكد من أن المنتج نظيف وجاف.
- ينبغي لف المنتج بمواد واقية، مثل أغشية حماية الأثاث عند نقله أو لفافات التغليف الفقاعية أو وسادات الأثاث. فهذا سيمنع الخدوش والأضرار الأخرى في أثناء التخزين.
- ينبغي تخزين المنتج في مكان جاف وبارد، مثل وحدة تخزين يتم التحكم في مناخها أو في قيو جاف.
- ينبغي تجنب تخزين الأثاث في المناطق الرطبة أو المبللة، أو المعرضة لتقلبات درجات الحرارة.
- ينبغي تغطية المنتج بغطاء مسامي، مثل ملاءة قطنية، لحمايته من الغبار والرطوبة. ينبغي تجنب استخدام الأغشية البلاستيكية لأنها يمكن أن تحبس الرطوبة وتسبب ظهور العفن.
- ينبغي تجنب تكديس القطع الثقيلة فوق بعضها، لأن ذلك يمكن أن يسبب تلفاً. بدلاً من ذلك، يجب وضع القطع الثقيلة في الأسفل والقطع الأخف فوقها.
- ينبغي تفكيك المنتج قبل تخزينه إذا كان هذا ممكناً. سيؤدي ذلك إلى سهولة التخزين والنقل، وسيقلل مخاطر حدوث التلف في أثناء التخزين. ينبغي التأكد من وضع ملصق على كل قطعة لمعرفة كيفية إعادة تركيبها لاحقاً.
- ينبغي تخزين المنتج في وضع قائم لتوفير المساحة إذا أمكن. ينبغي وضع الأشياء الأكبر حجماً، مثل الأرائك والمرتبات، مقابل الجدران. ينبغي تكديس الكراسي والأشياء الأصغر فوق بعضها.
- ينبغي فحص المنتج بانتظام في أثناء التخزين للتأكد من أنه بحالة جيدة. سيساعد ذلك في اكتشاف أي مشكلات مبكراً ومنع تفاقمها.
- ينبغي تخزين المنتج في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. ينبغي التأكد من أن منطقة التخزين نظيفة وجافة وخالية من أي مخاطر محتملة.

3.3 الصيانة

يجب فحص المكونات بانتظام للتأكد من إحكام ربط جميع البراغي.

4. المواصفات

4.1 تفاصيل المنتج

الحمولة القصوى	المعيار الأمريكي	النظام المتري
الرف القماشى:	10 أرطال	4.5 كجم
الدرج:	5 أرطال	2.3 كجم

4.2 معلومات المستورد

الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر	
البريد:	Amazon.com LLC، شركة خدمات، الكائن مقرها في 410 تيري أف في إن، سياتل، واشنطن، 98109، الولايات المتحدة الأمريكية

5. التعليقات والمساعدة




يشعدنا سماع رأيك. نتمنى أن تترك تقييمًا وتعليقًا من خلال أوامر الشراء الخاصة بك. إذا احتجت إلى مساعدة في المنتج، فقم بتسجيل الدخول إلى حسابك وتوجه إلى صفحة خدمة العملاء / الاتصال بنا.



EN Tools Needed
DE Benötigte Werkzeuge
ES Herramientas necesarias
PL Potrzebne narzędzia
PT-BR Ferramentas necessárias

FR Outils nécessaires
IT Strumenti necessari
NL Benodigd gereedschap
SV Verktyg som behövs
日本語 必要なツール


الأدوات المطلوبة **AR**



EN Delivery Content
DE Lieferumfang
ES Contenido de la entrega
PL Zawartość opakowania
PT-BR Conteúdo da embalagem

FR Contenu du colis
IT Contenuto della spedizione
NL Inhoud van de levering
SV I förpackningen
日本語 お届け内容


محتويات التسليم **AR**




A (x 2)



B (x 6)



C (x 3)



D1 (x 2)



D2 (x 2)



E (x 12)



F (x 12)
32 x 28 mm



G (x 1)



H1 (x 1)



H2 (x 1)
40 x 50 mm



H3 (x 2)
10.5 x 41.57 mm



H4 (x 2)



H5 (x 1)
40 x 16 mm



EN Assembly **FR** Assemblage **DE** Aufbau **IT** Montaggio
ES Montaje **NL** Montage **PL** Montaż **SV** Montering
PT-BR Montagem **日本語** 組み立て **التركيب** **AR**


1 x3



B (x 6)



C (x 3)




2




A (x 2)




E (x 12)



F (x 12)



G (x 1)



NOTICE Do not tight the screws until you have completed setup assembly and adjusted the rack and legs to be even.

AVIS Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé l'assemblage et réglé la structure et les pieds pour qu'ils soient au même niveau.

HINWEIS Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn der Aufbau abgeschlossen ist und das Gestell und die Beine so eingestellt sind, dass sie gerade sind.

AVVISO Non stringere le viti fino a quando l'assemblaggio non è completato e il supporto e le gambe non sono stati regolati per essere uniformi.

AVISO No aprietas los tornillos hasta haber completado el montaje y haber ajustado el estante y las patas para que queden a nivel.

OPMERKING Draai de schroeven niet vast totdat je klaar bent met de montage en het rek en de poten gelijkmatig hebt afgesteld.

UWAGA Nie dokręcaj śrub, dopóki nie zakończysz montażu oraz nie wyregulujesz na równo stojaka i nóg.

ANMÄRKNING Dra inte åt skruvarna förrän du har slutfört monteringen och justerat ställningen och benen så att de är jämna.

AVISO Não aperte os parafusos até concluir a montagem e nivelar a estante e as pernas.

通知 組み立てを完了し、ラックと脚を水平に調整するまでは、ネジを締めないでください。

ملاحظة ينبغي عدم ربط البراغي بإحكام إلا بعد إكمال عملية التركيب وضبط الرف والأرجل لتكون مستوية.



3




D1 (x 2)



D2 (x 2)





4




A1**H3 (x1)**

Concrete wall • Mur en béton • Betonwand • Parete di calcestruzzo • Pared de hormigón • Betonnen wand • Ściana betonowa • Betongvägg • Parede de concreto • コンクリート壁 • جدار خرساني

**A2****H1 (x 1)****H2 (x 1)****H4 (x 1)**


Concrete wall • Mur en béton • Betonwand • Parete di calcestruzzo • Pared de hormigón • Betonnen wand • Ściana betonowa • Betongvägg • Parede de concreto • コンクリート壁 • جدار خرساني



B**H1 (x 1)****H5 (x 1)****H4 (x 1)**

Wooden wall • Mur en bois • Holzwand • Parete in legno • Pared de madera •
Houten wand • Ściana drewniana • Trävvägg • Parede de madeira • 木製壁 •

جدار خشبي



amazon basics

amazon.com/pbhelp

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA
FABRICADO NA CHINA

中国製

صنع في الصين

V09-01/25

