



JLAB AUDIO
JBUDS AIR ANC
-KUULOKKEET

**Mahtavaa, että JLab Audio rokkaa sinunkin korvissasi!
Olemme ylpeitä tuotteistamme ja seisomme niiden takana.**



TAKUU

Kaikki takuuvaatimukset edellyttävät JLab Audion valtuutusta ja vastaamme niihin harkintamme mukaan. Säilytä ostokuitti takuun varmistamiseksi.



OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteella support@jlabaudio.com tai sivun intl.jlabaudio.com/contact

REKISTERÖIDY TÄNÄÄN

intl.jlabaudio.com/register

**Tuotepäivityksiä | Käyttövinkkejä
Ukk ja muuta**

ENSIMMÄINEN ASENNUS

1 AUTOMAATTISESTI KYTKEYTYVÄT NAPPIKUULOKKEET

Käynnistä virta pitämällä molempia painikkeita pohjassa yli 3 sekuntia.


Toinen nappikuuloke vilkkuu sinisenä ja valkoisena, jolloin kuulokkeet ovat valmiina muodostamaan laiteparin.



2 BLUETOOTH-KYTKENTÄ

Valitse "JLab JBuds Air ANC" laitteesi asetuksista.

Kaksi piippausta ja pysyvästi palavat valkoiset valot osoittavat, että olet yhteydessä.




UUSIEN BLUETOOTH-LAITTEIDEN LISÄÄMINEN:

Sammuta Bluetooth kaikista aiemmin liitetystä laitteesta. Ota Bluetooth käyttöön uudesta laitteesta.

Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-pariliitokseen. Yhdistä valitsemalla uuden laitteen asetuksista "JLab JBuds Air ANC".

PAINIKETOIMINNOT



ÄÄNENVOIMAKKUUS ALAS:

Napauta kerran

SIRI (iOS) tai "OK GOOGLE" (ANDROID): Kaksoisnapautus

BE AWARE -TOIMINTO / ANC PÄÄLLE / ANC POIS PÄÄLTÄ:

Pidä painettuna yli 1 sek.

KYTKE PÄÄLLE:

Pidä painettuna yli 3 sekuntia

MUUTA ÄÄNENTAAJUUKSIA:
Kolmoisnapautus

ÄÄNENVOIMAKKUUS YLÖS:

Napauta kerran

VASTAA: Napauta kerran

LOPETA PUHELU: Kaksoisnapautus

HYLKÄÄ PUHELUT:

Pidä painettuna yli 1 sek.

TOISTA / TAUKO: Kaksoisnapautus

KELAA ETEENPÄIN:

Pidä painettuna yli 1 sek.

KYTKE PÄÄLLE:

Pidä painettuna yli 3 sekuntia

MUUTA ÄÄNENTAAJUUKSIA:
Kolmoisnapautus

ÄÄNIMERKIT

VIRTA PÄÄLLE = Kello

BLUETOOTH YHDISTETTY =
2 Piippausta

AKUN TASO MATALA =
"Low Battery" (alle 20 %)

VIRTA POIS PÄÄLTÄ = Kello

MUSIIKKI- TAI ELOKUVATILA: Paina ja pidä painettuna molempia kosketusantureita samanaikaisesti yli 3 sekuntia

VIRRRAN KATKAISU ILMAN LATAUSKOTELOA: Kytke Bluetooth pois päältä laitteesi asetuksista.
Tämän jälkeen kuulokkeet sammuvat itsestään kolmen minuutin kuluttua.

MUKAUTETUT EQ³- ÄÄNENTAAJUUDET

Napauta oikeaa tai vasenta nappikuuloketta kolmesti selataksesi eri EQ-taajuusasetuksia (JBuds Air ANC sisältää kolme EQ-taajuusasetusta).



JLab-NIMIKKOASETUS

JLab C3™ -merkkiäni
vahvistetulla laululla
ja bassolla



TASAPAINOTETTU

Vakaa ääni ilman
lisä-äänitehosteita



BASSO BOOST


Vahvistettu basso
ja alabasso

NAPPIKUULOKKEIDEN LATAUS

1

Yhdistä kuulokkeet latauskoteloon niitä vastaavien L- ja R-kirjaimien kohdalle, jotta lataus onnistuu. Kuulokkeet sammuvat automaattisesti ja alkavat latautua.

Siniset valot osoittavat, että nappikuulokkeet latautuvat, ja ne sammuvat, kun lataus on valmis.



2


Kun ne poistetaan kotelosta, kuulokkeet kytkeytyvät PÄÄLLE automaattisesti ja muodostavat yhteyden laitteeseesi.




KOTELON LATAUS

Kytke JBuds Air ANC -kotelo tietokoneeseen tai enintään USB 5V 1A -tehoiseen laitteeseen.


LED-valot vilkkuvat valkoisina latauksen aikana ja palavat valkoisina, kun lataus on valmis.



SOVITUS



Saavuta paras mahdollinen istuvuus ja tiivistys kokeilemalla kaikkia saatavilla olevia Cush Fin -pehmusteita ja korvanappeja.




Cush Fin -pehmuste tulee kohdistaa asettamalla sen ääriiviivat mikrofonin reiän ympärille.

VIANETSINTÄ

ÄÄNI EI KUULU TOISESTA KUULOKKEESTA TAI KUULOKKEET EIVÄT OLE YHTEYDESSÄ (MANUAALINEN PALAUTUS ALKUTILAAN)

- 1 Mene Bluetooth-laitteesi asetuksiin ja unohda JBuds Air ANC -laite.



- 2 Avaa latauskotelo ja pidä nappikuulokkeet sen sisällä.



- 3 Napauta YHDEN nappikuulokkeeseen kosketusanturia nopeasti seitsemän (7) kertaa. Valo vilkkuu sinisenä kolmesti ja sammuu sen jälkeen. Toista samat vaiheet toisen nappikuulokkeeseen kohdalla. Napauta kosketusanturia nopeasti seitsemän kertaa. Valo vilkkuu sinisenä kolmesti ja sammuu sen jälkeen.

Napauta
7 kertaa



Napauta
7 kertaa




- 4 Odota 10 sekuntia ja avaa latauskotelo. Odota, että toinen nappikuulokkeista vilkkuu sinisenä ja valkoisena. Voit nyt muodostaa laiteparin Bluetooth-laitteesi kanssa.




Opetusvideot osoitteessa: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://intl.jlabaudio.com/manuals)

KAIKU PUHELUIDEN AIKANA

Jos kuulet mikrofonin kaiun tai puhelun laatu on huono JBuds Air ANC -kuulokkeiden kanssa, varmista, ettei Cush Fin -pehmuste tuki mikrofoniaukkoa.



Mikrofoni peitetty



Mikrofoni auki

PIKAVINKIT

- Kumpi tahansa nappikuuloke voi muodostaa yhteyden laitteeseesi, joten niitä voi käyttää erikseen. Poista vain toinen kuuloke latauskotelosta, niin se yhdistyy automaattisesti.
- Oikean korvapehmusteen valitseminen parantaa äänenlaatua huomattavasti asianmukaisen tiivistyksen ansiosta. Kokeile kaikkia korvapehmusteita saadaksesi parhaan tuloksen.

VAROITUS

Kuivaa korvanapit perusteellisesti ennen latauskoteloon asettamista, jotta kotelo ei vahingoitu..

Korvanapit ovat hien- ja vedenpitäviä, mutta kotelo ei ole.



VAROITUKSET

- Vältä äärimmäistä kuumuutta, kylmyyttä ja kosteutta.
- Älä pudota tai purista nappikuulokkeita.
- Nappikuulokkeiden korvakappaleisiin voi kertyä vahaa, joka heikentää äänenlaatua. Poista vaha varovaisesti pumpulipuikolla tai jollain muulla pienellä työkalulla parantaaksesi äänenlaatua.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi tai tunnet kipua, kokeile äänenvoimakkuuden pienentämistä tai lopeta nappikuulokkeiden käyttö hetkeksi.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi aina käyttäessäsi tätä tuotetta, lopeta sen käyttö ja hakeudu lääkäriin.
- Suosittelemme, että käsittelet nappikuulokkeitasi kuten suosikkiaurinkolasejasi ja pidät ne turvallisessa paikassa silloin kun et käytä niitä.



[Osta tuotteita](#) | [Tuoteuutisia](#) | [Kuulokkeiden burn-in-rasitustestaus](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

