

Guide d'achat

BOAXEL

Solution de rangement

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon imbibé d'un détergent doux. Terminer en essuyant avec un chiffon propre et sec.


Sécurité

Les fixations à utiliser dépendent du matériau du mur.

Utilisez toujours des fixations (vendues séparément) adaptées aux murs de votre logement. En cas de doute sur le type de murs de votre logement, la charge qu'ils peuvent supporter ou la façon de fixer de manière sécurisée la solution de rangement BOAXEL aux murs, demandez conseil auprès d'un magasin spécialisé local.

Bon à savoir

Utilisation recommandée en intérieur, sur des balcons fermés et dans les buanderies uniquement.



Quel que soit l'endroit où vous souhaitez ranger vos affaires, BOAXEL propose une solution qui occupera chaque centimètre carré à la perfection. Une conception intelligente aux lignes épurées vous permet d'optimiser le rangement sans compromettre le style.


BOAXEL s'adapte facilement aux pièces et au contexte. Depuis le tri des vêtements dans la chambre et la buanderie jusqu'à l'organisation des manteaux dans l'entrée.

BOAXEL peut facilement s'adapter et se moduler au gré de vos envies. Besoin de plus de rangement dans l'armoire pour un nouvel arrivant dans la famille ? Ajoutez des corbeilles en filet. Vous voulez réorganiser votre buanderie ? Vous pouvez facilement déplacer les tablettes. BOAXEL répond à tous vos besoins en matière de rangement.

Tous les articles (présentés ici) ne sont pas en vente dans tous les magasins. Renseignez-vous auprès de l'un de nos collaborateurs, ou rendez-vous sur www.IKEA.fr pour plus d'informations. Pour une information produit plus détaillée, voir l'étiquette du produit et le site Internet. Meubles à monter soi-même.



Construction



Choisissez votre solution

Nous disposons d'un large assortiment de combinaisons BOAXEL que vous retrouverez sur notre site Internet à l'adresse www.IKEA.com. Si aucune solution prédéfinie ne vous plaît, vous pouvez créer vous-même la combinaison parfaite qui répondra à vos besoins et correspondra à votre style. Commencez par parcourir les combinaisons prédéfinies sur le site et choisissez celle qui vous inspire le plus. Vous pouvez ensuite utiliser notre outil de planification pour concevoir votre propre combinaison. Il y a 4 étapes à suivre :

1. Avant de commencer à planifier votre nouvelle solution de rangement, déterminez l'espace dont vous disposez. Esquissez votre espace de travail, prenez des mesures du sol au plafond et entre les murs. Notez toute particularité, par exemple les fenêtres ou les portes susceptibles d'avoir une incidence sur la taille de votre solution de rangement, prenez des mesures précises et libérez de l'espace pour ouvrir et fermer les portes.

2. Choisissez la quantité de rails de montage et de crémaillères nécessaires en fonction de la combinaison que vous avez planifiée.
3. Choisissez les intérieurs. Pensez à vos besoins quotidiens et aux affaires que vous devez ranger.
4. Après avoir choisi les intérieurs, sélectionnez la quantité de consoles nécessaires pour les installer. Terminez votre solution de rangement en choisissant boîtes et inserts dans notre vaste assortiment d'accessoires d'intérieur.

Comment calculer la largeur d'une solution sur mesure ?

Si vous concevez vous-même votre solution de rangement murale, comptez 2 cm pour la largeur à partir des crémaillères extérieures et 0 cm pour chaque crémaillère centrale (puisque

les tablettes chevauchent la crémaillère centrale). Vous devez également ajouter la largeur des tablettes ou des intérieurs que vous avez choisi(e)s.

Guide de calcul rapide


- 1 crémaillère +0 cm
- 2 crémaillères +2 cm
- 3 crémaillères +2 cm
- 4 crémaillères +2 cm

Largeurs des tablettes et des intérieurs :

60 cm
(tablettes, tablette en fil, corbeilles en filet, tringle à habits, porte-pantalons, séchoir, étagère à chaussures)

80 cm
(tablettes, tablette en fil, corbeilles en filet, tringle à habits, porte-pantalons, séchoir, étagère à chaussures)

IMPORTANT !
Si vous installez une solution BOAXEL murale, suivez les instructions de montage fournies avec les crémaillères pour garantir une distance correcte entre les trous de perçage.



Exemple 1 :
1 cm + 60 cm + 1 cm = 62 cm



Exemple 2 :
1 cm + 60 cm + 60 cm + 60 cm + 1 cm = 182 cm

Tous les éléments et prix

BOAXEL rail de montage, blanc.	
62 cm	304.487.39
82 cm	104.487.40

BOAXEL crémaillère, blanc.	
100 cm	004.487.31
200 cm	804.487.32

BOAXEL console, blanc.	
40 cm	604.487.33

Intérieurs

BOAXEL tablette, blanc.	
60×40 cm	704.487.37
80×40 cm	904.487.36

BOAXEL tablette, gris.	
60×40 cm	704.487.56
80×40 cm	904.487.55

BOAXEL tablette, effet chêne.	
60×40 cm	204.487.54
80×40 cm	504.487.57

BOAXEL tablette, blanc métallisé.	
60×40 cm	404.487.34
80×40 cm	104.487.35

BOAXEL tablette en fil, blanc.	
60×40 cm	504.495.87
80×40 cm	304.495.88

BOAXEL étagère à chaussures, blanc.	
60×40 cm	104.503.99
80×40 cm	704.504.00

BOAXEL tablette ajustable, blanc.	
20-30 cm	304.637.44

BOAXEL corbeille en filet, blanc.	
60×40×15 cm	204.487.49
80×40×15 cm	904.586.07

BOAXEL porte-pantalons, blanc.	
60 cm	304.487.44
80 cm	504.487.43

BOAXEL tringle à habits, blanc.	
60 cm	904.487.41
80 cm	704.487.42

BOAXEL tringle à habits ajustable, blanc.	
20-30 cm	704.637.42

BOAXEL séchoir, blanc.	
60×40 cm	604.487.47
80×40 cm	404.487.48

BOAXEL paire de pieds, blanc.	
120×60 cm	504.487.38

Combinaisons prédéfinies



BOAXEL 1 section avec tablette et étagère à chaussures, blanc.
Dimensions totales : 62×40×201 cm

Unités nécessaires :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	6 pcs
BOAXEL tringle à habits, 60 cm, blanc	904.487.41	1 pc
BOAXEL rail de montage, 62 cm, blanc	304.487.39	1 pc
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	1 pc
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	1 pc
BOAXEL porte-pantalons, 60 cm, blanc	304.487.44	1 pc
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	2 pcs




BOAXEL 1 section avec tablettes et corbeilles en filet.
Dimensions totales : 62×40×201 cm

tablette blanche (193.323.68),
tablette grise (393.323.72) ou
tablette effet chêne (993.323.69)

Unités nécessaires :


BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	10 pcs
BOAXEL tringle à habits, 60 cm, blanc	904.487.41	1 pc
BOAXEL rail de montage, 62 cm, blanc	304.487.39	1 pc
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	2 pcs
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc ou	704.487.37	3 pcs
tablette, 60×40 cm, gris ou	704.487.56	3 pcs
tablette, 60×40 cm, chêne	204.487.54	3 pcs
BOAXEL corbeille en filet 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	2 pcs



BOAXEL 2 sections avec tablettes et corbeilles en filet.
Dimensions totales : 122×40×201 cm

Unités nécessaires :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	18 pcs
BOAXEL tringle à habits, 60 cm, blanc	904.487.41	2 pcs
BOAXEL rail de montage, 62 cm, blanc	304.487.39	2 pcs
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	3 pcs
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	6 pcs
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	6 pcs




BOAXEL 2 sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.
Dimensions totales : 122×40×201 cm

Unités nécessaires :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	14 pcs
BOAXEL tringle à habits, 60 cm, blanc	904.487.41	2 pcs
BOAXEL rail de montage, 62 cm, blanc	304.487.39	2 pcs
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	3 pcs
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	3 pcs
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	3 pcs
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	2 pcs

Combinaisons prédéfinies



BOAXEL 2 sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.
Dimensions totales : 122×40×201

Unités nécessaires :


BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	13 pcs
BOAXEL tringle à habits, 60 cm, blanc	904.487.41	2 pcs
BOAXEL rail de montage, 62 cm, blanc	304.487.39	2 pcs
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	3 pcs
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	4 pcs
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	1 pcs
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	2 pcs
BOAXEL porte-pantalons, 60 cm, blanc	304.487.44	1 pc



BOAXEL 4 sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.
Dimensions totales : 242×40×201 cm

Unités nécessaires :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	24 pcs
BOAXEL tringle à habits, 60 cm, blanc	904.487.41	4 pcs
BOAXEL rail de montage, 62 cm, blanc	304.487.39	4 pcs
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	5 pcs
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	11 pcs
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	2 pcs
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	2 pcs
BOAXEL porte-pantalons, 60 cm, blanc	304.487.44	1 pc




BOAXEL 4 sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.
Dimensions totales : 242×40×201 cm

avec tablette blanche, (293.323.82) ou
avec tablette effet chêne, (593.323.85) ou
avec tablette grise (993.323.88)

Unités nécessaires :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	28 pcs
BOAXEL tringle à habits, 60 cm, blanc	904.487.41	4 pcs
BOAXEL rail de montage, 62 cm, blanc	304.487.39	4 pcs
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	5 pcs
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc ou	704.487.37	12 pcs
tablette, 60×40 cm, effet chêne ou	204.487.54	12 pcs
tablette, 60×40 cm, gris	704.487.56	12 pcs
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	3 pcs
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	3 pcs
BOAXEL porte-pantalons, 60 cm, blanc	304.487.44	1 pc




BOAXEL 3 sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.
Dimensions totales : 182×40×201 cm

Unités nécessaires :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	18 pcs
BOAXEL tringle à habits, 60 cm, blanc	904.487.41	3 pcs
BOAXEL rail de montage, 62 cm, blanc	304.487.39	3 pcs
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	4 pcs
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	6 pcs
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	1 pc
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	4 pcs
BOAXEL porte-pantalons, 60 cm, blanc	304.487.44	1 pc


Combinaisons prédéfinies



BOAXEL 3 sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.
Dimensions totales : 182×40×201 cm

Unités nécessaires :


BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	21 pcs
BOAXEL tringle à habits, 60 cm, blanc	904.487.41	3 pcs
BOAXEL rail de montage, 62 cm, blanc	304.487.39	3 pcs
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	4 pcs
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	8 pcs
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	2 pcs
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	4 pcs
BOAXEL porte-pantalons, 60 cm, blanc	304.487.44	1 pc



BOAXEL 1 section avec tablettes en fil et étagères à chaussures, blanc.
Dimensions totales : 62×40×201 cm

Unités nécessaires :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	8 pcs
BOAXEL tringle à habits, 60 cm, blanc	904.487.41	1 pc
BOAXEL rail de montage, 62 cm, blanc	304.487.39	1 pc
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	2 pcs
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	2 pcs
BOAXEL tablette en fil, 60×40 cm, blanc	504.495.87	2 pcs




BOAXEL 2 sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.
Dimensions totales : 122×40×201 cm

Combinaison

effet chêne (393.323.53)
avec tablette grise (693.323.56)

Unités nécessaires :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	15 pcs
BOAXEL rail de montage, 62 cm, blanc	304.487.39	2 pcs
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	3 pcs
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	2 pcs
BOAXEL tablette, 60×40 cm, effet chêne ou tablette, 60×40 cm, gris	204.487.54 704.487.56	5 pcs 5 pcs
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	2 pcs
BOAXEL tringle à habits, 60 cm, blanc	904.487.41	1 pc




BOAXEL 2 sections avec tablettes en fil et séchoirs.
Dimensions totales : 162×40×201 cm

Unités nécessaires :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	14 pcs
BOAXEL tringle à habits, 80 cm, blanc	704.487.42	1 pc
BOAXEL séchoir 80×40 cm, blanc	404.487.48	2 pcs
BOAXEL corbeille en filet 80×40×15 cm, blanc	904.586.07	2 pcs
BOAXEL rail de montage, 82 cm, blanc	104.487.40	2 pcs
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	3 pcs
BOAXEL tablette en fil 80×40 cm, blanc	304.495.88	4 pcs


Combinaisons prédéfinies



BOAXEL 2 sections avec tablettes et séchoir
Dimensions totales : 162×40×201 cm

Unités nécessaires :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	15 pcs
BOAXEL tringle à habits, 80 cm, blanc	704.487.42	1 pc
BOAXEL séchoir 80×40 cm, blanc	404.487.48	2 pcs
BOAXEL rail de montage, 82 cm, blanc	104.487.40	2 pcs
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	3 pcs
BOAXEL tablette, 80×40 cm, blanc métallisé	104.487.35	7 pcs




BOAXEL 1 section avec tablettes et séchoir
Dimensions totales : 82×40×201 cm

avec tablette blanche (693.855.71)
avec tablette blanc métallisé (793.324.07)

Unités nécessaires :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	8 pcs
BOAXEL séchoir 80×40 cm, blanc	404.487.48	1 pc
BOAXEL rail de montage, 82 cm, blanc	104.487.40	1 pc
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	2 pcs
BOAXEL tablette, 80×40 cm, blanc métallisé ou tablette 80×40 cm, blanc	104.487.35 904.487.36	3 pcs 3 pcs



BOAXEL 3 sections avec tablettes et séchoirs
Dimensions totales : 222×40×101 cm

Unités nécessaires :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	11 pcs
BOAXEL tringle à habits, 80 cm, blanc	704.487.42	1 pc
BOAXEL séchoir 60×40 cm, blanc	604.487.47	1 pc
BOAXEL séchoir 80×40 cm, blanc	404.487.48	1 pc
BOAXEL rail de montage, 62 cm, blanc	304.487.39	1 pc
BOAXEL rail de montage, 82 cm, blanc	104.487.40	2 pcs
BOAXEL tablette, 80×40 cm, blanc métallisé	104.487.35	4 pcs
BOAXEL crémaillère, 100 cm, blanc	004.487.31	4 pcs
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc métallisé	404.487.34	2 pcs

Accessoires


Rangement des vêtements



STUK boîte à compartiments, tissu.

20×34×10 cm

Blanc	604.744.25
Rose	904.172.02




34×51×10 cm

Blanc	904.744.38
Rose	704.172.03



34×51×18 cm

Blanc/Gris	103.095.55
Blanc	904.744.43



STUK sac de rangement, tissu, 34×51×28 cm.

Blanc/Gris	403.096.86
Rose	504.172.04



SKUBB boîte à compartiments, tissu, 44×34×11 cm.

Blanc	101.855.93
Noir	602.105.52



SKUBB boîte à chaussures, tissu, 22×34×16 cm, 4 pièces.

Blanc	901.863.91
Noir	301.933.75



RABBLA boîte avec couvercle, tissu et bambou.

25×35×20 cm	603.481.25
-------------	------------



RABBLA boîte à compartiments, tissu et bambou.

25×35×10 cm	903.481.24
-------------	------------



TJENA boîte de rangement avec couvercle, papier, 35×50×30 cm.

Blanc	903.743.49
-------	------------

Organiseurs suspendus




SKUBB range-chaussures suspendu 16 poches, tissu, 51×140 cm.

Gris Foncé	904.000.08
------------	------------



STUK rangement 7 compartiments, tissu, 30×30×90 cm.

Blanc/Gris	703.708.56
------------	------------



STUK housse vêtements, tissu, lot de 3.

Blanc/Gris	503.708.76
------------	------------

Accessoires

Autre rangement



KUGGIS boîte avec couvercle, plastique.

18×26×8 cm

Blanc	202.802.07
Noir	305.140.36



26×35×8 cm

Blanc	502.823.04
-------	------------



26×35×15 cm

Blanc	602.802.05
-------	------------

37×54×21 cm

Blanc	102.802.03
Noir	105.140.42



TJENA range-revues, papier, 2 pièces.

Blanc	103.954.16
-------	------------



TJENA boîte de rangement avec couvercle, papier.

18×25×15 cm

Blanc	103.954.21
Bleu/Motif	904.678.43



25×35×10 cm

Blanc	903.954.22
-------	------------



25×35×20 cm

Blanc	603.954.28
-------	------------



32×35×32 cm

Blanc	404.693.02
Bleu/Motif lilas	404.678.45



DRÖNA boîte, tissu, 33×38×33 cm.

Gris foncé	104.439.74
Noir	302.192.81
Blanc	402.179.55



GNABBAS panier, jonc de mer/polyester, 32×35×32 cm.

	604.002.98
--	------------



SOCKERBIT boîte avec couvercle, plastique.

38×25×15 cm

Blanc	403.160.69
Rose	704.446.83



38×51×30 cm

Blanc	803.160.67
Rose	604.446.88



KVARNVIK boîte de rangement avec couvercle, papier.

25×35×20 cm

Beige	204.594.79
Gris	104.128.78



32×35×32 cm

Beige	004.594.80
Gris	104.669.51




SAMLÄ boîtes transparentes, plastique transparent.

28×19×14 cm/5 l	701.029.72
39×28×14 cm/11 l	401.029.78
39×28×28 cm/22 l	801.029.76
56×39×28 cm/45 l	301.029.74
56×39×42 cm/65 l	001.029.75



SAMLÄ couvercle transparent, plastique.

pour boîtes de 5 l	101.103.00
pour boîtes de 11/22 l	501.102.99
pour boîtes de 45/65 l	701.103.02



RAGGISAR corbeille, tissu, lot de 3.

Gris	903.480.15
------	------------

Nos garanties

3 5 10 15 25

Outre les garanties légales, IKEA offre des garanties commerciales sur certains produits aux membres du club IKEA Family et du Réseau IKEA Pro. Pour connaître les conditions applicables aux garanties, **reportez-vous aux dispositions du livret de garantie** applicable à votre produit et disponible sur notre site Internet dans la rubrique Garanties (disponible depuis le lien suivant : <https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/returns-claims/guarantee/>).

Pour les clients n'étant pas adhérent au club IKEA Family, vos produits restent couverts par les garanties légales. Pour en savoir plus consultez notre page dédiée : <https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/terms-conditions/garanties-legales-pube264a970>).

Les clients professionnels n'étant pas adhérent au Réseau IKEA Pro ne bénéficient d'aucune garantie.

