

[illegible]

Descripción de la teca

1. lentes izquierdo

2. lentes derecho

3. lentes indicadores

4. asistente

5. botón izquierdo

6. botón derecho

7. retrovisor

8. botones de configuración

Receptor

1. lentes indicadores

2. interfaz Tipo - C

Características

• Capacidad de rendimiento: rojo 1250nm - Verde (520nm) 1000nm - Azul 1050nm - Infrarrojo (850nm) 1000nm - Púrpura (400nm) - blanco (5000nm)

• Después de que el Código sea enviado, el video predefinido es el de la tasa de rendimiento de 1000n.

Interfaz de tipo - C

Acceso a la línea tipo - C: El código de la luz indicadora se enciende y se apaga automáticamente.

En este momento, muestre el ratio de modo 2.6G/s. Si la conexión es exitosa (5 indicador muestra el color actual de la luz de retroalimentación) indique la etapa después de desconectar.

Receptor no está conectado en 10n, el indicador se enciende.

Conducir

Internet Support (Download from the official Website oder Kauf über den Kundenberater der Plattform auf Anfrage)

1. el conductor admite conexiones en modo cable 2.4g, y/o admite el modo bluetooth.

2. el conductor solo admite el sistema Windows

3. Impulsar el chip o billográfico che e inglés.

Modo de conexión

1. Conexión por cable

Al insertar el USB de la computadora, se da prioridad al modo de red por cable.

2. Conexión inalámbrica (modo 2.4G y bluetooth)

Modo 2.4g: el interruptor que se encuentra al modo 2.4g. Presione el botón izquierdo "modo" + botón izquierdo "botón derecho" al mismo tiempo de 5 segundos. El modo de conexión se cambia a modo 2.4g. El modo de conexión por cable durante 1 minuto luego reiniciará el receptor y el modo de conexión se cambia a modo 2.4g.

Modo bluetooth: Presione el interruptor para cambiar al modo bluetooth. Presione el botón largo "modo" + botón izquierdo "botón derecho" al mismo tiempo de 5 segundos. El modo de conexión se cambia a modo bluetooth. El modo de conexión por cable durante 1 minuto luego reiniciará el receptor y el modo de conexión se cambia a modo bluetooth.

Modo de conexión inalámbrica y continua configuración de conexión: 1. mantenga presionado el botón izquierdo y el botón derecho al mismo tiempo de 5 segundos para activar el modo de conexión inalámbrica y continua configuración de conexión.

Modo de conexión inalámbrica y continua configuración de conexión: 1. mantenga presionado el botón izquierdo y el botón derecho al mismo tiempo de 5 segundos para activar el modo de conexión inalámbrica y continua configuración de conexión.

Modo de conexión inalámbrica y continua configuración de conexión: 1. mantenga presionado el botón izquierdo y el botón derecho al mismo tiempo de 5 segundos para activar el modo de conexión inalámbrica y continua configuración de conexión.

Regulación del DPI

Presione la tecla de cambio DPI en la parte inferior para cambiar DPI rápidamente. Se puede configurar el valor DPI en los botones por defecto 2400.

Luz roja	8500n
Luz verde	16000n
Azul	24000n
Luz amarilla	32000n
Luz blanca	40000n

Indicador de error DPI: Si el modo de conexión es incorrecto, el modo de conexión se cambia a modo de conexión por cable.

La unidad 990 puede soportar un máximo de 24000 DPI.

La unidad 990 puede soportar un máximo de 24000 DPI.

La unidad 990 puede soportar un camino de 26000 DPI.

Configuración de la tasa de rendimiento

Rendimiento Bluetooth

175kH	250kH
175kH	250kH
300kH	400kH
500kH	1000kH
2000kH	4000kH
8000kH	

2.4G Tasa de rendimiento

175kH	250kH	300kH	1000kH
175kH	250kH	300kH	1000kH
300kH	400kH	500kH	1000kH
2000kH	4000kH	8000kH	

Se puede modificar la tasa de rendimiento impulsando, la tasa de rendimiento predefinida: 1000n.

Tasa de rendimiento por cable:

S9 Pro

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

Se puede modificar la tasa de rendimiento impulsando la tasa de rendimiento predeterminada: 1000Hz

S9 Ultra

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

8000Hz

Se puede modificar la tasa de rendimiento impulsando la tasa de rendimiento predeterminada: 100Hz

Tiempo de hibernación


El ratón entra en hibernación después de 3 minutos de reposo. Admite mover o presionar para despertar el ratón. La unidad de tiempo de hibernación es ajustable.

Análisis de Stromatus

Alarma de baja tensión: el indicador parpadeará en rojo.
Indicación de carga: cuando no está llena, la luz roja del indicador a menudo se muestra. Los semáforos siempre se encienden después de llenarse.



Lista de accesorios



A. Cable de datos USB



B. Receptor

 C. Instrucciones

Button Description

Receiver

Characteristic

- Return rate indicator light: Red (125Hz) + Green (125Hz) - Blue (500Hz) - Green (1000Hz) - Yellow (2000Hz) - Purple (4000Hz) - White (8000Hz) in sequence
- After successful code matching, the default return rate is 1000Hz.
- 3-Type-C interface

Working principle

Connect the 3-Type-C cable. The indicator light will cycle and display. The left receiver is in a pairing mode. At this time, turn the mode to 2.4G mode at the top of the return rate light control. The indicator light goes out after disconnection.

If the receiver is not connected for 10 seconds, the indicator light will turn on.

Driver

Note: Support download from the official website or purchase from the platform (customer service to request)

- The driver supports wired and 2.4G mode connections, but does not support Bluetooth mode.
- The driver only supports Windows system.
- The driver supports both Chinese and English.

Connection method

1. Wired connection

Insert the computer USB and enter the USB wired mode model first.

2. Wireless connection (2.4G and Bluetooth mode)

2.4G mode: Move the switch to 2.4G mode. Press and hold the 3-Type-C cable. When the indicator light turns right below for 3 seconds to enter the code matching sequence. The indicator light will left turn on for 3 seconds. After successful code matching, the return rate indicator light will turn on for 3 seconds before turning off. The green indicator light on the left side remains on for 3 seconds before turning off.

Bluetooth mode: Together with the Bluetooth mode, the indicator light will turn on. When the indicator light turns right below for 3 seconds to enter the code matching mode with the mouse. The blue indicator light will turn on for 3 seconds at the top of the return rate light control. The indicator light will left turn on for 3 seconds before turning off. The green indicator light on the left side remains on for 3 seconds before turning off. The indicator light will flash for 10 seconds and then turn off.

DPI adjustment

Pressing the DPI toggle button at the bottom can quickly switch DPI, and the DPI value can be set using the following table:

Red light	500DPI
Green light	1600DPI
Blue light	3200DPI
Purple light	4600DPI
Cyan light	2600DPI

The 59 Pro driver can support a maximum of 36000DPI. The 59 Max driver can support a maximum of 26000DPI. The 59 Ultra driver can support a maximum of 40000DPI.

Return rate setting

Bluetooth report rate:

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz
2000Hz	4000Hz	8000Hz	

The report rate can be modified by driver, with a default report rate of 1000Hz.

Wired return rate:

59 Pro	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz
59 Ultra	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz
59 Max	2000Hz	4000Hz	8000Hz	

The report rate can be modified by driver, with a default report rate of 1000Hz.

Sleep time

After the mouse is stationary for 3 minutes, it enters a sleep mode. The mouse will not move or respond to the wake up the mouse.

The sleep time can be adjusted by the driver.

Power status indicator

Low voltage alarm: The indicator light is flashing red. Charging the indicator. When not fully charged, the device or an experienced radio technician for help.

After being fully charged, the green light remains on continuously.

Accessories List

CCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: Changes or modifications to this device without the express written approval of the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment. NOTE: This device has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not properly used or shielded, it may cause harmful interference to radio communications. Therefore, the following cautions should be taken: Do not use this equipment near a radio receiver. If interference does occur, you are encouraged to take the following steps: 1. Reorient or relocate the receiving antenna. 2. Increase the separation between the equipment and receiver. 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 4. Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. The device has been evaluated to meet general FCC exposure limits. The device can be used in portable operation condition without restriction.

Descrizione pulsante

- Clic sinistro
- Clic destro
- Indicatori luminosi
- Roller
- Andare avanti

ZDR

8.2.G/OFF/BT

Italiano ricevitore

- Indicatore luminoso

caratteristica

- Indicatore di frequenza di ritorno luce rosso [125kHz - verde] [250kHz - blu] [500kHz - verde] [1000kHz - giallo] [3000kHz - viola] [4000kHz - bianco] [8000kHz] in sequenza
- Dopo la comparsa del colore di successo, il sistema di ritorno predifinito è "tornando"

Interfaccia di tipo C

Principio di funzionamento

Collegarsi al cavo di tipo C, l'indicatore luminoso viene visualizzato in un ciclo di ritorno continuo e il pulsante stesso accettato. A questo punto, grazie al mouse in modalità 2.4G, se la connessione è riuscita, la spia sarà visualizzata (la corrente colorata della luce del Tasso di ritorno: disconnettere la spia, la spinge dopo la disconnessione, il rinvio non è collegato per 10 secondi, la spia si spegne).

Driver

Niente! Supporto licenziare dal sito ufficiale o acquistare dai servizi clienti della piattaforma su richiesta!

- Il driver supporta connessioni cablate e in modalità 2.4G, ma non supporta solo il Bluetooth.
- Il driver supporta solo il sistema WINDOWS.
- Non supporta sia cinese che inglese.

Metodo di connessione

1. Cablato

Inserire l'USB del computer e il motore prima la modalità USB del mouse cablato.

2. Wireless

Conversione wireless (modalità 2.4G > Bluetooth) Modalità 2.4G: Spostare l'interruttore in modalità 2.4G; Tenere premuto il pulsante per accedere alla rete di riferimento (visualizzare), il pulsante sinistro e il pulsante destro sono accettati. La luce verde lampeggia e continua a lampeggiare per 1 minuto. Inserire il motore nel USB accoppiamento. La luce verde lampeggia e continua a lampeggiare per 1 secondo. Il motore non può essere accoppiato. Se il motore non può essere accoppiato, dovrebbe essere controllato entro 20CM dopo aver inserito l'accoppiamento. La luce verde si spegne e il motore rimane acceso per 3 secondi prima di spegnersi.

Modalità Bluetooth: l'interruttore di marcatura è in modalità Bluetooth. Tenere premuto il rotello di scorrimento manuale, controllare il pulsante sinistro e il pulsante destro. Quando la spia sinistra lampeggia, premere il pulsante associazione Bluetooth con il mouse; la spia sarà lampeggiare per 1 secondo. Premere il pulsante di associazione Bluetooth del dispositivo, la spia si farà sinistra ancora una volta. Dopo la seconda prima di spegnersi.

Dopo aver scelto il modo di lavoro, la spia lampeggia per 10 secondi e poi si spegne.

Nome Bluetooth del primo: [XXXXXXXXXX]
 Nome Bluetooth del secondo: [XXXXXXXXXX]
 Nome Bluetooth del terzo: [XXXXXXXXXX]

Regolazione DPI

Premendo il pulsante di commutazione DPI nella parte inferiore può rapidamente cambiare DPI. I valori DPI sono pre-impostati utilizzando il driver Predefinito 2400.

luce rossa	800DPI	Motore DPI colore blu
luce verde	1600DPI	Commutazione motore aces
luce blu	2400DPI	24000DPI
Lampada viola	3200DPI	
luce gialla	6400DPI	

Il driver SPN può supportare un massimo di 24000DPI
 Il driver SM può supportare un massimo di 26000DPI
 Il driver SFU può supportare un massimo di 40000DPI

Impostazioni del rendimento

Tasso di ritorno Bluetooth:

[125Hz]

Tasso di ritorno 2.4G:

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz
2000Hz	4000Hz	8000Hz	

Il tasso di ritorno può essere modificato guidando, con il tasso di ritorno predefinito di 1000Hz

Tasso di rendimento cablo:

S9 Pro

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

Il tasso di ritorno può essere modificato guidando, con un tasso di ritorno predefinito di 1000Hz

S9 Ultra

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

8000Hz

Il tasso di ritorno può essere modificato guidando, con un tasso di ritorno predefinito di 1000Hz

Tempo di sonno

Dopo che il mouse è fermo per 3 minuti, entra in modalità sleep. Supporta lo spostamento o la pressione dei pulsanti per svegliare il mouse. Il driver del tempo di sonno è regolabile.

Indicazione dello stato di alimentazione

Allarme di bassa tensione: La spia lampeggia in rosso.



Indicatore di carica: Quando non completamente caricato, la spia rossa rimane accesa e visualizza.

Elenco delle parti



A. Cavo dati USB



B. Ricevitore



C. Manuale d'uso

[illegible][illegible]

Поводка динамика:

S9 Pro

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

Можно изменить диапазон с помощью драйвера, диапазон по умолчанию: 1000 Гц.

S9 Ultra

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

8000Hz

Можно изменить диапазон с помощью драйвера, диапазон по умолчанию: 1000 Гц.

Время покоя

Мышь находится в состоянии покоя в течение 3 минут. Поддерживает переключение или нажатия клавиш, чтобы разбудить мышь. Динамика временно сна может быть отрегулирована.

Индикатор электрического состояния

Сигнализация низкого напряжения: красный мигает индикатор.



Инструкция по зарядке: когда индикатор не загорается, красный свет часто горит, Зеленый свет всегда горит.

Перечень запасных частей

1



A. Кабель данных USB

1




B. Батарея

1



C. Очиститель

Taste Beschreibung



1. Linksklick	2. Rechtsklick
3. Kontrollleuchten	4. Waive
5. Fortschritt	6. Rückzug
7DPI	8.24G/OFF/BT

Empfänger

Charakteristik

- 1. Russische Antenneleiste: Hot 125MHz-Groß 250 Hz+140 500Hz+antrag 1000Hz+nahgründig in der Folge
- 2. Standardmäßige Rendite von 1000Hz nach erfolgreichem Coding

Typ-C-Schnittstelle

Arbeitsprinzip

Schließen Sie das Typ-C-Kabel an und die Kontrollleuchte wird durch das Display laufen. Der Empfänger befindet sich im Betriebsmodus. Wenn die Leuchte erlischt, ist die Antenneleiste nicht angeschlossen. Wenn die Leuchte an, ist die Kontrollleuchte eingeschaltet und dem Trennen der Verbindung. Wenn der Empfänger beim Sekunden lang nicht angeschlossen ist, erlischt die Kontrollleuchte.

Antrieb

Hinweis: Support Download von der offiziellen Website oder App über den Kundenlink der Plattform auf


1. Der Treiber unterstützt kabelgebundene und 2.4G-Modem-Verbindungen, unterstützt aber keinen Bluetooth-Modus

2. Der Treiber unterstützt nur Windows-Systeme

3. Der Treiber unterstützt sowohl Chinesisch als auch Englisch.

Verbindungsmethode

1. Verkabelt



Stecken Sie den Computer USB ein und wechseln Sie sich in den USB-kabelgebundenen Messmodus.


2. Drahtlose Verbindung 2.4G und Bluetooth-Modus

1. Schließen Sie das Typ-C-Kabel an den Empfänger 2.4G-Modemleiste. Die Leuchte leuchtet. Die linke Seite und die rechte Seite des Displays zeigen die folgende Funktion:

1. Die linke Seite zeigt die Funktion des Empfängers. Computer USB ein. Abwarten, bis der Empfänger den Modus der Maus schaltet. Einmal 20 Sekunden warten.

2. Die rechte Seite zeigt die Funktion der Maus. Einmal 20 Sekunden warten.

3. Nach dem Trennen der Maus, blinkt die Kontrollleuchte zehn Sekunden lang und schaltet sich dann aus.



Hier Bluetooth Name: DZ400001-002
 Bluetooth-Adresse: 00:00:00:00:00:00
 Bluetooth-Name: Hot 125MHz-Groß 250 Hz+140 500Hz+antrag 1000Hz+nahgründig in der Folge

DPI-Anpassung

Durch Drücken der DPI-Umschaltstaste unten kann DPI schnell umgeschaltet werden. Der DPI-Wert kann über Standard 2400.

rotes Licht 800DPI
 grünes Licht 1600DPI
 blaues Licht 2400DPI
 blaue Lampe 3200DPI
 gelbes Licht 4600DPI
 grüne Lampe 26000DPI

Die DPI-Anpassung kann durch Fahren verändert werden, mit einer Standardrückgabe von 1000Hz.

Der DPI 90 Treiber kann maximal 26000DPI unterstützen

Der DPI 95 Treiber kann maximal 26000DPI unterstützen

Der DPI 97 Treiber kann maximal 26000DPI unterstützen

Kabelgebundene Rückgabe:

SP Pro	250Hz	500Hz	1000Hz
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz

Die Rückgabe kann durch Fahren verändert werden, mit einer Standardrückgabe von 1000Hz.


125Hz Ultra

SP Pro	250Hz	500Hz	1000Hz
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz

Die Rendite kann über den Treiber modifiziert werden. Standard-Rendite: 1000Hz.

Anzeige des Stromstatus

Niederspannungs-Klammer: Die Kontrollleuchte blinkt rot. Ladegerät: Wenn nicht vollständig aufgeladen, blinkt die rote Kontrollleuchte eingeschaltet und zeigt an. Nach dem Aufladen bleibt sie grün. Die Kontrollleuchte ist an.



Teileliste

A. USB-Datenkabel

B. Empfänger

C. Bedienungsanleitung

キーの説明

1.電源
2.無線LAN
3.ホーム
4.戻る
5.アプリ
6.設定
7.音声検索
8.音量アップ
9.音量ダウン
10.ミュート

接続方法

①有線接続

パソコンのUSBを挿入すると、USB接続でメモリーに繋がります。

②ワイヤレス接続 (2.4 GHz Bluetoothモード)

2.4 GHzモード、スイッチを2.4 GHzモードに押し、接続し、ローマ字のBluetooth名とパスワード(2332)を入力し、接続が完了します。LEDは青い光を点滅させ、2.4 GHzモードに入ります。LEDは青い光を点滅させ、2.4 GHzモードに入ります。接続が完了すると、LEDは青い光を点滅させ、2.4 GHzモードに入ります。

Bluetoothモード、ワイヤレスでBluetoothモードに入ります。接続し、ローマ字のBluetooth名とパスワード(2332)を入力し、接続が完了します。LEDは青い光を点滅させ、2.4 GHzモードに入ります。LEDは青い光を点滅させ、2.4 GHzモードに入ります。接続が完了すると、LEDは青い光を点滅させ、2.4 GHzモードに入ります。

OS調整

下部のOS調整ボタンを押すとOSが押さのり付くことができます。OS調整は、OS調整ボタンを押すとOSが押さのり付くことができます。OS調整は、OS調整ボタンを押すとOSが押さのり付くことができます。OS調整は、OS調整ボタンを押すとOSが押さのり付くことができます。

OS調整	OS調整	OS調整	OS調整
OS調整	OS調整	OS調整	OS調整
OS調整	OS調整	OS調整	OS調整
OS調整	OS調整	OS調整	OS調整

有線充電: S9 Pro 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 動作に より収束率を変更できます。デフォルトの収束率: 1000Hz S9 Ultra 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 動作に より収束率を変更できます。デフォルトの収束率: 1000Hz スリープ時間 マウスを5秒間静止させてから待機により、移動モードは睡 眠—を押してマウスを起動することができ、スリープ時 間の動作が可能な。	電圧状態指示器 低電圧アラーム: LEDが赤く点滅。 красный мигает индикатор. 充電指示: 満タンの状態でない限り、 充電ケーブルを必ず接続してください。 バックライトのみで試して常に点灯 部品リスト A.USBケーブル B.受信機	 www.samsung.com
--	---	--

尺寸：75x120mm
材质：105g铜版纸