



Gebruikershandleiding

Mini-Hub | GW4C

www.ibroadlink.com
Email: support@ibroadlink.com



Access product tutorials and manuals from



Official Website



Facebook



YouTube



Twitter

Having Issues of using the product?
Please contact us before returning.

 support@ibroadlink.com


We are always be ready to help until you smile :)

STAP 1 Installeer APP




- Scan de QR-code of zoek "BroadLink BLE" in App Store of Google Play om de gratis App te downloaden en te installeren.
- Het aanmaken van een account is niet verplicht om de App te gebruiken. Als optie kunt u echter naar het tabblad "Me" gaan om uw account aan te maken voor het synchroniseren van gegevens tussen verschillende mobiele apparaten.

STAP 2 Apparaat toevoegen




- Tik op "Apparaat toevoegen" > "Gateway" > "Apparaten toevoegen".
- Controleer of de LED van het apparaat knippert (zo niet, houd dan de resetknop aan de achterkant ingedrukt totdat de LED knippert).
- Selecteer het Wi-Fi-netwerk en voer het wachtwoord in om verder te gaan en wacht op voltooiing.

STAP 3 Koppeling met Alexa/Google



- Nadat het apparaat is toegevoegd, zal de app u begeleiden bij het koppelen met diensten van derden. Kies gewoon Alexa of Hey Google en tik op "NU LINKEN".
- U wordt doorgestuurd naar Alexa of Google Home App om de accountkoppeling te voltooien.

STAP 4 Spraakbesturing



- Na accountkoppeling zal Alexa/Google Home App apparaten ontdekken en in een lijst zetten. Nu kunt u zeggen tegen slimme luidsprekers voor spraakbesturing.
- Alexa / Google Home zal ook vooraf ingestelde scènes in BroadLink BLE App ontdekken. U kunt bijvoorbeeld zeggen "Alexa, zet Reading aan".

Belangrijke mededelingen

De BLE-apparaten zullen automatisch verbinding maken met de gateway/hub binnen bereik zonder verdere koppeling.

Het gebruik van de app vereist geen account voor de eenvoudigste ervaring. We raden gebruikers toch aan om een account aan te maken, zodat wanneer u van telefoon verandert en inlogt met hetzelfde account, alles automatisch wordt gesynchroniseerd zonder opnieuw in te stellen.

FCC-stralingsblootstellingsverklaring

Bevat FCC ID: 2ATEV-BL3357-P

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.




Overzicht

Controleer na het openen van de verpakking de inhoud zoals hieronder aangegeven.




GW4C




USB cable

Gebruik een standaard 5V Micro USB voeding van minimaal 1A om het apparaat van stroom te voorzien. Gebruik GEEN gedeelde USB-voeding met meerdere poorten.



Wat nodig is



- Een smartphone of tablet met iOS 11.0 / Android 5.1.
- Een 2,4GHz Wi-Fi-netwerk met internetverbinding.
- Zet het apparaat aan en controleer of de LED-indicator knippert.