

INSPICIENDO

Câble - en portait des gouts, sorte de complément et vérifiez si les fibres sont cassées et entortillées. Assurez-vous que la bague épaisse et l'ovale ne montrent aucun signe de dommage. Assurez-vous qu'un indicateur rouge n'apparaît pas sur le câble lorsqu'il est complètement étiré.

Métal - vérifiez si les bords et les bagues de guidage présentent des signes de fissures, corrosion, distorsion, usure irrégulière, et assurez-vous que tous les mécanismes mobiles fonctionnent correctement. Vérifiez également les connecteurs, et si présents, assurez-vous que tous les indicateurs de charge au crochet n'ont pas été dépliés. Vérifier le fonctionnement du dispositif de sauvegarde.

Absorber d'énergie textile - vérifiez les coupures, les déchirures, les abrasions, les marques de brûlure, les brûlures, les attaques chimiques ou les taches gravement décolorées. Contrairement à l'usure générale, l'usure locale est généralement causée par un absorbeur d'énergie et/ou des vifs et/ou abrasifs et peut entraîner une perte de résistance importante. De légers dommages aux fibres externes peuvent être considérés comme étant sûrs, mais une réduction ou un élargissement excessif de la largeur ou de l'épaisseur, ou une détérioration sévère du motif de tissage, doivent être immédiatement refusés et le produit doit être détruit.

Marquage du produit - vérifiez que les inscriptions qui figurent sur le produit sont lisibles, y compris le numéro de série. Vérifier que la date de dernier entretien est bien indiquée et qu'elle n'a pas expiré.

L.A.R.A. doit être immédiatement mis hors service si'un des défauts mentionnés ci-dessus est présent, ou en cas de doute. Indiquez clairement NE PAS UTILISER.

RÉPARATION

Cet A.R.A. ne doit pas être modifié ou réparé, sauf instruction écrite de notre part. Seules les personnes compétentes approuvées par nos services peuvent effectuer des réparations. En cas de doute, contactez Ridedgear pour obtenir des conseils.

ARCHIVES

- Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, assurez-vous de remplir la première partie de sa fiche d'enregistrement en inscrivant la date de la première utilisation.
- Assurez-vous que le produit est inspecté régulièrement, en fonction de la fréquence d'utilisation. Les informations détaillées de toutes les inspections doivent être inscrites dans les espaces prévus sur la fiche d'enregistrement.
- Pour la sécurité de l'utilisateur, si le produit est rendu dans un autre pays, il est essentiel que le revendeur fournisse les instructions d'utilisation, d'entretien, de contrôle périodique et de réparation dans la langue du pays dans lequel le produit va être utilisé.

DURÉE D'USAGE

(Voir Contrôles périodiques et entretien). Si vous évitez les abrasions et la contamination et que vous rangez le produit correctement, sa durée de vie sera optimale.

ORGANISMES NOTIFIÉS/APPROUVÉS

- CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, DIS YN2P, Ireland. ID Number 2777. UKCA - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Ltd, Telford Way, Kettering, NN16 8SD, UK. ID number 0321.
- CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797. UKCA - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes, MK5 8PP, UK. ID number 0086.

EXPLICATION DES MARQUES DU PRODUIT

RIDGEGEAR	Fabricant (ou client)
Modèle	Code de produit
Longueur (si indiquée)	Longueur du câble/angle (m)
N° de série	Numéro de traçabilité unique
CE 2797	Numéro de fabricant
EN 360-2002	Norme
EN 1066 EP	Norme EN et année
Symbolle du pictogramme	Avertissement recommandant la lecture du mode d'emploi
Symbolle de l'indicateur de charge	Avertissement sur le contrôle de l'absence d'activation
Date d'impression	Date de fabrication
Date du dernier entretien	Date d'exécution de l'entretien
Pictogrammes utilisateur	Instructions supplémentaires pour l'utilisateur

NL Gebruiksaanwijzing van RIDGEGEAR Retractable Type Fall Arresters (RTFA's) RG4A/EDGE en reddingshefcranslicht

Lees de volgende informatie aandachtig door alvorens dit product te gebruiken de voldaan aan de vereisten van EN 360:2002 & EN 1496:2017.

BELANGRIJK: Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en zorg ervoor dat de instructies goed begriip alvorens dit product te gebruiken.

Dit product mag alleen worden gebruikt door personeel dat hiervoor op gepaste wijze is getraind en weet hoe het product veilig kan worden gebruikt. Aanbevelen voor gebruik door één persoon.

RG4A mag slechts worden gebruikt om te voorkomen dat een enkele gebruiker valt (EN 360) en om redding (EN 1496) te bieden. Gebruik het product niet voor andere doeleinden. Tijdens het gebruik zal de veiligheidsdijde de gebruiker veilig bij het stijgen en dalen, en indien hij valt zal het mechanisme automatisch vergrendelen dankzij de interne energie-absorberende eigenschappen. Daarna moet de gebruiker worden gered.

GEbruiksINSTRUCTIES
Voorafgaand aan ieder gebruik dient de gebruiker voldoende getraind en gekwalificeerd te zijn om een controle vooraf uit te voeren om erop toe te zien dat de opbrebare veiligheidslijn defectvrij is en dat de gebruiker voldoende kennis heeft van het gebruik. Trek de staalkabel voorzichtig uit het apparaat en controleer op tekenen van beschadiging of slijtage. (afb. 1).

Dit product mag alleen worden gebruikt door personeel dat hiervoor op gepaste wijze is getraind en weet hoe het product veilig kan worden gebruikt. Aanbevelen voor gebruik door één persoon.

RG4A mag slechts worden gebruikt om te voorkomen dat een enkele gebruiker valt (EN 360) en om redding (EN 1496) te bieden. Gebruik het product niet voor andere doeleinden. Tijdens het gebruik zal de veiligheidsdijde de gebruiker veilig bij het stijgen en dalen, en indien hij valt zal het mechanisme automatisch vergrendelen dankzij de interne energie-absorberende eigenschappen. Daarna moet de gebruiker worden gered.

VOORafgaand aan ieder gebruik dient de gebruiker voldoende getraind en gekwalificeerd te zijn om een controle vooraf uit te voeren om erop toe te zien dat de opbrebare veiligheidslijn defectvrij is en dat de gebruiker voldoende kennis heeft van het gebruik. Trek de staalkabel voorzichtig uit het apparaat en controleer op tekenen van beschadiging of slijtage. (afb. 1).

Controleer de validatoriot door de haak indien die geïnstalleerd is en gebruik de veiligheidslijn indien deze gevaar aanduidt (rood) (afb. 2).

Het vergrendelingsmechanisme MOET voor gebruik worden gecontroleerd. Controleer langzaam of de staalkabel/ weefselband correct uit- en oprolt (afb. 3). Het oprollen mag niet te snel gaan.

Trek met de handschoen stevig aan de kabel om ervoor te zorgen dat de kabel goed vastzit. Gebruik het product NOOIT indien er voor dat de verbindingsschakel goed openen en sluiten.

Het uiteinde van de behuizing moet worden bevestigd aan een geschikt verankeringspunt met een breekpunt van minimaal 12 kN (18kN voor textiel) edgegekeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).

Maximaal gebruiksgewicht is 140 kg.

Probeer er altijd voor te zorgen dat de verankeringspunten zijn verticaal boven de gebruiker bevinden om een pendeleffect te voorkomen, zodat er geen obstakels worden geraakt. Vermijd gebruik van het product wanneer de hoek met de verticale groter is dan 30 graden (afb. 7). Het valblok werkt in een hellende en horizontale positie, maar houd er rekening mee dat een val een pendeleffect of contact met de randen tot gevolg kan hebben.

De staalkabel of textiel idedgegeurd voor EN 795 met een EN 362 geedgekeurd koppeling (afb. 5). Gebruik indien nodig een ankerstrop.

De koppeling aan het uiteinde van de vallijn moeten worden verbonden met het bevestigingspunt op het harnas dat is gemarkeerd met de letter A (afb. 6).