


SPECIFICATIONS

Model	Input Voltage	Frequency	Wattage	Max RPM	Max Noise	Max Air Volume
4 Inch Inline Fan	AC100V~240V	50/60Hz	27W	3000RPM	26.8DB	205CFM
6 Inch Inline Fan	AC100V~240V	50/60Hz	62W	3000PRM	32DB	402CFM

CONTROL MODES



INLINE FAN CONTROL MODES

EN

- ①Knob Control:
Adjust the fan speed manually using the control knob.
- ②Bluetooth or WiFi Control:
Connect via USB and Sensor for Bluetooth or WiFi functionality (USB and Sensor not included; sold separately).
- ③RJ12 Cable Connection:
Use an RJ12 cable to connect the fan to the MARS HYDRO iHub Pro for advanced control (RJ12 cable not included; sold separately).

Note:
Modes ② and ③ are incompatible and cannot be used simultaneously. For exclusive Bluetooth control, do not connect the fan to the MARS HYDRO iHub Pro via the RJ12 cable.

INLINE-LÜFTER-STEUERMODI

DE

- ①Knopfsteuerung:
Stellen Sie die Lüfterdrehzahl manuell mit dem Steuerknopf ein.
- ②Bluetooth- oder WLAN-Steuerung:
Verbinden Sie den Lüfter über USB für Bluetooth- oder WLAN-Funktionalität (USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten; wird separat verkauft).
- ③RJ12-Kabelverbindung:
Verwenden Sie ein RJ12-Kabel, um den Lüfter mit dem MARS HYDRO iHub für eine erweiterte Steuerung zu verbinden (RJ12-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten; wird separat verkauft).

Hinweis:
Modus ② und ③ sind inkompatibel und können nicht gleichzeitig verwendet werden. Für eine exklusive Bluetooth-Steuerung darf der Lüfter nicht über das RJ12-Kabel mit dem MARS HYDRO iHub verbunden werden.

MODALITÀ DI CONTROLLO DEL VENTILATORE IN LINEA

IT

- ①Controllo a Manopola:
Regola manualmente la velocità del ventilatore utilizzando la manopola di controllo.
 - ②Controllo Bluetooth o WiFi:
Collegati tramite USB per la funzionalità Bluetooth o WiFi (USB non incluso; venduto separatamente).
 - ③Connessione con Cavo RJ12:
Utilizza un cavo RJ12 per collegare il ventilatore al MARS HYDRO iHub per un controllo avanzato (cavo RJ12 non incluso; venduto separatamente).
- Nota:**
Le modalità ② e ③ sono incompatibili e non possono essere utilizzate contemporaneamente. Per un controllo Bluetooth esclusivo, non collegare il ventilatore al MARS HYDRO iHub tramite il cavo RJ12.

MODES DE CONTRÔLE DU VENTILATEUR EN LIGNE

FR

- ①Contrôle par Bouton:
Ajustez manuellement la vitesse du ventilateur à l'aide du bouton de contrôle.
- ②Contrôle Bluetooth ou WiFi:
Connectez-vous via USB pour la fonctionnalité Bluetooth ou WiFi (USB non inclus; vendu séparément).
- ③Connexion par Câble RJ12:
Utilisez un câble RJ12 pour connecter le ventilateur au MARS HYDRO iHub pour un contrôle avancé (câble RJ12 non inclus; vendu séparément).

Remarque:
Les modes ② et ③ sont incompatibles et ne peuvent pas être utilisés simultanément. Pour un contrôle exclusif par Bluetooth, ne connectez pas le ventilateur au MARS HYDRO iHub via le câble RJ12.

MODOS DE CONTROL DEL VENTILADOR EN LÍNEA

ES

- ①Control por Perilla:
Ajuste manualmente la velocidad del ventilador usando la perilla de control.
 - ②Control Bluetooth o WiFi:
Conéctese vía USB para la funcionalidad Bluetooth o WiFi (USB no incluido; se vende por separado).
 - ③Conexión con Cable RJ12:
Use un cable RJ12 para conectar el ventilador al MARS HYDRO iHub para un control avanzado (cable RJ12 no incluido; se vende por separado).
- Nota:**
Los modos ② y ③ son incompatibles y no pueden ser usados simultáneamente. Para un control exclusivo por Bluetooth, no conecte el ventilador al MARS HYDRO iHub a través del cable RJ12.

INLINE FAN CONTROL MODES

NL

- ①Knopbediening:
Gebruik de bedieningsknop om de ventilatorsnelheid handmatig aan te passen.
- ②Bluetooth of WiFi-bediening:
Sluit via USB aan voor Bluetooth of WiFi-functionaliteit (USB niet inbegrepen; apart verkrijgbaar).
- ③RJ12-kabelverbinding:
Gebruik een RJ12-kabel om de ventilator op de MARS HYDRO iHub aan te sluiten voor geavanceerde bediening (RJ12-kabel niet inbegrepen; apart verkrijgbaar).

Opmerking:
Modi ② en ③ zijn incompatibel en kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Voor exclusieve Bluetooth-bediening moet u de ventilator niet via de RJ12-kabel op de MARS HYDRO iHub aansluiten.



GROW ON EARTH
GROW WITH MARS



W : www.mars-hydro.com

E : service@mars-hydro.com

A : JingTie Industrial Park, LongGang District,
ShenZhen, 518100, China

MADE IN CHINA Mars-Fan-05

インラインファンコントロールモード

JP

①ノブコントロール:
コントロールノブを使用して手でファンの速度を調整します。

②BluetoothまたはWiFiコントロール:
USB経由で接続してBluetoothまたはWiFi機能を利用します（USBは含まれていません。別売りです）。

③RJ12ケーブル接続:
RJ12ケーブルを使用してファンをMARS HYDRO iHubに接続し、高度なコントロールを行います（RJ12ケーブルは含まれていません。別売りです）。

注意:
モード②と③は互換性がなく、同時に使用することはできません。Bluetoothコントロールを独占的に使用する場合、ファンをRJ12ケーブルでMARS HYDRO iHubに接続しないでください。

WARRANTY

All inline fans are covered by a comprehensive two (2)-year warranty.

SAFETY PRECAUTIONS

Operating Conditions: Temperature: -10°C to 45°C Humidity: 5% to 90% RH

Storage Conditions: Temperature: -18°C to 45°C Humidity: ≤ 85% RH

Keep Out of Reach: Ensure the fan is kept away from children.

Warranty Voidance: Improper use will void the warranty.

ATTENTION

The inline fan must not be used in environments with high concentrations of oxygen, flammable gases, explosive dust, or other inert gases.

DOWNLOAD THE "MarsPro" APP

1.Search "MarsPro" on APP Store, Google Play or scan the QR code below for installation.

2.Open the App.Login or Register your accountwith your email address or phone number.

CONNECTING THE SMART INLINE FAN

1) Turn on Bluetooth on your device.

2) Tap the "+" icon in the top-right corner of the app to add a new device.

(Alternatively, navigate to "Strip" in the function bar, open the "Strip" page, and tap the large "+" icon to add the Inline Fan.)

3) Locate the Inline Fan in the Bluetooth scan results. (Device name: Inline Fan)

4) Activate the Inline Fan to complete the setup, and it's ready for control through the app.

Android



IOS

