

# WIZ

## HDMI SYNC BOX WITH TV BACKLIGHT

User manual

9290046678

9290046679

9290046680


3241 662 73151

wizconnected.com


©2025 Signify Holding

Signify


A




HDMI sync box x 1



TV backlight strip x 1



Power adapter x 1




HDMI cable x 1




Clip for corner cable x 2




Clip for backlight strip x 10



Strap for cable management x 2





Alcohol pad x 1




User manual A & B


### Product at a glance




### Recommendation before you start





### Installing TV backlight strip



### Connecting the HDMI sync box







HDMI sync box with TV backlight. User manual. HDMI sync box. TV backlight strip x1. Power adapter x1. HDMI cable x1. Clip for TV backlight x10. Clip for corner cable x2. Strap for cable management x2. Alcohol pad x1. User manual A&B. Product at a glance. LED. On=Blue. On. Off. Recommendation before you start. Position the cable end of the strip near the power socket for convenience. Installing TV backlight strip. Connecting the HDMI sync box. Place the sync box close to the speakers so it can detect and sync with the audio. You can add an HDMI switcher to connect multiple media devices. HDMI cable. Ensure your phone is connected to the 2.4 GHz network, not the 5 GHz network. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **DE** HDMI-Synchronisationsbox mit TV-Hintergrundbeleuchtung. Benutzerhandbuch. HDMI-Synchronisationsbox x1. Lichtstrip für die TV-Hintergrundbeleuchtung x1. Netzteil x1. HDMI-Kabel x1. Clip für TV-Hintergrundbeleuchtung x 10. Clip für Kabelecke x 2. Gurt für Kabelmanagement x 2. Alkohol-Pad x1. Benutzerhandbuch A&B. Das Produkt im Überblick. LED. Ein=Blau. Ein. Aus. Empfehlung, bevor Sie beginnen. Positionieren Sie das Kabelende der Steckerleiste zweckmäßig in der Nähe der Steckdose. Installation des Lichtstrips für die TV-Hintergrundbeleuchtung. Anschließen der HDMI-Synchronisationsbox. Stellen Sie die Sync-Box in Nähe der Lautsprecher auf, damit sie Audio erkennen und dazu synchronisieren kann. Sie können einen HDMI-Switcher hinzufügen, um mehrere Mediengeräte anzuschließen. HDMI-Kabel. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem 2.4-GHz-Netz und nicht mit dem 5-GHz-Netz verbunden ist. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **ES** Caja de sincronización HDMI con retroiluminación para TV. Manual del usuario . Caja de sincronización HDMI x1. Tira de retroiluminación de TV x1. Adaptador de corriente x1. Cable HDMI x1. Clip para retroiluminación de TV x10. Clip para cable de esquina x2. Correa para gestión de cables x2. Almohadilla de alcohol x1. Manual del usuario A y B. El producto de un vistazo. LED. Encendido=Azul. Encendido. Apagado. Recomendación antes de empezar. Coloque el extremo del cable de la tira cerca de la toma de corriente para mayor comodidad. Instalación de la tira de retroiluminación del televisor. Conexión de la caja de sincronización HDMI. Coloca la caja de sincronización cerca de los altavoces para que pueda detectar y sincronizarse con el audio. Puede agregar un conmutador HDMI para conectar varios dispositivos multimedia. Cable HDMI. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red de 2.4 GHz, no a la red de 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **FR** HDMI Sync Box avec rétroéclairage TV. Manuel d'utilisation . HDMI Sync Box x1. Bande de rétroéclairage TV x1. Adaptateur secteur x1. Câble HDMI x1. Clip pour rétroéclairage TV x10. Clip pour câble connecteur d'angle x2. Sangle pour la gestion des câbles x2. Tampon d'alcool x1. Manuel d'utilisation A&B. Aperçu du produit. LED. Marche=bleu. Marche. Extinction. Recommandation avant de commencer. Placez l'extrémité du câble de la bande près de la prise de courant pour plus de commodité. Installation d'une bande de rétroéclairage TV. Connexion du boîtier de synchronisation HDMI. Placez le boîtier de synchronisation à proximité des haut-parleurs afin qu'il puisse détecter et se synchroniser avec l'audio. Vous pouvez ajouter un commutateur HDMI pour connecter plusieurs appareils multimédias. Câble HDMI. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau 2,4 GHz et non au réseau 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **IT** Hue sync box HDMI con retroilluminazione TV. Manuale utente . Scatola di sincronizzazione HDMI x1. Striscia di retroilluminazione TV x1. Attizzatore di alimentazione x1. Cavo HDMI x1. Clip per retroilluminazione TV x10. Clip per cavo angolare x2. Cinghia per la gestione dei cavi x2. Tampone alcolico x1. Manuale utente A&B. Prodotto a colpo d'occhio. LED. On=Blu. On. Off. Raccomandazione prima di iniziare. Per maggiore praticità, posizionare l'estremità del cavo della ciabatta vicino alla presa di corrente. Installazione della striscia di retroilluminazione della TV. Collegamento della scatola di sincronizzazione HDMI. Posizionare la Hue sync box vicino agli altoparlanti in modo che possa rilevare l'audio e sincronizzarsi con esso. È possibile aggiungere uno switch HDMI per collegare più dispositivi multimediali. Cavo HDMI. Assicuratevi che il tuo telefono sia connesso alla rete a 2,4 GHz e non a quella a 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **PT** HDMI Sync Box com retroiluminação de TV. Manual do utilizador . Caixa de sincronização HDMI x1. Faixa de retroiluminação de TV x1. Adaptador de corrente x1. Cabo HDMI x1. Grampo para a retroiluminação de TV x10. Clip para cabo de canto x2. Abraçadeira para gestão de cabos x2. Toalheira de álcool x1. Manual do utilizador A&B. Visão geral do produto. LED. Ligar=azul. Ligar. Desligar. Recomendação antes de começar. Para maior conveniência, coloque a extremidade do cabo da faixa junto à tomada elétrica. Instalação da faixa de retroiluminação do televisor. Ligar a HDMI Sync Box. Coloque a caixa de sincronização perto dos altifalantes para que possa detectar e sincronizar com o áudio. É possível adicionar um computador HDMI para ligar vários dispositivos multimídia. Cabo HDMI. Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado à rede de 2,4 GHz e não à rede de 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **DA** HDMI sync box med TV baggrundsbelysning. Brugervejledning. HDMI sync boks x1. TV-baggrundsbelysningsbånd x1. Strømadapter x1. HDMI kabel x1. Klip til tv-baggrundsbelysning x10. Klemme til hjørnekabel x2. Rem til kabelstyring x2. Alkoholpude x1. Brugervejledning A&B. Produktoversigt. LED. Til=blå. Til. Fra. Anbefaling inden du starter. Placer for nemheds skyld strippiens kablet nær strømstikket. Installation af TV-baggrundsbelysning. Tilslutning af HDMI-synkroniseringsboksen. Placer synkroniseringsboksen tæt på højttalerne, så den kan registrere og synkronisere med lyden. Du kan tilføje en HDMI-omskifter for at forbinde flere medienheder. HDMI kabel. Sørg for, at din telefon er tilsluttet 2,4 GHz-netværket, ikke 5 GHz-netværket. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **NL** HDMI sync box met achtergrondverlichting voor de tv. Gebruiksaanwijzing. HDMI sync box x1. Achtergrondverlichting voor je tv x1. Voedingsadapter x1. HDMI-kabel x1. Klem voor de achtergrondverlichting voor je tv x10. Clip voor hoekkabel x2. Band voor kabelbeheer x2. Alcoholdoekje x1. Gebruiksaanwijzing A&B. Product in een oogopslag. LED. Aan=blauw. Aan. Uit. Aanbeveling voordat je begint. Plaats het kabeluiteinde van de strip voor het gemak in de buurt van het stopcontact. Achtergrondverlichting voor je tv te installeren. De HDMI sync box aansluiten. Plaats de synchronisatiebox dicht bij de

LED. Açıkt=Mavi. Açık. Kapalı. Bağlamadan önce bir öneri. Kolaylık olması açısından şeridin kablo ucunu güç prizine yakın bir yere yerleştirin. arka aydınlatma şeridinin takılması. HDMI senkronizasyonu kutusunu kullanmadan bağlanmasın. Şerit algılayıcı senkronize edilebilir için senkronizasyonu cihazını hoparlörüne yakın bir yere yerleştirin. Birden fazla medya aygıtını bağlamak için bir HDMI değiştirici ekleyebilirsiniz. HDMI kablosu. Telefonunuzun 2,4 GHz beşkesine değil, 5 GHz beşkesine bağlı olduğundan emin olun. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. MK HDMI kutija za sinhronizaciju so pozadinsko osvetljenje na TB. Uputstvo za upotrebu . HDMI kutija za sinhronizaciju x1. Lenta za pozadinsko osvetljenje na televizor x1. Adapter za napajanje x1. HDMI kabel x1. Spojka za pozadinsko osvetljenje na televizor x10. Spojka za agolen kabel x2. Lenta za upravljanje so kabel x2. Alkoholina podloga x1. Uputstvo za upotreba A&B. Pregled na proizvođat. LED. Na= Сино. На. Искључено. Препорака пред да започнете. Поставете го крајот на кабелот на лентата во близина на штекерот за поправочно користење. Монтирање на лентата за позадинско осветлување на телевизор. Поврзување на кутијата за синхронизација HDMI. Поставете ја кутијата за синхронизација блиску до звучниците за да може да открије и да се синхронизира со звукот. Можете да додадете HDMI преклопник за да поврзете повеќе медиумски уреди. HDMI кабел. Проверете дали вашиот телефон поврзан на мрежата од 2,4 GHz, а не на мрежата од 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. SR HDMI sync box sa TV pozadinskog osvetljenjem. Uputstvo za upotrebu . HDMI sync box x1. traka za pozadinsko osvetljenje TV-a x1. Adapter za napajanje x1. HDMI kabl x1. Kiti za TV pozadinsko osvetljenje x10. Štipaljka za kabl u uglu x2. Traka za upravljanje kablovima x2. Alkoholistačica x1. Uputstvo za upotrebu A & B. Proizvod na prvi pogled x1. Na=Plavo. На. Искључено. Препорука пре него што почнете. Из практичних разлога, поставите крај кабла траке у близину излучања. Постављање траке за позадинско осветљење TV-а. Повећавање HDMI sync box-а. Поставите sync box uređaj blizu zvučnika tako da može da detektuje zvuk i sinhronizuje se sa njim. Možete dodati HDMI preklopnik za povezivanje više medijskih uređaja. HDMI kabl. Uvek se da je vaš telefon povezan na 2.4 GHz mrežu, a ne na 5 GHz mrežu. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. SQ Kutī sinkronizimi HDMI pōdrītēn s fōnditē te televizorit. Manuālī i pōdrītēm. Kutia e sinkronizimit me HDMI x1. Shiriti i ndirçitmi tē pasmē tē televizorit x1. Adaptor i energjisë x1. Kabllo HDMI x1. Kapēsē për dritën e pasme të televizorit x10. Kapēsē për kabllon e këndit x2. Ripër menaxhimin e kabloveve. Tampon alkooli x1. Manuali i përdorimit A&B. Përmbljedha e produktit. LED. Aktiv-Bla. Aktiv. Joaktiv. Rekomandim para se të filloni. Vendos fundin e kablos së shiritit pranë prizës elektrike për lehtësi. Instalmi i shiritit i dritës së prapme të televizorit. Lidhia e kutisë së sinkronizimit HDMI. Vendosi kutinë e sinkronizimit afër altoparlantëve që të mund të zbulojë dhe të sinkronizohet me audion. Mund të shtoni një ndërresë HDMI për të lidhur pajisje të shumta mediash. Kablllo HDMI . Sigurohuni që telefoni juaj të jetë i lidhur me rrjetin 2,4 GHz dhe jo me rrjetin 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT.

مزامنة HDMI مع إضاءة خلفية للتلزيون  
سكندرم صندوق المزامنة 10، شريط إضاءة خلفية للتلزيون 1، محول الطاقة 1، مثبتي كابل الزاوية. ضمان تنظيم  
تدوين كجوي 1، دليل المستخدم A&B، نظرة عامة على المنتج، إعداد تشغيل، نصيحة قبل البدء، وضع نهاية الكابل الخاصة بالشريط بالقرب من مقبس الطاقة لتسهيل الاستخدام.  
شروط الإضاءة الخلفية للتلزيون، توصيل صندوق HDMI، وضع صندوق المزامنة بالقرب من مكبرات الصوت حتى يتمكن من اكتشاف الصوت ومزامنته.  
ضبطة محول HDMI لتوصيل أجزاء ورسائط متعددة.  
HDMI، تأكد من أن هاتفك متصل بشبكة 2.4 جيجاهرتز، وليس بشبكة 5 جيجاهرتز.  
.WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPP

RU Блок синхронизации HDMI с задней подсветкой телевизора. Руководство пользователя. Блок синхронизации x10. Лента задней подсветки телевизора x1. Адаптер питания x1. HDMI-кабель x1. Зажим для заднего подсветки телевизора x1. Зажим для углового кабеля x2. Стяжка для организации кабелей x2. Спиртовая салфетка x1. Руководство пользователя A&B. Краткий обзор продукта. LED. Включить=снимый. Выключить. Рекомендация перед началом. Для удобства расположите конец кабеля рядом с розеткой. Установка ленты задний подсветки телевизора. Подключение HDMI-синхронизатора. Разместите блок синхронизации рядом с динамиками, чтобы он мог обнаружить звук и синхронизироваться с ним. Можно добавить коммутатор HDMI для подключения нескольких мультимедийных устройств. HDMI-кабель. Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети 2,4 ГГц, а не к сети 5 ГГц. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. UA Блок синхронізації HDMI з підсвічуванням телевізора. Посібник користувача. Блок синхронізації x1. Стрічка підсвічування телевізора x1. Адаптер живлення x1. Кабель HDMI x1. Затискач для підсветки телевізора x10. Стяжка для кутового кабелю x2. Ремінець для укладання кабелів x2. Спиртовий тампон x1. Посібник користувача A&B. Огляд продукту. LED. Увімк.=снімий. Увимк.. Викмк.. Рекомендація перед початком. Для зручності розмістіть кінець кабелю суміжні біля мережевої розетки. Установка стрічки підсвічування телевізора. Підключення блоку синхронізації HDMI. Розмістіть блок синхронізації поблизу динаміків, щоб він міг виявляти аудіосигнал та синхронізувати його. Ви можете додати комутатор HDMI для підключення кількох медіапристроїв. Кабель HDMI. Переконайтеся, що ваш телефон підключено до мережі 2,4 ГГц, а не до мережі 5 ГГц. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT.







