

संयुक्त चरण

# VANQUISH 440/540

वेन्क्विश 440/540 के साथ शुरुआत करना



[minelab.com/vanquish](http://minelab.com/vanquish)



इस आरंभिक मार्गदर्शिका के अनुवाद और पूर्ण लंबाई वाले वेन्क्विश उपयोगकर्ता मैनुअल ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं।

4801-0372-1

POWERED BY **Multi-IQ**  
Simultaneous Multi-Frequency Technology



## तुरंत शुरुआत

- 1 ऑन करें
- 2 पांच सेकंड इंतज़ार करें
- 3 खोजने जाएँ



## खोज मोड

### कॉइन



पार्को और समुद्र तट पर कचरे की अनदेखी करते हुए दुनिया भर के सिक्के खोजें।

### पुरावशेष



खेतों और जंगलों में गहरे अवशेषों का पता लगाएँ।

### आभूषण




कीमती आभूषण बरामद करें चाहे वह कहीं भी खो गया हो।

### कस्टम




अनुकूलन कस्टम मोड, कचरा को कम करने के लिए अनुकूल त।

## नियंत्रण



## प्रदर्शन



## नियंत्रण

- 1 बैक लाइट ऑन / ऑफ (540)
- 2 पावर ऑन / ऑफ
- 3 वॉल्यूम एडजस्ट
- 4 सभी धातु\*
- 5 पिनपॉइंट
- 6 सेंसिटिविटी एडजस्ट
- 7 स्वीकार / अस्वीकार
- 8 भेदभाव पैटर्न संपादित करें
- 9 खोज मोड
- 10 ब्लूटूथ ऑन / ऑफ (540)
- 11 लक्ष्य पहचान गाइड

## प्रदर्शन

- 12 बैटरी स्तर
- 13 बैकलाइट इंडिकेटर (540)
- 14 ब्लूटूथ ऑन / ऑफ (540)
- 15 वॉल्यूम सतर
- 16 सेंसिटिविटी सतर
- 17 आयरन बायस संकेतक
- 18 लक्ष्य पहचान संख्या
- 19 गहराई नाप
- 20 खोज मोड
- 21 भेदभाव खंड
- 22 पिनपॉइंट इंडिकेटर

\* आयरन बायस के लिए लंबी प्रेस (540)

