




TANK S1

User Manual

Content

1. Packing List	2
2. About the Smartwatch	3
3. About Smartwatch Keys	4
4. Charging Tips	5
5. Pair & Connect	6
6. Audio Settings	9
7. Customize Your Watch Face	16
8. Theme Setting	17
9. Settings on "Sports Modes with Smart Recognition"	17
10. Quality Guarantee	19
11. FAQs	19
12. To Download User Manuals in PDF	19
13. Technical Specifications	20
14. Key Safety Tips	20
15. Disclaimer	20

1. Packing List



Smartwatch (Strap Included)



Magnetic Charging Cable



Warranty Card



User Manual

2. About the Smartwatch



3. About Smartwatch Keys

1) Power Key:



Press and hold for 2 seconds to turn on/off the smartwatch.

Short press to turn on/off the display.

2) Back key:



Short press to return to the previous menu.

Short press the Home screen to turn on/off the display.

3) Sport key:

a. Short press to enter Sports Modes.

After entering a sports mode, press and hold for 2 seconds to end it and save sports record.

b. Double-click to enter Voice Assistant.

Press and hold for 2 seconds to use Emergency SOS.



4. Charging Tips

- Please fully charge the smartwatch before using it.



- When charging the smartwatch, please keep the magnetic charging cable away from any metal conductor to prevent a fire.



5. Pair & Connect

1) To install the App (KOSPET FIT)

Two alternative ways to download the App

- a. Use your smartphone to scan the QR code below to download KOSPET FIT.



App QR code



KOSPET FIT

b. Enter "KOSPET FIT" in App Store or Google Play to find and download the App.



App Store



KOSPET FIT

Health & Fitness

★★★★★ 58



Google Play



KOSPET FIT





KOSPET FIT

CRREPA


Install

2) Pair and connect as follows

a. When first using KOSPET FIT, please allow it to access Bluetooth, location and grant other necessary permissions on your compatible smartphone.




- b. Enter "Connecting device" in KOSPET FIT, find TANK S1 and tap "Pair".



- c. Allow KOSPET FIT to access notifications of your compatible smartphone to connect the App with the smartwatch.




d. Necessary notifications can be set in KOSPET FIT for calls, text messages and applications.




6. Audio Settings

1) Setting Bluetooth Calling:

a. A maximum of 70 contacts of your compatible smartphone can be transferred to the smartwatch via KOSPET FIT.



b. Set up Emergency Contacts in KOSPET FIT.



c. Tap  to turn on/off Bluetooth Calling.



d. Once Bluetooth calling is on, you can receive incoming phone calls on the smartwatch.




e. Once Bluetooth calling is on, you can also make phone calls directly on the smartwatch.




f. For users with an Android smartphone or an iPhone below iOS 15.0 to enable Bluetooth calling, please connect Bluetooth audio of the smartwatch as follows:

Steps to enable Bluetooth calling on iPhone:





Steps to enable Bluetooth calling on Android smartphones:

Step I: Once you've connected your smartwatch with the App, please tap "Pair" in the Bluetooth pairing request to enable Bluetooth Calling.



Step II: Once you've connected your smartwatch with the App, please operate as follows to enable Bluetooth calling if you don't find the Bluetooth pairing request or you've tapped "Cancel" by mistake.





2) Setting Up Multimedia Audio:

a. Enter Settings → Sound settings. Turn on Media Audio and Ringtone to sync and play audio on the smartwatch from your compatible smartphone.





b. Open "Music" on the smartwatch to play music from your compatible smartphone.



7. Customize Your Watch Face

1). Touch and hold the watch face for 2 seconds to quickly switch from one face to the next.



2). Setting Always-on Display

Enter Settings → Always-on Display and turn on Always-on Display.



8. Theme Setting

Tap  to quickly switch between themes.




9. Settings on "Sports Modes with Smart Recognition"


Enter Settings → Sport recognition and turn on Sport recognition to enable the smartwatch to sense five sports movements automatically – walking, running, cycling, elliptical and rower.



- a. Walking can be activated by a continuous walk for 10 minutes.



- b. Cycling can be activated by a continuous cycling for 10 minutes.



c. Running, Elliptical and Rower can be activated by continuous exercises for 3 minutes in running, on an elliptical trainer, and a rowing machine respectively.



10. Quality Guarantee

To learn about our latest warranty policy, please visit KOSPET official website at:

<https://kospet.com/pages/kospet-worry-free>

Or you can contact our after-sales service via email:
after-sales@kospet.com

11. FAQs

Enter KOSPET FIT and tap Help to view FAQs.

12. To Download User Manuals in PDF

Scan the QR code below to enter KOSPET Official Community and download the user manuals in PDF.



Official Community

13. Technical Specifications

Frequency	2402-2480MHz
Power (EIRP)	Bluetooth: 2.91dBm; Bluetooth LE: -2.70dBm


14. Key Safety Tips

- 1) Do not expose the smartwatch to extremely high-temperature environments like scorching sun rays or around high-temperature devices, such as heaters, ovens, microwave ovens or water heaters. High-temperature environments may cause battery explosions or other safety accidents.
- 2) The product includes an irremovable lithium-polymer battery. Non-professionals are not allowed to disassemble it in case of a safety accident.
- 3) This product has passed multiple waterproof tests before launch. Its internal parts, however, may experience wear and tear due to different using habits, affecting its sealing effectiveness. Please wear and use the smartwatch carefully during swimming, diving, etc. But avoid wearing it in a sauna or for a hot shower.
- 4) This product is not designed as a medical device. The heart rate, blood pressure and other health data collected by it are only for reference rather than clinical basis.

15. Disclaimer

This user manual is published by KOSPET that owns the right of final interpretation. We may make adjustments to this manual anytime if necessary. All pictures for describing functions are for reference only.

2. À propos de la Smartwatch



3. À propos des touches de la Smartwatch

1) Touche d'alimentation :



Appuyez sur la touche pendant 2 secondes pour allumer/éteindre la smartwatch.

Appuyez brièvement pour activer ou désactiver l'affichage.

2) Touche de retour en arrière :



Appuyez brièvement pour revenir au menu précédent.

Appuyez brièvement sur l'écran d'Accueil pour activer ou désactiver l'affichage.

3) Touche sport :

Appuyez brièvement pour accéder aux Modes sportifs.
Après avoir accédé à un mode sportif, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour y mettre fin et sauvegarder l'enregistrement sportif.

Double-cliquez pour accéder à l'Assistant vocal.

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour utiliser le SOS d'urgence.



4. Conseils pour le chargement

- Veuillez charger complètement la smartwatch avant de l'utiliser.



- Lorsque vous chargez la smartwatch, veuillez éloigner le câble de recharge magnétique de tout conducteur métallique afin d'éviter tout risque d'incendie.



5. Jumeler et connecter

1) Installation de l'App (KOSPET FIT)

Deux façons de télécharger l'App

- Utilisez votre smartphone pour scanner le code QR ci-dessous afin de télécharger KOSPET FIT.



App QR code



KOSPET FIT


b. Entrez "KOSPET FIT" dans l'App Store ou Google Play pour trouver et télécharger l'App.



App Store



Google Play



KOSPET FIT

Health & Fitness

★★★★★ 58



KOSPET FIT





KOSPET FIT

CRREPA


Install

2) Jumelez et connectez comme suit

a. Lors de la première utilisation de KOSPET FIT, veuillez l'autoriser à accéder au Bluetooth, à la localisation et à accorder les autres permissions nécessaires sur votre smartphone compatible.




b. Dans KOSPET FIT, entrez dans "Connecter l'appareil", trouvez TANK S1 et cliquez sur "Jumeler".



c. Permettez à KOSPET FIT d'accéder aux notifications de votre smartphone compatible pour connecter l'App à la smartwatch.




d. Les notifications nécessaires peuvent être définies dans KOSPET FIT pour les appels, les messages texte et les applications.




6. Paramètres audio

1) Réglage des Appels Bluetooth:

a. Un maximum de 70 contacts de votre smartphone compatible peut être transféré vers la smartwatch via KOSPET FIT.



b. Configurez les Contacts d'urgence dans KOSPET FIT.



c. Cliquez sur  pour activer/désactiver les Appels Bluetooth.



d. Une fois les appels Bluetooth activés, vous pouvez recevoir des appels téléphoniques entrants sur la smartwatch.




e. Une fois les appels Bluetooth activés, vous pouvez également passer des appels téléphoniques directement sur la smartwatch.




f. Pour les utilisateurs d'un smartphone Android ou d'un iPhone sous iOS 15.0 afin d'activer les appels Bluetooth, veuillez connecter l'audio Bluetooth de la smartwatch comme suit :

Marche à suivre pour activer les appels Bluetooth sur un iPhone :





Marche à suivre pour activer les appels Bluetooth sur un smartphone Android :

Étape I : Après avoir connecté votre smartwatch à l'App, appuyez sur "Jumeler" dans la demande de jumelage Bluetooth pour activer les Appels Bluetooth.



Étape II : Une fois votre smartwatch connectée à l'App, procédez comme suit pour activer les appels Bluetooth si vous ne trouvez pas la demande de jumelage Bluetooth ou si vous avez appuyé sur "Annuler" par erreur.





2) Configuration de l'audio multimédia:

a. Entrez dans Réglages → Réglages du son. Activez Media Audio et Sonnerie pour synchroniser et lire le son sur la smartwatch à partir de votre smartphone compatible.





b. Ouvrez "Musique" sur la smartwatch pour écouter la musique de votre smartphone compatible.



7. Personnaliser le cadran de votre montre

1). Cliquez et maintenez le cadran de la montre pendant 2 secondes pour passer rapidement d'un cadran à l'autre.



2). Réglage de l’Affichage permanent

Entrez dans Paramètres → Affichage permanent et activez l’Affichage permanent.



8. Définition du thème

Cliquez  pour passer rapidement d'un thème à l'autre.




9. Réglages sur "Modes sportifs avec reconnaissance intelligente"


Accédez à Paramètres → Reconnaissance des sports et activez la Reconnaissance des sports pour permettre à la smartwatch de détecter automatiquement cinq mouvements sportifs : marche, course, vélo, vélo elliptique et rameur.



a. La Marche peut être activée par une marche continue de 10 minutes.



b. Le Vélo peut être activé par du cyclisme continu de 10 minutes.



c. La Course, le Vélo elliptique et le Rameur peuvent être activés par des exercices continus de 3 minutes de course à pied, sur un vélo elliptique et sur un rameur respectivement.



10. Garantie de qualité

Pour connaître notre dernière politique de garantie, veuillez consulter le site officiel de KOSPET à l'adresse suivante :

<https://kospet.com/pages/kospet-worry-free>

Vous pouvez également contacter notre service après-vente par courrier électronique : after-sales@kospet.com

11. Questions fréquentes

Saisissez KOSPET FIT et appuyez sur Aide pour afficher les questions fréquentes.

12. Pour télécharger les manuels de l'utilisateur au format PDF

Scannez le code QR ci-dessous pour entrer dans la Communauté officielle de KOSPET et télécharger les manuels de l'utilisateur en PDF.



Official Community

13. Caractéristiques techniques

Frequency	2402-2480MHz
Power (EIRP)	Bluetooth: 2.91dBm; Bluetooth LE: -2.70dBm

14. Principaux conseils de sécurité

1) N'exposez pas la smartwatch à des températures extrêmement élevées, comme les rayons de soleil brûlants, ou à proximité d'appareils à haute température, comme les chauffages, fours, fours à micro-ondes ou chauffe-eau. Les environnements à haute température peuvent provoquer des explosions de piles ou d'autres accidents de sécurité.

2) Le produit comprend une pile inamovible au lithium-polymère. Les non-professionnels ne sont pas autorisés à le démonter en cas d'accident de sécurité.

3) Ce produit a passé de nombreux tests d'étanchéité avant d'être lancé. Ses parties internes peuvent toutefois subir une usure due à différentes habitudes d'utilisation, ce qui affecte son efficacité en matière d'étanchéité. Veuillez porter et utiliser la smartwatch avec précaution pendant la natation, la plongée, etc. Mais évitez de la porter dans un sauna ou sous une douche chaude.

4) Ce produit n'est pas un dispositif médical. La fréquence cardiaque, la pression artérielle et d'autres données de santé recueillies par l'appareil sont uniquement utilisées à titre de référence et non sur une base clinique.

15. Clause de non-responsabilité

Ce manuel de l'utilisateur est publié par KOSPET qui détient le droit d'interprétation final. Nous pouvons apporter des modifications à ce manuel à tout moment si nécessaire. Toutes les photos décrivant les fonctions sont fournies à titre indicatif.

2. Sobre el reloj inteligente



3. Teclas del reloj inteligente

1) Tecla de encendido/apagado



Mantenga presionada la tecla de encendido durante 2 segundos para encender/apagar el reloj inteligente.

Pulse la tecla de encendido una vez para encender/apagar la pantalla.

2) Tecla de retroceso:



Pulse la tecla de retroceso una vez para volver al menú anterior.

Pulse la pantalla de Inicio una vez para encender/apagar la pantalla.

3) Tecla de modo deportivo:

Pulse una vez la tecla para activar el modo deportivo.

Una vez activado el modo deportivo, mantenga presionada la tecla durante 2 segundos para desactivar el modo deportivo y guardar el registro.

Doble clic para activar el Asistente de voz.

Pulse la tecla durante 2 segundos para activar la función de Emergencia SOS.



4. Puerto de carga

- Cargue el reloj inteligente por completo antes de usarlo.



- Al cargar el reloj inteligente, mantenga el cable de carga magnético alejado de cualquier conductor metálico a fin de evitar un incendio.



5. Enlace y conexión

1) Instalación de la aplicación (KOSPET FIT)

Dos formas de descargar la aplicación

- Use su smartphone para escanear el código QR indicado abajo y descargar la aplicación KOSPET FIT.



App QR code



KOSPET FIT

b. Escriba "KOSPET FIT" en la App Store o en Google Play para buscar y descargar la aplicación.



App Store



Google Play



KOSPET FIT

Health & Fitness

★★★★★ 58



KOSPET FIT





KOSPET FIT

CRREPA


Install

2) Instrucciones de enlace y conexión

a. Al usar por primera vez KOSPET FIT, por favor de permisos de acceso a Bluetooth, localización y los otros permisos necesarios en para su smartphone compatible.




b. Entre en "Conectar dispositivo" en la aplicación KOSPET FIT, busque TANK S1 y pulse en "Vincular".



c. Acepte los permisos para que KOSPET FIT acceda a las notificaciones del smartphone para conectar la aplicación con el reloj inteligente.




d. Puede configurar las notificaciones oportunas de llamadas, mensajes de texto y aplicaciones en KOSPET FIT.




6. Configuración de audio

1) Configuración de llamadas Bluetooth

a. KOSPET FIT le permite transferir un máximo de 70 contactos desde su smartphone compatible al reloj inteligente.



b. Configure los contactos de emergencia en KOSPET FIT.



c. Pulse una vez  para encender/apagar llamadas por Bluetooth.



d. Una vez activadas las llamadas por Bluetooth, podrá recibir llamadas telefónicas en el reloj inteligente.




e. Una vez activadas las llamadas por Bluetooth, podrá hacer llamadas telefónicas desde el reloj inteligente.




f. Los usuarios de smartphones Android o de un iPhone con el sistema operativo anterior a iOS 15.0 podrán habilitar las Llamadas Bluetooth mediante conectar el audio Bluetooth del reloj inteligente como se explica a continuación:

A. Pasos para activar las Llamadas Bluetooth en un iPhone:





B. Pasos para activar las llamadas Bluetooth en smartphones Android:

Paso I: una vez que su reloj inteligente esté conectado con la aplicación, pulse en "Vincular" en la solicitud de vinculación por Bluetooth para activar las llamadas por Bluetooth.



Paso II: una vez que su reloj inteligente esté conectado con la aplicación, si no ha recibido la solicitud de vinculación por Bluetooth, o si ha pulsado sin querer en "Cancelar", siga los pasos indicados a continuación.





2) Configuración de audio multimedia:

a. Entre en Configuración → Configuración de sonidos. Active las opciones Media Audio y Ringtone para sincronizar y reproducir audio en el reloj inteligente mediante su smartphone compatible.





b. Abra "Música" en el reloj inteligente para reproducir música mediante su smartphone compatible.



7. Configuración de la esfera del reloj

1). Mantenga presionada la esfera del reloj durante 2 segundos para cambiar entre las diferentes esferas del reloj.



2). Configuración de la pantalla siempre activa

Entre en Configuración → Pantalla siempre activa y habilite la pantalla siempre activa.



8. Configuración de tema

Pulse una vez  para cambiar entre los diferentes temas.




9. Configuración de "Modos deportivos con reconocimiento inteligente"


Entre en Configuración → Reconocimiento deportivo y active el reconocimiento deportivo para que el reloj inteligente detecte cinco actividades deportivas de forma automática: caminar, correr, bicicleta, elíptica y remo.



- a. La opción «caminar» se activa con una marcha continua durante 10 minutos.



- b. La opción «bicicleta» se activa con un pedaleo continuo durante 10 minutos.



c. Las opciones "correr", "elíptica" y "remo" se activan mediante la realización continua de estos ejercicios durante 3 minutos de carrera, ya sea en una máquina elíptica o en una de remo.



10. Garantía de calidad

Para saber más sobre nuestra política de garantía vigente, visite el sitio web oficial de KOSPET en:

<https://kospet.com/pages/kospet-worry-free>

También puede ponerse en contacto con nuestro servicio posventa por correo electrónico: after-sales@kospet.com

11. Preguntas frecuentes

Entre en KOSPET FIT y pulse en Ayuda para consultar las preguntas frecuentes.

12. Descargar los manuales de usuario en PDF

Para entrar en la comunidad oficial de KOSPET escanee el código QR y descargue el manual de usuario en PDF.



Official Community

13. Especificaciones técnicas

Frequency	2402-2480MHz
Power (EIRP)	Bluetooth: 2.91dBm; Bluetooth LE: -2.70dBm

14. Consejos importantes de seguridad

1) Evite exponer el reloj inteligente a entornos con altas temperaturas, como exponerlo directamente al sol, o situarlo cerca de dispositivos de alta temperatura como calefactores, hornos, microondas o calentadores de agua. Los entornos de muy alta temperatura podrían ocasionar la explosión de la batería y otros riesgos.

2) El producto incluye una batería de polímero de litio no removible. En caso de accidente no está permitido su desmontaje por personal no profesional.


3) Este producto ha pasado por varias pruebas de impermeabilidad antes de su lanzamiento. Sin embargo, según los diferentes hábitos de uso, las partes internas pueden sufrir de desgaste, lo cual afectará a la calidad del sellado. Utilice el reloj inteligente con cuidado al nadar o bucear, etc. Pero evite utilizarlo en una sauna o al tomar una ducha caliente.

4) Este producto no ha sido diseñado como dispositivo médico. La frecuencia cardiaca, presión sanguínea y otros datos relativos a la salud recopilados solo sirven de referencia, no de base clínica.

15. Exclusión de responsabilidad

Este manual de usuario ha sido publicado por KOSPET, el cual posee el derecho de interpretación definitiva. En caso necesario, se realizarán cambios en este manual. Todas las imágenes incluidas para describir funciones son solo de referencia.

2. About the Smartwatch



3. Smartwatch Tuşları Hakkında

1) Güç Tuşu:



Akıllı saati açmak/kapatmak için 2 saniye basılı tutun.

Ekranı açmak/kapatmak için kısa basın.

2) Geri tuşu:



Önceki menüye dönmek için kısa basın.

Ekranı açmak/kapatmak için Ana ekrana kısa basın.

3) Spor Tuşu:

Spor Modlarına girmek için kısa basın.

Bir spor moduna girdikten sonra, sonlandırmak ve spor kaydını kaydetmek için 2 saniye basılı tutun.

Voice Assistant'a girmek için çift tıklayın.

Acil Yardım'ı kullanmak için 2 saniye basılı tutun.



4. Şarj İpuçları

- Lütfen kullanmadan önce akıllı saati tamamen şarj edin.



- Akıllı saati şarj ederken, yangını önlemek için lütfen manyetik şarj kablosunu herhangi bir metal iletkenden uzak tutun.



5. Eşleştirme ve Bağlama

1) Uygulamayı yüklemek için (KOSPET FIT)

Uygulamayı indirmenin iki alternatif yolu vardır

- a. KOSPET FIT'i indirmek için akıllı telefonunuzu kullanarak aşağıdaki QR kodunu tarayın.



App QR code




KOSPET FIT

b. Uygulamayı bulup indirmek için App Store veya Google Play'de "KOSPET FIT" girin.



App Store



KOSPET FIT

Health & Fitness

★★★★★ 58



Google Play



KOSPET FIT





KOSPET FIT

CRREPA


Install

2) Aşağıdaki şekilde eşleştirin ve bağlayın

a. KOSPET FIT'i ilk kullandığınızda, lütfen uyumlu akıllı telefonunuzda Bluetooth'a, konuma erişmesine ve diğer gerekli izinleri vermesine izin verin.





- b. KOSPET FIT'te "Cihaza Bağlanma"ya girin, TANK S1'i bulun ve "Eşleştir"e dokununuz.



- c. Uygulamayı akıllı saate bağlamak için KOSPET FIT'in uyumlu akıllı telefonunuzun bildirimlerine erişmesine izin verin.





d. KOSPET FIT'te aramalar, metin mesajları ve uygulamalar için gerekli bildirimler ayarlanabilir.




6. Ses Ayarları

1) Bluetooth Aramasını Ayarlama:

a. KOSPET FIT aracılığıyla uyumlu akıllı telefonunuzdaki maksimum 70 kişi akıllı saate aktarılabilir.



b. KOSPET FIT'te Acil Durum Kontaklarını kurun.



c. Bluetooth  Aramayı açmak/kapatmak için dokununuz.



d. Bluetooth araması açık olduğunda, gelen telefon aramalarını akıllı saatte alabilirsiniz.




e. Bluetooth araması açıldıktan sonra doğrudan akıllı saat üzerinden de telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.




f. Bluetooth aramayı etkinleştirmek için iOS 15.0'nın altında bir Android akıllı telefona veya iPhone'a sahip kullanıcılar için, lütfen akıllı saatin Bluetooth sesini aşağıdaki gibi bağlayın:

iPhone'da Bluetooth aramasını etkinleştirme adımları:





Android akıllı telefonlarda Bluetooth aramasını etkinleştirme adımları:

Adım I: Akıllı saatinizi Uygulamaya bağladıktan sonra, Bluetooth Aramayı etkinleştirmek için lütfen Bluetooth eşleştirme isteğinde "Eşleştir"e dokununuz.



Adım II: Akıllı saatinizi Uygulamaya bağladıktan sonra, Bluetooth eşleştirme isteğini bulamazsanız veya yanlışlıkla "İptal"e dokunduysanız, Bluetooth aramasını etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki işlemleri yapın.





2) Multimedya Sesini Ayarlama:

a. Ayarlar → Ses ayarlarına girin. Uyumlu akıllı telefonunuzdan akıllı saatteki sesi senkronize etmek ve oynamak için Medya Sesi ve Zil Sesini açın.





b. Uyumlu akıllı telefonunuzdan müzik çalmak için akıllı saatte "Müzik"i açın.



7. Saat Arayüzünü Özelleştirme

1). Bir yüzden diğerine hızlı bir şekilde geçmek için saat kadranına dokununuz ve 2 saniye basılı tutunuz.



2). Her Zaman Açık Ekranı Ayarlama

Ayarlar → Her Zaman Açık Ekranı'na girin ve Her Zaman Açık Ekranı açın.



8. Tema Ayarı

Temalar  arasında hızla geçiş yapmak için dokunun.




9. "Akıllı Tanıma ile Spor Modları" ayarları


Akıllı saatin beş spor hareketini (yürüme, koşma, bisiklete binme, eliptik ve kürek) otomatik olarak algılamasını sağlamak için Ayarlar → Spor tanıma'ya girin ve Spor tanıma'yı açın.



- a. Yürüme, 10 dakikalık sürekli yürüyüşle etkinleştirilebilir.



- b. Döngü, 10 dakikalık sürekli döngü ile etkinleştirilebilir.



c. Koşu, Eliptik Bisiklet ve Kürekçi sırasıyla koşu, eliptik antrenör ve kürek makinesinde 3 dakikalık sürekli egzersizlerle etkinleştirilebilir.



10. Kalite Garantisi

En son garanti politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen KOSPET resmi web sitesini ziyaret edin:

<https://kospet.com/pages/kospet-worry-free>

Veya satış sonrası servisimize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz:
after-sales@kospet.com

11. SSS

KOSPET FIT'e girin ve SSS'leri görüntülemek için Yardım'a dokunun.

12. Kullanım Kılavuzlarını PDF Olarak İndirmek İçin

KOSPET Resmi Topluluğuna girmek için aşağıdaki QR kodunu tarayın ve kullanım kılavuzlarını PDF olarak indirin.



Official Community

13. Teknik Özellikler

Frequency	2402-2480MHz
Power (EIRP)	Bluetooth: 2.91dBm; Bluetooth LE: -2.70dBm

14. Temel Güvenlik İpuçları

- 1) Akıllı saati kavurucu güneş ışınları gibi aşırı yüksek sıcaklıklı ortamlara veya ısıtıcılar, fırınlar, mikrodalga fırınlar veya su ısıtıcıları gibi yüksek sıcaklıklı cihazlara maruz bırakmayın. Yüksek sıcaklıktaki ortamlar pillerin patlamasına veya diğer güvenlik kazalarına neden olabilir.
- 2) Ürün, çıkarılamaz bir lityum polimer pil içerir. Profesyonel olmayan kişilerin bir güvenlik kazası durumunda sökmesine izin verilmez.
- 3) Bu ürün piyasaya sürülmeden önce birden fazla su geçirmezlik testinden geçmiştir. Bununla birlikte, iç parçaları, farklı kullanım alışkanlıkları nedeniyle aşınma ve yıpranma yaşayabilir ve bu da sızdırmazlık etkinliğini etkiler. Lütfen akıllı saati yüzerken, dalış yaparken vb. dikkatli bir şekilde takın ve kullanın. Ancak saunada veya sıcak duşta takmaktan kaçının.
- 4) Bu ürün tıbbi bir cihaz olarak tasarlanmamıştır. Topladığı kalp atış hızı, kan basıncı ve diğer sağlık verileri klinik temelden ziyade yalnızca referans amaçlıdır.

15. Feragatname

Bu kullanım kılavuzu nihai yorumlama hakkına sahip olan KOSPET tarafından yayınlanmıştır. Gerekğinde herhangi bir zamanda bu kılavuzda ayarlamalar yapabiliriz. Fonksiyonları açıklayan tüm resimler sadece referans amaçlıdır.

2. بخصوص الساعة الذكية



3. بخصوص مفاتيح المجموعة

مفتاح التشغيل



اضغط باستمرار لمدة ثانيتين
لتشغيل / إيقاف تشغيل
الساعة الذكية

اضغط لمدة قصيرة لتشغيل /
إيقاف تشغيل الشاشة

مفتاح الرجوع



اضغط لمدة قصيرة للعودة
إلى القائمة السابقة

اضغط قليلاً على الشاشة
الرئيسية لتشغيل / إيقاف
تشغيل الشاشة

مفتاح الرياضة

اضغط قليلاً للدخول إلى أوضاع
الرياضة
بعد الدخول إلى الوضع الرياضي،
اضغط باستمرار لمدة ثانيتين
لإنهائه وحفظ السجل الرياضي

انقر مرتين للدخول إلى
مساعد الصوت
اضغط باستمرار لمدة ثانيتين
لتشغيل مكالمة الطوارئ



4. نصائح الشحن

• يرجى شحن الساعة الذكية بالكامل قبل الاستخدام



- عند شحن الساعة الذكية، يرجى إبقاء كابل الشحن المغناطيسي بعيدًا عن أي موصل معدني لمنع نشوب حريق.



5. الإقران والتوصيل

(1) لتثبيت التطبيق (KOSPET FIT)

هناك طريقتان بديلتان لتنزيل التطبيق

a. استخدم هاتفك الذكي لمسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل KOSPET FIT.



App QR code




KOSPET FIT

b. أدخل " KOSPET FIT " في متجر ابل أو جوجل بلاي للعثور على التطبيق وتنزيله



App Store



KOSPET FIT

Health & Fitness

★★★★★ 58



Google Play



KOSPET FIT





KOSPET FIT

CRREPA


Install

2) الاقتران والاتصال على النحو التالي

a. يرجى عند استخدام KOSPET FIT لأول مرة ، السماح له بالوصول إلى الموقع ومنح الأذونات الضرورية الأخرى على هاتفك الذكي المتوافق




b. أدخل "توصيل جهاز" (توصيل الجهاز) في KOSPET FIT ، وابحث عن TANK S1 وانقر على "اقتران".



c. امنح KOSPET FIT اذن الوصول إلى إشعارات هاتفك الذكي المتوافق لتوصيل التطبيق بالساعة الذكية.





d. يمكن ضبط الإخطارات الضرورية في KOSPET FIT للمكالمات والرسائل النصية والتطبيقات.




6. إعدادات الصوت

1) ضبط الاتصال عبر الـ Bluetooth

I. يمكن نقل 70 جهة اتصال على هاتفك الذكي المتوافق كحد أقصى إلى الساعة الذكية عبر KOSPET FIT.



II. إعداد جهات اتصال الطوارئ في KOSPET FIT.



III. انقر تشغيل / إيقاف تشغيل مكالمات الـ Bluetooth.




IV. يمكنك عند تشغيل اتصال الـ Bluetooth ، استقبال المكالمات الهاتفية الواردة على الساعة الذكية .



V. يمكنك عند تشغيل اتصال الـ Bluetooth ، أيضاً إجراء مكالمات هاتفية مباشرة على الساعة الذكية .




٧. بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم هاتف ذكي يعمل بنظام اندرويد أو ايغون أقل من iOS15.0 ، لتمكين اتصال Bluetooth ، يرجى توصيل صوت الساعة الذكية على النحو التالي .
أ. خطوات لتمكين اتصال الـ Bluetooth على الايفون .





ب. خطوات لتمكين اتصال الـ Bluetooth على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الاندرويد .

ج- الخطوة الأولى: بمجرد توصيل ساعتك الذكية بالتطبيق، يرجى النقر على "إقران" في طلب إقران الـ Bluetooth لتمكين الاتصال عبر الـ Bluetooth.



د. الخطوة الثانية: بمجرد توصيل ساعتك الذكية بالتطبيق، يرجى العمل على النحو التالي لتمكين الاتصال عبر الـ Bluetooth إذا لم تعثر على طلب اقتران الـ Bluetooth أو إذا نقرت على "إلغاء" عن طريق الخطأ .





2) إعداد صوت الوسائط المتعددة

a. ادخل الإعدادات ← إعدادات الصوت. قم بتشغيل صوت الوسائط ونغمة الرنين لمزامنة الصوت وتشغيله على الساعة الذكية من هاتفك الذكي المتوافق.





b. افتح "الموسيقى" على الساعة الذكية لتشغيل الموسيقى من هاتفك الذكي المتوافق .



7. إعدادات على باند وجوه

1) المس وجه الساعة مع الاستمرار لمدة ثانيتين للتبديل سريعاً من وجه إلى آخر.



2) ضبط التشغيل الدائم.

ادخل الإعدادات ← التشغيل الدائم وفعل التشغيل الدائم.



8. إعداد الموضوع

انقر  للتبديل بسرعة بين السمات.



9. إعداد "الأوضاع الرياضية مع التعرف الذكي"

- a. أدخل "الإعدادات" ← التعرف على الرياضة" لتمكين الأوضاع الرياضية مع التعرف الذكي. يدعم السوار الذكي التعرف الذكي على 5 حركات رياضية - المشي والجري وركوب الدراجات والتمارين البيضاوية والتجديف.



a. يمكن تنشيط المشي بالمشي المستمر لمدة 10 دقائق.



b. يمكن تنشيط ركوب الدراجات من خلال ركوب الدراجات المستمر لمدة 10 دقائق.



b. يمكن تنشيط الجري، التمارين البيضاوية والتجديف عن طريق التمارين المستمرة لمدة ٣ دقائق على جهاز تمرين بيضاوي وآلة تجديف على التوالي.



10. ضمان الجودة

a. لتعرف على أحدث سياسة الضمان الخاصة بنا ، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ KOSPET على .

<https://kospet.com/pages/kospet-worry-free>

أو يمكنك التواصل مع خدمة ما بعد البيع عبر البريد الإلكتروني after-sales@kospet.com

11. الأسئلة الشائعة

أدخل KOSPET FIT واضغط على Help لعرض الأسئلة الشائعة .

12. لتحميل دليل المستخدم بصيغة PDF

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه للدخول إلى مجتمع KOSPET الرسمي وتنزيل دليل المستخدم في ملف PDF.



Official Community

13. المواصفات الفنية

2402-2480 MHz	تكرار
Bluetooth: 2.91dBm; Bluetooth LE: -2.70dBm	تأطاقة (EIRP)

14. إرشادات السلامة الأساسية

- (1). لا تعرض الساعة الذكية لبيئات شديدة الحرارة مثل أشعة الشمس الحارقة أو حول الأجهزة ذات درجة الحرارة المرتفعة ، مثل السخانات أو الأفران أو أفران الميكروويف أو سخانات المياه. قد تؤدي البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة لانفجار البطارية أو حوادث أخرى تتعلق بالسلامة.
- (2). يشتمل المنتج على بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة. لا يُسمح لغير المتخصصين بفكها في حالة وقوع حادث أمان.
- (3). لقد اجتاز هذا المنتج عدة اختبارات مقاومة للماء قبل الإطلاق. بالنظر إلى عادات الاستخدام المختلفة ، فقد تتعرض أجزائه الداخلية للبلى ، مما يؤثر على أداء الختم. لذلك يرجى ارتداء الساعة الذكية واستخدامه بعناية أثناء السباحة والغوص ، ولكن تجنب ارتدائه في غرفة الساونا أو الاستحمام بالماء الساخن.
- (4). لم يتم تصميم هذا المنتج كجهاز طبي. معدل ضربات القلب وضغط الدم والبيانات الصحية الأخرى التي تم جمعها هي فقط للإشارة وليس للأساس السريري .

15. تنويه

تم نشر دليل المستخدم هذا بواسطة KOSPET التي تمتلك حق التفسير النهائي. قد نقوم بإجراء تعديلات على هذا الدليل في أي وقت إذا لزم الأمر. جميع الصور لوصف الوظائف للإشارة فقط.