



B75 PRO


Mechanical Keyboard

Information :


Model: B75 PRO
Battery: 4000mAh
Layout: 82-Key, 75% Layout
Structure: Gasket
RGB: South Facing RGB
Size: 334.4*143.6*42.15mm / 13.17*5.65*1.66inch
Weight: 970.5g / 2.14lb
Software: Windows
Frame Material: ABS
Keycap: Double-Shot Cherry Profile PBT Keycaps
Connection: Bluetooth 5.0, 2.4G Wireless, Type-C Wired
System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Hot Swappable: Full-Key Hot Swappable, Support 3/5 Pins Hot Swappable Switches

Keyboard ON/OFF Manual:

Switch and Indicator



- 1 Type-C Port
- 2 Tri-Mode Switch Between Bluetooth, Wired, and 2.4G Wireless
- 3 2.4G Slot




Multi-Function Knob
(Default Multimedia Mode):

Multimedia Mode:
Press to mute, and press again to unmute. Turn clockwise (rotate to the right), to turn up the volume; Turn counter-clockwise (rotate to the left), to turn down the volume.

RGB Mode:
Press to change the keyboard backlight mode. Turn left and right to adjust the backlight brightness.

Switching Mode:
Long press to switch RGB/Multimedia knob control mode.


Bluetooth Connection: FN+1/2/3



1. Switch the mode button to the **Bluetooth Mode**.
2. Short press FN+1/2/3 to select the Bluetooth channel, and the Bluetooth Indicator will flash slowly.
3. Long press the FN+1/2/3 for 5s to the Bluetooth pairing mode, the Bluetooth Indicator will flash fast.
4. Select the YUNZII B75 PRO BT1/BT2/BT3 to connect it, and the RGB will stay on when paired successfully.

Note: If the pairing fails, the keyboard indicator turns off and goes to sleep, please reconnect it.


2.4G Wireless Connection: FN+4



1. Switch the mode button to the **2.4G Wireless Mode**.
2. Short press FN+4 to select the 2.4G channel, and the 2.4G Indicator will flash slowly.
3. Long press the FN+4 for 5s to the 2.4G pairing mode, the 2.4G Indicator will flash fast.
4. Plug the 2.4G dongle into your device, the device will automatically recognize your keyboard, and the RGB will stay on when paired successfully.

Note: If the pairing fails, the keyboard indicator turns off and goes to sleep, please reconnect it.

Wired TYPE-C Connection:



Switch the mode button to the **USB Wired Mode**, and connect the keyboard to the device using the cable that comes with the package. After the keyboard is automatically recognized, the connection is successful.

Backlights:

- FN+Backspace=Backlight Effect ON/OFF
- FN+INSERT=Change Backlight Effect
- FN+END=Change Backlight Color
- FN+PGUP=Lighting Effect Direction
- FN+ ↑ =Brightness Up
- FN+ ↓ =Brightness Down
- FN+→=Blinking Speed ↑
- FN+←=Blinking Speed ↓
- FN+Space=Custom Backlight Color

FN Shortcuts:

Windows

FN+F1=Computer	FN+F2=Homepage	FN+F3=Calculator
FN+F4=Player	FN+F5=Previous Song	FN+F6=Next Song
FN+F7=Play/Pause	FN+F8=Stop	FN+F9=Mute
FN+F10=Volume ↓	FN+F11=Volume ↑	FN+F12=Mail

MacOS

FN+F1=Screen Brightness ↓	FN+F2=Screen Brightness ↑	FN+F3=Controller
FN+F4=Program	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=Previous Song	FN+F8=Play/Pause	FN+F9=Next Song
FN+F10=Mute	FN+F11=Volume ↓	FN+F12=Volume ↑

Win&Mac

FN+A=Windows	FN+S=MacOS	FN+1=BT1
FN+2=BT2	FN+3=BT3	FN+4=2.4G
FN+R=Ctrl=Battery Level	FN+ESC=Reset	FN+WIN=Lock WIN
WIN+L=Lock Screen		

Battery:

Low Power Mode&Charging

When the battery is lower than 15%, the Spacebar will flash red slowly; When charging, the Spacebar will stay on green; After charging is complete, the Spacebar restore to the normal RGB mode.

Battery Query

In wireless mode (Bluetooth/2.4G), press and hold the FN+right CTRL to check the battery power, the number keys 1 to 0 will light up to display the power ratio(e.g. 1-5 lights up, which means 50% power left), and the backlights will turn off. When released, the keyboard returns to its previous lighting mode.

Power Saving Mode

When connected wirelessly (Bluetooth/2.4G), if there is no operation within 3 minutes, the keyboard enters sleep mode. The lights will turn off and the keyboard in the connected state. When the keyboard keys are awakened, characters are output at the same time. After 10 minutes of no operation, the keyboard enters deep sleep mode. The keyboard will disconnect and the keyboard will awaken by pressing a key. The keyboard automatically reconnects after waking up. After reconnecting, the characters' output is normal.

CUSTOM WEB SOFTWARE:

The B75 PRO keyboard is equipped with Windows & MacOS customization functions. Users can follow the page prompts to customize the settings at <https://app.qmk.top/>, or download the B75 PRO software from the YUNZII official website software page and install it.

ATTENTION:

1. When the dongle of the B75 PRO is plugged in, but the device cannot recognize and use it, it may be caused by poor contact.
2. When the keyboard backlight dims or the product is used abnormally, the problem should be that the battery power is insufficient, and the keyboard needs to be charged in time in case of power runs out. When charging, connect the keyboard to the PC with the TYPE-C cable included in the package. The charging time will vary slightly depending on the power used during charging.
3. When the keyboard gets stuck or suddenly does not work properly, it may be caused by co-channel signal interference in the environment, except for the low battery. In this case, you can use a TYPE-C cable to connect the device in wired mode, and then switch directly to the Bluetooth/2.4G channel again.
4. YUNZII wireless products are all designed with built-in lithium batteries. The B75 PRO keyboard uses an 4000mAh lithium battery. Therefore, for the safety of the user, the product can only be used indoors at room temperature. Please do not use it at high temperatures or near fire sources.
5. Do not use plugs, power strips, or power banks to charge the product. This keyboard can only be connected to computers for charging.
6. If the product is damaged beyond repair, do not disassemble it or throw it into a fire. It should be sent to a professional scrap station or special recycling box for disposal to avoid accidental risks.
7. If you have any questions about products or use, please feel free to contact the YUNZII after-sales support team.

Content List:


1. B75 PRO Keyboard*1
2. USB Cable for TYPE-C*1
3. Switch and Keycap Puller*1
4. Function Card&Manual*1
5. 2.4G Dongle*1
6. PET Dust Cover*1
7. Extra Keycaps and Switches

产品信息：


键盘：B75 PRO
电池：4000mAh
按键布局：82键，75%布局
结构：Gasket
灯光：RGB，下灯位
产品尺寸：334.4*143.6*42.15mm / 13.17*5.65*1.66inch
产品重量：970.5g / 2.14lb
自定义软件：Windows
上盖材质：ABS
键帽材质：双注塑PBT原厂键帽
连接：蓝牙5.0，2.4GHz无线，Type-C有线连接
兼容系统：Windows/Mac/Linux/Android/iOS
热插拔：全键轴座热插拔，支持3/5针热插拔轴体。

开关及数据线连接示意图：

开关和指示灯



- 1 Type-C连接端口
- 2 蓝牙/有线/2.4G 三模式切换开关
- 3 2.4G接收器放置孔




旋钮操作说明（默认多媒体模式）：

多媒体模式：
短按静音，再按解除静音。顺时针旋转调大音量，逆时针旋转调小音量。

背光模式：
短按切换背光效果，顺时针旋转调亮背光亮度，逆时针旋转调暗背光亮度。

切换模式：
长按旋钮切换背光/多媒体模式。


蓝牙连接 FN+1/2/3



1. 拨动开关至**蓝牙模式**。
2. 短按FN+1/2/3选择蓝牙通道，此时蓝牙指示灯慢闪。
3. 长按5秒FN+1/2/3进入配对模式，此时蓝牙指示灯快闪。
4. 在设备上选择YUNZII B75 PRO BT1/BT2/BT3进行配对，配对成功后RGB长亮。

注意：如配对失败，键盘指示灯熄灭进入休眠，请重新进行蓝牙连接。


2.4G连接 FN+4



1. 拨动开关至**2.4G模式**。
2. 短按FN+4选择2.4G通道，此时2.4G指示灯慢闪。
3. 长按5秒FN+4进入配对模式，此时2.4G指示灯快闪。
4. 将2.4G接收器插入设备，配对成功后键盘RGB长亮。

注意：如键盘与设备对码失败，键盘指示灯熄灭进入休眠，请重新进行对码操作。

有线TYPE-C连接



拨动开关至有线**USB模式**，用配带的线将键盘与设备连接，键盘自动识别之后，连接成功。

灯光操作说明：

- FN+Backspace=背光灯效ON/OFF
- FN+INSERT=切换背光灯效模式
- FN+END=切换背光灯效颜色
- FN+PGUP=切换背光灯效方向
- FN+ ↑ =背光亮度+
- FN+ ↓ =背光亮度-
- FN+ → =背光速度+
- FN+ ← =背光速度-
- FN+Space=自定义背光颜色

FN组合键说明：

Windows

FN+F1=此电脑	FN+F2=主页	FN+F3=计算器
FN+F4=播放器	FN+F5=上一曲	FN+F6=下一曲
FN+F7=播放/暂停	FN+F8=停止	FN+F9=静音
FN+F10=音量-	FN+F11=音量+	FN+F12=邮箱

MacOS

FN+F1=屏幕亮度-	FN+F2=屏幕亮度+	FN+F3=多任务控制器
FN+F4=程序列表	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=上一曲	FN+F8=播放/暂停	FN+F9=下一曲
FN+F10=静音	FN+F11=音量-	FN+F12=音量+

Win&Mac

FN+A=Windows	FN+S=MacOS	FN+1=蓝牙1
FN+2=蓝牙2	FN+3=蓝牙3	FN+4=2.4G
FN+右Ctrl=查询电量	FN+ESC=重置键盘	FN+WIN=锁WIN
WIN+L=锁屏		

电量说明：

低电模式&充电

电量低于15%，空格键红灯慢闪；充电时，空格键长亮绿色；充电完成，空格键恢复正常背光。

电量查询

在无线模式下（蓝牙/2.4G），按住FN+右CTRL查询电池电量，背光熄灭，数字键1到0键亮灯，显示键盘电量占比。松开时，键盘恢复之前的灯光模式。

省电模式

在无线连接时（蓝牙/2.4G），3分钟内无操作，键盘进入休眠模式，此时灯光关闭，键盘处于连接状态，唤醒键盘按键同时，有字符输出。10分钟无操作，键盘进入深度休眠模式，此时键盘断开连接，按键唤醒键盘，键盘唤醒后自动回连，回连后正常按键输出。

键盘自定义：

B75 PRO键盘配有Windows&MacOS系统自定义功能，用户可通过<https://app.qmk.top/>跟随页面提示进行自定义设置，或者在YUNZII官网软件页面下载相应的软件并安装使用。

注意事项：

1. 当插入了B75 PRO的2.4G接收器，但设备无法识别到接收器并使用，此问题应是接触不良所导致。
2. 当键盘背光灯变暗，或者产品使用不正常时，此问题应是电池电量不足，需要及时给键盘充电。充电时，将包装清单中的TYPE-C连接线将键盘与PC连接，进行充电。充电的时长会与充电时的功率不同有些微的差异。
3. 当键盘卡住，或者突然无法正常工作，除了电池电量不足的原因外，还有可能是因为环境中的同频信号干扰的原因。对此情况，可使用TYPE-C连接线通过有线模式连接设备，随后再次在蓝牙/2.4G通道直接切换。
4. YUNZII无线产品均为内置锂电设计，B75 PRO键盘采用4000mAh锂电池，所以为了使用者安全，产品只能在室内常温下使用，请不要在高温或靠近火源的地方进行使用。
5. 请勿使用插头、插线板、移动电源对产品进行充电，此键盘只能连接PC进行充电。
6. 如产品损坏无法修复，请勿拆解或丢入火中，应送至专业废品站或专用回收箱进行处理，以免发生意外风险。
7. 如果您在使用过程中有任何问题，请随时联系YUNZII售后支持团队。

物品清单：


1. B75 PRO键盘*1
2. TYPE-C数据线*1
3. 拔轴拔键二合一工具*1
4. 功能卡说明书*1
5. 2.4G接收器*1
6. PET防尘罩*1
7. 增补键帽增补轴

情報:


モデル: B75 PRO
 バッテリー: 4000mAh
 配列: 82キー、75%配列
 構造: ガスケット
 RGB: 南向きRGB
 サイズ: 334.4*143.6*42.15mm/13.17*5.65*1.66inch
 重量: 970.5g / 2.14lb
 ソフトウェア: Windows
 フレーム材質: ABS
 キーキャップ: ダブルショットチェリープロファイル
 PBTキーキャップ
 接続: Bluetooth 5.0、2.4Gワイヤレス、Type-C有線
 システム: Windows/Mac/Linux/Android/iOS
 ホットスワップ: フルキーホットスワップ対応、
 サポート3/5ピンスイッチ

キーボードON/OFFマニュアル:

スイッチとインジケータ



- ① Type-Cポート
- ② Bluetooth、有線、2.4Gワイヤレスの3モード切替
- ③ 2.4Gスロット


マルチファンクションノブ
(デフォルトのマルチメディアモード):

マルチメディアモード:
 押すとミュートになり、もう一度押すとミュートが解除されます。
 時計回り(右に回す)に回すと音量が上がり、反時計回り(左に回す)に回すと音量が下がります。

RGBモード:
 ノブを押して、キーボードのバックライトモードを変更します。
 左右に回すとバックライトの明るさを調整できます。

モードの切り替え:
 ノブを長押しすると、RGB/マルチメディアモードが切り替わりま
 す。


Bluetooth接続: FN+1/2/3



1. モードボタンをBluetoothモードに切り替えてください。
2. FN+1/2/3を短く押してBluetoothチャンネルを選択し、Bluetoothインジケータがゆっくり点滅します。
3. FN+1/2/3を5秒間長押ししてBluetoothペアリングモードにすると、Bluetoothインジケータが速く点滅します。
4. YUNZII B75 PRO BT1/BT2/BT3を選択して接続し、ペアリングに成功するとRGBが点灯したままになります。

ご注意: ペアリングに失敗すると、キーボードのインジケータがオフになり、スリープ状態になります。もう一度接続を行ってください。


2.4Gワイヤレス接続: FN+4



1. モードボタンを2.4Gワイヤレスモードに切り替えてください。
2. FN+4を短く押して2.4Gチャンネルを選択し、2.4Gインジケータがゆっくり点滅します。
3. FN+4を5秒間長押しして2.4Gペアリングモードにし、2.4Gインジケータが速く点滅します。
4. 2.4G Dongleをデバイスに差し込むと、デバイスが自動的にキーボードを認識し、ペアリングに成功するとRGBが点灯したままになります。

ご注意: ペアリングに失敗すると、キーボードのインジケータがオフになり、スリープ状態になります。もう一度接続を行ってください。

有線TYPE-C接続:



モードボタンをUSB有線モードに切り替え、付属のケーブルを使用してキーボードをデバイスに接続します。キーボードが自動的に認識されれば、接続は成功です。

バックライト

■ FN+Backspace=バックライト効果ON/OFF

■ FN+INSERT=バックライト効果変更

■ FN+END=バックライト色変更

■ FN+PGUP=照明効果の方向

■ FN+↑=輝度アップ

■ FN+↓=輝度ダウン

■ FN+→=点滅速度 ↑

■ FN+←=点滅速度 ↓

■ FN+Space=カスタムバックライトカラー

FNショートカット:

Windows

FN+F1=コンピュータ	FN+F2=ホームページ	FN+F3=計算機
FN+F4=プレーヤー	FN+F5=前の曲	FN+F6=次の曲
FN+F7=再生/一時停止	FN+F8=停止	FN+F9=ミュート
FN+F10=ボリューム↓	FN+F11=ボリューム↑	FN+F12=メール

MacOS

FN+F1=画面の明るさ↓	FN+F2=画面の明るさ↑	FN+F3=コントローラー
FN+F4=プログラム	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=前の曲	FN+F8=再生/一時停止	FN+F9=次の曲
FN+F10=ミュート	FN+F11=ボリューム↓	FN+F12=ボリューム↑

Win&Mac

FN+A=Windows	FN+S=MacOS	FN+1=BT1
FN+2=BT2	FN+3=BT3	FN+4=2.4G
FN+右Ctrl=バッテリー残量チェック	FN+ESC=リセット	FN+WIN=WINロック
WIN+L=スクリーンロック		

バッテリー:

低電力モード&充電

バッテリーが15%以下になると、スペースキーがゆっくりと赤く点滅します; 充電中、緑色に点灯したままになります。充電が完了すると、スペースバーは通常のRGBモードに戻ります。

バッテリークエリ

ワイヤレスモード(Bluetooth/2.4G)で、FN+右CTRLを長押しすると、電池残量を確認することができ、数字キーの1~0が点灯して残量比率を表示し(例: 1~5が点灯すると残量50%)、バックライトが消灯します。離すと、キーボードは前の点灯モードに戻ります。

省電力モード

ワイヤレス接続時(Bluetooth/2.4G)、3分以内に操作がない場合、キーボードはスリープモードに入ります。ライトは消灯し、キーボードは接続状態になります。キーボードのキーが目覚めると同時に文字が出力されます。無操作状態が10分続くと、キーボードはディープスリープモードに入ります。キーボードの接続は切れて、キーを押すことでキーボードが目覚めます。覚醒後、キーボードは自動的に再接続します。再接続後、文字の出力は正常になります。

キーボードをカスタマイズする:

B75 PROキーボードには、WindowsおよびMacOSのカスタマイズ機能が搭載されています。ページの
 プromptに従って、<https://app.qmk.top/> で設定をカスタマイズするか、またはYUNZIIからB75 PRO
 ソフトウェアをダウンロードできます2 公式サイトのソフトウェアページを開いてインストールします。

ご注意:

1. B75 PROの Dongleを差し込んでも、デバイスが認識できず使用できない場合、接触不良が原因である可能性があります。
2. キーボードのバックライトが暗くなったり、製品が異常に使用される場合、電池が不足していることが問題であり、キーボードを充電する必要があります。充電の際は、同梱のTYPE-CケーブルでPCと接続してください。充電時間は、充電時の電力によって多少異なります。
3. キーボードが動かなくなったり、突然正しく動作しなくなった場合、電池残量が少ない場合を除き、環境中の同チャンネル信号干渉が原因である可能性があります。この場合、TYPE-Cケーブルを使用してデバイスを有線モードで接続し、再度Bluetooth/2.4Gチャンネルに切り替えることができます。
4. YUNZIIのワイヤレス製品は、すべてリチウム電池を内蔵して設計されています。B75 PROキーボードは4000mAhのリチウム電池を使用しています。そのため、ユーザーの安全のため、室内での常温使用のみ可能です。高温の場所や火気の近くでは使用しないでください。
5. 本製品の充電には、プラグ、電源タップ、パワーバンクを使用しないでください。このキーボードは、充電のためにコンピュータに接続することしかできません。
6. 製品が修理できないほど損傷している場合は、分解したり火中に投じたりしないでください。危険を避けるため、専門のスクラップ・ステーションまたは専用のリサイクル・ボックスへ廃棄に出してください。
7. 製品や使用方法についてご不明な点がございましたら、お気軽にYUNZIIアフターサービスまでお問い合わせください。

パッケージリスト:


1. B75 PROキーボード*1
2. TYPE-C用USBケーブル*1
3. スイッチ&キーキャップブロー*1
4. ファンクションカード&マニュアル*1
5. 2.4G Dongle*1
6. PETダストカバー*1
7. エクストラキーキャップとスイッチ

Informationen:


Modell: B75 PRO
 Batterie: 4000mAh
 Layout: 82–Key, 75% Layout
 Struktur: Dichtung
 RGB: South Facing RGB
 Größe: 334.4*143.6*42.15mm bis 13.17*5.65*1.66inch
 Gewicht: 970,5g bis 2,14lb
 Software: Windows
 Rahmenmaterial: ABS
 Keycap: Double–Shot Cherry Profile PBT Keycaps
 Verbindung: Bluetooth 5.0, 2.4G Wireless, Typ C Wired
 System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS
 Hot Swappable: Full–Key Hot Swappable, Unterstützung
 3/5 Pins Hot Swappable Switches

Tastatur Ein/aus Handbuch:

Schalter und Anzeige



- ① Port Typ C
- ② Tri–Mode Switch zwischen Bluetooth, Kabel und 2.4G Wireless
- ③ 2.4G Slot



- ① CAPS LOCK
- ② LOCK WIN
- ③ 2.4G
- ④ BLUETOOTH


Multifunktionsknopf (Standard Multimedia Mode):

Multimedia–Modus:
 Drücken Sie zum Stummschalten und drücken Sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben. Drehen Sie im Uhrzeigersinn (drehen Sie nach rechts), um die Lautstärke zu erhöhen; Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn (nach links drehen), um die Lautstärke zu verringern.

RGB–Modus:
 Drücken Sie, um den Hintergrundbeleuchtungsmodus der Tastatur zu ändern. Drehen Sie links und rechts, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen.

Umschaltmodus:
 Drücken Sie lange, um den RGB–/Multimedia–Regler–Modus zu wechseln.


Bluetooth Verbindung: **FN+1/2/3**



1. Schalten Sie die Modus–Taste in den **Bluetooth–Modus**.
2. Drücken Sie kurz FN+1/2/3, um den Bluetooth–Kanal auszuwählen, und die Bluetooth–Anzeige blinkt langsam.
3. Drücken Sie lange FN+1/2/3 für 5s in den Bluetooth–Kopplungsmodus, die Bluetooth–Anzeige blinkt schnell.
4. Wählen Sie den YUNZII B75 PRO BT1/BT2/BT3, um ihn anzuschließen, und der RGB bleibt eingeschaltet, wenn er erfolgreich gekoppelt wird.

Hinweis: Wenn die Kopplung fehlschlägt, schaltet sich die Tastaturanzeige aus und geht in den Ruhezustand, verbinden Sie sie bitte erneut.


2.4G Wireless Connection: **FN+4**



1. Schalten Sie die Modus–Taste in den **2.4G Wireless Mode**.
2. Drücken Sie kurz FN+4, um den 2.4G–Kanal auszuwählen, und die 2.4G–Anzeige blinkt langsam.
3. Drücken Sie lange FN+4 für 5s in den 2.4G Paarungsmodus, die 2.4G Anzeige blinkt schnell.
4. Schließen Sie den 2.4G–Dongle an Ihr Gerät an, das Gerät erkennt Ihre Tastatur automatisch, und der RGB bleibt eingeschaltet, wenn Sie erfolgreich gekoppelt sind.

Hinweis: Wenn die Kopplung fehlschlägt, schaltet sich die Tastaturanzeige aus und geht in den Ruhezustand, verbinden Sie sie bitte erneut.

Wired TYPE–C Connection:



Schalten Sie die Modustaste in den **USB–Kabelmodus** um und schließen Sie die Tastatur mit dem mitgelieferten Kabel an das Gerät an. Nachdem die Tastatur automatisch erkannt wurde, ist die Verbindung erfolgreich.

Hintergrundbeleuchtung:

- FN+Backspace=Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS
- FN+INSERT=Hintergrundbeleuchtung ändern
- FN+END=Hintergrundfarbe ändern
- FN+PGUP=Lichteffektrichtung
- FN+↑=Helligkeit nach oben
- FN+↓=Helligkeit nach unten
- FN+→=Blinkgeschwindigkeit ↑
- FN+←=Blinkgeschwindigkeit ↓
- FN+Space=Benutzerdefinierte Hintergrundfarbe

FN–verknüpfungen:

Windows

FN+F1=Computer	FN+F2=Homepage	FN+F3=Rechner
FN+F4=Spieler	FN+F5=Vorheriger Song	FN+F6=Nächster Song
FN+F7=Wiedergabe/Pause	FN+F8=Stoppen	FN+F9=Stumm schalten
FN+F10=Volumen ↓	FN+F11=Volumen ↑	FN+F12=Post

MacOS

FN+F1=Bildschirmhelligkeit ↓	FN+F2=Bildschirmhelligkeit ↑	FN+F3=Controller
FN+F4=Programm	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=Vorheriger Song	FN+F8=Wiedergabe/Pause	FN+F9=Nächster Song
FN+F10=Stumm schalten	FN+F11=Volumen ↓	FN+F12=Volumen ↑

Win&Mac

FN+A=Windows	FN+S=MacOS	FN+1=BT1
FN+2=BT2	FN+3=BT3	FN+4=2.4G
FN+Rechts Strg=Batteriestand überprüfen	FN+ESC=Zurücksetzen	FN+WIN=WIN sperren
WIN+L=Bildschirm sperren		

Batterie:

Low Power Mode&Charging

Wenn die Batterie niedriger als 15%, blinkt die Leertaste langsam rot; Beim Aufladen bleibt die Leertaste grün; Nach Abschluss des Ladevorgangs stellt die Leertaste den normalen RGB–Modus wieder her.

Batterieabfrage

Im Wireless–Modus (Bluetooth/2.4G) drücken und halten Sie FN+rechts STRG gedrückt, um die Batterieleistung zu überprüfen. Die Nummerntasten 1 bis 0 leuchten auf, um das Leistungsverhältnis anzuzeigen (z.B. 1–5 leuchtet auf, d.h. 50% Leistung links), und die Hintergrundbeleuchtungen schalten sich aus. Wenn Sie losgelassen werden, kehrt die Tastatur in den vorherigen Beleuchtungsmodus zurück.mode.

Energiesparmodus

Bei drahtloser Verbindung (Bluetooth/2.4G) wechselt die Tastatur, wenn innerhalb von drei Minuten kein Betrieb erfolgt, in den Ruhemodus. Die Lichter gehen aus und die Tastatur ist im angeschlossenen Zustand. Wenn die Tastaturtasten geweckt werden, werden gleichzeitig Zeichen ausgegeben. Nach zehn Minuten Fehlbedienung wechselt die Tastatur in den Tiefschlaf–Modus. Die Tastatur trennt sich und die Tastatur erwacht durch Drücken einer Taste. Die Tastatur verbindet sich nach dem Aufwachen automatisch wieder. Nach der erneuten Verbindung ist die Ausgabe der Zeichen normal.

Tastatur benutzerdefiniert:

Die B75 PRO–Tastatur ist mit Anpassungsfunktionen für Windows und MacOS ausgestattet. Benutzer können den Seitenanweisungen folgen, um die Einstellungen unter <https://app.qmk.top/> anzupassen, oder die B75 PRO–Software von der Softwareseite der offiziellen Website von YUNZII herunterladen und installieren.

ACHTUNG:

1. Wenn der Dongle des B75 PRO eingesteckt ist, das Gerät ihn aber nicht erkennen und verwenden kann, kann dies durch schlechten Kontakt verursacht werden.
2. Wenn die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur abnimmt oder das Produkt abnormal verwendet wird, sollte das Problem darin bestehen, dass die Batterieleistung nicht ausreicht und die Tastatur rechtzeitig aufgeladen werden muss, falls die Stromversorgung ausläuft. Verbinden Sie die Tastatur während des Ladevorgangs mit dem im Lieferumfang enthaltenen TYPE–C–Kabel mit dem PC. Die Ladezeit variiert leicht je nach Leistung, die während des Ladevorgangs verbraucht wird.
3. Wenn die Tastatur steckenbleibt oder plötzlich nicht richtig funktioniert, kann dies durch Co–Channel–Signalstörungen in der Umgebung verursacht werden, mit Ausnahme des niedrigen Akkus. In diesem Fall können Sie das Gerät mit einem TYPE–C–Kabel im kabelgebundenen Modus verbinden und dann direkt wieder auf den Bluetooth/2.4G–Kanal wechseln.
4. YUNZII drahtlose Produkte sind alle mit eingebauten Lithiumbatterien entworfen. Die B75 PRO Tastatur verwendet einen 4000mAh Lithium Akku. Aus Gründen der Sicherheit des Benutzers kann das Produkt daher nur in Innenräumen bei Raumtemperatur verwendet werden. Bitte verwenden Sie es nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Brandquellen.
5. Verwenden Sie keine Stecker, Steckerleisten oder Powerbanks, um das Produkt aufzuladen. Diese Tastatur kann nur zum Laden an Computer angeschlossen werden.
6. Wenn das Produkt nicht repariert werden kann, zerlegen Sie es nicht oder werfen Sie es in ein Feuer. Es sollte zur Entsorgung an eine professionelle Schrottstation oder eine spezielle Recyclingbox geschickt werden, um versehentliche Risiken zu vermeiden.
7. Wenn Sie Fragen zu Produkten oder Gebrauch haben, wenden Sie sich bitte an das YUNZII Kundendienst–Team.

Inhaltsliste:


1. B75 PRO Tastatur*1
2. USB Kabel für TYPE–C*1
3. Schalter und Keycap Puller*1
4. Funktionskarte und Handbuch*1
5. 2.4G Dongle*1
6. PET–Staubschutz*1
7. Zusätzliche Tasten und Schalter

INFORMACIÓN:


Modelo: B75 PRO
 Batería: 4000mah
 Diseño: 82 teclas, 75% de diseño
 Estructura: Junta
 Rgb: hacia el sur RGB
 Tamaño: 334,4 * 143,6 * 42,15 mm
 / 13,17 * 5,65 * 1,66 pulgadas
 Peso: 970,5 G / 2,14 libras
 Software: Windows
 Material del marco: ABS
 Keyhat: Double – shot Cherry profile PBT keyhat
 Conexión: Bluetooth 5.0, 2.4G inalámbrico, cable tipo – C
 Sistema: Windows / MAC / Linux / android / ios
 Enchufe en caliente: enchufe en caliente de botón
 completo, soporte para interruptor de enchufe en caliente
 de 3 / 5 Pines

El Teclado Está Encendido / Apagado Manualmente:

Interruptores e indicadores



- 1 Puerto tipo C
- 2 Cambio de tres modos entre bluetooth, cable e inalámbrico 2.4G
- 3 2.4G slot



- 1 CERRADURA DE TAPA
- 2 SELLAR LA VICTORIA
- 3 2.4G
- 4 BLUETOOTH

Perilla multifuncional (modo multimedia predeterminado):

Modo multimedia:

Presione para silenciar y luego presione para cancelar el silencio. Girar en el sentido de las agujas del reloj (girar a la derecha) para aumentar el volumen; Girar en sentido contrario a las agujas del reloj (girar a la izquierda) para bajar el volumen.


Modo RGB:

Presione para cambiar el modo de retroiluminación del teclado. Girar a la izquierda y a la derecha para ajustar el brillo de la retroiluminación.

Modo de conmutación:

Presione largo para cambiar el modo de control de la perilla RGB / multimedia.


Conexión Bluetooth: FN+1/2/3



1. cambie el botón del modo al **modo bluetooth**.
2. presione FN + 1 / 2 / 3 en corto para seleccionar el canal bluetooth, y la luz indicadora Bluetooth parpadeará lentamente.
3. presione FN + 1 / 2 / 3 durante 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento bluetooth, y el indicador Bluetooth parpadeará rápidamente.
4. seleccione yunzii b75 pro bt1 / bt2 / bt3 para conectarse, y el rgb se mantendrá encendido después del emparejamiento exitoso.

Nota: si el emparejamiento falla, el indicador del teclado se apaga y entra en el Estado de sueño, vuelva a conectarse.


Conexión Inalámbrica 2.4G: FN+4



1. cambie el botón del modo al modo inalámbrico **2.4G**.
2. presione FN + 4 en corto para elegir el canal 2.4g, y la luz indicadora 2.4G parpadeará lentamente.
3. presione FN + 4 durante 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento 2.4g, y el indicador 2.4G parpadeará rápidamente.
4. introduzca el perro cifrado 2.4G en su dispositivo, que reconocerá automáticamente su teclado y mantendrá encendido el RGB después de un emparejamiento exitoso.

Nota: si el emparejamiento falla, el indicador del teclado se apaga y entra en el Estado de sueño, vuelva a conectarse.

Conexión De Cable TYPE-C



Cambie el botón del modo al modo de Cable **USB** y luego conecte el teclado al dispositivo utilizando el cable incluido en el paquete. Después de reconocer automáticamente el teclado, la conexión fue exitosa.

Retroiluminación:

- FN+Backspace=Efecto de retroiluminación encendido / apagado
- FN+INSERT=Cambiar el efecto de retroiluminación
- FN+END=Cambiar el color de la retroiluminación
- FN+PGUP=Dirección del efecto de iluminación
- FN+ ↑ =Aumento del brillo
- FN+ ↓ =Reducción del brillo
- FN+→=Velocidad de parpadeo ↑
- FN+←=Velocidad de parpadeo ↓
- FN+Space=Color de retroiluminación personalizado

Atajo FN:

Windows

FN+F1=Computadora	FN+F2=Página principal	FN+F3=Calculadora
FN+F4=Jugador	FN+F5=La canción anterior	FN+F6=La siguiente canción
FN+F7=Reproducción / pausa	FN+F8=Parar	FN+F9=Silencioso
FN+F10=Volumen ↓	FN+F11=Volumen ↑	FN+F12=Correos

MacOS

FN+F1=Brillo de la pantalla ↓	FN+F2=Brillo de la pantalla ↑	FN+F3=Controlador
FN+F4=Procedimiento	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=La canción anterior	FN+F8=Reproducción / pausa	FN+F9=La siguiente canción
FN+F10=Silencioso	FN+F11=Volumen ↓	FN+F12=Volume ↑

Win&Mac

FN+A=Windows	FN+S=MacOS	FN+1=BT1
FN+2=BT2	FN+3=BT3	FN+4=2.4G
FN+Derecha Ctrl=Comprobar la batería	FN+ESC=Restablecer	FN+WIN=Bloquear Win
WIN+L=Bloquear la pantalla		

Batería

Modo de baja potencia y carga

Cuando la batería esté por debajo del 15%, la barra espaciadora parpadeará lentamente en rojo; Al cargar, la barra espaciadora se mantendrá verde; Una vez completada la carga, la barra espaciadora volverá al modo RGB normal.

Consulta de la batería

Bajo el modo inalámbrico (bluetooth / 2.4g), presione y mantenga pulsada la tecla FN + Ctrl derecha para comprobar la batería, y las teclas digitales 1 a 0 se encenderán para mostrar la relación de Potencia (por ejemplo, 1 – 5 se enciende, lo que significa que la energía restante es del 50%), y la luz trasera se apagará. una vez liberada, el teclado volverá al modo de iluminación anterior.mode.

Modo de ahorro de energía

Al conectarse por radio (bluetooth / 2.4g), si no se opera en 3 minutos, el teclado entrará en modo de sueño. El indicador se apagará y el teclado estará conectado. Cuando las teclas del teclado se despiertan, los caracteres se exportan al mismo tiempo. Después de 10 minutos sin operación, el teclado entra en modo de sueño profundo. Al presionar una tecla, el teclado se desconectará y el teclado se despertará. El teclado se reconecta automáticamente después de despertarse. Después de reconectar, la salida de los caracteres es normal.

Personalización del teclado:

El teclado B75 PRO está equipado con funciones de personalización de Windows y Mac OS. Los usuarios pueden seguir las instrucciones de la página para personalizar la configuración en <https://app.qmk.top/> o descargar el software B75 PRO desde la página de software del sitio web oficial de YUNZII e instalarlo.

ATENCIÓN:

1. cuando se inserta el perro cifrado del b75 pro, pero el dispositivo no se puede identificar y usar, puede deberse a una mala exposición.
2. cuando la retroiluminación del teclado se oscurece o el uso del producto es anormal, el problema debe ser que la batería es insuficiente y el teclado debe cargarse a tiempo para evitar que se agote. Al cargar, conecte el teclado a la computadora utilizando el cable tipo – C que viene con el paquete. El tiempo de carga será ligeramente diferente en función de la Potencia utilizada durante el proceso de carga.
3. cuando el teclado está atascado o de repente no funciona correctamente, además de la baja batería, puede ser causado por la interferencia de la señal de la misma frecuencia en el entorno. En este caso, puede usar el cable tipo – C para conectar el dispositivo en modo cable y luego cambiar directamente al canal Bluetooth / 2.4G de nuevo.
4. los productos inalámbricos Yunzii están diseñados con baterías de litio incorporadas. El teclado b75 pro utiliza una batería de litio de 4000 mah. Por lo tanto, para la seguridad del usuario, el producto solo se puede usar en interiores a temperatura ambiente. No lo use cerca de altas temperaturas o fuentes de fuego.
5. no cargue el producto con un enchufe, una placa de alimentación o un banco de energía. Este teclado solo se puede conectar a la computadora utilizada para la carga.
6. si el producto está dañado hasta un punto irreparable, no lo desmonte ni lo arroje al fuego. Debe enviarse a una estación de residuos especializada o a una caja de reciclaje especial para su eliminación para evitar riesgos inesperados.
7. si tiene alguna pregunta sobre el producto o el uso, no dude en ponerse en contacto con el equipo de soporte post – venta de YUNZII.

Lista De Contenidos:


1. B75 teclado pro * 1
2. Cable USB del tipo – C * 1
3. interruptor y extractor de tapa de llave * 1
4. tarjetas y manuales funcionales * 1
5. 2.4g perro cifrado * 1
6. polvorin PET * 1
7. chaquetas e interruptores adicionales

Informations:

Modèle: B75 PRO
 Batterie: 4000mAh
 Mise en page: 82 clés, 75% de mise en page
 Structure: entretoise
 RGB: orientation Sud RGB
 Taille: 334.4 * 143.6 * 42.15mm / 13.17 * 5.65 * 1.66 pouces
 Poids: 970,5 grammes / 2,14 livres
 Logiciel: Windows
 Matériau du cadre: ABS
 Casquette: Double shot Cherry Profile PBT
 Connectivité: Bluetooth 5.0, 2.4G sans fil, type - C flaire
 Système: Windows / MAC / Linux / Android / IOS
 Hot plug: Hot plug à clé complète, prend en charge l'interrupteur Hot plug à 3 / 5 broches

Clavier ON / OFF Manuellement:

Interrupteurs et indicateurs



- 1 Port de type-C
- 2 Trois modes de commutation entre Bluetooth, câble et sans fil 2.4G
- 3 Emplacement 2.4G




Bouton Multifonction (Mode Multimédia Par Défaut):

Mode multimédia:
 Appuyez sur pour couper, puis appuyez sur pour annuler le silence. Rotation dans le sens horaire (rotation vers la droite) pour augmenter le volume; Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (tourner vers la gauche) pour baisser le volume.

Mode RGB:
 Appuyez sur pour changer le mode de rétroéclairage du clavier. Tournez à gauche et à droite pour ajuster la luminosité du rétroéclairage.

Changer de mode:
 Appuyez longuement sur le bouton RGB / multimédia commutable pour contrôler le mode.


Connexion Bluetooth: **FN+1/2/3**



1. Basculez le bouton Mode en mode **Bluetooth**.
2. Appuyez brièvement sur FN + 1 / 2 / 3 pour sélectionner le canal Bluetooth, le voyant Bluetooth clignote lentement.
3. Appuyez longuement sur FN + 1 / 2 / 3 pendant 5 secondes pour entrer en mode de couplage Bluetooth, le voyant Bluetooth clignote rapidement.
4. Choisissez yunzii b75 pro bt1 / bt2 / bt3 pour la connexion, RGB reste allumé après l'appariement réussi.

Remarque: si l'appairage échoue et que le voyant du clavier s'éteint et se met en veille, reconnectez - le.


Connexion Sans Fil 2.4G: **FN+4**



1. Basculez le bouton Mode en mode sans fil **2.4G**.
2. Appuyez brièvement sur FN + 4 pour sélectionner le canal 2.4G, le voyant 2.4G clignote lentement.
3. Appuyez longuement sur FN + 4 pendant 5 secondes pour entrer en mode d'appariement 2.4G, le voyant 2.4G clignote rapidement.
4. Insérez le dongle 2.4G dans votre appareil, l'appareil reconnaîtra automatiquement votre clavier et le RGB restera allumé après un couplage réussi.

Remarque: si l'appairage échoue et que le voyant du clavier s'éteint et se met en veille, reconnectez - le.

Connexion Filaire Type - C:



Basculez le bouton Mode en mode flaire **USB**, puis connectez le clavier à l'appareil à l'aide du câble fourni avec l'emballage. Après reconnaissance automatique du clavier, la connexion est réussie.

Rétro - Éclairage:

- FN+Backspace=Effet de rétroéclairage ON / OFF
- FN+INSERT=Modifier l'effet de rétroéclairage
- FN+END=Changer la couleur du rétroéclairage
- FN+PGUP=Direction de l'effet d'éclairage
- FN+ ↑ =Augmentation de la luminosité
- FN+ ↓ =Luminosité réduite
- FN+ → =Vitesse de clignotement ↑
- FN+ ← =Vitesse de clignotement ↓
- FN+Space=Couleurs de rétroéclairage personnalisées

FN Raccourci:

Windows

FN+F1=Computadora	FN+F2=Page d'accueil	FN+F3=Calculatrice
FN+F4=Les joueurs	FN+F5=Chanson précédente	FN+F6=Chanson suivante
FN+F7=Jouer / pause	FN+F8=Arrêter	FN+F9=Silencieux
FN+F10=Volume ↓	FN+F11=Volume ↑	FN+F12=Poste

MacOS

FN+F1=Luminosité de l'écran ↓	FN+F2=Luminosité de l'écran ↑	FN+F3=Contrôleur
FN+F4=Programme	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=Previous Song	FN+F8=Jouer / pause	FN+F9=Chanson suivante
FN+F10=Silencieux	FN+F11=Volume ↓	FN+F12=Volume ↑

Win&Mac

FN+A=Windows	FN+S=MacOS	FN+1=BT1
FN+2=BT2	FN+3=BT3	FN+4=2.4G
FN+Ctrl à droite=Vérifiez le niveau de la batterie	FN+ESC=Réinitialisation	FN+WIN=Verrouillage Win
WIN+L=Ecran de verrouillage		

Batterie

Mode basse puissance et charge

Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 15%, la barre d'espace clignote lentement en rouge; Pendant la charge, la barre d'espace restera verte; Une fois la charge terminée, la barre d'espace revient au mode RGB normal.

Enquête sur la batterie

En mode sans fil (Bluetooth / 2.4G), maintenez enfoncées les touches FN + Ctrl droite pour vérifier le niveau de la batterie, les touches numériques 1 à 0 s'allument pour afficher le rapport de puissance (par exemple, 1 à 5 s'allume pour indiquer 50% de charge restante) et le rétroéclairage s'éteint.

Mode économie d'énergie

Lorsqu'il est connecté sans fil (Bluetooth / 2.4G), le clavier passe en mode veille s'il ne fonctionne pas dans les 3 minutes. Le voyant s'éteindra et le clavier sera connecté. Lorsque les touches du clavier sont réveillées, les caractères sont émis simultanément. Après 10 minutes d'inactivité, le clavier passe en mode sommeil profond. Appuyez sur une touche, le clavier se déconnectera et le clavier se réveillera. Le clavier se reconnecte automatiquement après le réveil. Après reconnexion, la sortie des caractères est normale.

Personnalisation du clavier:

Le clavier B75 PRO est équipé de fonctions de personnalisation Windows et MacOS. Les utilisateurs peuvent suivre les instructions de la page pour personnaliser les paramètres sur <https://app.qmk.top/>, ou télécharger le logiciel B75 PRO depuis la page du logiciel du site Web officiel de YUNZII et l'installer.

ATTENTION:

1. Lorsqu'un dongle b75 pro est inséré, mais que l'appareil n'est pas reconnu et utilisé, cela peut être dû à un mauvais contact.
2. Lorsque le rétroéclairage du clavier devient sombre ou que l'utilisation du produit est anormale, le problème devrait être que la batterie est faible et que vous devez charger le clavier à temps au cas où il serait épuisé. Pendant la charge, connectez le clavier à votre ordinateur à l'aide du câble type - C inclus dans l'emballage. Le temps de charge variera légèrement en fonction de la puissance utilisée pendant le processus de charge.
3. Lorsque le clavier est coincé ou soudainement ne fonctionne pas correctement, en plus de la faible charge de la batterie, il peut être causé par des interférences de signal de même fréquence dans l'environnement. Dans ce cas, vous pouvez connecter l'appareil en mode flaire à l'aide d'un câble type - C, puis passer directement à un canal Bluetooth / 2,4g à nouveau.
4. les produits sans fil cloudscape sont tous conçus avec une batterie au lithium intégrée. Le clavier b75 pro utilise une batterie au lithium de 4000 Mah. Par conséquent, pour la sécurité de l'utilisateur, le produit ne peut être utilisé à l'intérieur qu'à température ambiante. Ne pas utiliser à des températures élevées ou près d'une source d'inflammation.
5. N'utilisez pas de fiche, de carte d'alimentation ou de banque d'alimentation pour charger le produit. Ce clavier ne peut être connecté qu'à l'ordinateur utilisé pour le chargement.
6. Si le produit est endommagé au point qu'il ne peut pas être réparé, ne le démontez pas ou ne le jetez pas dans le feu. Ils doivent être envoyés à un dépôt de déchets professionnel ou à un bac de recyclage spécial pour élimination afin d'éviter les risques accidentels.
7. Si vous avez des questions sur les produits ou l'utilisation, n'hésitez pas à contacter l'équipe de support après - vente de cloudsie.

Liste Des Contenus:


1. Clavier b75 Pro * 1
2. Câble USB pour type - C * 1
3. Interrupteur et extracteur de capuchon de clé * 1
4. Carte fonctionnelle et Manuel * 1
5. 2.4g dongle * 1
6. Couverture de poussière de PET * 1
7. Clavier supplémentaire et interrupteur

Informazioni:


Modello: B75 PRO
 Batteria: 4000mAh
 Layout: 82-Key, 75% Layout
 Struttura: Guarnizione
 RGB: RGB rivolto a sud
 Dimensione: 334.4*143.6*42.15mm/13.17*5.65*1.66inch
 Peso: 970.5g / 2.14lb
 Software: Windows
 Materiale telaio: ABS
 Keycaps: Double-Shot Cherry Profile PBT Keycaps
 Connessione: Bluetooth 5.0, 2.4G Wireless, Tipo-C Cablato
 Sistema: Windows/Mac/Linux/Android/iOS
 Scambio a caldo: Scambio a caldo a chiave completa, interruttore sostituibile a caldo a 3/5 pin di supporto

Tastiera ON/OFF Manuale:

Interruttore e indicatore



- ❶ Porta di type-C
- ❷ Interruttore Tri-Mode tra Bluetooth, Cablato e 2.4G Wireless
- ❸ Slot 2.4G



Manopola Multifunzione (Modalità Multimediale Predefinita):

Modalità multimediale:

Premere per disattivare l'audio e premere di nuovo per disattivare l'audio. Girare in senso orario (ruotare a destra), per alzare il volume; Girare in senso antiorario (ruotare a sinistra), per abbassare il volume.


Modalità RGB:

Premere per cambiare la modalità di retroilluminazione della tastiera. Girare a sinistra e a destra per regolare la luminosità della retroilluminazione.

Modalità di commutazione:

Premere a lungo per commutare la modalità di controllo della manopola RGB/Multimedia.


Connessione Bluetooth: FN+1/2/3



1. Passare il pulsante della modalità alla modalità **Bluetooth**.
2. Premere brevemente FN+1/2/3 per selezionare il canale Bluetooth e l'indicatore Bluetooth lampeggerà lentamente.
3. Premere a lungo FN+1/2/3 per 5s alla modalità di accoppiamento Bluetooth, l'indicatore Bluetooth lampeggerà rapidamente.
4. Selezionare YUNZII B75 PRO BT1/BT2/BT3 per collegarlo e l'RGB rimarrà acceso quando accoppiato correttamente.

Nota: Se l'accoppiamento non riesce, l'indicatore della tastiera si spegne e va a riposo, riconnettilo.


Connessione Wireless 2.4G: FN+4



1. Passare il pulsante della modalità alla modalità wireless **2.4G**.
2. Premere brevemente FN + 4 per selezionare il canale 2.4G e l'indicatore 2.4G lampeggerà lentamente.
3. Premere a lungo FN + 4 per 5s alla modalità di accoppiamento 2.4G, l'indicatore 2.4G lampeggerà rapidamente.
4. Collegare il dongle 2.4G al dispositivo, il dispositivo riconoscerà automaticamente la tastiera e l'RGB rimarrà acceso quando accoppiato correttamente.

Nota: Se l'accoppiamento non riesce, l'indicatore della tastiera si spegne e va a riposo, riconnettilo.

Connessione Cablata Tipo-c:



Passare il pulsante modalità alla modalità **USB** cablata e collegare la tastiera al dispositivo utilizzando il cavo fornito con la confezione. Dopo che la tastiera viene riconosciuta automaticamente, la connessione è riuscita.

Retroilluminazione:

- FN+Backspace=Effetto retroilluminazione ON/OFF
- FN+INSERT=Cambia effetto retroilluminazione
- FN+END=Cambia colore della retroilluminazione
- FN+PGUP=Direzione dell'effetto di illuminazione
- FN+ ↑ =Luminosità su
- FN+ ↓ =Luminosità giù
- FN+→=Velocità lampeggiante ↑
- FN+←=Velocità lampeggiante ↓
- FN+Space=Colore retroilluminazione personalizzato

Scorciatoie FN:

Windows

FN+F1=Computer	FN+F2=Homepage	FN+F3=Calcolatrice
FN+F4=Giocatore	FN+F5=Canzone precedente	FN+F6=Prossima canzone
FN+F7=Riproduci/pausa	FN+F8=Stop	FN+F9=Silenzi
FN+F10=Volume ↓	FN+F11=Volume ↑	FN+F12=Posta

MacOS

FN+F1=Luminosità dello schermo ↓	FN+F2=Luminosità dello schermo ↑	FN+F3=Controllore
FN+F4=Programma	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=Canzone precedente	FN+F8=Riproduci/pausa	FN+F9=Prossima canzone
FN+F10=Silenzi	FN+F11=Volume ↓	FN+F12=Volume ↑

Win&Mac

FN+A=Windows	FN+S=MacOS	FN+1=BT1
FN+2=BT2	FN+3=BT3	FN+4=2.4G
FN+Ctrl destro=Controlla il livello della batteria	FN+ESC=Ripristina	FN+WIN=Blocca WIN
WIN+L=Blocca schermo		

Batteria:

Modalità di alimentazione bassa e ricarica

Quando la batteria è inferiore al 15%, la barra spaziatrice lampeggerà lentamente rosso; Durante la ricarica, la barra spaziatrice rimarrà sul verde; Al termine della ricarica, la barra spaziatrice ripristina la normale modalità RGB.

Query batteria

In modalità wireless (Bluetooth/2.4G), tenere premuto il CTRL FN+destra per controllare l'alimentazione della batteria, i tasti numerici da 1 a 0 si accendono per visualizzare il rapporto di potenza (ad esempio 1-5 si accende, il che significa 50% di potenza sinistra) e la retroilluminazione si spegne. Una volta rilasciata, la tastiera torna alla modalità di illuminazione precedente.

Modalità risparmio energetico

Se collegato in modalità wireless (Bluetooth/2.4G), se non c'è alcuna operazione entro 3 minuti, la tastiera entra in modalità sleep. Le luci si spengono e la tastiera nello stato connesso. Quando i tasti della tastiera vengono risvegliati, i caratteri vengono visualizzati contemporaneamente. Dopo 10 minuti di assenza di funzionamento, la tastiera entra in modalità sleep profondo. La tastiera si scollega e la tastiera si sveglierà premendo un tasto. La tastiera si riconnette automaticamente dopo il risveglio. Dopo la riconnessione, l'output dei caratteri è normale.

autodefinizione:

La tastiera B75 PRO è dotata di funzioni di personalizzazione Windows e MacOS. Gli utenti possono seguire le istruzioni della pagina per personalizzare le impostazioni su <https://app.qm-k.top/>, oppure scaricare il software B75 PRO dalla pagina software del sito Web ufficiale YUNZII e installarlo.

ATTENZIONE:

1. Quando il dongle del B75 PRO è collegato, ma il dispositivo non riesce a riconoscerlo e usarlo, può essere causato da un cattivo contatto.
2. Quando la retroilluminazione della tastiera si attenua o il prodotto viene utilizzato in modo anormale, il problema dovrebbe essere che l'alimentazione della batteria è insufficiente e la tastiera deve essere caricata in tempo in caso di esaurimento dell'alimentazione. Durante la ricarica, collegare la tastiera al PC con il cavo TYPE-C incluso nella confezione. Il tempo di ricarica varia leggermente a seconda della potenza utilizzata durante la ricarica.
3. Quando la tastiera si blocca o improvvisamente non funziona correttamente, può essere causato da interferenze del segnale co-canale nell'ambiente, ad eccezione della batteria scarica. In questo caso, è possibile utilizzare un cavo TYPE-C per collegare il dispositivo in modalità cablata, quindi passare di nuovo direttamente al canale Bluetooth/2.4G.
4. prodotti wireless YUNZII sono tutti progettati con batterie al litio incorporate. La tastiera B75 PRO utilizza una batteria al litio 4000mAh. Pertanto, per la sicurezza dell'utente, il prodotto può essere utilizzato solo all'interno a temperatura ambiente. Si prega di non usarlo ad alte temperature o vicino a fonti di fuoco.
5. Non utilizzare spine, strisce di alimentazione o banche di alimentazione per caricare il prodotto. Questa tastiera può essere collegata solo al computer per la ricarica.charge-ment.
6. Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, non smontarlo o gettarlo in un incendio. Dovrebbe essere inviato a una stazione di rottami professionale o a una scatola di riciclaggio speciale per lo smaltimento per evitare rischi accidentali.
7. se avete domande su prodotti o uso, non esitate a contattare il team di assistenza post-vendita YUNZII.

Elenco Contenuti:

1. Tastiera B75 PRO*1
2. Cavo USB per TIPO-C * 1
3. Interruttore e Keycap Puller*1
4. Function Card & Manual*1
5. 2.4G Dongle*1
6. PET Dust Cover*1
7. Tasti e interruttori extra