



Quick Installation Guide
Guía de Instalación Rápida
Guide d'installation rapide
Guia de Instalação Rápida
Wi-Fi Bluetooth USB Adapter

Images are for demonstration only.

©2022 TP-Link 7106509641 REV1.0.1

Before You Start:

If you plan on using Bluetooth and already have connected Bluetooth devices, proceed with step 1. Otherwise, skip to step 2.

1 Disable Bluetooth

- Right-click My Computer, select Manage, go to Device Manager.
- Expand the Bluetooth node to find your existing Bluetooth device.
- Right-click the existing Bluetooth device and select Disable.

Note:

- Make sure you have disabled all existing Bluetooth devices (both built-in and third party).

2 Install the Adapter

- Insert the adapter into a USB port on your computer directly.



- Insert the CD and run the Autorun.exe.

Tips:

- For some system version, the drivers will be installed

automatically when connected to the internet. If not, please run the driver installation manually.

- You can also download drivers manually from the product's Support page at www.tp-link.com.
- Install the Wi-Fi and Bluetooth drivers.
 - Wi-Fi:** Click  and follow the onscreen instructions to complete the Wi-Fi installation.

- Bluetooth:** Click  and follow the onscreen instructions to complete the Bluetooth installation.

Notes:

- If an unknown publisher message pops up, select Yes to continue.
- If Windows User Account Control requires admin credentials, type user name and password of your Windows administrator account.

- Once finished, restart your computer.

Notes:

- Your Wi-Fi Bluetooth USB adapter will be listed in the "Device Manager" when the driver is installed correctly.
- If the driver installation fails, disable the antivirus software and firewall, then try again.
- In Windows 7, if a Windows Security message pops up, refer to <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

3 Pair With Bluetooth Devices

- Right click the  (Bluetooth) icon on the taskbar.

Note:

If the Bluetooth icon is not displayed, refer to FAQ > Q2.

- b. Select "Add a Bluetooth Device" or "Add a Device" to scan for available devices.
- c. Select your Bluetooth device from the list and follow the onscreen instructions to complete pairing.

Note:

Make sure your device's Bluetooth is enabled and discoverable.

4 Join a Wireless Network

- a. Click the network icon ( or ) on the taskbar.
- b. Select your Wi-Fi network, click Connect, and enter the password when prompted.

Note:

If you cannot find or connect to the wireless network, refer to FAQ > Q1.

Frequently Asked Questions(FAQ)

Q1. What should I do if I cannot find or connect to my wireless network?

A1. Refer to <https://www.tp-link.com/faq-2253.html>.

Q2. What should I do if the Bluetooth icon doesn't appear?

A1. Make sure you have turned on the Bluetooth in Windows settings.

A2. If there are other Bluetooth devices on the computer, disable them in Device Manager, then insert the adapter and try again.

Q3. Why the adapter is not working with my Bluetooth device?

A1. Make sure your device has BLUETOOTH function.

A2. Make sure you have installed the latest Bluetooth driver on the computer. You can check the published driver versions from <https://www.tp-link.com/download-center>.

A3. For devices with non-standard Bluetooth protocols, such as Logitech Mouse, there may be some compatibility problems.

Antes de que empieces:

Si planea usar Bluetooth y ya tiene dispositivos Bluetooth conectados, continúe con el paso 1. De lo contrario, salte al paso 2.

1 Deshabilitar Bluetooth


- Haga clic derecho en Mi PC, seleccione Administrar, vaya a Administrador de dispositivos.
- Expanda el nodo Bluetooth para encontrar su dispositivo Bluetooth existente.
- Haga clic derecho en el dispositivo Bluetooth existente y seleccione Desactivar.

Nota:

- Asegúrese de haber deshabilitado todos los dispositivos Bluetooth existentes (tanto integrados como de terceros).

2 Instale el adaptador

- Inserte el adaptador directamente en un puerto USB de su computadora.



- Inserte el CD y ejecute Autorun.exe.

Consejos:

- Para algunas versiones del sistema, los controladores se instalarán automáticamente cuando se conectan a Internet. De lo contrario, ejecute la instalación del controlador manualmente.
 - También puede descargar controladores manualmente desde la página de soporte del producto en www.tp-link.com.
- Instale los controladores Wi-Fi y Bluetooth.
 - Wi-Fi:** Haga clic en y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación de Wi-Fi.
 - Bluetooth:** Haga clic en y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación de Bluetooth.

Notas:

- Si aparece un mensaje de editor desconocido, seleccione Sí para continuar.
- Si el Control de cuentas de usuario de Windows requiere credenciales de administrador, escriba el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de administrador de Windows.

- Una vez terminado, reinicia tu computadora.

Notas:

- Su adaptador USB Wi-Fi Bluetooth aparecerá en el Administrador de dispositivos cuando el controlador esté instalado correctamente.

- Si falla la instalación del controlador, desactive el software del antivirus y el cortafuegos y vuelva a intentarlo.
- En Windows 7, si aparece un mensaje de seguridad de Windows, consulte <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

3 Emparejar con dispositivos Bluetooth

- a. Haga clic derecho en el  (Bluetooth) en la barra de tareas.

Nota:

Si no se muestra el icono de Bluetooth, consulte las Preguntas frecuentes > P2.

- b. Seleccione "Agregar un dispositivo Bluetooth" o "Agregar un dispositivo" para buscar dispositivos disponibles.
- c. Seleccione su dispositivo Bluetooth de la lista y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Nota:

Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo esté habilitado y detectable.

4 Únase a una red inalámbrica

- a. Haga clic en el icono de red  o  en la barra de tareas.

- b. Seleccione su red Wi-Fi, haga clic en Conectar e ingrese la contraseña cuando se le solicite.

Nota:

Si no puede encontrar o conectarse a la red inalámbrica, consulte Preguntas frecuentes > P1.

Preguntas frecuentes (FAQ)

- Q1. ¿Qué debo hacer si no puedo encontrar o conectarme a mi red inalámbrica?

A1. Consulte <https://www.tp-link.com/faq-2253.html>.

- Q2. ¿Qué debo hacer si no aparece el icono de Bluetooth?

R1. Asegúrese de haber activado el Bluetooth en la configuración de Windows.

A2. Si hay otros dispositivos Bluetooth en la computadora, desactívelos en el Administrador de dispositivos, luego inserte el adaptador y vuelva a intentarlo.

- Q3. ¿Por qué el adaptador no funciona con mi dispositivo Bluetooth?

A1. Asegúrese de que su dispositivo tenga función de BLUETOOTH.

A2. Asegúrese de haber instalado el controlador Bluetooth más reciente en la computadora. Puede consultar las versiones de controladores publicadas en <https://www.tp-link.com/download-center>.

A3. Para dispositivos con protocolos Bluetooth no estándar, como Logitech Mouse, puede haber algunos problemas de compatibilidad.

Avant de Commencer:

Si vous prévoyez d'utiliser le Bluetooth et que vous avez déjà connecté des appareils Bluetooth, passez à l'étape 1. Sinon, passez à l'étape 2.

1 Désactiver le Bluetooth

- Cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail, sélectionnez **Gérer**, accédez au Gestionnaire de périphériques.
- Etendez le nœud Bluetooth pour trouver votre appareil Bluetooth existant.
- Cliquez avec le bouton droit sur le périphérique Bluetooth existant et sélectionnez **Désactiver**.

À noter:

- Assurez-vous d'avoir désactivé tous les appareils Bluetooth existants (intégrés et tiers).

2 Installer l'adaptateur

- Insérez l'adaptateur directement dans un port USB de votre ordinateur.



- Insérez le CD et lancez Autorun.exe.

Indiquer:

- Pour certaines versions du système, les pilotes seront installés automatiquement lors de la connexion à Internet. Si ce n'est pas le cas, veuillez exécuter l'installation du pilote manuellement.
- Vous pouvez également télécharger manuellement les pilotes à partir de la page d'assistance produit sur www.tp-link.com.

- Installez les pilotes Wi-Fi et Bluetooth.

- Wi-Fi:** cliquez sur  et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration du Wi-Fi.
- Bluetooth :** Cliquez sur  et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration Bluetooth.

Remarques:

- Si un message d'éditeur inconnu apparaît, veuillez sélectionner **Oui** pour continuer.
- Si le contrôle de compte d'utilisateur Windows nécessite des informations d'identification administrateur, veuillez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte d'administrateur Windows.

- Lorsque vous avez terminé, redémarrez votre ordinateur.

Remarques:

- Votre adaptateur WiFi Bluetooth USB sera répertorié dans le Gestionnaire de périphériques lorsque le pilote sera correctement installé.
- Si l'installation du pilote échoue, désactivez le logiciel antivirus et le pare-feu, puis réessayez.

- Sous Windows 7, si un message de sécurité Windows apparaît, consultez <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

3 Jumelage avec des appareils Bluetooth

- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône  (Bluetooth) dans la barre des tâches.

À noter:

Si l'icône Bluetooth ne s'affiche pas, reportez-vous à FAQ > Q2.

- Sélectionnez "Ajouter un appareil Bluetooth" ou "Ajouter un appareil" pour rechercher les appareils disponibles.
- Sélectionnez votre appareil Bluetooth dans la liste et suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.
À noter:
Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est activé et détectable.

4 Rejoindre un réseau sans fil

- Cliquez sur l'icône de réseau  ou  dans la barre des tâches.
- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur Connecter et entrez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.
À noter:
Si vous ne parvenez pas à trouver ou à vous connecter au réseau sans fil, reportez-vous à FAQ > Q1.

Foire aux questions (FAQ)

- Que dois-je faire si je ne trouve pas ou ne me connecte pas à mon réseau sans fil ?
A1. Voir <https://www.tp-link.com/faq-2253.html>.
- Que dois-je faire si l'icône Bluetooth n'apparaît pas ?
A1. Assurez-vous d'avoir activé le Bluetooth dans les paramètres de Windows.
A2. S'il y a d'autres périphériques Bluetooth sur l'ordinateur, désactivez-les dans le Gestionnaire de périphériques, puis insérez l'adaptateur et réessayez.
- Pourquoi l'adaptateur ne fonctionne-t-il pas avec mon appareil Bluetooth ?
A1. Assurez-vous que votre appareil dispose de la fonction BLUETOOTH.
A2. Assurez-vous d'avoir installé le dernier pilote Bluetooth sur l'ordinateur. Vous pouvez vérifier les versions de pilotes publiées sur <https://www.tp-link.com/download-center>.
A3. Pour les appareils avec des protocoles Bluetooth non standards, tels que la souris Logitech, il peut y avoir des problèmes de compatibilité.

Antes Que Você Comece:

Se você planeja usar o Bluetooth e já possui dispositivos Bluetooth conectados, vá para a etapa 1. Caso contrário, pule para a etapa 2.

1 Desativar Bluetooth

- Clique com o botão direito em Meu Computador, selecione Gerenciar, vá para Gerenciador de Dispositivos.
- Expanda o nó Bluetooth para encontrar seu dispositivo Bluetooth existente.
- Clique com o botão direito do mouse no dispositivo Bluetooth existente e selecione Desativar.

Nota:

- Certifique-se de ter desativado todos os dispositivos Bluetooth existentes (integrados e de terceiros).

2 Instale o Adaptador

- Insira o adaptador diretamente em uma porta USB do seu computador.



- Insira o CD e execute o Autorun.exe.

Dicas:

- Para algumas versões do sistema, os drivers serão instalados automaticamente quando conectados à internet. Caso contrário, execute a instalação do driver manualmente.
 - Você também pode baixar drivers manualmente na página de suporte do produto em www.tp-link.com.
- Instale os drivers Wi-Fi e Bluetooth.
 - Wi-Fi:** Clique em  e siga as instruções na tela para concluir a instalação do Wi-Fi.
 - Bluetooth:** Clique em  e siga as instruções na tela para concluir a instalação do Bluetooth.

Notes:

- Se aparecer uma mensagem de editor desconhecido, selecione Sim para continuar.
 - Se o Controle de Conta de Usuário do Windows exigir credenciais de administrador, digite o nome de usuário e a senha de sua conta de administrador do Windows.
- Quando terminar, reinicie o computador.

Notas:

- Seu adaptador USB Wi-Fi Bluetooth será listado no Gerenciador de dispositivos quando o driver for instalado corretamente.
- Se a instalação do driver falhar, desative o software antivírus e o firewall e tente novamente.

- No Windows 7, se aparecer uma mensagem de Segurança do Windows, consulte <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

3 Emparelhar Com Dispositivos Bluetooth

- Clique com o botão direito do mouse no  (Bluetooth) na barra de tarefas.

Nota:

Se o ícone do Bluetooth não for exibido, consulte FAQ > Q2.

- Selecione "Adicionar um Dispositivo Bluetooth" ou "Adicionar um Dispositivo" para procurar dispositivos disponíveis.
- Selecione seu dispositivo Bluetooth na lista e siga as instruções na tela para concluir o emparelhamento.

Nota:

Verifique se o Bluetooth do seu dispositivo está ativado e detectável.

4 Junte-se a uma Rede Wireless

- Clique no ícone de rede  ou  na barra de tarefas.
- Selecione sua rede Wi-Fi, clique em Conectar e digite a senha quando solicitado.

Nota:

Se você não conseguir encontrar ou se conectar à rede wireless, consulte FAQ > Q1.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/

Perguntas Frequentes (FAQ)

- O que devo fazer se não conseguir encontrar ou me conectar à minha rede wireless?

- Consulte <https://www.tp-link.com/faq-2253.html>.

- O que devo fazer se o ícone do Bluetooth não aparecer?

- Certifique-se de ter ativado o Bluetooth nas configurações do Windows.
- Se houver outros dispositivos Bluetooth no computador, desative-os no Gerenciador de Dispositivos, insira o adaptador e tente novamente.

- Por que o adaptador não está funcionando com meu dispositivo Bluetooth?

- Certifique-se de que seu dispositivo tenha a função BLUETOOTH.
- Certifique-se de ter instalado o driver Bluetooth mais recente no computador. Você pode verificar as versões de driver publicadas em <https://www.tp-link.com/download-center>.
- Para dispositivos com protocolos Bluetooth não padrão, como Logitech Mouse, pode haver alguns problemas de compatibilidade.

Support

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.

