

# MUM9... Opti**MUM**

Kurzanleitung




**BOSCH**












Bitte unbedingt die Sicherheitshinweise  
in der Gebrauchsanleitung lesen und  
beachten.









\* Je nach Modell.



## Vor dem ersten Gebrauch






## Displaysprache einstellen (Beispiel)



## Standby-Modus










## Funktionstasten\*











\* Je nach Modell.







## Verwendung der Werkzeuge\*










\* Je nach Modell.








## Verwendung der Timer-Funktion\* (Beispiel)










\* Je nach Modell.



**Verwendung von  
SensorControl  
Plus\***  
(Beispiel)









\* Je nach Modell.







## Verwendung der Waage\*

Zutaten wiegen  
(Beispiel)









\* Je nach Modell.







## Verwendung der Waage\*








Gewicht  
voreinstellen  
(Beispiel)











\* Je nach Modell.










**Fleischwolf**  
**MUZ9FW1\***










\* Je nach Modell. → [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)










**Durchlauf-  
Schnitzler**  
MUZ9VL1\*










\* Je nach Modell.  [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)










**Multi-Mixer**  
**MUZ9VLP1\***









\* Je nach Modell.   [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**Mixer**  
**MUZ9MX1\***



\* Je nach Modell. [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
**Carl-Wery-Straße 34**  
**81739 München, GERMANY**  
**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



**8001065855**

**970425**

Haben Sie Fragen zum Gebrauch  
oder zur Funktion?  
Unser Bosch Info-Team hilft Ihnen  
gerne weiter.

Please do not hesitate to contact us  
with any questions.  
Our Bosch Info-Team will be glad to  
help you.

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**

**at 0810 550 511**  
**be 070 222 141**  
**ch 043 455 4095**  
**de 0911 70 440 040**  
**dk 44 89 89 85**  
**es 902 24 52 55**  
**fi 020 7510 700 \***  
**nl 088 424 4010**  
**no 22 66 06 00**  
**pl 801 191 534**  
**pt 21 4250 730**  
**ru 8 800 200 29 61**  
**se 0771 11 22 77**

\* Lankapuhelimesta 8.28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 23%)  
Matkapuhelimesta 8.28 snt/puhelu  
+ 17 snt/min (alv 23%)