


LASER PRESENTATION REMOTE

Setup Guide
Guide d'installation



logitech®


CONTENTS

English 3

Français 5

FEATURES

1. Laser pointer
2. Side forward and back
3. Launch slide show
4. Black screen (in some applications)




HAVING PROBLEMS?


1. Batteries and polarity OK?
2. Power switch on?
3. Receiver plugged in?
4. Range OK? (Up to 15 m / 50 ft)
5. Try restarting your computer

SETUP

1



2




3

ON →




4



ⓧ www.logitech.com/support/laserpresentationremote

CARACTÉRISTIQUES

1. Pointeur laser
2. Diapositive précédente et suivante
3. Lancer le diaporama
4. Écran noir (dans certaines applications)




VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES ?


1. Les piles sont-elles neuves et sont-elles dans le bon sens?
2. Le commutateur d'alimentation est-il activé?
3. Le récepteur est-il branché?
4. Êtes-vous à portée du récepteur? (jusqu'à 15 m)
5. Essayez de redémarrer votre ordinateur

CONFIGURATION


1




2



3 ON →



4



www.logitech.com/support/laserpresentationremote

© 2025 Logitech. Logitech, Logi, and the Logitech logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other third party trademarks are the property of their respective owners. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2025 Logitech. Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou des marques déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.